


## پودمان ۴

### اصول و مبانی کاربردی در خودرو



## واحدها و کمیت ها

در علوم مهندسی کمیت های مختلف از قبیل نیرو، جرم، شتاب و دما وجود دارند که برای اندازه‌گیری آنها نیاز به یکاهای یکسانی است؛ به عنوان مثال پیستونی که با قطر mm ۱۰۰ در آلمان ساخته می‌شود با پیستونی که در مکانی دیگر با همین قطر mm ۱۰۰ ساخته می‌شود باید برابر باشد. در غیر این صورت موتور و اجزای آن با یکدیگر مونتاژ نخواهند شد؛ به عبارت دیگر ۱۰۰ میلی متر آلمان باید با ۱۰۰ میلی متر سایر کشورها مانند ایتالیا، ژاپن کاملاً برابری داشته باشد. به همین منظور از سیستم های یکای بین‌المللی استفاده می‌شود.

یکی از سیستم های اندازه‌گیری، سیستم بین‌المللی (SI) است که از عبارت International system of units (SI) گرفته شده است و در زبان فرانسوی به معنی دستگاه بین‌المللی یکاهای است. این سیستم به سیستم متریک معروف است. بین‌المللی شدن دستگاه متریک از سال ۱۸۷۵ میلادی از پیمان نامه‌ای که بین هفده کشور امضا شد، آغاز گردید.

یکاهای سیستم متریک به دو دستهٔ یکاهای اصلی یا اولیه و یکاهای فرعی یا ثانویه تقسیم شده‌اند، که یکاهای فرعی با استفاده از یکاهای اصلی ایجاد می‌شوند. جدول ۱ نمونه‌ای از کمیت‌های اصلی سیستم SI و واحدهای آنها را نشان می‌دهد.

با کمک کتاب فیزیک جدول زیر را کامل کنید. (یا کتاب همراه هنرجو)



کارکلاسی

ناماد یکا	نام یکا	کمیت
m	متر	
	کیلوگرم	جرم
s	ثانیه	
A		
K		دما
mol		مقدار ماده
cd		شدت درخشش

جدول ۱- یکاهای اصلی سیستم SI

در کنار سیستم بین‌المللی SI سیستم های اندازه‌گیری دیگری نیز وجود دارند که از نظر فراوانی در استفاده کمتر از سیستم SI می‌باشند، اما در برخی از کشورها مورد استفاده قرار می‌گیرند و از این جمله می‌توان به سیستم اندازه‌گیری انگلیسی اشاره کرد که در کشورهایی مثل انگلیس و آمریکا کاربرد دارد. از این رو شناسایی این واحد اندازه‌گیری در رابطه آنها با سیستم SI لازم است، جدول ۲ نمونه‌هایی از یکاهای مختلف طول در واحد SI و انگلیسی (UK) تبدیل آنها به یکدیگر را نشان می‌دهد.

میلی متر mm	سانتی متر cm	متر m	کیلومتر km	اینچ in	فوت ft	یارد yd	مايل mi
۱	۰/۱	۰/۰۰۱	۰/۰۰۰۰۰۱	۰/۰۳۹۳۷	۰/۰۰۳۲۸۱	۰/۰۰۱۰۹۴	۶/۲۱×۱۰ <sup>-۷</sup>
۱۰	۱	۰/۰۱	۰/۰۰۰۰۱	۰/۳۹۳۷۰۱	۰/۰۳۲۸۰۸	۰/۰۱۰۹۳۶	۰/۰۰۰۰۰۶
۱۰۰۰	۱۰۰	۱	۰/۰۰۱	۳۹/۲۷۰۰۸	۳/۲۸۰۸۴	۱/۰۹۳۶۱۳	۰/۰۰۰۶۲۱
۱۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰	۱۰۰۰	۱	۳۹۳۷۰/۰۸	۳۲۸۰/۸۴	۱۰۹۳/۶۱۳	۰/۶۲۱۳۷۱
۲۵/۴	۲/۵۴	۰/۰۲۵۴	۰/۰۰۰۰۲۵	۱	۰/۰۸۲۳۳۳	۰/۰۲۷۷۷۸	۰/۰۰۰۰۱۶
۳۰۴/۸	۳۰/۴۸	۰/۳۰۴۸	۰/۰۰۰۳۰۵	۱۲	۱	۰/۳۲۳۳۳۳	۰/۰۰۰۱۸۹
۹۱۴/۴	۹۱/۴۴	۰/۹۱۴۴	۰/۰۰۰۹۱۴	۳۶	۳	۱	۰/۰۰۰۵۶۸
۱۶۰۹۳۴۴	۱۶۰۹۳۴/۴	۱۶۰۹/۲۴۴	۱/۶۰۹۳۴۴	۶۳۳۶۰	۵۲۸۰	۱۷۶۰	۱

جدول ۲- واحدهای طول و روابط تبدیل آنها به یکدیگر



شکل ۱

قطر رینگ تایری برابر با ۱۷ اینچ است. این قطر را به واحدهای زیر تبدیل کنید.

(الف) میلی متر

(ب) فوت

(ج) سانتی متر



کار کلاسی

با مراجعه به کارگاه قطر تایرهای خودروهای موجود در کارگاه را اندازه گیری کرده سپس جدول زیر را کامل کنید.



پژوهش

قطر تایر (سانتی متر)	قطر تایر (اینچ)	نام خودرو

میلی متر مربع mm <sup>۲</sup>	سانتی متر مربع cm <sup>۲</sup>	متر مربع m <sup>۲</sup>	اینچ مربع in <sup>۲</sup>	فوت مربع ft <sup>۲</sup>	یارد مربع yd <sup>۲</sup>
۱	۰/۰۱	۰/۰۰۰۰۰۱	۰/۰۰۱۵۵	۰/۰۰۰۰۱۱	۰/۰۰۰۰۰۱
۱۰۰	۱	۰/۰۰۰۱	۰/۱۵۵	۰/۰۰۱۰۷۶	۰/۰۰۰۱۲
۱۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱	۱۵۵۰/۰۰۳	۱۰/۷۶۳۹۱	۱/۱۹۵۹۹
۶۵۴/۱۶	۶/۴۵۱۶	۰/۰۰۰۶۴۵	۱	۰/۰۰۶۹۴۴	۰/۰۰۰۷۷۲
۹۲۹۰۳	۹۲۹/۰۳۰۴	۰/۰۹۲۹۰۳	۱۴۴	۱	۰/۱۱۱۱۱۱
۸۳۶۱۲۷	۸۳۶۱/۲۷۴	۰/۸۳۶۱۲۷	۱۲۹۶	۹	۱

جدول ۳- واحدهای سطح و روابط تبدیل آنها به یکدیگر



کار کلاسی



شکل ۲

قطر پیستون موتوری برابر با  $10$  سانتی متر است، مساحت این پیستون را در واحدهای زیر محاسبه کنید:

(الف) میلی متر مربع

پاسخ :

ب) اینچ مربع

پاسخ :

سانتی متر مکعب	متر مکعب	لیتر	اینچ مکعب	فوت مکعب	گالن (us)	گالن (عومومی)	بشکه (نفت)
cm <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	ltr	in <sup>3</sup>	ft <sup>3</sup>	US gal	Imp. gal	US bbl
1	0/000001	0/001	0/061024	0/000035	0/000264	0/00022	0/000006
1000000	1	1000	61024	35	264	220	6/29
1000	0/001	1	61	0/035	0/264201	0/22	0/00629
16/4	0/000016	0/016387	1	0/000579	0/004329	0/003605	0/000103
28317	0/028317	28/31685	1728	1	7/481323	6/229712	0/178127
3785	0/003785	3/79	231	0/13	1	0/832701	0/02381
4545	0/004545	4/55	277	0/16	1/20	1	0/02593
158970	0/1597	159	9701	6	42	35	1

جدول ۴- واحدهای حجم و روابط تبدیل آنها به یکدیگر

حجم سیلندر موتوری برابر  $600$  سی سی است. این حجم را به واحدهای زیر تبدیل کنید.

(الف) لیتر پاسخ :



کار کلاسی

(ب) متر مکعب پاسخ :

گرم	کیلوگرم	تن متریک	تن کوچک	تن بزرگ	پوند	اونس
g	kg	tonne	shton	Lton	lb	oz
1	0/001	0/000001	0/000001	9/84e-07	0/002205	0/035273
1000	1	0/001	0/001102	0/000984	2/204586	35/27337
1000000	1000	1	1/102293	0/984252	2204/586	35273/37
907200	907/2	0/9072	1	0/892913	2000	32000
1016000	1016	0/016	1/119929	1	2239/859	35837/74
453/6	0/4536	0/000454	0/0005	0/000446	1	16
28	0/02835	0/000028	0/000031	0/000028	0/0625	1

جدول ۵- واحدهای جرم و روابط تبدیل آنها به یکدیگر



کارکلاسی

جرم خودرویی برابر با ۲ تن (متريک) است. اين جرم را به واحدهای زير تبدیل کنيد.

الف) کيلوگرم پاسخ :

ب) پوند پاسخ :

بار bar	پوند/ اينچ مربع psi	کيلو پاسکال kPa	مگا پاسکال MPa	کيلوگرم نيره/ سانتي متر مربع kgf/cm²	ميلى متر جيوه mm Hg	اتمسفر atm
۱	۱۴۵۰۳۲۶	۱۰۰	۰/۱	۱/۰۱۹۶۸	۷۵۰/۰۱۸۸	۰/۹۸۷۱۶۷
۰/۰۶۸۹۵	۱	۶/۸۹۵	۰/۰۰۶۸۹۵	۰/۰۷۰۳۰۷	۵۱/۷۱۳۷۹	۰/۰۶۸۰۶۵
۰/۰۱	۰/۱۴۵۰	۱	۰/۰۰۱	۰/۰۱۰۲۰	۷/۵۰۰۲	۰/۰۰۹۸۷
۱۰	۱۴۵/۰۳	۱۰۰۰	۱	۱۰/۱۹۷	۷۵۰۰/۲	۹/۸۷۱۷
۰/۹۸۰۷	۱۴/۲۲۳۳۵	۹۸/۰۷	۰/۰۹۸۰۷	۱	۷۳۵/۵۴۳۴	۰/۹۶۸۱۱۵
۰/۰۰۱۳۳	۰/۰۱۹۳۳۷	۰/۱۳۳۳	۰/۰۰۰۱۳۳	۰/۰۰۱۳۶	۱	۰/۰۰۱۳۱۶
۱/۰۱۳	۱۴/۶۹۱۸۱	۱۰۱/۳	۰/۱۰۱۳	۱/۰۳۲۹۳۶	۷۵۹/۷۶۹	۱

جدول ۶- واحدهای فشار و روابط تبدیل آنها به يكديگر



شكل ۳- فشارسنج باد تایر

باد تایر خودرویی برابر با ۲ بار است. اگر فشار باد تایر در شرایط عادی برای آن خودرو ۳۲psi باشد.  
آیا فشار باد تایر مناسب است؟



کارکلاسی

ثانيه/ متر m/s	دقيقه/ متر m/min	ساعت/ کيلومتر km/h	ثانيه/ فوت ft/s	دقيقه/ فوت ft/min	ساعت/ مایل mi/h
۱	۵۹/۹۸۸	۳/۵۹۹۷۱۲	۳/۲۸۰۸۴	۱۹۶/۸۵۰۴	۲/۲۳۷۱۳۶
۰/۰۱۶۶۷	۱	۰/۰۶۰۰۰۷	۰/۰۵۴۶۹۲	۳/۲۱۴۹۶	۰/۰۳۷۲۹۳
۰/۲۷۷۸	۱۶/۶۶۴۶۷	۱	۰/۹۱۱۴۱۷	۵۴/۶۸۵۰۴	۰/۶۲۱۴۷۷
۰/۳۰۴۸	۱۸/۲۸۴۴۴	۱/۰۹۷۱۹۲	۱	۶۰	۰/۶۸۱۸۷۹
۰/۰۰۵۰۸	۰/۳۰۴۷۳۹	۰/۰۱۸۲۸۷	۰/۰۱۶۶۶۷	۱	۰/۰۱۱۳۶۵
۰/۴۴۷	۶۸/۸۱۴۶۴	۱/۶۰۹۰۷۱	۱/۴۶۶۵۳۵	۸۷/۹۹۲۱۳	۱

جدول ۷- واحدهای سرعت و روابط تبدیل آنها به يكديگر

سرعت خودرویی برابر با ۱۲۰ کيلومتر بر ساعت است. اين سرعت را به واحدهای زير تبدیل کنيد. (تا يك رقم اعشار)

الف) متر بر ثانие پاسخ :

ب) متر بر دقيقه پاسخ :



کارکلاسی

نیوتن متر	کیلوگرم متر	فوت پوند	اینچ پوند
Nm	kgfm	ftlb	inlb
۱	۰/۱۰۱۹۷۲	۰/۷۳۷۵۶۱	۸/۸۵۰۷۳۲
۹/۸۰۶۶۵	۱	۷/۲۲۳۰۰۳	۸۶/۷۹۶۰۳
۱/۳۵۵۸۲	۰/۱۳۸۲۵۵	۱	۱۲
۰/۱۱۲۹۸۵	۰/۰۱۱۵۲۱	۰/۰۸۳۴۳۳	۱

جدول ۸- واحدهای گشتاور و روابط تبدیل آنها به یکدیگر

گشتاور لازم برای سفت کردن پیچ چرخ خودرو  $80$  نیوتن متر است. این گشتاور را به واحدهای زیر تبدیل کنید.



کار کلاسی

الف) کیلوگرم متر

پاسخ :

ب) فوت پوند

پاسخ :



شکل ۴- گشتاور لازم برای سفت کردن چرخ

تبدیل درجه فارنهایت به سانتی گراد	$(^{\circ}\text{F} - 32) \times \frac{5}{9}$
تبدیل درجه کلوین به سانتی گراد	$(^{\circ}\text{K} - 273)/15$
تبدیل درجه سانتی گراد به فارنهایت	$(^{\circ}\text{C} \times \frac{9}{5}) + 32$
تبدیل درجه کلوین به فارنهایت	$(\text{K} \times 1/8) - 459/67$
تبدیل درجه سانتی گراد به کلوین	$(^{\circ}\text{C} + 273)/15$
تبدیل درجه فارنهایت به کلوین	$(^{\circ}\text{F} + 459/67) \div 1/8$

جدول ۹- واحدهای دما و روابط تبدیل آنها به یکدیگر

دماهای باز شدن ترمومترات سیستم خنک کاری موتوری  $78$  درجه سانتی گراد است. این دما را به واحدهای

زیر تبدیل کنید:

الف) فارنهایت پاسخ :

ب) کلوین پاسخ :



کار کلاسی

## اجزا و اضعاف

گاهی واحدهای استاندارد برای نمایش یک کمیت بسیار بزرگ و یا بسیار کوچک هستند؛ به عنوان مثال برای نشان دادن فاصله دهانه شمع جرقه زنی با واحد متر مشکل است (فاصله دهانه شمع در برخی خودروها حدود ۰/۰۸ متر است) از این روش می‌توان برای نمایش آن از واحد‌های کوچکتری مانند میلی متر استفاده کرد. که در این صورت این عدد به صورت  $8 \times 10^{-3} \text{ m}$  نشان داده می‌شود. جدول ۱۰ نمونه‌هایی از اجزا و اضعاف مورد استفاده در علوم مهندسی را نشان می‌دهد.

با کمک کتاب فیزیک (یا همراه هنرجو) قسمت‌های خالی جدول را کامل کنید.



پژوهش

ضرایب اعشاری واحدها، محاسبه بهره								
DIN ۱۳۰۱-۱ (۲۰۰۲-۱۰) طبق				ضرایب اعشاری واحدها				
ریاضی			واحد					
توان ده	نام	مقدار عددی	پیشوند		مثال			معنی
			نام	علامت	واحد	نام	علامت	
$10^{18}$	کوئیلیون/تریلیون	$1\ 000\ 000\ 000\ 000\ 000$	ترایکیا	E	Em	$10^{18}$	Meter	
$10^{15}$	کواردیون/بیلیارد	$1\ 000\ 000\ 000\ 000\ 000$		Pm	Pm	$10^{15}$	Meter	
$10^{12}$	ترولیون/بیلیون	$1\ 000\ 000\ 000\ 000$	هکتو	TV	TV	$10^{12}$	Volt	
$10^9$	بیلیون/میلیارد	$1\ 000\ 000\ 000$		GW	GW	$10^9$	Watt	
$10^6$	میلیون	$1\ 000\ 000$	میکرو	M	MW	$10^6$	Watt	
$10^3$	هزار	$1\ 000$		k	kN	$10^3$	Newton	
$10^2$	صد	$100$	دکا	hl	hl	$10^2$	Liter	
$10^1$	ده	$10$		dam	dam	$10^1$	Meter	
$10^0$	یک	$1$	-	m	m	$10^0$	Meter	
$10^{-1}$	یکدهم	$0/1$	سانتی	d	dm	$10^{-1}$	Meter	
$10^{-2}$	یکصدم	$0/01$		c	cm	$10^{-2}$	Meter	
$10^{-3}$	یکهزارم	$0/001$	میکرو	m	mV	$10^{-3}$	Volt	
$10^{-6}$	یکمیلیونیم	$0/000\ 001$		μA	μA	$10^{-6}$	Ampere	
$10^{-9}$	یکمیلیاردم	$0/000\ 000\ 001$	پیکو	n	nm	$10^{-9}$	Meter	
$10^{-12}$	یکبیلیونیم	$0/000\ 000\ 000\ 001$		p	pF	$10^{-12}$	Farad	
$10^{-15}$	یکبیلیاردم	$0/000\ 000\ 000\ 000\ 001$	فمنو	f	fF	$10^{-15}$	Farad	
$10^{-18}$	یکتریلیونیم	$0/000\ 000\ 000\ 000\ 000\ 001$		a	am	$10^{-18}$	Meter	

جدول ۱۰- اجزا و اضعاف

مثال: جرم سوپاپ دود موتوری برابر  $182 \text{ gr}$  (گرم) و حجم آن  $22957 \text{ mm}^3$  (میلی متر مکعب) است. چگالی آلیاژ این سوپاپ را محاسبه کنید.

$$182 \text{ g} = 182 \times 10^{-3} \text{ Kg}$$

$$22957 \text{ mm}^3 = 22957 \times 10^{-9} \text{ m}^3$$

$$\rho = \frac{m}{V} = \frac{182 \times 10^{-3}}{22957 \times 10^{-9}} \left[ \frac{\text{Kg}}{\text{m}^3} \right]$$

$$= \frac{182 \times 10^{-3} \times 10^9}{22957} = \frac{182 \times 10^6}{22957} = 7927.86 \frac{\text{Kg}}{\text{m}^3}$$

$\rho$ : چگالی  
 $(\text{kg})$ : جرم بر حسب  $\text{m}$   
 $(\text{m}^3)$ : حجم بر حسب  $\text{V}$



کار کلاسی

بعاد یک باک مکعب مستطیل برابر  $30 \text{ cm} \times 30 \text{ cm} \times 5 \text{ cm}$  است. حجم این باک چند لیتر است؟

..... پاسخ :



پژوهش

در صورت وجود باک در کارگاه طول و عرض و ارتفاع آن را به صورت تقریبی اندازه گرفته و حجم آن را محاسبه کنید.

### محاسبات زمان، زاویه و حرکت یکاهای اندازه گیری زمان

همان‌گونه که پیشتر بیان شد یکای زمان در سیستم SI ثانیه است و با نماد  $S$  نمایش داده می‌شود. یک ثانیه مدت زمانی است که اتم سریع  $133$  در حالت پایه  $9192631770$  بار نوسان می‌کند. از یکاهای دیگر زمان می‌توان به دقیقه، ساعت و روز به صورت ضربهایی از ثانیه اشاره کرد. یک دقیقه  $60$  ثانیه است و آن را با  $\text{min}$  نشان می‌دهند.

$$1\text{ min} = 60\text{ S}$$


یک ساعت  $60$  دقیقه است و آن را با  $\text{h}$  نشان می‌دهند.

$$1\text{ h} = 60\text{ min} = 3600\text{ S}$$

یک شبانه روز  $24$  ساعت است و آن را با  $\text{d}$  نشان می‌دهند.

$$1\text{ d} = 24\text{ h} = 1440\text{ min} = 86400\text{ S}$$

تبديل اجزای زمان را می‌توان به طور کلی به صورت زیر نشان داد.



برای تبدیل یکاهای کوچکتر به بزرگتر از عمل تقسیم و در جهت عکس نمودار استفاده می‌شود.



نکته



زمان ۴ ساعت و ۱۸ دقیقه و ۱۲ ثانیه را بر حسب یکاهای زیر به دست آورید:

الف) چند ثانیه پاسخ :


ب) چند دقیقه پاسخ :

ج) چند ساعت پاسخ :

### زاویه

یکای اندازه گیری زاویه

زاویه یا گوشه یکی از مفاهیم هندسی است و به ناحیه‌ای از صفحه گفته می‌شود که بین دو نیم خطی که سر مشترک دارند محصور شده است. به سر مشترک این دو نیم خط رأس یا گوشه گویند.




شکل ۵-زاویه

یکاهای اصلی برای اندازه گیری زاویه: درجه، رادیان و گراد است.

برای نمایش درجه از علامت ° استفاده می‌شود.

درجه: اگر محیط یک دایره دلخواه را به  $360$  قسمت مساوی تقسیم کنیم و هر قسمت را به مرکز دایره وصل کنیم، اندازه زاویه حاصل را یک درجه می‌نامند (شکل ۶).

$$\text{یک درجه} = \frac{\text{محیط دایره}}{360}$$



شکل ۶- اندازه درجه نسبت به محیط دایره

همان‌گونه که می‌دانید، معمولاً هر یکا دارای اجزایی است. درجه نیز به عنوان یکای اندازه‌گیری دارای اجزایی مانند دقیقه (') و ثانیه (") است.

$$1' = \frac{1}{60}^\circ$$

هر دقیقه برابر  $\frac{1}{60}$  درجه است.


$$1'' = \frac{1}{60}' = \frac{1}{3600}^\circ$$

هر ثانیه برابر  $\frac{1}{3600}$  درجه یا  $\frac{1}{3600}^\circ$  است.

$$1^\circ = 60' = 3600''$$

به عبارتی:

تبديل اجزاء زاويه



در نمودار بالا برای تبدیل یکای کوچک‌تر به بزرگ‌تر، از عمل تقسیم در جهت عکس نمودار استفاده می‌شود.

**تمرین نمونه:** مقدار زاویه "۲۵° ۴۲' و ۴۲° را بر حسب (الف) درجه (ب) دقیقه (ج) ثانیه حساب کنید.

(الف)

$$\begin{aligned} & 2^\circ + \\ & 42' = 42 \div 60 = 0^\circ 7' + \\ & 35'' = 35 \div 3600 = 0^\circ 0' 0.977^\circ = \end{aligned}$$

(ب)

$$\begin{aligned} & 2^\circ = 2 \times 60 = 120' + \\ & 42' + \\ & 35'' = 35 \div 60 = 0' 58.3' = \end{aligned}$$

$$(ج) \quad 42' = 42 \times 60 = 2520'' +$$

$$\frac{35''}{9755''} =$$

با بررسی یک شیشه بالابر دستی و اندازه‌گیری رابطه بین مقدار چرخش اهرم شیشه بالابر و حرکت شیشه به سؤالات زیر پاسخ دهید (خلاصی اهرم را صفر درنظر بگیرید).

- فاصله پایین تا بالا ..... cm - زاویه دوران اهرم ..... درجه.
- گردش ۳۶۰ درجه اهرم باعث حرکت ..... cm شیشه می‌شود.
- اگر بخواهیم شیشه را ۱۰ سانتی‌متر پایین بیاوریم، چند درجه باید اهرم چرخانده شود؟




## حرکت

هرگاه محل استقرار جسم تغییر کند می‌گوییم آن جسم حرکت کرده است؛ به عبارت دیگر عملی که با آن جسمی از مکانی به مکان دیگر عبور می‌کند. حرکت دارای انواع مختلفی است که می‌توان با مقایسهٔ جهت و سرعت حرکت‌های مختلف، آنها را از یکدیگر تفکیک کرد.

## سرعت

سرعت، عامل مهمی برای سنجش و ارزیابی حرکت است. در حقیقت مقدار سرعت و تغییرات آن است که نوع حرکت را مشخص می‌کند. سرعت از تقسیم مسافت پیموده شده بر زمان حرکت به دست می‌آید.



شكل ۷- انواع حرکت

در فصل دوم کتاب فیزیک به بررسی انواع حرکت‌ها پرداخته می‌شود.

## یکای سرعت در سیستم SI

یکای سرعت در سیستم SI متر بر ثانیه ( $m/s$ ) بوده و آن سرعت متحرکی است که در هر ثانیه مسافتی برابر یک متر را طی می‌کند.

سرعت می‌تواند یکاهای دیگری نیز داشته باشد، به طور مثال یکاهای سرعت بر حسب نیاز در جدول...، ارائه شده است.

وسایل نقلیه	$\frac{Km}{h}$
سرعت محیطی، سرعت صوت، سرعت برش در سنگ زنی	$\frac{m}{s}$
سرعت پیشروی در وسایل براده برداری مثل فرزکاری، سنگ زنی	$\frac{mm}{min}$
سرعت برش در تراش کاری، صفحه تراش، فرزکاری، سوراخ کاری، سرعت در جرثقیل‌ها	$\frac{m}{min}$
سرعت نوار در نوارهای صدا و معناطیسی	$\frac{cm}{s}$

جدول ۱۱- یکاهای سرعت

تبديل يكاهای سرعت به يكديگر را می توان به صورت زير ببيان کرد.

$$\frac{m}{s} \xleftarrow[\div]{\times 3/6} \frac{km}{h} \quad \frac{m}{s} \xleftarrow[\div]{\times 3600} \frac{m}{h} \quad \frac{m}{s} \xleftarrow[\div]{\times 60} \frac{m}{min}$$

### حرکت دایره‌ای

حرکت دایره‌ای یک جسم حول محور خودش را حرکت دورانی گویند و تعداد دوران یعنی یک جسم در واحد زمان چند مرتبه حول محور خود می‌چرخد.


يکاي تعداد دوران  $\frac{1}{s}$  يا  $\frac{1}{min}$  است.  $\frac{1}{s}$  نشان دهنده یک دور در هر ثانие و  $\frac{1}{min}$  نشان دهنده یک دور در هر دقیقه است.

### سرعت محیطی

وقتی جسمی حول یک محور می‌چرخد هر نقطه از آن دارای سرعت محیطی است که سرعت محیطی آن بسته به فاصله آن از مرکز دوران متفاوت است.

اگر نقطه‌ای مانند  $p$  روی دایره‌ای به قطر  $d$  حرکت یکنواختی داشته باشد، سرعت محیطی آن مقدار مسافتی خواهد بود که نقطه  $p$  در واحد زمان طی می‌کند و مقدار آن از رابطه زیر به دست می‌آید.

$$V = \pi \times d \times n$$



شکل ۸

$$\frac{m}{s} \text{ سرعت محیطی } = V$$

$$(m) \quad \text{قطر دوران } = d$$

$$\frac{1}{s} \text{ تعداد دوران } = n$$

رابطه فوق نشان می‌دهد که سرعت محیطی نقاط مختلف یک جسم دوار به قطر و تعداد دوران آن بستگی دارد، به نحوی که با ثابت ماندن تعداد دوران، نقطه‌ای که به محور چرخش نزدیک‌تر است، سرعت محیطی کمتر و نقطه‌ای که از محور چرخش دورتر است دارای سرعت محیطی بیشتری خواهد بود.

**توجه:** يكى ديگر از واحدهای مورد استفاده برای سرعت محیطی متر بر دقیقه (m/min) است.

مثال: در شکل ۹ چرخ زنجیری به قطر  $400 \text{ mm}$  در هر دقیقه  $600$  دور می‌زند، سرعت زنجیر را بر حسب  $\text{m/s}$  به دست آورید.

$$d = 400 \text{ mm}$$

$$n = 600 \frac{1}{\text{min}} = 600 \div 60 = 10 \quad \frac{1}{\text{s}}$$

$$d = 400 \text{ mm} = 0.4 \text{ m}$$

$$V = \pi \times d \times n$$

$$V = \frac{3}{14} \times 0.4 \times 10 = 12/56 \quad \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

شکل ۹



کار کلاسی

چرخ تسمه‌تایم میل لنگی به قطر  $80\text{ mm}$  در هر دقیقه  $1000$  دور می‌زند. سرعت تسمه تایم متصل به آن را برحسب  $\text{m/s}$  محاسبه کنید.

پاسخ :

## انتقال حرکت به وسیله تسمه

از تسمه و چرخ تسمه برای انتقال حرکت و توان از یک محور محرک به یک یا چند محور متحرک که فاصله زیادی از هم دارند استفاده می‌شود.  
نسبت انتقال حرکت ساده

اگر دو چرخ تسمه محرک و متحرک با تسمه‌ای بدون لغزش به یکدیگر مرتبط شوند دوران و گشتاور از چرخ محرک به چرخ متحرک منتقل شده و بسته به تغییر قطر دو چرخ تسمه، دوران و گشتاور در چرخ متحرک تغییر می‌کند. در این انتقال حرکت، سرعت محیطی چرخ محرک، چرخ متحرک و تسمه مساوی است و محاسبات آن مطابق روابط زیر است.

$$\begin{aligned} v_1 &= v_2 \\ \pi \times n_1 \times d_1 &= \pi \times n_2 \times d_2 \\ n_1 \times d_1 &= n_2 \times d_2 \\ \frac{n_1}{n_2} &= \frac{d_2}{d_1} \end{aligned}$$

$n_1$  = دوران چرخ محرک  
 $n_2$  = دوران چرخ متحرک  
 $d_1$  = قطر چرخ محرک  
 $d_2$  = قطر چرخ متحرک

در روابط بالا نسبت دور چرخ محرک به چرخ متحرک را نسبت انتقال می‌نامند و آن را با  $i$  نشان می‌دهند.

$$\frac{\text{تعداد دوران چرخ محرک}}{\text{تعداد دوران چرخ متحرک}} \rightarrow i = \frac{n_1}{n_2}$$

$$\frac{\text{قطر چرخ متحرک}}{\text{قطر چرخ محرک}} \rightarrow i = \frac{d_2}{d_1}$$

نسبت انتقال به دلیل یکی بودن یکاهای صورت و مخرج کسر بدون یکا است.



نکته

در محاسبات نسبت انتقال حرکت باید مقدار کسر ساده شود تا مخرج کسر عدد یک شود. مقدار نسبت انتقال بین محور محرک و متحرک نشان می‌دهد که تعداد دوران محور متحرک کم، زیاد یا بدون تغییر می‌گردد. شکل ۱۰ این تغییرات را نشان می‌دهد.


$i < 1$	$i = 1$	$i > 1$
دوران چرخ متهرک زیاد می‌شود	دوران تغییر نمی‌کند	دوران چرخ متهرک کم می‌شود
چرخ محرک	چرخ متهرک	چرخ محرک

شکل ۱۰- نسبت انتقال



بحث کلاسی

با توجه به رابطه نسبت انتقال نشان داده شده در بالا در مورد تغییرات نیروی پیچشی انتقالی توسط مکانیزم تسمه و پولی در حالت های مختلف بحث و بررسی کنید.



در موتور خودرویی مطابق شکل ۱۱، در صورتی که قطر پولی میل لنگ برابر  $140$  میلی متر، تعداد دور آن  $1600$  دور بر دقیقه باشد، قطر پولی دینام  $65$  میلی متر و تعداد دوران پولی واکر پمپ برابر  $1200$  دور بر دقیقه باشد مواد زیر را محاسبه کنید:

(الف) تعداد دوران دینام



فعالیت


پاسخ :

(ب) سرعت (خطی) حرکت تسمه

پاسخ :

شکل ۱۱

نسبت انتقال حرکت به وسیله چرخ تسمه مركب  
انتقال حرکت مركب از دو نسبت انتقال حرکت ساده تشکيل می شود.



شکل ۱۲- چرخ تسمه مركب

$d_1$ =قطر چرخ های محرك  
 $d_2$ =قطر چرخ های متحرک  
 $n_1$ =تعداد دوران اولین چرخ محرك  
 $i_1$ =نسبت انتقال بین چرخ تسمه چرخ ۱ و ۲  
 $i_2$ =نسبت انتقال بین چرخ تسمه ۳ و ۴  
 $n_1$ =تعداد دوران چرخ های محرك  
 $n_2$ =تعداد دوران چرخ های متحرک  
 $n_3$ =تعداد دوران آخرين چرخ متحرک  
 $i$ =نسبت کلي انتقال

$$i = i_1 \times i_2$$

$$i_1 = \frac{d_2}{d_1} \quad , \quad i_2 = \frac{d_4}{d_3} \Rightarrow i = \frac{d_2 \times d_4}{d_1 \times d_3}$$

$$i_1 = \frac{n_1}{n_2} \quad , \quad i_2 = \frac{n_3}{n_4} \Rightarrow i = \frac{n_1 \times n_3}{n_2 \times n_4}$$

با توجه به اينكه چرخ تسمه ۲ و ۳ هم محور هستند و هر دو با تعداد دوران برابري می چرخند  
مي توان آنها را از صورت و مخرج حذف کرد؛ بنابراين:


$$i = \frac{n_1}{n_4}$$

اگر تعداد دوران اولین محور محرك با  $n_a$  و آخرين محور متحرک با  $n_e$  نشان داده شود؛ بنابراين:

$$i = \frac{n_a}{n_e} = \frac{\text{تعداد دوران محور محرك اولي}}{\text{تعداد دوران محور متحرک آخری}}$$

از مساوی بودن رابطه نسبت انتقال با تعداد دورها و قطرها نتيجه می شود:

$$i = \frac{n_a}{n_e} = \frac{n_1}{n_4} = \frac{d_2 \times d_4}{d_1 \times d_3}$$



شکل ۱۳- چرخ تسممه مركب

با توجه به شکل ۱۳، در صورتی که:  $d_r=50 \text{ mm}$ ,  $n_r=1000 \text{ rpm}$ ,  $d_1=100 \text{ mm}$ ,  $d_4=60 \text{ mm}$ ,  $d_3=110 \text{ mm}$  باشد. موارد زير را محاسبه کنيد.


الف) نسبت انتقال بين پولي اول و دوم  
پاسخ :

ب) نسبت انتقال بين پولي اول و چهارم  
پاسخ :

ج) سرعت دوراني پولي چهارم  
پاسخ :

### محاسبات استاتيکي

نيروهای وارد بر خودرو در حال حرکت و خودرو در حال سکون از اهمیت بسیار زیادی برخوردار هستند، به نحوی که پایداری خودرو به نحوه و مقدار نيوهای اعمالی به خودرو بستگی دارد. در اين بخش برخی نيوهای وارد بر خودرو در حال سکون به اختصار مورد بررسی قرار می گيرد.



شکل ۱۴- نيوهای وارد بر خودرو در حال سکون

شکل ۱۴ خودروي در حالت سکون را نشان می دهد. نيوهای وارد بر خودرو در اين حالت، بار اعمالی به چرخ های جلو و عقب است.

$mg$ : وزن خودرو؛  $CG$ : مرکز ثقل خودرو؛  $a_z$ : فاصله طولي مرکز چرخ جلو تا مرکز ثقل خودرو؛  $a_x$ : فاصله طولي مرکز چرخ عقب تا مرکز ثقل خودرو؛  $F_Z$ : نيوهای عمودی وارد بر چرخ؛  $L=a_z+a_x$ : فاصله مرکز چرخ جلو تا مرکز چرخ عقب.

با توجه به شکل ۱۴ محاسبه نيوی وارد بر هر چرخ به صورت زير انجام می شود.  
محاسبه نيوی وارد بر هر يك از چرخ های جلو برای اين منظور می توان حول مرکز محل تماس چرخ های عقب با زمين گشتاور گيری کرد. با علم به اينکه مجموع گشتاور گيری حول اين نقطه برابر صفر است.

$$\sum M_A = 0 \Rightarrow (F_{Z_1} \cdot L) - (mg \cdot a_z) = 0$$

$$F_{Z_1} = \frac{mg \cdot a_z}{L}$$

از این رو نیروی وارد بر هر چرخ جلو در حالت سکون مطابق رابطه زیر برابر نصف نیروی وارد بر چرخ‌های جلو خواهد بود.

$$\text{نیروی وارد بر هر چرخ جلو} = \frac{1}{2} \cdot F_{z_1} = \frac{mg \cdot a_1}{L}$$

### محاسبه بار وارد بر چرخ‌های عقب خودرو

برای محاسبه بار وارد بر چرخ‌های عقب نیز مشابه چرخ‌های جلو عمل کرده و این بار حول مرکز محل تماس چرخ‌های جلو با زمین گشتاورگیری می‌شود.

$$\begin{aligned} \sum M_B = 0 &\Rightarrow (F_{z_1} \cdot L) - (mg \cdot a_1) = 0 \\ \Rightarrow F_{z_1} &= \frac{mg \cdot a_1}{L} \end{aligned}$$

از این رو بار وارد بر هر چرخ عقب در حالت سکون مطابق رابطه زیر برابر نصف بار وارد بر چرخ‌های عقب خواهد بود.

$$\text{نیروی وارد بر هر چرخ عقب} = \frac{1}{2} \cdot F_{z_1} = \frac{mg \cdot a_1}{L}$$



دانستنی‌ها

#### مرکز ثقل خودرو:

گرانیگاه یا مرکز ثقل یک شیء، نقطه مشخصی است که در بسیاری از مسائل سیستم طوری رفتار می‌کند که گویی همه جرم آن شیء در آن نقطه متمرکز است.

مفهوم مرکز ثقل را نخستین بار ارشمیدس مطرح کرد. ارشمیدس نشان داد که گشتاور اعمال شده روی یک اهرم به وسیله فرار دادن وزنه‌ها روی نقاط گوناگون در امتداد اهرم، همان نیرویی است که به اهرم وارد می‌شود، اگر تمام وزنه‌ها روی یک نقطه قرار می‌گرفت.

#### قانون گشتاورها:

در یک جسم متعادل، جمع گشتاورهای پاد ساعتگرد با جمع گشتاورهای ساعتگرد حول هر نقطه دلخواه برابر است.

جسمی را در حال تعادل گویند که هر دو شرط زیر در مورد آن درست باشد:

- برایند نیروهای وارد برآن صفر باشد.

- جمع گشتاورهای ساعتگرد حول هر نقطه برابر گشتاورهای پاد ساعتگرد حول همان نقطه باشد.




کار کلاسی

نیروهای وارد بر چرخ های جلو و عقب خودرو نشان داده شده در شکل را محاسبه کنید.

$$L_r = 200 \text{ cm}, L_f = 140 \text{ cm}, M = 1000 \text{ Kg}$$

پاسخ :



شکل ۱۵- نیروهای وارد بر خودروی ساکن



فکر کنید

آیا تا به حال به تابلوی راهنمایی رانندگی که بار مجاز روی هر محور را نشان می دهد، توجه کرده اید؟

به نظر شما رابطه ای بین این تابلو و محاسبات مربوط به بار روی هر چرخ که محاسبه شده، وجود دارد؟

پاسخ :



شکل ۱۶- عبور با بار بیش از  $\frac{2}{4}$  تن بر هر محور ممنوع

## سیالات

قابلیت انتقال نیرو و انجام کار توسط مایعات سبب استفاده از آنها در سیستم‌های هیدرولیکی می‌شود. از این رو هیدرولیک را می‌توان اینگونه تعریف کرد:

«علم استفاده از مایعات به منظور انتقال و کنترل نیرو و حرکت»

به عبارت دیگر هیدرولیک را می‌توان علم مایعات نامید. کاربرد وسیع سیستم‌های هیدرولیکی در صنایع مختلف مانند ماشین سازی، ساختمان سازی و صنایع هوایی، نشان اهمیت بالای این علم در جهان امروز است. در این بخش به توضیح برخی از قوانین حاکم بر سیالات که کاربردهای فراوانی در خودرو و صنایع وابسته به آن دارد پرداخته می‌شود.

### قانون پاسکال

بیش از ۳۰۰ سال قبل دانشمند فرانسوی بلز پاسکال (۱۶۲۳-۱۶۶۲ میلادی) آزمایش‌هایی را در زمینه سیالات تحت فشار انجام داد که منجر به کشف یکی از قوانین پایه ای هیدرولیک شد. آزمایش‌های پاسکال دو مشخصه سیال را زمانی که داخل یک محیط و محفظهٔ بستهٔ تحت فشار قرار گرفته است را مشخص کرد، که به قانون پاسکال معروف شد و به شرح زیر است:


فشاری که به سیال در یک سیستم بسته وارد می‌شود به صورت مساوی در تمامی جهات منتقل شده و این فشار با نیروی یکسان به تمام نقاط سیستم وارد می‌گردد، که این فشار از رابطهٔ زیر قابل محاسبه است.

$$P = \frac{F}{A}$$

(N/m<sup>2</sup>) = فشار بر حسب  
(N) = نیرو بر حسب  
(m) = سطح مقطع بر حسب

#### کاربرد قانون پاسکال

از کاربردهای مهم قانون پاسکال، در سیستم‌های هیدرولیکی است که از یک سیال در محفظهٔ بسته به منظور اعمال فشار استفاده می‌شود. از جمله آنها در خودرو و صنایع مربوط به آن می‌توان به جک‌های هیدرولیکی، سیستم‌های ترمز هیدرولیکی و... اشاره کرد؛ به عنوان مثال شکل ۱۷ یک سیستم جک هیدرولیکی را نشان می‌دهد. با اعمال نیروی رو به پایین  $F_1$  در پیستون سمت چپ (پیستون کوچکتر) فشاری معادل  $\frac{F_1}{A_1}$  در سیال ایجاد می‌شود.



شکل ۱۷- جک هیدرولیکی


با توجه به قانون پاسکال که بیان می کند فشار اعمالی در همه جهات و نقاط سیال برابر می شود. رابطه زیر بین نیروها و فشارهای اعمالی به دو پیستون وجود دارد.

$$P_1 = \frac{F_1}{A_1} \quad P_2 = P_1 \Rightarrow \frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2} \Rightarrow F_2 = \frac{F_1 \times A_2}{A_1}$$

$$P_2 = \frac{F_2}{A_2} \Rightarrow F_2 > F_1$$

با توجه به روابط فوق می توان نتیجه گرفت که با اعمال نیروی کوچک  $F_1$  در یک جک هیدرولیکی می توان نیروی بزرگتری برابر  $F_2$  را ایجاد کرد.

مثال: شکل ۱۸ مدار هیدرولیکی سیستم ترمز یک خودرو را نشان می دهد، با توجه به اهرم بندی پدال ترمز نیروی اعمالی به سیلندر ترمز هر چرخ را محاسبه کنید.



شکل ۱۸- مدار هیدرولیکی سیستم ترمز

مطابق شکل ۱۸ میزان نیروی پای راننده ( $F = 100\text{ N}$ ) برای ایجاد نیروی ترمزی ( $F_s = mv^2$ ) به منظور متوقف کردن خودرو کافی نیست؛ بنابراین نیروی پای راننده با اهرم بندی پدال ترمز مطابق اصل گشتاورها، افزایش می‌یابد.

$$F_r \times a = F_r \times b \Rightarrow F_r = \frac{F_r \times a}{b} \quad F_r = \frac{100 \times 0 / 3}{0 / 1} = 300\text{ N}$$

$$\begin{aligned} F_r &= \text{نیروی پای راننده بر حسب (N)} \\ F_r &= \text{نیروی اعمالی به سیلندر اصلی ترمز (N)} \\ a &= \text{فاصله محل اعمال نیروی پای راننده تا تکیه‌گاه (m)} \\ b &= \text{فاصله محل اعمال نیروی اعمالی به سیلندر اصلی تا تکیه‌گاه پدال ترمز (m)} \end{aligned}$$

با توجه به قانون پاسکال مطابق شکل ۱۷ پیستون سیلندر اصلی تحت نیروی  $F_r = 300\text{ N}$  به سمت جلو حرکت می‌کند و مایع هیدرولیک ترمز تحت فشار قرار می‌گیرد. با توجه به قانون پاسکال نیروی اعمالی به چرخ‌های جلو و عقب مطابق روابط ذکر شده محاسبه می‌شود.

$$\begin{aligned} P &= \frac{F}{A} \Rightarrow \frac{F_m}{A_m} = \frac{F_f}{A_f} = \frac{F_r}{A_r} \\ F_m &= \frac{F_f}{A_f} \Rightarrow F_f = \frac{F_m \times A_f}{A_m} = \frac{300 \times 0 / 2}{0 / 04} \Rightarrow F_f = 1500\text{ N} \\ F_m &= \frac{F_r}{A_r} \Rightarrow F_r = \frac{F_m \times A_r}{A_m} = \frac{300 \times 0 / 05}{0 / 04} \Rightarrow F_r = 375\text{ N} \end{aligned}$$

$$\frac{F_m}{A_m} = \frac{F_r}{A_r} \Rightarrow F_r = \frac{F_m \times A_r}{A_m} = \frac{300 \times 0 / 05}{0 / 04} \Rightarrow F_r = 375\text{ N}$$

با توجه به محاسبات اشاره شده می‌توان نتیجه گرفت که فشار اعمالی به چرخ‌های جلو و عقب یکسان است، اما نیروی ترمز اعمالی به لنت چرخ‌های جلو بسیار بیشتر از نیروی اعمالی به لنت چرخ‌های عقب است. همچنین هر دو نیروی ترمزی چرخ‌های جلو و عقب در مقایسه با نیروی پای راننده بسیار بیشتر هستند.

در مورد تفاوت میزان نیروی ترمزی چرخ‌های جلو و عقب خودرو بحث و گفت و گو کنید.




کار کلاسی

شکل ۱۹، جک هیدرولیکی را نشان می‌دهد. در صورتی که نیروی ۱۰۰ نیوتن به سر اهرم جک اعمال شود، فشار و نیروی تولیدی روی پیستون بزرگ جک را محاسبه کنید.



فعالیت




شکل ۱۹- جک هیدرولیکی

## محاسبات سیلندر

یادآوری: اصطلاحات فنی مورد نیاز

در ابتدای این بخش به بیان چند نمونه از اصطلاحات فنی پر کاربرد در محاسبات موتور پرداخته می شود.

۱- سیکل: به مجموع چهار زمان کامل موتور شامل مکش، تراکم، احتراق و تخلیه گفته می شود.



شکل ۲۰- چهار مرحله کاری موتور

۲- نقطه مرج پایین (ن.م.پ) (BDC): در مسیر حرکت پیستون پایین ترین نقطه ای است که در آنجا سرعت پیستون صفر شده و تغییر جهت حرکت می دهد.(شکل ۲۱).



شکل ۲۱- نقطه مرج بالا و پایین

۳- نقطه مرج بالا (ن.م.ب) (TDC): در مسیر حرکت پیستون بالاترین نقطه ای است که در آنجا سرعت پیستون صفر شده و تغییر جهت می دهد (شکل ۲۱).

## محاسبه سطح پیستون

پیستون قطعه‌ای استوانه‌ای شکل است که در داخل سیلندر حرکت رفت و برگشتی می‌کند. مقطع پیستون تقریباً دایره‌ای شکل است.

اگر قطر پیستون را با  $D$ ، شعاع را با  $R$  و سطح پیستون را با  $A$  نمایش دهیم رابطه زیر برقرار خواهد بود.

$A = \pi r^2 = \frac{\pi D^2}{4}$	A: سطح پیستون بر حسب ( $m^2$ )
	r: شعاع پیستون بر حسب (m)
	D: قطر پیستون بر حسب (m)

مثال: مساحت کف پیستونی با قطر mm ۸۰ چند سانتی متر مربع است؟

$$A = \frac{\pi D^2}{4}$$

$$A = \frac{(3/14 \times 8^2)}{4} = 50/24 \text{ cm}^2$$


پاسخ

در صورت یکسان بودن قطر پیستون ها در مورد میزان سطح آنها در محاسبات سطح پیستون بحث و بررسی کنید.



کارکلاسی

پیستون با سطح محدب	پیستون با سطح مقعر	پیستون سطح صاف



شکل ۲۲ - کورس پیستون

**کورس پیستون:** با توجه به شکل ۲۲، به فاصله بین نقطه مرگ بالا و نقطه مرگ پایین که پیستون حرکت می‌کند، کورس یا طول جابجایی پیستون می‌گویند و با حرف S نمایش داده می‌شود.

مطابق شکل ۲۲ می‌توان نتیجه گرفت که کورس حرکت پیستون برابر با قطر دایره لنگ میل لنگ است.



نکته

## حجم مفید یا جابه‌جایی سیلندر ( $V_s$ )

حجم مفید یا جابه‌جایی سیلندر موتور فضایی است بین دو نقطه مرگ بالا و پایین که پیستون در این فضا حرکت رفت و برگشتی دارد. مطابق شکل ۲۲. محاسبه حجم مفید سیلندر از حاصل ضرب سطح قاعده پیستون در کورس آن محاسبه می‌گردد.

$$V_s = A \cdot S = \frac{\pi \times D^2}{4} \times S$$

اگر قطر سیلندری  $80\text{ mm}$  و کورس پیستون  $70\text{ mm}$  باشد، محاسبه کنید:

(الف) سطح پیستون بر حسب  $\text{cm}^2$

پاسخ:

(ب) حجم مفید سیلندر بر حسب لیتر

پاسخ:



کارکلاسی

**تذکرہ:** سطح پیستون ہایبی کہ بے صورت برآمده و یا فرو رفتہ است در محاسبہ حجم مفید سیلندر تغییری بے وجود نمی آورد.

حجم تراکم ( $V_t$ ) بے فضائی بین پیستون و سرسیلندر، زمانی کہ پیستون در نقطہ مرگ بالا قرار دارد گفتہ می شود.

حجم کل سیلندر ( $V_c$ ): مجموع حجم مفید و حجم تراکم است کہ بے صورت زیر بیان می شود.

$$V_t = V_s + V_c$$

مثال: قطر سیلندر موتوری  $10\text{ cm}$  و کورس آن  $10\text{ cm}$  است. در صورتی کہ حجم تراکم سیلندر  $8\text{ cm}^3$  باشد، محاسبہ کنید:

الف) مساحت کف پیستون بر حسب  $\text{cm}^2$

$$d = 10\text{ cm}, s = 10\text{ cm}, V_c = 8\text{ cm}^3$$

ب) حجم کل سیلندر بر حسب  $\text{cm}^3$

$$A = ?\text{ cm}^2, V_t = ?\text{ cm}^3$$

$$A = \frac{\pi D^2}{4} = \frac{3.14 \times 10^2}{4} = 78.5 \text{ cm}^2$$

$$V_t = V_s + V_c$$

$$V_s = A \times S = 78.5 \times 10 = 785 \text{ cm}^3$$

$$V_t = 80 + 785 = 865 \text{ cm}^3$$

حجم کل سیلندر موتوری ( $60\text{ cm}^3$ ،  $97/6\text{ cm}^3$ ) و کورس پیستون ( $10\text{ cm}$ ) است. مطلوب است:

الف) حجم مفید سیلندر بر حسب سانتی متر مکعب

پاسخ :



کار کلاسی

ب) سطح پیستون بر حسب سانتی متر مربع

پاسخ :

ج) قطر پیستون بر حسب میلی متر

پاسخ :

### حجم مفید موتور ( $V_E$ )

حجم مفید موتور که به آن حجم جابه‌جایی کل موتور نیز گفته می‌شود، از حاصل ضرب تعداد سیلندر در حجم جابه‌جایی یک سیلندر بدست می‌آید. حجم جابه‌جایی کل موتور به صورت لیتر یا سانتی متر مکعب مشخص می‌شود و معمولاً این اعداد را به صورت برچسب یا پلاک روی بدن خودرو نصب می‌کنند. برای مثال عدد ۲۰۰ روی خودرو پژو ۴۰۵ و یا عدد ۱۷۰ روی بدن خودرو سمند موتور ملی (EF7) نشان دهنده این حجم است.

برای محاسبه حجم مفید موتور در ابتدا باید حجم مفید یک سیلندر ( $V_s$ ) را محاسبه کرد. سپس حاصل را در تعداد سیلندرها (K) ضرب کرد که به این طریق روابط زیر استخراج می‌شود.

$$V_E = V_s \times k$$

$$V_E = A \times S \times k$$

$$V_E = \pi \frac{D^2}{4} \times S \times k$$

### نسبت تراکم ( $V_e$ )

نسبت تراکم نسبت حجم کل به حجم تراکم سیلندر است. در مرحله تراکم پیستون از نقطه مرگ پایین حرکت کرده و مخلوط هوا و سوخت داخل سیلندر را متراکم کرده تا به نقطه مرگ بالا می‌رسد. در این مرحله هردو سوپاپ دود و هوا بسته است. در نتیجه مخلوط هوا و سوخت در محفظه و احتراق فشرده می‌شود و فشار درون سیلندر افزایش یافته و بیشترین مقدار تراکم به وجود می‌آید. به بیان ساده‌تر نسبت بیشترین حجم به کمترین حجم سیلندر را نسبت تراکم گویند. از مطالب فوق می‌توان روابط زیر را برای نسبت تراکم استخراج کرد.

$$R_c = \frac{V_t}{V_c} = \frac{V_s + V_c}{V_c} \quad V_c = \frac{V_s}{(R_c - 1)}$$

$$V_s = V_c(R_c - 1)$$

مثال: حجم مفید سیلندری را که نسبت تراکم آن ۱۰:۱ و حجم تراکم آن ( $60\text{ cm}^3$ ) است را محاسبه کنید.  
پاسخ:

$$V_c = 60\text{ cm}^3$$

$$R_c = 10:1$$

$$V_s = ?\text{ cm}^3$$

$$V_s = V_c(R_c - 1) = 60(10 - 1) = 540\text{ cm}^3$$

نسبت تراکم موتوری که قطر هر سیلندر آن (۸۰ mm) و کورس پیستون آن (۶۰ mm) و حجم تراکم هر سیلندر آن ( $49\text{ cm}^3$ ) باشد، چقدر است؟



کار کلاسی

## کار پیستون

نیروی ایجاد شده روی پیستون در کورس جابه جایی پیستون را کار پیستون گویند که با آزاد شدن نیروی شیمیایی سوخت در مرحله کار یا انفجار ایجاد می شود. از این رو پیستون تحت این نیروی فشاری زیاد حرکت می کند.

$W = F_m \cdot S = P_m \cdot A \cdot S$	$W$ : کار پیستون بر حسب ژول $A$ : سطح مقطع پیستون بر حسب ( $m^2$ ) $S$ : کورس پیستون بر حسب (m) $F_m$ : نیروی متوسط روی سطح پیستون بر حسب (N) $P_m$ : فشار متوسط احتراق بر حسب ( $N/m^2$ )
---	--

کار پیستونی که دارای قطری برابر با ۱۰ سانتی متر، کورس پیستون ۷۴ میلی متر و فشار متوسط احتراقی برابر با ۴۰ اتمسفر بر آن وارد می شود را محاسبه کنید.



کار کلاسی

## گشتاور موتور


گشتاور موتور به روشهای ساده از حاصل ضرب نیروی متوسط پیستون در فاصله عمودی شعاع میل لنگ به دست می آید.

نیروی متوسط پیستون از حاصل ضرب فشار متوسط احتراق ضریب مساحت سر پیستون به دست می آید.

$$F_m = P_m \times A$$



نکته



شکل ۲۳- گشتاور موتور

$M = F_m \cdot R$	$M$ : گشتاور موتور بر حسب (NM) $F_m$ : نیروی وارد به سطح پیستون (N) $R$ : شعاع میل لنگ
-------------------	--

گشتاور موتوری که دارای قطری برابر با ۱۰ سانتی متر، کورس پیستون ۷۴ میلی متر و فشار متوسط احتراقی برابر با ۵۰ اتمسفر بر آن وارد می شود را محاسبه کنید.



کار کلاسی

گشتاور موتور مقدار ثابتی نبوده و با تغییر شرایط کاری موتور از جمله دور موتور تغییر می کند.



نکته

## توان تئوری موتور

از حاصل ضرب نیروی متوسط پیستون در سرعت متوسط آن توان تئوری موتور به دست می‌آید که می‌توان از رابطه زیر به دست آورد.

$$P_{i(ps)} = \frac{F \times V \times K}{75} = \frac{P_m \times A \times s \times n \times K}{75 \times 60}$$

توان تئوری موتور بر حسب (ps)

فشار متوسط احتراق (kg/cm<sup>3</sup>)

سرعت متوسط پیستون (m/s)

تعداد سیلندر (K)

$$P_{i(KW)} = \frac{P_m \times A \times s \times n \times K}{60000}$$

توان تئوری موتور بر حسب (KW)

فشار متوسط احتراق (N/cm<sup>3</sup>)

تعداد سیلندر (K)

## توان خروجی یا توان مفید موتور

مقدار توانی که از طریق فلاپویل به سیستم انتقال قدرت منتقل می‌شود را توان مفید یا توان خروجی موتور گویند. این توان با استفاده از دستگاه دینامومتر قابل اندازه گیری است. با اندازه گیری گشتاور خروجی از فلاپویل در دور معینی می‌توان مفید را مطابق رابطه زیر محاسبه کرد.

$$P_e = \frac{M \times n}{716}$$

توان مفید موتور (Ps) اسب بخار

گشتاور موتور بر حسب (kg.m)

دور موتور (دور بر دقیقه)

$$P_e = \frac{M \times n}{9550}$$

توان مفید موتور بر حسب (kw)

گشتاور موتور بر حسب (N.m)

دور موتور (دور بر دقیقه)

قطر دهانه سیلندر موتور چهار زمانه چهار سیلندری برابر ۸۰ میلی متر و کورس پیستون آن ۱۰۰ میلی متر است. در صورتی که فشار متوسط احتراق روی پیستون ۹ کیلوگرم بر سانتی متر مربع و دور موتور ۲۷۰۰ دور بر دقیقه باشد، تعیین کنید:



کارکلاسی

الف) حجم مفید سیلندرهای موتور بر حسب لیتر

ب) نیروی مؤثر احتراق روی یک پیستون بر حسب کیلوگرم

ج) کار تئوری یک پیستون بر حسب کیلوگرم بر متر

د) توان مفید موتور بر حسب کیلووات

ه) در صورتی که دور موتور از ۲۷۰۰ دور بر دقیقه به ۳۷۰۰ دور بر دقیقه افزایش یابد توان مفید موتور را محاسبه کنید و نتایج را با یکدیگر مقایسه کنید.

و) توان تئوری موتور بر حسب اسب بخار

## دینامومتر



دانستنی ها

گشتاور و توان موتور از مشخصه های مهم در بررسی یک موتور محسوب می شوند. برای اندازه گیری توان و گشتاور موتور دینامومتر به میل لنگ متصل می شود تا توان و گشتاور موتور را اندازه گیری نماید.



شکل ۲۴- دینامومتر

## راندمان

راندمان یا بازده به شاخصی گفته می شود که نشان دهنده میزان هدر رفتن مواد، انرژی، سرمایه و زمان در انجام کارهاست. این مفهوم در شاخص های مختلف علوم از جمله مهندسی یک کمیت قابل سنجش است، که عموماً به صورت نسبت میان "خروجی مفید" به "ورودی کل" تعریف می شود و عموماً به صورت درصد بیان می گردد. راندمان را می توان به صورت نسبت توان مفید به توان تئوری و یا کار مفید به کار تئوری نیز بیان کرد. از جمله راندمان های مهم در خودرو می توان به موارد زیر اشاره کرد:

- راندمان حرارتی موتور
- راندمان مکانیکی جعبه دنده
- راندمان الکتریکی

در ادامه به بررسی راندمان های فوق پرداخته می شود.

## راندمان حرارتی موتور



شکل ۲۵- راندمان حرارتی موتور

راندمان حرارتی موتور به صورت نسبت انرژی حرکتی تولیدی موتور به انرژی حرارتی سوخت مصرفی موتور است.

آیا می دانید چند درصد از انرژی سوخت مصرفی برای تولید انرژی حرکتی خودرو به کار گرفته می شود.



فکرکنید

### راندمان حجمی موتور:

معمولًا سیلندرهای موتور به طور کامل از هوا و سوخت پر نمی شوند. برخی از دلایل مهم پر نشدن سیلندرهای موتور از هوا و سوخت در زمان مکش عبارت اند از: کوچک بودن مجرای ورودی سوخت و هوا، کم بودن زمان مکش، لقی سوپاپ ها

راندمان حجمی عبارت است از: نسبت جرم گاز پر شده در سیلندر در شرایط عملی به جرم هوا و سوختی که در شرایط تئوری حجم سیلندر را پر می کند.

$$\eta_v = \frac{\text{حجم گاز پر شده در سیلندر در حالت عملی}}{\text{حجم گاز پر شده در سیلندر در حالت تئوری}} \times 100 = \text{راندمان حجمی موتور}$$

راندمان حجمی موتور در حالت تمام بار در دور بالا بیشتر است یا در دور پایین، چرا؟



فکرکنید

### راندمان مکانیکی موتور

راندمان مکانیکی موتور مطابق معادله زیر، نسبت توان خروجی به توان تئوری موتور است.

$$\eta_m = \frac{\text{توان خروجی موتور}}{\text{توان تئوری موتور}} \times 100 = \text{راندمان مکانیکی موتور}$$

توان ترمزی موتوری برابر با ۷۵ کیلو وات و توان تئوری این موتور برابر با  $\frac{120}{7}$  اسب بخار است. راندمان مکانیکی این موتور را محاسبه کنید.



کار کلاسی

## فعالیت‌های آخر فصل

۱- تبدیل واحدهای زیر را انجام دهید.

اندازه	ضریب تبدیل	یکای مورد نظر	اندازه	ضریب تبدیل	یکای مورد نظر
۱۲۰ cm	.....	.... m	۱۴ km	.....	.... m
۴۲۰ mm	.....	.... m	۴۲۰ μm	.....	.... m
۵/۱۷	.....	.... m	۲۳ dam	.....	.... m
۲۰ hm	.....	.... m	۱۴/۷ cm	.....	.... m
۱۶/۵ mm	.....	.... cm	۱۴ dm	.....	.... cm
۰/۴ m	.....	.... cm	۲/۴ m	.....	.... cm
۳/۰۲۱ m	.....	.... dm	۱۴۵ mm	.....	.... dm
۲/۶ km	.....	.... dm	۲۸/۹ hm	.....	.... dm
۱۹/۶ cm	.....	.... mm	۱۲۴ μm	.....	.... mm
۳/۵۱ dm	.....	.... mm	۰/۰۴ dm	.....	.... mm
۲/۰۸ mm	.....	.... μm	۲/۱ dm	.....	.... μm
۰/۰۲ km	.....	.... μm	۵/۱۵ cm	.....	.... μm

۲- تبدیل واحدهای زیر را انجام دهید.

اندازه	ضریب تبدیل	یکای مورد نظر	اندازه	ضریب تبدیل	یکای مورد نظر
$\frac{1}{4}$ in	.....	.... m	$\frac{5}{4}$ in	.....	.... mm
$\frac{7}{8}$ in	.....	.... cm	$\frac{5}{8}$ in	.....	.... cm
$\frac{3}{16}$ in	.....	.... cm	$\frac{5}{16}$ in	.....	.... m
$\frac{1}{2}$ in	.....	.... cm	$\frac{1}{2}$ in	.....	.... cm

۳- تبدیل واحدهای زیر را انجام دهید.

اندازه	ضریب تبدیل	یکای مورد نظر	اندازه	ضریب تبدیل	یکای مورد نظر
۱۲/۵cm	.....	.... in	۱۲۰m	.....	.... yd
۲۱۰mm	.....	.... in	۲۱۵۰m	.....	.... mi
۴۵/۳m	.....	.... in	۲/۳m	.....	.... ft

۴- مقادیر داده شده را بر حسب درجه به دست آورید.

$$\text{ج) } ۱۴^{\circ}, ۵۲'' \quad \text{ب) } ۲۲', ۳۵'' \quad \text{الف) } ۳۴^{\circ}, ۱۲', ۴۸''$$

۵- مقادیر خواسته شده را بر حسب درجه و دقیقه و ثانیه به دست آورید.

A	B	A+B	B-A
۵۲°, ۴۵', ۲۰''	۳۸°, ۲۱', ۴۶''		
۴°, ۲۵', ۴۴''	۲°, ۴۵''		

۶- تراکتور مطابق شکل زیر با سرعت ۵۴ km/hr در حال حرکت است، در صورتی که قطر چرخ جلو ۸۵ cm و قطر چرخ عقب  $1/4$  m باشد، تعداد دوران هر چرخ را برحسب دور بر دقیقه به دست آورید.



شکل ۲۶


۷- در جدول زیر مقادیر خواسته شده را به دست آورید. (با استفاده از روابط تسمه ساده)

	الف	ب	ج
$d_1$	۱۸۰	۲۵۰	۱۱۲
$d_2$	۳۱۵	۵۰	؟
$n_1(\frac{1}{\text{min}})$	۸۰۰	؟	؟
$n_2(\frac{1}{\text{min}})$	؟	۱۴۰۰	۵۶۰
$i$	؟	؟	۲/۵

۸- در جدول زیر مقادیر خواسته شده را به دست آورید. (با استفاده از روابط تسمه های مرکب)

	الف	ب	ج
$d_1(\text{mm})$	۱۱۲	۴۵۰	۲۴۰
$d_2(\text{mm})$	۶۷۲	۱۸۰	؟
$d_3(\text{mm})$	۱۲۰	۲۲۴	۱۴۵
$d_4(\text{mm})$	۲۴۰	؟	۱۱۶
$n_1(\frac{1}{\text{min}})$	۱۴۴۰	۲۸۰	۳۱۵
$n_2(\frac{1}{\text{min}})$	؟	۱۴۰۰	؟
$i$	؟	؟	۰/۶

۹- با توجه به شکل، نیرو و فشار وارد بر سیلندر اصلی و سیلندر چرخ ها را محاسبه کنید.



شکل ۲۷

- ۱۰- توان مفید موتور  $4 \text{ زمانه‌ای در دور } 2500 \text{ rpm}$  با راندمان مکانیکی  $85 \text{ درصد}$  برابر با  $51 \text{ کیلووات}$  است.  
مقدار توان تئوری را بر حسب کیلووات محاسبه کنید.
- ۱۱- قطر دهانه سیلندر موتور چهار زمانه  $6 \text{ سیلندری}$   $80 \text{ میلی متر}$  و کورس آن  $120 \text{ میلی متر}$  است، چنانچه  
فشار متوسط احتراق روی پیستون  $9 \text{ کیلوگرم}$  بر سانتی متر مربع و دور موتور  $3000 \text{ rpm}$  باشد، تعیین کنید:  
 الف) حجم مفید سیلندرهای موتور بر حسب لیتر  
 ب) نیروی مؤثر احتراق روی پیستون بر حسب نیوتن  
 ج) کار تئوری یک پیستون بر حسب کیلوگرم متر
- ۱۲- توان خروجی موتور در صورتی که بازده مکانیکی موتور برابر  $90 \text{ درصد}$  باشد. بر حسب بخار و کیلووات  
 ه) توان تئوری موتور بر حسب اسب بخار و کیلووات  
 الف) حجم مفید تراکم یک موتور  $4\text{-سیلندر} 11:1$ ، حجم تراکم آن  $70 \text{ سانتی متر مکعب}$ ، و کورس پیستون آن  $100 \text{ میلی متر}$  باشد تعیین کنید:  
 الف) حجم مفید موتور بر حسب لیتر  
 ب) قطر پیستون بر حسب میلی متر

## ارزشیابی شایستگی

### اصول مبانی کاربردی در خودرو

شاخص تحقق	نمره شایستگی	استاندارد عملکرد (کیفیت)	شايستگی
استفاده از محاسبات مربوط به نیرو و فشار در تعمیرات	۳	محاسبات مربوط به تبدیل واحدها و نیرو و گشتاور و فشار بازده	کسب توانایی در محاسبات ساده نیرو، گشتاور انتقال نیرو و کاربرد آن در تعمیرات
محاسبات تبدیل واحد و نیرو و فشار	۲		
محاسبات تبدیل واحدها	۱		
نمره مستمر از ۱			
نمره واحد یادگیری از ۳			
نمره واحد یادگیری از ۲۰			

زمانی هنرجو شایستگی کسب می‌کند که ۲ نمره از ۳ نمره هر واحد یادگیری را اخذ کند.

نمره کلی درس زمانی لحاظ می‌شود که هنرجو در کلیه کارها شایستگی را کسب کند.

## پودهمان ۵

### مقاومت قطعات در برابر تغییر شکل



آیا قطعات و سازه های مکانیکی خراب می شوند و می شکنند؟

قطعات و سازه هادر هنگام استفاده از آنها یا به مرور زمان دچار خرابی و شکست می شوند. در شکل زیر نمونه هایی از خرابی و شکست را مشاهده می کنید.



شکل ۱- خرابی و شکست قطعات

آنها در یک چیز مشترک هستند؟ خرابی

دلایل احتمالی خرابی و شکست قطعات نشان داده شده در شکل بالا در گروه خود بررسی کنید؟

به نظر شما کدام دلیل عامل بیشتر خرابی های قطعات نشان داده شده در شکل است؟

.....  
.....



فعالیت

دلایل اصلی خرابی قطعات عبارت اند از:

طراحی نامناسب آنها

وجود مشکل در جنس و مواد به کار رفته در آنها

مشکل به وجود آمده در هنگام ساخت

خرابی محیطی

استفاده نادرست از آنها

فرسودگی


به نظر شما بیشترین علت خرابی قطعات و سازه‌ها که در کارگاه هنرستان مشاهده کردید، چیست؟



کار کلاسی

چگونه می‌توان از بروز خرابی‌ها در قطعات جلوگیری کرد؟


چرا قطعات و سازه‌ها خراب می‌شوند؟  
هنگام استفاده از قطعات و سازه‌ها، آنها به روش‌های گوناگون خراب می‌شوند.



در مورد روش دیگری از خرابی قطعات بحث و گفت‌و‌گو نمایید؟




وقتی قطعه‌ای خراب است یعنی اینکه نمی‌تواند کاری که از آن خواسته شده است را به درستی انجام دهد. وقتی که می‌گوییم یک قطعه مقاوم است، یعنی اینکه در مقابل خرابی دوام دارد و از خود باید بپرسیم در مقابل چه چیزی مقاوم است. مقاومت در مقابل جابه‌جایی، مقاومت در برابر خوردگی، مقاومت در برابر سایش، مقاومت در مقابل شکست، مقاومت در مقابل زنگ زدگی و غیره.



شكل ۲- انواع بارگذاری روی قطعات

بارگذاری و نیروهای واردہ روی قطعات چگونه است؟  
در هنگام کار و استفاده از قطعات و ابزارها، نیروها و گشتاورهای متفاوتی روی قسمت‌های مختلف آنها وارد می‌شود. این بارگذاری‌ها به شکل‌های گوناگونی انجام می‌گیرد (شکل ۲). نیروها می‌توانند بر قطعه در جهت‌های مختلف وارد شوند. قسمت‌های مختلف قطعه باید در مقابل این نیروها و بارگذاری‌ها، هنگامی که به صورت آرام یا به صورت ضربه و یا پی در پی اعمال می‌شود، از خود مقاومت نشان دهند. اسکلت بدن انسان نیز از استخوان‌های مختلفی تشکیل شده است که تحت بارگذاری‌های مختلفی قرار می‌گیرد؛ برای نمونه استخوان پای انسان تحت بارگذاری کششی، بارگذاری فشاری، برشی، پیچشی و خمشی قرار می‌گیرد (شکل ۳).



شکل ۳- انواع بارگذاری های روی استخوان

#### جلوههای آفرینش:

در بدن انسان اسکلت و استخوان‌ها وضعیت گوناگونی دارند. حفاظت از اندام‌هایی مانند مغز، قلب، شش‌ها از مهم‌ترین آنها است. حرکت بدن انسان بر پایه اسکلت و استخوان‌ها است. چون اسکلت تکیه‌گاه عضلات قرار می‌گیرد، شکل دادن به بدن انسان نیز از دیگر وظایف استخوان‌ها است. استخوان‌های ما ۱۴ درصد از وزن کل بدنمان را تشکیل می‌دهند. بدن انسان در بدو تولد از ۳۰۰ استخوان تشکیل شده است. تعداد استخوان‌ها به مرور کمتر و در بزرگ‌سالی به ۲۰۶ عدد کاهش می‌یابد. یکی شدن چند استخوان با هم، علت کم شدن تعداد استخوان‌های بدن است. بیشترین تعداد استخوان‌های بدن در دستان ما قرار دارد. مج دست به تنها ۵۴ استخوان دارد. صورت ۱۴ و پا ۲۶ استخوان دارد. طولانی‌ترین استخوان بدن، استخوان ران پا است. این استخوان یک چهارم قد هر فرد را تشکیل می‌دهد. کوچک‌ترین استخوان بدن در گوش میانی قرار دارد و «استخوان رکابی» نامیده می‌شود و کمتر از سه میلی‌متر است. تنها استخوانی که هنگام تولد رشد کافی یافته و دیگر تغییر نمی‌کند، در گوش قرار دارد. اگرچه به نظر استخوان‌های بدن سفت و محکم هستند اما ۷۵ درصد آن‌ها را آب تشکیل می‌دهد. هر کدام از استخوان‌ها شکل خاصی دارند و بارگذاری و اعمال نیرو روی آنها متفاوت است. در هر نوع از بارگذاری بیش از حد روی استخوان شکل متغیر است.





فعالیت

با استفاده از یک خط کش فلزی، انواع بارگذاری ها را روی آن اعمال کنید. همچنین به میزان جابه جایی خط کش در هر نوع بارگذاری توجه کنید. بارگذاری می تواند با اعمال نیرو در راستای طول خط کش، عمود بر خط کش یا با ایجاد گشتاور انجام شود (شکل ۴).



شکل ۴- انواع بارگذاری روی خط کش فلزی

در کدام نوع از بارگذاری، خط کش در مقابل جابه جایی مقاوم تر است؟ در گروه خود بحث کنید؟

پاسخ: .....  
.....


در فعالیت انجام شده، بارگذاری اعمال شده از دو بخش تشکیل شده است:

۱- وارد کردن نیرو

۲- وارد کردن گشتاور



کار کلاسی



واحد نیرو نیوتون (N) و واحد گشتاور نیوتون متر (N.m) است. به صورت شماتیک نیرو و گشتاور را به صورت شکل ۵ نشان می دهند. به  $d$  بازوی گشتاور می گویند.


شکل ۵ - علائم گشتاور و نیرو

حداکثر گشتاوری که شما می‌توانید با کمک یک دست بدون وسایل کمکی روی یک میله وارد کنید حدود چند نیوتن متر است؟ حداکثر نیرویی که می‌توانید یک طناب را بکشید چند نیوتن است (هر یک کیلوگرم نیرو حدود ۱۰ نیوتن است؟)

پاسخ :

همان طور که دیدید بدن انسان در اعمال نیرو و گشتاور به قطعات محدودیت‌هایی دارد. تحقیق کنید با استفاده از چه ابزارها و وسایلی که خود نیازمند تأمین انرژی نیستند می‌توان نیرو و گشتاور را تقویت و بیشتر کرد؟

پاسخ :




شکل ۶-وارد کردن گشتاور بر میله از طریق دو آچار شلاقی

مثال:

در شکل ۶ دو آچار شلاقی یکسان روی میله گشتاور وارد می‌کنند. بازوی هر آچار ۲۵۰ میلی متر است. گشتاور کلی وارد به نقطه اتصال میله به دیوار را بر حسب نیوتن متر به دست آورید.

$$75 \text{ N.m} = 2 \times 150 \text{ N} \times 0.25 \text{ m}$$

جهت گشتاور کلی در جهت عقربه‌های ساعت است.




شکل ۷-وارد کردن گشتاور بر میله از طریق آچار

گشتاور وارد به پیچ در نقطه O را در شکل ۷ بر حسب نیوتن متر محاسبه کنید. جهت آن را نیز مشخص کنید.

پاسخ :




کار کلاسی



گشتاور واردہ به پیچ را در شکل ۸ بر حسب نیوتن متر محاسبه کنید. جهت آن را نیز مشخص کنید.

پاسخ : .....  
.....  
.....  
.....

شکل ۸- وارد کردن گشتاور بر پیچ از طریق آچار چرخ



شکل ۹- گشتاور واردہ به ستون فقرات بر اثر بلند کردن بار توسط دست ها

در شکل ۹ گشتاور وارد به ستون فقرات در نقطه A را محاسبه کنید. همانگونه که مشاهده می کنید در هنگام بلند کردن بار توسط بدن، هر چه فاصله بار از بدن بیشتر باشد گشتاور واردہ به ستون فقرات بیشتر خواهد بود و در نتیجه امکان آسیب رسانی به ستون فقرات بیشتر خواهد شد. تحقیق کنید روش صحیح بلند کردن بار توسط بدن و دست ها چگونه است و چرا باید به آن شیوه، بار را بلند کرد؟

پاسخ : .....  
.....  
.....



پژوهش



شکل ۱۰- باز کردن پیچ چرخ خودرو توسط آچار چرخ

برای باز کردن پیچ های چرخ خودرو نشان داده شده در شکل ۱۰ ۱۲ کیلوگرم متر لازم است. محاسبه کنید مقدار حداکثر نیروی واردہ بر حسب نیوتن توسط دست روی آچار چرخ، تا پیچ باز شود.


پاسخ : .....  
.....  
.....



کار کلاسی

## الاستیک، پلاستیک و شکست قطعات

همان‌طور که تجربه کردید روی قطعات انواع بارگذاری وارد می‌شود. در یک قطعه ممکن است یک قسمت از آن بحرانی و حساس باشد و نیرو و گشتاور در آن نقطه بیشتر از نقاط یا قسمت‌های دیگر باشد. احتمال خرابی و شکست در این نقطه از همه نقاط در قطعه بیشتر است. در شکل ۱۱ قسمت‌های بحرانی یک آچار را مشخص کنید. حال این پرسش‌ها را در ذهن خود مرور کنید.




شکل ۱۱- قسمت‌های بحرانی یک آچار هنگام بارگذاری با رنگ قرمز مشخص شده است.

۱- اگر نیرو و گشتاور وارد به یک قطعه کم باشد آیا قطعه پس از تغییر شکل (ممکن است شما مشاهده نکنید) به شکل اول خود باز می‌گردد؟

۲- اگر نیرو بیش از حد مجاز به قطعه وارد شود چه اتفاقی می‌افتد؟

۳- اگر نیرو خیلی زیاد باشد، یا به دفعات زیاد و به صورت نوسانی وارد شود چه اتفاقی می‌افتد؟

مفتول یک گیره کاغذ را همانند شکل زیر باز کنید. یک سمت آن را در دست خود محکم بگیرید. با انگشت دست دیگر به انتهای مفتول نیرو وارد کنید. حالت‌های زیر را در نظر بگیرید (شکل ۱۲).



شکل ۱۲- آزمایش بارگذاری روی یک مفتول گیره کاغذ



کار کلاسی

۱- اگر نیروی وارد شده به سر مفتول کم باشد پس از برداشتن نیرو، آیا مفتول به جای خود بر می‌گردد؟  
پاسخ : .....

۲- اگر نیروی وارد شده به سر مفتول زیاد باشد پس از برداشتن نیرو، آیا مفتول به جای خود بر می‌گردد؟  
پاسخ : .....

۳- اگر نیروی وارد شده به سر مفتول زیاد باشد و این کار را برای چندین بار تکرار کنیم چه اتفاقی می‌افتد?  
پاسخ : .....

قطعه اگر پس از بارگذاری به حالت اول خود برگشت، می‌گویند قطعه در ناحیه الاستیک (کشسان همانند فنر و کش لاستیکی) است و در زمانی که قطعه به حالت خود برگشت، می‌گویند قطعه در ناحیه پلاستیک (مومسان همانند موم و پلاستیک) است و وقتی قطعه از یک نقطه جدا شود، می‌گویند شکست اتفاق افتاده است.



نکته

## جلوه آفرینش:



شکل ۱۳- حشره آسیابک

دانشمندان دریافتند حشره آسیابک (dragonfly) با طول حداقل  $\frac{3}{8}$  سانتی متر، هنگام مهاجرت هزاران کیلومتر را بر فراز اقیانوس‌ها به طور پیوسته پرواز می‌کند. آنها معتقدند که بدن این حشرات برای سفرهای طولانی مدت تکامل یافته است. چرا که سطح بال‌های این حشرات در مقایسه با همنوعان خود بسیار بیشتر بوده و امکان پرواز گلاید یا بدون بال‌زن را برای آنان امکان‌پذیر می‌سازد. به نظر شما در طول زندگی این حشره، بال‌های آن چند بار بالا و پایین می‌رود؟ در آزمایش قبل، مفتول را چند بار بالا و پایین حرکت دادید تا مفتول شکست؟ طراحی بدن هر پرنده‌ای کاری بسیار سخت و پیچیده است!

## انواع مقاومت در مقابل تغییر شکل

**سفتی:** مقاومت یک قطعه در برابر تغییر شکل کشسان (الاستیک) بر اثر اعمال نیرو را گویند. هرچه در قطعه برای جایه‌جایی و تغییر شکل کشسان نیروی بیشتری نیاز باشد، آن قطعه سفت‌تر است.

**استحکام:** مقاومت یک قطعه در برابر تغییر شکل دائمی بر اثر اعمال نیرو را گویند. هرچه قطعه نیروی بیشتری تحمل کند قبل از این که تغییر شکل دائمی بدهد یا دچار تسلیم و شکست شود، آن قطعه مستحکم‌تر است.

**چقرمگی:** مقاومت در برابر شکست بر اثر مصرف انرژی را گویند. هرچه برای شکستن قطعه انرژی بیشتری صرف شود، آن قطعه چقرمه‌تر است.

یک تکه چوب ترو یک تکه چوب خشک مشابه هم را تحت بارگذاری خمشی قرار دهید. به نظر شما کدام سفت‌تر، مستحکم‌تر و چقرمه‌تر است؟



کارکلاسی

پاسخ: ....

....

....


برای افزایش مقاومت در مقابل تغییر شکل بر اثر اعمال نیرو و انرژی چه کاری انجام دهیم؟

۱- استفاده از جنس مناسب: انتخاب جنس مناسب برای هدف مورد نظر تأثیر زیادی بر استحکام قطعه خواهد داشت.


۲- شکل هندسی مناسب: با استفاده از شکل‌های هوشمندانه می‌توان قطعات و سازه‌ها را به گونه‌ای ساخت که بار و نیروی بیشتری تحمل کنند.

۳- استفاده از تکیه گاه و ایجاد شرایط مناسب: وجود تکیه گاه‌های خوب سبب می‌شود که قطعات نیروی بیشتر تحمل کنند.

در نمودار شکل ۱۴ روش‌های افزایش مقاومت قطعه در برابر تغییر شکل بر اثر اعمال نیرو نشان داده شده است:



شکل ۱۴- روش های افزایش مقاومت قطعه در برابر تغییر شکل



شکل ۱۵- بارگذاری کششی و فشاری

مقاومت قطعه در برابر بارگذاری کششی و فشاری  
اگر بار اعمال شده سبب کشیده شدن قطعه در امتداد محور بار شود، بارگذاری کششی خواهد بود. همچنین اگر بار اعمال شده سبب فشرده شدن قطعه شود بارگذاری فشاری خواهد بود (شکل ۱۵). همان طور که قبلاً آموخته اید، قطعات در هنگام بارگذاری کم، رفتاری همانند فر از خود نشان می دهند و کشیده می شوند و پس از برداشته شدن بار به موقعیت اول خود بازمی گردند.

#### سفتی قطعه در بارگذاری کششی:

جابه جایی انتهای یک میله که تحت بارگذاری کششی الاستیک قرار دارد با نیرو و طول میله رابطه مستقیم دارد و با مساحت سطح مقطع و سفتی جنس میله، رابطه عکس دارد. هر چه سطح مقطع میله بزرگ تر باشد برای یک نیروی ثابت جابه جایی کمتر می شود.

$$\frac{\text{نیرو} \times \text{طول}}{\text{سفتی جنس} \times \text{سطح مقطع}} = \text{جابه جایی در بارگذاری محوری}$$

سفتی جنس مواد مختلف نسبت به هم متفاوت است. هر چه جنس ماده سفت تر باشد جابه جایی و تغییر شکل آنها کمتر است.

#### سفتی فولاد < سفتی مس < سفتی آلومینیوم

به طور معمول سفتی فولاد از بیشتر فلزات بیشتر است. نام دیگر سفتی جنس مواد، ضریب کشسانی و الاستیک است.


## استحکام قطعه در بارگذاری کششی

نیروی وارد به واحد سطح را تنش گویند. هر چه نیرو بیشتر و سطح مقطع کوچکتر باشد تنش بیشتر می‌گردد. هرچه تنش کششی یا فشاری بیشتر شود، قطعه به خرابی و شکست نزدیک‌تر می‌شود.

$$\frac{\text{نیروی کششی}}{\text{سطح مقطع}} = \text{تنش کششی در بارگذاری محوری}$$

اگر تنش کششی یا فشاری در یک قطعه، بیشتر از استحکام کششی جنس قطعه شود، قطعه دچار خرابی و شکست می‌گردد. استحکام کششی به جنس قطعه بستگی دارد. یکی دیگر از راه‌های افزایش استحکام یک قطعه تقویت شکل هندسی است تا تنش در قطعه کم شود. برای اینکه یک میله در برابر نیروی کششی مقاوم باشد باید سطح مقطع میله را افزایش دهیم؛ یعنی هر چه سطح مقطع میله بیشتر باشد در مقابل نیروی کششی یا فشاری مقاوم‌تر است. مقاومت قطعاتی که به صورت کششی یا فشاری بارگذاری شده‌اند، نوع شکل سطح مقطع روی آن تأثیری ندارد. مقدار استحکام کششی جنس فلزات مختلف با یکدیگر متفاوت است.

استحکام کششی فولاد > استحکام کششی مس > استحکام کششی آلومینیوم



شکل ۱۶- بارگذاری یکسان بر روی میله‌هایی با طول و جنس و وزن یکسان

در شکل ۱۶ دو میله از جنس فولاد تحت بارگذاری یکسان کشیده می‌شوند. اگر طول و وزن میله‌ها یکسان باشند کدام یک بیشتر کشیده می‌شوند؟ در گروه خود بحث کنید.

پاسخ :

---


---

---

---



کار کلاسی



شکل ۱۷- بارگذاری یکسان بر روی میله‌هایی با طول و جنس یکسان

در شکل ۱۷ دو میله از جنس فولاد با سطح مقطع دایره‌ای توپر تحت بارگذاری یکسان کشیده می‌شوند. اگر وزن میله ۱ نصف وزن میله ۲ باشد جایه‌جایی میله ۱ چند برابر میله ۲ است (طول میله‌ها برابر است).

پاسخ :

---

---

---


---



کار کلاسی

## مقاومت قطعه در برابر بارگذاری برشی

اگر بار اعمال شده سبب بریدن قطعه شود، بارگذاری برشی خواهد بود. این بارگذاری توسط دو نیرو در جهت خلاف هم و نزدیک هم اتفاق می‌افتد. قیچی کردن نمونه‌ای از بارگذاری برشی است. مقاومت سازه‌هایی با سطح مقطعی که به صورت برشی بارگذاری شده است مستقل از شکل مقطع است (شکل ۱۸).



شکل ۱۸-بارگذاری برشی

### استحکام قطعه در بارگذاری برشی

نیروی برشی واردہ به واحد سطح را تنש برشی می‌گویند. هر چه نیروی برشی بیشتر و سطح مقطع کوچک‌تر باشد تنش برشی بیشتر می‌گردد. هر چه تنش برشی یا فشاری برشی شود، قطعه به خرابی و شکست نزدیک‌تر می‌شود. برای نمونه اگر در شکل ۱۸ قطر پیچ کوچک‌تر و نیرو ثابت باشد، تنش برشی بیشتر خواهد بود.

$$\frac{\text{نیروی برشی}}{\text{سطح مقطع}} = \text{تنش برشی}$$

اگر تنش برشی در یک قطعه بیشتر از استحکام برشی جنس قطعه شود، قطعه دچار خرابی و شکست می‌گردد. استحکام برشی جنس‌های مختلف در قطعه متفاوت است. پس برای افزایش ضربی اطمینان و گسیخته شدن یک قطعه باید تنش را کم کنیم. برای اینکه یک پیچ یا قطعه در برابر نیروی برشی مقاوم باشد باید سطح مقطع پیچ را افزایش دهیم؛ یعنی هر چه سطح مقطع پیچ بیشتر باشد، در مقابل نیروی برشی مستحکم‌تر است. استحکام قطعاتی که به صورت برشی بارگذاری شده‌اند، شکل مقطع روی آن بی‌تأثیر است. استحکام برشی فلزات با توجه به جنس آنها متفاوت است. هر چه استحکام برشی جنس بالاتر باشد، استحکام قطعه در برابر بارگذاری برشی نیز بیشتر خواهد بود.

استحکام برشی فولاد > استحکام برشی مس > استحکام برشی آلومینیوم



کار کلاسی

با توجه به شکل زیر در مورد علت خرابی لبه های برنده ناخن گیر و دم باریک بحث و گفت و گو کنید. به نظر شما لبه های برنده استحکام لازم را نداشته است یا اینکه به درستی از آنها استفاده نشده است؟


پاسخ :



شکل ۱۹- لبه های برنده خراب شده در ناخن گیر و دم باریک

در شکل ۲۰ یک تسممه فولادی توسط چند پیچ از یک جنس روی یک دیوار چوبی محکم پیچ شده است. به نظر شما برای یک نیروی برشی ثابت کدام حالت از اتصال در برابر نیروی برشی مستحکم تر است و پیچ ها دیرتر بریده می شوند. در گروه خود بحث کنید.

پاسخ :



شکل ۲۰- اتصالات چند روش اتصال تسممه به دیوار چوبی تحت بارگذاری برشی

۱- با یک انبردست دو مفتول یا میخ با قطرهای مختلف را برش دهید. برای نیروی واردہ یکسان تنش برشی واردہ به کدام یک بیشتر است؟ کدام یک راحت‌تر بریده می شود، چرا؟

پاسخ :

۲- همین کار را برای دو مفتول با قطر یکسان و جنس متفاوت (مس و فولاد) انجام دهید؟ تنش برشی کدام یک بیشتر خواهد بود؟ کدام یک زودتر بریده خواهد شد، چرا؟


پاسخ :



کار کلاسی

## مقاومت قطعه در برابر بارگذاری خمشی

یکی از انواع بارگذاری‌ها، بارگذاری خمشی است (شکل ۲۱). با اعمال گشتاور به دو طرف قطعه و اعمال نیرو به انتهای یک تیر یک سر درگیر و با اعمال نیرو به وسط یک تیر با دو تکیه‌گاه نشان داده شده است. هر یک از این سه مورد باعث نوعی خمش در تیر می‌شود.



شکل ۲۱- انواع بارگذاری برای خمش یک تیر یا قطعه

با استفاده از روش‌های نشان داده در شکل ۲۱ بر روی خط کش فلزی بارگذاری خمشی انجام دهید؟



کارکلاسی



دو کاغذ A4 را نصف کنید و با استفاده از آنها آزمایش‌های زیر را انجام دهید.

		<p>کاغذها را تا کرده روی هم قرار دهید، سپس لبه‌های آن را چسب زده و آنها را روی دو تکیه گاه قرار دهید. با انگشت دست روی وسط کاغذها نیرو وارد کنید. استحکام کاغذها در مقابل خمش را حس کنید.</p>
		<p>کاغذها را روی هم قرار دهید، سپس آن را لوله کرده و با چسب لبه‌های آن را بچسبانید. سپس آن را روی دو تکیه گاه قرار دهید. با انگشت دست روی وسط کاغذها نیرو وارد کنید. استحکام کاغذها در مقابل خم شدن را حس کنید.</p>
		<p>کاغذها را تک تک لوله کرده و سپس با چسب آنها را به هم وصل کنید. سپس آن را روی دو تکیه گاه قرار دهید. با انگشت دست روی وسط کاغذها نیرو وارد کنید. استحکام کاغذها در مقابل خم شدن کاغذها در مقابل خمش را حس کنید.</p>
		<p>کاغذها را تک تک به شکل قوطی در آورده و سپس با چسب آنها را به هم وصل کنید. سپس آن را روی دو تکیه گاه قرار دهید. با انگشت دست روی وسط کاغذها نیرو وارد کنید. استحکام کاغذها در مقابل خم شدن را حس کنید.</p>

شکل ۲۲- بررسی مقاومت در برابر بارگذاری خمشی



کار کلاسی

پس از انجام آزمایش ها به پرسش های زیر پاسخ دهید.

۱- وزن کاغذها در سه آزمایش با هم چه تفاوتی دارند؟


پاسخ :

۲- استحکام کدام قطعه و سازه کاغذی که شما آزمایش کردید در مقابل نیروی خمشی بالاتر است؟

پاسخ :

۳- اگر شما قرار بود یک پل طراحی می کردید، کدام یک از سازه ها را پیشنهاد می کردید؟

پاسخ :



شکل ۲۳- بارگذاری خمشی بر روی خط کش در دو جهت

با استفاده از خط کش فلزی بارگذاری خمشی را در دو جهت انجام دهید؟ استحکام خمشی خط کش فلزی در کدام جهت بیشتر است؟ یعنی در کدام حالت خط کش به سختی خم می شود؟ (راهنمایی: به سطح مقطع خط کش توجه کنید). (شکل ۲۳).

پاسخ :

همان طور که در آزمایش مشاهده کردید با اینکه سطح مقطع خط کش در دو حالت یکسان است؛ اما استحکام خمشی خط کش در حالت (ب) بیشتر از حالت (الف) است. دلیل آن این است که ممان اینرسی سطح مقطع خط کش، حول محور خمش در حالت (ب) بیشتر از حالت (الف) است.

### ممان اینرسی

ممان اینرسی عامل مقاوم در مقابل خمش است و هر چه ذرات تشکیل دهنده جسم در سطح مقطع نسبت به محور خمش دورتر باشد، ممان اینرسی بیشتر است.



شکل ۲۴- انواع سطح مقطع در خمش

به شکل ۲۴ توجه کنید، تمام سطح مقطع جسم در اشکال با هم برابر است؛ یعنی همه مساحت‌ها یکسان هستند. ولی ممان اینرسی حول محور افقی در شکل (الف) که شبیه به I است از ممان اینرسی بقیه شکل‌ها بیشتر است. همچنین ممان اینرسی شکل (ح) از همه کوچک‌تر است.


کتاب خود را ۹۰ درجه موافق عقربه‌های ساعت بچرخانید. حال به سطح مقطع‌ها نگاه کنید، به نظر شما کدام سطح مقطع‌ها در حول محور افقی (محور جدید) ممان اینرسی بیشتری دارند؟ در گروه خود بحث کنید؟  
پاسخ:



کار کلاسی

## سفتی قطعه در بارگذاری خمشی

هنگام خمش یک قطعه یا یک تیر بالای جسم کشیده و پایین جسم فشرده می‌شود و بیشترین جابه‌جایی قطعه در انتهای آن خواهد بود.



شکل ۲۵- خمش یک قطعه تحت بارگذاری خمشی


توسط یک تکه ابر بارگذاری خمشی را آزمایش کنید و کشیدگی و فشردگی ذرات را ترسیم کنید.

پاسخ:

جابه‌جایی انتهای یک قطعه که تحت بارگذاری خمشی قرار دارد با نیرو و طول میله رابطه مستقیم دارد و با ممان اینرسی و سفتی جنس قطعه رابطه عکس دارد؛ یعنی هر چه ممان اینرسی سطح مقطع قطعه بزرگ‌تر باشد برای یک نیروی ثابت، جابه‌جایی کمتر می‌شود و قطعه در مقابل خمش سفت‌تر است.

$$\frac{\text{نیرو} \times \text{طول}}{\text{سفتی جنس} \times \text{مان اینرسی}} \propto \text{جابه‌جایی در خمش}$$

هر چه جنس ماده سفت‌تر باشد جابه‌جایی و تغییر شکل آنها در مقابل خمش کمتر و سفتی قطعه بیشتر خواهد بود و برای جابه‌جایی باید نیرو و گشتاور بیشتری وارد شود.



شکل ۲۶- جابه‌جایی قطعات در بارگذاری خمشی

در گروه در مورد نیرو و گشتاور، سفتی جنس، جابه‌جایی و طول قطعات در شکل ۲۶، بحث و گفت‌وگو کنید و دلیل جابه‌جایی ثابت آنها را توضیح دهید؟

پاسخ:




کار کلاسی

## استحکام قطعه در بارگذاری خمثی

هنگام خمث در یک قطعه، بالای جسم کشیده و پایین جسم فشرده می شود؛ لذا به بالای جسم تنش کششی و به پایین جسم تنش فشاری اعمال می شود. اگر تنش کششی و فشاری در یک قطعه در هنگام خمث بیشتر از استحکام کششی یا فشاری شود، قطعه دچار خرابی و شکست می گردد. همان طور که قبلًا گفته شد استحکام کششی یا فشاری به جنس قطعه بستگی دارد. یکی دیگر از راه های افزایش مقاومت قطعه در برابر خمث، کاهش تنش خمثی وارد بر آن است. برای این کار باید ممان اینرسی قطعه حول محور خمث را افزایش دهیم. یعنی هر چه ممان اینرسی بیشتر باشد، قطعه در مقابل خمث مستحکم تر است.

$$\frac{\text{گشتاور}}{\text{ممان اینرسی}} \propto \text{تنش در قطعه هنگام خمث}$$

اگر وزن و طول قطعه ای ثابت باشد، سطح مقطع به شکل I، در بارگذاری خمثی در یک جهت بیشترین استحکام را دارد. (به قطعات نشان داده شده در شکل اول فصل مراجعه کنید). اگر بارگذاری خمثی در چند جهت باشد دایره توخالی بهترین استحکام خمثی را دارد. این موضوع را در آزمایش با کاغذها تجربه کردید.



شکل ۲۷- بارگذاری خمثی دو میله با جنس و طول یکسان

دو مفتول فلزی هم جنس را به طول ۲۰ سانتی متر که دارای قطرهای مختلف و تپبر هستند به یک گیره بیندید، و آن را بارگذاری خمثی کنید، کدامیک دارای استحکام خمثی بالاتر هست؟ همین کار را برای دو مفتول هم جنس، هم وزن، هم طول با ممان اینرسی متفاوت انجام دهید. استحکام کدامیک بیشتر است؟



پاسخ :

## مقاومت قطعه در برابر بارگذاری پیچشی

یکی دیگر از انواع بارگذاری ها همان طور که در آزمایش با خط کش فلزی تجربه کردید بارگذاری پیچشی است. خط کش فلزی یا هر قطعه دیگر با چندین روش، بارگذاری پیچشی می شوند. در شکل زیر دو روش برای پیچاندن قطعه نشان داده شده است.




شکل ۲۸- روش هایی برای پیچاندن قطعه

با چند روش بارگذاری متفاوت یک خط کش فلزی را دچار پیچش کنید و سپس شکل های آنها را ترسیم کنید؟

پاسخ :



کار کلاسی




ب

الف

شکل ۲۹- ممان اینرسی قطبی برای دو سطح مقطع متفاوت

ممان اینرسی قطبی عامل مقاوم در مقابل پیچش است و هرچه ذرات تشکیل دهنده جسم در سطح مقطع نسبت به محور دوران دورتر باشد، ممان اینرسی قطبی بیشتر است. برای اینکه استحکام قطعه در مقابل پیچش بیشتر باشد باید ممان اینرسی قطبی جسم حول محور دوران بالاتر باشد. به شکل ۲۹ نگاه کنید، مساحت سطح مقطع شکل (الف) با شکل (ب) برابر است اما ممان اینرسی قطبی سطح مقطع شکل (الف) از ممان اینرسی قطبی شکل (ب) بیشتر است.



شکل ۳۰- پیچش در یک قطعه

## ممان اینرسی قطبی

### سفتی قطعه در بارگذاری پیچشی

هنگامی که قطعه ای تحت بارگذاری پیچشی قرار می گیرد، ذارت جسم حول محور خود دوران می کنند و جابه جا می شوند. انواع بارگذاری برای ایجاد پیچش در جسم وجود دارد.

به شکل ۳۰ نگاه کنید. زاویه پیچشی یا جابه جایی انتهای یک قطعه که تحت بارگذاری پیچشی قرار دارد با نیرو و طول میله رابطه مستقیم دارد و با ممان اینرسی قطبی و سفتی برشی جنس قطعه (که به آن صلابت هم گفته می شود) رابطه عکس دارد. یعنی هر چه ممان اینرسی سطح مقطع قطعه بزرگ تر باشد برای یک نیروی ثابت جابه جایی کمتر می شود و قطعه در مقابل پیچش سفت تر است.

$$\frac{\text{طول} \times \text{گشتاور پیچشی}}{\text{سفتی برشی جنس} \times \text{ممان اینرسی قطبی}} = \text{زاویه در پیچش}$$

هر چه جنس ماده سفت تر باشد جابه جایی و تغییر شکل آنها در مقابل پیچش کمتر خواهد بود و برای جابه جایی باید نیرو و گشتاور بیشتری وارد شود.

سفتی برشی فولاد < سفتی برشی مس < سفتی برشی آلومینیوم



سه خط کش چوبی، فلزی و پلاستیکی ۳۰ سانتی متری با سطح مقطع یکسان را تحت پیچش قرار دهید. برای جابه جایی ۴۵ درجه کدام یک نیروی بیشتری لازم است؟

پاسخ : .....  
.....

## استحکام قطعه در بارگذاری پیچشی

بارگذاری پیچشی سبب ایجاد تنفس برشی در جسم می شود. اگر تنفس برشی وارد به جسم به میزان مقاومت برشی قطعه برسد، قطعه دچار خرابی می شود. فلزات و مواد مختلف دارای استحکام برشی متفاوت هستند. هر چه استحکام برشی جنس قطعه بالاتر باشد، استحکام پیچشی نیز بالاتر خواهد بود.

$$\frac{\text{گشتاور پیچشی}}{\text{ممان اینرسی قطبی}} = \frac{5 \text{ تنش در قطعه هنگام خمس}}{}$$

هر چه ممان اینرسی قطبی بیشتر باشد استحکام پیچشی قطعه بالاتر خواهد بود. برای نمونه اگر دو لوله توپر و توخالی دارای اندازه، وزن و جنس یکسان باشند، استحکام پیچشی لوله توخالی بیشتر است.



یکی از مواردی که هنگام کار با آن مواجه می شویم بریدن پیچ اتصالات است. به نظر شما کدام مورد سبب بریدن پیچ می شود (شکل ۳۱):

- (الف) وارد کردن گشتاور بیش از حد مجاز به پیچ
- (ب) پایین بودن ممان اینرسی قطبی
- (ج) پایین بودن تنفس برشی مجاز به دلیل جنس قطعه

شکل ۳۱- یک پیچ بریده شده بر اثر بارگذاری پیچشی



در سیستم انتقال قدرت در خودرو، جهت انتقال حرکت از موتور به چرخ های عقب از میل گارдан استفاده می شود. میل گاردان تحت بارگذاری پیچشی قرار دارد. تحقیق کنید که سطح مقطع میل گاردان دارای چه شکلی است و جنس آن از چیست؟ (شکل ۳۲)



شکل ۳۲- میل گاردان بارگذاری پیچشی را برای انتقال گشتاور تحمل می کند.



### چند نمونه تمرین


تمرین ۱ :

اگر وزن و نیروی واردہ به دو کفش نشان داده شده در شکل زیر یکسان باشد تنש فشاری روی پاشنه کدام کفش بیشتر بوده، احتمال خراب شدن کدام پاشنه بیشتر است؟



تمرین ۲ :

از روش‌های تولید تیرهای آهنی، برش و جوشکاری تیر آهن به شکل لانه زنبوری است. چرا این نوع از تیر آهن‌ها در مقابل خمس استحکام بیشتری دارند؟



تمرین ۳ :

در وزنه برداری گشتاور زیادی به میله وزنه برداری وارد می‌شود که آن را خم می‌کند. برای اینکه استحکام میله در بارگذاری خمشی بالا رود چه راه حلی پیشنهاد می‌کنید؟





پژوهش

همان طور که می‌دانید در مدارهای برقی خودرو، ساختمان یا وسایل فیوزها نقش حفاظتی از دیگر قطعات برقی را بر عهده دارند؛ یعنی اینکه اگر برق بخواهد به قطعه‌ای صدمه وارد کند، فیوز از این کار محافظت می‌کند و خود را قربانی می‌کند. به همین صورت در وسایل مکانیکی نیز فیوز مکانیکی وجود دارد. فیوز مکانیکی سبب می‌شود تا نیرو و گشتاور بیش از حدی به قطعات مکانیکی وارد نشود و آنها دچار خرابی و شکست نشوند. فیوزهای مکانیکی انواع مختلفی دارند که پین‌های برشی از این جمله هستند. شما همراه گروه خود در زمینه انواع فیوزهای مکانیکی که خود را قربانی دیگر قطعات می‌کنند تا به آنها صدمه نزد تحقیق کنید و چند نمونه از آن را در دستگاه‌ها و وسایل کاری موجود در کارگاه نام ببرید.



همان طور که دیدید استخوان‌های بدن انسان هر کدام برای هدفی که دارند شکل‌های متفاوتی دارند. استخوان ساق پا (تبیبا) دومین استخوان بزرگ بدن بعد از استخوان ران پا است که انواع مختلف بارگذاری در جهت‌های مختلف به آن وارد می‌شود. به نظر شما سطح مقطع این استخوان چرا به صورت توپر یا به شکل مربع شکل نیست؟ فکر می‌کنید طراح آن چرا این شکل را گروهی دایره تو خالیست، انتخاب کرده است؟ به صورت

کنید.




پژوهش

در شکل زیر اگر نیروی  $P_1$  و  $P_2$  با هم برابر باشند، جایه‌جایی تیر در جهت افقی بیشتر است یا در جهت عمودی؟ علت را توضیح دهید؟



کار کلاسی




مواد ترد و شکننده و مواد نرم و چکش پذیر هر کدام در هنگام پیچش به شکل خاصی می‌شکنند، شکل شکستن هر یک از مواد را هنگام پیچش بررسی کنید.



پژوهش


یکی از موارد رایج در هنگام کار، شکست متنه هنگام سوراخ کاری است. دلایل شکست متنه هنگام کار را بررسی کنید؟

.....  
.....  
.....  
.....  
.....



هنگام پیچ کردن قطعات چوبی برای استحکام بالا چه مواردی را باید در نظر گرفت؟

.....  
.....  
.....  
.....  
.....



کمانش چیست و برای استحکام قطعه در کمانش باید چه کاری انجام داد؟ تصاویر مربوط را رسم کنید.

.....  
.....



پژوهش

## ارزشیابی شایستگی

### مقاومت قطعات در برابر تغییر شکل

شاخص تحقق	نمره شایستگی	استاندارد عملکرد (کیفیت)	شايستگی
مقایسه نسبی سفتی قطعات در بارگذاری کششی، برشی، پیچشی، خمشی به طور صحیح	۳	مقایسه نسبی سفتی قطعات در بارگذاری کششی، فشاری، برشی، پیچشی، خمشی ساده با توجه به مشخصات هندسی و جنس آنها	کسب توانایی مقایسه سفتی قطعات مکانیک ساده در بارگذاری‌های خالص
مقایسه نسبی سفتی قطعات در بارگذاری کششی، برشی، پیچشی به طور صحیح	۲		کسب توانایی مقایسه استحکام قطعات مکانیک ساده در بارگذاری‌های خالص
مقایسه نسبی سفتی قطعات در بارگذاری کششی، برشی به طور صحیح	۱		
نمره مستمر از ۱			
نمره واحد یادگیری از ۳			
نمره واحد یادگیری از ۲۰			

زمانی هنرجو شایستگی کسب می‌کند که ۲ نمره از ۳ نمره هر واحد یادگیری را اخذ کند.

نمره کلی درس زمانی لحاظ می‌شود که هنرجو در کلیه کارها شایستگی را کسب کند.

## منابع

۱- برنامه درسی رشته مکانیک خودرو، ۱۳۹۴، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش.

۲- برنامه درسی دانش فنی پایه.

۳- مستندات فنی شرکت‌های خودرو ساز.

4- Jack Erjavec , “Automotive technology Asystem Approach “ ,5th edition , 2009 , Delmar Cengage Learning

5- James D. Halderman “ Automotive technology principles ,Diagnosis and service “ , 4th Edition , 2011 , Prentice Hall

6- Tom Denton ,” Automobile Electrical and Electronic Systems “ , 3th Edition , 2004 ,Elsevier

7- Tim Gilles , “ Automotive Engines Diagnosis , repair , rebuilding “ , 6th edition , 2010 , Delmar

8- James E. Duffy , “Modern Automotive Technology “ , 7th Edition , 2009 , Goodheart-Willcox

9- Christopher Hadfield , ” Today’s Technician Automotive engine repair and rebuiding “ 4th Edition , , Delmar Cengage Learning

