

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

# دانش فنی پایه

رشته مکانیک خودرو  
گروه مکانیک  
شاخه فنی و حرفه ای  
پایه دهم دوره دوم متوسطه



**وزارت آموزش و پرورش  
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی**



دانش فنی پایه (رشته مکانیک خودرو) - ۲۱۰۴۸۹

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

دفتر تالیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کارداش

امیربهادر بهادران، علی مکنیک نیری، صیاد نصیری، داود توana، بهروز خطیبی، ولی الله رفیعی، علیرضا عالمی (اعضای شورای برنامه‌ریزی)

مهندی اسماعیلی، امیربهادر بهادران، علی مکنیک نیری، داود توana، بهروز خطیبی، ولی الله رفیعی (اعضای گروه تالیف) - صیاد نصیری (ویراستار فنی)

اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی

مجید ذاکری یونسی (مدیر هنری) - سیدعلی موسوی (طراح گرافیک و طراح جلد) - جهانگیر سرزاع (صفحه‌آرا) - مریم دهقان‌زاده (رسام)

تهران: خیابان ایرانشهر شمالی - ساختمان شماره ۴ آموزش و پرورش (شهیدموسوی)  
تلفن: ۰۹۱۶۶۳۸۸۸۱، دورنگار: ۰۹۲۶۶۸۸۳۰، کد پستی: ۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹

وب سایت: [www.irtextbook.ir](http://www.irtextbook.ir) و [www.chap.sch.ir](http://www.chap.sch.ir)

شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران: تهران-کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج-خیابان ۶۱  
(دارو پخش) تلفن: ۰۹۱۶۱-۵۱۸۵۸۴۴، دورنگار: ۰۹۱۵-۱۳۹۰۱۵۷۵۳

شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران «سهامی خاص»

چاپ پنجم

نام کتاب:

پدیدآورنده:

مدیریت برنامه‌ریزی درسی و تألیف:

شناسه افزوده برنامه‌ریزی و تألیف:

مدیریت آماده‌سازی هنری:

شناسه افزوده آماده‌سازی:


نشانی سازمان:

ناشر:

چاپخانه:

سال انتشار و نوبت چاپ:

کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن بهصورت چاپی و الکترونیکی و ارائه در یاگاه‌های مجازی، نمایش، اقتباس، تلخیص، تبدیل، ترجمه، عکس‌برداری، نقاشی، تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع بدون کسب مجوز از این سازمان ممنوع است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.



ما باید زحمت بکشیم تا در همه جناح‌ها خودکفا باشیم. امکان ندارد که استقلال به دست بیاید، قبل از اینکه استقلال اقتصادی داشته باشیم. اگر ما بنا باشد که در اقتصاد احتیاج داشته باشیم، در چیزهای دیگر هم وابسته خواهیم شد و همین طور اگر در فرهنگ، ما وابستگی داشته باشیم، در اساس مسائل وابستگی پیدا می‌کنیم.

امام خمینی (قدس سرہ)

## فهرست

پودهمان ۱ : معرفی رشته، آیندهٔ شغلی و الزامات موفقیت	۷
پودهمان ۲ : ایمنی و بهداشت کاربردی	۳۱
پودهمان ۳ : کاربرد مواد در خودرو	۴۳
پودهمان ۴ : اصول و مبانی کاربردی در خودرو	۸۳
پودهمان ۵ : مقاومت قطعات در برابر تغییر شکل	۱۱۹
منابع	۱۴۴

## سخنی با هنرآموزان گرامی

با توجه به آموزه‌های اسلامی، کار و اشتغال از ارزش تربیتی برخوردار است و انسان از طریق کار، نفس‌سرکش را رام کرده و شخصیت وجودی خویش را صیقل داده، هویت خویش را ثبیت کرده و زمینه ارتقای وجودی خویش را مهیا و امکان کسب روزی حلال و پاسخگویی به نیازهای جامعه را فراهم می‌آورد. آموزش فناوری، کار و مهارت‌آموزی، باعث پیشرفت فردی، افزایش بهره‌وری، مشارکت در زندگی اجتماعی و اقتصادی، کاهش فقر، افزایش درآمد و توسعه‌یافتنی خواهد شد. برای رسیدن به این مهم، برنامه‌ریزی درسی حوزهٔ دنیای کار و دنیای آموزش بر مبنای نیازمندی شغلی صورت گرفته است. درس‌های رشته‌های تحصیلی شاخهٔ فنی و حرفه‌ای شامل دروس آموزش عمومی، دروس شایستگی‌های غیرفنی و شایستگی‌های فنی مورد نیاز بازار کار است. دروس دانش فنی از دروس شایستگی‌های فنی است که برای هر رشته در دو مرحله طراحی شده است. درس دانش فنی پایه با هدف شناخت مفاهیم و کسب دانش فنی پایه در گروه و رشتهٔ تحصیلی است که هنرجویان در پایه‌دهم و در آغاز ورود به رشتهٔ تحصیلی خود می‌بایست آن را آموزش ببینند و شایستگی‌های لازم را در ارتباط با دروس عملی و ادامهٔ تحصیل در رشتهٔ خود کسب نمایند. درس دانش فنی تخصصی که در پایه دوازدهم طراحی شده است، شایستگی‌هایی را شامل می‌شود که موجب ارتقای دانش تحصیلی حرفه‌ای شده و زمینه را برای ادامهٔ تحصیل و توسعهٔ حرفه‌ای هنرجویان در مقطع کاردانی پیوسته نیز فراهم می‌کند.

لازم به یادآوری است که کتاب دانش فنی‌پایه تئوری تفکیک شده دروس عملی کارگاه‌های ۸ ساعته نیست بلکه در راستای شایستگی‌ها و مشاغل تعریف شده برای هر رشته تدوین شده است. در ضمن، آموزش این کتاب نیاز به پیش‌نیاز خاصی ندارد و براساس آموزش‌های قبلی تا پایه نهم به تحریر درآمده است. محتوای آموزشی کتاب دانش فنی‌پایه، آموزش‌های کارگاهی را عمق می‌بخشد و نیازهای هنرجویان را در راستای محتوای دانش نظری تأمین می‌کند.

تدریس کتاب در کلاس درس به صورت تعاملی و با محوریت هنرآموز و هنرجوی فعال صورت می‌گیرد.

دفتر تأییف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کارداش


## سخنی با هنرجویان عزیز

درس دانش‌فنی پایه با هدف شناخت مفاهیم، کسب دانش‌فنی پایه در گروه مکانیک و رشته تحصیلی مکانیک خودرو برای شما هنرجویان عزیز طراحی و کتاب آن تألیف شده است. در تدوین درس دانش‌فنی پایه، موضوعاتی مانند تاریخچه رشته، محتوا جهت ایجاد انگیزش، مشاغل و هدف رشته تحصیلی، نقش رشته شما در توسعه کشور، مثال‌هایی از نوآوری، خلاقیت و الهام از طبیعت، اصول، مفاهیم، قوانین، نظریه، فناوری، علائم، تعاریف کمیت‌ها، واحدها و یکاها، فرمول‌های فنی، تعریف دستگاه‌ها و وسایل کار، مصادیقی از ارتباط مؤثر فنی و مستندسازی، ایمنی و بهداشت فردی و جمعی، پیشگیری از حوادث احتمالی شغلی و نمونه‌هایی از مهارت حل مسئله در بستر گروه تحصیلی و برای رشته تحصیلی در نظر گرفته شده است. می‌توانید در هنگام ارزشیابی این درس، از کتاب همراه هنرجوی خود استفاده نمایید. توصیه می‌شود در یادگیری این درس به دلیل کاربرد زیاد آن در درس‌های دیگر رشته، کوشش لازم را داشته باشید.

دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش

## پوダメن ۱

### معرفی رشته، آیندهٔ شغلی و الزامات موفقیت




یکی از دلایل مهم موفقیت شغلی انتخاب صحیح آن براساس توانایی‌های فردی و علاقهمندی و آیندهٔ شغلی و شیوه رشد در شغل مربوطه می‌باشد. در این پوダメن با مشاغل اصلی و مرتبط با خودرو و نکات ضروری برای پیشرفت در این حوزه آشنا خواهید شد.

# واحد یادگیری ۱

## معرفی رشته و آینده شغلی

### معرفی رشته و آینده شغلی


در سال ۱۳۵۷ حدود ۱/۲ میلیون نفر در ایران تردد می کردند و این عدد در پایان سال ۱۳۹۲ به حدود ۲۶ میلیون (۱۶ میلیون خودرو و ۱۰ میلیون موتورسیکلت) رسیده است. همان طور که در نمودار ۱ ملاحظه می کنید روند رشد خودروهای موجود در آن به شدت افزایش یافته است.



نمودار ۱- منحنی روند رشد خودروهای موجود

همچنین توسط خودرو سازهای داخلی به طور میانگین بیش از ۱ میلیون خودرو در سال به ناوگان خودرو کشور اضافه می شود و اگر خودرو های وارداتی را نیز در نظر بگیریم این آمار به عدد تقریبی ۱/۱ میلیون خودرو در سال می رسد. این آمار به سادگی وسعت فعالیت در حوزه خودرو را نشان می دهد.

شکل ۱ برخی از مشاغل مرتبط با صنعت خودرو را نشان می دهد.



شکل ۱- برخی مشاغل مرتبط با صنعت خودرو

همانطور که در شکل ۱ ملاحظه شد، علاوه بر مشاغلی که در حوزه خدمات تخصصی صنعت خودرو مطرح هستند، در بخش تولید نیز تقریباً تمامی مشاغل به نوعی با این صنعت در ارتباط اند. در کنار این دو شاخه اصلی بخش دیگری که شاید بتوان مشاغل واسطه ای از آنها نام برد نیز وجود دارند که برخی از آنها در شکل ۱ مشخص شده‌اند.

کسانی که وارد رشته مکانیک خودرو می‌شوند معمولاً در یکی از بخش‌های خدمات خودرو فعالیت خواهند کرد. در ادامه مشاغل مربوط به حوزه خدمات ارائه می‌شود.

### رشته خدمات خودرو :

هدف از این رشته تربیت نیروی انسانی متعهد و کارآمد است به طوری که بتواند علاوه بر وظایف شهری‌نشدنی با استفاده از آموخته‌های خویش در حرفه‌های مربوط به مکانیک خودرو در سطح مقدماتی (تعمیر کار ماهر و کمک تکنسین) و در صورت ادامه تحصیل در مقطع کارданی در سطح متوسط (تکنسین ماهر) به کار اشتغال ورزد.

**تاریخچه صنعت خودرو در دنیا :**

برخی از موارد پیشرفت تکنولوژی خودرو در طول زمان در شکل ۲ ارائه شده است.



تکنولوژی (X-BY-WIRE) چیست و کاربرد آن در خودرو به چه صورت است.



## تاریخچه آموزش مکانیک خودرو در دنیا

از تولد خودرو در نیمة دوم قرن ۱۸ تا ایجاد اولین خط تولید خودرو در اوایل قرن ۱۹، اتومبیل محصول تجملاتی به شمار می‌رفت که تنها در اختیار تعداد محدودی قرار می‌گرفت. در آن زمان تعمیرگاه اتومبیل وجود نداشت معمولاً این افراد شخصی را به عنوان راننده استخدام می‌کردند که وظیفه سرویس و نگهداری خودرو را هم بر عهده داشت. این افراد به صورت تجربی و با گذشت زمان و سعی و خطا در تعمیر آن اتومبیل خاص مهارت پیدا می‌کردند.

پس از ایجاد اولین خط تولید اتومبیل توسط هنری فورد و کاهش شدید قیمت خودرو سطح متوسط جامعه نیز قادر به خرید خودرو شدند. در اوخر دهه دوم قرن ۱۹ کم کم تعمیرگاه‌ها به صورت نمایندگی‌های مجاز با تعمیرگاه‌های آزاد شروع به فعالیت کردند. در همین دوره هنرستان‌های آموزش فنی تعمیرات خودرو نیز به وجود آمدند.



یکی از اولین مراکز آموزش خودرو – سال تأسیس ۱۹۱۷ (تصویر مربوط به دهه ۷۰)

شکل ۳- ایجاد مراکز آموزشی و تعمیراتی



شکل ۴- نمونه مراکز آموزش فنی خودرو

امروزه مراکز مختلف آموزش خودرو به صورت آکادمیک وجود دارد. این مراکز معمولاً تحت پوشش سیستم‌های آموزش و پرورش، سازمان فنی و حرفه‌ای، آموزش عالی، شرکت‌های خودرو سازی و مؤسسات خصوصی فعالیت می‌کنند.

تاریخچه ایجاد و توسعه صنعت خودرو در ایران را بررسی و گردآوری کنید.(ایران خودرو، سایپا، پارس خودرو، زامیاد)



## تاریخچه آموزش مکانیک خودرو در ایران

رشته مکانیک خودرو (اتومکانیک سابق) برای اولین بار در هنرستان فنی تهران در سال ۱۳۰۳ تأسیس شد. پس از آن در چند نقطه دیگر شهر تهران و شهرهای بزرگ این رشته هنرستانی راه اندازی گردید. آموزش دانشگاهی در ایران در رشته مکانیک خودرو برای اولین بار در دانشگاه علم و صنعت پایه گذاری شد. اولین دانشکده مهندسی خودرو نیز در همین دانشگاه در سال ۱۳۷۹ تأسیس شد.

## آیندهٔ شغلی در زمینه خدمات خودرو

فارغ التحصیلان این رشته پس از دریافت دیپلم از هنرستان می‌توانند در مشاغلی که نام برخی از آنها در ادامه آمده است به عنوان تعمیرکار ماهر یا کمک تکنسین وارد بازار کار شوند.

مشاغلی در حوزه خودرو وجود دارد که آموزش آنها به صورت مستقل در سیستم آموزش رسمی کشور وجود ندارد. برای کسب اطلاعات بیشتر باید به مراکزی که آموزش خاص آن شغل را ارائه می‌کنند، مراجعه کرد.



نکته

در گذشته متصدیان مشاغل تعمیراتی خودرو توانایی انجام کار در چندین حوزه کاری مانند تعمیرات موتور، سیستم سوخت رسانی و سیستم انتقال قدرت را دارا بودند، اما امروزه به دلیل پیشرفت تکنولوژی، بهتر است مشاغل به صورت کاملاً تخصصی و مستقل پیگیری و انتخاب شوند.




نکته

## سازماندهی مشاغل اصلی

تعمیرگاه‌های خودرو معمولاً به چهار صورت کلی وجود دارند.


- نمایندگی‌های مجاز تعمیرات
- تعمیرگاه‌های بزرگ
- عاملیت مجاز تعمیرات
- تعمیرگاه‌های کوچک شخصی

معمولًا نمایندگی‌های مجاز تعمیرات و تعمیرگاه‌های بزرگ از نظر سازماندهی مشابه هستند. شکل ۵ ارتباط مشاغل در این مجموعه‌ها را نشان می‌دهد. شکل ۶ نیز ارتباط مشاغل در تعمیرگاه‌های کوچک یا عاملیت مجاز تعمیر را نشان می‌دهد.



شکل ۵- ارتباط مشاغل در نمایندگی مجاز یا تعییرگاه بزرگ

با مراجعه به یک نمایندگی مجاز تعییرات خودرو، الگو سازمانی ارتباط مشاغل در آن نمایندگی را رسم کنید.



شکل ۶- ارتباط مشاغل در تعییرگاه کوچک

## مشاگل تخصصی مرتبه با خودرو در نمایندگی های مجاز

### ۱. کارشناس پذیرش و تحویل (SERVICE CONSULTANT-SERVICE ADVISOR)

کارشناس پذیرش مسئول تحویل گرفتن خودرو از مشتری و ثبت مشخصات مالک و خودرو است. این افراد معمولاً از بین اشخاصی که مهارت ارتباط اجتماعی بالایی دارند انتخاب می شوند، علاوه بر مهارت فنی، دقیق در شنیدن و تکمیل جدول اطلاعات اولیه و آشنایی با استانداردها و مراحل کار در تعمیرگاه از مهم‌ترین توانایی های مورد نیاز در این شغل است. دانش آموختگان مقطع کاردانی در صورت وجود شرایط بودن و پس از گذراندن دوره های تخصصی مورد نیاز توانایی کار در این شغل را دارا هستند.

عمله وظایف کارشناس پذیرش عبارت است از:

- تکمیل فرم مشخصات مالک و خودرو

- ثبت دقیق عیب از نظر مشتری و انجام آزمایش های لازم جهت تأیید نظر مشتری

- بررسی تاریخچه تعمیرات انجام شده

- بررسی عیب و تشخیص اولیه

- اطلاع رسانی به مشتری از فرایند تعمیر (در زمان پذیرش و حین تعمیرات)

- صدور برگه تعمیراتی

- توصیه های لازم به مشتری جهت سرویس و نگهداری در هنگام تحویل



شکل ۷- کارشناس پذیرش

### ۲. متصدی آماده سازی پذیرش و تحویل خودرو (NEW VEHICLE PREPARATION FOR DELIVERY)

این شغل یکی از مشاغل موجود در برخی نمایندگی های مجاز است. افراد دارنده دیپلم فنی که برای این کار آموزش خاص دیده اند، فارغ التحصیلان هنرستان یا سازمان آموزش فنی و حرفه ای هستند، می توانند در این قسمت کار کنند.

برخی وظایف این شغل به طور کلی در زیر آمده است.

- نصب کاورهای حفاظتی صندلی، فرمان و کف پوش

- نصب تابلوی راهنمای حوزه تعمیرات و برگه تعمیرات مورد نیاز

- بررسی فشار باد تایر

- بررسی مایعات مختلف موتور

- ارجاع به واحد شست و شوی خودرو

- آماده سازی تحویل خودرو به مشتری

### ۳. تکنسین تعمیرات (GENERAL SERVICE TECHNICIAN)

این شغل دامنه وسیعی دارد و با توجه به تخصصی شدن تعمیرات، به زیر شغل های تعمیرات مکانیکی موتور؛ تعمیرات الکتریکی خودرو؛ تعمیرات ترمز، تعليق و فرمان؛ تعمیرات جعبه دنده؛ بدنه و رنگ (صفاکاری و نقاشی) تقسیم بندی می شود. فارغ التحصیلان هنرستان و دوره کارداری یا دوره های آموزش فنی و حرفه ای در ابتدای فعالیت می توانند با توجه به استعداد و علاقه و مهارت اولیه، در واحد مناسب فعالیت کنند.

مهم ترین وظایف این شغل عبارت است از:  
تعمیر، تعویض و تنظیم قطعات و اجزا و سیستم های مختلف



شکل ۸ – تکنسین تعمیرات

### ۴. سر تکنسین (سرپرست تکنسین ها) (TECHNICIAN TEAM LEADER)

هنگامی که یک تکنسین مهارت کافی در اکثر فعالیت های یک تعمیرگاه پیدا کند، شایسته کار در این شغل است. اطلاعات و توانایی های سر تکنسین معمولاً از سایر تکنسین های شاغل در تعمیرگاه بالاتر است. معمولاً فرایند تعمیر تکنسین، توسط سرتکنسین بررسی می شود و به صورت کلی وظایف این شغل عبارت است از:

- مسئولیت هدایت و کنترل فرایند تعمیرات توسط تکنسین ها
- انجام فرایند عیب یابی
- شناسایی قطعات و اجزاء معیوب
- بررسی نیاز مشتری
- اطلاع رسانی درمورد تعمیرات ضروری پیش بینی نشده
- تکمیل برگه تعمیرات خودرو

## ۵. مدیر میانی (سوپروایزر) (SHOP FOREMAN)

یکی دیگر از مشاغلی که در برخی نمایندگی‌های بزرگ وجود دارد مدیر میانی (سوپروایزر) است. معمولاً فارغ‌التحصیلان دوره کارданی یا کارشناسی پس از کسب تجربه کافی می‌توانند در این شغل فعالیت کنند. وظایف این شغل عبارت است از :



- راهنمایی تکنسین‌ها در فرایند عیب‌یابی و تعمیرات
- راهنمایی در بررسی عملکرد و سرویس و نگهداری تجهیزات کارگاهی
- کنترل نهایی فرایند تعمیر
- بهروزرسانی تکنسین‌ها از نظر علمی و عملی و روش‌های جدید تعمیر

شکل ۹- مدیر میانی

عملکرد ضعیف سوپروایزر (مدیر میانی) چه تأثیراتی در فرایند تعمیر و رضایتمندی مشتریان و کارکنان نمایندگی‌های مجاز خودرو دارد؟



## ۶. سرویس کار خودرو(سرویس سریع خودرو) (QUICK SERVICE TECHNICIAN)

سرویس‌های اولیه در حوزه خودرو زیرمجموعه این شغل هستند. فارغ‌التحصیلان هنرستان یا سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای می‌توانند در این شغل فعالیت کنند. برخی از وظایف این شغل به صورت کلی عبارت است از:



شکل ۱۰- سرویس کار خودرو

- تعویض مایعات مختلف خودرو
- تعویض فیلترهای مختلف خودرو
- تعمیرات لاستیک خودرو
- بررسی تسمه‌های موتور
- تعویض لنتهاي ترمز
- تعویض شمع و واير شمع
- سرویس‌های اولیه سیستم سوخت‌رسانی

برخی نمایندگی‌های مجاز فقط اجازه فعالیت در این حوزه را دارند.





تعویض لاستیک با دستگاه



تعویض روغن موتور با ساکشن

شکل ۱۱- تجهیزات اصلی سرویس سریع خودرو

## ۷. مدیربخش تعمیر (SERVICE MANAGER)

معمولًا سرتکنسین ها یا سوپر وایزرها در تعمیرگاه یا نمایندگی ها (بزرگ) پس از افزایش سابقه، واجد شرایط این پست می شوند. مدیر تعمیرات به ندرت فعالیت های تعمیرات را شخصاً انجام می دهد. وظیفه اصلی مدیر بخش تعمیرات، هدایت فرایند تعمیر است. عمدہ وظایف مدیر بخش تعمیرات، عبارت است از:

- نوشتن دستورالعمل برای تعیین فعالیت تکنسین ها

- بررسی عملکرد و کارایی تکنسین ها

- ارزیابی و بودجه بندی ابزار و تجهیزات

- تعیین برنامه ساعت های کاری

- بررسی موارد مربوط به گارانتی و خدمات پس از فروش



شکل ۱۲- مدیر بخش تعمیر

## مشاگل تخصصی مرتبط با خودرو در تعمیرگاه خصوصی

بسیاری از واحدهای خصوصی تعمیرگاهی (در ایران) به صورت صنفی در یک حوزه تعمیرات فعال هستند. این تعمیرگاه ها عموماً توسط تعداد محدودی از تکنسین ها اداره می شود. ارائه خدمات به گروه های تخصصی از قبیل زیر تقسیم بندی می شود:



فارغ التحصیلان هنرستان در چه مشاغل تعمیراتی تخصصی غیر از موارد ذکر شده (مرتبه با خودرو) می توانند وارد بازار کار شوند.



کار کلاسی

## مشاغل فرعی مرتبه با خودرو

### ۱- فروشنده لوازم یدکی :

یکی از مهم ترین مشاغل وابسته به خودرو، فروشنده لوازم یدکی خودرو است. در دید کلی شاید به نظر برسد این شغل نیاز به تخصصی در حوزه خودرو ندارد، بلکه فقط مهارت های فروشنندگی را لازم دارد، اما باید گفت با توجه به تنوع قطعات و لوازم یدکی بخش های مختلف خودرو، فارغ التحصیلان رشته مکانیک خودرو می توانند در این شغل موفق تر باشند. برخی وظایف این شغل عبارت است از:

- مهارت های ارتباط با مشتری
- تشخیص نیاز و هدایت صحیح مشتری
- تکمیل فرم های مورد نیاز در فرایند فروش
- پاسخ به سوالات تخصصی مشتری
- شناخت گارانتی و ضمانت نامه های قطعات
- شناسایی قطعات اصلی

اگر فروشگاه لوازم یدکی بزرگ یا وابسته به نمایندگی یکی از شرکت های تولید کننده خودرو باشد، معمولاً یک شغل دیگر به عنوان مدیر بخش فروشگاه نیز تعریف می گردد که برخی وظایف این شغل عبارت است از:  
- مدیریت فروشنندگان و ارائه برنامه زمانی برای آنها  
- آموزش ضمن کار به فروشنندگان  
- مدیریت موجودی قطعات فروشگاه  
- هماهنگی با مدیر بخش تعییرات (در صورتی که فروشگاه، مربوط به نمایندگی باشد)



شکل ۱۳- فروشگاه لوازم یدکی خودرو

## ۲- فروشنده ابزار، تجهیزات تخصصی و کارگاهی خودرو

یکی از نیازمندی‌های اصلی انجام تعییرات خودرو در اختیار داشتن ابزار و تجهیزات مورد نیاز آن کار است. با توجه به تنوع سیستم‌های مختلف در خودرو و تنوع ابزار و تجهیزات مورد نیاز، این حرفه را از شرایط ویژه‌ای برخوردار کرده است. چنانچه متصدیان این مشاغل از دانش مناسب فنی برخوردار باشند، موفقیت بیشتری را در کسب و کار خود خواهند داشت. برخی از نیازمندی‌های متصدیان این شغل عبارت است از:

- شناخت ابزار تخصصی، آموزش و راهنمایی مشتری
- شناخت گارانتی، وارانتی و ضمانت نامه‌های مربوط
- تشخیص ابزارها و تجهیزات اصلی از غیر آن

## ۳- تعمیر کار تجهیزات کارگاهی، تعمیرگاهی و کارخانه‌ای

همان طور که قبلاً ذکر شد، بعضی مشاغل به صورت مستقیم با خودرو در ارتباط نیستند، یکی از مشاغل بسیار مهم در این گروه تعمیر کار تجهیزات کارگاهی است. برخی ابزار و تجهیزات پس از مدتی استفاده، باید به روزرسانی، تنظیم و تعمیر شوند؛ که تعمیر کار تجهیزات کارگاهی این وظیفه را عهده دار است.

با توجه به روند پیشرفت صنعت خودرو، آینده مشاغل مرتبط چگونه خواهد بود؟



فکر کنید

کدام یک از رشته‌های هنرستانی و دانشگاهی می‌توانند در بخش تعمیر کار تجهیزات کارگاهی، تعمیرگاهی و کارخانه‌ای فعالیت کنند؟



کار کلاسی

## واحد یادگیری ۲:

### الزمات تعمیر کار موفق



## واحد یادگیری ۲

### الزمات تعمیر کار موفق (مکانیک خودرو)

#### الزمات تعمیر کار موفق

وجود دانش تا زمانی که از آن استفاده نشود، ارزش چندانی ندارد. کسب دانش و ایجاد مهارت به تنها یک کافی نیست؛ بلکه این موضوع زمانی کامل می‌شود که به مرحله کاربرد در دنیای کار (نه فقط در کارگاه‌های آموزشی) برسد. در آنجاست که در کنار دانش و مهارت فنی کسب شده، نیاز به مهارت‌های دیگری نیز احساس می‌شود تا از ترکیب تمامی این موارد، موفقیت حاصل شود. در این فصل الزامات مورد نیاز برای موفق بودن یک تعمیرکار آمده است.

#### ۱. دانش و مهارت فنی در انجام سرویس و عیب یابی و تعمیرات

دانش افزایی و بالا بردن مهارت مهم‌ترین گزینه‌ رسیدن به مرحله تعمیر کار موفق است. به عنوان مثال دانش و اطلاعات در مورد تکنولوژی‌های بکار رفته در خودروهای مختلف باعث سهولت در روند عیب یابی و تعمیر خواهد شد و همچنین دانش فنی و مهارت لازم در مواردی از قبیل نقشه خوانی، بکارگیری ابزارهای مخصوص و ابزار دقیق در فرایند عیب یابی و تعمیر نقش بسزایی دارد. افزایش دانش و مهارت معمولاً به دو صورت کلی انجام می‌شود.

##### ۱-۱- واحد آموزش شرکت‌های تولید کننده خودرو (خدمات خودرویی)

بهترین راه افزایش مهارت، شرکت در کلاس‌های تخصصی شرکت‌های تولید کننده خودرو است. نقطه ضعف این روش آن است که دوره‌های تخصصی معمولاً برای تعمیر کاران فعال در نمایندگی‌های مجاز قابل دسترسی بوده و تعمیر کاران خصوصی نمی‌توانند در این دوره‌ها شرکت کنند.



شکل ۱۴- نمونه‌ای از کلاس‌های برگزار شده شرکت‌های خودرو ساز

##### ۲- واحد‌های آموزش خصوصی

برخی شرکت‌ها یا آموزشگاه‌های معتبر اقدام به برگزاری دوره‌های تخصصی خودرویی می‌کنند. امکانات و تجهیزات این دوره‌ها اگر چه در حد دوره‌های شرکت‌های تولید کننده خودرو نیست، اما با سهولت بیشتری در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌گیرد. باید توجه داشت قبل از انتخاب و شرکت در این دوره‌ها از اعتبار شرکت یا واحد آموزش مورد نظر مطمئن شد.

با تحقیق و جستجو در اینترنت قیمت دوره‌های تخصصی آموزشگاه‌های خصوصی را استخراج کرده و نظر خود را در مورد علل تفاوت قیمت‌های دوره‌ها با یکدیگر بیان کنید.



## ۲. شناخت روش دسته‌بندی مستندات سرویس و تعمیر خودرو

با توجه به پیشرفت تکنولوژی در صنایع خودروسازی و تنوع محصولات مختلف خودرویی، امکان دانستن تمامی نکات و روش‌های سرویس، عیب‌یابی و تعمیر در خودروها غیر ممکن است. در کلاس‌های آموزش تخصصی به تمامی نکات و ریزکاری‌های تخصصی سرویس و تعمیرات خودرو پرداخته نمی‌شود. به همین دلیل در فرایندهای ذکر شده نیاز به استفاده از مستندات مربوط به آن کاملاً احساس می‌شود. این مستندات شامل کتاب‌های راهنمای سرویس و تعمیرات، اطلاعیه‌های فنی و نرم افزارهای تعمیراتی است، حتی گاهی لازم است مطالب را در اینترنت جستجو کرد. گستردگی منابع و مطالب باعث می‌شود که در هنگام جستجو نتوان با سهولت به آن مطالب دسترسی پیدا کرد به همین دلیل با اینکه دانش شناخت و نحوه استفاده از مستندات بسیار ساده است، اما به کار گیری آن باعث می‌شود کیفیت تعمیر یا سرویس خودرو افزایش یافته و زمان آن کاهش یابد.



لوح فشرده



کتاب

شکل ۱۵- نمونه راهنمای الکترونیکی و کاغذی

## ۳. مستندسازی

یکی از مهم‌ترین موارد ضروری برای یک تعمیرکار موفق، مستندسازی فعالیت‌ها است.

چرا یک تعمیرکار باید فعالیت‌های خود را مستندسازی کند؟  
چه مطالبی نیاز به مستندسازی دارد؟



کار کلاسی

### ۱-۳- ثبت اطلاعات خودروی ورودی (فرایند پذیرش خودرو)

یکی از نکات مهم در فرایند تعمیرات، ثبت و نگهداری اطلاعات خودروهای ورودی است. این کار باعث تسهیل در پیگیری فرایند و آسان سازی آن می‌شود همچنین در مراجعات بعدی خودرو می‌تواند مورد استناد قرار گیرد. اطلاعات ضروری برای ثبت می‌تواند مواردی از قبیل دریافت مشخصات ضروری خودرو، مالک خودرو، خدمات موردن درخواست مشتری باشد. جدول ۱ نمونه چک لیست ثبت اطلاعات خودرو را نشان می‌دهد.

چک لیست اطلاعات خودرو						
	شماره کارت				کد پذیرش	
ساعت پذیرش		تلفن همراه		تلفن منزل	کد پستی	نام مشتری
تاریخ پذیرش		کد ملی				
						آدرس
کیلومتر		رنگ خودرو	شماره شاسی		شماره پلاک	
			نوع خودرو		تاریخ تحويل	
			کد اشتراک		VIN	شماره
آیا خودرو در شرایط گارانتی قرار دارد؟			کد پذیرش گر		نام پذیرش گر	
		شرایط پذیرش		آیا خودرو نیاز به بازدید کارشناسی امداد خودرو/ بیمه دارد؟		
زمان تقریبی		هزینه تقریبی		تاریخ صدور	شماره کارت طلایی	
درخواست مشتری:						
توضیحات	وضعیت	شرح	نظریه کارشناسی:			
		لاستیک یدک				
		جک				
		آچارچرخ				
		رادیو پخش				
		پنل				
		فندک				
		دزدگیر				
		آنتن				
		قالپاق				
		قفل رینگ				
		قفل فرمان				

جدول ۱ - چک لیست ثبت اطلاعات خودرو



پژوهش

با مراجعه به یک تعمیرگاه مجاز و دو تعمیرگاه خصوصی، جدول زیر را کامل کنید.

ردیف	سؤال	تعمیرگاه مجاز	تعمیرگاه خصوصی ۱	تعمیرگاه خصوصی ۲
۱	آیا تعمیرگاه، جدول ثبت اطلاعات خودرو را دارد؟	-----	-----	-----
۲	به نظر تعمیرکار آیا تکمیل جدول ثبت اطلاعات تأثیری در فرایند سرویس و تعمیر دارد؟	-----	-----	-----
۳	در صورت استفاده نکردن از جدول ثبت اطلاعات یا مشابه آن، چگونه اطلاعات درج می‌شود؟	-----	-----	-----
۴	چه مواردی در جداول ذکر نشده است که وجود آن ضروری است.	-----		

جدول ۲- بررسی ثبت اطلاعات ورودی در تعمیرگاه ها و نمایندگی مجاز

۲ - ۳ - ثبت فرایند تعمیرات و قطعات تعویض شده

اطلاعات مشتری			
	تلفن:		نام:
	بهترین زمان تماس:		آدرس:
	تاریخ تحويل:		تاریخ تحويل:
توضیحات عیب از نظر مشتری			
تعمیرات قبلی انجام شده			
فرایند تعمیر			
فی	دستمزد	فی	قطعه
هزینه نهایی	مالیات فروش	کل مالیات	قیمت قطعات
جدول ۳ - ثبت اطلاعات مشتری و فرایند تعمیر			

به جدول نگاه کنید. در بخش فرایند تعمیر چه قسمت هایی را مشاهده می کنید؟



فکر کنید

ملاحظه می گردد در این بخش قطعات تعویضی و اجرت تعویض آن قطعه درج شده است. این بخش به مشتری کمک می کند تا به صورت تقریبی از هزینه های نهایی سرویس و تعمیر اطلاع داشته و با توجه به آن تصمیم بگیرد.

در فرایند خدمات پس از فروش (سرویس، تعمیر و تعویض) دو اصطلاح مهم گارانتی و وارانتی مطرح می شود.

جدول زیر را تکمیل کنید.



ردیف	اصطلاح	مفهوم
۱	گارانتی	مدت زمان یا ..... است که شرکت های سازنده برای خودرو و قطعات آن که در این بازه قرار دارند، کلیه هزینه های اجرت تعمیرات و تعویض قطعات ذکر شده را بر عهده می گیرند.
۲	وارانتی	.....

جدول ۴- مفهوم گارانتی و وارانتی

شاید به نظر برسد بحث گارانتی و وارانتی فقط مخصوص نمایندگی های مجاز شرکت های تولید کننده خودرو است. اما باید در نظر گرفت امروزه این کار به صورت ضمنی در تعمیرگاه های خصوصی نیز انجام می شود؛ به عنوان مثال تعمیرکار پس از تعمیر خودرو، مدت زمانی را برای مشتری تعیین می کند که اگر طی آن مدت همان عیب مجدداً بروز کرد بدون دریافت هزینه، تعمیر مجدد انجام شود. انجام این تعهد نشان دهنده اطمینان تعمیرکار نسبت به فرایند سرویس و تعمیر انجام شده است.

### ۳-۳- اطلاع رسانی به مشتری در حین فرایند تعمیر و ثبت آن



شکل ۱۶- تماس با مشتری حین  
فرایند سرویس و تعمیر

در هنگام بررسی مقدماتی، امکان تشخیص تمامی معایب موجود (که مورد درخواست مشتری است) وجود ندارد. به علاوه در حین فرایند عیب یابی و تعمیر ممکن است به مواردی برخورد شود که توسط مشتری ذکر نشده است؛ اما تعمیرکار تشخیص می دهد که در آن بخش نیاز به تعمیر یا سرویس و یا تعویض وجود دارد. در این زمان باید قبل از اقدام به تعویض یا تعمیر مورد نظر با مشتری تماس گرفته و او را در روند کار قرار داد و پس از کسب اجازه فرایند تعمیر را ادامه داد. در چک لیست تعمیرات نظر مشتری (موافق یا مخالف) در آن مورد ثبت شود تا در مراجعات بعدی مورد استناد قرار گیرد.

### ۴-۳- صدور فاکتور

پس از اتمام فرایند تعمیر لازم است به مشتری گزارش عملکرد و هزینه فرایند تعمیر داده شود. این کار با ارائه فاکتور امکان پذیر است. این فاکتور شامل مواردی از قبیل مشخصات خودرو، دستمزد، هزینه قطعات تعویضی است. به علاوه فاکتور تعمیرات سندی در دست مشتری برای پیگیری های بعدی است؛ یعنی اگر بعد از تعمیرات، خرابی مجدد در قطعه تعمیر شده ایجاد شود، تعمیر کار متوجه به پاسخگویی به مشتری است. جدول ۵ نمونه‌ای از فاکتور قابل ارائه به مشتری است.

فاکتور مشتری						
	مدل			سال		
	VIN			کارخانه		
	موتور			شماره فنی		
	ملاحظات			کیلومتر		
توضیحات عیب از نظر مشتری						
تعمیرات انجام شده						
فرایند تعمیر						
مشتری یا شرکت سازنده	فی	دستمزد		مشتری یا شرکت سازنده	فی	قطعه
هزینه نهایی	مالیات فروش	کل مالیات	قیمت قطعات			
محل درج مهر تعمیرگاه:			نوع و زمان گارانتی تعمیر انجام شده:			
جدول ۵- نمونه فاکتور فرایند تعمیر						

### ۳-۵-بایگانی

آیا برای اقدامات انجام شده روی خودرو می توان فقط روی حافظه حساب کرد؟  
قطعاً پاسخ سؤال بالا منفی است، چون تنوع و تعداد خودروهای مراجعه شده به حدی است که این امر میسر نخواهد بود؛ بنابراین لازم است تمام اسناد و مدارک مربوط به فعالیت های انجام شده روی خودروها یا اسناد راهنمای تعمیراتی، به روش اصولی در محلی نگهداری شود تا در زمانی که به آن نیاز است بتوان از آنها استفاده کرد.

اسناد را می توان به دو روش کاغذی و الکترونیکی بایگانی کرد که هر کدام از این روش‌ها نقاط قوت و ضعف خود را دارد.

در مورد نقاط قوت و ضعف بایگانی مدارک و اسناد به روش کاغذی و الکترونیکی بحث و تبادل نظر کنید و سپس جدول زیر را تکمیل کنید.

نقاط قوت	نقاط ضعف	ردیف
		بایگانی به روش کاغذی
		بایگانی به روش الکترونیکی

جدول ۶-نقاط ضعف و قوت روش‌های مختلف بایگانی




کار کلاسی

- کدام روش را پیشنهاد می کنید؟

### ۴. رعایت اخلاق حرفه‌ای و مشتری مداری

یکی از مهم ترین نکات در ایجاد کسب و کار موفق مشتری مداری و رعایت اخلاق حرفه‌ای است. مشتری مداری حتی پیش از اولین برخورد آغاز می‌شود. زمانی که مشتری تعمیرگاه را ملاحظه می کند، رعایت نظام آراستگی نقش بسزایی در ایجاد اطمینان ایفا می کند. پس از آن خوش روبی و برخورد مناسب باعث شروع یک رابطه مناسب کاری می گردد. از موارد دیگر، پرهیز از برخورد عجولانه و دققت به توضیحات مشتری است. در طول فرایند سرویس و تعمیر باید با صداقت کامل با مشتری برخورد کرد. پایبندی به نکات اخلاقی و امانت داری از دیگر موارد اخلاق حرفه‌ای و مشتری مداری است.



شکل ۱۷- تأثیر نگرش بر روابط حرفه‌ای

## ۵. آشنایی با قوانین کار

برای موفقیت در کار لازم است یک تعمیر کار از قوانین بیمه، مالیات، کار و بازنشستگی، حقوق و دستمزد، مرخصی و ساعت کار اطلاع کافی داشته باشد و در موارد ضروری از این قوانین استفاده کند. دسترسی به این قوانین معمولاً به صورت مدون در یک کتاب برای عموم امکان پذیر است.

## ۶. نگاه اقتصادی

یکی دیگر از ضروریات تعمیر کار موفق نگاه اقتصادی به کسب و کار است. جهت راه اندازی یک کسب و کار کوچک اما موفق، بهتر است نکات زیر را مد نظر داشت:

- از تعمیر کاران موفق که می شناسید پرس و جو کنید و رموز موفقیت آنها را بررسی نمایید.
- به جغرافیای محلی که برای کار مد نظر قرار داده اید توجه کنید، برخی مناطق استعداد ایجاد تعمیرگاه را ندارند (مثلًا دور از دسترس هستند).

- یک تعمیر کار خودرو همواره با چند شغل دیگر در ارتباط نزدیک است (مثلًا فروشنده لوازم یدکی، تراشکار و....). تعمیر کاری موفق است که با شاغلان در این رشته ها ارتباط مناسبی برقرار کند.

- یکی از مهم ترین مسائل ایجاد خلاقیت در کار است. شاید پرسیدن اینکه «چگونه می توان در کاری مانند تعمیر خودرو خلاقیت به خرج داد؟»، سؤال خوبی برای اندیشیدن باشد.

یک تعمیر کار چگونه می تواند با استفاده از روش های ابتکاری و خلاقانه، درآمد خود- با در نظر گرفتن اخلاق حرفه ای- را افزایش دهد؟



کار کلاسی

## دانستنی ها خلافیت در شرایط سخت

چالش و سختی برای همه پیش می آید. برخی از افراد در بیرون آمدن از چالش های سخت بهتر از دیگران عمل می کنند. این افراد معتقدند که همواره می توانند پیش رفت کنند و می دانند که چطور می توانند در زمان مناسب چهار چوب مشکلات را تغییر داده و با روش بهینه آن مشکل را حل کنند. در این زمینه می توان به خلاقیت های زمان جنگ تحمیلی اشاره کرد که با وجود شرایط سخت ابتکارات نظامی و مهندسی می توانست

نتیجه عملیات های ضد دشمن را جور دیگری رقم بزند.

جبل باتلاق رو یکی از تجهیزاتی بود که برای عبور از باتلاق ها و نیزارها ساخته شد. این دستگاه بزرگ با چرخ هایی با قطر ۴ متر برای یدک کشی، باز کردن راه و موانع در باتلاق ها و نیزارهای جنوب ساخته شده بود.



شکل ۱۸- جبل باتلاق رو



شکل ۱۹- قایق مرداب رو

قایق مرداب رو یکی دیگر از ابتكارات دفاع مقدس بود. مهندسان برای رفع مشکل گیرکردن پروانه موتور قایق‌ها به گیاهان و نی‌های مرداب، دست به ابتکاری نو زدند که با ملخ چوبی و از طریق جایه‌جایی هوا روی نی و آب با سرعت پیش می‌رفت. برای این ابتکار از موتور فولکس که برای خنک شدن احتیاج به آب ندارد و با هوا خنک می‌شود، استفاده شد.

### ارزشیابی شایستگی

معرفی رشته، آینده شغلی و الزامات موفقیت

شاخص تحقق	نمره شایستگی	استاندارد عملکرد (کیفیت)	شايستگی
پیشنهاد مسیر شغلی و راهکاری‌های موفقیت با توجه به کسب اطلاعات نیازهای منطقه	۳	شناخت شغل‌های مرتبط و انتخاب مسیر شغلی با توجه به توانایی و استعداد	۱- کسب شناخت در مورد رشته مرتبط با خودرو ۲- کسب شناخت در مورد راهکارهای موفقیت شغلی
پیشنهاد گروه مرتبط شغلی و توانایی ارائه راهکارهای موردنظر در گروه مربوطه با توجه به شرایط کاری در منطقه	۲		
عدم توانایی در پیشنهاد شغل و مسیر موفقیت	۱		
نمره مستمر از ۱			
نمره واحد یادگیری از ۳			
نمره واحد یادگیری از ۲۰			

زمانی هنرجو شایستگی کسب می‌کند که ۲ نمره از ۳ نمره هر واحد یادگیری را اخذ کند.

نمره کلی درس زمانی لحاظ می‌شود که هنرجو در کلیه کارها شایستگی را کسب کند.



## پوڈمان ۲

### ایمنی و بهداشت کاربردی



## ایمنی

کارکردن روی خودرو در محیط تعمیرگاه می‌تواند خطرناک باشد. برای حفظ نشاط و کسب درآمد رعایت نکات ایمنی در کار ضروری است.

یک تعمیرگاه خودرو به صورت ذاتی پتانسیل زیادی برای بروز حادثه دارد. در صورت رعایت نکردن نکات ایمنی در کاربرد تجهیزات کارگاهی و فرایند تعمیر، می‌تواند تعمیرگاه را ناامن کند. ایمنی محیط کار از ضروریات هر کارگاه است. وجود هرگونه روغن، مایع خنک کننده و گریس، باعث لغزنده شدن سطوح می‌گردد که ممکن است باعث صدمه دیدن جدی در هنگام کار و فعالیت شود. وجود آب روی کف کارگاه نیز علاوه بر لغزنده شدن سطح کارگاه، به دلیل خاصیت رسانایی جریان الکتریسیته ممکن است باعث برق گرفتگی شود.

## تجهیزات ایمنی در کارگاه



شکل ۱- نصب جعبه کمک های اولیه

### ۱. جعبه کمک های اولیه

با توجه به مساحت کارگاه لازم است حداقل یک جعبه کمک های اولیه در کارگاه نصب شود، به طوری که بتوان به سرعت به آن دسترسی پیدا کرد. علاوه بر آن تجهیزات جعبه کمک های اولیه همواره باید بررسی شود تا دقیق و کامل باشند. همچنین جهت موقع اضطراری لازم است لیستی از شماره تلفن های ضروری مانند اداره آتش نشانی، اورژانس، بیمارستان و پلیس را به صورت کاملاً خوانا در کنار تلفن کارگاه قرار دهید تا بتوانید در هنگام لزوم از آنها استفاده کنید.



شکل ۲- کپسول آتش نشانی

### ۲. کپسول اطفای حریق

حتی اگر تمامی نکات ایمنی در هنگام کار با مواد قابل اشتعال رعایت شود همواره باید آمادگی لازم برای بروز آتش سوزی در تعمیرگاه وجود داشته باشد. اولین و مهم ترین نکته وجود کپسول های اطفای حریق به تعداد مناسب در تعمیرگاه است. تعداد و نوع کپسول ها باید متناسب با فضای کارگاه و فعالیت آن بخش باشد. کپسول های اطفای حریق از نظر مواد داخلی متفاوت هستند، بنابراین متناسب با نوع آتش باید از کپسول مناسب جهت اطفای حریق استفاده نمود. برای سهولت در تشخیص اینکه کدام کپسول برای کدام نوع آتش مناسب است، کپسول ها را با کمک رنگ و علامت دسته بندی می کنند. شکل ۳ دسته بندی انواع کپسول های اطفای حریق را نشان می دهد.

کلاس و نوع آتش	رنگ	A	B	C	D	E	F
نوع کپسول		هیدرو-کلراید پالیمید	ملحه کلر تئوکلر	کلرید فلز تئوکلر	فلورید فلز تئوکلر	سیموزیت اکسیژنی تئوکلر	دی‌کلر های سرخ تئوکلر
آب		✓	✗	✗	✗	✗	✗
دی‌اکسید کربن		LIMITED	LIMITED	✗	✗	✓	✗
پودر		✓ AB(E) ✗ B(E)	✓	✓	✗	✓	✗ AB(E) ✓ B(E)
فوم		✓	✓	✗	✗	✗	LIMITED
مواد مایع		✓	✗	✗	✗	✗	✓

شکل ۳- علائم کپسول اطفای حریق و موارد استفاده آن

### نکات ضروری در هنگام اطفای حریق

- کپسول مناسب انتخاب شود.
- فاصله مناسب با محل آتش انتخاب شود (۲ تا ۳ متر).
- پس از فعال کردن کپسول، لوله آن را به سمت آتش گرفته و مانند جارو کردن، گازهای خروجی کپسول به سمت آتش هدایت شود.
- اگر در فضای بسته قرار دارید، هیچ گاه در یا پنجره را تا زمانی که واقعاً ضروری است باز نکنید، چون این کار باعث انتشار آتش می‌شود (در اثر اختلاف فشار و رسیدن هوای بیشتر).

### مواد قابل اشتعال در تعمیرگاه

(الف) مواد سوختی: یکی از بزرگ‌ترین مشکلات در فضای کارگاه یا تعمیرگاه خودرو، امکان رویداد آتش‌سوzi است. بنزین بسیار فرار و قابل اشتعال است که به سرعت در هر دمایی تبخیر شده و آتش می‌گیرد. ضروری است همواره موادی از قبیل بنزین، گازوئیل در ظروف مخصوص در بسته و با در نظر گرفتن نکات ایمنی لازم نگهداری شود.



شکل ۴- ظرف مناسب نگهداری بنزین و گازوئیل



ایمنی

هیچ گاه از بنزین یا گازوئیل برای تمیز کردن دست استفاده نشود، زیرا علاوه بر اینکه احتمال آتش گرفتن آن وجود دارد، مواد افزودنی موجود در بنزین می‌تواند از لایه پوست عبور کرده و وارد خون شود و به تدریج ایجاد مسمومیت کند. برای شستن دست از چربی‌ها و روغن‌ها، مواد شست و شو دهنده مناسب وجود دارد.



ایمنی

آتش‌سوزی با بنزین به راحتی اتفاق می‌افتد، یک جرقه کوچک یا حرارت می‌تواند باعث شروع یک آتش‌سوزی شود. تعمیرات مدار سوخت رسانی، از قبیل تعمیرات باک، پمپ بنزین، لوله‌های سوخت و یا تعمیرات بدنی خودرو مانند جوشکاری، فقط قسمتی از مواردی است که رعایت نکردن موارد و نکات ایمنی در آن فرایندها ممکن است به راحتی باعث بروز آتش‌سوزی شود.



شکل ۵- محفظه نگهداری مواد اشتعال پذیر



شکل ۶- ظرف مخصوص نگهداری پارچه تنظیف

ب) انواع حلال‌ها: این مواد به عنوان تمیز کننده و شست و شو دهنده مواد استفاده می‌شوند. اگرچه حلال‌ها با سرعت بنزین تبخیر نمی‌شوند؛ اما برخی از این حلال‌ها قابلیت تبخیر و اشتعال بالایی دارند. ظرف نگهداری این مواد باید در بسته باشد. هنگام به کار بردن حلال‌حتماً سیستم تهویه مناسب در تعمیرگاه فعال شده باشد، چون بخار حلال‌ها عموماً سمی هستند.

ج) پارچه‌های تنظیف: یکی از مواد قابل اشتعالی که شاید مورد توجه زیادی قرار نگیرد، پارچه‌های تنظیف هستند. این پارچه‌ها در خودرو قابلیت اشتعال زیادی ندارند اما چون در هنگام تمیز کردن آغشته به انواع روغن‌ها، گریس‌ها، حلال‌ها، بنزین و یا گازوئیل می‌شوند احتمال اشتعال پذیری بالایی پیدا می‌کنند. بنابراین بهتر است پس از استفاده در ظرف مخصوص نگهداری شوند و همراه با سایر زباله‌ها امحا نگردد.

### ۳. سیستم تهویه و اگزوژ فن کارگاهی

اغلب جهت انجام فرایندهای عیب‌یابی، سرویس و تعمیرات، نیاز است که موتور خودرو روشن باشد. بنابراین با توجه به بسته بودن فضای بیشتر کارگاه‌های تعمیر خودرو، انتشار گازهای خروجی اگزوژ در کارگاه‌ها برای سلامتی بسیار خطرناک است و بدین لحاظ استفاده از دستگاه اگزوژ فن کارگاهی با اشکال مختلف (ثبت و یا قابل جای‌شدن وجود دارد) ضرورت است.

قابل ذکر است چنانچه دستگاه اگزوژ فن مجهز به فیلتر تصفیه می‌باشد، لازم است هنگام تعویض فیلتر اگزوژ فن از تماس مستقیم دست با فیلتر خودداری شود.



شکل ۷- انواع مختلف اگزوز فن

با توجه به تصاویر بالا اگزوز فن مناسب برای کارگاه هنرستان شما کدام است و دلایل انتخاب خود را بیان کنید؟

### بهداشت

علم نگهداری و بالا بردن سطح سلامت را بهداشت گویند و به دو بخش تقسیم می‌شود:

(الف) بهداشت فردی: رعایت دستورات و عادات خوب و ترک رفتارها و عادات غلط که باعث جلوگیری از بروز و اشاعه بیماری می‌گردد؛ مانند بهداشت اعضای مختلف بدن، استراحت، نظافت، خواب مناسب، رژیم غذایی سالم، ورزش

(ب) بهداشت عمومی: رعایت بهداشت در ارتباط با عوامل محیطی با انسان‌ها را بهداشت عمومی می‌نامند.

### عوامل زیان آور محیط کار در تعمیرگاه خودرو

رعایت نکات ایمنی و بهداشت فردی و عمومی در محیط کار برای افراد الزامی است، در غیر این صورت مسائل و مشکلات جسمی و روحی برای تعمیر کار ایجاد می‌شود. عوامل زیان آور محیط کار که بهداشت فردی و عمومی

را به مخاطره می‌اندازند عبارت‌اند از:

با توجه به اینکه نکات مربوط به بهداشت فردی و عمومی در کتاب الزامات محیط کار به تفضیل آمده است در اینجا به موارد خاص مرتبط با مشاغل خودرو پرداخته خواهد شد.

### ۱. ایجاد آلودگی صوتی و ارتعاشی

فرایند کار در بسیاری از صنایع و مشاغل با انتشار آلودگی صوتی همراه است که این نوع آلودگی منشأً فیزیکی

داشته و آسیب‌های جدی به جسم، ذهن و روان افراد وارد می‌کند، برخی از دلایل این آلودگی‌ها عبارت است از:

- آلودگی صوتی میزکار.

- ثابت نبودن دستگاه‌های مورد استفاده در کارگاه و ارتعاش و تولید صدا در آنها مانند: سنگ سنباده و دریل ستونی.

- نقص در عملکرد تجهیزات کارگاهی مانند کمپرسور باد، فن تهویه، اگزوز فن کارگاهی.

برای کاهش آلودگی صوتی تجهیزات معیوب کارگاهی باید به بررسی و سرویس دهی دوره‌ای و تعمیرات آنها اقدام کرد.



کارکلاسی

۱- برای کاهش آلودگی صوتی میزکار چه راهکاری می‌توان انجام داد؟

۲- برای کاهش ارتعاشات دستگاه‌های کارگاهی چه پیشنهادی دارید؟

## ۲. آلودگی شیمیایی

امروزه محصولات شیمیایی مختلفی از قبیل مواد سوختی، روانکارها، حلال‌ها، مواد شوینده و بهداشتی مورد استفاده در تعمیرگاه هستند، چنانچه این مواد به طور صحیح و مطمئن مورد استفاده قرار نگیرند عوارض نامطلوبی را روی سلامتی انسان و محیط زیست به جا خواهند گذاشت، برخی عوامل آلینده‌های شیمیایی عبارت‌اند از:

- نشت مواد سوختی مانند بنزین، گازوئیل، نفت؛

- تبخیر مواد حلال، شست و شو دهنده و سوختی؛

- پخش روانکارها مانند روغن‌های موتوور، جعبه دنده، فرمان هیدرولیک؛

- پخش مایعات مورد استفاده در خودرو مانند مایع خنک کننده، مایع ترمز، مایع باتری

در مورد اثرات مخرب بنزین نفت یا گازوئیل روی پوست بدن انسان و محیط زیست پژوهش کنید.



پژوهش

### برگه MSDS (اطلاعات حفاظت و ایمنی مواد)

یکی از مهم‌ترین موارد مربوط به ایمنی در هنگام کار، بررسی و مطالعه برگه‌های MSDS می‌باشد تقریباً تمامی مواد مورد استفاده در صنعت دارای این برگه می‌باشند. نکات ایمنی در هنگام کار با مواد شامل موارد احتیاط در عملکرد و موارد کمک‌های اولیه در حین مخاطرات مربوط به آن ماده در این برگه درج می‌شود. شکل ۸ نمونه‌ای از این برگه‌ها را نشان می‌دهد.

نمونه‌ای از برگه‌های اطلاعات ایمنی ماده‌ی: گازوئل

شکل ۸- برگه MSDS بنزین معمولی

با انتخاب هنرآموز برگه MSDS یکی از موادی را که در کارگاه خودرو وجود دارد، با جستجو در اینترنت و کتب مرجع یافته و آن را در کلاس ارائه دهید.



### ۳. خطرات مکانیکی

خطرات مکانیکی از انواع خطراتی هستند که به دلیل حرکت و نیرو از خطرات دیگر زیان آور محیط، متمایز هستند که عبارت اند از:

- **خطر سقوط:** مانند سقوط جعبه دنده از روی میزکار یا سقوط خودرو از روی جک های بالابر به دلیل خرابی قفل کننده های جک؛
- **خطر پرتاپ:** مانند پارگی تسمه خودرو و پرتاپ آن به سمت تعمیرکار، ترک داشتن سنگ سنباده که در حین کار باعث خرد شدن و پرتاپ تکه های آن می شود.
- **خطر درگیر شدن:** درگیری لباس تعمیرکار با قطعات در حال حرکت در حین کار؛
- **خطر لهشدگی:** مانند برخورد چکش با انگشتان تعمیرکار، فرار گرفتن دستها زیر تجهیزات در هنگام جابه جایی؛
- **خطر برش:** مانند بریدن اعضای بدن در هنگام کار با قطعات تیز؛

### ۴. رعایت نکردن ارجونومی کار

ارجونومی علم مطالعه توانایی انسان است که قابلیت های بدن انسان را در محیط کار مورد بررسی و تحقیق قرار داده و محیط کار را با انسان و بالعکس، هماهنگ و منطبق می کند.

در ادامه برخی از نکات مربوط به رعایت نکردن ارجونومی کار آمده است:

- اثرات متناسب نبودن ارتفاع میزکار برای تعمیر؛
- اثرات جابه جایی نادرست اجسام سنگین مانند موتور، جعبه دنده، دیفرانسیل؛
- اثرات خم شدن طولانی مدت جهت تعمیر بخش موتور خودرو؛
- اثرات انجام تعمیر طولانی به صورت نشسته روی اجزای خودرو؛



کنترل دما و رطوبت در فضای کارگاهی باعث نشاط و شادابی و افزایش راندمان کاری می شود. پس با توجه به موقعیت جغرافیایی تعمیرگاه در حد استاندارد کنترل شود.



- ۱- چه پیشنهادی برای کمک به مکانیکی که به طور نشسته کار می کند، دارید تا دچار مشکل کمردرد، پا درد و... نشود.
- ۲- در خصوص روش های صحیح بلند کردن و حمل اجسام سنگین بحث و تبادل نظر کنید.



- ۱- در مورد ارتفاع مناسب میزکار و استانداردهای آن پژوهش کنید.
- ۲- با مراجعه به تعمیرکاران، مواردی را که موجب رعایت نکردن مسائل ارجونومی در تعمیرات مختلف خودرو است به صورت فهرست گزارش کنید.

## ایمنی تجهیزات و ابزارها

جهت دستیابی به شعار ((اول ایمنی، سپس کار)) توجه به نکات ایمنی، نحوه به کارگیری تجهیزات، ادوات و ابزارهای مورد نیاز در کارگاه های تعمیرات خودرو ضروری است، چرا که قسمت اعظم حوادث، مربوط به آگاهی کم و رعایت نکردن دستورالعمل های کاربردی آنهاست.  
به طور خلاصه نکات مهم کاربردی برخی از تجهیزات مربوط به تعمیرگاه های خودرو را یادآور می شویم.

### ۱- جک های بالابر

امروزه اکثر بالابر و جرثقیل های کارگاهی عمدتاً از مکانیزم های هیدرولیک استفاده می کنند و نکته بسیار مهم در آنها توجه به عدم نشتی مدارات هیدرولیک و در نظر گرفتن احتمال خالی کردن و سقوط جک است؛ لذا ضمن دقت در زمان استفاده از این بالابرها به محض دستیابی به موقعیت ساکن باید از تثبیت کننده های مکانیکی استفاده کرد تا از سقوط خودرو یا قطعات سنگین جلوگیری شود. در بالابرها خودرو (جک های دوستون یا چهارستون) تثبیت کننده ها جزئی از دستگاه هستند، ولی در سایر جک و جرثقیل ها باید از تثبیت کننده های مناسب (خرک) استفاده کرد.



شکل ۹- جک و ثبیت کننده

در برخی شرایط هنگام بالابردن قسمتی از خودرو توسط جک های دستی باید از عدم حرکت خودرو مطمئن شد.



نکته

### ۲- سیستم، تجهیزات و ادوات پنوماتیک



کار کلاسی

جک بالابر موجود در کارگاه هنرستان شما چه نوع تثبیت کننده ای دارد؟

امروزه استفاده از تجهیزات پنوماتیکی در تعمیرگاه های خودرو بسیار متداول شده است که علاوه بر ضروری بودن دستیابی به اطلاعات نحوه کار با این تجهیزات، بررسی عدم نشتی و سلامت شیلنگ های اتصال آنها بسیار مهم است؛ چرا که با توجه به وجود فشار نسبتاً زیاد در مدارات آن در صورت جداگانه اتصالات امکان پرتاب اشیا و ایجاد حادثه وجود دارد. همچنین توجه به مقدار فشار سیستم و رفع رطوبت از آن علاوه بر تأثیرات مثبت بر طول عمر تجهیزات، جلوگیری از انفجار در منبع تولید فشار(کمپرسور) را در پی خواهد داشت، جهت دستیابی به نحوه کنترل، تنظیم فشار و رطوبت زدایی سیستم به دفترچه راهنمای کمپرسور موجود در کارگاه مراجعه کنید.



کار کلاسی

۱- فشار تنظیم شده شبکه پنوماتیک در کارگاه هنرستان شما چه مقدار است؟

پاسخ: .....  
.....

۲- نحوه تنظیم فشار کمپرسور موجود در کارگاه چگونه است؟

پاسخ: .....  
.....

۳- نحوه تخلیه رطوبت از شبکه پنوماتیک (و یا مخزن کمپرسور) موجود در کارگاه چگونه است؟


پاسخ: .....  
.....



شکل ۱۰- دستگاه کمپرسور و مدار پنوماتیک

### ۳- دستگاه سنگ سنباده و سنگ فرز

یکی از تجهیزات متداول در کارگاه اتومکانیک، دستگاه سنگ سنباده و فرزهای برقی یا پنوماتیکی است که در زمان استفاده از آنها باید به پوشش عایق سیم های اتصال برق (در صورت برقی بودن)، عدم برخورد سیم اتصال برق دستگاه به سنگ درهنگام کار، سلامت و استحکام و مناسب بودن سنگ نصب شده روی دستگاه، پرتاب جرقه های کار و جلوگیری از ایجاد حریق، محافظت از پرتاب پلیسه های حاصل از سنگ کاری، جلوگیری از تماس سنگ با بدن و استفاده از تجهیزات ایمنی شخصی، توجه ویژه ای کرد. شکل ۱۱ چند نوع دستگاه سنگ سنباده و فرز را نشان می دهد.



شکل ۱۱- انواع دستگاه سنگ سنباده و سنگ فرز

در تصویر شماره ۲ شکل ۱۱ چه نکته ایمنی مربوط به دستگاه سنگ سنباده نمایش داده می شود؟



کارکلاسی

### ۴- دستگاه ترانس جوش برق یا گاز

اگرچه استفاده از دستگاه های جوشکاری در فرایند عیب یابی و تعمیرات خودرو متداول نیست؛ در برخی موارد نیازمند استفاده از آنها هستیم علاوه بر داشتن دانش و مهارت کافی، در کاربری از این دستگاه ها باید توجه به نکات ایمنی را روی خودرو انجام دهیم. چرا که در خودرو وجود سوخت بنزین یا گاز، احتمال بروز حریق را افزایش می دهد (متاسفانه موارد ناشی از این گونه حادثه در کشور ما نسبتاً زیاد است).



شکل ۱۳- ترانسفورماتور جوش برق

شکل ۱۲- مشعل جوش گاز

قبل از اقدام به جوشکاری حتماً کابل های باتری خودرو را جدا کنید.



ایمنی



شکل ۱۴- تجهیزات و ادوات شست و شوی خودرو

با توجه به تجهیزات بخش شست و شوی کارگاه مکانیک خودرو هنرستان خود، نکات ایمنی مرتبط را بنویسید.



پژوهش

#### ۶- دستگاه پرس هیدرولیک

پرس هیدرولیکی یکی از تجهیزات موجود در کارگاه های تعمیرات خودرو است، ضمن داشتن اطلاعات کاربری دستگاه، ضروری است به نکات ایمنی، توجه کنید. برخی از موارد مهم ایمنی عبارت است از:



شکل ۱۵- انواع پرس هیدرولیک

- استفاده از تثبیت کننده های مناسب جهت استقرار قطعه کار
- عمود بودن مکان اعمال نیرو با سطح استقرار قطعه کار زیر پرس
- استفاده از رابط مناسب اعمال نیرو به قطعه کار
- استفاده از پوشش های محافظ پرس (در صورت وجود)
- عدم اعمال نیروی بیش از حد به قطعات ترد و شکننده

#### ۷- دستگاه گریس پمپ دستی

گریس پمپ ها توانایی ایجاد فشار بالایی را دارند؛ لذا درهنگام استفاده از آن باید به مقدار نیروی وارد شده بر اهرم دستی توجه کرد و از اعمال نیروی بیش از حد (به علت مسدود شدن مسیر ارسال گریس) خودداری کرد. چون احتمال ترکیدن لوله انتقال (پاشش گریس با سرعت زیاد) و بروز حادثه وجود دارد.



شکل ۱۶- دستگاه گریس پمپ دستی

آیا می دانید توانایی ایجاد فشار یک گریس پمپ دستی برابر فشار وارد بر یک جسم در عمق حدوداً ۵۰۰۰ متری زیر دریا است.



دانستگی ها

## ۸- ابزارهای عمومی

پرکاربردترین وسایل موجود در کارگاه‌های تعمیراتی خودرو، ابزارهای عمومی هستند که نکات ایمنی مشترک در آنها عبارت است از:



شکل ۱۷- مواردی از ابزارهای عمومی



شکل ۱۸- انواع سیم و چراغ سیار

## ۹- سیم سیار و چراغ سیار (۲۲۰ ولت و ۱۲ ولت)

سیم سیار و چراغ سیار که با برق ۲۲۰ ولت یا ۱۲ ولت کار می‌کند، در فرایند عیب یابی و تعمیرات خودرو کاربرد بسیاری دارد؛ بنابراین باید از سلامت و مکان عبور آنها در سطح کارگاه و خودرو اطمینان لازم صورت پذیرد، چرا که در صورت بروز اتصالی خطر برق گرفتگی وجود دارد.



کارکلاسی

## ۱۰- گیره رومیزی

در هنگام تعمیر تجهیزات باز شده از روی خودرو، استفاده از گیره رومیزی بسیار متداول و گستردۀ است و موارد ایمنی کاربری آن عبارت است از:

- گیره رومیزی باید از فلزات چکش خوار و مقاوم مانند فولاد آهنگری شده باشد تا علاوه بر طول عمر بالا از صدمه دیدن کاربران و افراد حاضر در محیط کار در اثر جدا شدن و شکستن قطعات آن حین کار، جلوگیری شود.
- به کارگیری گیره متناسب با ابعاد کار باشد، چرا که عدم تناسب نیروی گیره با نوع کار می‌تواند منجر به صدمه دیدن کاربر شود.



شکل ۱۹- گیره رومیزی

آیا می‌توان از گیره به عنوان پرس هیدرولیک استفاده کرد؟



فکرکنید

آیا می‌دانید مقدار نیروی دو فک گیره رومیزی چه مقدار است؟



فکرکنید

روش شناخت جنس و کیفیت گیره رومیزی کارگاهی چگونه است؟



فکرکنید

## ارزشیابی شایستگی

ایمنی و بهداشت کاربردی

شاخص تحقق	نمره شایستگی	استاندارد عملکرد (کیفیت)	شايستگی
بررسی دفتر راهنمای ابزار و تجهیزات جدید و استخراج نکات ایمنی مربوط به کار با دستگاه‌های جدید	۳	شناخت نکات ایمنی کار با ادوات مورد استفاده تعمیرگاه خودرو	کسب توانایی در به کارگیری موارد مربوط ایمنی و بهداشت در کار
رعایت نکات ایمنی در فرایند کار در هنگام استفاده از ابزار تخصصی	۲		
عدم رعایت موارد ایمنی و بهداشتی	۱		
نمره مستمر از ۱			
نمره واحد یادگیری از ۳			
نمره واحد یادگیری از ۲۰			

زمانی هنرجو شایستگی کسب می‌کند که ۲ نمره از ۳ نمره هر واحد یادگیری را اخذ کند.

نمره کلی درس زمانی لحاظ می‌شود که هنرجو در کلیه کارها شایستگی را کسب کند.

### پودمان ۳

## کاربرد مواد در خودرو




## خواص مواد

شاید تا به حال از خود پرسیده باشید که چرا مواد با هم متفاوت‌اند؟ چرا برخی مواد دارای خواص مکانیکی بهتری هستند؟ چرا یک ماده را به شکل‌های مختلف می‌توان در آورد و برخی دیگر را نه؟ سؤال‌هایی از این دست، ذهن را متوجه تفاوت‌های مواد از نظر خواص می‌کند و ما را در رابطه با علت این تفاوت‌ها، به تفکر بیشتر و ادار می‌کند. ساختار مواد ارتباط بین اتم‌ها، یون‌ها و مولکول‌های تشکیل دهنده آن ماده را مشخص می‌کند که این نحوه اتصال اتم‌ها و نوع پیوند بین آنها نیز یکی از عوامل تعیین کننده خواص مواد است. خواص مواد به مواردی از قبیل شیمیایی، فیزیکی، مکانیکی، تکنولوژیکی، الکتریکی و مغناطیسی تقسیم می‌شوند.

## خواص شیمیایی مواد

خواص شیمیایی یک ماده، مخصوص همان ماده است و با تغییر مواد، خواص شیمیایی آن نیز تغییر می‌کند. به عبارتی با کمک این ویژگی‌ها، می‌توان یک نوع ماده را از سایر مواد تمایز کرد. خواص شیمیایی ماده تنها با مشاهده قابل تشخیص نیستند؛ بلکه می‌توان اثرات آنها را علاوه بر مشاهده از طریق سایر حواس پنج‌گانه نیز شناخت. مهم‌ترین خواص شیمیایی را در شکل ۱ مشاهده می‌کنید.



شکل ۱- مهم‌ترین خواص شیمیایی

### واکنش‌پذیری

قابلیت انحلال یا ترکیب شدن مواد با یکدیگر را واکنش‌پذیری گویند. این خاصیت از خواص شیمیایی ماده است؛ به عنوان مثال هنگامی که فلز آهن در معرض هوا قرار گرفته باشد، با اکسیژن واکنش نشان می‌دهد و در اثر آن یک پوسته قهوه‌ای رنگ اکسید آهن روی سطح آن شکل می‌گیرد.

خاصیت مواد کاتالیزوری یکی دیگر از خواص شیمیایی مواد است. برای افزایش سرعت واکنش‌پذیری مواد با یکدیگر می‌توان از مواد کاتالیزور استفاده کرد.



نکته

کاتالیست خودرو باعث تسهیل چه واکنش‌های شیمیایی در گازهای خروجی اگزوز خودرو می‌شود؟



بحث کلاسی

### قابلیت اشتعال


سرعت ترکیب مواد با اکسیژن و مقدار گرمای تولید شده را که موجب سوختن آن می‌شود قابلیت اشتعال گویند. مواد حاصل از این سوختن برای مواد گوناگون متفاوت است. مواد به وجود آمده از سوختن بنزین در حالت ایده‌آل دی اکسید کربن و بخار آب خواهد بود.

۱- آیا روکش سیم ها و عایق بدنه در خودرو قابل اشتعال هستند؟

۲- فهرستی از مواد قابل اشتعال در خودرو را تهیه کنید سپس مشخص کنید دو دلیل حاصل از آنها خطرناک است؟

### الکترولیز

جداسازی عناصر در پیوند های شیمیایی به کمک جریان الکتریکی را الکترولیز می گویند. به طور مثال در زمان شارژ باتری خودرو عمل الکترولیز صورت می پذیرد.




شکل ۲- فعل و اتفاعات باتری

### انحلال پذیری

قابلیت حل شدن در یک محلول از خواص شیمیایی ماده به شمار می رود. خاصیت چربی و رسوب زدایی قطعات مکانیکی توسط ترکیبات شیمیایی یا مواد شوینده نمونه ای از انحلال پذیری است.

### خواص فیزیکی ماده

خواص فیزیکی ماده، به ساختمان اتمی آنها بستگی دارد. نوع پیوند میان اتم ها و چگونگی قرار گرفتن آنها در کنار یکدیگر از مواردی است که بر خاصیت مواد اثر مستقیم دارد. مهم ترین این خواص را در شکل ۳ مشاهده می کنید.



شکل ۳- نمونه هایی از خواص فیزیکی مواد

### نقشه ذوب

نقشه ذوب، درجه حرارتی است که ماده جامد در آن درجه حرارت به حالت مایع تبدیل می شود. برای مثال این درجه حرارت در فشار یک اتمسفر برای یخ، صفر درجه سانتی گراد است. مواد و عناصر به صورت خالص دمای ذوب ثابتی دارند.



شکل ۴- رسیدن به نقطه ذوب

به نظر شما بین مواد مورد استفاده در خودرو کدام بخش‌ها باید نقطهٔ ذوب بالاتری داشته باشند؟



### انبساط حرارتی

بیشتر مواد جامد با افزایش درجهٔ حرارت، افزایش ابعاد (طول، عرض و ارتفاع) می‌دهند و با کاهش درجهٔ حرارت (سرد شدن) ابعاد آنها کاهش می‌یابد. هر ماده‌ای دارای ضریب انبساط حرارتی خطي، سطحی و حجمی مربوط به خود است که در بسیاری از کاربردهای مهندسی، این ضریب از اهمیت خاصی برخوردار است. به عنوان مثال تغییر طول سوپاپ بر اثر حرارت احتراق موتور یکی از آثار انبساط حرارتی است.

تجربه کنید

در کارگاه، تیغ ارءه یک کمان اره را که پیچ آن کاملاً سفت شده، گرما دهید و آثار آن را روی پیچ سفت کننده ببینید.



شکل ۵- کمان اره

### جرم مخصوص

جرم واحد حجم هر ماده را جرم مخصوص گویند. جرم مخصوص هر ماده مقدار ثابتی است که به نوع و ساختمان ماده بستگی دارد. مفهوم جرم مخصوص را می‌توان در عملکرد ابزار اندازه گیری مایعات خودرو (هیدرومتر) مشاهده کرد.



شکل ۶- هیدرومتر

به نظر شما علت شناور بودن کپسول هیدرومتر چیست؟



### قابلیت هدایت جریان الکتریکی

میزان سهولت در عبور حرارت یا جریان الکتریکی، از خصوصیات مهم مواد است. چنانچه ماده‌ای قابلیت عبور جریان الکتریکی یا حرارتی را داشته باشد آن را رسانا و در صورتی که ماده‌ای این قابلیت را نداشته باشد به آن نارسانا گویند.

در حقیقت هر قدر ماده‌ای رسانا‌تر باشد، الکترون‌های آزاد حامل انرژی الکتریکی و حرارتی در آن ماده بیشتر است و در برابر عبور جریان الکتریکی مقاومت کمتری ایجاد می‌کنند.



شکل ۷- شمع خودرو

## هدايت گرمایی

توانایی انتقال گرما از نقطه‌ای به نقطه دیگر در یک ماده را قابلیت هدايت گرمایی گویند. هر قدر این قابلیت بیشتر باشد، ماده با اتلاف انرژی کمتری گرما را از خود عبور می‌دهد. یکی از مهم‌ترین موارد کاربرد قابلیت هدايت حرارتی استفاده از رadiاتورهای آلومینیومی یا مسی در خودرو است.

در موتور شکل ۸ از چه خاصیتی برای خنک کردن موتور استفاده می‌شود؟ مزایا و معایب استفاده از این روش خنک کاری را بیان کنید.



شکل ۸- موتور هوا خنک

هدايت الکتریکی و هدايت حرارتی عموماً، رابطه‌ای تنگاتنگ با يكديگر دارند. در بیشتر موارد هر قدر ضريب هدايت الکتریکی بیشتر باشد، ضريب هدايت حرارتی آن نیز بیشتر خواهد بود و ماده گرما را راحت‌تر از خود عبور می‌دهد.



## خواص مکانیکی مواد

مقاومت در برابر هر نوع نیروی خارجی مانند کششی، فشاری، پیچشی، خمشی، برشی، سایشی را خواص مکانیکی مواد گویند.

خواص مکانیکی زیر مجموعه خواص فیزیکی محسوب شده و در علم مهندسی، قطعات طوری طراحی می‌شوند که بتوانند نیروهای مختلفی را تحمل کنند و اعمال نیرو و میزان آن تا جایی ادامه پیدا می‌کند که قطعه یا جزء مورد نظر به تغییر شکل دائم و یا شکست نرسد. رابطه میان نیرو و تغییر شکل را بیشتر توسط خواص مکانیکی مواد می‌سنجند.

### خواص مکانیکی مواد (استحکام مکانیکی)



شکل ۹- نمونه هایی از خواص مکانیکی مواد(استحکام مکانیکی)


## استحکام

استحکام میزان مقاومت یک جسم در برابر تغییر شکل دائمی، بر اثر اعمال نیروهای خارجی وارد بر جسم است.


در این رابطه استحکام فشاری و کششی از مهم ترین مفاهیمی هستند که مورد بررسی قرار می‌گیرند.

استحکام کششی به بیان میزان مقاومت یا توانایی جسم در تحمل نیروهای کششی، بدون آنکه گسستگی یا شکست رخ دهد، گفته می‌شود. امکان افزایش استحکام کششی از طریق آلیاژسازی و عملیات حرارتی به وجود می‌آید.

استحکام فشاری به میزان توانایی یک جسم در تحمل نیروهای فشاری، بدون آنکه شکسته شود، گفته می‌شود.



شکل ۱۱- استحکام فشاری



شکل ۱۰- استحکام کششی

به عنوان مثال می‌توان به وضعیت نیروهای فشاری و کششی اعمال شده به شاتون و پیستون موتور احتراقی اشاره کرد.

جدول ۱ استحکام کششی تعدادی از مواد را نشان می‌دهد.

استحکام(نیوتن بر مترمربع)	ماده
۱۲ تا ۲	چوب
۶۰ تا ۱۰۰	پلیمر
۱۰۰ تا ۶۰۰	آلومینیوم و آلیاژهای آن
۸۰ تا ۱۰۰۰	مس و آلیاژهای آن
۲۵۰ تا ۱۳۰۰	آهن و فولادکربنی
۵۰۰ تا ۱۸۰۰	فولادهای آلیاژی


جدول ۱- مواد گوناگون و استحکام هر یک از آنها

- در صورتی که دو میله هم قطر آهنی و مسی را بخواهیم خم کنیم کدام یک به نیروی کمتری نیاز دارد؟

- کدام یک از دو میله در محل خم شدن احتمال ترک خوردن را دارد؟ چرا؟



### سختی



شکل ۱۲- آزمایش سختی و تعیین میزان سختی مواد

میزان مقاومت یک ماده در برابر نفوذ اجسام خارجی را سختی آن ماده می‌نامند، هر چقدر سختی یک ماده بیشتر باشد، مقاومت به نفوذ آن نیز بیشتر خواهد بود. سختی یکی از موارد استحکام (خواص مکانیکی) است و هر چقدر سختی بیشتر شود، استحکام نیز افزایش خواهد یافت. از طرفی می‌توان انتظار داشت که ماده سخت به راحتی در مواد دیگری که دارای سختی کمتری از آن هستند، نفوذ کند.

اگر جسم خارجی ریزی بین میل لنگ و یاتاقان موتور خودرویی نفوذ کند، از نظر سختی چه اثری روی هر یک از آنها می‌گذارد؟



فکر کنید

### شکل پذیری

توانایی یک ماده در تغییرشکل با کمترین انرژی و بدون شکسته شدن را شکل پذیری گوییم. در حقیقت رابطه مستقیمی میان ازدیاد طول و شکل پذیری وجود دارد و هر ماده‌ای که بتواند در برابر نیروهای واردہ افزایش طول و یا مقدار خمش بیشتری داشته باشد را ماده شکل پذیر (نرم) گویند.



شکل ۱۳- شکل پذیری مواد

درصد ازدیاد طول آن	ماده
۰	سرامیک
۰	شیشه
۱۸-۲۵	فولاد
۱۰-۱۰۰	روی و آلیاژهای مس
۵۵	مس

جدول ۲- مواد گوناگون و ازدیاد طول آنها


فلادها، تا یک پنجم طول خود قابلیت ازدیاد طول دارند و این در حالی است که چند تنها یک درصد ازدیاد طول را تحمل می‌کند. ترمoplastیک‌ها که خانواده‌ای از پلیمرها هستند، می‌توانند تا چند برابر طول خود کشیده شوند؛ بنابراین از مواد بسیار شکل پذیری به حساب می‌آیند. با توجه به جدول ۲ می‌توان دریافت که چرا برای تولید قطعات ظریف که به استحکام چندانی نیاز ندارند، ترجیح می‌دهند از فلزات نرم (مس، آلمینیوم) و یا مواد پلیمری استفاده کنند.

### تردی (شکنندگی)

موادی را که تحمل تغییرشکل یا ضربه مکانیکی را ندارند و با وارد کردن نیروی کمی می‌شکنند، مواد ترد یا شکننده می‌نامند. با افزایش سختی مواد، تردی و شکنندگی آنها نیز افزایش می‌یابد؛ ولی شکل پذیری آنها به همان نسبت کاهش می‌یابد. شیشه از بارزترین مثال‌های مواد ترد است. سرامیک‌ها و ابزارهای برداشی از جمله مواد ترد و شکننده هستند.

### چقرومگی

مقاومت در برابر شکست بر اثر مصرف انرژی لحظه‌ای (مانند ضربه) را چقرومگی گویند. ماده چقrome ماده‌ای است که در برابر شکل‌پذیری در اثر نیرو یا شکست در اثر ضربه مقاومت بیشتری می‌کند. مواد ترد مثل شیشه از چقرومگی بسیار پایینی برخوردار هستند. هرگاه در اثر ضربه یک ترک کوچک ایجاد شود این ترک به سرعت در تمام سطح آن گسترش می‌یابد. هر چقدر ماده، بیشتر بتواند بدون آنکه بشکند انرژی ضربه را درون خود از بین ببرد، آن ماده چقrome تر خواهد بود. استفاده از پلیمر، کامپیوزیت در سپر اتومبیل نیز به دلیل چقرومگی بالای آنها نسبت به فلزات است، درنتیجه می‌تواند ضربه را در درون خود مستهلك سازد. به طور خلاصه می‌توان گفت چقrome عکس تردی و شکنندگی است.



شکل ۱۴- مقایسه مواد چقrome و ترد


از مواد مورد استفاده در خودرو کدام لازم است تردی و کدام چقرومگی داشته باشند.



فکرکنید

## مواد فلزی

### ۱. فلزات آهنی



شکل ۱۵- فلزات آهنی

## ۱-۱-آهن


آهن (Fe) فلزی است خاکستری که به صورت خالص در طبیعت یافت نمی‌شود و در پوسته زمین بیشتر به صورت ترکیب با عناصر دیگر به ویژه اکسیژن وجود دارد. آهن فراوان ترین عنصر تشکیل دهنده هسته زمین و چهارمین عنصر تشکیل دهنده پوسته زمین است. آهن خالص به دلیل نرم بودن و نداشتن استحکام در صنایع کاربرد ندارد و معمولاً همراه با عناصر آلیاژی مانند کربن و سیلیسیم و گاه عناصری مانند گوگرد و فسفر به کار برده می‌شود.



شکل ۱۶- درصد فراوانی عناصر در کره زمین

## ۱-۲- فولاد

برای افزایش استحکام آهن از روش‌های متعدد استفاده می‌کنند. به همین منظور مهم‌ترین عنصر آلیاژی که بر استحکام آن تأثیر عمده ای دارد کربن است. شکل ۱۷ طبقه بندی مواد آهنی را از نظر درصد کربن نشان می‌دهد، آلیاژهایی از آهن ساده کربنی، که معمولاً کمتر از ۰/۰۶ درصد (در عمل ۰/۰۴ درصد) کربن دارد را فولاد می‌نامند.



شکل ۱۷- طبقه بندی فولاد و چدن از نظر درصد کربن

- چنانچه مجموع درصد وزنی عناصر موجود در فولاد آلیاژی از ۰/۵ درصد کم تر باشد، آن را فولاد کم آلیاژ و چنانچه از ۰/۵ درصد بیشتر باشد فولاد پرآلیاژ می‌نامند.
- عمدۀ فولادهای مورد استفاده در خودرو از نوع فولاد آلیاژی هستند.



از مهم‌ترین کاربرد فولاد آلیاژی در خودرو می‌توان به قطعاتی مانند شاتون، سوپاپ، میل پلوس، چرخ‌دنده، فرها، شفت‌ها، پیچ و مهره‌ها اشاره کرد.



شکل ۱۸- کاربرد فولاد آلیاژی در قطعات خودرو

### ۱-۳- چدن

چدن‌ها دسته‌ای دیگر از آلیاژ‌های آهنی هستند که در حین تولید و یا با عملیات حرارتی توانایی تولید کربن آزاد (گرافیت) را دارند. چدن‌ها خواص کاملاً متنوعی نسبت به فولادها دارند که به روش ریخته گری تولید می‌شوند و مهم‌ترین وجه تمایز فولاد و چدن در نحوه شکل پذیری آنهاست. مقدار کربن در چدن بین  $0.06\% \text{ تا } 0.67\%$  درصد وزنی است، که با ترکیب بیش از  $0.45\%$  درصد وزنی کربن، بسیار شکننده هستند. وجود گرافیت آزاد در چدن مشکل تغییر حجم قطعات در اثر گرمایش و سرما را کاهش می‌دهد و همچنین حرارت ذوب را در تولید و ریخته گری نسبت به فولاد پایین می‌آورد، از این جهت قطعات با خواص مشابه را با قیمت ارزان‌تری در اختیار صنعت می‌گذارد.

در مورد کاربرد چدن در صنعت خودرو و دلایل استفاده از آن پژوهش کنید.

ساختمان و خواص چدن‌ها بسیار متنوع است، با وجود این می‌توان آنها را به گروه‌های زیر طبقه بندی کرد:



شکل ۱۹- انواع چدن و شکل متالوگرافی آنها

انواع چدن	ویژگی	مزایا	معایب	کاربرد در خودرو	
چدن خاکستری	رنگ محل شکست خاکستری	- تولید مقاطع پیچیده و نازک - مقاومت سایشی بالا - تراش پذیری عالی - قدرت بالای جذب ارتعاش - قابلیت براده برداری بالا - ضربه اصطکاک کم	حساس بودن در برابر کشش و ضریبه	بلوک سیلندر - محفظه دیفرانسیل	
چدن سخت (سفید)	کربن در چدن های سخت به صورت عگرافیت وجود نماید.	- مقاومت در برابر سایش بالا	براده برداری سخت	سطح سخت شده قطعات (مانند میل سوپاپ، میل لنگ، استکان تایپیت)	
چدن نشکن (داکتیل)	حاوی کربن آزاد (عگرافیت) کروی شکل است.	- دارای استحکام خوب - ضربه پذیری - چقرمه‌گی - ماشین کاری عالی	مقاومت سایشی کمتر نسبت به چدن خاکستری و سفید	- هوزینگ دیفرانسیل - نگهدارنده محور چرخ (سگدست چرخ)	
شکل ۲۰ - مزایا و معایب و کاربرد انواع چدن در خودرو					

گاهی اوقات با یک اتفاق ساختار چدن ها از نوعی به نوع دیگر تغییر می یابد؛ به عنوان مثال با تماس کاسه چرخ یا دیسک چرخ داغ با آب به صورت آنی، ساختار بخش هایی از کاسه چرخ از چدن خاکستری به خواص چدن سفید نزدیک می شود که این امر باعث کاهش ضربی اصطکاک و عملکرد ضعیف آن می شود.



دانسته ها

در چدن ها نیز جهت دستیابی به خواص مورد نیاز از آلیاژ های مختلف استفاده می شود. به علاوه ساختار گرافیت موجود در چدن می تواند به صورت ورقه ای یا کروی آزاد و یا بدون گرافیت باشد، که در هر مورد کاربردشان می تواند متفاوت باشد.



دانسته ها

## ۲. فلزات غیرآهنی ۲-۱-آلومینیوم

آلومینیوم (Al) فلزی سبک است که به وفور در طبیعت یافت می شود. آلومینیوم ۸ درصد از کل پوسته زمین را تشکیل می دهد که وجود آن در طبیعت به صورت ترکیب با سایر عناصر به ویژه اکسیژن است. آلومینیوم به سرعت اکسید شده و تولید اکسید آلومینیوم ( $Al_2O_3$ ) متراکم در سطح قطعات می کند که از خودگی لایه های زیرین جلوگیری می کند. آلومینیوم به صورت خالص از استحکام بالایی برخوردار نیست به همین دلیل برای افزایش استحکام آن از عناصر دیگری مانند مس، روی، منیزیم و سیلیسیم برای تولید آلیاژ آلومینیوم استفاده می کنند. یکی از مهم ترین آلیاژ های این فلز آلیاژ آلومینیوم - منیزیم است که در ساخت بدنه هواپیما و در و پنجره سازی کاربرد فراوان دارد.

آیا قطعات آلومینیومی مورد استفاده در خودرو سختی یکسانی دارند؟



فکر کنید

### خواص آلیاژ های آلومینیوم

مقاوم به خوردگی	غیررسمی	ارزان	سبک	هدایت حرارتی و الکتریکی بالا	شكل پذیری بالا	خوش تراش
-----------------	---------	-------	-----	------------------------------	----------------	----------


شکل ۲۱- خواص آلیاژ های آلومینیوم

بدنه اتومبیل	رینگ	بلوک سیلندر	سرسیلندر

شکل ۲۲- نمونه هایی از کاربرد آلومینیوم



با توجه به مطالب صفحات قبل، سرسیلندر هم از چدن و هم از آلیاژ آلومینیوم تولید می‌شود. مزایا و معایب استفاده از چدن و آلومینیوم به عنوان فلز سرسیلندر چیست؟



سیم



سیم پیچی آلترباتور

شکل ۲۳- کاربرد مس در خودرو

مس (Cu) یکی از عناصر فلزی است که به دلیل کاربرد آن در صنایع الکتریکی بیشتر به صورت خالص بکار می‌رود و آلیاژهای آن مصرف کمتری دارند. مس در حالت خالص دارای ضریب هدایت الکتریکی بالاتری نسبت به آلومینیوم است. قابلیت شکل پذیری و چکش خواری مس نیز بسیار مطلوب است، به طوری که قطعات تولید شده از این عنصر به روش‌های کوره کاری (فورجینگ) و کشش عمیق را با هیچ عنصر دیگری نمی‌توان مقایسه کرد. از مس عموماً در سیستم برق خودرو مانند سیم پیچی الکتروموتور، تهیه کابل، قطعات الکتریکی و اتصالات مدار برقی استفاده می‌شود.

## ۲-۲ - مس

## ۲-۳ - سایر فلزات غیرآهنی

جدول زیر سایر فلزات غیرآهنی و کاربرد آن را در خودرو بیان می‌کند.

عنصر	کاربرد	عنصر	کاربرد	عنصر	کاربرد
Ni	نیکل	Zr	روکش فلزی، عنصر آلیاژی در ساخت فولاد فنر	Zr	سنسور اکسیژن خودرو
Cr-Zn	کرم، روی	Sb	روکش فلزی	Sb	باتری، یاتاقان، بوش
Sn	قلع	Mo	لحیم کاری	Mo	باتری، یاتاقان
Pb	سرب	V	لحیم، باتری	V	شاتون
Ag	نقره	Ti	پلاتین رله ها (کنتاکتورها)	Ti	شاتون، سوپاپ
W	تنگستن	Ge	فیلمان لامپ های رشته ای	Ge	دیودها، ترانزیستور

جدول ۳- فلزات غیرآهنی و کاربرد آنها در خودرو

## ۲-۴- آلیاژهای فلزی غیرآهنی پر کاربرد در خودرو

آلیاژ	عنصر آلیاژی	کاربرد
آلیاژ آلومینیوم	آلومینیوم، سیلیسیم، مس، منیزیم، منگنز	سر سیلندر، بلوکه سیلندر، پوسته جعبه دندنه، رینگ چرخ
زاماک	روی، مس، آلومینیوم، منیزیم	دستگیره در، زه چراغ ها
بابیت	قلع، سرب، روی	یاتاقان ها
برنز	مس، قلع	بوش ها
فسفر برنز	فسفر، برنز	بوش ها، یاتاقان ها، واشر ها
برنج	مس، روی	رادیاتور، واشر آب بندی، سر سیم اتصالات الکتریکی

جدول ۴- آلیاژهای فلزی غیرآهنی و نمونه هایی از کاربرد آنها در خودرو

در مورد دلایل استفاده از بابیت و فسفر برنز در یاتاقان ها تحقیق کنید.



نکته



شکل ۲۴-شاتون



شکل ۲۵-قابلیت چکش خواری فلزات



شکل ۲۶-قابلیت ریخته گری فلزات



شکل ۲۷-قابلیت جوشکاری فلزات



شکل ۲۸-قابلیت براده برداری فلزات

## خواص تکنولوژیکی مواد فلزی

### ۱-قابلیت چکش خواری فلزات

توانمندی تغییر شکل مواد را به کمک نیروی فشاری و ضربه، قابلیت چکش خواری می نامند. به عنوان مثال فولاد، مس و برنج را می توان تحت تأثیر نیروی فشاری و ضربه تغییر شکل داد و عملیاتی مانند نورد، خم کاری و کوره کاری (فورجینگ) را روی آنها انجام داد (شکل ۲۵).

### ۲-قابلیت ریخته گری فلزات

برخی از مواد را می توان به خوبی توسط فرایند ریخته گری تولید کرد. این مواد به دلیل خاصیت سیالیت خوبشان در حالت مذاب، مقاطع نازک را در قالب های ریخته گری به خوبی پر می کنند. پرکاربردترین این مواد که در خودرو مورد استفاده قرار می گیرد چدن و آلومینیوم است (شکل ۲۶).

### ۳-قابلیت جوشکاری فلزات

موادی که بتوان آنها را به کمک حرارت (یا حرارت توأم با فشار) و نیز با استفاده از الکترود، به صورت مذاب به یکدیگر متصل کرد دارای قابلیت جوشکاری هستند، فولادها و بعضی فلزات غیرآهنی قابلیت جوشکاری دارند (شکل ۲۷).

### ۴-قابلیت براده برداری فلزات

موادی را که بتوان با سرعت زیاد و نیروی کم برای تولید قطعات، ماشین کاری (براده برداری) کرد را موادی با قابلیت براده برداری گویند (شکل ۲۸).

## ۵- قابلیت عملیات حرارتی

گرم کردن قطعات مکانیکی تا درجه حرارت معین و نگهداری در آن درجه حرارت در مدت زمان معین و سپس سرد کردن آن در محیط مشخص را عملیات حرارتی گویند. این عملیات جهت تغییر فاز، تغییرشکل یا اندازه دانه های فلزی برای بهبود خواص مکانیکی، الکتریکی، مغناطیسی و شیمیایی قطعات است. فلزات، سرامیک ها و آلیاژها این قابلیت را دارند که با گرم کردن و سرد کردن زمان بندی شده، خواص مکانیکی و فیزیکی مطلوب را در طول عملیات حرارتی به دست آورند. دلایل استفاده از عملیات حرارتی که روی قطعات ایجاد می شود عبارت اند از:



شکل ۲۹- دلایل استفاده از عملیات حرارتی

## پوشش دهی

ایجاد پوشش روی ساخته های صنعتی از اهمیت بسیاری برخوردار است که علاوه بر زیباسازی سطوح قابل رویت، اهداف کلی از قبیل مقاومت در برابر خوردگی، زنگ زدگی و افزایش استحکام را در برخواهد داشت. پوشش دهی عموماً به صورت غیرفلزی (رنگ ها که در مباحث بعدی به آنها پرداخته شده) و فلزی که عبارت اند از:

### ۱- پوشش دهی گالوانیزه فولادها

گالوانیزه پوشش فلز روی (Zn) بر سطح فولاد است که بسته به شکل و کاربرد آن قطعه به روش های مختلفی صورت می گیرد.

در برخی از ورق های پوشش داده شده مورد استفاده در خودرو مانند سیستم اگزوز که در معرض حرارت زیاد قرار دارد از پوشش آلمینیوم به روش غوطه وری در مذاب یا الکترولیز استفاده می شود.



نکته



## ۲- پوشش دهی کروماته

عملیات کروماته براق که عموماً به روش الکتروشیمیایی روی قطعات فولادی مانند انواع پیچ و مهره، واشرها، بست و برآکت ها و ... جهت جلوگیری از زنگ زدگی صورت می‌پذیرد و بر حسب نوع مواد و عملیات به رنگ های براق مختلف مانند نقره‌ای، زیتونی، مشکی و طلایی روی سطوح ایجاد می‌شود.



شکل ۳۰- نمونه‌ای از پوشش دهی کروماته

## ۳- پوشش دهی داکرومات

در پوشش دهی کروماته بعضاً مشکلاتی برای قطعات و یا محیط زیست ایجاد می‌شود که امروزه با تغییراتی در روش و نوع مواد بکار رفته آثار این مشکلات کمتر شده، همچنین علاوه بر جلوگیری از زنگ زدگی و خوردگی به استحکام بخشی قطعه نیز کمک می‌کند. این پوشش دهی که نام آن داکرومات است، عموماً به دو رنگ نقره‌ای مات و مشکی مات دیده می‌شوند.

در فرایند تولید برخی از پیچ و مهره‌ها جهت جلوگیری از زنگ زدگی (از زمان تولید تا مصرف) با انجام فرایند نسبتاً ساده‌ای پوشش سیاه رنگی روی آنها ایجاد می‌شود که این حالت جزو پوشش دهی فلزی محسوب نمی‌شود و به آن سیاه کاری گویند.



نکته



شکل ۳۱- پوشش دهی داکرومات

## مواد غیر فلزی

### پلیمرها (بسپار)

پلیمرها مولکول های بزرگی هستند که از اتصال مولکول های کوچک (مونومر) به یکدیگر ایجاد می شوند. تعداد زیادی از پلیمرها دارای پایه آلی هستند که از ترکیب عنصر کربن با عناصری همچون هیدروژن، نیتروژن و کلر و فلور توأم می شود.

پلیمرها به دو صورت طبیعی و مصنوعی وجود دارند؛ به عنوان مثال برای پلیمر طبیعی می توان سلولز(چوب) و کائوچو و برای پلیمر مصنوعی لاستیک های مصنوعی، باکلیت ها و نایلون ها را نام برد.  
از پلیمرهای بسیار رایج می توان به پلاستیک ها مانند پلی پروپیلن PP، پلی اتیلن PE، پلی آمید PA و پلی وینیل کلراید (P.V.C) اشاره کرد.



شکل ۳۲- ویژگی ها و کاربردهای پلیمر

## ۱-پلاستیک ها

پلاستیک ها مواد مصنوعی هستند که به دلیل خواصی مانند سبکی، عایق بودن حرارت و جریان الکتریکی، در صنعت کاربردهای فراوانی دارند. پلاستیک ها از نقطه نظر ساختاری از دسته پلیمرها هستند که از منابعی مانند گیاهان، نفت خام و ضایعات حیوانی بدست می آید.

مهندسان و طراحان، پلاستیک ها را به دلیل وجود ترکیبی از خواص متنوع مانند سبکی، سختی و انعطاف پذیری، مقاومت در مقابل خوردگی، رنگ پذیری، شفافیت، سهولت شکل پذیری مورد توجه قرار می دهند.

پلاستیک ها به سه دسته ترموپلاست ها، ترموموست ها و الاستومرها (لاستیک) تقسیم می شوند.



شکل ۳۳- قطعات ترموپلاست (پلی اتیلن) در خودرو - گردگیرها

### ۱-۱- ترموپلاست ها (گرم‌نرم)

این گروه از پلاستیک ها در اثر اعمال حرارت تغییر شکل می دهند، با اعمال نیرو، شکل مورد نظر را پیدا می کنند و با سرد شدن شکل جدید خود را حفظ می کنند.<sup>۹۰</sup> درصد پلاستیک ها در حال حاضر از این گروه مواد هستند. این گروه از پلاستیک ها به راحتی قابلیت بازیافت دارند و استفاده مجدد از آنها بدون آنکه خواص آنها تغییر کند، امکان پذیر است. از مهم ترین پلاستیک های این گروه می توان به پلی اتیلن (PE) و پلی وینیل کلراید (P.V.C) اشاره کرد.



کارگوزار

### ۱-۲- ترموموست ها (گرم‌ساخت)

به پلیمرهایی گفته می شود که علاوه بر پیوندهای طولانی در اثر اعمال حرارت در آنها پیوندهای عرضی با واکنش های شیمیایی ایجاد می شود و در نتیجه وزن مولکولی متواتر آنها بالا رفته و به حالت یکپارچه درمی آیند. معمولاً این رزین های مایع پس از ترکیب با سخت کننده یا خشک کن و یا عامل تسريع کننده واکنش (کاتالیست)، شروع به واکنش غیرقابل برگشت کرده و سخت می گردد.

از مهم ترین ترموموست ها می توان فتل فرمالدئید که با نام تجاری باکالیت شناخته می شود، نام برد. این پلیمر بسیار سخت و شکننده، ولی مقاوم به حرارت و جریان الکتریکی است و در صنایع برق و الکترونیک به عنوان عایق کاربرد وسیعی دارد. این ماده در ساخت و تولید کلیدها و پریزهای برق مصرف زیاد دارد.



شکل ۳۴- داشبورد خودرو



ترموست ها برخلاف ترمопلاست ها قابلیت بازیافت ندارند.

### ۱-۳-الاستومرها (لاستیک)

الاستومر به پلیمری گفته می شود که خاصیت کشسانی (ارتجاعی) داشته باشد، بدین مفهوم که در اثر نیرو تغییر شکل پیدا می کند و پس از رفع نیرو به شکل اولیه خود بر می گردد. به الاستومر، کائوچو (Caoutchouc) نیز گفته می شود.

لاستیک ها به شکل خام خواص مطلوبی ندارند ولی با کمک فرایندهای مختلف آن را به محصول قابل استفاده تبدیل می کنند.

لاستیک طبیعی یا کائوچو دارای ساختار زنجیره ای بسیار بلند و پیچیده است؛ ولی لاستیک های مصنوعی دارای ساختارهای بسیار کوتاه هستند که با پلیمریزاسیون مونومرها (پلیمر کردن در اثر فشار و سرد کردن) به دست می آید. لاستیک طبیعی به خاطر کاربردهای خیلی زیادش جایگاه مهمی در بازار دارد. برخی از کاربردهای آن شامل ساختن تایر برای استفاده در ماشین های مسابقه، کامیون ها، اتوبوس ها و هواپیماهast. برای بالا بردن استحکام لاستیک تایر، گوگرد را به لاستیک طبیعی (کائوچو) اضافه می کنند و حرارت می دهند که به این عمل ولکانیزاسیون گویند.



کار کلاسی

- آیا می توان از شیلنگ های بنزین، آب، روغن به جای یکدیگر استفاده کرد؟ چرا؟
- با برش مایل شیلنگ های تک لایه، ۲ لایه و ۳ لایه و ۴ لایه سیستم سوخت رسانی موتور خودرو، آنها را با هم مقایسه و کاربرد هر یک را در خودرو بررسی کنید.



تسمه



لاستیک

شکل ۳۵- کاربرد لاستیک در خودرو



نکته

**نکته زیست محیطی:** به دلیل وجود ماده بنزن در مواد پلاستیکی مورد استفاده در داخل کابین خودروها، به مرور زمان و تحت شرایط تابش نور خورشید و گرما، گاز بنزن از این مواد (داشبورد، روکش، درها، روکش صندلی ها و ...) متصاعد می شود که استنشاق این گاز باعث بروز بیماری های تنفسی و خونی می شود. لذا توصیه می گردد قبل از سوار شدن به خودرو هوای داخل کابین تهویه گردد.

## ۲- کامپوزیت‌ها

کامپوزیت‌ها، موادی چندجزئی هستند که خواص آن پس از ساخت، از هر کدام از اجزای تشکیل دهنده آن بهتر است. ضمن اینکه اجزای مختلف آن خواص خود را نیز حفظ می‌کنند و کارایی یکدیگر را بهبود می‌بخشند. عموماً کامپوزیت‌ها از یک جزء زمینه و یک جزء تقویت کننده تشکیل شده‌اند. یکی از مرسوم‌ترین و پرکاربردترین کامپوزیت‌ها، فایبر‌گلاس است. فایبر‌گلاس یک کامپوزیت با زمینه پلیمری است که توسط الیاف شیشه تقویت شده است. کامپوزیت‌ها به سه دسته کامپوزیت‌های زمینه فلزی، سرامیکی، پلیمری تقسیم بندی می‌شوند.

### کاربرد کامپوزیت‌ها در صنعت خودرو سازی

به علت مزایایی که قطعات کامپوزیتی نسبت به قطعات فلزی دارند و صرفه جویی‌های اقتصادی که در اثر استفاده از آنها ایجاد می‌شود، هر روز قطعات بیشتری از خودرو به قطعات کامپوزیتی تبدیل می‌شود. کامپوزیت‌های مورد استفاده در صنعت خودرو بیشتر از نوع کامپوزیت‌های زمینه پلیمری هستند. این کامپوزیت‌ها از مواد ترموموت و ترموپلاستیک تشکیل شده‌اند که توسط الیاف شیشه یا کربن و هر ماده دیگری، جهت هدف خاصی تقویت می‌شوند.



بدنه سبک و مقاوم خودرو



بدنه کامپوزیتی موتورسیکلت



سپر فایبر‌گلاس خودرو

شکل ۳۶- کاربرد کامپوزیت در خودرو



شکل ۳۷- مزایای کامپوزیت‌ها


چرا امروزه تا حد ممکن قطعات اتومبیل را از کامپوزیت‌ها تهیه می‌کنند؟



### ۳- فوم

فوم جسمی است که از دو فاز مختلف گاز و جامد تشکیل شده است. در مورد فوم های پلیمری فاز جامد از پلیمر ساخته شده است و داخل آنها فضای تو خالی کوچکی است که در حین ساخت، توسط گاز در داخل پلیمر ایجاد می شود.

فوم در زبان انگلیسی به معنای کف است و در دانش پلیمر به موادی اطلاق می شود که از یک ماده پلیمری به عنوان بستر و حباب های گاز به عنوان جزء دوم، تشکیل شده است. به طور کلی می توان فوم ها یا اسفنج ها را موادی با ساختار سلولی نامید که چگالی آن به دلیل حضور یک گاز درون بستر پلیمری کاهش یافته است. نوع حباب های (سلول) فوم شدیداً خواص مکانیکی و حرارتی فوم های پلیمری را تغییر می دهد.





فوم در فرمان و سایر قطعات خودرو



فوم در صندلی خودرو

شکل ۳۹- کاربرد فوم در خودرو

با برش اسفنج ها بررسی کنید که حباب های آن به چه صورت هستند؟ و دلیل جذب آب در آنها چیست؟

تجربه کنید

## چسب ها

یکی از قدیمی ترین روش های اتصال اجسام به یکدیگر استفاده از چسب بوده است. آثار گذشته نشان می دهد که حدود سه هزار سال قبل از چسب استفاده می شده است. چسب ماده ای پلیمری است که می تواند بین دو سطح جامد توسط لایه نازکی، اتصال چسبی به وجود آورد. سطوح اتصال ممکن است از طریق جذب فیزیکی (برای مثال نیروهای بین سطحی) و یا جذب شیمیابی به یکدیگر اتصال یابند.



شکل ۴۰- نمونه هایی از انواع چسب

هر چند در گذشته صحافان از چسب، برای چسباندن قطعات چوبی و یا اشیاء کاغذی استفاده می کردند؛ اما به تدریج دامنه کاربرد آن گسترش یافت. به طوری که امروزه به جای استفاده از میخ، پیچ، بست، لحیم و جوش دادن در ساخت، تولید و مونتاژ قطعات از چسب های گوناگون و ویژه ای استفاده می شود.

## اجزای تشکیل دهنده چسب‌ها



شکل ۴۱- اجزای تشکیل دهنده چسب

## انواع چسب‌ها و کاربرد آنها در خودرو

ردیف	نام چسب	نوع طبقه‌بندی	کاربری	تصویر
۱	نوار چسب برق	الاستومر	اتصالات سیم‌های برق	
۲	چسب دوقلو	ترموست	اتصال قطعات	
۳	چسب فوری	ترموست	اتصالات قطعات	

	درزبندی و آببندی قطعات	ترموپلاست	چسب سیلیکونی	۴
	ارتعاش گیر قطعات بدنه خودرو	الاستومر	چسب پولی اورتان	۵
	پیچ و مهره‌های خودرو در تماس با هوا	ترموست	چسب قفل کننده اتصالات (هوازی)	۶
	پیچ و مهره‌های خودرو بدون تماس با هوا	ترموست	چسب قفل کننده اتصالات (بی‌هوازی)	۷

نکته ۱: در برخی پیچ‌ها اینمی خودرو از چسب‌های قفل کننده با ماهیت اپوکسی روی رزووه‌های پیچ استفاده می‌شود.

نکته ۲: چسب قفل کننده (هوازی یا بی‌هوازی) با توجه به شرایط محیطی (گرما، فشار، سیال مرتبط و ارتعاش) به

دسته‌بندی گوناگون که با اعداد مختلف روی بسته‌بندی آنها کاربردشان مشخص می‌گردد.



## رنگ خودرو

افزایش روزافزون تعداد خودروها و تنوع رنگ آنها باعث شده رنگ خودروها از نظر کمی و کیفی وسعت بیشتری پیدا کند. همان طور که در اهداف پوشش دهی ذکر شد، هدف اصلی جلوگیری از زنگزدگی و خوردگی قطعات آهنی است، در پوشش دهی های غیرفلزی که عموماً به رنگ ها معطوف می شود علاوه بر این هدف، زیبایی سطوح حتی در قطعات غیر آهنی مورد توجه است.

### انواع رنگ در صنعت خودرو

به طور کلی در صنعت خودرو رنگ ها به دو گروه اصلی زیر تقسیم می شوند:

الف) رنگ های ترمومپلاست

ب) رنگ های ترموموست

### رنگ های ترمومپلاست

این نوع رنگ ها شامل رنگ های روغنی، رنگ های تینر فوری و رنگ های آب حلal اند، که با فرایند حرارت نرم شده است. رزین رنگ های ترمومپلاست با حرارت نرم شده و خاصیت پلاستیکی پیدا می کند و در حلal نیز قابل انحلال هستند. عامل خشک کن آنها نیز فیزیکی بوده و از طریق تبخیر تینر موجود در رنگ خشک می شوند. در حالی که در رنگ های آب حلal، آب موجود در آنها تبخیر شده و باعث خشک شدن آنها می گردد.

رنگ های ترموموست: این نوع رنگ ها به اصطلاح شامل رنگ های دو جزئی هستند. رزین این نوع رنگ ها، در فرایند شیمیایی که شامل افزودن خشک کن یا هاردنر به رنگ است، از خود واکنش نشان می دهد و در دمای ۱۸ درجه سانتی گراد به بالا باعث خشک شدن سطح رنگ می گردد. هر چه حرارت بالاتر رود سرعت خشک شدن آنها بیشتر خواهد شد که باید در این مورد به توصیه های شرکت تولیدکننده رنگ توجه داشت.

این نوع رنگ ها با گرم کردن مجدد نرم نمی شوند و نسبت به حل شدن در حلal از خود مقاومت بیشتری نشان می دهند.

امروزه در صنعت خودرو بیشتر از رنگ های ترموموست از جمله رنگ های متالیک و سالید(روغنی) استفاده می شود. قابل توجه است که رنگ های استفاده شده در صنعت خودرو همگی از نوع کوره پخت هستند و در دمای بالای ۱۶۰ درجه سانتی گراد با واکنش شیمیایی انجام شده بین اجزای خود خشک می شوند. این در حالی است که رنگ های تعمیراتی استفاده شده در کارگاه های خدمات پس از فروش از نوع رنگ های هوا خشک بوده که به رنگ تعمیراتی (دو جزئی) معروف اند.

امروزه در رنگ های ترمومپلاست و ترموموست به خاطر مسائل زیست محیطی به جای استفاده از تینر از آب به عنوان حلal استفاده می شود.



رنگ سالید(روغنی)	رنگ متالیک
سه لایه، سه بار پخت شده	چهار لایه، سه بار پخت شده
لایه شفاف ندارد.	لایه شفاف در آن بکار می رود.

جدول ۵- تفاوت رنگ های متالیک و روغنی

## اجزای تشکیل دهنده رنگ

- اجزای تشکیل دهنده رنگ را می توان به چهار بخش زیر تقسیم نمود:
- ۱- رزین: ماده ای که رنگ دانه ها را به هم متصل کرده و به لایه رنگ جلا و قوام می دهد.
  - ۲- رنگ دانه: به پودرهای رنگین قابل انحلال در آب یا حلal گویند که پوشش رنگی را ایجاد می کند و به دو گروه معدنی و آلی تقسیم می گردند.
  - ۳- رنگ دانه های معدنی: از کانی های طبیعی تشکیل شده اند مانند فیروزه، عقیق، گل ماش و غیره.
  - ۴- رنگ دانه های آلی: از مواد خام پتروشیمی تهیه می شوند که با توجه به کاربردشان به گروه های زیر تقسیم می شوند.
  - ۵- رنگ دانه های رنگین: این نوع رنگ دانه ها در پوشش نهایی بکار گرفته شده و به رنگ قدرت پوشش می دهند.
  - ۶- رنگ دانه های اضافی یا پرکننده ها: در پوشش میانی استفاده می شود و وظیفه آنها مقاومت در برابر سائیدگی است.
  - ۷- رنگ دانه های ضد زنگ: در مراحل زیرسازی استفاده می شود و وظیفه آنها جلوگیری از زنگ زدگی است.
  - ۸- حلal: عامل حل شدن رزین رنگ را حلal گویند.
  - ۹- تینر: مایعی که برای رقیق تر کردن رنگ استفاده می شود.


## انواع آسترها و پرکننده ها

رنگ های آستر در پوشش زیرکار، مورد استفاده قرار گرفته و بر روی سطح فلز پاشیده می شوند تا رنگ اصلی به خوبی به سطح فلز خام بچسبد و دوامش بیشتر شود. آسترها مورد استفاده در صنعت خودروسازی عبارت اند از:

- ۱- آستر واش پرایمر(چ پرایمر) آستر واش پرایمر یک آستر اسیدی است که از زنگ زدگی فلز جلوگیری می کند و باعث چسبندگی بهتر رنگ به سطح آستر میانی می گردد.
- ۲- آستر میانی وظیفه این آستر جلوگیری از زنگ زدگی سطح فلز و ایجاد چسبندگی میان آستر واش پرایمر و پوشش های بعدی است این نوع آستر از رنگ دانه های ضدزنگ با کیفیت عالی و رنگ دانه هایی که روغن را بسیار کم به خود جذب می کنند، تشکیل شده و برای پر کردن خش های ظریف سمباده کاری نیز مناسب است.
- ۳- آستر پرکننده از این نوع آسترها که شامل آستر میانی و آستر سیلر است، می توان به منظور برطرف و پر کردن برخی خش های جزئی باقی مانده از سمباده کاری و بعضی ناهمواری های جزئی استفاده کرد.

پرکننده ها (بتونه ها) از بتونه ها که شامل بتونه سنگی، بتونه فوری و بتونه روغنی است، به منظور پر کردن خش های عمیق و ناهمواری هایی که در سطح فلز و یا رنگ به وجود آمده، استفاده می شود.

رنگ رویه از رنگ رویه به منظور زیباسازی سطح نهایی (نمای) اتومبیل استفاده می شود که شامل انواع مختلفی از جمله آکریلیک رنگ های نیتروسلولزی، روغنی آکریلیک، لعابی آکریلیک، یورتان آکریلیک و رنگ ملامینی هستند.



شکل ۴۲- لایه های مختلف رنگ

## چرم طبیعی

چرم طبیعی از دباغی پوست خام جانوران، بهویژه گاو به دست می‌آید. دباغی فرایندی است که پوست فسادپذیر را به یک ماده طبیعی پایدار، دائمی و انعطاف‌پذیر برای کاربردهای گوناگون تبدیل می‌کند. انواع چرم را می‌توان چرم‌های حیوانی، گیاهی و مصنوعی نام برد.

چرم طبیعی حیوانی از پوست حیواناتی چون گوسفند، گاو، بز، شترمرغ، مار و ... به دست می‌آید. چرم گیاهی از دباغی و سایر عناصری که در پوست تن و میوه برخی درختان (مانند مازو) یافت می‌شود، تهییه می‌گردد. چرم مصنوعی از مواد شیمیایی ساخته و دباغی می‌شود. به طور مثال چرم‌های مصنوعی پی وی سی (P.V.C) از ترکیب یک لایه روکش و یک لایه اسفنج از جنس پی وی سی که روی پارچه پوشش داده شده، ساخته می‌شود.



چرم طبیعی



صندلی چرمی خودرو



چرم مصنوعی


شکل ۴۳—نمونه‌هایی از کاربرد چرم در خودرو

آیا چرم‌های مختلف مصنوعی و طبیعی آب جذب می‌کنند یا نه، چرا؟

تجربه کنید

## نانوماد

نانو مواد می‌تواند در زمینه‌های وسیعی از کاربردهای صنعتی مورد استفاده قرار گیرد. از مهم‌ترین خواص مواد نانو ابعاد کوچک آنها است (یک نانومتر برابر یک هزار میکرومتر است). موادی نانو نامیده می‌شوند که یکی از ابعاد خطی آنها کمتر از  $100$  نانومتر باشد.



شکل ۴۴— تقسیم‌بندی نانو مواد

فناوری نانو توانایی کنترل مولکول‌ها و اتم‌ها و استفاده از خواص آنها در مقیاس نانو برای تولید مواد، ابزارها و سیستم‌های جدید است.

!

نکته

هنگامی که اندازه ذرات به کمتر از  $100$  نانومتر می‌رسد، خواص فیزیکی و شیمیایی آنها تغییر می‌کند. به عنوان مثال نقطه ذوب تحت تأثیر اندازه و شکل مواد تغییر می‌کند. نانو فناوری در زمینه‌های مختلف مانند خودرو، صنایع غذایی، داروسازی، پزشکی، الکترونیک، کامپیوتر، انرژی، محیط زیست، هوای فضای و سایر رشته‌ها کاربرد دارد.

## کاربرد فناوری نانو در خودروها

- ۱- لاستیک‌های خودرو: موارد استفاده از فناوری نانو در لاستیک، نانو فیلرها و نانو کامپوزیت‌ها است. این مواد به لاستیک‌ها خواص ویژه‌ای می‌بخشد. علاوه بر بهبود خواص فیزیکی باعث افزایش مقاومت سایشی، افزایش استحکام، بهبود خاصیت مکانیکی، افزایش حد پارگی و حد شکستگی نیز می‌گردد.
- ۲- استفاده از فناوری نانو در ضد آب کردن شیشه خودرو: پوشش نانویی در حال تولید است که با اسپری کردن به سطح شیشه فرورفتگی‌های بسیار ریز سطح آن را پر کرده و سطح صاف و بدون پستی و بلندی ایجاد می‌کند، در نتیجه قطرات ریز آب و گرد و غبار روی شیشه باقی نمی‌ماند و موجب افزایش دید راننده، استهلاک کمتر برف پاک کن‌ها و نیاز کمتر به شست و شوی شیشه و بهبود دید در شب به خاطر کاهش انعکاس نور می‌شود.
- ۳- رنگ خودرو: استفاده از نانو تکنولوژی در رنگ باعث افزایش کیفیت رنگ و کاهش مصرف آن می‌گردد. استفاده از فناوری نانو باعث ایجاد خواصی مانند افزایش ضد خوردگی، افزایش چسبندگی، سازگاری با محیط‌زیست، صاف و براق بودن سطح رنگ می‌شود.
- ۴- استفاده از نانو مواد در روغن‌ها و روان کننده‌ها: بعضی از نانو مواد معدنی، می‌توانند به عنوان روان کننده استفاده شوند. این روغن‌ها نسبت به روغن‌های متداولی که دارای افزودنی‌های روان کننده هستند، خاصیت روان کننده‌گی بسیار مؤثرتری دارند. از طرفی این مواد نسبت به روغن‌های قدیمی خوردگی و فرسایش کمتری را در سطح تماس قطعات ایجاد می‌کنند.
- ۵- در مخازن ذخیره هیدروژن برای پیل‌های سوختی: با استفاده از نانو لوله‌های کربنی در این مخازن می‌توان مقدار زیادی هیدروژن را در فضای کم ذخیره کرد و استفاده از نانو لوله‌های کربنی در الکترودهای این پیل امکان تبدال الکترون بیشتری را فراهم می‌آورد.

## غازها

### ۱- هوا

به مجموعه گاز‌های محیط پیرامون هوا گویند. هوایی که ما تنفس می‌کنیم تقریباً مخلوطی از گاز‌های نیتروژن (۷۸ درصد)، اکسیژن (۲۱ درصد)، آرگون (۰،۹ درصد) و کربن دی‌اکسید (۰،۰۳ درصد) است. هوا به صورت لایه‌ای به ضخامت ۰۶ تا ۱۰ کیلومتر دورتا دور کره زمین را فراگرفته که به آن "جو" گویند. عمدۀ کاربرد هوا در سیستم‌های صنعتی با فشرده سازی آن صورت می‌گیرد. در خودرو هوای فشرده عموماً در لاستیک و در ماشین‌های سنجین برای ترمزهای بادی و عملکرد سیستم تعليق بادی کاربرد دارد. هوای فشرده مورد نیاز توسط کمپرسور هوا تولید می‌شود.



استفاده از باد فشرده در حرکت خودروی بادی



سیستم تعليق بادی خودروهای سنجین

شکل ۴۵- کاربرد هوا در خودرو

## ۲- گازهای هالوژن

این گازها در بین غیرفلزات فعال ترین به شمار می‌روند به طوری که تمایل به ترکیب شدن با خود و سایر عناصر را دارا هستند. از این رو در طبیعت به حالت آزاد وجود ندارند؛ ولی به صورت ترکیب، فراوانند. عناصر این گروه شامل فلوئور، کلر، برم، ید، استاتین (Astatine) می‌باشند.

فلوئور و کلرگاز، برم مایع و ید جامد است که قابلیت تبدیل سریع به حالت بخار را دارا هستند. این گازها سمی بوده ولی ترکیبات آنها بسیار مفید و با ارزش است. از این گازها در صنایع پزشکی و دارویی، تولید پلاستیک و لامپ‌ها استفاده می‌شود.



شکل ۴۶- لامپ‌های هالوژن خودرو

## ۳- گازهای نجیب یا بی اثر

عنصرهای هلیوم، نئون، آرگون، کریپتون، زنون (گزnon)، رادون گازهای نجیب نامیده می‌شوند که بی‌اثر، بی‌بو و بی‌رنگ هستند. و در دمای اتاق به صورت گاز تک اتمی بوده و به مقادیر کم در اتمسفر یافت می‌شوند. در بین این گازها، رادون، رادیواکتیو است و خطناک می‌باشد.

از گاز نئون در پر کردن لامپ‌های الکتریکی، لامپ آزمایش شمع اتومبیل و لامپ‌های اخطار دهنده در خطوط برق با ولتاژهای بالا استفاده می‌شود.

گاز گزnon در سطح وسیعی در وسایل تولید نور از قبیل لامپ‌های الکترونی، لامپ‌های چرخان، فلاش عکاسی استفاده می‌شود. از گاز آرگون در جوشکاری و از مخلوط آن با کریپتون و اندکی گاز بخار جیوه در پر کردن لامپ‌های فلورسنت استفاده می‌شود.

با بررسی جدول عناصر شیمیایی جایگاه گازهای هالوژن و گازهای نجیب و تعداد الکترون‌های آنها را مشخص کنید.




## ۴- گاز اکسیژن

اکسیژن عنصری گازی شکل، بی‌بو، بی‌مزه و بی‌رنگ است. این ماده در پوسته زمین به صورت اکسید فلزات یافت می‌شود و در جو زمین به صورت آزاد مولکولی وجود دارد و باعث زندگی موجودات زنده می‌شود. اکسیژن در دمای  $-182/9$ - درجه سانتی‌گراد در فشار جو یا تحت فشار حدود  $200$  اتمسفر در دمای نرمال (بین  $20$  تا  $25$  درجه سانتی‌گراد) به مایع تبدیل می‌شود. رنگ آن در حالت مایع، آبی روشن است. اگر دما تا  $-218/4$ - درجه سانتی‌گراد پایین بیاید، اکسیژن مایع به صورت جامد در می‌آید. اکسیژن مایع به عنوان سوخت سفینه‌های فضایی استفاده می‌شود.

## ۵- گازهای مبرد

ماده‌ای که در یک چرخه سرمایشی تراکمی – تبخیری، برای ایجاد سرمابکار می‌رود، مبرد گویند. در اغلب چرخه‌های تبریدی (سرمایشی) مبرد، چرخه‌تغییر فاز از مایع به گاز و برعکس را به طور پی‌درپی طی می‌کند که همین تغییر فاز باعث جذب گرما در مبرد و انتقال آن از محیط تبریدی به بیرون از آن می‌شود. از سیالات مبردی که در چنین فرایندهایی شرکت می‌کنند می‌توان به هیدروفلوروکربن (R134a) که امروزه به دلیل گازهای گلخانه‌ای و تخریب لایه اوزون جایگزین گاز کلروفلوروکربن (R12) شده است، اشاره کرد. شکل ۴۷ کاربرد گازهای مبرد در کولر خودرو را نشان می‌دهد.



شکل ۴۷- استفاده از گاز مبرد در کولر خودرو

## ۶- سوخت‌های گازی

نوعی از سوخت است که به حالت گازی در طبیعت وجود دارد و در دو نوع گاز طبیعی فشرده (CNG) و گاز مایع (LPG) که به عنوان سوخت در خودروها استفاده می‌شود.

### ۱- ۶- گاز طبیعی فشرده (CNG)

این نوع سوخت در طبیعت وجود دارد و متان<sub>4</sub> CH<sub>4</sub> بیش از ۸۰ درصد آن را تشکیل می‌دهد. بقیه آن را هیدروکربورهای سنگین‌تر مانند اتان<sub>4</sub> C<sub>4</sub>H<sub>8</sub> و نیتروژن تشکیل می‌دهد. ناخالصی‌هایی به میزان ۱ درصد ممکن است در آن وجود داشته باشد. شناخته شده‌ترین سوخت‌های گازی متان، اتان، پروپان و بوتان هستند. این گازها سبک‌ترین و فرارترین گازهای سوختی کربنی هستند.

با توجه به فراوانی منابع گاز، کیفیت مطلوب سوختن و کم بودن میزان آلاینده خروجی و نهایتاً قیمت ارزان آن نسبت به سایر منابع انرژی، به عنوان اصلی ترین شکل انرژی جایگزین مطرح است.

مزایای این گازها کیفیت سوختن خوب، عدد اکтан بالا، راندمان بازدهی خوب سوخت، کاهش انتشار منواکسید کربن و هیدروکربورهای نسوخته است و معایب آن مسافت پیمایش کوتاه به علت چگالی انرژی پایین و محدودیت حجم مخازن، وزن بالای مخازن ذخیره است.

برای مصرف گاز طبیعی در خودروها با توجه به چگالی انرژی کم آن باید تا فشار ۲۰۰ bar متراکم و در مخازن فلزی یا (کامپوزیت) نگهداری کنند.

فناوری جدید ای ان جی (ANG) جذب گاز طبیعی روی جاذب‌های صنعتی ذخیره سازی گاز است که هم در داخل خودرو و هم در انتقال گاز به عنوان جایگزین روش سی ان جی کاربرد دارد. گاز ذخیره شده به این روش در مقایسه با سی ان جی فشار پایینی در حدود ۳۵ بار (bar) داشته و مخزن می‌تواند به هر اندازه در هر قسمت از خودرو قرار گیرد و خطرات فشار ۲۰۰ بار در سی ان جی (CNG) را نداشته باشد.



## ۶-۲- گاز مایع (LPG)

گاز مایع که به صورت مخفف ال پی جی (LPG) نامیده می شود عمدتاً از دو ترکیب هیدروکربنی پروپان ( $C_3H_8$ ) و بوتان ( $C_4H_{10}$ ) تشکیل شده است. گاز مایع معمولاً در برخی نقاط دنیا به نام ترکیب عمده آن، پروپان، نیز شناخته می شود. گاز مایع فاقد رنگ، بو و مزه است و به طور کلی زیان آور نیست ولی در صورتی که حجم زیادی از آن استشمام گردد باعث بیهوشی خواهد شد. به منظور آگاهی از نشت گاز مایع ترکیبات گوگرد دار ( $H_2S$ ) به گاز مایع افزوده می شود.

از جمله مزایای گاز مایع در دسترس بودن (در کشورهای تولید کننده)، اینمی، نیاز به تغییرات جزئی در موتور خودروها و بازدهی مناسب سوخت است. جهت مایع کردن، این گاز را در فشار حدود ۸ تا ۱۰ اتمسفر در مخازن فلزی با استحکام مناسب ذخیره می کنند.

## مایعات

### سوخت‌های مایع

سوخت‌های مایع از مهم‌ترین مواد تولید کننده انرژی بوده و کاربردهای بسیار گسترده و متنوعی دارند. سوخت مایع از مشتقات نفت خام است که طیف گسترده‌ای از دیگر سوخت‌ها از پالایش آن به دست می آید.

سوخت‌های مایع عمدتاً به دو گروه بنزین و گازوئیل تقسیم می شوند.


مزایای سوخت مایع نسبت به سایر سوخت‌ها:

با مخارج نسبتاً کم و به سادگی می‌توان آنها را به موارد مصرف حمل کرد.

خود به خود مشتعل نمی‌شوند و اگر فرار نباشند، در اثر ماندن فاسد نمی‌شوند.

ارزش گرمایی آنها زیاد است و می‌توان در حجم کم، مقدار زیادی انرژی ذخیره کرد.

دمای تبخیر مناسب



شکل ۴۸- مزایای سوخت‌های مایع



شکل ۴۹- خودرو با سوخت بنزین

### بنزین

بنزین از پالایش نفت خام و تقطیر آن و یا قطران ذغال سنگ به همراه مواد افزودنی برای بهبود خواص آن به دست می‌آید که به طور طبیعی حدود ۱۵ درصد از نفت خام را تشکیل می‌دهد. بنزین نیز مشابه سوخت‌های گازی از هیدروکربن‌های با مولکول‌های سنگین‌تر تولید می‌شود.

ارزش حرارتی نسبتاً بالای بنزین آن را به عنوان سوختی بسیار مناسب در موتورهای خودرو معرفی کرده است. عدد اکтан بنزین که همان مقاومت در مقابل احتراق خود به خود است در بنزین معمولی به طور متوسط در حدود ۸۷ و در بنزین سوپر ۹۵ است.

از بنزین در تمام موتورهای بنزینی درون سوز استفاده می‌شود که جهت ذخیره سازی بنزین در خودرو از مخازن فلزی و یا پلاستیکی استفاده می‌کنند که نوع مواد استفاده شده در ساخت آنها، باید با بنزین سازگاری داشته باشد.

ریختن بنزین روی زمین و یا تبخیر شدن آن درهوا، باعث ایجاد آلودگی در هوای خاک و آب می‌گردد.  
چگالی بنزین  $0.719$  گرم بر سانتی‌متر مکعب است که همیشه روی آب شناور می‌ماند، به همین علت آب ایزار خوبی برای خاموش کردن آتش بنزین نیست.



نکته



شکل ۵۰- خودرو با سوخت گازوئیل

### گازوئیل

گازوئیل نیز از پالایش نفت خام به دست می‌آید و به لحاظ مصرف در خودرو بعد از بنزین دومین جایگاه را به خود اختصاص داده است. این سوخت در مقایسه با بنزین ارزان تر و ایمن تر است و دارای چگالی انرژی بالاتری است. در سوخت گازوئیل عدد ستان که یک معیار اندازه‌گیری جهت نشان دادن زمان تأخیر احتراق سوخت است نسبت به سوخت‌های دیگر مورد استفاده در موتورهای درون سوز، کمتر است (با افزایش عدد ستان تأخیر احتراق کمتر می‌شود).

صرف انرژی در فرایند تولید گازوئیل از همه سوخت‌ها کمتر است. انتشار HC و CO آن نیز نسبتاً کم است، در حالی که انتشار NOX و PM مربوط به آن زیاد است. برای کنترل انتشار آلاینده‌ها در گازوئیل، محتوی گوگرد در سوخت را کاهش می‌دهند که در نتیجه انتشار SO<sub>2</sub> و PM به طرز چشمگیری کاهش پیدا می‌کند. از گازوئیل در تمام خودروهای سنگین و نیمه سنگین و سواری استفاده می‌شود که برای ذخیره سازی گازوئیل در خودرو از مخازن فلزی استفاده می‌شود.

در صورتی که دو خودرو سواری یکسان دیزلی و بنزینی داشته باشیم و هر کدام به اندازه یکسان مخزن سوخت خود را پر کنند کدام یک مسافت بیشتری را طی خواهد کرد؟ در مورد علت آن گفت و گو کنید؟



کار کلاسی



شکل ۵۱- سوخت زیستی

### سوخت‌های زیستی

آلایندگی سوخت‌های فسیلی و محدود بودن آنها باعث شده که استفاده از انرژی‌های تجدید پذیر سوخت‌های زیستی (biofuel) مورد توجه قرار گیرد. سوخت زیستی یک سوخت گازی، مایع یا جامد است که محتوای انرژی آن از منابع زیستی توده یا بیومس (Biomass) به دست می‌آید و ماهیت آن به گیاهان بر می‌گردد.

بیودیزل، اتانول مایع، متانول و سوخت‌های دیزل گازی مانند هیدروژن و متان نمونه‌هایی از سوخت‌های زیستی هستند. سوخت دیزلی زیستی (بیودیزل) و اتانول زیستی، از مهم‌ترین سوخت‌های زیستی هستند که می‌توان از آنها در صنعت حمل و نقل استفاده کرد. از منابع اولیه سوخت‌های زیستی می‌توان به ضایعات چوبی، تفاله‌های محصولات کشاورزی، نیشکر، غلات، روغن گیاهان و سبزیجات اشاره کرد.

بیودیزل یکی از انواع سوخت‌های گیاهی است که می‌توان آن را از روغن‌های گیاهی و چربی حیوانات تولید و از آن به جای گازوئیل در موتورهای گازوئیلی استفاده کرد. بیودیزل از ترکیب شیمیایی روغن‌های گیاهی یا حیوانی با هیدروکسید سدیم و متانول (یا اتانول) حاصل می‌شود. اتانول زیستی نوعی سوخت الکلی جایگزین برای بنزین است که از محصولات نشاسته‌ای و قندی مانند گندم، ذرت، نیشکر و چغندر قند تولید می‌شود.

صرف سوخت‌های زیستی چه تأثیری بر محیط زیست دارد؟



فکرکنید

در مورد انواع سوخت‌های زیستی و روش تولید آنها پژوهش کنید.



پژوهش

### آب مقطّر

آبی است که ناخالصی آن به شیوه‌های مختلف گرفته شده باشد. معمولاً در آب طبیعی حجم بالایی از نمک‌های محلول، کربنات‌ها و غیره وجود دارد. وجود ناخالصی‌ها در آب باعث ایجاد رسوب در رادیاتور خودرو و مسیر خنک‌کاری بدنه موتور می‌شود که این عمل باعث کاهش عمر مفید و راندمان سیستم خنک‌کاری خودرو می‌گردد. آب مقطّر در باتری اسیدی و سیستم خنک‌کاری خودروها استفاده می‌شود.

روش‌های ساده تهیه آب مقطّر عبارت‌اند از:

- جوشاندن و تقطیر کردن

با استفاده از جستجو در اینترنت در مورد روش‌های عبور آب از روی مواد شیمیایی و استفاده از فیلتر برای تهیه آب مقطّر جستجو کنید.



پژوهش



شکل ۵۲- آب مقطّر

صرف روزانه آب مقطّر به طور مستمر به دلیل نداشتن الکتروولیت‌ها (سدیم، پتاسیم و کلراید) و مواد معدنی مانند منیزیم خطرناک است، زیرا کمبود این عناصر می‌تواند باعث بی‌نظمی در ضربان قلب و فشارخون بالا شود. پخت غذاها با آب مقطّر، مواد معدنی را از آنها خارج می‌کند و ارزش مواد مغذی را پایین می‌آورد.



## ضدیخ - ضد جوش

ضدیخ یک ترکیب شیمیایی است که در زمستان مانع از یخ زدن آب در سیستم خنک کاری موتور می‌شود. این مایع علاوه بر کاهش دمای انجماد، نقطه جوش آب سیستم خنک کاری موتور را نیز افزایش می‌دهد. ضدیخ یک ترکیب شیمیایی بربایه اتیلن گلیکول با پروپیلن گلیکول است که مهم‌ترین خواص آن ضد خوردگی، ضدزنگ و ضد رسوب می‌باشد. مخلوط ۴۰٪ درصد ضدیخ با آب مقطر در چهار فصل سال به عنوان مایع خنک کاری موتور مناسب است.



شکل ۵۳—خواص مایع خنک کننده

## مایع شیشه شوی

برای تمیز نگه داشتن و پاک کردن چربی و گرد و غبار از روی شیشه خودرو از مایع شیشه شوی استفاده می‌شود که علاوه بر تمیز کردن، مانع از یخ زدن شیشه و آب درون مخزن آب پاش تا دمای ۲۰- درجه می‌شود. از دیگر مزایای استفاده از مایع شیشه شوی عدم خرده بستن داخل محفظه آب و رسوب کردن و همچنین تمیز نگه داشتن مدار شست و شوی شیشه است.

عناصر تشکیل دهنده مایع شیشه شوی چیست؟ آیا مایع شیشه شویی که جلوی نشستن گرد و غبار و آلودگی روی شیشه را بگیرد، وجود دارد؟



شکل ۵۴—مایع شیشه شوی

استفاده از شیشه شوی‌های نامناسب احتمال خراب شدن لاستیک تیغه برف‌پاک کن رنگ خودرو را در پی خواهد داشت.



نکته

#### روان کارهای قطعات

آسان سازی حرکت نسبی سطوح در تماس با یکدیگر را روانکاری می‌گویند و به لایه‌ای که میان دو سطح موجب یکنواختی و آسانی حرکت شود و از ایجاد آسیب بر روی سطوح جلوگیری کند را روانکار گویند. برای جلوگیری از فرسایش و از کارافتادگی زودرس قطعات خودرو و همچنین دسترسی به بیشترین بازده مکانیکی، یک روانکار مناسب مورد نیاز است. نوع روانکار، مقدار و زمان مناسب تعویض، عواملی مهم در عمل روانکاری هستند. امروزه برای یک روانکاری مناسب علاوه بر موارد ذکر شده باید رعایت قوانین و الزامات زیستمحیطی را نیز در نظر گرفت.


آمار نشان می‌دهد که تنها با انتخاب رنگ روانکار مناسب، علاوه بر حفظ محیط زیست، می‌توان عمر کارکرد قطعات را افزایش داد.

شعار شرکت‌های بزرگ تولیدکننده روانکار، انتخاب بهترین به جای ارزان‌ترین است.



نکته

#### وظایف روانکار در موتور خودرو



شکل ۵۵-وظایف روانکار در موتور

## انواع روانکار

روانکارها به سه گروه عمده روانکارهای گازی، جامد و مایع تقسیم می‌شوند.

### روانکارهای گازی

در مواقعي که درجه حرارت فوق العاده بالا (۸۰°-۲۰°) یا پایین (حدود ۲۰°-سانتی گراد) است، روانکارهای گازی به کار می‌روند.

### روانکارهای جامد

در بعضی از موارد که هدف انتقال الکتریسیته تأم با حرکت مکانیکی و اصطکاک می‌باشد، جهت کاهش اصطکاک دو قطعه‌ای که در تماس با هم هستند از گرافیت که خاصیت رسانایی خوبی هم دارد، استفاده می‌شود.

### روانکارهای مایع

عموماً روانکارهای مایع به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند:

الف) روغن‌ها

ب) گریس‌ها

### روغن‌ها

روغن‌های موتور معمولاً به سه گروه ۱-معدنی ۲-سنตیک ۳-نیمه سنتیک دسته‌بندی می‌شوند.

هر سه نوع روغن‌های فوق الذکر به نوعی از نفت خام مشتق می‌شوند با این تفاوت که روغن‌های سنتیک از انجام یک سری واکنش‌های دقیق و کنترل شده روی محصولات مختلف پتروشیمی تولید می‌شوند و در نتیجه دارای کلارایی و قیمت تمام شده بالایی هستند، ولی روغن‌های معدنی از انجام عملیات تفکیک روی نفت خام و حداکثر یک واکنش شیمیایی کنترل شده حاصل می‌گردند. روغن‌های معدنی قیمت کمتری نسبت به روغن‌های سنتیک دارند، از این رو به دلیل استفاده زیاد از آنها نسبت به روغن‌های سنتیک تولید بیشتری دارند.



شکل ۵۶-روانکار مایع خودرو

## گریس‌ها

گریس محصولی است که از افزودن یک عامل سفت کننده در روانکار مایع به دست می‌آید. در شکل ۵۷ مزایا و معایب گریس‌ها مشخص گردیده است.



شکل ۵۷—مزایا و معایب گریس‌ها نسبت به روانکارهای مایع

## مایع ترمز

مایع ترمز، سیالی غیرقابل تراکم است که جهت انتقال فشار در سیستم ترمز به کار می‌رود.



شکل ۵۸—روغن ترمز

تبخیر روغن ترمز باید بسیار ناچیز باشد و با قطعات فلزی و پلاستیکی که با آنها در تماس است سازگاری داشته باشد. مایع ترمز نسبت به رطوبت حساس بوده و با جذب رطوبت نقطه جوش آن پایین می‌آید و خاصیت خود را از دست می‌دهد. نقطه جوش معمول این روغن‌ها بیش از ۱۸۵ درجه سانتی گراد است. این روغن‌ها در ایران در دو استاندارد دات ۳ (DOT3) و دات ۴ (DOT4) (زرد و آبی) تولید و مصرف می‌شوند.



پژوهش

در مورد دلایل فاسد شدن روغن ترمز و نیاز به تعویض کردن آن پژوهش کنید.



نکته

- هیچ‌گاه چند نوع مختلف روغن ترمز را با هم ترکیب نکنید.
- از ریختن روغن‌های هیدرولیک یا هر روغن دیگر در سیستم اجتناب کنید، چون علاوه بر نداشتن خواص مایع ترمز به سرعت به سیستم ترمز آسیب می‌رساند.
- مایع ترمزی که برای مدتی در معرض هوا قرار گرفته باشد اشباع شده و خاصیت خود را از دست می‌دهد بنابراین همیشه از مایع ترمز تازه برای پرکردن مخزن مایع ترمز استفاده کنید.

### مایع هیدرولیک فرمان

مایع هیدرولیک فرمان سیالی است که جهت انتقال فشار در سیستم فرمان‌های هیدرولیک خودروها استفاده می‌شود.



شکل ۵۹- مایع هیدرولیک فرمان



نکته

روانکاری، انتقال نیرو، کاهش اصطکاک و سایش، محافظت از زنگزدگی و سازگاری با اجزای سیستم فرمان از وظایف روغن هیدرولیک فرمان است.



کارکلasi

جدول زیر را کامل کنید:

نام	روانکار	انتقال فشار	نام مناسب	محل مورد استفاده	نام دیگر - نام انگلیسی
روغن موتور	✓	X	مایع روانکار موتور	موتور	Motor oil - X
روغن جعبه‌دنده معمولی	✓	X			Gear oil - واسکازین
روغن جعبه‌دنده اتومات					
مایع هیدرولیک ترمز					
مایع هیدرولیک فرمان					
گریس					

## ارزشیابی شایستگی

### کاربرد مواد در خودرو


شاخص تحقق	نمره شایستگی	استاندارد عملکرد (کیفیت)	شایستگی
انتخاب صحیح قطعات و لوازم یدکی با استفاده از شناخت مواد	۳		
به کارگیری ابزار مناسب در هنگام کار با قطعات با توجه به جنس مواد مربوطه	۲	به کارگیری اطلاعات شناخت مواد در فرایند تعمیرات	کسب توانایی شناخت مواد و نحوه به کارگیری اطلاعات مربوطه
عدم توانایی در انتخاب قطعه و لوازم مورد نیاز کار با آن	۱		
نمره مستمر از ۱			
نمره واحد یادگیری از ۳			
نمره واحد یادگیری از ۲۰			

زمانی هنرجو شایستگی کسب می کند که ۲ نمره از ۳ نمره هر واحد یادگیری را اخذ کند.

نمره کلی درس زمانی لحظه می شود که هنرجو در کلیه کارها شایستگی را کسب کند.

## پودمان ۴

### اصول و مبانی کاربردی در خودرو



## واحدها و کمیت ها

در علوم مهندسی کمیت های مختلف از قبیل نیرو، جرم، شتاب و دما وجود دارند که برای اندازه گیری آنها نیاز به یکاهای یکسانی است؛ به عنوان مثال پیستونی که با قطر mm ۱۰۰ در آلمان ساخته می شود با پیستونی که در مکانی دیگر با همین قطر mm ۱۰۰ ساخته می شود باید برابر باشد. در غیر این صورت موتور و اجزای آن با یکدیگر مونتاژ نخواهند شد؛ به عبارت دیگر ۱۰۰ میلی متر آلمان باید با ۱۰۰ میلی متر سایر کشورها مانند ایتالیا، ژاپن کاملاً برابری داشته باشد. به همین منظور از سیستم های یکای بین المللی استفاده می شود.

یکی از سیستم های اندازه گیری، سیستم بین المللی (SI) است که از عبارت International system of units (SI) گرفته شده است و در زبان فرانسوی به معنی دستگاه بین المللی یکاهای است. این سیستم به سیستم متريک معروف است. بین المللی شدن دستگاه متريک از سال ۱۸۷۵ ميلادي از پیمان نامه ای که بين هفده كشور امضا شد، آغاز گردید.

یکاهای سیستم متريک به دو دستهٔ یکاهای اصلی یا اولیه و یکاهای فرعی یا ثانویه تقسیم شده‌اند، که یکاهای فرعی با استفاده از یکاهای اصلی ایجاد می شوند. جدول ۱ نمونه‌ای از کمیت‌های اصلی سیستم SI و واحدهای آنها را نشان می دهد.

با کمک کتاب فیزیک جدول زیر را کامل کنید. (یا کتاب همراه هنرجو)



کارکلاسی

ناماد یکا	نام یکا	کمیت
m	متر	
	کیلوگرم	جرم
s	ثانیه	
A		
K		دما
mol		مقدار ماده
cd		شدت درخشش

جدول ۱- یکاهای اصلی سیستم SI

در کنار سیستم بین المللی SI سیستم های اندازه گیری دیگری نیز وجود دارند که از نظر فراوانی در استفاده کمتر از سیستم SI می باشند، اما در برخی از کشورها مورد استفاده قرار می گیرند و از این جمله می توان به سیستم اندازه گیری انگلیسی اشاره کرد که در کشورهایی مثل انگلیس و آمریکا کاربرد دارد. از این رو شناسایی این واحد اندازه گیری در رابطه آنها با سیستم SI لازم است، جدول ۲ نمونه هایی از یکاهای مختلف طول در واحد SI و انگلیسی (UK) تبدیل آنها به یکدیگر را نشان می دهد.

میلی متر mm	سانتی متر cm	متر m	کیلومتر km	اینچ in	فوت ft	یارد yd	مايل mi
۱	۰/۱	۰/۰۰۱	۰/۰۰۰۰۰۱	۰/۰۳۹۳۷	۰/۰۰۳۲۸۱	۰/۰۰۱۰۹۴	۶/۲۱×۱۰ <sup>-۷</sup>
۱۰	۱	۰/۰۱	۰/۰۰۰۰۱	۰/۳۹۳۷۰۱	۰/۰۳۲۸۰۸	۰/۰۱۰۹۳۶	۰/۰۰۰۰۰۶
۱۰۰۰	۱۰۰	۱	۰/۰۰۱	۳۹/۲۷۰۰۸	۳/۲۸۰۸۴	۱/۰۹۳۶۱۳	۰/۰۰۰۶۲۱
۱۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰	۱۰۰۰	۱	۳۹۳۷۰/۰۸	۳۲۸۰/۸۴	۱۰۹۳/۶۱۳	۰/۶۲۱۳۷۱
۲۵/۴	۲/۵۴	۰/۰۲۵۴	۰/۰۰۰۰۲۵	۱	۰/۰۸۲۳۳۳	۰/۰۲۷۷۷۸	۰/۰۰۰۰۱۶
۳۰۴/۸	۳۰/۴۸	۰/۳۰۴۸	۰/۰۰۰۳۰۵	۱۲	۱	۰/۳۲۳۳۳۳	۰/۰۰۰۱۸۹
۹۱۴/۴	۹۱/۴۴	۰/۹۱۴۴	۰/۰۰۰۹۱۴	۳۶	۳	۱	۰/۰۰۰۵۶۸
۱۶۰۹۳۴۴	۱۶۰۹۳۴/۴	۱۶۰۹/۲۴۴	۱/۶۰۹۳۴۴	۶۳۳۶۰	۵۲۸۰	۱۷۶۰	۱

جدول ۲- واحدهای طول و روابط تبدیل آنها به یکدیگر



شکل ۱

قطر رینگ تایری برابر با ۱۷ اینچ است. این قطر را به واحدهای زیر تبدیل کنید.

(الف) میلی متر

(ب) فوت

(ج) سانتی متر



کار کلاسی

با مراجعه به کارگاه قطر تایرهای خودروهای موجود در کارگاه را اندازه گیری کرده سپس جدول زیر را کامل کنید.



پژوهش

قطر تایر (سانتی متر)	قطر تایر (اینچ)	نام خودرو

میلی متر مربع mm <sup>۲</sup>	سانتی متر مربع cm <sup>۲</sup>	متر مربع m <sup>۲</sup>	اینچ مربع in <sup>۲</sup>	فوت مربع ft <sup>۲</sup>	یارد مربع yd <sup>۲</sup>
۱	۰/۰۱	۰/۰۰۰۰۰۱	۰/۰۰۱۵۵	۰/۰۰۰۰۱۱	۰/۰۰۰۰۰۱
۱۰۰	۱	۰/۰۰۰۱	۰/۱۵۵	۰/۰۰۱۰۷۶	۰/۰۰۰۱۲
۱۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱	۱۵۵۰/۰۰۳	۱۰/۷۶۳۹۱	۱/۱۹۵۹۹
۶۵۴/۱۶	۶/۴۵۱۶	۰/۰۰۰۶۴۵	۱	۰/۰۰۶۹۴۴	۰/۰۰۰۷۷۲
۹۲۹۰۳	۹۲۹/۰۳۰۴	۰/۰۹۲۹۰۳	۱۴۴	۱	۰/۱۱۱۱۱۱
۸۳۶۱۲۷	۸۳۶۱/۲۷۴	۰/۸۳۶۱۲۷	۱۲۹۶	۹	۱

جدول ۳- واحدهای سطح و روابط تبدیل آنها به یکدیگر



کار کلاسی



شکل ۲

قطر پیستون موتوری برابر با  $10$  سانتی متر است، مساحت این پیستون را در واحدهای زیر محاسبه کنید:

(الف) میلی متر مربع

پاسخ :

ب) اینچ مربع

پاسخ :

سانتی متر مکعب	متر مکعب	لیتر	اینچ مکعب	فوت مکعب	گالن (us)	گالن (عومومی)	بشکه (نفت)
cm <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	ltr	in <sup>3</sup>	ft <sup>3</sup>	US gal	Imp. gal	US bbl
1	0/000001	0/001	0/061024	0/000035	0/000264	0/00022	0/000006
1000000	1	1000	61024	35	264	220	6/29
1000	0/001	1	61	0/035	0/264201	0/22	0/00629
16/4	0/000016	0/016387	1	0/000579	0/004329	0/003605	0/000103
28317	0/028317	28/31685	1728	1	7/481323	6/229712	0/178127
3785	0/003785	3/79	231	0/13	1	0/832701	0/02381
4545	0/004545	4/55	277	0/16	1/20	1	0/02593
158970	0/1597	159	9701	6	42	35	1

جدول ۴- واحدهای حجم و روابط تبدیل آنها به یکدیگر

حجم سیلندر موتوری برابر  $600$  سی سی است. این حجم را به واحدهای زیر تبدیل کنید.

(الف) لیتر پاسخ :



کار کلاسی

(ب) متر مکعب پاسخ :

گرم	کیلوگرم	تن متریک	تن کوچک	تن بزرگ	پوند	اونس
g	kg	tonne	shton	Lton	lb	oz
1	0/001	0/000001	0/000001	9/84e-07	0/002205	0/035273
1000	1	0/001	0/001102	0/000984	2/204586	35/27337
1000000	1000	1	1/102293	0/984252	2204/586	35273/37
907200	907/2	0/9072	1	0/892913	2000	32000
1016000	1016	0/016	1/119929	1	2239/859	35837/74
453/6	0/4536	0/000454	0/0005	0/000446	1	16
28	0/02835	0/000028	0/000031	0/000028	0/0625	1

جدول ۵- واحدهای جرم و روابط تبدیل آنها به یکدیگر



کارکلاسی

جرم خودرویی برابر با ۲ تن (متريک) است. اين جرم را به واحدهای زير تبدیل کنيد.

الف) کيلوگرم پاسخ :

ب) پوند پاسخ :

بار bar	پوند/ اينچ مربع psi	کيلو پاسکال kPa	مگا پاسکال MPa	کيلوگرم نيره/ سانتي متر مربع kgf/cm²	ميلى متر جيوه mm Hg	اتمسفر atm
۱	۱۴۵۰۳۲۶	۱۰۰	۰/۱	۱/۰۱۹۶۸	۷۵۰/۰۱۸۸	۰/۹۸۷۱۶۷
۰/۰۶۸۹۵	۱	۶/۸۹۵	۰/۰۰۶۸۹۵	۰/۰۷۰۳۰۷	۵۱/۷۱۳۷۹	۰/۰۶۸۰۶۵
۰/۰۱	۰/۱۴۵۰	۱	۰/۰۰۱	۰/۰۱۰۲۰	۷/۵۰۰۲	۰/۰۰۹۸۷
۱۰	۱۴۵/۰۳	۱۰۰۰	۱	۱۰/۱۹۷	۷۵۰۰/۲	۹/۸۷۱۷
۰/۹۸۰۷	۱۴/۲۲۳۳۵	۹۸/۰۷	۰/۰۹۸۰۷	۱	۷۳۵/۵۴۳۴	۰/۹۶۸۱۱۵
۰/۰۰۱۳۳	۰/۰۱۹۳۳۷	۰/۱۳۳۳	۰/۰۰۰۱۳۳	۰/۰۰۱۳۶	۱	۰/۰۰۱۳۱۶
۱/۰۱۳	۱۴/۶۹۱۸۱	۱۰۱/۳	۰/۱۰۱۳	۱/۰۳۲۹۳۶	۷۵۹/۷۶۹	۱

جدول ۶- واحدهای فشار و روابط تبدیل آنها به يكديگر



شكل ۳- فشارسنج باد تایر

باد تایر خودرویی برابر با ۲ بار است. اگر فشار باد تایر در شرایط عادی برای آن خودرو ۳۲psi باشد.  
آیا فشار باد تایر مناسب است؟



کارکلاسی

ثانيه/ متر m/s	دقيقه/ متر m/min	ساعت/ کيلومتر km/h	ثانيه/ فوت ft/s	دقيقه/ فوت ft/min	ساعت/ مایل mi/h
۱	۵۹/۹۸۸	۳/۵۹۹۷۱۲	۳/۲۸۰۸۴	۱۹۶/۸۵۰۴	۲/۲۳۷۱۳۶
۰/۰۱۶۶۷	۱	۰/۰۶۰۰۰۷	۰/۰۵۴۶۹۲	۳/۲۱۴۹۶	۰/۰۳۷۲۹۳
۰/۲۷۷۸	۱۶/۶۶۴۶۷	۱	۰/۹۱۱۴۱۷	۵۴/۶۸۵۰۴	۰/۶۲۱۴۷۷
۰/۳۰۴۸	۱۸/۲۸۴۴۴	۱/۰۹۷۱۹۲	۱	۶۰	۰/۶۸۱۸۷۹
۰/۰۰۵۰۸	۰/۳۰۴۷۳۹	۰/۰۱۸۲۸۷	۰/۰۱۶۶۶۷	۱	۰/۰۱۱۳۶۵
۰/۴۴۷	۶۸/۸۱۴۶۴	۱/۶۰۹۰۷۱	۱/۴۶۶۵۳۵	۸۷/۹۹۲۱۳	۱

جدول ۷- واحدهای سرعت و روابط تبدیل آنها به يكديگر

سرعت خودرویی برابر با ۱۲۰ کيلومتر بر ساعت است. اين سرعت را به واحدهای زير تبدیل کنيد. (تا يك رقم اعشار)

الف) متر بر ثانие پاسخ :

ب) متر بر دقيقه پاسخ :



کارکلاسی

نیوتن متر	کیلوگرم متر	فوت پوند	اینچ پوند
Nm	kgfm	ftlb	inlb
۱	۰/۱۰۱۹۷۲	۰/۷۳۷۵۶۱	۸/۸۵۰۷۳۲
۹/۸۰۶۶۵	۱	۷/۲۲۳۰۰۳	۸۶/۷۹۶۰۳
۱/۳۵۵۸۲	۰/۱۳۸۲۵۵	۱	۱۲
۰/۱۱۲۹۸۵	۰/۰۱۱۵۲۱	۰/۰۸۳۴۳۳	۱

جدول ۸- واحدهای گشتاور و روابط تبدیل آنها به یکدیگر

گشتاور لازم برای سفت کردن پیچ چرخ خودرو  $80$  نیوتن متر است. این گشتاور را به واحدهای زیر تبدیل کنید.



کار کلاسی

الف) کیلوگرم متر

پاسخ :

ب) فوت پوند

پاسخ :



شکل ۴- گشتاور لازم برای سفت کردن چرخ

تبدیل درجه فارنهایت به سانتی گراد	$(^{\circ}\text{F} - 32) \times \frac{5}{9}$
تبدیل درجه کلوین به سانتی گراد	$(^{\circ}\text{K} - 273)/15$
تبدیل درجه سانتی گراد به فارنهایت	$(^{\circ}\text{C} \times \frac{9}{5}) + 32$
تبدیل درجه کلوین به فارنهایت	$(\text{K} \times 1/8) - 459/67$
تبدیل درجه سانتی گراد به کلوین	$(^{\circ}\text{C} + 273)/15$
تبدیل درجه فارنهایت به کلوین	$(^{\circ}\text{F} + 459/67) \div 1/8$

جدول ۹- واحدهای دما و روابط تبدیل آنها به یکدیگر

دماهای باز شدن ترمومترات سیستم خنک کاری موتوری  $78$  درجه سانتی گراد است. این دما را به واحدهای

زیر تبدیل کنید:

الف) فارنهایت پاسخ :

ب) کلوین پاسخ :



کار کلاسی

## اجزا و اضعاف

گاهی واحدهای استاندارد برای نمایش یک کمیت بسیار بزرگ و یا بسیار کوچک هستند؛ به عنوان مثال برای نشان دادن فاصله دهانه شمع جرقه زنی با واحد متر مشکل است (فاصله دهانه شمع در برخی خودروها حدود ۰/۰۸ متر است) از این روش می‌توان برای نمایش آن از واحد‌های کوچکتری مانند میلی متر استفاده کرد. که در این صورت این عدد به صورت  $8 \times 10^{-3} \text{ m}$  نشان داده می‌شود. جدول ۱۰ نمونه‌هایی از اجزا و اضعاف مورد استفاده در علوم مهندسی را نشان می‌دهد.

با کمک کتاب فیزیک (یا همراه هنرجو) قسمت‌های خالی جدول را کامل کنید.



پژوهش

ضرایب اعشاری واحدها، محاسبه بهره								
DIN ۱۳۰۱-۱ (۲۰۰۲-۱۰) طبق				ضرایب اعشاری واحدها				
توان ده	نام	ریاضی		واحد				مثال
		مقدار عددی	پیشوند	نام	علامت	واحد	معنی	
$10^{18}$	کوئیتلیون/تریلیون	$1\ 000\ 000\ 000\ 000\ 000$		E	Em	$10^{18}$	Meter	
$10^{15}$	کواردلیون/بیلیارد	$1\ 000\ 000\ 000\ 000\ 000$			Pm	$10^{15}$	Meter	
$10^{12}$	ترولیون/بیلیون	$1\ 000\ 000\ 000\ 000$	ترا		TV	$10^{12}$	Volt	
$10^9$	بیلیون/میلیارد	$1\ 000\ 000\ 000$	گیگا		GW	$10^9$	Watt	
$10^6$	میلیون	$1\ 000\ 000$	M		MW	$10^6$	Watt	
$10^3$	هزار	$1\ 000$	k		kN	$10^3$	Newton	
$10^2$	صد	$100$	هکتو		hl	$10^2$	Liter	
$10^1$	ده	$10$	دکا		dam	$10^1$	Meter	
$10^0$	یک	$1$	-		m	$10^0$	Meter	
$10^{-1}$	یکدهم	$0/1$	d		dm	$10^{-1}$	Meter	
$10^{-2}$	یکصدم	$0/01$	c		cm	$10^{-2}$	Meter	
$10^{-3}$	یکهزارم	$0/001$	m		mV	$10^{-3}$	Volt	
$10^{-6}$	یکمیلیونیم	$0/000\ 001$	میکرو		$\mu A$	$10^{-6}$	Ampere	
$10^{-9}$	یکمیلیاردم	$0/000\ 000\ 001$	n		nm	$10^{-9}$	Meter	
$10^{-12}$	یکبیلیونیم	$0/000\ 000\ 000\ 001$	p		pF	$10^{-12}$	Farad	
$10^{-15}$	یکبیلیاردم	$0/000\ 000\ 000\ 000\ 001$	f		fF	$10^{-15}$	Farad	
$10^{-18}$	یکتریلیونیم	$0/000\ 000\ 000\ 000\ 000\ 001$	a		am	$10^{-18}$	Meter	

جدول ۱۰- اجزا و اضعاف

مثال: جرم سوپاپ دود موتوری برابر  $182 \text{ gr}$  (گرم) و حجم آن  $22957 \text{ mm}^3$  (میلی متر مکعب) است. چگالی آلیاژ این سوپاپ را محاسبه کنید.

$$182 \text{ g} = 182 \times 10^{-3} \text{ Kg}$$

$$22957 \text{ mm}^3 = 22957 \times 10^{-9} \text{ m}^3$$

$$\rho = \frac{m}{V} = \frac{182 \times 10^{-3}}{22957 \times 10^{-9}} \left[ \frac{\text{Kg}}{\text{m}^3} \right]$$

$$= \frac{182 \times 10^{-3} \times 10^9}{22957} = \frac{182 \times 10^6}{22957} = 7927.86 \frac{\text{Kg}}{\text{m}^3}$$

$\rho$ : چگالی  
 $(\text{kg})$ : جرم بر حسب  $\text{m}$   
 $(\text{m}^3)$ : حجم بر حسب  $\text{V}$



کار کلاسی

بعاد یک باک مکعب مستطیل برابر  $30 \text{ cm} \times 30 \text{ cm} \times 5 \text{ cm}$  است. حجم این باک چند لیتر است؟

..... پاسخ :



پژوهش

در صورت وجود باک در کارگاه طول و عرض و ارتفاع آن را به صورت تقریبی اندازه گرفته و حجم آن را محاسبه کنید.

### محاسبات زمان، زاویه و حرکت یکاهای اندازه گیری زمان

همان‌گونه که پیشتر بیان شد یکای زمان در سیستم SI ثانیه است و با نماد  $S$  نمایش داده می‌شود. یک ثانیه مدت زمانی است که اتم سریع  $133$  در حالت پایه  $9192631770$  بار نوسان می‌کند. از یکاهای دیگر زمان می‌توان به دقیقه، ساعت و روز به صورت ضربهایی از ثانیه اشاره کرد. یک دقیقه  $60$  ثانیه است و آن را با  $\text{min}$  نشان می‌دهند.

$$1\text{ min} = 60\text{ S}$$


یک ساعت  $60$  دقیقه است و آن را با  $\text{h}$  نشان می‌دهند.

$$1\text{ h} = 60\text{ min} = 3600\text{ S}$$

یک شبانه روز  $24$  ساعت است و آن را با  $\text{d}$  نشان می‌دهند.

$$1\text{ d} = 24\text{ h} = 1440\text{ min} = 86400\text{ S}$$

تبديل اجزای زمان را می‌توان به طور کلی به صورت زیر نشان داد.



برای تبدیل یکاهای کوچکتر به بزرگتر از عمل تقسیم و در جهت عکس نمودار استفاده می‌شود.



نکته



زمان ۴ ساعت و ۱۸ دقیقه و ۱۲ ثانیه را بر حسب یکاهای زیر به دست آورید:

الف) چند ثانیه پاسخ :


ب) چند دقیقه پاسخ :

ج) چند ساعت پاسخ :

### زاویه

یکای اندازه گیری زاویه

زاویه یا گوشه یکی از مفاهیم هندسی است و به ناحیه‌ای از صفحه گفته می‌شود که بین دو نیم خطی که سر مشترک دارند محصور شده است. به سر مشترک این دو نیم خط رأس یا گوشه گویند.




شکل ۵-زاویه

یکاهای اصلی برای اندازه گیری زاویه: درجه، رادیان و گراد است.

برای نمایش درجه از علامت ° استفاده می‌شود.

درجه: اگر محیط یک دایره دلخواه را به  $360$  قسمت مساوی تقسیم کنیم و هر قسمت را به مرکز دایره وصل کنیم، اندازه زاویه حاصل را یک درجه می‌نامند (شکل ۶).

$$\text{یک درجه} = \frac{\text{محیط دایره}}{360}$$



شکل ۶- اندازه درجه نسبت به محیط دایره

همان‌گونه که می‌دانید، معمولاً هر یکا دارای اجزایی است. درجه نیز به عنوان یکای اندازه‌گیری دارای اجزایی مانند دقیقه (') و ثانیه (") است.

$$1' = \frac{1}{60}^\circ$$

هر دقیقه برابر  $\frac{1}{60}$  درجه است.


$$1'' = \frac{1}{60}' = \frac{1}{3600}^\circ$$

هر ثانیه برابر  $\frac{1}{3600}$  درجه یا  $\frac{1}{3600}^\circ$  است.

$$1^\circ = 60' = 3600''$$

به عبارتی:

تبديل اجزای زاويه



در نمودار بالا برای تبدیل یکای کوچک‌تر به بزرگ‌تر، از عمل تقسیم در جهت عکس نمودار استفاده می‌شود.  
تمرین نمونه: مقدار زاویه "۲۵° ۴۲' ۳۵'" را بحسب (الف) درجه، (ب) دقیقه و (ج) ثانیه حساب کنید.

(الف)

$$\begin{aligned} & 2^\circ + \\ & 42' = 42 \div 60 = 0^\circ 7' + \\ & 35'' = 35 \div 3600 = 0^{\circ} 0' 0.97'' = \end{aligned}$$

(ب)

$$\begin{aligned} & 2^\circ = 2 \times 60 = 120' + \\ & 42' + \\ & 35'' = 35 \div 60 = 0^{\circ} 58.3' = \end{aligned}$$

$$(ج) \quad 42' = 42 \times 60 = 2520'' +$$

$$\frac{35''}{9755''} =$$

با بررسی یک شیشه بالابر دستی و اندازه‌گیری رابطه بین مقدار چرخش اهرم شیشه بالابر و حرکت شیشه به سؤالات زیر پاسخ دهید (خلاصی اهرم را صفر درنظر بگیرید).

- ۱- فاصله پایین تا بالا ..... cm - زاویه دوران اهرم ..... درجه.
- ۲- گردش ۳۶۰ درجه اهرم باعث حرکت ..... cm شیشه می‌شود.
- ۳- اگر بخواهیم شیشه را ۱۰ سانتی‌متر پایین بیاوریم، چند درجه باید اهرم چرخانده شود؟




## حرکت

هرگاه محل استقرار جسم تغییر کند می‌گوییم آن جسم حرکت کرده است؛ به عبارت دیگر عملی که با آن جسمی از مکانی به مکان دیگر عبور می‌کند.

حرکت دارای انواع مختلفی است که می‌توان با مقایسهٔ جهت و سرعت حرکت‌های مختلف، آنها را از یکدیگر تفکیک کرد.

## سرعت

سرعت، عامل مهمی برای سنجش و ارزیابی حرکت است. در حقیقت مقدار سرعت و تغییرات آن است که نوع حرکت را مشخص می‌کند. سرعت از تقسیم مسافت پیموده شده بر زمان حرکت به دست می‌آید.



شكل ۷- انواع حرکت

در فصل دوم کتاب فیزیک به بررسی انواع حرکت‌ها پرداخته می‌شود.

## یکای سرعت در سیستم SI

یکای سرعت در سیستم SI متر بر ثانیه ( $m/s$ ) بوده و آن سرعت متحرکی است که در هر ثانیه مسافتی برابر یک متر را طی می‌کند.

سرعت می‌تواند یکاهای دیگری نیز داشته باشد، به طور مثال یکاهای سرعت بر حسب نیاز در جدول...، ارائه شده است.

وسایل نقلیه	$\frac{Km}{h}$
سرعت محیطی، سرعت صوت، سرعت برش در سنگ زنی	$\frac{m}{s}$
سرعت پیشروی در وسایل براده برداری مثل فرزکاری، سنگ زنی	$\frac{mm}{min}$
سرعت برش در تراش کاری، صفحه تراش، فرزکاری، سوراخ کاری، سرعت در جرثقیل‌ها	$\frac{m}{min}$
سرعت نوار در نوارهای صدا و معناطیسی	$\frac{cm}{s}$

جدول ۱۱- یکاهای سرعت

تبديل يكاهای سرعت به يكديگر را می توان به صورت زير ببيان کرد.

$$\frac{m}{s} \xleftarrow[\div]{\times 3/6} \frac{km}{h} \quad \frac{m}{s} \xleftarrow[\div]{\times 3600} \frac{m}{h} \quad \frac{m}{s} \xleftarrow[\div]{\times 60} \frac{m}{min}$$

### حرکت دایره ای

حرکت دایره ای يك جسم حول محور خودش را حرکت دوراني گويند و تعداد دوران يعني يك جسم در واحد زمان چند مرتبه حول محور خود می چرخد.


يکاي تعداد دوران  $\frac{1}{s}$  يا  $\frac{1}{min}$  است.  $\frac{1}{s}$  نشان دهنده يك دور در هر ثانие و  $\frac{1}{min}$  نشان دهنده يك دور در هر دقيقه است.

### سرعت محيطي

وقتي جسمی حول يك محور می چرخد هر نقطه از آن دارای سرعت محيطی است که سرعت محيطی آن بسته به فاصله آن از مرکز دوران متفاوت است.

اگر نقطه ای مانند **p** روی دایره ای به قطر **d** حرکت يکنواختی داشته باشد، سرعت محيطی آن مقدار مسافتی خواهد بود که نقطه **p** در واحد زمان طی می کند و مقدار آن از رابطه زير به دست می آيد.

$$V = \pi \times d \times n$$



شکل ۸

$$\frac{m}{s} \text{ سرعت محيطي } = V$$

$$(m) \quad \text{قطر دوران } = d$$

$$\frac{1}{s} \text{ تعداد دوران } = n$$

رابطه فوق نشان می دهد که سرعت محيطی نقاط مختلف يك جسم دوار به قطر و تعداد دوران آن بستگی دارد، به نحوی که با ثابت ماندن تعداد دوران، نقطه ای که به محور چرخش نزدیک تر است، سرعت محيطی کمتر و نقطه ای که از محور چرخش دورتر است دارای سرعت محيطی بيشتری خواهد بود.

**توجه:** يكى ديگر از واحدهای مورد استفاده برای سرعت محيطی متر بر دقيقه (m/min) است.

مثال: در شکل ۹ چرخ زنجيري به قطر **400 mm** در هر دقيقه **600** دور می زند، سرعت زنجير را بر حسب **m/s** به دست آوريد.

$$d = 400 \text{ mm}$$

$$n = 600 \frac{1}{min} = 600 \div 60 = 10 \frac{1}{s}$$

$$d = 400 \text{ mm} = 0.4 \text{ m}$$

$$V = \pi \times d \times n$$

$$V = \frac{3}{14} \times 0.4 \times 10 = 12/56 \frac{m}{s}$$

شکل ۹



کار کلاسی

چرخ تسمه‌تایم میل لنگی به قطر  $80\text{ mm}$  در هر دقیقه  $1000$  دور می‌زند. سرعت تسمه تایم متصل به آن را برحسب  $\text{m/s}$  محاسبه کنید.

پاسخ :

### انتقال حرکت به وسیله تسمه

از تسمه و چرخ تسمه برای انتقال حرکت و توان از یک محور محرک به یک یا چند محور متحرک که فاصله زیادی از هم دارند استفاده می‌شود.  
نسبت انتقال حرکت ساده

اگر دو چرخ تسمه محرک و متحرک با تسمه‌ای بدون لغزش به یکدیگر مرتبط شوند دوران و گشتاور از چرخ محرک به چرخ متحرک منتقل شده و بسته به تغییر قطر دو چرخ تسمه، دوران و گشتاور در چرخ متحرک تغییر می‌کند. در این انتقال حرکت، سرعت محیطی چرخ محرک، چرخ متحرک و تسمه مساوی است و محاسبات آن مطابق روابط زیر است.

$$\begin{aligned} v_1 &= v_2 \\ \pi \times n_1 \times d_1 &= \pi \times n_2 \times d_2 \\ n_1 \times d_1 &= n_2 \times d_2 \\ \frac{n_1}{n_2} &= \frac{d_2}{d_1} \end{aligned}$$

$n_1$  = دوران چرخ محرک  
 $n_2$  = دوران چرخ متحرک  
 $d_1$  = قطر چرخ محرک  
 $d_2$  = قطر چرخ متحرک

در روابط بالا نسبت دور چرخ محرک به چرخ متحرک را نسبت انتقال می‌نامند و آن را با  $i$  نشان می‌دهند.

$$\frac{\text{تعداد دوران چرخ محرک}}{\text{تعداد دوران چرخ متحرک}} \rightarrow i = \frac{n_1}{n_2}$$

$$\frac{\text{قطر چرخ متحرک}}{\text{قطر چرخ محرک}} \rightarrow i = \frac{d_2}{d_1}$$

نسبت انتقال به دلیل یکی بودن یکاهای صورت و مخرج کسر بدون یکا است.



نکته

در محاسبات نسبت انتقال حرکت باید مقدار کسر ساده شود تا مخرج کسر عدد یک شود. مقدار نسبت انتقال بین محور محرک و متحرک نشان می‌دهد که تعداد دوران محور متحرک کم، زیاد یا بدون تغییر می‌گردد. شکل ۱۰ این تغییرات را نشان می‌دهد.


$i < 1$	$i = 1$	$i > 1$
دوران چرخ متهرک زیاد می‌شود	دوران تغییر نمی‌کند	دوران چرخ متهرک کم می‌شود
چرخ محرک	چرخ متهرک	چرخ محرک

شکل ۱۰- نسبت انتقال



بحث کلاسی

با توجه به رابطه نسبت انتقال نشان داده شده در بالا در مورد تغییرات نیروی پیچشی انتقالی توسط مکانیزم تسمه و پولی در حالت های مختلف بحث و بررسی کنید.



در موتور خودرویی مطابق شکل ۱۱، در صورتی که قطر پولی میل لنگ برابر  $140$  میلی متر، تعداد دور آن  $1600$  دور بر دقیقه باشد، قطر پولی دینام  $65$  میلی متر و تعداد دوران پولی واکر پمپ برابر  $1200$  دور بر دقیقه باشد مواد زیر را محاسبه کنید:

(الف) تعداد دوران دینام



فعالیت


پاسخ :

(ب) سرعت (خطی) حرکت تسمه

پاسخ :

شکل ۱۱

نسبت انتقال حرکت به وسیله چرخ تسمه مركب  
انتقال حرکت مركب از دو نسبت انتقال حرکت ساده تشکيل می شود.



شکل ۱۲- چرخ تسمه مركب

$d_r =$  قطر چرخ های محرک  
 $d_e =$  قطر چرخ های متتحرک  
 $n_1 =$  تعداد دوران اولین چرخ محرک  
 $i_1 =$  نسبت انتقال بین چرخ تسمه چرخ ۱ و ۲  
 $i_r =$  نسبت انتقال بین چرخ تسمه ۳ و ۴  
 $n_1 =$  تعداد دوران چرخ های محرک  
 $n_r =$  تعداد دوران چرخ های متتحرک  
 $n_e =$  تعداد دوران آخرین چرخ متتحرک  
 $i =$  نسبت کلی انتقال

$$i = i_1 \times i_r$$

$$i_1 = \frac{d_r}{d_1} \quad , \quad i_r = \frac{d_e}{d_r} \Rightarrow i = \frac{d_r \times d_e}{d_1 \times d_r}$$

$$i_1 = \frac{n_1}{n_r} \quad , \quad i_r = \frac{n_r}{n_e} \Rightarrow i = \frac{n_1 \times n_r}{n_r \times n_e}$$

با توجه به اينكه چرخ تسمه ۲ و ۳ هم محور هستند و هر دو با تعداد دوران برابري می چرخند  
مي توان آنها را از صورت و مخرج حذف کرد؛ بنابراين:


$$i = \frac{n_1}{n_e}$$

اگر تعداد دوران اولین محور محرک با  $n_a$  و آخرین محور متتحرک با  $n_e$  نشان داده شود؛ بنابراين:

$$i = \frac{n_a}{n_e} = \frac{\text{تعداد دوران محور محرک اولی}}{\text{تعداد دوران محور متتحرک آخری}}$$

از مساوی بودن رابطه نسبت انتقال با تعداد دورها و قطرها نتيجه می شود:

$$i = \frac{n_a}{n_e} = \frac{n_1}{n_r} = \frac{d_r \times d_e}{d_1 \times d_r}$$



شکل ۱۳- چرخ تسممه مركب

با توجه به شکل ۱۳، در صورتی که:  $d_r=50 \text{ mm}$ ,  $n_r=1000 \text{ rpm}$ ,  $d_1=100 \text{ mm}$ ,  $d_4=60 \text{ mm}$ ,  $d_3=110 \text{ mm}$  باشد. موارد زير را محاسبه کنيد.


الف) نسبت انتقال بين پولي اول و دوم  
پاسخ :

ب) نسبت انتقال بين پولي اول و چهارم  
پاسخ :

ج) سرعت دوراني پولي چهارم  
پاسخ :

### محاسبات استاتيکي

نيروهای وارد بر خودرو در حال حرکت و خودرو در حال سکون از اهمیت بسیار زیادی برخوردار هستند، به نحوی که پایداری خودرو به نحوه و مقدار نيوهای اعمالی به خودرو بستگی دارد. در اين بخش برخی نيوهای وارد بر خودرو در حال سکون به اختصار مورد بررسی قرار می گيرد.



شکل ۱۴- نيوهای وارد بر خودرو در حال سکون

شکل ۱۴ خودروي در حالت سکون را نشان می دهد. نيوهای وارد بر خودرو در اين حالت، بار اعمالی به چرخ های جلو و عقب است.

$mg$ : وزن خودرو؛  $CG$ : مرکز ثقل خودرو؛  $a_z$ : فاصله طولي مرکز چرخ جلو تا مرکز ثقل خودرو؛  $a_x$ : فاصله طولي مرکز چرخ عقب تا مرکز ثقل خودرو؛  $F_Z$ : نيوهای عمودی وارد بر چرخ؛  $L=a_z+a_x$ : فاصله مرکز چرخ جلو تا مرکز چرخ عقب.

با توجه به شکل ۱۴ محاسبه نيوی وارد بر هر چرخ به صورت زير انجام می شود.  
محاسبه نيوی وارد بر هر يك از چرخ های جلو برای اين منظور می توان حول مرکز محل تماس چرخ های عقب با زمين گشتاور گيری کرد. با علم به اينکه مجموع گشتاور گيری حول اين نقطه برابر صفر است.

$$\sum M_A = 0 \Rightarrow (F_{Z_1} \cdot L) - (mg \cdot a_z) = 0$$

$$F_{Z_1} = \frac{mg \cdot a_z}{L}$$

از این رو نیروی وارد بر هر چرخ جلو در حالت سکون مطابق رابطه زیر برابر نصف نیروی وارد بر چرخ‌های جلو خواهد بود.

$$\text{نیروی وارد بر هر چرخ جلو} = \frac{1}{2} \cdot F_{z_1} = \frac{mg \cdot a_1}{L}$$

### محاسبه بار وارد بر چرخ‌های عقب خودرو

برای محاسبه بار وارد بر چرخ‌های عقب نیز مشابه چرخ‌های جلو عمل کرده و این بار حول مرکز محل تماس چرخ‌های جلو با زمین گشتاورگیری می‌شود.

$$\begin{aligned} \sum M_B = 0 &\Rightarrow (F_{z_1} \cdot L) - (mg \cdot a_1) = 0 \\ &\Rightarrow F_{z_1} = \frac{mg \cdot a_1}{L} \end{aligned}$$

از این رو بار وارد بر هر چرخ عقب در حالت سکون مطابق رابطه زیر برابر نصف بار وارد بر چرخ‌های عقب خواهد بود.

$$\text{نیروی وارد بر هر چرخ عقب} = \frac{1}{2} \cdot F_{z_1} = \frac{mg \cdot a_1}{L}$$



دانستنی‌ها

#### مرکز ثقل خودرو:

گرانیگاه یا مرکز ثقل یک شیء، نقطه مشخصی است که در بسیاری از مسائل سیستم طوری رفتار می‌کند که گویی همه جرم آن شیء در آن نقطه متمرکز است.

مفهوم مرکز ثقل را نخستین بار ارشمیدس مطرح کرد. ارشمیدس نشان داد که گشتاور اعمال شده روی یک اهرم به وسیله فرار دادن وزنه‌ها روی نقاط گوناگون در امتداد اهرم، همان نیرویی است که به اهرم وارد می‌شود، اگر تمام وزنه‌ها روی یک نقطه قرار می‌گرفت.

#### قانون گشتاورها:

در یک جسم متعادل، جمع گشتاورهای پاد ساعتگرد با جمع گشتاورهای ساعتگرد حول هر نقطه دلخواه برابر است.

جسمی را در حال تعادل گویند که هر دو شرط زیر در مورد آن درست باشد:

- برایند نیروهای وارد برآن صفر باشد.


- جمع گشتاورهای ساعتگرد حول هر نقطه برابر گشتاورهای پاد ساعتگرد حول همان نقطه باشد.



کار کلاسی

نیروهای وارد بر چرخ های جلو و عقب خودرو نشان داده شده در شکل را محاسبه کنید.  
 $L_f = 200 \text{ cm}$ ,  $L_r = 140 \text{ cm}$ ,  $M = 1000 \text{ Kg}$

پاسخ :



شکل ۱۵- نیروهای وارد بر خودروی ساکن



فکر کنید

آیا تا به حال به تابلوی راهنمایی رانندگی که بار مجاز روی هر محور را نشان می دهد، توجه کرده اید؟

به نظر شما رابطه ای بین این تابلو و محاسبات مربوط به بار روی هر چرخ که محاسبه شده، وجود دارد؟

پاسخ :



شکل ۱۶- عبور با بار بیش از  $\frac{2}{4}$  تن بر هر محور ممنوع

## سیالات

قابلیت انتقال نیرو و انجام کار توسط مایعات سبب استفاده از آنها در سیستم‌های هیدرولیکی می‌شود. از این رو هیدرولیک را می‌توان اینگونه تعریف کرد:

«علم استفاده از مایعات به منظور انتقال و کنترل نیرو و حرکت»

به عبارت دیگر هیدرولیک را می‌توان علم مایعات نامید. کاربرد وسیع سیستم‌های هیدرولیکی در صنایع مختلف مانند ماشین سازی، ساختمان سازی و صنایع هوایی، نشان اهمیت بالای این علم در جهان امروز است. در این بخش به توضیح برخی از قوانین حاکم بر سیالات که کاربردهای فراوانی در خودرو و صنایع وابسته به آن دارد پرداخته می‌شود.

### قانون پاسکال

بیش از ۳۰۰ سال قبل دانشمند فرانسوی بلز پاسکال (۱۶۲۳-۱۶۶۲ میلادی) آزمایش‌هایی را در زمینه سیالات تحت فشار انجام داد که منجر به کشف یکی از قوانین پایه ای هیدرولیک شد. آزمایش‌های پاسکال دو مشخصه سیال را زمانی که داخل یک محیط و محفظهٔ بستهٔ تحت فشار قرار گرفته است را مشخص کرد، که به قانون پاسکال معروف شد و به شرح زیر است:


فشاری که به سیال در یک سیستم بسته وارد می‌شود به صورت مساوی در تمامی جهات منتقل شده و این فشار با نیروی یکسان به تمام نقاط سیستم وارد می‌گردد، که این فشار از رابطهٔ زیر قابل محاسبه است.

$$P = \frac{F}{A}$$

(N/m<sup>2</sup>) = فشار بر حسب  
(N) = نیرو بر حسب  
(m) = سطح مقطع بر حسب

#### کاربرد قانون پاسکال

از کاربردهای مهم قانون پاسکال، در سیستم‌های هیدرولیکی است که از یک سیال در محفظهٔ بسته به منظور اعمال فشار استفاده می‌شود. از جمله آنها در خودرو و صنایع مربوط به آن می‌توان به جک‌های هیدرولیکی، سیستم‌های ترمز هیدرولیکی و... اشاره کرد؛ به عنوان مثال شکل ۱۷ یک سیستم جک هیدرولیکی را نشان می‌دهد. با اعمال نیروی رو به پایین  $F_1$  در پیستون سمت چپ (پیستون کوچکتر) فشاری معادل  $\frac{F_1}{A_1}$  در سیال ایجاد می‌شود.



شکل ۱۷- جک هیدرولیکی


با توجه به قانون پاسکال که بیان می کند فشار اعمالی در همه جهات و نقاط سیال برابر می شود. رابطه زیر بین نیروها و فشارهای اعمالی به دو پیستون وجود دارد.

$$P_1 = \frac{F_1}{A_1} \quad P_2 = P_1 \Rightarrow \frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2} \Rightarrow F_2 = \frac{F_1 \times A_2}{A_1}$$

$$P_2 = \frac{F_2}{A_2} \Rightarrow F_2 > F_1$$

با توجه به روابط فوق می توان نتیجه گرفت که با اعمال نیروی کوچک  $F_1$  در یک جک هیدرولیکی می توان نیروی بزرگتری برابر  $F_2$  را ایجاد کرد.

مثال: شکل ۱۸ مدار هیدرولیکی سیستم ترمز یک خودرو را نشان می دهد، با توجه به اهرم بندی پدال ترمز نیروی اعمالی به سیلندر ترمز هر چرخ را محاسبه کنید.



شکل ۱۸- مدار هیدرولیکی سیستم ترمز

مطابق شکل ۱۸ میزان نیروی پای راننده ( $F = 100 \text{ N}$ ) برای ایجاد نیروی ترمزی ( $F_s = mv^2$ ) به منظور متوقف کردن خودرو کافی نیست؛ بنابراین نیروی پای راننده با اهرم بندی پدال ترمز مطابق اصل گشتاورها، افزایش می‌یابد.

$$F_r \times a = F_r \times b \Rightarrow F_r = \frac{F_r \times a}{b} \quad F_r = \frac{100 \times 0 / 3}{0 / 1} = 300 \text{ N}$$

$$\begin{aligned} F_r &= \text{نیروی پای راننده بر حسب (N)} \\ F_r &= \text{نیروی اعمالی به سیلندر اصلی ترمز (N)} \\ a &= \text{فاصله محل اعمال نیروی پای راننده تا تکیه‌گاه (m)} \\ b &= \text{فاصله محل اعمال نیروی اعمالی به سیلندر اصلی تا تکیه‌گاه پدال ترمز (m)} \end{aligned}$$

با توجه به قانون پاسکال مطابق شکل ۱۷ پیستون سیلندر اصلی تحت نیروی  $F_r = 300 \text{ N}$  به سمت جلو حرکت می‌کند و مایع هیدرولیک ترمز تحت فشار قرار می‌گیرد. با توجه به قانون پاسکال نیروی اعمالی به چرخ‌های جلو و عقب مطابق روابط ذکر شده محاسبه می‌شود.

$$\begin{aligned} P &= \frac{F}{A} \Rightarrow \frac{F_m}{A_m} = \frac{F_f}{A_f} = \frac{F_r}{A_r} \\ F_m &= \frac{F_f}{A_f} \Rightarrow F_f = \frac{F_m \times A_f}{A_m} = \frac{300 \times 0 / 2}{0 / 04} \Rightarrow F_f = 1500 \text{ N} \\ F_m &= \frac{F_r}{A_r} \Rightarrow F_r = \frac{F_m \times A_r}{A_m} = \frac{300 \times 0 / 05}{0 / 04} \Rightarrow F_r = 375 \text{ N} \end{aligned}$$

$$\frac{F_m}{A_m} = \frac{F_r}{A_r} \Rightarrow F_r = \frac{F_m \times A_r}{A_m} = \frac{300 \times 0 / 05}{0 / 04} \Rightarrow F_r = 375 \text{ N}$$

با توجه به محاسبات اشاره شده می‌توان نتیجه گرفت که فشار اعمالی به چرخ‌های جلو و عقب یکسان است، اما نیروی ترمز اعمالی به لنت چرخ‌های جلو بسیار بیشتر از نیروی اعمالی به لنت چرخ‌های عقب است. همچنین هر دو نیروی ترمزی چرخ‌های جلو و عقب در مقایسه با نیروی پای راننده بسیار بیشتر هستند.

در مورد تفاوت میزان نیروی ترمزی چرخ‌های جلو و عقب خودرو بحث و گفت و گو کنید.




کار کلاسی

شکل ۱۹، جک هیدرولیکی را نشان می‌دهد. در صورتی که نیروی ۱۰۰ نیوتن به سر اهرم جک اعمال شود، فشار و نیروی تولیدی روی پیستون بزرگ جک را محاسبه کنید.



فعالیت




شکل ۱۹- جک هیدرولیکی

## محاسبات سیلندر

یادآوری: اصطلاحات فنی مورد نیاز

در ابتدای این بخش به بیان چند نمونه از اصطلاحات فنی پر کاربرد در محاسبات موتور پرداخته می شود.

۱- سیکل: به مجموع چهار زمان کامل موتور شامل مکش، تراکم، احتراق و تخلیه گفته می شود.



شکل ۲۰- چهار مرحله کاری موتور

۲- نقطه مرج پایین (ن.م.پ) (BDC): در مسیر حرکت پیستون پایین ترین نقطه ای است که در آنجا سرعت پیستون صفر شده و تغییر جهت حرکت می دهد.(شکل ۲۱).



شکل ۲۱- نقطه مرج بالا و پایین

۳- نقطه مرج بالا (ن.م.ب) (TDC): در مسیر حرکت پیستون بالاترین نقطه ای است که در آنجا سرعت پیستون صفر شده و تغییر جهت می دهد (شکل ۲۱).

## محاسبه سطح پیستون

پیستون قطعه‌ای استوانه‌ای شکل است که در داخل سیلندر حرکت رفت و برگشتی می‌کند. مقطع پیستون تقریباً دایره‌ای شکل است.

اگر قطر پیستون را با  $D$ ، شعاع را با  $R$  و سطح پیستون را با  $A$  نمایش دهیم رابطه زیر برقرار خواهد بود.

$A = \pi r^2 = \frac{\pi D^2}{4}$	A: سطح پیستون بر حسب ( $m^2$ )
	r: شعاع پیستون بر حسب (m)
	D: قطر پیستون بر حسب (m)

مثال: مساحت کف پیستونی با قطر mm ۸۰ چند سانتی متر مربع است؟

$$A = \frac{\pi D^2}{4}$$

$$A = \frac{(3/14 \times 8^2)}{4} = 50/24 \text{ cm}^2$$


پاسخ

در صورت یکسان بودن قطر پیستون ها در مورد میزان سطح آنها در محاسبات سطح پیستون بحث و بررسی کنید.



کارکلاسی

پیستون با سطح محدب	پیستون با سطح مقعر	پیستون سطح صاف



شکل ۲۲ - کورس پیستون

**کورس پیستون:** با توجه به شکل ۲۲، به فاصله بین نقطه مرگ بالا و نقطه مرگ پایین که پیستون حرکت می‌کند، کورس یا طول جابجایی پیستون می‌گویند و با حرف S نمایش داده می‌شود.

مطابق شکل ۲۲ می‌توان نتیجه گرفت که کورس حرکت پیستون برابر با قطر دایره لنگ میل لنگ است.



نکته

## حجم مفید یا جابه‌جایی سیلندر ( $V_s$ )

حجم مفید یا جابه‌جایی سیلندر موتور فضایی است بین دو نقطه مرگ بالا و پایین که پیستون در این فضا حرکت رفت و برگشتی دارد. مطابق شکل ۲۲. محاسبه حجم مفید سیلندر از حاصل ضرب سطح قاعده پیستون در کورس آن محاسبه می‌گردد.

$$V_s = A \cdot S = \frac{\pi \times D^2}{4} \times S$$

اگر قطر سیلندری  $80\text{ mm}$  و کورس پیستون  $70\text{ mm}$  باشد، محاسبه کنید:

(الف) سطح پیستون بر حسب  $\text{cm}^2$

پاسخ:

(ب) حجم مفید سیلندر بر حسب لیتر

پاسخ:



کارکلاسی

**تذکرہ:** سطح پیستون ہایبی کہ بے صورت برآمده و یا فرو رفتہ است در محاسبہ حجم مفید سیلندر تغییری بے وجود نمی آورد.

حجم تراکم ( $V_t$ ) بے فضائی بین پیستون و سرسیلندر، زمانی کہ پیستون در نقطہ مرگ بالا قرار دارد گفتہ می شود.

حجم کل سیلندر ( $V_c$ ): مجموع حجم مفید و حجم تراکم است کہ بے صورت زیر بیان می شود.

$$V_t = V_s + V_c$$

مثال: قطر سیلندر موتوری  $10\text{ cm}$  و کورس آن  $10\text{ cm}$  است. در صورتی کہ حجم تراکم سیلندر  $8\text{ cm}^3$  باشد، محاسبہ کنید:

الف) مساحت کف پیستون بر حسب  $\text{cm}^2$

$$d = 10\text{ cm}, s = 10\text{ cm}, V_c = 8\text{ cm}^3$$

ب) حجم کل سیلندر بر حسب  $\text{cm}^3$

$$A = ?\text{ cm}^2, V_t = ?\text{ cm}^3$$

$$A = \frac{\pi D^2}{4} = \frac{3.14 \times 10^2}{4} = 78.5 \text{ cm}^2$$

$$V_t = V_s + V_c$$

$$V_s = A \times S = 78.5 \times 10 = 785 \text{ cm}^3$$

$$V_t = 80 + 785 = 865 \text{ cm}^3$$

حجم کل سیلندر موتوری ( $60\text{ cm}^3$ ،  $97/6\text{ cm}^3$ ) و کورس پیستون ( $10\text{ cm}$ ) است. مطلوب است:

الف) حجم مفید سیلندر بر حسب سانتی متر مکعب

پاسخ :



کارکلاسی

ب) سطح پیستون بر حسب سانتی متر مربع

پاسخ :

ج) قطر پیستون بر حسب میلی متر

پاسخ :

### حجم مفید موتور ( $V_E$ )

حجم مفید موتور که به آن حجم جابه‌جایی کل موتور نیز گفته می‌شود، از حاصل ضرب تعداد سیلندر در حجم جابه‌جایی یک سیلندر بدست می‌آید. حجم جابه‌جایی کل موتور به صورت لیتر یا سانتی متر مکعب مشخص می‌شود و معمولاً این اعداد را به صورت برچسب یا پلاک روی بدن خودرو نصب می‌کنند. برای مثال عدد ۲۰۰ روی خودرو پژو ۴۰۵ و یا عدد ۱۷۰ روی بدن خودرو سمند موتور ملی (EF7) نشان دهنده این حجم است.

برای محاسبه حجم مفید موتور در ابتدا باید حجم مفید یک سیلندر ( $V_s$ ) را محاسبه کرد. سپس حاصل را در تعداد سیلندرها (K) ضرب کرد که به این طریق روابط زیر استخراج می‌شود.

$$V_E = V_s \times k$$

$$V_E = A \times S \times k$$

$$V_E = \pi \frac{D^2}{4} \times S \times k$$

### نسبت تراکم ( $V_e$ )

نسبت تراکم نسبت حجم کل به حجم تراکم سیلندر است. در مرحله تراکم پیستون از نقطه مرگ پایین حرکت کرده و مخلوط هوا و سوخت داخل سیلندر را متراکم کرده تا به نقطه مرگ بالا می‌رسد. در این مرحله هردو سوپاپ دود و هوا بسته است. در نتیجه مخلوط هوا و سوخت در محفظه و احتراق فشرده می‌شود و فشار درون سیلندر افزایش یافته و بیشترین مقدار تراکم به وجود می‌آید. به بیان ساده‌تر نسبت بیشترین حجم به کمترین حجم سیلندر را نسبت تراکم گویند. از مطالب فوق می‌توان روابط زیر را برای نسبت تراکم استخراج کرد.

$$R_c = \frac{V_t}{V_c} = \frac{V_s + V_c}{V_c} \quad V_c = \frac{V_s}{(R_c - 1)}$$

$$V_s = V_c(R_c - 1)$$

مثال: حجم مفید سیلندری را که نسبت تراکم آن ۱۰:۱ و حجم تراکم آن ( $60\text{ cm}^3$ ) است را محاسبه کنید.  
پاسخ:

$$V_c = 60\text{ cm}^3$$

$$R_c = 10:1$$

$$V_s = ?\text{ cm}^3$$

$$V_s = V_c(R_c - 1) = 60(10 - 1) = 540\text{ cm}^3$$

نسبت تراکم موتوری که قطر هر سیلندر آن (۸۰ mm) و کورس پیستون آن (۶۰ mm) و حجم تراکم هر سیلندر آن ( $49\text{ cm}^3$ ) باشد، چقدر است؟



کار کلاسی

## کار پیستون

نیروی ایجاد شده روی پیستون در کورس جابه جایی پیستون را کار پیستون گویند که با آزاد شدن نیروی شیمیایی سوخت در مرحله کار یا انفجار ایجاد می شود. از این رو پیستون تحت این نیروی فشاری زیاد حرکت می کند.

$W = F_m \cdot S = P_m \cdot A \cdot S$	$W$ : کار پیستون بر حسب ژول $A$ : سطح مقطع پیستون بر حسب ( $m^2$ ) $S$ : کورس پیستون بر حسب (m) $F_m$ : نیروی متوسط روی سطح پیستون بر حسب (N) $P_m$ : فشار متوسط احتراق بر حسب ( $N/m^2$ )
---	--

کار پیستونی که دارای قطری برابر با ۱۰ سانتی متر، کورس پیستون ۷۴ میلی متر و فشار متوسط احتراقی برابر با ۴۰ اتمسفر بر آن وارد می شود را محاسبه کنید.



کار کلاسی

## گشتاور موتور


گشتاور موتور به روشهای ساده از حاصل ضرب نیروی متوسط پیستون در فاصله عمودی شعاع میل لنگ به دست می آید.

نیروی متوسط پیستون از حاصل ضرب فشار متوسط احتراق ضریب مساحت سر پیستون به دست می آید.

$$F_m = P_m \times A$$



نکته



شکل ۲۳- گشتاور موتور

$M = F_m \cdot R$	$M$ : گشتاور موتور بر حسب (NM) $F_m$ : نیروی وارد به سطح پیستون (N) $R$ : شعاع میل لنگ
-------------------	--

گشتاور موتوری که دارای قطری برابر با ۱۰ سانتی متر، کورس پیستون ۷۴ میلی متر و فشار متوسط احتراقی برابر با ۵۰ اتمسفر بر آن وارد می شود را محاسبه کنید.



کار کلاسی

گشتاور موتور مقدار ثابتی نبوده و با تغییر شرایط کاری موتور از جمله دور موتور تغییر می کند.



نکته

## توان تئوری موتور

از حاصل ضرب نیروی متوسط پیستون در سرعت متوسط آن توان تئوری موتور به دست می‌آید که می‌توان از رابطه زیر به دست آورد.

$$P_{i(ps)} = \frac{F \times V \times K}{75} = \frac{P_m \times A \times s \times n \times K}{75 \times 60}$$

توان تئوری موتور بر حسب (ps)

فشار متوسط احتراق (kg/cm<sup>3</sup>)

سرعت متوسط پیستون (m/s)

تعداد سیلندر (K)

$$P_{i(KW)} = \frac{P_m \times A \times s \times n \times K}{60000}$$

توان تئوری موتور بر حسب (KW)

فشار متوسط احتراق (N/cm<sup>3</sup>)

تعداد سیلندر (K)

## توان خروجی یا توان مفید موتور

مقدار توانی که از طریق فلاپویل به سیستم انتقال قدرت منتقل می‌شود را توان مفید یا توان خروجی موتور گویند. این توان با استفاده از دستگاه دینامومتر قابل اندازه گیری است. با اندازه گیری گشتاور خروجی از فلاپویل در دور معینی می‌توان مفید را مطابق رابطه زیر محاسبه کرد.

$$P_e = \frac{M \times n}{716}$$

توان مفید موتور (Ps) اسب بخار

گشتاور موتور بر حسب (kg.m)

دور موتور (دور بر دقیقه)

$$P_e = \frac{M \times n}{9550}$$

توان مفید موتور بر حسب (kw)

گشتاور موتور بر حسب (N.m)

دور موتور (دور بر دقیقه)

قطر دهانه سیلندر موتور چهار زمانه چهار سیلندری برابر ۸۰ میلی متر و کورس پیستون آن ۱۰۰ میلی متر است. در صورتی که فشار متوسط احتراق روی پیستون ۹ کیلوگرم بر سانتی متر مربع و دور موتور ۲۷۰۰ دور بر دقیقه باشد، تعیین کنید:



کارکلاسی

الف) حجم مفید سیلندرهای موتور بر حسب لیتر

ب) نیروی مؤثر احتراق روی یک پیستون بر حسب کیلوگرم

ج) کار تئوری یک پیستون بر حسب کیلوگرم بر متر

د) توان مفید موتور بر حسب کیلووات

ه) در صورتی که دور موتور از ۲۷۰۰ دور بر دقیقه به ۳۷۰۰ دور بر دقیقه افزایش یابد توان مفید موتور را محاسبه کنید و نتایج را با یکدیگر مقایسه کنید.

و) توان تئوری موتور بر حسب اسب بخار

## دینامومتر

گشتاور و توان موتور از مشخصه های مهم در بررسی یک موتور محسوب می شوند. برای اندازه گیری توان و گشتاور موتور دینامومتر به میل لنگ متصل می شود تا توان و گشتاور موتور را اندازه گیری نماید.



دانستنی ها



شکل ۲۴- دینامومتر

## راندمان

راندمان یا بازده به شاخصی گفته می شود که نشان دهنده میزان هدر رفتن مواد، انرژی، سرمایه و زمان در انجام کارهاست. این مفهوم در شاخص های مختلف علوم از جمله مهندسی یک کمیت قابل سنجش است، که عموماً به صورت نسبت میان "خروجی مفید" به "ورودی کل" تعریف می شود و عموماً به صورت درصد بیان می گردد. راندمان را می توان به صورت نسبت توان مفید به توان تئوری و یا کار مفید به کار تئوری نیز بیان کرد. از جمله راندمان های مهم در خودرو می توان به موارد زیر اشاره کرد:

- راندمان حرارتی موتور      - راندمان مکانیکی جعبه دنده      - راندمان الکتریکی

در ادامه به بررسی راندمان های فوق پرداخته می شود.

## راندمان حرارتی موتور



شکل ۲۵- راندمان حرارتی موتور

راندمان حرارتی موتور به صورت نسبت انرژی حرکتی تولیدی موتور به انرژی حرارتی سوخت مصرفی موتور است.

آیا می دانید چند درصد از انرژی سوخت مصرفی برای تولید انرژی حرکتی خودرو به کار گرفته می شود.



فکرکنید

### راندمان حجمی موتور:

معمولًا سیلندرهای موتور به طور کامل از هوا و سوخت پر نمی شوند. برخی از دلایل مهم پر نشدن سیلندرهای موتور از هوا و سوخت در زمان مکش عبارت اند از: کوچک بودن مجرای ورودی سوخت و هوا، کم بودن زمان مکش، لقی سوپاپ ها

راندمان حجمی عبارت است از: نسبت جرم گاز پر شده در سیلندر در شرایط عملی به جرم هوا و سوختی که در شرایط تئوری حجم سیلندر را پر می کند.

$$\eta_v = \frac{\text{حجم گاز پر شده در سیلندر در حالت عملی}}{\text{حجم گاز پر شده در سیلندر در حالت تئوری}} \times 100 = \text{راندمان حجمی موتور}$$

راندمان حجمی موتور در حالت تمام بار در دور بالا بیشتر است یا در دور پایین، چرا؟



فکرکنید

### راندمان مکانیکی موتور

راندمان مکانیکی موتور مطابق معادله زیر، نسبت توان خروجی به توان تئوری موتور است.

$$\eta_m = \frac{\text{توان خروجی موتور}}{\text{توان تئوری موتور}} \times 100 = \text{راندمان مکانیکی موتور}$$

توان ترمزی موتوری برابر با ۷۵ کیلو وات و توان تئوری این موتور برابر با  $\frac{120}{7}$  اسب بخار است. راندمان مکانیکی این موتور را محاسبه کنید.



کار کلاسی

## فعالیت‌های آخر فصل

۱- تبدیل واحدهای زیر را انجام دهید.

اندازه	ضریب تبدیل	یکای مورد نظر	اندازه	ضریب تبدیل	یکای مورد نظر
۱۲۰ cm	.....	.... m	۱۴ km	.....	.... m
۴۲۰ mm	.....	.... m	۴۲۰ μm	.....	.... m
۵/۱۷	.....	.... m	۲۳ dam	.....	.... m
۲۰ hm	.....	.... m	۱۴/۷ cm	.....	.... m
۱۶/۵ mm	.....	.... cm	۱۴ dm	.....	.... cm
۰/۴ m	.....	.... cm	۲/۴ m	.....	.... cm
۳/۰۲۱ m	.....	.... dm	۱۴۵ mm	.....	.... dm
۲/۶ km	.....	.... dm	۲۸/۹ hm	.....	.... dm
۱۹/۶ cm	.....	.... mm	۱۲۴ μm	.....	.... mm
۳/۵۱ dm	.....	.... mm	۰/۰۴ dm	.....	.... mm
۲/۰۸ mm	.....	.... μm	۲/۱ dm	.....	.... μm
۰/۰۲ km	.....	.... μm	۵/۱۵ cm	.....	.... μm

۲- تبدیل واحدهای زیر را انجام دهید.

اندازه	ضریب تبدیل	یکای مورد نظر	اندازه	ضریب تبدیل	یکای مورد نظر
$\frac{1}{4}$ in	.....	.... m	$\frac{5}{4}$ in	.....	.... mm
$\frac{7}{8}$ in	.....	.... cm	$\frac{5}{8}$ in	.....	.... cm
$\frac{3}{16}$ in	.....	.... cm	$\frac{5}{16}$ in	.....	.... m
$\frac{1}{2}$ in	.....	.... cm	$\frac{1}{2}$ in	.....	.... cm

۳- تبدیل واحدهای زیر را انجام دهید.

اندازه	ضریب تبدیل	یکای مورد نظر	اندازه	ضریب تبدیل	یکای مورد نظر
۱۲/۵cm	.....	.... in	۱۲۰m	.....	.... yd
۲۱۰mm	.....	.... in	۲۱۵۰m	.....	.... mi
۴۵/۳m	.....	.... in	۲/۳m	.....	.... ft

۴- مقادیر داده شده را بر حسب درجه به دست آورید.

$$\text{ج) } ۱۴^{\circ}, ۵۲'' \quad \text{ب) } ۲۲', ۳۵'' \quad \text{الف) } ۳۴^{\circ}, ۱۲', ۴۸''$$

۵- مقادیر خواسته شده را بر حسب درجه و دقیقه و ثانیه به دست آورید.

A	B	A+B	B-A
۵۲°, ۴۵', ۲۰''	۳۸°, ۲۱', ۴۶''		
۴°, ۲۵', ۴۴''	۲°, ۴۵''		

۶- تراکتور مطابق شکل زیر با سرعت ۵۴ km/hr در حال حرکت است، در صورتی که قطر چرخ جلو ۸۵ cm و قطر چرخ عقب  $1/4$  m باشد، تعداد دوران هر چرخ را برحسب دور بر دقیقه به دست آورید.



شکل ۲۶


۷- در جدول زیر مقادیر خواسته شده را به دست آورید. (با استفاده از روابط تسمه ساده)

	الف	ب	ج
$d_1$	۱۸۰	۲۵۰	۱۱۲
$d_2$	۳۱۵	۵۰	؟
$n_1(\frac{1}{\text{min}})$	۸۰۰	؟	؟
$n_2(\frac{1}{\text{min}})$	؟	۱۴۰۰	۵۶۰
$i$	؟	؟	۲/۵

۸- در جدول زیر مقادیر خواسته شده را به دست آورید. (با استفاده از روابط تسمه های مرکب)

	الف	ب	ج
$d_1(\text{mm})$	۱۱۲	۴۵۰	۲۴۰
$d_2(\text{mm})$	۶۷۲	۱۸۰	؟
$d_3(\text{mm})$	۱۲۰	۲۲۴	۱۴۵
$d_4(\text{mm})$	۲۴۰	؟	۱۱۶
$n_1(\frac{1}{\text{min}})$	۱۴۴۰	۲۸۰	۳۱۵
$n_2(\frac{1}{\text{min}})$	؟	۱۴۰۰	؟
$i$	؟	؟	۰/۶

۹- با توجه به شکل، نیرو و فشار وارد بر سیلندر اصلی و سیلندر چرخ ها را محاسبه کنید.



شکل ۲۷

- ۱۰- توان مفید موتور  $4 \text{ زمانه ای در دور } 2500 \text{ rpm}$  با راندمان مکانیکی  $85 \text{ درصد} = 51 \text{ کیلووات}$  است.  
مقدار توان تئوری را بر حسب کیلووات محاسبه کنید.
- ۱۱- قطر دهانه سیلندر موتور چهار زمانه  $6 \text{ سیلندری} = 80 \text{ میلی متر}$  و کورس آن  $120 \text{ میلی متر}$  است، چنانچه  
فشار متوسط احتراق روی پیستون  $9 \text{ کیلوگرم} = 9 \text{ نیوتن}$  برابر باشد، تعیین کنید:  
 الف) حجم مفید سیلندرهای موتور بر حسب لیتر  
 ب) نیروی مؤثر احتراق روی پیستون بر حسب نیوتن  
 ج) کار تئوری یک پیستون بر حسب کیلوگرم متر
- ۱۲- توان خروجی موتور در صورتی که بازده مکانیکی موتور برابر  $90 \text{ درصد}$  باشد. بر حسب بخار و کیلووات  
 ه) توان تئوری موتور بر حسب اسب بخار و کیلووات  
 د) اگر نسبت تراکم یک موتور  $4 \text{ سیلندر} = 11:1$ ، حجم تراکم آن  $70 \text{ سانتی متر مکعب}$ ، و کورس پیستون آن  $100 \text{ میلی متر}$  باشد تعیین کنید:  
 الف) حجم مفید موتور بر حسب لیتر  
 ب) قطر پیستون بر حسب میلی متر

## ارزشیابی شایستگی

### اصول مبانی کاربردی در خودرو

شاخص تحقق	نمره شایستگی	استاندارد عملکرد (کیفیت)	شايستگی
استفاده از محاسبات مربوط به نیرو و فشار در تعمیرات	۳	محاسبات مربوط به تبدیل واحدها و نیرو و گشتاور و فشار بازده	کسب توانایی در محاسبات ساده نیرو، گشتاور انتقال نیرو و کاربرد آن در تعمیرات
محاسبات تبدیل واحد و نیرو و فشار	۲		
محاسبات تبدیل واحدها	۱		
نمره مستمر از ۱			
نمره واحد یادگیری از ۳			
نمره واحد یادگیری از ۲۰			

زمانی هنرجو شایستگی کسب می‌کند که ۲ نمره از ۳ نمره هر واحد یادگیری را اخذ کند.

نمره کلی درس زمانی لحاظ می‌شود که هنرجو در کلیه کارها شایستگی را کسب کند.


## پومن ۵

### مقاومت قطعات در برابر تغییر شکل



آیا قطعات و سازه های مکانیکی خراب می شوند و می شکنند؟

قطعات و سازه هادر هنگام استفاده از آنها یا به مرور زمان دچار خرابی و شکست می شوند. در شکل زیر نمونه هایی از خرابی و شکست را مشاهده می کنید.



شکل ۱- خرابی و شکست قطعات

آنها در یک چیز مشترک هستند؟ خرابی

دلایل احتمالی خرابی و شکست قطعات نشان داده شده در شکل بالا در گروه خود بررسی کنید؟

به نظر شما کدام دلیل عامل بیشتر خرابی های قطعات نشان داده شده در شکل است؟

.....  
.....



فعالیت

دلایل اصلی خرابی قطعات عبارت اند از:

طراحی نامناسب آنها

وجود مشکل در جنس و مواد به کار رفته در آنها

مشکل به وجود آمده در هنگام ساخت

خرابی محیطی

استفاده نادرست از آنها

فرسودگی


به نظر شما بیشترین علت خرابی قطعات و سازه‌ها که در کارگاه هنرستان مشاهده کردید، چیست؟



کار کلاسی

چگونه می‌توان از بروز خرابی‌ها در قطعات جلوگیری کرد؟


چرا قطعات و سازه‌ها خراب می‌شوند؟  
هنگام استفاده از قطعات و سازه‌ها، آنها به روش‌های گوناگون خراب می‌شوند.



در مورد روش دیگری از خرابی قطعات بحث و گفت‌و‌گو نمایید؟




وقتی قطعه‌ای خراب است یعنی اینکه نمی‌تواند کاری که از آن خواسته شده است را به درستی انجام دهد. وقتی که می‌گوییم یک قطعه مقاوم است، یعنی اینکه در مقابل خرابی دوام دارد و از خود باید بپرسیم در مقابل چه چیزی مقاوم است. مقاومت در مقابل جابه‌جایی، مقاومت در برابر خوردگی، مقاومت در برابر سایش، مقاومت در مقابل شکست، مقاومت در مقابل زنگ زدگی و غیره.



شكل ۲- انواع بارگذاری روی قطعات

بارگذاری و نیروهای واردہ روی قطعات چگونه است؟  
در هنگام کار و استفاده از قطعات و ابزارها، نیروها و گشتاورهای متفاوتی روی قسمت‌های مختلف آنها وارد می‌شود. این بارگذاری‌ها به شکل‌های گوناگونی انجام می‌گیرد (شکل ۲). نیروها می‌توانند بر قطعه در جهت‌های مختلف وارد شوند. قسمت‌های مختلف قطعه باید در مقابل این نیروها و بارگذاری‌ها، هنگامی که به صورت آرام یا به صورت ضربه و یا پی در پی اعمال می‌شود، از خود مقاومت نشان دهند. اسکلت بدن انسان نیز از استخوان‌های مختلفی تشکیل شده است که تحت بارگذاری‌های مختلفی قرار می‌گیرد؛ برای نمونه استخوان پای انسان تحت بارگذاری کششی، بارگذاری فشاری، برشی، پیچشی و خمشی قرار می‌گیرد (شکل ۳).



شکل ۳- انواع بارگذاری های روی استخوان

#### جلوههای آفرینش:

در بدن انسان اسکلت و استخوان‌ها وضعیت گوناگونی دارند. حفاظت از اندام‌هایی مانند مغز، قلب، شش‌ها از مهم‌ترین آنها است. حرکت بدن انسان بر پایه اسکلت و استخوان‌ها است. چون اسکلت تکیه‌گاه عضلات قرار می‌گیرد، شکل دادن به بدن انسان نیز از دیگر وظایف استخوان‌ها است. استخوان‌های ما ۱۴ درصد از وزن کل بدنمان را تشکیل می‌دهند. بدن انسان در بدو تولد از ۳۰۰ استخوان تشکیل شده است. تعداد استخوان‌ها به مرور کمتر و در بزرگ‌سالی به ۲۰۶ عدد کاهش می‌یابد. یکی شدن چند استخوان با هم، علت کم شدن تعداد استخوان‌های بدن است. بیشترین تعداد استخوان‌های بدن در دستان ما قرار دارد. مج دست به تنها ۵۴ استخوان دارد. صورت ۱۴ و پا ۲۶ استخوان دارد. طولانی‌ترین استخوان بدن، استخوان ران پا است. این استخوان یک چهارم قد هر فرد را تشکیل می‌دهد. کوچک‌ترین استخوان بدن در گوش میانی قرار دارد و «استخوان رکابی» نامیده می‌شود و کمتر از سه میلی‌متر است. تنها استخوانی که هنگام تولد رشد کافی یافته و دیگر تغییر نمی‌کند، در گوش قرار دارد. اگرچه به نظر استخوان‌های بدن سفت و محکم هستند اما ۷۵ درصد آن‌ها را آب تشکیل می‌دهد. هر کدام از استخوان‌ها شکل خاصی دارند و بارگذاری و اعمال نیرو روی آنها متفاوت است. در هر نوع از بارگذاری بیش از حد روی استخوان شکل شکستن استخوان متفاوت است.





فعالیت

با استفاده از یک خط کش فلزی، انواع بارگذاری ها را روی آن اعمال کنید. همچنین به میزان جابه جایی خط کش در هر نوع بارگذاری توجه کنید. بارگذاری می تواند با اعمال نیرو در راستای طول خط کش، عمود بر خط کش یا با ایجاد گشتاور انجام شود (شکل ۴).



شکل ۴- انواع بارگذاری روی خط کش فلزی

در کدام نوع از بارگذاری، خط کش در مقابل جابه جایی مقاوم تر است؟ در گروه خود بحث کنید؟


پاسخ: ..... در فعالیت انجام شده، بارگذاری اعمال شده از دو بخش تشکیل شده است:

۱- وارد کردن نیرو

۲- وارد کردن گشتاور



کار کلاسی



واحد نیرو نیوتون (N) و واحد گشتاور نیوتون متر (N.m) است. به صورت شماتیک نیرو و گشتاور را به صورت شکل ۵ نشان می دهند. به  $d$  بازوی گشتاور می گویند.


شکل ۵ - علامه گشتاور و نیرو

حداکثر گشتاوری که شما می‌توانید با کمک یک دست بدون وسایل کمکی روی یک میله وارد کنید حدود چند نیوتن متر است؟ حداکثر نیرویی که می‌توانید یک طناب را بکشید چند نیوتن است (هر یک کیلوگرم نیرو حدود ۱۰ نیوتن است؟)

پاسخ :

همان طور که دیدید بدن انسان در اعمال نیرو و گشتاور به قطعات محدودیت‌هایی دارد. تحقیق کنید با استفاده از چه ابزارها و وسایلی که خود نیازمند تأمین انرژی نیستند می‌توان نیرو و گشتاور را تقویت و بیشتر کرد؟

پاسخ :




شکل ۶-وارد کردن گشتاور بر میله از طریق دو آچار شلاقی

مثال:

در شکل ۶ دو آچار شلاقی یکسان روی میله گشتاور وارد می‌کنند. بازوی هر آچار ۲۵۰ میلی متر است. گشتاور کلی وارد به نقطه اتصال میله به دیوار را بر حسب نیوتن متر به دست آورید.

$$75\text{N.m} = 2 \times 150\text{N} \times 0.25\text{m}$$

جهت گشتاور کلی در جهت عقربه‌های ساعت است.




شکل ۷-وارد کردن گشتاور بر میله از طریق آچار

گشتاور وارد به پیچ در نقطه O را در شکل ۷ بر حسب نیوتن متر محاسبه کنید. جهت آن را نیز مشخص کنید.

پاسخ :



کار کلاسی



گشتاور واردہ به پیچ را در شکل ۸ بر حسب نیوتن متر محاسبه کنید. جهت آن را نیز مشخص کنید.

پاسخ : .....  
.....  
.....  
.....

شکل ۸- وارد کردن گشتاور بر پیچ از طریق آچار چرخ



شکل ۹- گشتاور واردہ به ستون فقرات بر اثر بلند کردن بار توسط دست ها

در شکل ۹ گشتاور وارد به ستون فقرات در نقطه A را محاسبه کنید. همانگونه که مشاهده می کنید در هنگام بلند کردن بار توسط بدن، هر چه فاصله بار از بدن بیشتر باشد گشتاور واردہ به ستون فقرات بیشتر خواهد بود و در نتیجه امکان آسیب رسانی به ستون فقرات بیشتر خواهد شد. تحقیق کنید روش صحیح بلند کردن بار توسط بدن و دست ها چگونه است و چرا باید به آن شیوه، بار را بلند کرد؟

پاسخ : .....  
.....  
.....



شکل ۱۰- باز کردن پیچ چرخ خودرو توسط آچار چرخ

برای باز کردن پیچ های چرخ خودرو نشان داده شده در شکل ۱۰ ۱۲ کیلوگرم متر لازم است. محاسبه کنید مقدار حداکثر نیروی واردہ بر حسب نیوتن توسط دست روی آچار چرخ، تا پیچ باز شود.


پاسخ : .....  
.....  
.....



کار کلاسی

## الاستیک، پلاستیک و شکست قطعات

همان‌طور که تجربه کردید روی قطعات انواع بارگذاری وارد می‌شود. در یک قطعه ممکن است یک قسمت از آن بحرانی و حساس باشد و نیرو و گشتاور در آن نقطه بیشتر از نقاط یا قسمت‌های دیگر باشد. احتمال خرابی و شکست در این نقطه از همه نقاط در قطعه بیشتر است. در شکل ۱۱ قسمت‌های بحرانی یک آچار را مشخص کنید. حال این پرسش‌ها را در ذهن خود مرور کنید.




شکل ۱۱- قسمت‌های بحرانی یک آچار هنگام بارگذاری با رنگ قرمز مشخص شده است.

۱- اگر نیرو و گشتاور وارد به یک قطعه کم باشد آیا قطعه پس از تغییر شکل (ممکن است شما مشاهده نکنید) به شکل اول خود باز می‌گردد؟

۲- اگر نیرو بیش از حد مجاز به قطعه وارد شود چه اتفاقی می‌افتد؟

۳- اگر نیرو خیلی زیاد باشد، یا به دفعات زیاد و به صورت نوسانی وارد شود چه اتفاقی می‌افتد؟

مفتول یک گیره کاغذ را همانند شکل زیر باز کنید. یک سمت آن را در دست خود محکم بگیرید. با انگشت دست دیگر به انتهای مفتول نیرو وارد کنید. حالت‌های زیر را در نظر بگیرید (شکل ۱۲).



شکل ۱۲- آزمایش بارگذاری روی یک مفتول گیره کاغذ



کار کلاسی

شکل ۱۲ آزمایش بارگذاری روی یک مفتول گیره کاغذ را نشان می‌دهد. پس از انجام آزمایش، پرسش‌های زیر را پاسخ دهید:

۱- اگر نیروی وارد شده به سر مفتول کم باشد پس از برداشتن نیرو، آیا مفتول به جای خود بر می‌گردد؟  
پاسخ : .....

۲- اگر نیروی وارد شده به سر مفتول زیاد باشد پس از برداشتن نیرو، آیا مفتول به جای خود بر می‌گردد؟  
پاسخ : .....

۳- اگر نیروی وارد شده به سر مفتول زیاد باشد و این کار را برای چندین بار تکرار کنیم چه اتفاقی می‌افتد?  
پاسخ : .....

قطعه اگر پس از بارگذاری به حالت اول خود برگشت، می‌گویند قطعه در ناحیه الاستیک (کشسان همانند فنر و کش لاستیکی) است و در زمانی که قطعه به حالت خود برگشت، می‌گویند قطعه در ناحیه پلاستیک (momسان همانند موم و پلاستیک) است و وقتی قطعه از یک نقطه جدا شود، می‌گویند شکست اتفاق افتاده است.



نکته

## جلوه آفرینش:



شکل ۱۳- حشره آسیابک

دانشمندان دریافتند حشره آسیابک (dragonfly) با طول حداقل  $\frac{3}{8}$  سانتی متر، هنگام مهاجرت هزاران کیلومتر را بر فراز اقیانوس‌ها به طور پیوسته پرواز می‌کند. آنها معتقدند که بدن این حشرات برای سفرهای طولانی مدت تکامل یافته است. چرا که سطح بال‌های این حشرات در مقایسه با همنوعان خود بسیار بیشتر بوده و امکان پرواز گلاید یا بدون بال‌زن را برای آنان امکان‌پذیر می‌سازد. به نظر شما در طول زندگی این حشره، بال‌های آن چند بار بالا و پایین می‌رود؟ در آزمایش قبل، مفتول را چند بار بالا و پایین حرکت دادید تا مفتول شکست؟ طراحی بدن هر پرنده‌ای کاری بسیار سخت و پیچیده است!

## انواع مقاومت در مقابل تغییر شکل

**سفتی:** مقاومت یک قطعه در برابر تغییر شکل کشسان (الاستیک) بر اثر اعمال نیرو را گویند. هرچه در قطعه برای جایه‌جایی و تغییر شکل کشسان نیروی بیشتری نیاز باشد، آن قطعه سفت‌تر است.

**استحکام:** مقاومت یک قطعه در برابر تغییر شکل دائمی بر اثر اعمال نیرو را گویند. هرچه قطعه نیروی بیشتری تحمل کند قبل از این که تغییر شکل دائمی بدهد یا دچار تسلیم و شکست شود، آن قطعه مستحکم‌تر است.

**چقرمگی:** مقاومت در برابر شکست بر اثر مصرف انرژی را گویند. هرچه برای شکستن قطعه انرژی بیشتری صرف شود، آن قطعه چقرمه‌تر است.


یک تکه چوب ترو یک تکه چوب خشک مشابه هم را تحت بارگذاری خمشی قرار دهید. به نظر شما کدام سفت‌تر، مستحکم‌تر و چقرمه‌تر است؟




کارکلاسی

- .....  
.....  
.....
- برای افزایش مقاومت در مقابل تغییر شکل بر اثر اعمال نیرو و انرژی چه کاری انجام دهیم:
- ۱- استفاده از جنس مناسب: انتخاب جنس مناسب برای هدف مورد نظر تأثیر زیادی بر استحکام قطعه خواهد داشت.
  - ۲- شکل هندسی مناسب: با استفاده از شکل‌های هوشمندانه می‌توان قطعات و سازه‌ها را به گونه‌ای ساخت که بار و نیروی بیشتری تحمل کنند.
  - ۳- استفاده از تکیه گاه و ایجاد شرایط مناسب: وجود تکیه گاه‌های خوب سبب می‌شود که قطعات نیروی بیشتر تحمل کنند.

در نمودار شکل ۱۴ روش‌های افزایش مقاومت قطعه در برابر تغییر شکل بر اثر اعمال نیرو نشان داده شده است:



شکل ۱۴- روش های افزایش مقاومت قطعه در برابر تغییر شکل



شکل ۱۵- بارگذاری کششی و فشاری

مقاومت قطعه در برابر بارگذاری کششی و فشاری  
اگر بار اعمال شده سبب کشیده شدن قطعه در امتداد محور بار شود، بارگذاری کششی خواهد بود. همچنین اگر بار اعمال شده سبب فشرده شدن قطعه شود بارگذاری فشاری خواهد بود (شکل ۱۵). همان طور که قبلاً آموخته اید، قطعات در هنگام بارگذاری کم، رفتاری همانند فر از خود نشان می دهند و کشیده می شوند و پس از برداشته شدن بار به موقعیت اول خود بازمی گردند.

#### سفتی قطعه در بارگذاری کششی:

جابه جایی انتهای یک میله که تحت بارگذاری کششی الاستیک قرار دارد با نیرو و طول میله رابطه مستقیم دارد و با مساحت سطح مقطع و سفتی جنس میله، رابطه عکس دارد. هر چه سطح مقطع میله بزرگ تر باشد برای یک نیروی ثابت جابه جایی کمتر می شود.

$$\frac{\text{نیرو} \times \text{طول}}{\text{سفتی جنس} \times \text{سطح مقطع}} = \text{جابه جایی در بارگذاری محوری}$$

سفتی جنس مواد مختلف نسبت به هم متفاوت است. هر چه جنس ماده سفت تر باشد جابه جایی و تغییر شکل آنها کمتر است.

#### سفتی فولاد < سفتی مس < سفتی آلومینیوم

به طور معمول سفتی فولاد از بیشتر فلزات بیشتر است. نام دیگر سفتی جنس مواد، ضریب کشسانی و الاستیک است.


## استحکام قطعه در بارگذاری کششی

نیروی وارد به واحد سطح را تنش گویند. هر چه نیرو بیشتر و سطح مقطع کوچکتر باشد تنش بیشتر می‌گردد. هرچه تنش کششی یا فشاری بیشتر شود، قطعه به خرابی و شکست نزدیک‌تر می‌شود.

$$\frac{\text{نیروی کششی}}{\text{سطح مقطع}} = \text{تنش کششی در بارگذاری محوری}$$

اگر تنش کششی یا فشاری در یک قطعه، بیشتر از استحکام کششی جنس قطعه شود، قطعه دچار خرابی و شکست می‌گردد. استحکام کششی به جنس قطعه بستگی دارد. یکی دیگر از راه‌های افزایش استحکام یک قطعه تقویت شکل هندسی است تا تنش در قطعه کم شود. برای اینکه یک میله در برابر نیروی کششی مقاوم باشد باید سطح مقطع میله را افزایش دهیم؛ یعنی هر چه سطح مقطع میله بیشتر باشد در مقابل نیروی کششی یا فشاری مقاوم‌تر است. مقاومت قطعاتی که به صورت کششی یا فشاری بارگذاری شده‌اند، نوع شکل سطح مقطع روی آن تأثیری ندارد. مقدار استحکام کششی جنس فلزات مختلف با یکدیگر متفاوت است.

استحکام کششی فولاد > استحکام کششی مس > استحکام کششی آلومینیوم



شکل ۱۶- بارگذاری یکسان بر روی میله‌هایی با طول و جنس و وزن یکسان

در شکل ۱۶ دو میله از جنس فولاد تحت بارگذاری یکسان کشیده می‌شوند. اگر طول و وزن میله‌ها یکسان باشند کدام یک بیشتر کشیده می‌شوند؟ در گروه خود بحث کنید.

پاسخ :

---


---

---

---



کار کلاسی



شکل ۱۷- بارگذاری یکسان بر روی میله‌هایی با طول و جنس یکسان

در شکل ۱۷ دو میله از جنس فولاد با سطح مقطع دایره‌ای توپر تحت بارگذاری یکسان کشیده می‌شوند. اگر وزن میله ۱ نصف وزن میله ۲ باشد جایه‌جایی میله ۱ چند برابر میله ۲ است (طول میله‌ها برابر است).

پاسخ :

---

---

---


---



کار کلاسی

## مقاومت قطعه در برابر بارگذاری برشی

اگر بار اعمال شده سبب بریدن قطعه شود، بارگذاری برشی خواهد بود. این بارگذاری توسط دو نیرو در جهت خلاف هم و نزدیک هم اتفاق می‌افتد. قیچی کردن نمونه‌ای از بارگذاری برشی است. مقاومت سازه‌هایی با سطح مقطعی که به صورت برشی بارگذاری شده است مستقل از شکل مقطع است (شکل ۱۸).



شکل ۱۸-بارگذاری برشی

### استحکام قطعه در بارگذاری برشی

نیروی برشی واردہ به واحد سطح را تنש برشی می‌گویند. هر چه نیروی برشی بیشتر و سطح مقطع کوچک‌تر باشد تنش برشی بیشتر می‌گردد. هر چه تنش برشی یا فشاری برشی شود، قطعه به خرابی و شکست نزدیک‌تر می‌شود. برای نمونه اگر در شکل ۱۸ قطر پیچ کوچک‌تر و نیرو ثابت باشد، تنش برشی بیشتر خواهد بود.

$$\frac{\text{نیروی برشی}}{\text{سطح مقطع}} = \text{تنش برشی}$$

اگر تنش برشی در یک قطعه بیشتر از استحکام برشی جنس قطعه شود، قطعه دچار خرابی و شکست می‌گردد. استحکام برشی جنس‌های مختلف در قطعه متفاوت است. پس برای افزایش ضربی اطمینان و گسیخته شدن یک قطعه باید تنش را کم کنیم. برای اینکه یک پیچ یا قطعه در برابر نیروی برشی مقاوم باشد باید سطح مقطع پیچ را افزایش دهیم؛ یعنی هر چه سطح مقطع پیچ بیشتر باشد، در مقابل نیروی برشی مستحکم‌تر است. استحکام قطعاتی که به صورت برشی بارگذاری شده‌اند، شکل مقطع روی آن بی‌تأثیر است. استحکام برشی فلزات با توجه به جنس آنها متفاوت است. هر چه استحکام برشی جنس بالاتر باشد، استحکام قطعه در برابر بارگذاری برشی نیز بیشتر خواهد بود.

استحکام برشی فولاد > استحکام برشی مس > استحکام برشی آلومینیوم



کار کلاسی

با توجه به شکل زیر در مورد علت خرابی لبه های برنده ناخن گیر و دم باریک بحث و گفت و گو کنید. به نظر شما لبه های برنده استحکام لازم را نداشته است یا اینکه به درستی از آنها استفاده نشده است؟


پاسخ :



شکل ۱۹- لبه های برنده خراب شده در ناخن گیر و دم باریک

در شکل ۲۰ یک تسممه فولادی توسط چند پیچ از یک جنس روی یک دیوار چوبی محکم پیچ شده است. به نظر شما برای یک نیروی برشی ثابت کدام حالت از اتصال در برابر نیروی برشی مستحکم تر است و پیچ ها دیرتر بریده می شوند. در گروه خود بحث کنید.

پاسخ :



شکل ۲۰- اتصالات چند روش اتصال تسممه به دیوار چوبی تحت بارگذاری برشی

۱- با یک انبردست دو مفتول یا میخ با قطرهای مختلف را برش دهید. برای نیروی واردہ یکسان تنش برشی واردہ به کدام یک بیشتر است؟ کدام یک راحت‌تر بریده می شود، چرا؟

پاسخ :

۲- همین کار را برای دو مفتول با قطر یکسان و جنس متفاوت (مس و فولاد) انجام دهید؟ تنش برشی کدام یک بیشتر خواهد بود؟ کدام یک زودتر بریده خواهد شد، چرا؟


پاسخ :



کار کلاسی

## مقاومت قطعه در برابر بارگذاری خمشی

یکی از انواع بارگذاری‌ها، بارگذاری خمشی است (شکل ۲۱). با اعمال گشتاور به دو طرف قطعه و اعمال نیرو به انتهای یک تیر یک سر درگیر و با اعمال نیرو به وسط یک تیر با دو تکیه‌گاه نشان داده شده است. هر یک از این سه مورد باعث نوعی خمش در تیر می‌شود.



شکل ۲۱- انواع بارگذاری برای خمش یک تیر یا قطعه

با استفاده از روش‌های نشان داده در شکل ۲۱ بر روی خط کش فلزی بارگذاری خمشی انجام دهید؟



کارکلاسی



دو کاغذ A4 را نصف کنید و با استفاده از آنها آزمایش‌های زیر را انجام دهید.

		<p>کاغذها را تا کرده روی هم قرار دهید، سپس لبه‌های آن را چسب زده و آنها را روی دو تکیه گاه قرار دهید. با انگشت دست روی وسط کاغذها نیرو وارد کنید. استحکام کاغذها در مقابل خمش را حس کنید.</p>
		<p>کاغذها را روی هم قرار دهید، سپس آن را لوله کرده و با چسب لبه‌های آن را بچسبانید. سپس آن را روی دو تکیه گاه قرار دهید. با انگشت دست روی وسط کاغذها نیرو وارد کنید. استحکام کاغذها در مقابل خم شدن را حس کنید.</p>
		<p>کاغذها را تک تک لوله کرده و سپس با چسب آنها را به هم وصل کنید. سپس آن را روی دو تکیه گاه قرار دهید. با انگشت دست روی وسط کاغذها نیرو وارد کنید. استحکام کاغذها در مقابل خم شدن کاغذها در مقابل خمش را حس کنید.</p>
		<p>کاغذها را تک تک به شکل قوطی در آورده و سپس با چسب آنها را به هم وصل کنید. سپس آن را روی دو تکیه گاه قرار دهید. با انگشت دست روی وسط کاغذها نیرو وارد کنید. استحکام کاغذها در مقابل خم شدن را حس کنید.</p>

شکل ۲۲- بررسی مقاومت در برابر بارگذاری خمشی



کار کلاسی

پس از انجام آزمایش ها به پرسش های زیر پاسخ دهید.

۱- وزن کاغذها در سه آزمایش با هم چه تفاوتی دارند؟


پاسخ :

۲- استحکام کدام قطعه و سازه کاغذی که شما آزمایش کردید در مقابل نیروی خمشی بالاتر است؟

پاسخ :

۳- اگر شما قرار بود یک پل طراحی می کردید، کدام یک از سازه ها را پیشنهاد می کردید؟

پاسخ :



شکل ۲۳- بارگذاری خمشی بر روی خط کش در دو جهت

با استفاده از خط کش فلزی بارگذاری خمشی را در دو جهت انجام دهید؟ استحکام خمشی خط کش فلزی در کدام جهت بیشتر است؟ یعنی در کدام حالت خط کش به سختی خم می شود؟ (راهنمایی: به سطح مقطع خط کش توجه کنید). (شکل ۲۳).

پاسخ :

همان طور که در آزمایش مشاهده کردید با اینکه سطح مقطع خط کش در دو حالت یکسان است؛ اما استحکام خمشی خط کش در حالت (ب) بیشتر از حالت (الف) است. دلیل آن این است که ممان اینرسی سطح مقطع خط کش، حول محور خمش در حالت (ب) بیشتر از حالت (الف) است.

### ممان اینرسی

ممان اینرسی عامل مقاوم در مقابل خمش است و هر چه ذرات تشکیل دهنده جسم در سطح مقطع نسبت به محور خمش دورتر باشد، ممان اینرسی بیشتر است.



شکل ۲۴- انواع سطح مقطع در خمش

به شکل ۲۴ توجه کنید، تمام سطح مقطع جسم در اشکال با هم برابر است؛ یعنی همه مساحت‌ها یکسان هستند. ولی ممان اینرسی حول محور افقی در شکل (الف) که شبیه به I است از ممان اینرسی بقیه شکل‌ها بیشتر است. همچنین ممان اینرسی شکل (ح) از همه کوچک‌تر است.


کتاب خود را ۹۰ درجه موافق عقربه‌های ساعت بچرخانید. حال به سطح مقطع‌ها نگاه کنید، به نظر شما کدام سطح مقطع‌ها در حول محور افقی (محور جدید) ممان اینرسی بیشتری دارند؟ در گروه خود بحث کنید؟  
پاسخ:



کار کلاسی

## سفتی قطعه در بارگذاری خمشی

هنگام خمش یک قطعه یا یک تیر بالای جسم کشیده و پایین جسم فشرده می‌شود و بیشترین جابه‌جایی قطعه در انتهای آن خواهد بود.



شکل ۲۵- خمش یک قطعه تحت بارگذاری خمشی


توسط یک تکه ابر بارگذاری خمشی را آزمایش کنید و کشیدگی و فشردگی ذرات را ترسیم کنید.

پاسخ:

جابه‌جایی انتهای یک قطعه که تحت بارگذاری خمشی قرار دارد با نیرو و طول میله رابطه مستقیم دارد و با ممان اینرسی و سفتی جنس قطعه رابطه عکس دارد؛ یعنی هر چه ممان اینرسی سطح مقطع قطعه بزرگ‌تر باشد برای یک نیروی ثابت، جابه‌جایی کمتر می‌شود و قطعه در مقابل خمش سفت‌تر است.

$$\frac{\text{نیرو} \times \text{طول}}{\text{سفتی جنس} \times \text{مان اینرسی}} \propto \text{جابه‌جایی در خمش}$$

هر چه جنس ماده سفت‌تر باشد جابه‌جایی و تغییر شکل آنها در مقابل خمش کمتر و سفتی قطعه بیشتر خواهد بود و برای جابه‌جایی باید نیرو و گشتاور بیشتری وارد شود.



شکل ۲۶- جابه‌جایی قطعات در بارگذاری خمشی

در گروه در مورد نیرو و گشتاور، سفتی جنس، جابه‌جایی و طول قطعات در شکل ۲۶، بحث و گفت‌وگو کنید و دلیل جابه‌جایی ثابت آنها را توضیح دهید؟

پاسخ:




کار کلاسی

## استحکام قطعه در بارگذاری خمثی

هنگام خمث در یک قطعه، بالای جسم کشیده و پایین جسم فشرده می شود؛ لذا به بالای جسم تنش کششی و به پایین جسم تنش فشاری اعمال می شود. اگر تنش کششی و فشاری در یک قطعه در هنگام خمث بیشتر از استحکام کششی یا فشاری شود، قطعه دچار خرابی و شکست می گردد. همان طور که قبل از گفته شد استحکام کششی یا فشاری به جنس قطعه بستگی دارد. یکی دیگر از راه های افزایش مقاومت قطعه در برابر خمث، کاهش تنش خمثی وارد بر آن است. برای این کار باید ممان اینرسی قطعه حول محور خمث را افزایش دهیم. یعنی هر چه ممان اینرسی بیشتر باشد، قطعه در مقابل خمث مستحکم تر است.

$$\frac{\text{گشتاور}}{\text{ممان اینرسی}} \propto \text{تنش در قطعه هنگام خمث}$$

اگر وزن و طول قطعه ای ثابت باشد، سطح مقطع به شکل I، در بارگذاری خمثی در یک جهت بیشترین استحکام را دارد. (به قطعات نشان داده شده در شکل اول فصل مراجعه کنید). اگر بارگذاری خمثی در چند جهت باشد دایره توخالی بهترین استحکام خمثی را دارد. این موضوع را در آزمایش با کاغذها تجربه کردید.



شکل ۲۷- بارگذاری خمثی دو میله با جنس و طول یکسان

دو مفتول فلزی هم جنس را به طول ۲۰ سانتی متر که دارای قطرهای مختلف و تپبر هستند به یک گیره بیندید، و آن را بارگذاری خمثی کنید، کدامیک دارای استحکام خمثی بالاتر هست؟ همین کار را برای دو مفتول هم جنس، هم وزن، هم طول با ممان اینرسی متفاوت انجام دهید. استحکام کدامیک بیشتر است؟



پاسخ :

## مقاومت قطعه در برابر بارگذاری پیچشی

یکی دیگر از انواع بارگذاری ها همان طور که در آزمایش با خط کش فلزی تجربه کردید بارگذاری پیچشی است. خط کش فلزی یا هر قطعه دیگر با چندین روش، بارگذاری پیچشی می شوند. در شکل زیر دو روش برای پیچاندن قطعه نشان داده شده است.



شکل ۲۸- روش هایی برای پیچاندن قطعه


با چند روش بارگذاری متفاوت یک خط کش فلزی را دچار پیچش کنید و سپس شکل های آنها را ترسیم کنید؟

پاسخ :



کار کلاسی

## ممان اینرسی قطبی




ب

الف

شکل ۲۹- ممان اینرسی قطبی برای دو سطح مقطع متفاوت

ممان اینرسی قطبی عامل مقاوم در مقابل پیچش است و هرچه ذرات تشکیل دهنده جسم در سطح مقطع نسبت به محور دوران دورتر باشد، ممان اینرسی قطبی بیشتر است. برای اینکه استحکام قطعه در مقابل پیچش بیشتر باشد باید ممان اینرسی قطبی جسم حول محور دوران بالاتر باشد. به شکل ۲۹ نگاه کنید، مساحت سطح مقطع شکل (الف) با شکل (ب) برابر است اما ممان اینرسی قطبی سطح مقطع شکل (الف) از ممان اینرسی قطبی شکل (ب) بیشتر است.



شکل ۳۰- پیچش در یک قطعه

## سفتی قطعه در بارگذاری پیچشی

هنگامی که قطعه‌ای تحت بارگذاری پیچشی قرار می‌گیرد، ذارت جسم حول محور خود دوران می‌کنند و جابه‌جا می‌شوند. انواع بارگذاری برای ایجاد پیچش در جسم وجود دارد.

به شکل ۳۰ نگاه کنید. زاویه پیچشی یا جابه‌جایی انتهای یک قطعه که تحت بارگذاری پیچشی قرار دارد با نیرو و طول میله رابطه مستقیم دارد و با ممان اینرسی قطبی و سفتی برشی جنس قطعه (که به آن صلابت هم گفته می‌شود) رابطه عکس دارد. یعنی هرچه ممان اینرسی سطح مقطع قطعه بزرگ‌تر باشد برای یک نیروی ثابت جابه‌جایی کمتر می‌شود و قطعه در مقابل پیچش سفت‌تر است.

$$\frac{\text{طول} \times \text{گشتاور پیچشی}}{\text{سفتی برشی جنس} \times \text{ممان اینرسی قطبی}} \propto \text{زاویه در پیچش}$$

هرچه جنس ماده سفت‌تر باشد جابه‌جایی و تغییر شکل آنها در مقابل پیچش کمتر خواهد بود و برای جابه‌جایی باید نیرو و گشتاور بیشتری وارد شود.

سفتی برشی فولاد < سفتی برشی مس < سفتی برشی آلومینیوم



سه خط کش چوبی، فلزی و پلاستیکی ۳۰ سانتی متری با سطح مقطع یکسان را تحت پیچش قرار دهید. برای جابه جایی ۴۵ درجه کدام یک نیروی بیشتری لازم است؟

پاسخ : .....  
.....

## استحکام قطعه در بارگذاری پیچشی

بارگذاری پیچشی سبب ایجاد تنفس برشی در جسم می شود. اگر تنفس برشی وارد به جسم به میزان مقاومت برشی قطعه برسد، قطعه دچار خرابی می شود. فلزات و مواد مختلف دارای استحکام برشی متفاوت هستند. هر چه استحکام برشی جنس قطعه بالاتر باشد، استحکام پیچشی نیز بالاتر خواهد بود.

$$\frac{\text{گشتاور پیچشی}}{\text{ممان اینرسی قطبی}} = \frac{5 \text{ تنش در قطعه هنگام خمس}}{}$$

هر چه ممان اینرسی قطبی بیشتر باشد استحکام پیچشی قطعه بالاتر خواهد بود. برای نمونه اگر دو لوله توپر و توخالی دارای اندازه، وزن و جنس یکسان باشند، استحکام پیچشی لوله توخالی بیشتر است.



یکی از مواردی که هنگام کار با آن مواجه می شویم بریدن پیچ اتصالات است. به نظر شما کدام مورد سبب بریدن پیچ می شود (شکل ۳۱):

- (الف) وارد کردن گشتاور بیش از حد مجاز به پیچ
- (ب) پایین بودن ممان اینرسی قطبی
- (ج) پایین بودن تنفس برشی مجاز به دلیل جنس قطعه

شکل ۳۱- یک پیچ بریده شده بر اثر بارگذاری پیچشی



در سیستم انتقال قدرت در خودرو، جهت انتقال حرکت از موتور به چرخ های عقب از میل گارдан استفاده می شود. میل گاردان تحت بارگذاری پیچشی قرار دارد. تحقیق کنید که سطح مقطع میل گاردان دارای چه شکلی است و جنس آن از چیست؟ (شکل ۳۲)



شکل ۳۲- میل گاردان بارگذاری پیچشی را برای انتقال گشتاور تحمل می کند.



### چند نمونه تمرین


تمرین ۱ :

اگر وزن و نیروی واردہ به دو کفش نشان داده شده در شکل زیر یکسان باشد تنש فشاری روی پاشنه کدام کفش بیشتر بوده، احتمال خراب شدن کدام پاشنه بیشتر است؟



تمرین ۲ :

از روش‌های تولید تیرهای آهنی، برش و جوشکاری تیر آهن به شکل لانه زنبوری است. چرا این نوع از تیر آهن‌ها در مقابل خمس استحکام بیشتری دارند؟



تمرین ۳ :

در وزنه برداری گشتاور زیادی به میله وزنه برداری وارد می‌شود که آن را خم می‌کند. برای اینکه استحکام میله در بارگذاری خمشی بالا رود چه راه حلی پیشنهاد می‌کنید؟





پژوهش

همان طور که می‌دانید در مدارهای برقی خودرو، ساختمان یا وسایل فیوزها نقش حفاظتی از دیگر قطعات برقی را بر عهده دارند؛ یعنی اینکه اگر برق بخواهد به قطعه‌ای صدمه وارد کند، فیوز از این کار محافظت می‌کند و خود را قربانی می‌کند. به همین صورت در وسایل مکانیکی نیز فیوز مکانیکی وجود دارد. فیوز مکانیکی سبب می‌شود تا نیرو و گشتاور بیش از حدی به قطعات مکانیکی وارد نشود و آنها دچار خرابی و شکست نشوند. فیوزهای مکانیکی انواع مختلفی دارند که پین های برشی از این جمله هستند. شما همراه گروه خود در زمینه انواع فیوزهای مکانیکی که خود را قربانی دیگر قطعات می‌کنند تا به آنها صدمه نزد تحقیق کنید و چند نمونه از آن را در دستگاهها و وسایل کاری موجود در کارگاه نام ببرید.



همان طور که دیدید استخوان‌های بدن انسان هر کدام برای هدفی که دارند شکل‌های متفاوتی دارند. استخوان ساق پا (تبیبا) دومین استخوان بزرگ بدن بعد از استخوان ران پا است که انواع مختلف بارگذاری در جهت‌های مختلف به آن وارد می‌شود. به نظر شما سطح مقطع این استخوان چرا به صورت توپر یا به شکل مربع شکل نیست؟ فکر می‌کنید طراح آن چرا این شکل را گروهی دایره تو خالیست، انتخاب کرده است؟ به صورت

گروهی پژوهش کنید.




پژوهش

در شکل زیر اگر نیروی  $P_1$  و  $P_2$  با هم برابر باشند، جایه‌جایی تیر در جهت افقی بیشتر است یا در جهت عمودی؟ علت را توضیح دهید؟



کارکلاسی




مواد ترد و شکننده و مواد نرم و چکش پذیر هر کدام در هنگام پیچش به شکل خاصی می‌شکنند، شکل شکستن هر یک از مواد را هنگام پیچش بررسی کنید.



پژوهش


یکی از موارد رایج در هنگام کار، شکست مته هنگام سوراخ کاری است. دلایل شکست مته هنگام کار را بررسی کنید؟

.....  
.....  
.....  
.....  
.....



هنگام پیچ کردن قطعات چوبی برای استحکام بالا چه مواردی را باید در نظر گرفت؟

.....  
.....  
.....  
.....  
.....



کمانش چیست و برای استحکام قطعه در کمانش باید چه کاری انجام داد؟ تصاویر مربوط را رسم کنید.

.....  
.....



پژوهش

## ارزشیابی شایستگی

### مقاومت قطعات در برابر تغییر شکل

شاخص تحقق	نمره شایستگی	استاندارد عملکرد (کیفیت)	شايستگی
مقایسه نسبی سفتی قطعات در بارگذاری کششی، برشی، پیچشی، خمشی به طور صحیح	۳	مقایسه نسبی سفتی قطعات در بارگذاری کششی، فشاری، برشی، پیچشی، خمشی ساده با توجه به مشخصات هندسی و جنس آنها	کسب توانایی مقایسه سفتی قطعات مکانیک ساده در بارگذاری‌های خالص
مقایسه نسبی سفتی قطعات در بارگذاری کششی، برشی، پیچشی به طور صحیح	۲		کسب توانایی مقایسه استحکام قطعات مکانیک ساده در بارگذاری‌های خالص
مقایسه نسبی سفتی قطعات در بارگذاری کششی، برشی به طور صحیح	۱		
نمره مستمر از ۱			
نمره واحد یادگیری از ۳			
نمره واحد یادگیری از ۲۰			

زمانی هنرجو شایستگی کسب می‌کند که ۲ نمره از ۳ نمره هر واحد یادگیری را اخذ کند.

نمره کلی درس زمانی لحاظ می‌شود که هنرجو در کلیه کارها شایستگی را کسب کند.

## منابع

۱- برنامه درسی رشته مکانیک خودرو، ۱۳۹۴، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش.

۲- برنامه درسی دانش فنی پایه.

۳- مستندات فنی شرکت‌های خودرو ساز.

4- Jack Erjavec , “Automotive technology Asystem Approach “ ,5th edition , 2009 , Delmar Cengage Learning

5- James D. Halderman “ Automotive technology principles ,Diagnosis and service “ , 4th Edition , 2011 , Prentice Hall

6- Tom Denton ,” Automobile Electrical and Electronic Systems “ , 3th Edition , 2004 ,Elsevier

7- Tim Gilles , “ Automotive Engines Diagnosis , repair , rebuilding “ , 6th edition , 2010 , Delmar

8- James E. Duffy , “Modern Automotive Technology “ , 7th Edition , 2009 , Goodheart-Willcox

9- Christopher Hadfield , ” Today’s Technician Automotive engine repair and rebuiding “ 4th Edition , , Delmar Cengage Learning

