

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ فَرْجَهُمْ



نصب و راه اندازی سیستم های انتقال آب گرم

رشته تأسیسات مکانیکی
گروه مکانیک
شاخه فنی و حرفه ای
پایه دهم دوره دوم متوسطه






وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی



نام کتاب:	نصب و راهاندازی سیستم‌های انتقال آب گرم - ۲۱۰۴۴۲
پدیدآورنده:	سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی
مدیریت برنامه‌ریزی درسی و تألیف:	دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش
شناسه افزوده برنامه‌ریزی و تألیف:	سیدحسن میر منتظری، داود بیطرافان، حسن ضیغمی، محمد قربانی، رضا افشاری‌نژاد، ناصر جمادی (اعضای شورای برنامه‌ریزی)
مدیریت آماده‌سازی هنری:	حسن ضیغمی، محمد قربانی، مهدی ثناوی عالم، ناصر جمادی، رضا افشاری‌نژاد، عقیل نوروزی، امیربهادر بهادران (اعضای گروه تألیف) - حسین داودی (ویراستار)
شناسه افزوده آماده‌سازی:	اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی
نشانی سازمان:	سمیه نصری (طراح جلد) - سعید آقایی (صفحه آرا) - محمود شوشتاری، مرتضی میر مجیدی (رسام) - نسرین اصغری (عکاس)
تلفن:	تهران: خیابان ایرانشهر شمالی - ساختمان شماره ۴ آموزش و پرورش (شهیدموسوی) تلفن: ۰۹۸۸۳۱۱۶۱-۹، دورنگار: ۰۸۸۳۰۹۲۶۶، کد پستی: ۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹
وеб گاه:	www.irtextbook.ir و www.chap.sch.ir
ناشر:	شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران: تهران-کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج - خیابان ۶۱ (دارویخش) تلفن: ۰۵-۴۴۹۸۵۱۶۰، دورنگار: ۰۴۴۹۸۵۱۶۱، صندوق پستی: ۱۳۹-۳۷۵۱۵
چاپخانه:	شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران «سهامی خاص»
سال انتشار و نوبت چاپ:	چاپ نهم ۱۴۰۳

کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی و الکترونیکی و ارائه در پایگاه‌های مجازی، نمایش، اقتباس، تلحیص، تبدیل، ترجمه، عکس‌برداری، نقاشی، تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع بدون کسب مجوز از این سازمان ممنوع است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.



اگر یک ملتی نخواهد آسیب ببیند باید این ملت اولاً با هم متحد باشد و ثانیاً در هر کاری که اشتغال دارد آن را خوب انجام بدهد. امروز کشور محتاج به کار است. باید کار کنیم تا خود کفا باشیم، بلکه ان شاء الله صادرات هم داشته باشیم. شما برادرها الان عبادت تان این است که کار بکنید. این عبادت است.
امام خمینی (قدس سرّه)

فهرست

۷	پودمان اول: ترسیم پلان لوله کشی پخش کننده های گرمایی	
۸	واحد یادگیری ۱- ترسیم پلان لوله کشی پخش کننده های گرمایی	■
۲۷	ارزشیابی	■
۲۹	پودمان دوم: آماده سازی بستر لوله کشی	
۳۰	واحد یادگیری ۲- آماده سازی بستر لوله کشی	■
۶۷	ارزشیابی	■
۶۹	پودمان سوم: آماده سازی لوله و فیتینگ	
۷۰	واحد یادگیری ۳- آماده سازی لوله و فیتینگ	■
۱۰۹	ارزشیابی	■
۱۱۱	پودمان چهارم: لوله کشی پخش کننده ها	
۱۱۲	واحد یادگیری ۴- لوله کشی پخش کننده ها	■
۱۳۰	ارزشیابی	■
۱۳۱	پودمان پنجم: کنترل و گرمابندی سیستم ها	
۱۳۲	واحد یادگیری ۵- آزمایش آب بندی	■
۱۴۶	ارزشیابی	■
۱۴۷	واحد یادگیری ۶- عایق کاری گرمایی سیستم لوله کشی	■
۱۶۸	ارزشیابی	■
۱۶۹	منابع و مأخذ	

سخنی با هنرجویان عزیز

وضعیت دنیای کار و تغییرات در فناوری، مشاغل و حرفه‌ها، ما را بر آن داشت تا محتوای کتاب‌های درسی را همانند پایه‌های قبلی براساس نیاز کشور خود و برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران در نظام جدید آموزشی تغییر دهیم. مهم‌ترین تغییر در کتاب‌ها، آموزش و ارزشیابی براساس شایستگی است. شایستگی، توانایی انجام کار واقعی به طور صحیح و درست تعریف شده است. توانایی شامل دانش، مهارت و نگرش می‌شود. در این برنامه برای شما، چهار دسته شایستگی درنظر گرفته شده است:

- ۱- شایستگی‌های فنی برای جذب در بازار کار
- ۲- شایستگی‌های غیرفنی برای پیشرفت و موفقیت در آینده
- ۳- شایستگی‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات
- ۴- شایستگی‌های مربوط به یادگیری مادام‌العمر

بر این اساس دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش مبتنی بر اسناد بالادستی و با مشارکت متخصصان برنامه‌ریزی درسی و خبرگان دنیای کار مجموعه اسناد برنامه درسی رشته‌های فنی و حرفه‌ای را تدوین نموده‌اند که مرجع اصلی و راهنمای تألیف کتاب‌های درسی هر رشته است. برای تألیف هر کتاب درسی بایستی مراحل زیادی قبل از آن انجام پذیرد.

این کتاب نخستین کتاب کارگاهی است که خاص رشته تأسیسات مکانیکی تألیف شده است و شما در طول سه سال تحصیلی پیش رو پنج کتاب مشابه دیگر ولی با شایستگی‌های متفاوت آموزش خواهید دید. کسب شایستگی‌های این کتاب برای موفقیت در شغل و حرفه برای آینده بسیار ضروری است و پایه‌ای برای دیگر دروس می‌باشد. هنرجویان عزیز سعی کنید تمام شایستگی‌های آموزش داده شده در کتاب را کسب نمایید و فرا گیرید.

کتاب درسی نصب و راهاندازی سیستم‌های انتقال آب گرم شامل ۵ پودمان است و هر پودمان دارای واحد یادگیری است و هر واحد یادگیری از چند مرحله کاری تشکیل شده است. شما هنرجویان عزیز پس از یادگیری هر پودمان می‌توانید شایستگی‌های مربوط به آن پودمان را کسب نمایید. علاوه بر این کتاب درسی شما می‌توانید از بسته آموزشی نیز استفاده نمایید.

فعالیت‌های یادگیری در ارتباط با شایستگی‌های غیرفنی از جمله مدیریت منابع، اخلاق حرفه‌ای، حفاظت از محیط‌زیست و شایستگی‌های یادگیری مادام‌العمر و فناوری اطلاعات و ارتباطات همراه با شایستگی‌های فنی طراحی و در کتاب درسی و بسته آموزشی ارائه شده است. شما هنرجویان عزیز کوشش نمایید این شایستگی‌ها را در کنار شایستگی‌های فنی آموزش ببینید، تجربه کنید و آنها را در انجام فعالیت‌های یادگیری به کار گیرید.

رعایت نکات اینکه در کتاب آمده است در انجام مراحل کاری جدی بگیرید.

برای انجام فعالیت‌های موجود در کتاب می‌توانید از کتاب همراه هنرجو استفاده نمایید. همچنین همراه با کتاب اجزای بسته یادگیری دیگری برای شما درنظر گرفته شده است که با مراجعه به وب‌گاه رشتۀ خود به نشانی www.tvoecd.medu.ir می‌توانید از عنوانی آن مطلع شوید.

امیدواریم با تلاش و کوشش شما هنرجویان عزیز و هدایت هنرآموزان گرامی تان، گام‌های مؤثری در جهت سربلندی و استقلال کشور و پیشرفت اجتماعی و اقتصادی و تربیت شایسته جوانان برومند میهن اسلامی برداشته شود.

دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی حرفه‌ای و کاردانش



نظرسنجی کتاب درسی





پودمان ۱

ترسیم پلان لوله کشی پخش کننده های گرمایی



نقشه، زبان مشترکی است که به وسیله آن انسان طرح‌ها و ایده‌های یکدیگر را در خصوص ساخت و نصب اشیا مانند دستگاه‌های تأسیسات درک می‌کنند.

نقشه را ممکن است به دو صورت دستی و ماشینی ترسیم نمایند، نقشه کشی دستی با استفاده از ابزار دستی مانند تخته رسم، وسایل ترسیم و وسایل اندازه‌گیری و کاغذ نقشه انجام می‌گیرد و در نقشه کشی با نرم افزار، از ابزار مجازی در محیط‌های نرم افزاری مانند اتوکد و به کمک رایانه استفاده می‌شود.

مقدمه ۴

نقشه، زبان مشترکی است که به وسیله آن انسان‌ها طرح‌ها و ایده‌های یکدیگر را در خصوص ساخت و نصب اشیاء مانند دستگاه‌های تأسیسات درک می‌کنند. نقشه را ممکن است با ابزارهای مختلف ترسیم نمایند، این ابزار ممکن است دستی مانند تخته رسم، وسایل ترسیم و وسایل اندازه‌گیری و کاغذ نقشه باشد و یا در نقشه‌کشی با نرم‌افزار، از ابزار مجازی در محیط‌های نرم‌افزاری مانند اتوکد و... به کمک رایانه استفاده شود.

استاندارد عملکرد

- نقشه‌خوانی پلان‌های تأسیساتی
- شناسایی علائم و تجهیزات استاندارد
- ترسیم لوله‌کشی سیستم پخش کننده‌های گرمایشی ساختمان

پیش‌نیاز و یادآوری

- کار با رایانه در حد مبانی آن
- رعایت موارد ارجونومی
- رعایت موارد ایمنی دستگاه

پودمان اول: ترسیم لوله کشی پخش کننده های گرمایی

پژوهش






نقشه محل سکونت خود را با دست آزاد بکشید.

کارکلاسی



در شکل های زیر نوع نقشه را به لحاظ پلان، نما، برش، رایزر دیاگرام و یا جزئیات مشخص کنید.




شکل ۱

پلان:


کارکلاسی



در شکل‌های ۲ مراحل برش، برداشتن سقف، و ترسیم پلان را مشاهده می‌کنید. نام هر مرحله را در زیر آن بنویسید و محل در و پنجره‌ها را تطبیق دهید.



۳



۱

۲

شکل ۲- مراحل ترسیم پلان

کارکلاسی

شده است؟



به گروههای دو نفره تقسیم شده و مشخص کنید، در پلان بالا کدام یک از مشخصات جدول ۱ نمایش داده شده است؟

جدول ۱

ابعاد اتاق	ابعاد در	ضخامت پنجره‌ها	ضخامت دیوارها
محل قرارگیری در و پنجره‌ها	ارتفاع پنجره‌ها	طول پنجره‌ها	ارتفاع دیوارها
ارتباط بین اتاق‌ها	بازشوی در	جنس دیوارها	تعداد اتاق‌ها

پودمان اول: ترسیم لوله کشی پخش کننده های گرمایی

نکته



- ۱ معمولاً پلان ساختمان را با مقیاس های $\frac{1}{50}$ یا $\frac{1}{100}$ ترسیم می کنند.
- ۲ به طور کلی پلان ها در انواع معماری، سازه، مکانیکی و برق دسته بندی می شوند.

پرسش



با توجه به نام هریک از پلان ها، پلان لوله کشی حرارت مرکزی جزء کدام دسته می باشد؟

پنجره ها در پلان

شکل سه بعدی	پنجره در پلان با مقیاس $\frac{1}{50}$	پنجره در پلان با مقیاس $\frac{1}{100}$

شکل ۳

کار کلاسی



با توجه به شکل ۳، جدول ۲ را کامل کنید.

جدول ۲

فاصله لبه پنجره از کف (O.K.B)	ارتفاع پنجره	طول پنجره


پژوهش



به چه علت پنجره های با دستانداز بیشتر برای حمام و سرویس ها و پنجره های با دستانداز کمتر برای اتاق نشیمن یا بقیه مکان هاست؟

نمایش در، در پلان

شکل ۴



جدول ۳ را با توجه به ابعاد پنجره های محل سکونت خود تکمیل نمایید.

جدول ۳

پژوهش



عرض پنجره	ارتفاع پنجره		OKB پنجره	نام اتاق
	در	پنجره		
				آشپزخانه
				پذیرایی
				سرویس های بهداشتی
				اتاق خواب


چنانچه در نقشه پنجره، عدد $\frac{15}{12}$ نوشته شده باشد مفهوم هریک از اعداد فوق را بیان کنید.

کارکلاسی



پله‌ها در پلان

برای نمایش پله در پلان، چون در دید از بالا فقط کف پله‌ها به صورت مستطیل دیده می‌شود، بنابراین پله‌ها به صورت تعدادی خطوط موازی هم مانند شکل ۵ دیده می‌شوند.



شکل ۵-نمایش پله در پلان

الف- در شکل ۵ نقطه شروع را با حرف S و نقطه پایان را با حرف E مشخص کنید.

ب- با توجه به نماد پله زیر در پلان اگر مقیاس آن $\frac{1}{100}$ باشد عرض کف پله و طول پله چند سانتی متر است؟

کاردر کلاس



پودمان اول: ترسیم لوله کشی پخش کننده های گرمایی


نماد شمال در پلان

در کارهای گروهی شرکت کنید و مسئولیت پذیر باشید.

شاپیستگی های
غیرفنی

جهت شمال محل سکونت خود را که قبلاً پلان آن را ترسیم نموده اید در نقشه مشخص نمایید.

کار کلاسی



علامت شمال در نقشه وضعیت و موقعیت ساختمان را نسبت به شمال نقشه نشان می دهد و در زمان پیاده کردن نقشه و یا طراحی ساختمان یا محل قرار گرفتن بعضی از وسائل بهداشتی و غیره از آن استفاده می شود. علامت شمال را معمولاً با یک پیکان و حرف N نشان می دهند (شکل ۶).

شکل ۶- علامت شمال

- با توجه به موقعیت کلاس خود، پلان آن را با دست آزاد ترسیم و جهت شمال آن را مشخص نمایید.
- اختلاف سطح نقشه منزل خود را حدوداً نسبت به کف کوچه یا خیابان در جدول ۴ مشخص کنید.

جدول ۴

کار کلاسی



اتاق خواب	پذیرایی	نشیمن	اتاق نشیمن	آشپزخانه	سروریس بهداشتی	اختلاف سطح به متر

اختلاف سطح در پلان

برای نشان دادن اختلاف سطح در پلان از نماد  استفاده می شود که این اندازه اختلاف کف مورد نظر را از سطح مبنا مانند کوچه و خیابان با یک عدد برحسب متر نشان می دهد. به عنوان مثال  عدد $0.20 + 0/2$ به مفهوم آن است که سطح مورد نظر به فاصله $0.20/2 = 0.10$ متر یا ۱۰ سانتی متر بالاتر از سطح مبنا است.


کار کلاسی



جدول ۵


خواب	آشپزخانه	سروریس بهداشتی	نشیمن	اتاق ها
				نشیمن
				آشپزخانه
				سروریس بهداشتی
				حیاط
				پارکینگ

به گروههای دو نفره تقسیم شده و با توجه به پلان شکل ۷ اختلاف سطح بخش های مختلف نسبت به یکدیگر را برحسب سانتی متر در جدول ۵ بنویسد.



شکل ۷- پلان طبقه همکف

پودمان اول: ترسیم لوله کشی پخش کننده های گرمایی



شکل ۷- پلان طبقه اول


اندازه‌گذاری در نقشه

پژوهش



اتاق‌ها، در، پنجره و ارتفاع آنها را بر روی پلان نقشه منزل خود اندازه‌گذاری کنید.

لازم است که اندازه کلیه اجزای ساختمان از قبیل طول و عرض اتاق‌ها، درها، پنجره‌ها، درزها، ستون‌ها و غیره در نقشه موجود باشد و از آنجا که پلان مهم‌ترین قسمت نقشه در ساختمان است و بیشترین اطلاعات در آن دیده می‌شود اندازه‌گذاری آن معمولاً در چند ردیف انجام می‌گیرد (شکل ۸).



شکل ۸ – پلان تیپ طبقات

پودمان اول: ترسیم لوله کشی پخش کننده های گرمایی

بررسی



به خاطر بسپارید: مقیاس نقشه از رابطه $\frac{\text{طول ترسیمی}}{\text{طول واقعی}} = \text{مقیاس}$, محاسبه می شود در نقشه ۸ مقیاس نقشه را مشخص نمایید.

باتوجه به پلان ۸ جدول ۶ را در صورتی که مقیاس $\frac{1}{100}$ باشد کامل نمایید.

جدول ۶

نام اتاق	عرض			طول			نام اتاق
	ترسیمی	واقعی	عرض	ترسیمی	واقعی	طول	
خواب ۱			هال و پذیرایی				
خواب ۲			تراس				
آشپزخانه			توالت				
حمام							

کارکلasi



جدول نقشه

جدول نقشه نشان دهنده اطلاعاتی است که در متن نقشه قید نشده است محل جدول در پایین نقشه سمت راست ترسیم می شود.

FILE NAME :		
نام	تاریخ	
کاوه	۹۴/۳/۱	طرح
شریفیان	۹۴/۷/۱	ترسیم
افشاری	۹۴/۸/۱	کنترل
قریانی	۹۵/۷/۱	تصویب
تأسیسات مکانیکی		رشته

PHASE مرحله	CLIENT کارفرما ...	
۲	مشاور : شرکت ... CONSULTANT	
	عنوان پروژه: ... PRJ.TITLE	TYPE : ...
	عنوان نقشه: ... DWG.TITLE	SCALE مقیاس $\frac{1}{100}$
	شماره نقشه: ... DWG.NO	SI واحد UNIT

توجه



منظور از مرحله در نقشه، مراحل اولیه و نهایی نقشه است که به فازهای ۱ و ۲ معروف هستند.

هر نقشه ممکن است شامل چهار مرحله باشد که به هر مرحله فاز نقشه گویند.


فاز صفر: مرحله مطالعاتی برای پیشنهاد به کارفرما

فاز یک: نقشه طراحی اولیه

فاز دو: نقشه اجرایی


چون ساخت (AS-built): نقشه پس از اعمال کلیه تغییرات یا پس از ساخت، در صورت نیاز

چنانچه در بخش پلان گفته شد برای اینکه از اطلاعات فنی داخل یک ساختمان آگاه شویم بایستی نقشه ساختمان را برش بزنیم و چون معمولاً اطلاعات پلان به تنهایی کافی نیست بنابراین نیاز به برش قائم داریم که با دو برش مناسب عرضی و طولی بقیه اطلاعات ارتفاعی به دست می‌آید. در شکل ۱۰ برش طولی با A-A و در شکل ۱۱ برش عرضی با B-B نشان داده شده است.




شکل ۹- مجسم یک ساختمان

پودمان اول: ترسیم لوله کشی پخش کننده های گرمایی




پلان زیرزمین
(Sc: 1/100)

شکل ۱۰




شكل ۱۱

پودمان اول: ترسیم لوله کشی پخش کننده های گرمایی




شکل ۱۲



برش A-A
(Sc: ۱ / ۱۰۰)

شکل ۱۳-پرش A-A

پودمان اول: ترسیم لوله کشی پخش کننده های گرمایی



برش B-B

(Sc: 1 / 100)

شكل ۱۴- برش B-B

کارگلasi



با توجه به شکل ۱۴ اطلاعات کدام پلان داده نشده است.

کارکلاسی



به گروههای دو نفره تقسیم شوید. با توجه به برش‌های A-A و B-B در جدول ۷ مشخص کدام یک از اطلاعات فوق در برش نشان داده می‌شود.

جدول ۷

ابعاد در و پنجره‌ها	جنس دیوارها	فاصله هر طبقه از سطح مبنا	فاصله طبقات
ابعاد اتاق‌ها	ارتباط بین اتاق‌ها	طول و عرض ساختمان	ضخامت سقف

کارکلاسی



به گروههای دو نفره تقسیم شده و با توجه به پلان و برش‌های شکل‌های ۱۰ تا ۱۴ جدول ۸ را تکمیل کنید.

جدول ۸

عرض	طول	ارتفاع طبقات	فاصله کف طبقات از سطح مبنا	طبقات
				زیرهمکف
				همکف
				اول

پرسش



اگر بخواهیم از طبقه زیر همکف این ساختمان لوله‌ای را تا پشت بام ساختمان بکشیم به چند متر لوله نیاز داریم؟

توجه




برای تسريع و هماهنگی در انجام کارهای گروهی یک نفر را به عنوان رهبر تیم انتخاب نمایید.

کارگاهی



پودمان اول: ترسیم لوله کشی پخش کننده های گرمایی

با استفاده از نرم افزار خطوط لوله رفت و برگشت سیستم گرمایی را ترسیم و اندازه گذاری نمایید.




شکل ۱۵- اندازه گذاری لوله های رفت و برگشت

کارگاهی



ابتدا با دست و ابزارهای نقشه کشی و سپس با استفاده از نرم افزارهایی که در سال های قبل با آنها آشنا شده اید (از جمله ویژیو، برسیکد ...) پلان و اجزای لوله کشی شکل ۱۶ را ترسیم و ارتباط بین پکیج و پخش کننده گرمایی (رادیاتور) را برقرار نمایید.



شکل ۱۶- پلان لوله کشی گرمایی

نکات ایمنی



در هنگام کار با رایانه بهتر است از صندلی مناسب و صفحه نمایش تخت استفاده کنید.

نکته



دقت کنید مسیر لوله کشی کمترین پیچ و خم را داشته باشد.


بحث کلاسی



- ۱ نکته بالا چه کمکی به مجری می کند؟
- ۲ از نظر حفظ منابع، چه نفعی برای آیندگان دارد؟



- ۱ شکل ۱۷ را با استفاده از نرم افزارهای رایانه‌ای ترسیم نمایید.
 - ۲ در اتاق خواب‌ها یک عدد رادیاتور ۱۰ پره (200×500) با طول ۴۵۰ میلی‌متر و شیر ۱/۲ اینچ در نظر بگیرید.
 - ۳ در پذیرایی دو عدد رادیاتور ۱۵ پره (200×500) با طول ۶۷۵ میلی‌متر و شیر ۱/۲ اینچ در نظر بگیرید.
 - ۴ در آشپزخانه یک دستگاه پکیج در نظر بگیرید.
 - ۵ ارتباط بین اجزای نقشه را با استفاده از خط برقرار کنید به گونه‌ای که مسیر انتخاب شده، شرایط طرح را دارا باشد.
 - ۶ مشخصات هر بلوك رادیاتور را با توجه به ابعاد (مانند $L=450 V=\frac{1}{2}$) در کنار آن بنویسید.
 - ۷ قطر لوله‌های رفت و برگشت را روی نقشه مشخص نمایید.
- «جهت افزایش مهارت نقشه‌خوانی سیستم‌های انتقال آب گرم از تمرین‌های موجود در لوح فشرده پیوست استفاده نمایید.»



شکل ۱۷-پلان لوله‌کشی گرمایی

پودمان اول: ترسیم لوله کشی پخش کننده های گرمایی

ارزشیابی شایستگی ترسیم پلان لوله کشی پخش کننده های گرمایی

شرح کار:

- ترسیم خطوط لوله کشی
- پر کردن جدول

- آماده سازی نقشه های معماری
- اندازه گذاری

استاندارد عملکرد:

ترسیم نقشه لوله کشی پخش کننده های گرمایی

شاخص ها:

- ۱ ترسیم پلان، اندازه گذاری معماری و ذخیره کردن، باز کردن فایل معماری
- ۲ فراخوانی پخش کننده های گرمایی
- ۳ اندازه گذاری لوله های رفت و برگشت و نوشتن مشخصات پخش کننده ها
- ۴ ذخیره سازی نقشه

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

زمان: ۴ ساعت

شرایط: ۱ نقشه های معماری

ابزار و تجهیزات: میز نقشه کشی، ابزار نقشه کشی، رایانه، نرم افزار اتوکد یا مشابه آن

معیار شایستگی:


ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	آماده سازی نقشه و ترسیم پلان	۲	
۲	فراخوانی پخش کننده های گرمایی	۲	
۳	ترسیم خطوط لوله کشی آب گرم رفت و برگشت	۲	
۴	انتخاب مسیر صحیح لوله کشی	۲	
۵	اندازه گذاری سایز لوله ها	۲	
	شایستگی های غیر فنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش: ست چیدن و آزمودن رابطه بین کار و فناوری - توجه به زیبایی نقشه - رعایت ایمنی دستگاه - رعایت ارگونومی و ایمنی فردی	۲	
	میانگین نمرات	*	

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.



پودمان ۲

آماده سازی بستر لوله کشی



به مجموعه عملیاتی که قبلاً از اجرای لوله کشی در یک ساختمان برای آماده شدن مسیر لوله کشی انجام می‌شود تا بتوان لوله کشی پخش کننده‌های حرارت (مانند رادیاتور، فن کویل و ...) و سایر تجهیزات مکانیکی ساختمان را در مسیر نصب نمود، آماده سازی بستر لوله کشی گفته می‌شود.

مقدمه

به مجموعه عملیاتی که قبل از اجرای لوله‌کشی در یک ساختمان برای آماده شدن مسیر لوله‌کشی انجام می‌شود تا بتوان لوله‌کشی پخش کننده‌های گرمایی (مانند رادیاتور، فن کویل و...) و سایر تجهیزات مکانیکی ساختمان را در مسیر نصب نمود، آماده‌سازی بستر لوله‌کشی گفته می‌شود.

استاندارد عملکرد

- آماده‌سازی مسیر لوله‌کشی روکار
- آماده‌سازی مسیر لوله‌کشی توکار

پیش‌نیاز و یادآوری

- نقشه‌خوانی مسیر لوله‌کشی

آماده‌سازی بستر لوله‌کشی

به نظر شما در آماده‌سازی بستر لوله‌کشی ترتیب هریک از کارهای زیرکدام است؟ مراحل را به ترتیب شماره گذاری نمایید.



شکل ۱- مراحل آماده‌سازی بستر لوله‌کشی


روش تعیین مسیر

مسیر لوله‌کشی ممکن است روی کف، دیوارها، سقف، درون سقف کاذب یا تکیه‌گاه‌ها و... انجام شود. در لوله‌کشی سیستم گرمایی، حرکت لوله‌ها در مسیرهای مختلف از جمله در داخل کanal آدمرو، خزیده‌رو، ترنچ در زیرزمین محوطه، داکت و یا به صورت آشکار و روکار انجام می‌شود.

کارکلاسی



به تصاویر زیر نگاه کنید و نوع مسیر عبور لوله را مشخص کنید؟



شکل ۲- انواع مسیر عبور لوله

قبل از اقدام به لوله‌کشی، مسیرهای عبور لوله را که طراح مشخص کرده خط‌کشی می‌کنند و چنانچه نخاله‌های ساختمانی وجود داشته باشد آن را از محل عبور لوله‌ها جمع‌آوری می‌کنند تا لوله‌ها در مسیر تعیین شده بدون تماس با مصالح ساختمانی مضر که ایجاد خوردگی در لوله‌های فولادی می‌نماید، قرارداده شوند.

پرسش



به نظر شما با کدام یک از مواد زیر می‌توان مسیر عبور لوله را مشخص نمود، در جدول ۱ مشخص نمایید؟

جدول ۱

امکان استفاده	نام مواد	امکان استفاده	نام مواد
	مازیک		گچ
	رنگ		زغال

کارکلاسی



مسیر عبور لوله‌ها به دو صورت روکار و توکار انجام می‌شود. با توجه به شکل ۳ نام هر یک را مشخص نمایید.



شكل ۳

پودمان دوم: آماده‌سازی بستر لوله‌کشی

لوله‌کشی توکار (غیرقابل دسترس)

منظور از لوله‌کشی توکار، دفن لوله و دیگر اجزای لوله‌کشی در اجزای ساختمان نیست بلکه آن قسمت از لوله‌کشی است که در داخل راهراه‌های زیرزمینی غیرآدم رو، خزیده رو، ترنچ، سقف کاذب و شفت‌های قائم آدم رو نصب می‌شوند.

لوله‌کشی روکار (در دسترس)

منظور از لوله‌کشی روکار آن قسمت از لوله‌کشی است که مستقیماً در دسترس باشد و نیاز به بازکردن، برداشتن یا جابه‌جا کردن هیچ مانعی نباشد.

کارکلاسی



جدول ۲ را با توجه به نوع و شرایط لوله تکمیل نمایید.

جدول ۲

غیر قابل دفن	قابل دفن	نوع لوله یا اتصال
		لوله فولادی
		اتصالات جوشی (لوله فولادی)
		اتصالات دنده‌ای (لوله فولادی)
		لوله ترمو پلاستیک
		اتصالات جوشی (لوله ترمопلاست)
		اتصالات دنده‌ای (لوله ترمопلاست)

کارکلاسی



به گروه‌های دونفره تقسیم شده و با توجه به اینکه برای تعیین مسیر لوله‌کشی شرایطی نظیر موازی و عمود بودن بر دیوار و سقف، همراستا و شاقولی بودن و... را باید لحاظ نمود، لذا به شکل‌های ۴ توجه نموده و هریک از موارد را مشخص نمایید.

ندارد	دارد	شرایط عمومی تعیین مسیر	
		هم راستا و شاقولی <input type="checkbox"/> موازی با دیوارها <input type="checkbox"/> عمود بر دیوارها <input type="checkbox"/> نزدیک به دیوارها <input type="checkbox"/> موازی بودن لوله‌ها با یکدیگر <input type="checkbox"/> قرار داشتن لوله در غلاف جهت حفاظت <input type="checkbox"/> عدم آسیب رساندن به اسکلت ساختمان <input type="checkbox"/> فاصله مناسب لوله‌ها از یکدیگر <input type="checkbox"/> دسترسی به شیرها <input type="checkbox"/>	
		هم راستا و شاقولی <input type="checkbox"/> موازی با دیوارها <input type="checkbox"/> عمود بر دیوارها <input type="checkbox"/> نزدیک به دیوارها <input type="checkbox"/> موازی بودن لوله‌ها با یکدیگر <input type="checkbox"/> قرار داشتن لوله در غلاف جهت حفاظت <input type="checkbox"/> عدم آسیب رساندن به اسکلت ساختمان <input type="checkbox"/> فاصله مناسب لوله‌ها از یکدیگر <input type="checkbox"/> دسترسی به شیرها <input type="checkbox"/>	
		هم راستا و شاقولی <input type="checkbox"/> موازی با دیوارها <input type="checkbox"/> عمود بر دیوارها <input type="checkbox"/> نزدیک به دیوارها <input type="checkbox"/> موازی بودن لوله‌ها با یکدیگر <input type="checkbox"/> قرار داشتن لوله در غلاف جهت حفاظت <input type="checkbox"/> عدم آسیب رساندن به اسکلت ساختمان <input type="checkbox"/> فاصله مناسب لوله‌ها از یکدیگر <input type="checkbox"/> دسترسی به شیرها <input type="checkbox"/>	
		هم راستا و شاقولی <input type="checkbox"/> موازی با دیوارها <input type="checkbox"/> عمود بر دیوارها <input type="checkbox"/> نزدیک به دیوارها <input type="checkbox"/> موازی بودن لوله‌ها با یکدیگر <input type="checkbox"/> قرار داشتن لوله در غلاف جهت حفاظت <input type="checkbox"/> عدم آسیب رساندن به اسکلت ساختمان <input type="checkbox"/> فاصله مناسب لوله‌ها از یکدیگر <input type="checkbox"/> دسترسی به شیرها <input type="checkbox"/>	

شکل ۴- شرایط عمومی تعیین مسیر

پودمان دوم: آماده‌سازی بستر لوله‌کشی


نکته

- ۱ قبلاً از اجرای لوله‌کشی باید کلیه نقشه‌های مکانیکی و برقی با یکدیگر مطابقت داده شوند.
- ۲ قطر خارجی غلاف عبوری از دیوار دو اندازه بزرگ‌تر از لوله عبوری از آن است.
- ۳ لوله‌های عبوری از خارج ساختمان باید عایق گرمایی شوند.
- ۴ مسیر لوله‌های افقی باید شیب یکنواختی دست کم برابر یک سانتی‌متر در 1000 سانتی‌متر به سمت نقاط پایین لوله‌کشی داشته باشند تا هنگام لزوم بتوان آب آنها را خالی کرد.



چنانچه بخواهیم شبیه $\frac{1}{1000}$ را در لوله‌کشی شکل ۵ رعایت نماییم ارتفاع h چند سانتی‌متر خواهد شد؟

پرسش



شکل ۵

پژوهش




یک پلان لوله‌کشی تهیه نموده و مسیرهای لوله را بر روی پلان بررسی نمایید.



تعداد	مواد مصرفی
به مقدار لازم	اسپری رنگ یا گچ

به گروههای دو یا چند نفره تقسیم شوید و مسیر نشان داده شده در شکل ۶ را با به کار بری گچ یا رنگ ریزی در کف کارگاه تعیین مسیر نمایید و سپس محل عبور لوله ها را روی دیوار علامت گذاری نمایید.



شکل ۶- پلان لوله کشی سیستم گرمایی

پس از اتمام کار مصالح دور ریز را جمع آوری و در محل مناسب دفع نمایید و از دفع آن در زیر درختان و یا رودخانه خودداری نمایید.




آیا می توانید با توجه به پلان شکل ۶ مسیر بهتری برای لوله کشی پیشنهاد دهید؟

پودمان دوم: آماده سازی بستر لوله کشی

کارگاهی



با توجه به شکل ۷ در صورتی که لوله کشی روکار بر روی دیواری به طول ۵ متر انجام شود، محل بسته را برای لوله‌ای فلزی با سایز ۲۵ میلی‌متر با توجه به جدول در کتاب هنرجو بر روی دیوار علامت‌گذاری نمایید.



شکل ۷

تعداد	مواد مصرفی
به مقدار لازم	اسپری رنگ یا گچ

سوراخ کاری

بحث کلاسی



آیا می‌دانید علت به کارگیری رول پلاک چیست؟

در جریان عملیات لوله کشی سیستم گرمایی به دلیل قرار گرفتن وسایل پخش‌کننده گرما در جهات مختلف نیاز به حرکت لوله‌ها در مسیرهای مختلف و عبور آنها از دیوار، کف و سقف می‌باشد برای این منظور باید با ایجاد سوراخ در محل‌های عبور لوله، مسیر لوله کشی را کوتاه نمود. برای سوراخ کاری مصالح ساختمانی از روش‌های گوناگون استفاده می‌شود.

این روش‌ها عبارت‌اند از:

(الف) سوراخ کاری با قلم (دستی و برقی)

(ب) سوراخ کاری با دریل ضربه‌ای

کارکلاسی



قلم ابزاری است که از آن برای کنده کاری و سوراخ کاری استفاده می‌شود. در جدول ۳ چند نوع از کاربردهای هریک را با توجه به نوع جدار بنویسید.

جدول ۳

کاربرد	شكل	نام وسیله	کاربرد	شكل	نام وسیله
		قلم ضربه‌ای برقی			قلم دستی

کارکلاسی



پس از مشاهده فیلم مراحل کار با قلم را به ترتیب در جدول ۴ بنویسید.

جدول ۴

۶	۵	۴	۳	۲	۱
---	---	---	---	---	---

پرسش



به نظر شما در نصب سیستم‌های تأسیساتی، دریل در کدام بخش به کار می‌رود؟

دربل وسیله‌ای است که با حرکت دورانی سریع توسط مته برای سوراخ کردن سطوح به کار می‌رود. دریل‌ها با توجه به قدرتی که دارند جهت سوراخ کاری چوب؛ فلزات و حتی بتن می‌توانند به کار بیایند.

کارگاهی



به گروه‌های دو یا چند نفره تقسیم شوید و با توجه به اینکه وظیفه اصلی دریل، سوراخ کاری می‌باشد و دریل ضربه‌ای توانایی بیشتری دارد، جدول ۵ را تکمیل کنید.

جدول ۵

کار	توانایی
	سوراخ کاری
	تغییر سرعت
	تغییر جهت چرخش
	ضربه زنی

در شکل ۸ چند نوع دریل برقی را مشاهده می‌نمایید.



دربل ضربه‌ای



دربل ضربه‌ای با گلید تعویض دور



دربل معمولی

شکل ۸- انواع دریل برقی


پژوهش



قلم مناسب برای سوراخ کاری مصالح ساختمانی باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد؟

پودمان دوم: آماده‌سازی بستر لوله‌کشی

در شکل ۹ اجزای تشکیل دهنده دریل را مشاهده می‌نمایید.



شکل ۹- اجزای دریل

پژوهش

چند نوع دیگر از دریل‌ها و کاربرد هر یک را مشخص نمایید و به کلاس ارائه دهید.



مته ابزاری است برنده برای سوراخ کاری قطعات، در جدول ۶ کاربرد هر کدام از انواع مته را بنویسید.

کارکلاسی



جدول ۶

کاربرد	شكل	نوع مته
		معمولی فولاد تندبر
		الماسه

از ابزار مناسب و با کیفیت استفاده کنید تا در وقت و نیروی شما صرفه‌جویی شود.

شايسٽگي‌های
غيرفنى

کارکلاسی



به گروههای دو یا چند نفره تقسیم شوید و با توجه به شکل‌های ۱۰-الف و ب درباره روش درست کار کردن با دستگاه دریل بحث نموده و دلایل خود را به کلاس ارائه نمایید.



(ب)



(الف)

شکل ۱۰-سوراخ کاری

نتیجه

پژوهش



در جدول ۷ نام چند نوع مته دیگر که در صنعت استفاده می‌شود به همراه کاربرد هر یک را وارد نمایید.

جدول ۷

کاربرد	نام مته

بحثکلاسی



چرا در ساختمان‌های مسکونی از لوله‌کشی روکار کمتر استفاده می‌شود؟

شیارزنی

در لوله‌کشی گرمایی توکار غیرقابل دسترس (دفنی) برای قرار دادن لوله‌ها در درون دیوارها قبل از نازک کاری (کاشی کاری، نصب سرامیک، سنگ و ...) برای جلوگیری از مصرف بیشتر ملات سیمان بر روی دیوار و سنگین شدن بار ساختمان، مسیر قرار گرفتن لوله‌ها کنده کاری می‌شود؛ برای این منظور از ابزار مخصوص فرز شیارزن استفاده می‌شود.



فرز شیارزن

این وسیله دارای دو تیغه مدور است (نوع تیغه‌ها با توجه به جنس مصالح محل برش انتخاب می‌شود) که می‌توان با تنظیم فاصله بین این دو تیغه، شیار مورد نظر را در سطح کار ایجاد کرد. فاصله بین دو تیغه فرز به قطر لوله‌ای که قرار است داخل دیوار قرار گیرد، بستگی دارد.

شکل ۱۱ فرز شیارزن را در حالت کار نشان می‌دهد. اجزای تشکیل‌دهنده دستگاه فرز شیارزن در شکل ۱۲ نشان داده شده است.

تیغه فرز شیارزن معمولاً از جنس گرانیت و با عمر مفید بالا است.



شکل ۱۱-شیارزنی



شکل ۱۲-اجزای دستگاه شیارزن

تفاوت‌های دستگاه فرز سنگبری، آهنگری و شیارزن چیست؟

به چه دلیل نمی‌توان برای عبور لوله از ستون‌ها، آنها را سوراخ کرده یا تراشید؟


پژوهش





با توجه به شکل ۱۳ محل عبور لوله از دیوارها را که قبلًاً علامت‌زنی نموده‌اید، سوراخ‌کاری و یا شیارزنی نمایید.

تعداد	تجهیزات	تعداد	مواد مصرفی
۱ عدد	قلم مو	به مقدار لازم	رنگ یا گچ
۱ دستگاه	دریل ضربه‌ای		
۱ دستگاه	دستگاه شیارزن		
از هر کدام ۱ عدد	قلم وچکش		
یک دست	لباس کار		
یک جنس	کفش کار و دستکش		
یک عدد	عینک محافظ		



شکل ۱۳- پلان لوله‌کشی سیستم گرمایی



پودمان دوم: آماده‌سازی بستر لوله‌کشی

- ۱ در زمان به کارگیری قلم و چکش بایستی دقیق نمود که ضربات چکش بر روی قلم به صورت درست انجام گیرد و به دست‌ها آسیب وارد نشود؛ برای این منظور می‌توان از محافظ قلم مانند شکل‌های ۱۴-الف و ۱۴-ب استفاده نمود.



(ب)



(الف)

شکل ۱۴- محافظ قلم

- ۲ از لباس‌های گشاد در هنگام دریل کاری استفاده نکنید.
 ۳ در هنگام کار با دریل‌ها بایستی آستین‌های لباس کار تازه شوند یا با کش بسته شوند.
 ۴ جهت محافظت، از کلاه و عینک ایمنی در زمان کار استفاده نمایید.
 ۵ از محکم بودن زیرپایی اطمینان حاصل نمایید.
 ۶ اطمینان حاصل کنید که کابل دستگاه سالم است.
 ۷ هیچ‌گاه در هنگام کار با دریل آچار سه نظام را روی سه نظام قرار ندهید.
 ۸ به هنگام کار با شیارزن بدن خود را در خط برش و در پشت صفحه قرار ندهید.

قرارگیری بدن در وضعیت‌های نامتعادل موجب کشیدگی عضلات و تاندون‌ها و خستگی زودرس آنها می‌گردد که رعایت نکردن آن باعث بروز دردهای عضلانی می‌شود (شکل ۱۵). لرزش دستگاه‌هایی نظیر دریل موجب اختلال در گردش خون در دست‌ها شده و باعث خستگی زودرس عضله‌ها می‌شود (شکل ۱۶).



شکل ۱۶



شکل ۱۵





به نظر شما برای مهار کردن وزن لوله‌های روکار سیستم گرمایی، از چه لوازمی می‌توان استفاده نمود؟

برای اجرای لوله‌کشی سیستم گرمایی از موتورخانه تا وسایل پخش‌کننده گرما با توجه به اندازه، جرم لوله و افقی یا عمودی بودن لوله‌ها لازم است که از تکیه‌گاه‌های مناسب برای تحمل بار لوله و سیال درون آن استفاده شود. شکل ۱۷ تکیه‌گاه لوله افقی و شکل ۱۸ تکیه‌گاه لوله قائم را نشان می‌دهد.



شکل ۱۷- تکیه‌گاه لوله افقی



شکل ۱۸- تکیه‌گاه لوله قائم

مثال (۱) :

جرم یک شاخه ۶ متری لوله‌ای با آب به قطر ۲۰ میلی‌متر با رده ST ۴۰ را برحسب کیلوگرم به دست آورید.
(مقادیر جرم لوله و آب را از جدول وزن هر متر لوله فولادی با آب از کتاب هنرجو به دست آورید).

پاسخ:

$$M = ? \text{ kg} \quad \frac{\text{kg}}{\text{m}} \xrightarrow{1/68} \text{جرم لوله} \quad \frac{\text{kg}}{\text{m}} \xrightarrow{1/68 \times 6} \text{جرم لوله} = 10/08 \text{ kg}$$

$$L = 6 \text{ m}$$

$$d = 20 \text{ mm}$$

$$\frac{\text{kg}}{\text{m}} \xrightarrow{0/344} \text{جرم آب} \quad \frac{\text{kg}}{\text{m}} \xrightarrow{0/344 \times 6} \text{جرم آب} = 2/06 \text{ kg}$$

$$M = m_1 + m_2$$

$$\text{جرم لوله و آب} = 10/08 + 2/06 = 12/14 \text{ kg}$$

مثال (۲) :

چنانچه رده لوله در مثال یک از XS ۴۰ به ST ۸۰ تغییر کند جرم لوله و آب چند کیلوگرم است؟

پاسخ:

$$M = ? \text{ kg} \quad \frac{\text{kg}}{\text{m}} \xrightarrow{2/19} \text{جرم لوله} \quad \frac{\text{kg}}{\text{m}} \xrightarrow{2/19 \times 6} \text{جرم لوله} = 13/14 \text{ kg}$$

$$\frac{\text{kg}}{\text{m}} \xrightarrow{0/279} \text{جرم آب} \quad \frac{\text{kg}}{\text{m}} \xrightarrow{0/279 \times 6} \text{جرم آب} = 1/67 \text{ kg}$$

$$\text{جرم لوله و آب} = 13/14 + 1/67 = 14/67 \text{ kg}$$

پودمان دوم: آماده‌سازی بستر لوله‌کشی

پرسش



از مقایسه مثال‌های ۱ و ۲ چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟

به کمک جدول ارائه شده در کتاب همراه هنرجو، جدول ۸ را برای لوله‌ای به طول ۳ متر تکمیل نمایید.

کارکلاسی



جدول ۸

اندازه نامی لوله	ردی	جرم آب	جرم لوله	جرم آب و لوله
۲۵	۴۰			
	۸۰			
۴۰	۴۰			
	۸۰			

پرسش



با توجه به اینکه در ساخت تکیه‌گاه‌ها استفاده از پروفیل‌ها به خصوص نبشی، سپری، ناوданی متداول است به کمک جدول مشخصات نیمساخته‌های ارائه شده در کتاب همراه هنرجو به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:

۱ جرم دو متر ناوданی نمره ۳۰ چند کیلوگرم است؟

۲ جرم سه متر میلگرد نمره ۱۰ چند کیلوگرم است؟

۳ جرم یک شاخه لوله ۳ اینچ چند کیلوگرم است؟

۴ جرم دو متر مربع ورق فولادی $\frac{۱}{۵}$ میلی‌متر چند کیلوگرم است؟

۵ جرم چهار متر نبشی $۳ \times ۳۰ \times ۳۰$ میلی‌متر، چند کیلوگرم است؟

پرسش



نام و کاربرد چند نوع تکیه‌گاه لوله که در اطراف خود دیده‌اید را بیان کنید.

برای اجرای لوله‌کشی لازم است لوله‌ها در محل خود به حالت و موقعیت معین نگه داشته شوند، این عمل توسط تکیه‌گاه یا بسته‌های متنوع انجام می‌گردد که چند نوع پرکاربرد آن در صفحه بعد معرفی می‌گردد:

آویز (Hanger)

آویز وسیله‌ای است برای آویختن لوله از یک نقطه، نمونه‌هایی از آویز را در شکل ۱۹ مشاهده می‌نمایید.



آویز گیرهای برای لوله
فولادی عایق دار

تسمهای یک تکه


رکابی قابل تنظیم

آویز گیرهای برای لوله‌های قائم

شکل ۱۹- انواع آویز

کورپی (U-BOLTS AND OVERSTRAP)

بستی است U شکل که از میلگرد و یا تسمه برای لوله‌کشی‌های تک لوله‌ای استفاده می‌شود. نمونه‌هایی از کورپی را در شکل ۲۰ مشاهده می‌نمایید.



کورپی تسمهای

بست لوله را می‌گیرد

بست لوله را نمی‌گیرد

شکل ۲۰- انواع کورپی

با توجه به شکل کورپی‌ها در رابطه با کاربرد هر یک تحقیق نموده و نتایج تحقیق خود را به کلاس ارائه نمایید.


پژوهش



پودمان دوم: آماده‌سازی بستر لوله‌کشی

۳ دستک (CANTILEVER)

قطعه پروفیل فولادی است که به دیوار یا اسکلت فلزی با جوش یا پیچ و مهره متصل می‌شود؛ نمونه‌هایی از دستک را در شکل ۲۱ مشاهده می‌نمایید.



شکل ۲۱ - انواع دستک



شکل ۲۲ - دیوار کوب

۴ دیوار کوب (BRACKET)

قطعه پروفیل فولادی است که به صورت یک مثلث قائم‌الزاویه با جوش‌کاری ساخته می‌شود و توسط جوش یا پیچ و مهره به دیوار یا اسکلت فلزی ساختمان متصل می‌شود (شکل ۲۲).



شکل ۲۳ - تکیه گاه پایه

چنانچه قطر نامی لوله فولادی ۵۰ میلی‌متر باشد، حداقل فاصله بین دو تکیه گاه را از جدول (همراه هنرجو) بیابید.

کار کلاسی



نکته



محل تکیه‌گاه و فاصله بین دو تکیه‌گاه مجاور باید با توجه به قطر نامی لوله، عایق، شکل عمومی لوله کشی با وزن سیال درون لوله مشخص شود (شکل ۲۴).

شکل ۲۴



شکل ۲۵ – تکیه‌گاه آویز با زیرسرو

توجه



برای حفاظت لوله باید یک لایه محافظ بین لوله و تکیه‌گاه قرار گیرد که به آن زیر سری می‌گویند (شکل ۲۵).

ابزار ساخت تکیه‌گاه

تکیه‌گاه‌ها معمولاً در دو نوع ساخته می‌شوند. تعدادی از آنها در بازار کار یافت می‌شود و تعدادی که یافته نمی‌شود باید ساخته شود که برای ساخت و نصب این قبیل تکیه‌گاه‌ها، احتیاج به مصالح و ابزار می‌باشد که به آنها اشاره می‌شود:

- الف) مصالح تکیه‌گاه شامل ورق آهن سیاه، میل‌گرد، نبیشی، سپری، ناودانی و ...
- ب) ابزارهای ساخت و نصب تکیه‌گاه شامل میزکار، گیره، کمان اره، تجهیزات جوشکاری و

کارکلاسی



پاسخ هر یک از سوالات مطرح شده در ستون سمت راست را در ستون سمت چپ یافته و به یکدیگر متصل نمایید.

امکان دسته‌بندی ابزار	الف	علت استفاده از میزکار چیست؟	۱
سر و صدای کمتر	ب	علت محکم بودن و سنگینی میز کار چیست؟	۲
تسلط کامل به کار بدون عوارض جانبی برای بدن	پ	علت چوبی بودن صفحه روی میز کار چیست؟	۳
پیشگیری از لرزش	ت	علت وجود کشوهای مجزا در میز کار چیست؟	۴

پودمان دوم: آماده‌سازی بستر لوله‌کشی



شکل ۲۶- میز کار

نمونه‌ای از میز کار در شکل ۲۶ آورده شده است.

کاربرد هر یک از ابزارهای نشان داده شده در شکل ۲۷ را بیان نمایید.

کارکلاسی



				شکل
متر	گیره موازی	گیره لوله پایه‌دار	گیره لوله رومیزی	نام وسیله
				کاربرد

شکل ۲۷

پرسش




۱ چند نمونه از یکاهای اندازه‌گیری طول را بیان نمایید.


۲ آیا می‌توان از گیره موازی به جای گیره لوله گیر استفاده نمود؟ چرا؟

برش کاری (دستی) پروفیل

از کمان اره برای بریدن قطعات مختلف فلزی استفاده می‌شود؛ در شکل ۲۸ اجزای کمان اره مشاهده می‌شود. شکل ۲۹ جهت برش و بستن تیغه اره به کمان را نشان می‌دهد.



شکل ۲۹- جهت صحیح تیغه




شکل ۲۸- اجزای کمان اره



برای بریدن لوله و پروفیل فولاد معمولی و آلومینیومی از تیغه اره با چه ویژگی‌هایی استفاده می‌شود؟

- در برش کاری با کمان اره باید به نکات زیر توجه نمود:**
- ۱ جنس تیغه اره و تعداد دندانه‌های آن در هر اینچ با جنس قطعه برش کاری تناسب داشته باشد.
 - ۲ در موقع حرکت کمان اره به سمت جلو فشار یکنواخت باشد و در برگشت هیچ گونه نیرویی به کمان اره وارد نشود.
 - ۳ سعی شود که از تمام طول تیغه اره استفاده شود.
روش صحیح بریدن قطعات را در شکل ۳۰ مشاهده می‌نمایید.



شکل ۳۰-روش اره کاری



چرا فاصله بین گیره و محل برش باید بین ۱۵ تا ۱۵ سانتی‌متر باشد؟



- ۱ طول یک قطعه پروفیل را توسط متر بر حسب میلی‌متر و اینچ اندازه‌گیری نمایید.
- ۲ ابعاد میز کار خود را اندازه‌گیری نموده و در جدول ۹ وارد نمایید.

جدول ۹

نکته:

هر اینچ، معادل $\frac{25}{4}$ میلی‌متر است.

متر	طول
سانتی‌متر	
اینچ	
متر	عرض
سانتی‌متر	
اینچ	
متر	ارتفاع
سانتی‌متر	
اینچ	

پودمان دوم: آماده‌سازی بستر لوله‌کشی

تجهیزات و مواد مصرفی مورد نیاز مطابق جدول ۱۰ می‌باشد:

جدول ۱۰- لیست تجهیزات و مواد مصرفی

تجهیزات				مواد مصرفی	
تعداد	نام وسیله	تعداد	نام وسیله	مقدار	نام وسیله
۱ عدد	عینک محافظ	۱ عدد	کمان اره	۳۰۰ میلی‌متر	پروفیل ۳۰×۳۰
یک دست	لباس کار	۱ عدد	گیره مواري		
یک جفت	کفش کار و دستکش				

در هنگام کار از لباس کار مناسب، کفش ایمنی، دستکش کار و عینک محافظ استفاده نمایید.

نکات ایمنی




کارکارگاهی



برش کاری پروفیل

با توجه به جدول ارتباط اندازه دندانه تیغه اره، جنس قطعه کار در کتاب همراه هنرجو نوع تیغه اره؛ جهت برش کاری یک قطعه پروفیل به ابعاد ۳۰×۳۰ را انتخاب و بر اساس شکل ۳۱ آن را برش دهید.



شکل ۳۱- نقشه برش پروفیل

استفاده از مواد خنک‌کننده آب صابون مناسب باعث افزایش طول عمر ابزار می‌شود.

نکته



ارگونومی

۱ ارتفاع سطح میز کار باید به گونه‌ای باشد که انجام کارها به آسانی صورت پذیرد. ارتفاع میز کار باید متناسب با اندازه قد فرد باشد (نه خیلی کوتاه و نه خیلی بلند) تا از بروز عوارض مانند کمردرد، درد گرفتگی شانه و عضلات گردن، خم شدن زانو و ... جلوگیری شود.


۲ با قرار دادن یک زیرپایی در زیر پاها وضعیت خود را هرچند وقت یک بار تغییر دهید و از ایستادن درازمدت در یک وضعیت خودداری کنید.



شکل ۳۲- انجام بیشتر کارها در سطح آرنج راحت‌تر است.




در شکل ۳۳ چند روش اتصال دو قطعه به یکدیگر نشان داده شده است، نام هر روش را در زیر آن بنویسید.



شکل ۳۳- روش‌های اتصال

جوش کاری قوس الکتریکی

این فرایند یک نوع جوش کاری ذوبی است که لبه‌های کار در اثر گرمای قوس الکتریکی ذوب شده و مذاب لبه‌ها به کمک مذاب حاصل از ذوب الکترود با هم مخلوط شده و پس از انجماد قطعات به هم جوش می‌خورند. استفاده از قوس الکتریکی روش بسیار خوبی برای جوش کاری بوده زیرا به کمک آن می‌توان در زمان کوتاهی دمایی ایجاد کرد که بالاتر از نقطه ذوب بیشتر فلزات است. به همین جهت در صنعت مورد استفاده قرار می‌گیرد (حدود ۴۰۰۰ درجه سلسیوس)، این قوس در نتیجه عبور جریان الکتریسیته از یک فاصله هوایی (به اندازه قطر الکترود) بین الکترود و قطعه کار ایجاد می‌گردد.




دستگاه‌های جوش‌کاری

نام دستگاه	متغیرها	ترانس رکتی‌فایر	ترانس جوش‌کاری	رکتی‌فایر اینورتری	ژنراتور
نوع جریان		AC / DC	AC	AC / DC	DC
ولتاژ ورودی		برق شهر	برق شهر	برق شهر	موتور دیزلی یا برق شهر

الکترودها

الکترودهای جوش‌کاری قطعاتی هستند هادی جریان الکتریسیته که در مجاورت قوس الکتریکی ذوب شده و به عنوان سیم جوش‌کاری وظیفه پر کردن فضای بین قطعات (درز جوش) را به عهده دارند. جنس الکترودها بستگی به جنس قطعات اتصال داشته و آنها را می‌توان به دو گروه بدون روپوش و روپوش‌دار تقسیم نمود، الکترودهای بدون روپوش با استفاده از دستگاه‌های صنعتی و گازهای محافظه مورد استفاده قرار می‌گیرند (شکل ۳۴).



شکل ۳۴— انواع الکترود

روپوش الکترود

وظیفه کلی روپوش الکترودها یکنواخت کردن و ثابت نگه داشتن قوس الکتریکی، تشکیل سرباره بر روی درز جوش، محافظت از تأثیر اکسیژن بر روی مواد مذاب و جلوگیری از چسبیدن الکترود به سطح قطعه کار در هنگام جوش‌کاری بوده و علاوه بر آن می‌توان با افزودن فلزات معینی به آنها، درصد فلز مورد نظر را در محل درز جوش تغییر داد. این نوع الکترودها را بر حسب جنس روپوشی که دارند می‌توان به پنج گروه مطابق جدول ۱۱ تقسیم نمود.

جدول ۱۱- مشخصات انواع الکتروود

شماره الکتروود	کاربرد	حالات جوش کاری	نوع جریان	انواع
E6027	فولادهای غیر حساس	افقی و سطحی	مستقیم یا متناوب	اسیدی
E7015	فولادهای کم آلیاژ	تمام حالات غیر از سازایر	مستقیم	بازی
E6011 E6010	قطعات غیر یکنواخت	تمام حالات	مستقیم یا متناوب	سلولزی
E6012 E6013	فولادهای حساس و ورقهای نازک	تمام حالات	مستقیم یا متناوب	رتایلی
E7020	درز گوشه و لب به لب	سطحی	مستقیم یا متناوب	اکسیدی

نکته

انواع الکترودهای روکش دار به ترتیب ۱/۶، ۲، ۳/۲، ۲/۵، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸ میلی متر است.



شدت جریان جوش کاری به مقدار زیادی به ضخامت قطعات اتصال و قطر الکتروود بستگی دارد. انتخاب شدت جریان مناسب در عمق نفوذ جوش مؤثر بوده و استحکام محل اتصال نیز به عمق نفوذ جوش بستگی دارد.

کارکلاسی



با توجه به جدول انتخاب شدت جریان مناسب و قطر الکتروود و ضخامت قطعه کتاب همراه هنرجو برای یک قطعه آهنی به ضخامت ۴ میلی متر در صورت استفاده از الکتروود ۳/۲۵ از چه شدت جریانی استفاده باید کرد؟

وسایل و تجهیزات جوش کاری

برای آنکه انجام کارهای جوش کاری به درستی و بدون آسیب دیدگی در کارگاه جوش کاری امکان پذیر گردد، لازم است که محل کار دارای تجهیزاتی باشد که در زیر به شرح نمونه هایی از آنها می پردازیم.

کابل جوش کاری



شکل ۳۵- کابل و انبر الکتروود و اتصال

کابل جوش کاری را از نوع کابل های افشار انتخاب می کنند؛ سطح مقطع این کابل ها متناسب با شدت جریان مورد نیاز برای جوش کاری بدون ایجاد گرمای زیاد انتخاب می شود و از آنها به عنوان کابل جوش کاری و همچنین کابل اتصال قطعه کار به دستگاه استفاده می کنند. در شکل ۳۵ کابل اتصال به قطعه کار و کابل انبر جوش کاری را به همراه فیش های برنجی اتصال به دستگاه مشاهده می نمایید. جنس انبر الکتروود غیر باید در مقابل حرارت مقاوم و عایق جریان الکتریسیته باشد.

پودمان دوم: آماده‌سازی بستر لوله‌کشی



شکل ۳۶- شلاکه‌زن

چکش شلاکه‌زن

برای برداشتن سرباره از روی قطعه کار استفاده می‌شود (شکل ۳۶).



شکل ۳۷- برس سیمی

برس سیمی

برای پاک کردن پس مانده‌های شلاکه و دوده در کناره‌های جوش مورد استفاده قرار می‌گیرد (شکل ۳۷).

تجهیزات ایمنی فردی در جوش‌کاری

ابزارها و وسایلی هستند که برای محافظت بدن و محیط اطراف در برابر خطرات جوش‌کاری مورد استفاده قرار می‌گیرند.

ماسک جوش‌کاری



شکل ۳۸- ماسک جوش‌کاری

برای محافظت چشم در مقابل اشعه مادون قرمز و همچنین محافظت پوست در برابر اشعه ماوراء بنفش که باعث سوختگی می‌گردد، از ماسک استفاده می‌شود.

چند نمونه از انواع ماسک را در شکل ۳۸ مشاهده می‌نمایید.

نکته

برای جوش‌کاری با قوس دستی و الکترود تا قطر ۴ میلی‌متر از شیشه با نمره ۱۰ استفاده می‌شود.



لباس ایمنی جوش‌کاری

لباس ایمنی جوش‌کار شامل کلاه، پیش‌بند، پابند، ساق‌بند، دستکش، که معمولاً از جنس چرم نسوز است، می‌باشد.

شکل ۳۹ نمونه‌هایی از این لوازم را نشان می‌دهد.



شکل ۳۹- لباس ایمنی جوش‌کاری

پرسش

- ۱ به نظر شما چرا کابل جوش کاری از نوع افشار انتخاب می‌شود و از نوع خشک انتخاب نمی‌گردد؟
- ۲ به نظر شما چرا جنس لباس جوش کار باید از چرم باشد؟

نکته



به موارد زیر در کارگاه جوش کاری توجه کنید:

- ۱ وجود کپسول پودر جهت اطفاء در محیط کارگاه
- ۲ وجود یک هواکش مناسب جهت خروج گازهای حاصل از جوش کاری از محیط کارگاه
- ۳ ایمن بودن کابین جوش کاری از انتشار پرتوهای جوش کاری در محیط کارگاه

کارگاهی



راه اندازی ترانس رکتی فایر

با کمک هنرآموز کارگاه یک دستگاه ترانس رکتی فایر را راه اندازی نمایید.

تجهیزات	
تعداد	نام وسیله
۱	دستگاه ترانس رکتی فایر

- ۱ قبل از راه اندازی دستگاه از اتصال کابل انبر قطعه کار و الکتروود به دستگاه مطمئن شوید و انبر قطعه کار را به قطعه مورد نظر متصل نمایید. الکتروود مناسب را انتخاب و در انبر الکتروود قرار دهید (شکل ۴۰).



شکل ۴۰- اتصال انبرها

- ۲ کابل دستگاه را که معمولاً از نوع سه فاز می‌باشد به پریز متصل نمایید. وضعیت کلید قطع و وصل را روی حالت روشن قرار دهید (شکل ۴۱).

پودمان دوم: آماده‌سازی بستر لوله‌کشی



شکل ۴۱- اتصال کابل و روشن کردن دستگاه

۳ متناسب با ضخامت قطعه کار و قطر الکترود آمپر موردنیاز برای انجام جوش کاری را توسط کلید گردشی (پتانسیومتر) تنظیم نموده (شکل ۴۲) و وضعیت دستگاه را برای حالت جوش قوس الکتریکی تنظیم نمایید (شکل ۴۳).



شکل ۴۳- تنظیم وضعیت دستگاه



شکل ۴۲- تنظیم آمپر

کارگاهی



جوش کاری پوششی

تجهیزات				مواد مصرفی		
تعداد مقدار	نام	تعداد مقدار	نام	تعداد مقدار	نام	
۱ دستگاه	ترانس رکتی فایر	۱ عدد	کمان اره	هر نفر ۱ عدد	ورق 150×120	
۱ عدد	ماسک جوش کاری	۱ عدد	گیره رومیزی	۳ عدد	الکترود ۱۳۰	
۱ جفت	دستکش چرمی	۱ عدد	سوzen خطکش			
۱ عدد	چکش گل زن	۱ عدد	خطکش فلزی			
۱ عدد	پیش بند چرمی	۱ عدد	سنبله نشان			


نکته اینمی: در انجام کارهای کارگاهی زیر استفاده از لوازم اینمی عینک محافظ، ماسک، دستکش، کفش اینمی، پیش بند الزامی است. به هنگام کار به تهویه هوا توجه نموده و سیستم تهویه را روشن نمایید.

دستور کار:

برابر نقشه کار شکل ۴۶ پس از آماده‌سازی قطعه کار، جوش پوششی در حالت تخت را انجام دهید.

مرحله اول


آماده‌سازی قطعه کار: براساس شکل ۴۴ محدوده انجام کار را با برس سیمی تمیز کنید. پس از خطکشی با سوزن خطکش توسط سنبه‌نشان علامت‌گذاری نمایید و سپس با الکترود روپوش دار و با توجه به زاویه الکترود جوش پوششی را در حالت تخت انجام دهید.



شکل ۴۴-خطکشی

مرحله دوم

انجام عملیات جوشکاری: در این مرحله از جوشکاری زاویه الکترود نسبت به سطح قطعه کار برابر شکل زیر حدود ۷۰ درجه بوده و جوش‌ها طوری انجام می‌شود که در هر مرحله جوش دوم بخشی از جوش اول را پوشش می‌دهد (شکل ۴۵).



شکل ۴۵

نکته

- ۱ برای انجام عملیات جوشکاری به زاویه الکترود نسبت به قطعه کار توجه نمایید.
- ۲ در هر مرحله از انجام کار سعی کنید نمونه کار انجام شده را به هنرآموز خود تحويل و ایرادهای کار خود را در مرحله بعدی کار رفع نمایید.
- ۳ از شدت جریان مناسب با توجه به نوع الکترود و ضخامت قطعه کار استفاده کنید.




نکته
زیستمحیطی

برای حفظ محیط زیست هرگز ضایعات حاصل از جوش را در محیط کار رها نکنید و نسبت به جمع‌آوری آن در اطراف محل کار خود و محیط کارگاه اقدام و در محل مخصوص انبار (دپو) نمایید.



پودمان دوم: آماده سازی بستر لوله کشی



شکل ۴۶ - نقشه کار جوش کاری پوششی



جوش کاری سپری در حالت افقی

تجهیزات				مواد مصرفی	
تعداد مقدار	نام وسیله	تعداد مقدار	نام وسیله	مقدار	نام وسیله
۱ دستگاه	ترانس رکتی فایبر	۱ عدد	کمان اره	هر نفر ۲ عدد	ورق $6 \times 50 \times 150$
۱ عدد	ماسک جوش کاری	۱ عدد	گیره رومیزی	۳ عدد	الکترود E6013
۱ جفت	دستکش چرمی	۱ عدد	پیش بند چرمی		
۱ جفت	کفش ایمنی	۱ عدد	چکش گل زن		
یک دست	لباس کار	۱ عدد	عینک محافظ		

دستور کار:


بر اساس نقشه کار شکل ۴۹ پس از آماده سازی قطعه کار جوش کاری سپری ماهیچه ای در حالت افق را انجام دهید.

مرحله اول


آماده سازی قطعه کار: دو قطعه را روی هم تحت زاویه 90° درجه قرار داده و دو طرف آن را توسط خال جوش ثابت نمایید سپس با الکترود روپوش دار و با توجه به زاویه الکترود عملیات جوش کاری را انجام دهید (شکل ۴۷).

مرحله دوم

انجام عملیات جوش کاری: توجه نمایید که در این روش جوش کاری، الکترود باید بر فصل مشترک دو قطعه عمود باشد و با رعایت نکات ایمنی یک جوش ماهیچه ای ایجاد کنید (شکل ۴۸).



شکل ۴۸




شکل ۴۷

به هنگام جوش کاری دقت نمایید که در کناره های جوش، خوردگی ایجاد نشود. اندازه ساق جوش حدود 6 میلی متر باشد.

نکته



پودمان دوم: آماده‌سازی بستر لوله‌کشی






جوش کاری سپری در حالت قائم

تجهیزات				مواد مصرفی	
تعداد مقدار	نام	تعداد مقدار	نام	مقدار	نام وسیله
۱ دستگاه	رکتی فایر	۱ عدد	کمان اره	هر نفر ۲ عدد	ورق 100×50
۱ عدد	ماسک جوش کاری	۱ عدد	گیره رومیزی	۳ عدد	الکترود E6013 نمره ۲/۵
۱ جفت	دستکش چرمی	۱ عدد	پیش بند چرمی		
۱ عدد	پابند	۱ عدد	چکش گل زن		
۱ عدد	کفش ایمنی	۱ عدد	سربند		
یک دست	لباس کار	۱ عدد	عینک محافظ		

دستور کار:

براساس نقشه کار شکل ۵۲ پس از آماده سازی قطعه کار جوش کاری ماهیچه ای در حالت سربالا را انجام دهید.




شکل ۵۰

مرحله اول


آماده سازی قطعه کار: دو قطعه را روی هم تحت زاویه 90° درجه قرار داده و دو طرف آن را ثابت نمایید سپس با الکترود روپوش دار و با توجه به زاویه الکترود، عملیات جوش کاری را در حالت قائم انجام دهید (شکل ۵۰).

مرحله دوم

انجام عملیات جوش کاری: برای جوش کاری در وضعیت سربالا پس از روشن کردن دستگاه آمپر آن را به اندازه حدود 10 آمپر کمتر از حالت قبل قرار داده و سپس شروع به جوش کاری نمایید (شکل ۵۱).



شکل ۵۱




دقت نمایید که در حالت جوش ماهیچه ای سربالا جهت حرکت الکترود از پایین به بالا است.

توجه



پودمان دوم: آماده سازی بستر لوله کشی



کار شماره: ۳	مشخصات قطعه کار	تعداد	جنس	اندازه قطعه
مقیاس ۱:۱	وزن فولاد معمولی	دو قطعه	St ۳۷	۶ × ۵۰ × ۱۰۰
نام قطعه کار: سپری				مدت آموزش ۱۰ ساعت
هدف آموزشی: جوش سپری ماهیچه‌ای (سربالا)				حالت جوش کاری: قائم

شکل ۵۲- نقشه کار سپری حالت سربالا



ساخت خرک لوله

تجهیزات				مواد مصرفی		
تعداد مقدار	نام	تعداد مقدار	نام	مقدار	نام وسیله	
۱ دستگاه	رکتی فایر	۱ عدد	کمان اره	۱۰ سانتی‌متر	لوله سیاه ۲ اینچ	
۱ عدد	ماسک جوشکاری	۱ عدد	دریل	۳ سانتی‌متر	لوله سیاه ۳/۴ اینچ	
۱ جفت	دستکش چرمی	۱ عدد	گیره موازی	۱ عدد	ورق $100 \times 100 \times 100$ میلی‌متر	
۱ عدد	پابند	۱ عدد	پیش بند چرمی	۲ عدد	الکترود ۶۰۱۳	
۱ عدد	مته ۸ میلی‌متر	۱ عدد	چکش گل زن			
۱ عدد	لوله‌بر	۱ عدد	گونیا			




شکل ۵۳- خرک لوله

براساس نقشه کار شکل ۵۴ پس از آماده نمودن قطعات طبق نقشه کار خرک لوله را بسازید و در محل مناسب در کارگاه نصب نمایید.

دستور کار:

- ۱ برابر آنچه آموخته‌اید ابتدا قطعات را آماده‌سازی کنید.
- ۲ قبل از جوشکاری قطعات سوراخ‌های صفحه زیرین را برابر نقشه ایجاد نمایید.
- ۳ دقیق کنید که قطعات کاملاً گونیا شده و شاقولی به هم متصل شوند.

پودمان دوم: آماده سازی بستر لوله کشی






ساخت تکیه‌گاه لوله

تجهیزات				مواد مصرفی		
تعداد مقدار	نام وسیله	تعداد مقدار	نام وسیله	تعداد مقدار	نام وسیله	
۱ دستگاه	ترانس رکتی فایر	۱ عدد	کمان اره	۱۰ سانتی‌متر	لوله سیاه ۲ اینچ	
۱ عدد	لوله بر	۱ دستگاه	دریل	۱۰ سانتی‌متر	لوله سیاه $\frac{1}{4}$ اینچ	
۱ جفت	دستکش چرمی	۱ عدد	گیره موازی	۱۰۵ سانتی‌متر	نبشی 30×30 میلی‌متر	
۱ عدد	ماسک جوش‌کاری	۱ عدد	پیش‌بند چرمی	۴۰ سانتی‌متر	تسمه 30×8 میلی‌متر	
۱ عدد	مته ۸ میلی‌متر	۱ عدد	چکش گل زن	۵ عدد	الکترود ۶۰۱۳	
		۱ عدد	گونیا			

پس از ساخت تکیه‌گاه لوله با دو زیرسرو مطابق نقشه ۵۵ آن را در محل مناسب در کارگاه نصب نمایید.



شکل ۵۵ – تکیه‌گاه با دو زیرسرو

اندازه قطعه	جنس	تعداد	مشخصات قطعه کار	کار شماره: ۶
مطابق نقشه	St ۳۷	با تشخیص هنرآموز	وزن فولاد معمولی	مقیاس ۱:۱
مدت آموزش ۷ ساعت			نام قطعه کار: تکیه‌گاه با دو زیرسرو	
هدف آموزشی: ساخت و نصب تکیه‌گاه				

ارزشیابی شایستگی آماده‌سازی بستر لوله‌کشی

شرح کار:

- رنگ ریزی مسیر ، علامت زنی محل بست‌ها روی دیوار، علامت محل عبور لوله‌ها از دیوارها
- ساخت ساپورت، نصب ساپورت مطابق نقشه سوراخ‌کاری روی دیوار، سوراخ‌کاری کف

استاندارد عملکرد:

آماده‌سازی مسیر عبور لوله‌ها برابر نقشه اجرایی و ساخت و نصب ساپورت‌ها

شاخص‌ها:

- ۱ تعیین مسیر
- ۲ آماده‌سازی بستر اجرایی
- ۳ ساپورت‌بندی

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

- شرایط:
- ۱ فضای کارگاهی استاندارد
 - ۲ کف و دیوار برای انجام لوله‌کشی توکار
 - ۳ زمان: ۴ ساعت

ابزار و تجهیزات: دریل- رکتی‌فایر- مته الماسه و آهنی- ماسک جوش‌کاری- قلم و چکش- نخ و ریسمان و تراز- لوله‌بر- پروفیل برابر نقشه- رنگ - گچ - متر- آچار لوله‌گیر

معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	تعیین مسیر	۲	
۲	آماده‌سازی بستر اجرایی	۱	
۳	ساپورت بندی	۱	
	شایستگی‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست‌محیطی و نگرش: انتخاب فناوری مناسب- فهم نیازمندی‌های کار، کفش ایمنی، دستکش، لباس کار، عینک سفید، انتخاب مسیری با حداقل سوراخ‌کاری و کنده کاری	۲	
	میانگین نمرات	*	

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می‌باشد.



پودمان ۳

آماده‌سازی لوله و فیتینگ



به کارگیری انواع لوله‌های فلزی و غیرفلزی و روش‌های متفاوت اتصال آن که در بهبود کیفیت آب‌بندی سیستم و مراقبت و نگهداری آن تأثیرگذار می‌باشد در صنعت تأسیسات ساختمان از اهمیت بالایی برخوردار است که لزوم گردآوری این پودمان را می‌رساند.

مقدمه

به کارگیری انواع لوله‌های فلزی و غیرفلزی و روش‌های متفاوت اتصال آن در صنعت تأسیسات گرمایشی و سرمایشی و گسترش روزافرون انواع لوله‌های پلیمری لزوم گردآوری این پودمان را می‌رساند.

استاندارد عملکرد

- برآورد مقدار لوله و فیتینگ از روی نقشه
- آماده‌سازی لوله و فیتینگ شامل: تمیز کردن، برش کاری، حدیده کاری و

پیش‌نیاز و یادآوری

- کار با ابزار اندازه‌گیری
- نقشه‌خوانی

لوله‌های مجاز در تأسیسات گرمایی


بحث کلاسی



به نظر شما لوله‌هایی که در تأسیسات گرمایی استفاده می‌شوند بایستی دارای چه خصوصیاتی باشند؟



شکل ۱- لوله فولادی



شکل ۲- لوله PEX

برابر مقررات ملی ساختمان لوله‌هایی که در تأسیسات گرمایی و سرمایی ساختمان به کار می‌روند عبارت‌اند از:

- ۱ لوله‌های فولادی سیاه
- ۲ لوله‌های ترموبلاستیک

برابر مقررات ملی ساختمان در تأسیسات گرمایشی با دمای کار حداکثر ۸۰ درجه سلسیوس و فشار کار حداکثر ۱۰ بار می‌توان از لوله ترموبلاستیک تک لایه از نوع PEX یا PE-RT TYPE2 و PE-RT/AL/ PE-RT type2 PEX-AL- PEX یا چندلایه (شکل ۲).

استفاده نمود (شکل ۲).

نکته



استفاده از دیگر لوله‌های ترموبلاستیک به شرطی مجاز است که از نظر فشار کار، دمای کار و عمر مفید با استانداردهای مجاز مطابقت داشته باشد.



شکل ۳- لوله مسی

۳ لوله‌های مسی

در لوله‌کشی تأسیسات گرمایی و سرمایی، حداکثر قطر خارجی مجاز لوله‌های مسی ۵۴ میلی‌متر است (شکل ۳).

پژوهش



انواع لوله‌های ترموبلاستیک مجاز در تأسیسات آب گرم و سرد مصرفی و فاضلاب را مشخص و دما و فشار کار آنها را مشخص کنید.

بحث کلاسی



چرا در کشور ما از لوله مسی برای لوله‌کشی تأسیسات گرمایی استفاده نمی‌شود؟

نکته



انتخاب لوله مناسب برای اجرای لوله‌کشی تأسیسات گرمایی ساختمان، به هزینه اجرای پروژه و سیستم لوله‌کشی بستگی دارد.

لوله‌های فولادی سیاه

لوله‌های فولادی سیاه در دو نوع لوله سیاه درزدار و لوله سیاه بدون درز تولید می‌شوند. لوله سیاه درزدار از ورق آهن سیاه نورد شده ساخته و در سه نوع سبک، متوسط و سنگین در شاخه‌های ۶ متری ساخته و تولید می‌شوند و به بازار عرضه می‌گردند. از انواع متوسط این لوله‌ها در لوله‌کشی گرمایشی استفاده می‌شود. این لوله‌ها در لوله‌کشی سیستم‌های گازرسانی و سیستم‌های تحت فشار استفاده می‌شود.

پژوهش



- ۱ در مورد روش تولید انواع لوله سیاه درزدار و بدون درز تحقیق و به کلاس ارائه نمایید.
- ۲ لوله‌های فولادی سیاه درزدار و بدون درز را از نظر تحمل فشار، طول عمر و ضخامت جدار مقایسه کنید.

در لوله‌کشی تأسیسات گرمایی فیتینگ‌ها برای تغییر مسیر، گرفتن انشعاب و تغییر قطر لوله استفاده می‌شوند (شکل ۴).



شکل ۴- فیتینگ جوشی


پرسش



- با توجه به شکل اتصالات، جملات زیر را کامل نمایید.
- ۱ از سه راه برای استفاده می‌شود.
 - ۲ کاربرد تبدیل است.
 - ۳ از زانو برای استفاده می‌شود.

لوله‌های فولادی گالوانیزه

برای محافظت لوله سیاه در برابر مواد خورنده، جدار داخل و خارج لوله را با روی (Zn) روکش می‌کنند (شکل ۵).



شکل ۵- لوله فولادی گالوانیزه

پژوهش

- ۱ گالوانیزه کردن لوله‌های سیاه چگونه صورت می‌گیرد؟
- ۲ حداقل ضخامت روکش گالوانیزه برای لوله‌های آبرسانی چند میکرومتر است؟



فیتینگ‌های فولادی گالوانیزه

در لوله‌کشی فولادی گالوانیزه نیز برای اتصال لوله‌ها به یکدیگر، تغییر جهت دادن لوله، انشعاب گرفتن و یا تبدیل قطر لوله از بزرگ به کوچک یا برعکس از وصل کننده (فیتینگ) استفاده می‌شود. شکل ۶ چند نمونه از فیتینگ‌های گالوانیزه را نشان می‌دهد.



شکل ۶- انواع فیتینگ

نکته



پرسش

- فیتینگ‌ها باید از نظر استاندارد جنس، اندازه، ضخامت جداره، نوع دنده با لوله مطابقت داشته و برای کار با آن مناسب باشند.

با توجه به جدول کتاب همراه هنرجو به سوالات زیر پاسخ دهید.

- ۱ ضخامت جداره لوله "۱" چند میلی‌متر است؟
- ۲ وزن یک شاخه ۶ متری لوله $\frac{3}{4}$ اینچ چند کیلوگرم است؟
- ۳ قطر خارجی لوله $\frac{1}{2}$ اینچ چند میلی‌متر است؟





نوع لوله هایی که می تواند برای لوله کشی و سایل نشان داده شده در شکل زیر به کار برد شود را مشخص نمایید.

تصویر	لوله ترمoplast	لوله سیاه	لوله گالوانیزه	لوله پلیمری	لوله مسی

تمیز کاری



به نظر شما چربی زدایی لوله های فولادی سیاه چگونه انجام می شود؟



چربی زدایی، تمیز کردن و صیقلی کردن سطح لوله توسط یکی از روش های شکل ۷ انجام می شود.

شکل ۷- لوازم چربی زدایی و تمیز کاری



شکل ۸

رنگ آمیزی

به منظور حفاظت لوله ها در برابر خوردگی، ابتدا توسط پارچه لوله را خشک و تمیز می کنند، سپس ضد زنگ را با تینر یا حلّال دیگری تا حد لازم رقیق و با قلم مو آن را به لوله می زنند این کار را معمولاً در دو مرحله با فاصله زمانی ۱۲ ساعت انجام می دهند (شکل ۸).

پرایمر

یک نوع چسب عایق رطوبتی می‌باشد که برای محافظت از خوردگی خطوط انتقال آب و گاز استفاده می‌شود. به همین منظور ابتدا رنگ پرایمر را توسط قلم مو بر روی لوله به صورت یکنواخت می‌زنیم و پس از خشک شدن پرایمر (تا حدی که اگر به آهستگی به آن انگشت زده شود، اثر انگشت بروی آن نماند)، باید نوار پیچی با روی هم پیچی ۵۰ درصد انجام شود.

نکته

پرایمرزنی، در هوای بارانی، مه سنگین، گرد و غبار و یا شرایطی که دمای محیط پایین‌تر از ۵+ درجه سلسیوس باشد مجاز نیست.



ب) نحوه پیچیدن نوار



الف) انواع پرایمر

شکل ۹

نکته

عمل رنگ‌آمیزی بایستی در محیطی با دمای ۵ تا ۴۵ درجه سلسیوس و رطوبت کمتر از ۸۰٪ انجام شود. همچنین رنگ‌آمیزی نباید زیر بارندگی انجام شود.



بحث کلاسی



اگر رطوبت هوا بیش از ۸۰٪ باشد چه مشکلی ایجاد می‌گردد؟

کارکلاسی



فیلم آموزشی مراحل پرایمرزنی و نوار پیچی را مشاهده نمایید. پس از مشاهده فیلم در کنار هر یک از مراحل زیر ترتیب انجام آن را با شماره مشخص کنید.

رنگ‌آمیزی لوله با محلول پرایمر

کنترل ساخت یک کارخانه بودن محلول و نوار پرایمر

شروع نوار پیچی بعد از تماس انگشت با رنگ و باقی ماندن اثر انگشت روی رنگ بدون چسبندگی دست

هم زدن محلول پرایمر

همپوشانی ۵۰٪ عرض نوار روی نوار قبلی

پاک کردن چربی و تمیز کردن سطح لوله

بحث کلاسی



چه نکات دیگری در هنگام انجام پرایمرزنی و نوارپیچی می‌بایستی رعایت شود؟


کارکارگاهی



رنگ آمیزی

مراحل انجام کار:

- ۱ یک لوله فولادی سیاه به قطر $\frac{1}{2}$ اینچ و یا $\frac{3}{4}$ اینچ را بر روی پایه (خرک) قرار دهید.
- ۲ سطح لوله را تمیز نمایید.
- ۳ توسط ضدزنگ سطح آن را پوشش دهید.



توجه



- ۱ از قلم موی مناسب برای پوشش پرایمر استفاده شود.
- ۲ از پرایمر و نوار فاسد استفاده نشود.
- ۳ از پرایمر و نوار با کیفیت بالا که دارای استاندارد کیفیت است، استفاده شود.
- ۴ در صورت دفن لوله‌های سیاه در زمین مرطوب نوارپیچی ببروی سطح لوله انجام می‌گیرد.

در مورد سندبلاست برای تمیزکاری سطح داخلی و خارجی لوله تحقیق نموده و به کلاس ارائه نمایید.

پژوهش



پرایمرزنی

کارکارگاهی




تجهیزات		مواد مصرفی	
تعداد	نام وسیله	مقدار	نام وسیله
هر نفر ۱ عدد	ماسک تنفسی	۲ متر	لوله سیاه ۱ اینچ
		۲ متر	لوله سیاه $\frac{1}{2}$ اینچ یا $\frac{3}{4}$ اینچ
۱ عدد	لوله بر ۲"	به مقدار لازم	پارچه
هر نفر ۱ جفت	دستکش چرمی	۱ کیلو	ضدزنگ
۲ عدد	خرک لوله	۱ لیتر	تیتر فوری
۱ عدد	قلم موی متوسط	۲ حلقه	نوار پرایمر
۱ عدد	فرچه سیمی	۱ لیتر	قوطی پرایمر
		۲ ورق	سباباده آهن ریز

نکات ایمنی:

- ۱ برای جلوگیری از ورود گرد و غبار به چشم هنگام کار از عینک استفاده نمایید. همچنین به منظور جلوگیری از تنفس گرد و غبار از ماسک استفاده شود.
- ۲ هنگام رنگ آمیزی با استفاده از لوازم حفاظت فردی مانند کلاه، دستکش، عینک و ماسک از اعضای بدن در برابر پاشش رنگ و تینر حفاظت نمایید.
- ۳ برای جلوگیری از تنفس بخارات سمی رنگ و تینر از ماسک تنفسی استفاده نمایید.
- ۴ در صورت متصاعد شدن بخار تینر در فضای بسته با کوچک ترین جرقه حاصل از قطع و وصل کلید برق انفجار صورت می‌گیرد بنابراین هنگام رنگ آمیزی در محیط بسته با استفاده از دستگاه هواکش (فن)، بخارات رنگ و تینر را تخلیه نمایید.
- ۵ چنانچه مقداری رنگ یا تینر در ظرف باقی مانده است درب ظرف را محکم ببندید تا از خشک شدن رنگ و تبخیر تینر جلوگیری شود.

دستور کار:

- ۱ برابر نقشه یک لوله فولادی سیاه به قطر یک اینچ را بر روی پایه (خرک) قرار دهید.
- ۲ سطح لوله را تمیز نمایید.
- ۳ توسط پرایمر سطح آن را پوشش دهید.
- ۴ نوارپیچی را بر روی لوله انجام دهید.



نکات
زیستمحیطی

- ۱ قوطی رنگ و تینر را در محیط دفن نکنید.
- ۲ دقیق شود هنگام رنگ آمیزی از ریختن و پاشیدن رنگ بر روی زمین جلوگیری شود.



ساختمان حدیده دستی

پرسش



کارکلاسی



اتصال لوله‌ها در شبکه لوله‌کشی تأسیسات گرمایی توسط یکی از روش‌های اتصال دنده‌ای، اتصال جوشی، اتصال پرسی، اتصال قفلی و اتصال توسط مهره امکان‌پذیر است. آیا می‌توانید نام هر روش را در زیر شکل‌های ۱۰ بنویسید.



شكل ۱۰- انواع اتصال لوله

پژوهش



درباره روش‌های دیگر اتصال لوله‌های پلیمری تحقیق نمایید.

حدیده

از حدیده برای برآده برداری از سطح لوله به منظور ایجاد دنده بر روی آن استفاده می‌شود. عمل برآده برداری توسط قطعاتی به نام پارچه حدیده صورت می‌گیرد. این قطعه از فولاد مخصوص برای قطرهای مختلف لوله ساخته شده و بر روی حدیده قرار می‌گیرد.

کارکلاسی



پس از مشاهده فیلم به سوالات زیر پاسخ دهید.

۱) برای حدیده کردن لوله‌های $\frac{1}{2}$ " و $\frac{3}{4}$ " اینچ بهتر است از کدام حدیده استفاده کنیم؟



ب) مناسب برای لوله



الف) مناسب برای لوله

شكل ۱۱- انواع حدیده

پودمان سوم: آماده‌سازی لوله و فیتینگ



شکل ۱۲

۱۲ شکل حدیده را نشان می‌دهد.




شکل ۱۳

۱۳ شکل حدیده دستی دو پارچه شامل چه اجزایی می‌باشد؟

(شکل ۱۴)

- | | |
|----------|----------|
| -۲ | -۱ |
| -۴ | -۳ |
| -۶ | -۵ |
| -۸ | -۷ |



شکل ۱۴

۱۴ شکل نام و کاربرد قطعه نشان داده شده در شکل ۱۴ را بنویسید:

نام:

کاربرد:



شکل ۱۵- مراحل تنظیم حدیده

۱۵ مراحل قرار دادن پارچه حدیده را با شماره مشخص نموده و در یک خط آن را شرح دهید (شکل ۱۵).

مرحله اول :

مرحله دوم :

مرحله سوم :



حدیده‌های چهارپارچه در دو نوع به بازار عرضه می‌شوند.

۱ - حدیده



۲ - حدیده

۶ مزیت استفاده از لوله بُر، به جای استفاده از کمان اره برای بریدن لوله را توضیح دهد.

۷ اجزای لوله بر و برقو را بر روی شکل ۱۶ و ۱۷ مشخص نمایید :



شکل ۱۷



شکل ۱۶

روش حدیده کاری دستی

کارکلاسی



پودمان سوم: آماده سازی لوله و فیتینگ

پس از مشاهده فیلم به سؤالات کلاسی صفحه بعد پاسخ دهید (فیلم روش برش لوله با لولهبر ، برقوزنی و حدیده کاری لوله).



۱ مراحل حدیده کاری لوله را بر روی شکل زیر با شماره مشخص نمایید.



۲ مراحل حدیده کاری را شرح دهید :

- مرحله اول :
..... مرحله دوم :
..... مرحله سوم :
..... مرحله چهارم :
..... مرحله پنجم:
..... مرحله ششم:

کدام شکل سردنده مناسب و کدام شکل سردنده معیوب را نشان می دهد؟



شکل ۱۹

شکل ۱۸

۳ روش کار با لولهبر را شرح دهید.


۴ روش کار با برقو را شرح دهید.



حدیده کاری

تجهیزات		مواد مصرفی	
تعداد	نام وسیله	مقدار	نام وسیله
۱ عدد	گیره صحرایی ۲ اینچ	۴۰ سانتی متر	لوله گالوانیزه $\frac{1}{2}$ یا $\frac{3}{4}$ اینچ
۱ عدد	برقو $\frac{1}{2}$ و $\frac{3}{4}$ اینچ		
۱ عدد	لوله بر		
۱ جفت	دستکش چرمی		
۱ عدد	حدیده $\frac{1}{2}$ یا $\frac{3}{4}$ اینچ		
۱ عدد	مترفلزی ۳ متری		

دستور کار:



- ۱ توسط برقو داخل لوله‌ای به قطر $\frac{1}{2}$ یا $\frac{3}{4}$ اینچ را برقو بزنید.
- ۲ توسط لوله بر، لوله را برش دهید.
- ۳ با استفاده از حدیده دستی سر لوله را دندنه نمایید.
- ۴ با یک فیتینگ سالم بودن اتصال را کنترل نمایید.
- ۵ هنرجو بايستی تعداد ۵ قطعه مطابق نقشه رویه را اجرا نمایید.

نکات ایمنی



- ۱ در حین کار از لباس کار و دستکش کار مناسب استفاده نمایید.
- ۲ در هنگام جایه‌جایی لوله به محیط اطراف خود توجه نمایید.
- ۳ از رها نمودن لوله در کف کارگاه خودداری شود.
- ۴ از جدا کردن یا برداشتن پلیسه‌های ایجاد شده توسط انگشتان دست خودداری نمایید.

نکات زیست محیطی



براده‌های حاصل از عملیات حدیده کاری و برقوکاری را در زمین دفع ننمایید.
تکه‌های لوله را در محل مخصوص جمع آوری ضایعات قرار دهید.

نکته



از حدیده مناسب با قطر لوله برای دندنه کردن لوله استفاده شود.

مواد آب‌بند

برای جلوگیری از نشت آب از محل اتصال دنده‌های لوله و فیتینگ از مواد آب‌بند مانند خمیر و کنف، نوار تفلون، مایع تفلون، واشر و اورینگ استفاده می‌شود. در شکل ۲۰ پنج نوع مواد آب‌بندی لوله نشان داده شده است. نام هر مورد را در زیر شکل‌ها بنویسید.



شکل ۲۰ – لوازم آب‌بندی

شکل‌های ۲۱ نحوه به کارگیری مواد آب‌بندی را نشان می‌دهد.



شکل ۲۱ – به کارگیری مواد آب‌بندی

پرسش



در تأسیسات گرمایی استفاده از نوار تفلون توصیه نمی‌شود. چرا؟

بحث کلاسی



۱ مراحل روش آببندی لوله با خمیر و کنف را در جدول زیر وارد کنید.


کارکلاسی



۲ در صورتی که نوار تفلون زیادی بر روی لوله بسته شود چه اشکالی ایجاد می‌کند؟

۳ برای آب بندی مناسب چه مقدار مایع تفلون بر روی اتصال قرار می‌گیرد؟

۴ برای آببندی اتصال نوار تفلون را در جهت بر روی دندنه لوله می‌بندند.



شکل ۲۲


طول (L) لوله‌ای که بین دو فیتینگ قرار گرفته است از روش زیر محاسبه می‌شود: ابتدا فاصله مرکز تا مرکز لوله را مشخص می‌نماییم (L) سپس فاصله مرکز فیتینگ تا لبه فیتینگ (c) آن را اندازه می‌گیریم. مجموع این دو اندازه را از فاصله مرکز تا مرکز کم می‌کنیم تا ۱ به دست آید. حال طول دو سر دنده (L') را به ۱ اضافه می‌کنیم تا طول لوله خالص (L') مشخص شود. (شکل ۲۱)

$$L = L - 2c \quad L' = 1 + 2l'$$

کارکلاسی



با به کارگیری روش اندازه‌گیری، طول لوله شکل مقابل به قطر ۱ اینچ را به دست آورید.



شکل ۲۳

پودمان سوم: آماده‌سازی لوله و فیتینگ

کارگاهی




لوله کشی مدار باز

تجهیزات		مواد مصرفی	
تعداد	نام وسیله	مقدار	نام وسیله
یک دستگاه	حدیده دستی	۱۰۰ سانتی‌متر	لوله گالوانیزه $\frac{1}{2}$ اینچ
یک دستگاه	گیره لوله $\frac{2}{4}$ اینچ	۹۰ سانتی‌متر	لوله گالوانیزه $\frac{3}{4}$ اینچ
دو جفت	دستکش چرمی	۱ عدد	شیر فلکه کشویی $\frac{3}{4}$ اینچ
یک عدد	متر فلزی	۲ عدد	تبديل $\frac{1}{2} \times \frac{3}{4}$ اینچ
یک عدد	لوله بر	۱ عدد	سه راه ۹۰ درجه $\frac{3}{4}$ اینچ
یک عدد	برقو	۳ عدد	زانو ۹۰ درجه $\frac{3}{4}$ اینچ
یک عدد	آچار لوله گیر $\frac{2}{4}$ اینچ	۵ عدد	زانو ۹۰ درجه $\frac{1}{2}$ اینچ
یک عدد	آچار فرانسه $\frac{1}{2}$ اینچ		
یک عدد	روغن‌دان		
یک عدد	ماژیک		

دستور کار:

- ۱ با به کارگیری روش اندازه‌گیری، طول لوله هر قسمت را به دست آورید.
- ۲ پس از برش هر لوله داخل آن را برقو بزنید.
- ۳ با استفاده از حدیده دستی دو سر لوله را دندنه نمایید.
- ۴ پس از پیچیدن نوار تفلون و یا استفاده از خمیر و کنف، لوله و اتصالات را به یکدیگر متصل نمایید.




شکل ۲۴- مدار لوله کشی باز



لوله کشی مداربسته

تجهیزات				مواد مصرفی	
تعداد	نام وسیله	تعداد	نام وسیله	مقدار	نام وسیله
یک عدد	برقو $\frac{1}{3}$ اینچ	یک دستگاه	حدیده دستی	۱۰۰ سانتی‌متر	لوله گالوانیزه $\frac{1}{3}$ اینچ
یک عدد	آچار لوله گیر ۲ اینچ	یک دستگاه	گیره لوله ۲ اینچ	۱ عدد	سه راه ۹۰ درجه $\frac{1}{3}$ اینچ
یک عدد	آچار فرانسه ۱۲ اینچ	یک جفت	دستکش چرمی	۳ عدد	زانو ۹۰ درجه $\frac{1}{2}$ اینچ
یک عدد	روغن‌دان	یک عدد	متر فلزی ۳ متری	۱ عدد	مهره ماسوره $\frac{1}{2}$ اینچ
یک عدد	مازیک	یک عدد	لوله بر ۲ اینچ		

دستور کار:



شکل ۲۵- مدار لوله کشی بسته

- ۱ با به کار گیری روش اندازه گیری، طول لوله هر قسمت را بدست آورید.
- ۲ پس از برش هر لوله توسط برقو داخل آن را برقو بزنید.
- ۳ با استفاده از حدیده دستی دو سر لوله را دندنه نمایید.
- ۴ پس از پیچیدن نوار تفلون و یا استفاده از خمیر و کنف، لوله و اتصالات را مطابق شکل به یکدیگر متصل نمایید.

نکات ایمنی



- ۱ در هنگام به کار گیری از خمیر و کنف مراقب پلیسه های ایجاد شده باشد.
- ۲ به دلیل آتش گیر بودن کنف در هنگام کار از مجاورت آن با شعله خودداری نمایید.
- ۳ از جدا کردن پلیسه های ایجاد شده توسط انگشتان دست خودداری نمایید.

نکات زیست محیطی



- ۱ دفع قرقره نوار تفلون در بخش بازیافت
- ۲ جمع آوری ضایعات حاصل از براده برداری و دفع آن در بخش بازیافت

نگرش

- ۱ دقیق در به کار گیری مناسب مواد آب بندی
- ۲ هماهنگی در جهت بستن کنف و یا نوار تفلون با جهت رزو
- ۳ تنظیم مناسب پارچه حدیده به منظور جلوگیری از براده برداری بیش از حد استاندارد از لوله

حدیده برقی

بحث کلاسی



کار کلاسی



چنانچه بخواهیم سرلوله را با سرعت بیشتری دنده کنیم چگونه عمل می‌کنیم؟

پس از دیدن فیلم به سوالات زیر پاسخ دهید.

۱ حدیده‌های برقی به دو گروه تقسیم می‌شوند. (شکل ۲۶)

حدیده

حدیده




شکل ۲۶- انواع حدیده برقی

۲ اجزای حدیده برقی که در شکل ۲۷ مشخص شده را بنویسید.



شکل ۲۷- حدیده برقی



شکل ۲۸- خرک

مراحل کار با حدیده ماشینی را مشخص نمایید:

لوله بر را پایین آورده و با چرخاندن دسته لوله بر، لوله را بین غلتک و تیغه قرار دهید.

کلید را در حالت راست گرد قرار داده و با فشار دادن پدال، سه‌نظام ثانویه را باز نمایید.

دسته لوله بر را به آرامی در جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید.

پس از عبور لوله سه نظام اولیه را بچرخانید.

کلید را در حالت چپ گرد قرار داده و بر پدال دستگاه فشار دهید.

کاربرد وسیله نشان داده شده در شکل ۲۸ را توضیح دهید.

پرسش



عمل خنک کاری و روان کاری در حدیده برقی چگونه انجام می شود؟


حدیده کاری

دستور کار:



تجهیزات		مواد مصرفی	
تعداد	نام وسیله	مقدار	نام وسیله
یک دستگاه	حدیده ماشینی	۲ متر	لوله سیاه ۱"
یک جفت	دستکش چرمی		
یک عدد	متر فلزی		

- ۱ لوله‌ای به قطر ۱" که طول آن بیشتر از ۲۰۰۰ mm است را در حدیده برقی قرار دهید.
- ۲ توسط برقو زائد دهانه داخلی لوله را از بین ببرید.
- ۳ مطابق نقشه با استفاده از حدیده برقی سر لوله را دندنه نمایید.
- ۴ لوله را از حدیده خارج نموده و مجدداً مراحل ۱ تا ۳ را برای سر دیگر لوله انجام دهید.



نکات ایمنی



- ۱ از جدا کردن پلیسه‌های ایجاد شده توسط انگشتان دست خودداری نمایید.
- ۲ دو شاخه دستگاه را به پریز ارت دار متصل نمایید.
- ۳ از تماس دست خیس به کلید قطع و وصل دستگاه خودداری نمایید.

نکات زیستمحیطی



جمع آوری ضایعات حاصل از براده برداری و دفع آن در بخش بازیافت.

نگرش

پودمان سوم: آماده‌سازی لوله و فیتینگ

- ۱ تنظیم مناسب پارچه حدیده به منظور جلوگیری از برآده‌برداری بیش از حد استاندارد از لوله
 ۲ توجه به کارگیری لوله‌های بریده و دنده شده در مراحل بعد
 ۳ استفاده از پایه نگهدارنده لوله (خرک) برای لوله‌های با طول بیشتر از ۲ متر

فلنج

بحث کلاسی



استفاده از اتصال دنده‌ای در لوله‌های با قطر بالا چه دشواری‌هایی دارد؟



شکل ۲۹- اتصال لوله به فلنج


برای اتصال لوله به لوله یا لوله به شیرآلات از فلنج استفاده می‌شود و از قطر لوله $\frac{1}{4}$ "
 اینچ به بالا قابل استفاده است (شکل ۲۹).

انواع فلنج از نظر ساختمان عبارت‌اند از:

الف) فلنج لبه‌دار (شکل ۳۰)

ب) فلنج ساده (شکل ۳۱)


ج) فلنج کور (شکل ۳۲)



شکل ۳۱- فلنج ساده



شکل ۳۰- فلنج لبه‌دار



شکل ۳۲- فلنج کور

اتصال فلنجی به دو صورت انجام می‌گیرد:




ب - اتصال جوشی



الف - اتصال دنده‌ای

شکل ۳۳

برای جلوگیری از نشتی آب از بین صفحات فلنج از واشر استفاده می‌شود. این واشرها از جنس آربست، تفلون و یا گرافیت می‌باشند (شکل ۳۴). نحوه قرارگیری واشر در شکل ۳۵ نشان داده است.





شکل ۳۵- نحوه قرارگیری واشر آببندی



شکل ۳۴- انواع واشر آببندی

پس از قرار دادن واشر بین صفحات فلنج مطابق شکل ۳۶ پیچ‌های فلنج را می‌بندند.



شکل ۳۶- نحوه سفت کردن پیچ‌های فلنج

انواع فلنج‌ها و واشرهایی که در صنعت به کار برده می‌شود را بیان نموده و شکل آن را ارائه نمایید.

پژوهش



با توجه به اشکال ۳۷ نوع اتصال هریک را به شبکه لوله‌کشی مشخص نمایید.

کارکلاسی



.....
شیر با اتصال.....	شیر با اتصال.....	شیر با اتصال.....

شکل ۳۷



لوله کشی مداربسته با فلنچ


تجهیزات				مواد مصرفی	
تعداد مقدار	نام وسیله	تعداد مقدار	نام وسیله	تعداد مقدار	نام وسیله
یک دست	لباس کار	یک عدد	آچار لوله گیر ۲ اینچ	۲/۵ متر	لوله سیاه $\frac{1}{4}$ اینچ
یک جفت	کفش کار	یک جفت	دستکش چرمی	یک جفت	فلنج جوشی $\frac{1}{4}$ اینچ
یک عدد	گیره لوله گیر ۲ اینچ	یک عدد	متر فلزی ۳ متری	یک جفت	فلنج دنده‌ای $\frac{1}{4}$ اینچ
یک عدد	لوله بُر ۲ اینچ	یک عدد	آچار فرانسه	۲ عدد	الکترود $2/5\text{mm}$ - $6013 - ۶۰\times 40$ میلی‌متر
		یک عدد	آچار بوکس	۱۲ عدد	پیچ و مهره 100×40 میلی‌متر
		یک دستگاه	دستگاه جوش	۲ عدد	واشر فلنچ
		یک عدد	ماسک جوش کاری	۲ عدد	سردنده لوله سیاه $\frac{1}{4}$ اینچ
		یک عدد	گونیا فلزی ۹۰ درجه		

نکات ایمنی:

هنگام جوش کاری از ماسک جوش کاری با نمره استاندارد، و دستکش، پیش‌بند، کفش ایمنی، ماسک تنفسی و پابند استفاده نمایید.

دستور کار:

- ۱ با توجه به شکل ۳۸ لوله‌های مورد نیاز را برباد و برقو بزنید.
- ۲ لوله‌ها را با خال جوش (اتصال موقت) به فلنچ و زانو متصل نمایید.
- ۳ واشر آب‌بندی را بین صفحات فلنچ قرار داده و پیچ‌های فلنچ را به صورت ضربه‌ای محکم نمایید.



شکل ۳۹- نقشه کار مدار بسته با فلنچ



شکل ۳۸



جمع آوری و دفع الکتروود در بخش بازیافت.

نگرش

- ۱ دقت در بریدن لوله با توجه به نقشه
- ۲ محکم نمودن پیچ‌های فلنچ طبق اصول گفته شده
- ۳ انتخاب الکتروود مناسب جوش لوله

توجه



در بستن پیچ و مهره‌ها نهایت دقت و توجه را بنمایید تا باعث خرابی و تحمل هزینه اضافی نگردد.



به نظر شما چرا به کارگیری لوله‌های غیر فلزی در تأسیسات گرمایی کاربرد بیشتری از لوله‌های فلزی دارد؟

تشریح لوله‌های غیرفلزی

لوله‌های غیرفلزی که در تأسیسات گرمایشی استفاده می‌شوند عبارت‌اند از :

۱- لوله‌های PEX

پلی اتیلن یکی از پرمصرف‌ترین مواد ترموموپلاست است که برای ساخت لوله از آن استفاده می‌شود (شکل ۴۰). این ماده بدون بو و مزه بوده و سمی نمی‌باشد. اما از معایب آن عدم مقاومت در برابر دمای بالای آب است. برای ایجاد خواص فیزیکی و مکانیکی قابل قبول در آن برای دمای بالاتر، از روش مشبك کردن استفاده می‌شود مشبك کردن یعنی ایجاد اتصال عرضی مابین زنجیره‌های پلیمر به گونه‌ای که ساختار خطی تبدیل به ساختار شبکه‌ای شود (شکل ۴۱). پلی اتیلنی که از این روش به دست می‌آید پلی اتیلن مشبك یا پکس نامیده می‌شود. حرف PE مخفف پلی اتیلن و حرف X مربوط به فرایند مشبك کردن (Cross Linking) است.



شکل ۴۱- مشبك کردن



شکل ۴۰- لوله PEX



ترموپلاست چیست؟

مشخصات لوله‌های پکس (PEX)

این لوله‌ها در برابر نور ماورای بنفش ضعیف هستند مگر آنکه با مواد مشخص حفاظت شوند. لذا این لوله‌ها هنگام حمل و نقل و نگهداری در محوطه و یا پس از نصب نباید در فضای باز و در معرض نور آفتاب باشند. انبساط و انقباض لوله‌ها بر سطوح دیوار و کاشی آسیب می‌رساند به همین دلیل توصیه می‌شود که این لوله‌ها در داخل غلاف خرطومی (از جنس پلی‌اتیلن سنگین) بسته‌بندی، حمل و نصب شوند تا هم در برابر نور خورشید حفاظت شوند و هم امکان انبساط و انقباض آنها فراهم شود.

لوله‌های تک لایه پکس به صورت کلاف‌های ۵۰ تا ۲۰۰ متری و در قطرهای ۱۲ تا ۳۲ میلی‌متر در کارتن بسته‌بندی و حفاظت می‌شوند و تا زمان نصب باید به همان صورت و در داخل کارتن باقی بمانند.

اتصال لوله‌های پکس به دو روش اتصال مهره ماسوره‌ای و اتصال پرس انجام می‌شود. در روش اتصال مهره ماسوره‌ای از یک سر شیلنگ اورینگ‌دار، حلقه و یک مهره برای اتصال لوله به فیتینگ استفاده می‌شود.

بحث کلاسی



۱ از اتصالات شکل‌های ۴۲ و ۴۳ برای کدام روش استفاده می‌شود؟

..... اتصال به روش اتصال به روش



شکل ۴۳



شکل ۴۲

۲ مراحل اتصال لوله به فیتینگ را با شماره در شکل ۴۴ مشخص نمایید:



شکل ۴۴-مراحل اتصال لوله پکس



شکل ۴۵

۳ شکل ۴۵ چه وسیله‌ای را نشان می‌دهد و چه کاربردی دارد؟

۴ کاربرد ابزارهای نشان داده شده در شکل را بنویسید.



شکل ۴۸




شکل ۴۷




شکل ۴۶

در کتاب همراه هنرجو جدول حداکثر فشار کار مجاز لوله‌های تک‌لایه پلی‌اتیلن مشبك (PEX) در استاندارد DIN ۱۶۸۹۳، نشان داده شده است.



شکل ۴۹ - انبساط طولی انواع لوله



شکل ۵۰ - ساختمان لوله PEX- AL-PEX

۲- لوله‌های PEX

انبساط طولی لوله چه مشکلاتی ایجاد می‌کند؟

لوله‌های پلیمری پکس بیشترین انبساط طولی را در بین لوله‌های مورد استفاده در تأسیسات دارند (شکل ۴۹).

برای کاهش ضریب انبساط طولی لوله‌های پکس و نیز جلوگیری از نفوذ اکسیژن به داخل این لوله‌ها، لوله‌های پلی‌اتیلن کامل‌تری به نام لوله‌های PEX-AL-PEX ساخته شده‌اند.

ساختمان این لوله از سه لوله تو در تو تشکیل شده به‌طوری که لوله داخلی از پلی‌اتیلن مشبك، لوله میانی از آلمینیوم و لوله خارجی نیز از پلی‌اتیلن مشبك می‌باشد (شکل ۵۰).

لایه آلمینیوم علاوه بر پیشگیری از نفوذ نور، تحمل فشار و دمای لوله را نیز بالا برده و برای اتصال مناسب لایه آلمینیوم به پلی‌اتیلن از چسب مخصوص استفاده می‌شود.

پودمان سوم: آماده‌سازی لوله و فیتینگ

نکته



کار کلاسی



تجهیزات مورد نیاز برای لوله‌های پنج لایه همانند لوله‌های PEX است با این تفاوت که این لوله‌ها قابلیت خم شدن توسط فنر مخصوص را دارا می‌باشند.

مراحل اجرای اتصالات قفلی را با شماره در زیر شکل‌های ۵۱ مشخص نمایید.



شکل ۵۱ – مراحل اجرای اتصال قفل شونده



۱ لوله را به طور کاملاً عمود ببرید.

۲ پس از پختن لوله، تمام پلیسه‌های داخل و خارج لوله را پاک کنید.

۳ لوله را تاموقعي که از حرکت نایستاده وارد مبدل کنید مقدار مورد نیاز ورود لوله به مبدل از نشانگر مبدل قبل مشاهده است.

۴ هر مبدل تنها یک بار قابل استفاده هستند.

نکته



برای جدا کردن قطعات مطابق روشن زیر عمل نمایید:

- ۱ با استفاده از دو انبر مبدل را محکم نگه داشته (یک انبر روی بدنه و دیگری روی بست) و در خلاف جهت یکدیگر بگردانید تا قفل آن بشکند (شکل ۵۲).
- ۲ بدنه مبدل را به صورت پیچی بگردانید تا باز شود.
- ۳ لوله را بیرون بکشید (شکل ۵۳).
- ۴ دو نیمه مبدل را از یکدیگر جدا کنید.
- ۵ قسمت گریس خورده را بیرون بکشید.



شکل ۵۲



شکل ۵۳

نکات ایمنی



- تیغه فیچی بسیار برنده است هنگام بریدن لوله دقت کافی داشته باشید.
- لبه‌های حلقه مبدل برنده هستند هنگام جداسازی مراقب دست خود باشید.

۳- لوله‌های پلی‌پروپیلن (PP)

پلی‌پروپیلن از پرکاربردترین پلیمرها می‌باشد. این پلیمر در سه گروه R,B,H ساخته می‌شوند.

۱ پلی‌پروپیلن هموپلیمر (PP-H) این پلیمر دارای مقاومت خوب در برابر مواد شیمیایی هستند.

۲ پلی‌پروپیلن کوپلیمر ضربه‌ای (PP-B) به علت استحکام NC، مقاومت در برابر ضربه در سیستم فاضلاب فشار پایین استفاده زیادی می‌شود.

۳ پلی‌پروپیلن کوپلیمر رندم (PP-R) استفاده از این نوع پلی‌پروپیلن به دلیل عمر زیاد و پایداری خوب شیمیایی و مکانیکی آن در دما و فشار بالا سبب شده تا در سیستم لوله‌کشی آب مصرفی مورد استفاده قرار گیرد. مواد اولیه لوله‌های پلی‌پروپیلن از نوع PPR Type ۳ می‌باشد. این لوله‌ها در اندازه‌های ۴ متری در کیسه‌هایی که اشعه مأوراء بنفسخ را از خود عبور نمی‌دهد بسته‌بندی می‌شوند (شکل ۵۴).



شکل ۵۴- شکل لوله PP

چرا لوله‌های PPR را در بسته‌بندی ضد اشعه مأوراء بنفسخ نگهداری می‌کنند؟

پژوهش



کارکلاسی



کلید قطع و وصل




اتصال لوله‌های پلی‌پروپیلن توسط دستگاه جوش المنت دار برقی که به آن اتو گفته می‌شود صورت می‌گیرد. شکل (۵۵)

شکل ۵۵- دستگاه جوش لوله‌های PPR

شکل ۵۶ نحوه به کارگیری برای اتصال لوله را نشان می‌دهد.

پرسش



شکل ۵۶- مراحل اتصال PPR

پودمان سوم: آماده‌سازی لوله و فیتینگ

بحث کلاسی



در صورتی که لوله PP بیش از حد گرم و یا فشرده شود چه مشکلی به وجود می‌آید؟

کار کلاسی



مراحل اتصال لوله پلی پروپیلن را با شماره مشخص نمایید.

لوله را از یک طرف و اتصال را از طرف دیگر داخل قالب جوش کاری فشار دهید.

دستگاه را بر روی دمای ۲۶۰ درجه سلسیوس تنظیم و به برق وصل می‌نماییم.

لوله و اتصال را از دستگاه جدا کرده و داخل هم قرار می‌دهیم.

پس از گرم شدن المتن چراغ ترمومتر خاموش شده و دستگاه آماده کار می‌باشد.

قالب مربوطه به لوله‌ای که قصد اتصال آن را داریم بر روی دستگاه نصب می‌نماییم.

بر اساس جدول کتاب همراه هنرجو صبر کنید تا لوله و اتصال گرم شود سپس آنها را از قالب خارج کرده و بدون چرخش به یکدیگر متصل نمایید.

توجه



۱ در دمای کمتر از ۵ درجه سلسیوس به زمان گرم شدن ۵۰٪ بیفزایید.

۲ هرگز لوله‌ای را که با خاک تماس دارد و یا آلوده به مواد چرب‌می‌باشد جوش ندهید و در حین انجام جوش لوله را به صورت افقی نگهدارید.

نکات ایمنی



۱ لوله‌ها به طور افقی در محل سطح نگهداری شوند.

۲ لوله‌ها نباید در ارتفاع بیش از یک متر روی هم انباشته شوند.

۳ لوله‌ها در معرض مستقیم تابش نور خورشید قرار نگیرند.

۴ بهتر است در هنگام کار با شاخه اصلی از دو سر لوله ۲ سانتی‌متر بریده شود.



مدار لوله کشی اتصال PPR


تجهیزات		مواد مصرفی	
تعداد	مقدار	تعداد	مقدار
یک دستگاه	اتو لوله فیوژن	۹۰	سانتی متر
یک عدد	قیچی	۱۰۰	سانتی متر
یک عدد	متر فلزی	۱	عدد
یک عدد	سیم سیار	۵	عدد
یک دست	لباس کار	۳	عدد
یک جفت	کفش کار	۲	عدد
یک جفت	دستکش کار	۱	عدد
			لوله ۲۵ میلی متر
			لوله ۲۰ میلی متر
			سه راهی ۲۵×۲۵×۲۵
			زانو ۹۰ درجه، ۲۰ میلی متر
			زانو ۹۰ درجه، ۲۵ میلی متر
			تبديل ۲۵ به ۲۰
			شیر فلکه PP، ۲۵ میلی متر

نکات ایمنی:

- دقت کنید قالب‌های داغ اتو با زمین تماس نیابد زیرا باعث خرابی تفلون آن می‌شود.
- از تماس دست با لبه‌های داغ قالب اتو اجتناب شود.
- دمای دستگاه را براساس دستورالعمل کارخانه انتخاب کنید.

دستور کار:

- پس از تنظیم دما، دستگاه را به برق وصل نمایید.
- با توجه به شکل ۵۷ لوله‌های مورد نیاز برای هر مسیر را ببرید.
- لوله و اتصالات را یک به یک مطابق شکل به هم متصل نمایید.



شکل ۵۷ - نقشه کار اتصال PPR

جمع‌آوری ضایعات لوله و دفع آن در بخش بازیافت





مدار لوله کشی PEX

تجهیزات				مواد مصرفی		
تعداد مقدار	نام وسیله	تعداد مقدار	نام وسیله	تعداد مقدار	نام وسیله	
یک دست	لباس کار	یک دستگاه	ابزار پرس لوله	۳۵ سانتی متر	لوله پنج لایه	
یک جفت	کفش کار	یک عدد	قیچی لوله پنج لایه	۶۰ سانتی متر	لوله پنج لایه	
یک جفت	دستکش کار	یک عدد	متر فلزی	یک عدد	سه راه تبدیل پرسی $25 \times 20 \times 20$	
		یک عدد	سیم سیار	یک عدد	زانوی دیواری صفحه دار پرسی $\frac{1}{2} \times 20$	
		از هر کدام یک عدد	کالیبراتور 20 و 25 میلی متر	یک عدد	زانوی دیواری صفحه دار مهره ای روپیچ $\frac{1}{2} \times 20$	




نکات ایمنی:

- ۱ هنگام کار، دستگاه پرس را با هر دو دست محکم بگیرید.
- ۲ در انتخاب قالب دستگاه دقت کنید متناسب با قطر لوله باشد.



دستور کار:

- ۱ با توجه به نقشه کار لوله ها را برش دهید.
- ۲ سر لوله ها را توسط ابزار، کالیبره نمایید.
- ۳ قالب دستگاه پرس را متناسب با قطر لوله و اتصال انتخاب کنید.
- ۴ از مایع روان کننده (مایع ضرفشویی) در سر لوله استفاده کنید و سپس مغزی اتصالی را داخل لوله نمایید.
- ۵ (این عمل باعث راحت تر داخل شدن و عدم خرابی اورینگ ها می شود) حلقه پرس اتصال را در میان قالب دستگاه قرار داده و سپس پرس نمایید.



شکل ۵۸ - نقشه کار لوله (PEX-ALL-PEX) یا (PEX)



جمع‌آوری دورریز لوله و دفع آن در بخش بازیافت

نگرش

- ۱ دقت در بریدن لوله با توجه به نقشه
- ۲ محکم نمودن پیچ‌های قالب پرس
- ۳ در انجام کارها با یکدیگر تعامل کنید تا بهترین نتیجه حاصل شود.

آماده‌سازی سر لوله فلزی

بحث کلاسی



چرا باید در نقطه اتصال رادیاتور به شبکه لوله‌کشی گرمایشی، سر لوله دنده شود؟



شکل ۵۹

آماده‌سازی سر دنده و زانوی انتهای مسیر به دو صورت امکان‌پذیر است:

- (الف) استفاده از زانوهای فولادی و سر دنده آماده که برای اندازه‌های مختلف ساخته شده است.
- (ب) خم کاری لوله و دنده کردن سر لوله توسط حدیده که با توجه به وقت‌گیر بودن آن برای پروژه‌های بزرگ مقرر به صرفه نمی‌باشد.



آماده‌سازی سرلوله فلزی


تجهیزات				مواد مصرفی		
تعداد مقدار	نام وسیله	تعداد مقدار	نام وسیله	تعداد مقدار	نام وسیله	
یک دست	لباس کار	یک دستگاه	ترانس جوش برق	۶۰ سانتی‌متر	لوله سیاه $\frac{1}{2}$ اینچ	
یک جفت	کفش کار	یک عدد	آچار لوله گیر	۱ عدد	زانو جوشی $\frac{1}{2}$ اینچ	
یک جفت	دستکش چرمی	یک عدد	متر فلزی ۳ متری	۱ عدد	بوشن $\frac{1}{2}$ اینچ	
یک سری	لوازم جوش کاری	یک عدد	لوله بر ۲ اینچ	۱ عدد	سردنده $\frac{1}{2}$ اینچ	
		یک عدد	برقو			

نکات ایمنی:

- ۱ هنگام جوش کاری از ماسک استفاده شود.
- ۲ هنگام جوش کاری فن هواکش کارگاه را روشن نمایید.

دستور کار:

- ۱ با توجه به شکل ۶۰ لوله‌های مورد نیاز را بریده و برقو بزنید.
- ۲ لوله‌ها را با خال جوش به سردنده و زانو متصل نمایید.
- ۳ روی سر دنده مواد آببند ببندید.
- ۴ بوشن را بر روی سر دنده ببندید.



شکل ۶۰ - نقشه کار آماده‌سازی سرلوله فلزی



نکته



- ۱ دقت در بریدن لوله با توجه به نقشه
- ۲ گونیا بودن اتصالات
- ۳ آببندی سردنده به طور مناسب

آماده‌سازی سر لوله غیرفلزی

در صورت استفاده از لوله‌های غیرفلزی تک لایه (PE-RT/AI/PE-RT type2، PEX) و چند لایه (PE-RT/AI/PE-RT type2، PEX) وصاله‌های لوله کشی ترمопلاستیک (غیرفلزی) برای استفاده در تأسیسات گرمایی با آب گرم کننده با دمای کار 80°C درجه سلسیوس و فشار کار 10 بار، باید از نوع برنجی یا فولادی با روکش نیکل یا قلع باشد. همچنین برای تنظیم فاصله دو زانوی لوله رفت و برگشت رادیاتور از یک صفحه باریک (شاپلن) که زانوها بر روی آن نصب می‌شوند استفاده می‌شود.



شکل ۶۲- اتصال سر لوله رادیاتور با شابلون زیرکار




شکل ۶۱- اتصال سر لوله رادیاتور روکار



آماده‌سازی سر لوله غیرفلزی

تجهیزات				مواد مصرفی		
تعداد مقدار	نام وسیله	تعداد مقدار	نام وسیله	تعداد مقدار	نام وسیله	
یک دست	لباس کار	۲ عدد	آچار فرانسه	۱۵۰ سانتی‌متر	لوله پنج لایه	۲۰
یک جفت	کفش کار	۱ عدد	قیچی لوله پنج لایه	۱ عدد	$20 \times \frac{1}{2}$	زانو دیواری صفحه‌دار مهره‌ای روپیچ
یک جفت	دستکش کار	۱ عدد	متر فلزی ۲ متری	۱ عدد		شاپلون رادیاتور
۱ عدد	سیم سیار	۱ عدد	کالیبراتور			

پودمان سوم: آماده‌سازی لوله و فیتینگ



شکل ۶۳- مدار لوله کشی سر لوله غیرفلزی

دستور کار:

- ۱ با توجه به شکل ۶۳ لوله مورد نیاز را برش دهید.
- ۲ لوله را به زانو متصل نمایید.
- ۳ زانو را به صفحه نگهدارنده متصل نمایید.
- ۴ صفحه نگهدارنده را ببروی دیوار محکم نمایید.

جمع آوری ضایعات لوله و دفع آن در بخش بازیافت

نکات زیستمحیطی



انشعاب‌گیری

به نظر شما تعداد انشعباتی که می‌توان از لوله اصلی گرفت به چه عاملی بستگی دارد؟

پرسش



فاصله لوله‌های رفت و برگشت بر حسب اینکه نوع پخش‌کننده رادیاتور فولادی، رادیاتور آلومینیومی و یا حolle خشک کن باشد به طور متفاوتی اجرا می‌گردد که به شرح زیر می‌باشد:

۱ برای رادیاتور فولادی:

- الف) فاصله بین لوله رفت و برگشت در محل ورود به پخش‌کننده را از یکدیگر ۵ سانتی‌متر در نظر بگیرید.
 - ب) ارتفاع سردنده انشعباب از کف تمام شده برای پخش‌کننده‌های زمینی را ۱۰ سانتی‌متر در نظر بگیرید.
 - پ) فاصله مرکز لوله‌های رفت و برگشت از دیوار پشتی نصف پهنای پره به اضافه ۴ سانتی‌متر باشد.
- مثال: برای رادیاتورهای $50 \times 50 \times 200$ سانتی‌متر فاصله ۱۴ سانتی‌متر را در نظر بگیرید.
- د) چنانچه بخواهیم لوله رفت و برگشت در یک سمت رادیاتور قرار گیرد لوله نزدیک‌تر به رادیاتور، لوله برگشت در نظر گرفته شود.

۲ برای رادیاتور آلومینیومی:

- الف) پخش‌کننده‌های آلومینیومی به طور معمول به صورت دیواری نصب می‌شوند و معمولاً برای زیبایی لوله آن به صورت توکار اجرا می‌شود.
- ب) ارتفاع لوله‌های رفت در رادیاتورهای آلومینیومی دیواری با توجه به مدل رادیاتور تعیین می‌گردد. فاصله لوله برگشت از کف را در حدود ۲۰ سانتی‌متر در نظر بگیرید.
- پ) انتهای لوله‌های رفت و برگشت در یک محور قرار دارند.

۲ برای رادیاتور حوله خشک کن:

- الف) انتهای لوله‌های رفت و برگشت در یک محور به صورت افقی قرار دارند.
ب) ارتفاع زانوی انتهای لوله‌های رفت و برگشت در ارتفاع تقریبی ۱۱۰ سانتی‌متری از زمین قرار دارند.



شکل ۶۴- انشعباب گیری به روش سوراخ کردن لوله جوشی

نکته



فاصله بین لوله‌های رفت و برگشت در کف ۱۰ سانتی‌متر در نظر بگیرید.

برای گرفتن انشعباب از لوله اصلی می‌توان از دو روش مانند شکل‌های ۶۴ و ۶۵ استفاده نمود.
در شکل‌های ۶۶ مراحل انشعباب گیری به روش سوراخ کردن لوله اصلی نمایش داده شده است ترتیب آنها را مشخص نمایید.



شکل ۶۶- مراحل انشعباب گیری لوله فولادی

پودمان سوم: آماده‌سازی لوله و فیتینگ

کارگاهی



لوله کشی مدار رادیاتور

تجهیزات		مواد مصرفی	
تعداد	نام وسیله	تعداد	نام وسیله
۱ عدد	آچار فرانسه	۱۳۵ سانتی‌متر	لوله فولادی $\frac{3}{4}$ اینچ
۱ عدد	گونیا فلزی	۷۵۰ سانتی‌متر	لوله فولادی $\frac{1}{3}$ اینچ
۱ دستگاه	ترانس جوش ۱۵۰ آمپر	۲ عدد	سه راه تبدیل جوشی $\frac{3}{4} \times \frac{1}{3} \times \frac{3}{4}$ اینچ
۱ سری	لوازم جوش‌کاری	۲ عدد	سردنده $\frac{3}{4}$ اینچ
۱ جفت	دستکش	۶ عدد	سردنده $\frac{1}{3}$ اینچ
۱ عدد	سیم سیار ۲۰ متری	۴ عدد	بوشن $\frac{1}{2}$ اینچ
۱ عدد	متر فلزی ۳ متری	۴ عدد	درپوش $\frac{1}{3}$ اینچ
۱ عدد	ماسک جوشکاری	۲ عدد	شیر فلکه $\frac{3}{4}$ اینچ
یک دست	لباس کار	۲ عدد	تبدیل $\frac{1}{3}$ به $\frac{3}{4}$ اینچ
یک جفت	کفش کار	۱ عدد	زانوی جوشی 45° درجه $\frac{1}{3}$ اینچ
۱ عدد	عینک محافظ	۱۱ عدد	زانوی جوشی 90° درجه $\frac{1}{3}$ اینچ
		۵ عدد	الکترود ۱۳ E60 ، شماره ۲/۵

نکات ایمنی:

۱ هنگام جوش کاری از ماسک استفاده شود تا دچار برق‌زدگی چشم نشوید.

۲ هنگام جوش کاری فن هوایش کارگاه را روشن نمایید.


دستور کار: به گروههای چند نفره تقسیم شده و با توجه به دستور کار و نقشه کار لوله کشی را انجام دهید.

۱ لوله‌ها را برابر نقشه برش دهید.

۲ محل برش را برقو بزنید.

۳ برابر نقشه اتصالات جوشی را به لوله اتصال موقت دهید.

۴ پس از آزمایش گونیا بودن اتصال دائم را برقرار کنید.



شکل ۶۷- نقشه کار لوله‌کشی

جمع آوری دورریز لوله و الکترود و مواد آلینده به منظور دفع آن در بخش بازیافت

نکته
زیستمحیطی



نگرش

- ۱ دقت در بریدن لوله با توجه به نقشه
- ۲ گونیابودن اتصالات و لوله‌ها

توجه




در انجام کارها از لوازم و تجهیزات استاندارد استفاده کنید.

تشریح نمادهای روی نقشه لوله‌کشی

بحث کلاسی



به نظر شما اگر نقشه‌ای که در اختیار مجری قرار گرفته شامل تمام نکات فنی نباشد چه اشکالاتی را ایجاد خواهد نمود؟



به منظور برآورده لوله و فیتینگ مورد نیاز برای اجرای لوله‌کشی گرمایی ابتدا با توجه به نمادهای به کار رفته در شکل ۶۸ با این علائم و نمادها آشنا می‌شویم.

علامت	نماد
□ 00	رادیاتور فولادی یا آلومینیومی
○ ○	رادیاتور حوله خشک کن
— HWS —	لوله رفت آب گرم
— HWR —	لوله برگشت آب گرم
PG	پکیج شوفاژ دیواری

شکل ۶۸ - پلان لوله‌کشی سیستم گرمایی

پرسش



با توجه به نقشه ۶۸ به سؤالات زیر پاسخ دهید:

- ۱ قطر لولهایی که به پکیج متصل می‌شوند چند اینچ است؟
- ۲ رادیاتور اتاق پذیرایی چند پره و از چه نوع می‌باشد؟
- ۳ مشخصات رادیاتوری که در حمام ترسیم شده است را بیان کنید.

بحث کلاسی



چرا رادیاتورها را در زیرپنجره قرار می‌دهند؟

پرسش



هنگام تهیه اقلام مورد نیاز برای اجرای لوله‌کشی تأسیسات گرمایی یک ساختمان داشتن فهرست کامل از مواد مورد نیاز چه اهمیتی دارد؟

کارکارگاهی



- ۱ با توجه به پلان شکل ۶۸ در صورتی که مقیاس $\frac{1}{100}$ باشد به چه مقدار لوله فولادی و اتصالات نیاز است؟ (مقادیر به دست آمده را در جدول وارد نمایید.)
- ۲ در صورتی که نقشه فوق با لوله‌های پنج لایه اجرا شود، ابتدا با دست آزاد لوله‌کشی پلان را مجدد ترسیم و پس از درج مشخصات لوله، مقدار طول لوله‌کشی و اتصالات موردنیاز را در یک چک لیست تهیه نمایید.

تعداد	قبدیل	زانو (عدد)	سه راه (عدد)	لوله (m)	قطر
	$\frac{3}{4} \times 1$ اینچ				۱ اینچ
	$\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ اینچ				$\frac{3}{4}$ اینچ
					$\frac{1}{2}$ اینچ

ارزشیابی شایستگی آماده‌سازی لوله و فیتینگ

شرح کار:

- تمیز کاری، زنگ زدایی، زدن ضدزنگ، رنگ آمیزی یا پرایمر و نوار قیچی
- اندازه‌گیری، برش کاری به روش دستی، برش کاری به روش ماشینی
- حدیده کاری دستی سر لوله‌ها، حدیده کاری ماشینی، اتصال دندنه‌ای، اتصال جوشی، اتصال لوله‌های غیرفلزی

استاندارد عملکرد:

آماده‌سازی لوله و فیتینگ با استفاده از ابزارهای حفاظت لوله، لولهبر و حدیده بر اساس نقشه و رعایت اصول حفاظت و برش و حدیده کاری لوله

شاخص‌ها:

- ۱ حفاظت لوله در برابر خوردگی
- ۲ برش کاری و خم کاری
- ۳ اتصال لوله و فیتینگ

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

- | | | |
|------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| ۱ فضای کارگاهی استاندارد | ۲ لوازم رنگ آمیزی و نوار و پلیمر | ۳ وسایل اندازه‌گیری مانند متر |
| ۴ دستگاه حدیده دستی و ماشینی | ۵ زمان: ۴ ساعت | |

ابزار و تجهیزات: گیره، لوله‌گیر، لولهبر، کمان اره، خم کن هیدرولیکی دستی، فرچه سیمی، ضدزنگ، قلممو، سنباده دستی، برس سیمی، متر، تراز، نقشه اجرایی، تینر، ماده نفتی برای تمیز کردن، لوله فولادی یا پلیمری، اتو لوله پلیمری، پرس لوله‌های پنج لایه

معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	حفاظت لوله در برابر خوردگی	۱	
۲	برش کاری لوله و خم کاری	۱	
۳	اتصال لوله و فیتینگ	۲	
	شاخص‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:	۲	
	انتخاب فناوری مناسب - فهم نیازمندی‌های کار، ماسک تنفسی - عینک سفید - دستکش - پیشگیری از دفع مواد نفتی - دقت - صرفه‌جویی		
*	میانگین نمرات		

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می‌باشد.



پودمان ۴

لوله کشی پخش کننده ها



در لوله کشی بین اجزای سیستم گرمایی ساختمان باید به مواردی چون زیبایی، شکل لوله کشی، نوع لوله، نوع تجهیزات پخش کننده، شرایط محل نصب، نوع کنترل کننده ها و... توجه شود به طوری که انسان در آن محیط احساس آرامش و راحتی نماید.

مقدمه

به طور کلی در هر سیستم گرمایی سه عامل تولید، انتقال و توزیع گرما مطرح می‌باشد که لوله‌کشی وظیفه انتقال گرما را از مولد گرما تا توزیع‌کننده‌های گرما بر عهده دارد.

استاندارد عملکرد

- لوله‌کشی لوله‌های فلزی از روی نقشه
- لوله‌کشی لوله‌های پلیمری از روی نقشه

پیش‌نیاز و یادآوری

- آماده‌سازی سیستم لوله‌کشی
- نقشه‌خوانی


تشریح نمادهای روی نقشه لوله کشی

در شکل ۱-الف نمادها و علائم استاندارد لوله کشی ارائه شده است. نمادها را در نقشه پیدا کرده و جای آنها را روی نقشه مشخص کنید.

پرسش



به نظر شما وجود علائم و نمادها بر روی نقشه چه کمکی به ما می‌کند؟



کار کلاسی




با توجه به شکل ۱-الف به سوالات زیر پاسخ دهید.

۱ تفاوت نماد لوله رفت آب گرم و لوله برگشت آب گرم در چیست؟

۲ فکر می‌کنید حروف نشان داده شده روی لوله‌ها مخفف چه کلماتی است؟

۳ مشخصات رادیاتورها را در جدول صفحه بعد تکمیل کنید.

شماره رادیاتور	تعداد پره	طول رادیاتور	عرض پره	ارتفاع پره (محور لوله رفت تا محور لوله برگشت)	قطر لوله رادیاتور	نوع رادیاتور
						R1-R2-R3
						R4
						R5
						R6



شكل ١- ب پلان طبقه اول - مقیاس $\frac{1}{100}$

لـهـنـيـهـ

- | | |
|--|---------------------|
| | رادیاتور |
| | حوله خشک کن |
| | لوله رفت آب گرم |
| | لوله برگشت آب گرم |
| | شیر فلکه کشویی |
| | راپر |
| | رادیاتور الومینیومی |

پودمان چهارم: لوله کشی پخش کننده‌ها

پرسش

- با توجه به شکل ۱- ب به سؤالات زیر پاسخ دهید.
- ۱ تفاوت رادیاتور اتاق‌ها با رادیاتور حمام در چیست؟
 - ۲ با توجه به پلان طبقه همکف و اول، اندازه لوله‌های بالا رونده و پایین رونده در رایزر چند اینچ است؟
 - ۳ تفاوت نماد رادیاتورهای اتاق با رادیاتور حوله خشک کن در چیست؟
 - ۴ علت عدم استفاده از رادیاتور در سرویس بهداشتی نقشه ۱ چیست؟

توجه

در سیستم‌های گرمایی با آب گرم کننده، دمای متوسط و دمای بالا اتصال همه لوله‌ها و فیتینگ‌های فولادی از نوع جوشی و فلنجری می‌باشد.






با توجه به شکل ۲ جدول زیر را مانند نمونه تکمیل نمایید.

۱

واحد	مقدار	ویژگی فنی	مواد و لوازم مصرفی
متر	۲	فولادی سیاه	لوله اینچ

قطعات را مطابق نقشه آماده کنید.

۲




شکل ۲- پلان لوله‌کشی سیستم گرمایی مقیاس $\frac{1}{50}$

روش جوشکاری لوله

برای انجام جوشکاری لوله که در حالت افق و ثابت است درز و شیار در حالت قائم قرار می‌گیرد و چنین وضعیتی به حالت ۵G معروف است. در این روش جوشکاری در سه حالت سطحی، قائم و بالای سر انجام می‌گیرد و ممکن است جوشکاری به دو صورت شکل‌های ۳ انجام شود:

پودمان چهارم: لوله کشی پخش کننده‌ها




پرسش

- با توجه به شکل ۴ به پرسش‌های طرح شده پاسخ دهید:
- ۱ در شکل الف شروع حرکت از ساعت است و خاتمه آن در ساعت است.
 - ۲ در شکل ب شروع حرکت از ساعت است و خاتمه آن در ساعت است.
 - ۳ در این روش، جوش‌کاری به صورت انجام گرفته است.




- با توجه به شکل ۵ به پرسش‌های طرح شده پاسخ دهید:
- ۴ در شکل الف شروع حرکت از ساعت است و خاتمه آن در ساعت است.
 - ۵ در شکل ب شروع حرکت از ساعت است و خاتمه آن در ساعت است.
 - ۶ در این روش، جوش‌کاری به صورت انجام گرفته است.



در حالتی که لوله در حالت افق و ثابت نیست عمل جوش‌کاری لوله تقریباً مشابه جوش در حالت سطحی است. در این حالت نوک الکترود تقریباً نزدیک به خط ساعت ۱۲ قرار دارد چنین وضعیتی به حالت ۱G معروف است. (شکل ۶)

نکته

انتخاب الکترود مناسب جوش لوله، الکترود E ۶۰۱۰ و E ۶۰۱۳ می‌باشد. از این الکترودها می‌توان برای لوله تا قطر ۲ اینچ استفاده نمود و برای پاس ریشه استفاده از الکترود ۶۰۱۰ مجاز است.





آماده سازی لوله

تجهیزات			مواد مصرفی		
تعداد مقدار	نام وسیله	تعداد مقدار	نام وسیله	مقدار	نام وسیله
۱ دستگاه	ترانس رکتی فایر	۱ عدد	لوله بر	هر نفر چهار قطعه ۵۰ میلی‌متری	لوله سیاه ۱ اینچ
۱ عدد از هر کدام	ماسک کلاهی و تنفسی جوش‌کاری	۱ عدد	گیره رومیزی	۳ عدد	الکترود ۶۰۱۳ شماره ۲/۵
۱ عدد	دستکش چرمی	۱ عدد	پیش‌بند چرمی		
۱ عدد	فرچه سیمی	۱ عدد	چکش گلزن		
۱ عدد	پیش‌بند	۱ عدد	الکترود گیر		
		۱ عدد	کابل		



شکل ۷


دستور کار:

با توجه به شکل ۷ دو نمونه کار به صورت اتصال موقت آماده نمایید. ترتیب مراحل انجام کار در شکل‌های زیر آورده شده است.

- ۱ برش دو قطعه لوله ۱ اینچ به طول ۵۰ میلی‌متر
- ۲ فیت کردن


نکته:

زمانی که در اختیار دارید به نسبت کار تقسیم کنید و هر قسمت از کار را در زمان خودش انجام دهید. در استفاده صحیح از ذوب الکترود بکوشید تا الکترود و قطعه خراب نشوند و از مواد استفاده بهینه شود.



قطعه	جنس	تعداد	مشخصات قطعه کار	کار: اتصال موقت				
مطابق نقشه	St37	دو قطعه لوله	لوله فولادی وزن متوسط	مقیاس ۱:۱				
نام قطعه کار: جوش لوله در حالت گردان و ثابت								
مدت آموزش ۰ ساعت								
هدف آموزشی: اتصال موقت لوله کشی پخش‌کننده‌ها								

پودمان چهارم: لوله کشی پخش کننده‌ها



جوش گردان لوله

یکی از قطعات آماده شده در کارکارگاهی قبل (اتصال موقت) را به صورت گردان به یکدیگر جوش دهید.

کارکارگاهی



تجهیزات			مواد مصرفی		
تعداد مقدار	نام وسیله	تعداد مقدار	نام وسیله	مقدار	نام وسیله
۱ دستگاه	ترانس رکتی فایر ۲۰۰ آمپر	۱ عدد	گیره رومیزی	دو قطعه ۵۰ میلی‌متری	لوله سیاه ۱ اینچ
۱ عدد	ماسک جوش کاری کلاهی	۱ عدد	پیش‌بند چرمی	۳ عدد	الکترود ۶۰۱۳
۱ عدد	دستکش چرمی	۱ عدد	چکش گلزن		
۱ عدد	فرچه سیمی	۱ عدد	کابل و انبر جوش کاری		
		۱ عدد	انبردست		

در جدول زیر مراحل انجام کار به صورت دورانی آورده شده، ترتیب انجام آن را با شماره مشخص کنید.

<input type="radio"/>	ایجاد قوس	<input type="radio"/>	انتخاب الکترود مناسب	<input type="radio"/>	روشن کردن دستگاه
<input type="radio"/>	تمیز کاری محل جوش	<input type="radio"/>	انتخاب آمپر مناسب	<input type="radio"/>	قرار دادن لوله روی خرک
				<input type="radio"/>	جوش کاری

نکته:

- در انجام جوش لوله به صورت گردان دقیق نمایید که سرعت دوران لوله متناسب با سرعت ذوب الکترود باشد.
- ته الکترودها و تفاله سرباره جوش را در ظرف مخصوص ضایعات بریزید.

قطعه	جنس	تعداد	مشخصات قطعه کار	کار: جوش لوله
مطابق نقشه	St37	دو قطعه لوله	لوله فولادی وزن متوسط	مقیاس ۱:۱
مدت آموزش ۰۱ ساعت			نام قطعه کار: جوش لوله در حالت گردان	
هدف آموزشی: اتصال دائم لوله کشی پخش کننده‌ها				

نکته زیست محیطی

- الکترود را تا انتهای مصرف کنید.
- ته الکترود را در ظرف بازیافت جمع‌آوری کنید.





جوش ثابت لوله

تجهیزات				مواد مصرفی	
تعداد	نام وسیله	تعداد	نام وسیله	مقدار	نام وسیله
۱ دستگاه	ترانس رکتی فایر	۱ عدد	گیره رومیزی	دو قطعه ۵۰ میلی متری	لوله سیاه ۱ اینچ
۱ عدد	ماسک جوش کاری	۱ عدد	پیش بند چرمی	۳ عدد	الکترود ۶۰ ۱۳
۱ عدد	دستکش چرمی	۱ عدد	چکش گل زن		
۱ عدد	فرچه سیمی	۱ عدد	کابل و انبر جوش کاری		



قطعه آماده شده در کارکارگاهی ۲ را به صورت ثابت به یکدیگر جوش دهید.

مراحل انجام کار به صورت دورانی در جدول زیر آورده شده، ترتیب انجام آن را با شماره مشخص کنید.

<input type="radio"/>	ایجاد قوس	<input type="radio"/>	انتخاب الکترود مناسب	<input type="radio"/>	روشن کردن دستگاه
<input type="radio"/>	تمیز کاری محل جوش	<input type="radio"/>	انتخاب آمپر مناسب	<input type="radio"/>	ثابت کردن لوله
				<input type="radio"/>	جوش کاری

توجه:

در انجام جوش لوله به صورت ثابت سرعت جوش کاری حتی امکان بالا انتخاب شود تا از گرم شدن لبه کار جلوگیری شود و جلوی فروریختن مذاب را بگیرد.

قطعه	جنس	تعداد	مشخصات قطعه کار	کار: جوش لوله
مطابق نقشه	St37	دو قطعه لوله	لوله فولادی وزن متوسط	مقیاس ۱:۱
مدت آموزش ۵ ساعت	نام قطعه کار: جوش لوله در حالت ثابت			
هدف آموزشی: اتصال دائم لوله کشی پخش کننده ها				




لولہ کشی سیستم گرمایی

تجهیزات			
نام وسیله	تعداد	نام وسیله	تعداد
لوله بر	ا عدد	ترانس رکتی فایر	ا دستگاه ۱
گیره لوله گیر	ا عدد	ماسک جوش کاری کلاهی	ا عدد ۱
پیش بند چرمی	ا عدد	دستکش چرمی	ا عدد ۱
چکش گل زن	ا عدد	فرچه سیمی	ا عدد ۱
کابل و الکترود گیر	ا عدد	انبر قطعه گیر	ا عدد ۱

دستور کار:

مرحله اول: با توجه به شکل ۸ پس از آماده سازی قطعات، سیستم لوله کشی پخش کننده ها را در حالت موقت (حال چوش) آماده نمایید.

مرحله دوم: پس از انجام اتصال موقت و اندازه‌گیری فاصله و مطابقت آن با نقشه و تأیید هنرآموز اقدام به اتصال دائم با چوشکاری قوس الکتریکی نمایید.



شکل ۸- پلان لوله کشی سیستم گرمایی

در اندازه‌گیری و برش لوله‌ها طوری عمل کنید که دورریز لوله به حداقل برسد. هر یک از شما مسئولیت اجرای صحیح بخشی از کار که انجام داده است را به عهده گیرد. اگر کسی روش بهتری را در نظر دارد به هنرآموز خود پیشنهاد دهد.

سیستم‌های لوله‌کشی

بحث کلاسی




آیا می‌توانیم با همان روشی که ساختمان‌های کوچک را لوله‌کشی می‌کنیم ساختمان‌های بزرگ را نیز لوله‌کشی نماییم؟

سیستم‌های لوله‌کشی حرارت مرکزی ساختمان‌ها با توجه به نوع برگشت آب پخش کننده‌ها به دیگ طبقه‌بندی می‌شوند، که در سه دسته برگشت مستقیم، برگشت معکوس و مختلط قرار می‌گیرند.

۱ - لوله‌کشی برگشت مستقیم


در این سیستم جریان آب داخل لوله رفت و برگشت خلاف جهت هم حرکت می‌کند و در این حالت قطر لوله‌های اصلی رفت و برگشت در هر مقطع برابر است و دستگاه پخش کننده حرارت که به موتورخانه نزدیک‌تر است، نسبت به دستگاه‌های دیگر طول لوله رفت و برگشت کمتری دارد. (شکل ۹)



شکل ۹ - لوله‌کشی برگشت مستقیم

۲ - لوله‌کشی برگشت معکوس

در این سیستم جریان آب داخل لوله اصلی رفت و برگشت هم جهت است و قطر لوله‌های اصلی در هر مقطع معمولاً با هم متفاوت است، همچنین مجموع طول لوله‌های رفت و برگشت برابر هستند (شکل ۱۰).



شکل ۱۰ - لوله‌کشی برگشت معکوس

پرسش



با توجه به شکل‌های لوله‌کشی برگشت مستقیم و معکوس به سؤالات زیر پاسخ دهید.


- ۱ در روش لوله‌کشی برگشت قطر لوله‌ها در هر مقطع برابر است.
- ۲ وجه مشترک در هر دو روش لوله‌کشی است.

پرسش



پودمان چهارم: لوله کشی پخش کننده‌ها

باتوجه به اینکه افت فشار به عواملی چون طول مسیر، نوع لوله و اتصالات و غیره بستگی دارد در کدام روش افت فشار در مدار لوله کشی رادیاتورها یکسان است؟



شکل ۱۱- لوله کشی مختلط در سیستم گرمایش ساختمان

۳ - لوله کشی مختلط

این روش، ترکیبی از دو روش مستقیم و معکوس است و در رایزر ساختمان اجرا می‌شود. در ساختمان‌هایی که هر طبقه آن دسترسی به رایزر در نزدیکی آنها واقع شود بهتر است که در هر طبقه لوله کشی برگشت مستقیم و در رایزر لوله کشی برگشت معکوس را اجرا کنیم به این روش، روش لوله کشی مختلط می‌گویند. (شکل ۱۱)

کار کلاسی



باتوجه به شکل ۱۱ چنانچه ارتفاع هر طبقه ۳ متر و مینا سقف زیر زمین باشد جمع لوله کشی رفت و برگشت رایزر هر طبقه را در جدول زیر وارد نمایید.

طبقات	طول لوله رفت رایزر	طول لوله برگشت رایزر	جمع
طبقه همکف			
طبقه دوم			
طبقه سوم			

پرسش



- ۱ آیا در روش برگشت معکوس طول لوله‌های رفت و برگشت به یک رادیاتور نیز با هم برابر است؟
- ۲ در کدام روش قطر لوله رفت و برگشت در هر مقطع با هم برابر است؟
- ۳ در کدام یک از سیستم‌های فوق افت فشار در دستگاه‌های پخش کننده حرارت یکسان است؟

کار کلاسی



اطلاعات مربوط به نمادهای به کار رفته در سیستم‌های مختلف لوله کشی را جمع آوری کرده و دسته‌بندی نمایید.



با توجه به شکل‌های ۱۲ و ۱۳ جدول شماره ۱ را کامل کنید.


جدول ۱

لوله‌کشی برگشت مستقیم						لوله‌کشی برگشت معکوس						
۶	۵	۴	۳	۲	۱	۶	۵	۴	۳	۲	۱	نام رادیاتور
												طول لوله رفت
												طول لوله برگشت
												جمع لوله رفت و برگشت
												قطر لوله رفت در محل انشعاب
												قطر لوله برگشت در محل انشعاب

طول هر مقطع در جدول زیر داده شده است:

طول (متر)	نام مقطع	طول (متر)	نام مقطع
۳	DE	۴	AB
۲	EF	۲	BC
۲	FL	۲	CD

توجه: طول لوله‌های نظیر هم مشابه جدول بالا می‌باشد.



شکل ۱۳- نقشه کار لوله‌کشی برگشت مستقیم

شکل ۱۲- نقشه کار لوله‌کشی برگشت معکوس

پودمان چهارم: لوله کشی پخش کننده‌ها

کارگاهی



لوله کشی برگشت مستقیم و معکوس


تجهیزات

تعداد مقدار	نام وسیله	تعداد مقدار	نام وسیله
۱ دستگاه	ترانس رکتی فایر	۱ عدد	لوله بر
۱ عدد	ماسک جوش کاری کلاهی	۱ عدد	گیره لوله گیر
۱ عدد	دستکش چرمی	۱ عدد	پیش بند چرمی
۱ عدد	فرچه سیمی	۱ عدد	چکش گل زن
۱ عدد	انبردست	۱ عدد	کابل و انبرجوش کاری

دستور کار:

مرحله اول: با توجه به شکل‌های ۱۴ و ۱۵ جدول ۲ را تکمیل کنید.

مرحله دوم: هریک از کارها را در کارگاه اجرا نمایید.



شکل ۱۴- نقشه کار لوله کشی برگشت مستقیم

شکل ۱۵- نقشه کار لوله کشی برگشت معکوس

جدول ۲

لوله کشی برگشت معکوس			لوله کشی برگشت مستقیم		
مواد و لوازم مصرفی واحد	مواد و لوازم مصرفی واحد	ویژگی فنی	مواد و لوازم مصرفی واحد	مواد و لوازم مصرفی واحد	ویژگی فنی

مراحل انجام کار در جدول زیر آورده شده ترتیب انجام آن را با شماره مشخص کنید.

<input type="radio"/>	مشخص نمودن محل استقرار رادیاتورها	<input type="radio"/>	تعیین مسیر لوله کشی	<input type="radio"/>	آماده‌سازی سر لوله
		<input type="radio"/>	اتصال لوله مطابق نقشه	<input type="radio"/>	بریدن لوله طبق نقشه کار

ثابت کردن لوله‌ها

بحث کلاسی



به نظر شما اگر لوله‌ها در محل خود ثابت نباشند چه مشکلاتی به وجود خواهد آمد؟

به منظور حفظ فاصله بین لوله رفت و برگشت وسایل پخش کننده گرما باید آنها را ثابت نمود، زیرا ممکن است در انجام مرحله کف سازی ساختمان به دلایلی این فاصله از بین رفته و مشکلاتی را در تعمیر و بازسازی لوله‌ها در آینده به وجود آورد.

برای ثابت نمودن لوله‌های روکار و توکار با توجه به جنس لوله‌ها از بسته‌های فلزی یا پلاستیکی استفاده می‌گردد، که در فواصل مشخص نصب می‌گردد. (شکل ۱۶)



برای لوله‌های تا قطر $\frac{1}{4}$ اینچ حداقل فاصله بین دو لوله قبل از عایق کاری ۱۰ سانتی‌متر و برای قطراهای بالاتر با توجه به ضخامت عایق و روکش آن فاصله تعیین می‌گردد.

شکل ۱۶

در اجرای لوله‌های تلفیقی از قطر ۷ تا ۵۱ میلی‌متر حداقل فاصله دو بست در لوله‌های قائم $1/2$ متر و در لوله‌های افقی $5/8$ متر می‌باشد.

نکته



حفظ حداقل فاصله بین لوله‌های رفت و برگشت برای چیست؟

پرسش



آیا می‌توان برای ثابت کردن لوله‌های فلزی از روش جوش کاری مانند شکل ۱۷ استفاده نمود؟

پژوهش



شکل ۱۷- ثابت کردن لوله فلزی

انواع شیرهای فلکه

کار کلاسی



۱- نام چند نوع از شیرهایی را که در منزل خود دیده‌اید در جدول زیر وارد کنید.

-۵	-۴	-۳	-۲	-۱
----	----	----	----	----

۲- هر یک از شیرها کدام یک از کارهای زیر را انجام می‌دهند؟

<input type="radio"/>	کنترل فشار	<input type="radio"/>	کنترل جریان	<input type="radio"/>	تنظیم سطح	<input type="radio"/>	قطع و وصل
-----------------------	------------	-----------------------	-------------	-----------------------	-----------	-----------------------	-----------

شیرهای فلکه بر حسب ساختمان و کاربردشان به دو دسته تقسیم می‌شوند:



۲- کف فلزی



۱- شیر کشویی

از شیرهای کشویی برای قطع و وصل جریان سیال استفاده می‌شود و نمی‌توان از آن به عنوان تنظیم کننده دبی استفاده نمود، اما شیرهای کف فلزی علاوه بر قطع و وصل جریان آب برای تنظیم دبی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند. یکی از مهم ترین کاربردهای شیرهای کف فلزی در رانش پمپ‌های سانتریفوژ است که به وسیله آن، مقدار افت فشار مدار و درنتیجه دبی پمپ را می‌توان تنظیم کرد.

توجه

به هنگام نصب شیرهای کف فلزی دقت نمایید که جهت جریان سیال در همان جهتی باشد که بر روی شیر نشان داده شده است.




اتصال لوله فلزی به رایزر

پرسش



- ۱ در شکل‌های ۱۸ چهار روش اتصال لوله کف خواب به رایزر و نحوه قرارگیری شیر آورده شده است با یکدیگر تعامل کنید که کدام روش یا روش‌ها اشتباه است و چرا؟
- ۲ از چه نوع شیرفلکه‌ای در نقشه‌ها استفاده شده است؟



شکل ۱۸- اتصال لوله فلزی به رایزر

نکته



اجرای لوله کشی به شکل حلقه، به طوری که حلقه در صفحه افقی قرار نگیرد و موجب تراکم هوا شود، در سیستم‌های بسته مجاز نیست.




به منظور اتصال لوله‌های فلزی کف خواب به رایزر در هر طبقه باید از یک شیر قطع و وصل در مسیر لوله‌های رفت و برگشت استفاده نمود به طوری که قابل دسترس باشند. شیرها را باید طوری نصب نمود که با یک دریچه قابل دسترسی باشند. ابعاد این دریچه‌ها حداقل 30×30 سانتی‌مترمربع است.

- ۱ با توجه به شکل ۱۹ ابتدا برآورد کنید برای اتصال لوله‌کشی کف خواب هر طبقه به رایزر چه وسائل و تجهیزاتی لازم است و سپس آن را در جدول ۳ بنویسید. (اندازه‌های طول لوله به سانتی‌متر است.)
- ۲ با توجه به نقشه لوله‌های فلزی کف خواب رفت و برگشت را به رایزر متصل کنید.

جدول ۳

تعداد مقدار	نام تجهیزات	تعداد مقدار	نام مواد مصرفی
۱ دستگاه	ترانس جوش کاری الکترود دستی	۲ عدد	سه راهی جوشی تبدیل $\frac{3}{4} \times 1$ اینچ



شکل ۱۹- نقشه کار اتصال لوله کف خواب



پومنان چهارم: لوله کشی پخش کننده‌ها

کارگاهی



- ۱ با توجه به پلان شکل ۲۰ مقدار ابزار و لوازم و تجهیزات لازم را در جدول برآورد نمایید.
- ۲ با استفاده از لوله‌های PEX-ALL-PEX یا PEX مدار لوله کشی را انجام دهید.

مشخصات	مقدار	تعداد	نام ابزار یا تجهیزات



DETAIL A

نمادها

- ° رادیاتور
- = حوله خشک کن
- HWS — لوله رفت آب گرم
- HWR — لوله برگشت آب گرم
- PG پکج
- G شیر نوبی (ربع گرد)
- L کلکتور

شکل ۲۰

ارزشیابی شایستگی لوله‌کشی پخش‌کننده‌ها

شرح کار:

- تعیین اجزای یک جوش‌گردان، خال جوش زدن، اتصال به صورت جوش‌گردان، کیفیت جوش‌ها
- تعیین محل انشعاب، آماده‌سازی محل انشعاب، جوش‌کاری لوله انشعاب به لوله اصلی، تنظیم و ثابت کردن لوله‌های انشعاب
- اتصال لوله رفت به برگشت و انجام آزمایش آببندی با اتصال دستگاه تست فشار

استاندارد عملکرد:

لوله‌کشی پخش‌کننده‌ها در طبقات و رایزرهای با استفاده از ابزارهای لوله‌بر فلزی و یا با جوش برق برای لوله فلزی برابر نقشه اجرایی به صورت آببند و رعایت استانداردهای مربوطه

شاخص‌ها:

- ۱ اتصال فیتینگ و لوله اصلی رفت و برگشت
- ۲ انشعاب‌گیری پخش‌کننده‌ها
- ۳ آزمایش آببندی

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

شرایط: فضای کارگاهی استاندارد - ایجاد یک سازه با مساحت حداقل ۲۴ متر مربع که در دو طبقه ساخته شده باشد و در کف آن شبکه‌های مخصوص عبور لوله‌های تهویه مطبوع در نظر گرفته شده باشد و پنل‌هایی برای پوشاندن شبکه‌های عبور لوله پس از لوله‌کشی تهیه گردد. آزمون برای لوله‌کشی حداقل دو دستگاه فن‌کویل در نظر گرفته شود. زمان: ۸ ساعت

ابزار و تجهیزات: رکتی‌فایر جوش‌کاری - ماسک جوش‌کاری - دستکش چرمی - عینک محافظ فرزکاری - دستگاه فرز - برس سیمی - گونیا - تراز - چکش - متر - آچار لوله‌گیر - آچار فرانسه - دریل - پیچ گوشتی - کابل سیار - دستگاه پرس لوله پنج لایه

معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	انشاعاب‌گیری پخش‌کننده‌ها	اتصال فیتینگ و لوله رفت و برگشت اصلی	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱				۲	
۲				۲	
۳				۱	
	شاخص‌گیری از آب‌گیری محل کار	درست کاری و کسب حلال - تعیین آثار کسب حلال - دقت - صرفه‌جویی و جلوگیری از ضایعات ماسک - پیش‌بند چرمی - دستکش چرمی - عینک - ماسک تنفسی - رعایت و پیش‌گیری از آب‌گیری محل کار	آزمایش آببندی	۲	
	میانگین نمرات			*	

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می‌باشد.



پودمان ۵

کنترل و گرمابندی سیستم‌ها



باتوجه به اینکه سیستم لوله‌کشی ساختمان متفاوت بوده و بخش‌های متفاوتی در آن اجرا می‌شود و به وجود آمدن اشکالاتی چون نشتی در آن مشکلاتی را برای ساکنین ایجاد خواهد نمود لذا هر بخش بر حسب ضرورت نیاز به انجام آزمایش دارد تا از درستی کار سبستم اطمینان به دست آید. در نهایت پس از اطمینان از عدم نشت سیستم، جهت جلوگیری از اتلاف گرمایی، می‌بایست سیستم لوله‌کشی را عایق نمود تا هزینه‌های ناشی از آن که بر عهده ساکنین ساختمان می‌باشد، کاسته شود.

مقدمه

هر سیستم در پایان کار نیاز به یک کنترل نهایی دارد و برای سیستم لوله‌کشی نیز یک مرحله آزمایش آب‌بندی سیستم در نظر گرفته شده که هم بتواند نشتی سیستم را در کوتاه‌مدت کنترل نماید و هم بتواند از کارکرد سیستم در دراز‌مدت اطمینان حاصل نماید.

استاندارد عملکرد

اطمینان از آب‌بندی سیستم لوله‌کشی

پیش‌نیاز و یادآوری

وجود یک سیستم لوله‌کشی برای آزمایش آب‌بندی
 نقشه‌خوانی

آببندی

همان طور که در فصل‌های گذشته بیان شد در ساختمان کارهای متفاوتی انجام می‌گیرد و مسئول انجام کارها موظف است در پایان هر بخش از انجام کار و در پایان انجام هر پروژه، مواد و مصالح به کار رفته، دستگاه‌ها و چگونگی اجرای کار را آزمایش و بازررسی یا کنترل نماید و با توجه به نتایج به دست آمده مدارک فنی ثبت شود. بازررس مربوطه پس از بازررسی‌های لازم و مطابقت آن با استانداردهای خواسته شده در فرم‌ها و صورت جلسات مشخص شده‌ای، دستور ادامه کار یا توقف و رفع نقص را می‌دهد. در بازررسی و آزمایش باید دو موضوع زمان انجام بازررسی و شیوه‌نامه بازررسی مد نظر قرار داده شود.

زمان انجام بازررسی متفاوت است

به نظر شما در یک سیستم لوله‌کشی رادیاتورها زمان انجام هر بخش از بازررسی در جدول زیر کدام است؟

جدول ۱

نوع تأییدیه	زمان انجام بازررسی	قبل از شروع کار	قبل از عایق کاری	پس از عایق کاری	قبل از دفن لوله	پس از دفن لوله
تأیید مواد و مصالح						
تأیید اولیه لوله‌کشی توکار						
تأیید نهایی لوله‌کشی توکار						
تأیید اولیه لوله‌کشی روکار						
تأیید نهایی لوله‌کشی روکار						

توضیح: ممکن است تعداد انتخاب‌های شما در جدول بالا بیش از یک مورد باشد.

چرا ما آزمایش و بازررسی می‌کنیم؟

شیوه‌نامه بازررسی که توسط طراحان پروژه (مهندسین مشاور) تهیه شده و در اختیار مجری قرار داده می‌شود خلاصه‌ای است از: استانداردها، الزامات فنی، مقررات ملی، کاتالوگ مواد و مصالح و دستگاه‌ها، رعایت مسائل حفاظت دستگاه و ایمنی فردی که به صورت دستورالعمل یا شیوه‌نامه در اختیار مجری و بازررس قرار داده می‌شود.

بحث کلاسی



در یک سیستم لوله‌کشی پخش کننده‌ها دمای کار ۷۵ درجه سلسیوس و فشار کار طراحی ۱۰ بار است، استفاده از لوله‌کشی با کدام نوع جنس تأیید یا رد می‌شود؟ با توجه به دانسته‌های قبلی و نتیجه تحقیق

جدول ۲ را تکمیل نمایید.

جدول ۲- تأیید مواد و مصالح لوله‌کشی رادیاتور

ترموپلاستیک					جنس لوله	شرایط
چند لایه		نک لایه				
PE-RT/AL/PE-RT	PEX/AL/PEX	PE-RT Type ۲	PEX	PP	۷۵	۷۵
۷۵	۷۵	۷۵	۷۵	۷۵	۷۵	۷۵
۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰

شما می‌توانید بیشینه دما و فشار را از کاتالوگ‌های شرکت‌های تولید کننده مجاز استخراج نمایید.

آیامی دانید



بیشینه دمای مجاز به کارگیری لوله‌های ترمoplastیک $C^{\circ} 80$ است.

روش‌های آزمایش با توجه به شیوه‌نامه بازرسی ممکن است متفاوت باشد.
برای مثال برابر مبحث ۱۷ از مقررات ملی ساختمان در سیستم لوله‌کشی گاز آزمایش فشار با هوا انجام می‌گیرد
در حالی که سیستم لوله‌کشی تأسیسات مکانیکی این آزمایش با آب انجام می‌شود. در سیستم لوله‌کشی گاز خانگی
فشار آزمایش 40 برابر فشار کار و در سیستم تأسیسات مکانیکی فشار آزمایش در حدود 2 برابر فشار کار است.

آیامی دانید




به بیشترین فشار مجازی که یک سیستم یا یک دستگاه برای آن طراحی شده است، فشار کار طراحی گویند.

آب اندازی سیستم گرمایی


پرسش




با توجه به شکل ۱، در مورد پرسش‌های زیر بحث کنید:




..... ب



..... الف



..... ت



..... پ

شکل ۱- چند نمونه روش آب اندازی در سیستم گرمایی

۱ شکل ۱ آب اندازی کدام بخش از سیستم گرمایی را نشان داده است؟

۲ در زیر هر شکل مشخص کنید که آب اندازی (پرکردن آب سیستم) از کدام بخش انجام می‌شود؟ (بالا، پایین، هم بالا و هم پایین سایر بخش‌های سیستم لوله‌کشی)

پودمان پنجم: کنترل و گرمابندی سیستم‌ها

بحث کلاسی



پرسش

در مورد مزایا و معایب هر کدام از روش‌های آب‌اندازی که در شکل صفحه قبل آمده است گفت‌وگو کنید.

پ) بهره‌برداری از سیستم

آب‌اندازی یک سیستم به کدام منظور انجام می‌گیرد؟
الف) شست و شوی داخل سیستم ب) آزمایش سیستم

نگرش

دقت کنید که در آب‌اندازی، اولین بخشی که باید از آب پر گردد، بخش داخلی مخزن دوجداره یا کویلی خواهد بود. چرا؟

با گفت‌وگو به این نتیجه برسید که آیا می‌توان برای صرفه جویی در مصرف آب، شست‌وشوی داخل سیستم لوله‌کشی و آزمایش آب‌بندی را در یک مرحله انجام داد.

توجهات
زیست محیطی



هوایگیری سیستم گرمایی


پرسش



با توجه به شکل ۲ (مدار لوله‌کشی اجرا شده) در مورد پرسش‌های زیر بحث کنید:

- این شکل کدام بخش از سیستم گرمایی را نشان داده است؟
- مشخص کنید که بهترین محل برای آب‌اندازی کدام بخش است؟
- مشخص کنید که بهترین محل برای هوایگیری کدام بخش است؟

لوله رفت آب گرم
لوله برگشت آب گرم



شکل ۲- شکل ایزومتریک لوله‌کشی در سیستم گرمایی

پرسش



برای اینکه در بالاترین قسمت لوله‌کشی شکل نشان داده شده بتوان هوای سیستم را تخلیه نمود، استفاده از کدام وسیله مناسب‌تر است؟

الف) درپوش ب) شیر هوایگیری




آب اندازی و هواگیری

تجهیزات		مواد مصرفی	
تعداد	مقدار	تعداد	مقدار
۱ عدد	شیر سرشیلنگی		
۱ عدد	شیلنگ آب		
۱ عدد	فشارسنج (۰-۱۰) بار		
۱ عدد	شیلنگ فشار قوی	۵	حلقه
۱ عدد	درپوش		نوار تفلون
۱ عدد	آچار فرانسه		
۱ عدد	اتصال سه راهی		

دستور کار:

- ۱ شیرهای بین مسیر در نقطه ۱ را ببندید.
- ۲ به سرانشعاب لوله رفت رادیاتور ۵ یک سه راهی ببندید (یک طرف شیر سرشیلنگی و طرف دیگر فشارسنج)
- ۳ در نقطه ۳، سرهای انشعاب لوله های رفت و برگشت رادیاتور را با یک شیلنگ فشار قوی به هم متصل کنید.
- ۴ در سایر نقاط سرهای انشعاب درپوش ببندید.
- ۵ شیلنگ آب را به سرانشعاب لوله برگشت رادیاتور ۲ ببندید.
- ۶ شیر آب را باز کنید تا سیستم از آب پر شود.
- ۷ شیر سرشیلنگی در نقطه ۵ را باز کنید تا هوای سیستم تخلیه شود.



شکل ۳- لوله کشی سیستم پخش کننده های یک طبقه


فشار

بحث کلاسی



۱ علت فشرده شدن بطری در شکل نشان داده شده چیست؟


۲ علت اختلاف سطح جیوه در آزمایش توریچلی را در شکل نشان داده شده توضیح دهید.



شکل ۵- بارومتر توریچلی



شکل ۶- بطری خالی پلomb شده در ارتفاع ۳۰۰ و ۲۷۰۰ و ۴۳۰۰ متری از سطح دریا



شکل ۷- ارتباط بین فشار، نیرو و سطح

$$1 \text{ m}^3 = 1000 \text{ lit} \quad \rho = 1000 \text{ kg/m}^3 \\ m = v \cdot \rho$$

$$\text{آب} = 0/8 \times 1000 = 800 \text{ kg}$$

$$w = m \cdot g$$

$$\text{وزن آب} = 800 \times 10 = 8000 \text{ N}$$

$$P = \frac{F}{A} = \frac{8000}{0/8} = 16000 \text{ Pa} = 16 \text{ kPa}$$


الف) یک میخ و یک پونز را با نیروی برابر، با دست به سطح تخته چوبی نسبتاً نرم فشار دهید. چرا پونز وارد تخته شده ولی میخ وارد نمی‌شود؟

ب) مقدار نیروی واردہ روی میخ را با چکش افزایش دهید. چه اتفاقی می‌افتد و چرا؟

نیروی عمود بر یکای سطح را فشار می‌نامند. فشار در سیستم‌های مختلف با یکاهای متفاوت بیان می‌شود. در سیستم SI فشار با یکای پاسکال (Pa) بیان می‌شود.

مثال: فشار واردہ به کف یک مخزن آب به مساحت ۰/۵ مترمربع که دارای ۸۰۰ لیتر آب است، چند کیلوپاسکال است؟ (شتاً جاذبه به جای $\frac{m}{s^2}$ مقدار ۹/۸۱ فرض شود)

ابتدا وزن آب که همان نیرو است را محاسبه می‌کنیم:




شکل ۸- آزمایش میخ و پونز

فشار در مایعات

از شکل نشان داده شده، چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟ آیا فکر می‌کنید که اگر قطر مخزن بیشتر بود طول پرتاب مایع تغییر می‌کرد؟

یکبار دیگر به محاسبه فشار در مثال قبل بر می‌گردیم:



شکل ۸- ارتباط فشار با ارتفاع

$$\begin{aligned}
 P &= \frac{F}{A} = \frac{\text{شتاب جاذبه} \times \text{جرم آب}}{\text{سطح کف مخزن}} = \frac{\text{شتاب جاذبه} \times \text{چگالی} \times \text{حجم آب}}{\text{سطح کف مخزن}} \\
 &= \frac{\text{شتاب جاذبه} \times \text{چگالی} \times \text{سطح کف مخزن} \times \text{ارتفاع}}{\text{سطح کف مخزن}} \\
 &= \rho \cdot g \cdot h
 \end{aligned}$$

پس همان‌طور که در نتیجه معادله بالا مشاهده می‌شود فشار در مایعات به سه عامل چگالی، شتاب جاذبه و ارتفاع بستگی دارد.

مثال: در آزمایش توریچلی ارتفاع جیوه در سطح دریا ۷۶ سانتی‌متر است. فشار معادل چند کیلوپاسکال است؟ (چگالی جیوه در دمای صفر درجه سلسیوس $13595/1$ کیلوگرم بر مترمکعب)

$$P = \rho \cdot g \cdot h = 101325 = 0.76 \times 9.80665 \times 13595/1 \text{ Pa} = 101 / 325 \text{ kPa}$$

یکاهای فشار و تبدیل آن به یکدیگر

کارکلاسی



از یکاهای فشار زیر، کدامیک برای شما آشنا می‌باشد؟
۱- بار (bar) ۲- آتمسفر (atm) ۳- پی‌اس‌آی (psi) ۴- مترستون آب (mw) ۵- میلی‌متر جیوه (mmHg)


از یکاهای فشار که در تأسیسات مکانیکی ساختمان کاربرد زیادی دارند: بار (bar)، آتمسفر (atm)، پی‌اس‌آی (psi)، مترستون آب (mw) و میلی‌متر جیوه (mmHg) یا تور (Torr) به افتخار توریچلی است. در زیر هم ارزی چند یکای فشار آورده شده است:

$$1 \text{ atm} = 760 \text{ mmHg} = 14695, \quad \text{psi} = 101325 \text{ bar} = 2992, \quad 1 \text{ inHg} = 10332 \text{ mw} = 101325 \text{ Pa}$$

bar	kPa
101325	$101 / 325$
1	X

$$x = \frac{101 / 325 \times 1}{101325} = 100 \text{ KPa}$$

مثال: هر بار چند کیلوپاسکال است؟



شکل ۹- فشار روی دیگ

بررسی



- ۱ حداقل فشار آزمایش لوله‌های رادیاتور ۷ بار است؛ این مقدار برابر چند psi و چند کیلوپاسکال است؟
- ۲ ارتفاع یک ساختمان از موتورخانه تا بام که مخزن انبساط، آنجا قرار گرفته ۲۱ متر است. چنانچه لوله‌های آب از دیگ موتورخانه تا مخزن پر از آب باشند، فشاری که آب روی دیگ وارد می‌کند، چند متر آب و چند بار است؟

انواع فشار

بررسی

نام وسیله اندازه‌گیری که با آن انواع فشار را اندازه‌گیری می‌کنند در زیر آن بنویسید.



شکل ۱۰- انواع گیج فشار برای چهار نوع فشار

بحث کلاسی



- ۱ به نظر شما برای اندازه‌گیری فشار آب در لوله کدام فشارسنج بالا مناسب‌تر است؟
- ۲ می‌خواهیم فشار یک سیستم تأسیسات گرمایی ساختمان را با فشار ۷ بار آزمایش کنیم. به نظر شما دامنه کاری فشارسنج نسبی باید چند بار باشد؟ چرا؟

۵) ۵۰

۶) ۱۶

۷) ۰

۸) ۶

- ۳ چنانچه فشار مطلق یک سیستم، ۹ بار باشد و ما در شهر تهران این اندازه‌گیری را انجام داده باشیم، فشار نسبی چند بار است؟ (فشار اتمسفر در تهران در حدود ۹۰۰ میلی‌بار است) راهنمایی: فشار مطلق مجموع فشارهای نسبی و فشار اتمسفر (جو) است.

$$P_A = P_{atm} + P_g$$

چنانچه مفهوم فشارهای مختلف را خوب فهمیده‌اید برای هم‌کلاسی‌هایی که یاد نگرفته‌اند توضیح دهید تا یاد بگیرند.

روش افزایش فشار درون سیستم



شکل ۱۱- یک اتصال در حال نشتی

پرسش



چنانچه بخواهیم از عدم نشتی یک سیستم لوله‌کشی با آب مطمئن شویم، به کارگیری چه میزان فشار مؤثرer است؟

الف) بدون فشار یا همان فشار آب شهر

ب) افزایش فشار تا فشار کار مجاز

پ) افزایش فشار تا فشار کار طراحی

ت) افزایش فشار تا بیش از فشار کار طراحی

چند نکته از مقررات ملی

- برای آزمایش نشتی، سیستم باید دست کم تحت فشار $1/5$ برابر فشار کار طراحی آزمایش شود.
- فشار آزمایش نباید از bar ۷ کمتر شود.
- در هنگام آزمایش فشار هیچ دستگاهی به سیستم لوله‌کشی متصل نشود.
- در آزمایش، فشارسنج در پایین ترین نقطه شبکه لوله‌کشی قرار گیرد.
- مدت زمان آزمایش باید دست کم دو ساعت پیوسته باشد.
- هواگیری سیستم از بالاترین نقطه انجام گیرد.

پرسش



۱ فشار کار طراحی یک سیستم لوله‌کشی گرمایی bar ۱۰ می‌باشد. کمترین فشار آزمایش چند بار است؟

۲ فشارسنجی را در پایین ترین نقطه لوله‌کشی به سیستم متصل نموده‌ایم و فشار را ۱۰ بار نشان می‌دهد، چنانچه ارتفاع ساختمان ۲۰ متر و فاصله گیج تا دورترین نقطه لوله‌کشی ۵۰ متر باشد، فشار در بالاترین نقطه لوله‌کشی چند بار است؟

دستگاه آزمایش فشار

فکر می‌کنید چرا دستگاه آزمایش فشار با آب را (شکل ۱۲) دستگاه تست هیدرولیکی نیز می‌نامند؟



دستگاه تست هیدرولیکی برقی

دستگاه تست هیدرولیکی دستی

شکل ۱۲- دستگاه آزمایش فشار با آب



پودمان پنجم: کنترل و گرمابندی سیستم‌ها

شماره بخش‌هایی از یک دستگاه تست هیدرولیکی دستی را بر روی شکل ۱۲ مشخص نمایید و آن را با شکل ۱۳ که یک نوع دیگر از همین دستگاه است مطابقت دهید و در مورد وظیفه هر بخش گفت و گو کنید.

۱- مخزن ۲- تلمبه ۳- اهرم ۴- شیلنگ رابط ۵- شیر یک‌طرفه
 ۶- فشار سنج ۷- شیر قطع و وصل



شکل ۱۳- نمونه دیگر دستگاه آزمایش فشار با آب

افزایش فشار با دستگاه تست هیدرولیکی

در حال کار با دستگاه تست فشار، به علت خطرناک بودن کار با آن به راهنمایی هنرآموز و نکات زیر توجه کنید:

- ۱ از محکم بودن تمام اتصالات اطمینان حاصل کنید.

- ۲ حداکثر فشار کار برابر فشار کار توصیه شده دستگاه باشد.
- ۳ در هنگام اتمام کار شیر مدار را باز نکنید بلکه شیر دستگاه را باز کنید.


شرایط عملکرد: یک مدار باز لوله‌کشی تجهیزات و مواد لازم: دستگاه تست فشار ۱۶ بار، شیلنگ فشار قوی، شیر سرشیلنگی، آچار فرانسه

دستور کار:

- ۱ محکم نمودن مدار (مانند بستن به گیره)
- ۲ اتصال شیلنگ دستگاه تست فشار به سر آزاد لوله (شکل ۱۳)

- ۳ پرکردن مخزن دستگاه با آب
- ۴ تلمبه زدن تا تمام مدار پر از آب شود
- ۵ بستن شیر انتهای مدار (هواگیری)
- ۶ افزایش فشار سیستم تا ۷ بار
- ۷ بستن شیر بودن سیستم تا دو ساعت
- ۸ زیر فشار بودن سیستم
- ۹ چک کردن فشارسنج

- ۱۰ نشست یابی در صورت کاهش فشار، فشارسنج تخلیه آب و رفع عیب یا تأیید
- ۱۱




شکل ۱۴- مدار لوله‌کشی



پرسش



روش آزمایش آب بندی سیستم لوله‌کشی



شکل ۱۵-نمایی ساده از سیستم گرمایش مرکزی یک ساختمان

با توجه به شکل ۱۵ لوله‌کشی سیستم گرمایی یک ساختمان، فکر می‌کنید، بهتر است آزمایش آب‌بندی به کدام صورت الف، ب یا پ انجام شود؟ چرا؟

- الف) آزمایش آب‌بندی طبقات، رایزرها و موتورخانه جداگانه انجام شود؟
- ب) طبقات و رایزرها با هم و موتورخانه جدا آزمایش شوند؟
- پ) هر سه با هم آزمایش شوند؟

(الف) آزمایش آب‌بندی طبقات: در این آزمایش هیچ گونه پخش کننده‌ای به لوله‌ها متصل نمی‌شود. لوله‌های رفت و برگشت در یک محل به هم متصل شده و پس از آب‌اندازی لوله‌ها، آب را با دستگاه تست هیدرولیک، تحت فشار قرار داده تا از عدم نشتی آن مطمئن شویم.


(ب) آزمایش آب‌بندی رایزرها: این آزمایش نیز مانند آزمایش بالا انجام شده، کلیه رایزرها از طبقات جدا شده و با درپوش بسته می‌شوند. در بالاترین قسمت آن یک شیر هوایگیری نصب و مراحل قبل طی می‌شوند.

(پ) آزمایش آب‌بندی موتورخانه: در این آزمایش نیز دستگاهی نصب نمی‌شود و شیر هوایگیری نیز در بالاترین قسمت موتورخانه نصب شده و با اتصال بین لوله‌های رفت و برگشت کل سیستم با افزایش فشار آزمایش می‌شود.

کارکارگاهی



افزایش فشار طبقه



شکل ۱۶-نقشه نشت یابی پخش کننده‌های هر طبقه به تفکیک شرایط عملکرد: فضایی که در آن لوله‌کشی پخش کننده‌ها انجام شده باشد.

تجهیزات و مواد لازم: دستگاه تست فشار ۱۶ بار، شیلنگ فشار قوی، شیر سرشیلنگی، آچار فرانسه

دستور کار:


- در ادامه کار عملی آب اندازی و هوایگیری این بخش را انجام دهید؛ برابر شکل ۱۶.
- اتصال دستگاه تست فشار به لوله انشعاب برگشت یکی از رادیاتورها
- تلمبه زدن و افزایش فشار سیستم تا ۱۰ بار
- بستن شیر دستگاه تست هیدرولیکی
- زیر فشار بودن سیستم تا دو ساعت
- چک کردن فشارسنج دستگاه و مقایسه با فشارسنج نقطه ۵
- نشت یابی در صورت کاهش فشار، فشارسنج
- تخلیه آب و رفع عیب یا تأیید



افزایش فشار و نشت یابی رایزرها

دستور کار:

- ۱ اتصال دستگاه تست فشار و افزایش فشار سیستم تا ۱۰ بار
- ۲ زیر فشار بودن سیستم تا دو ساعت
- ۳ چک کردن فشارسنج
- ۴ نشت یابی در صورت کاهش فشار، فشارسنج
- ۵ تخلیه آب و رفع عیب یا تأیید
- ۶ شکل ۱۷
- ۷ بستن شیر سایر طبقات
- ۸ آب اندازی سیستم
- ۹ بستن یک شیر سرشیلنگی در بالاترین نقطه سیستم و هواگیری از آن



شکل ۱۷- نشت یابی رایزرها رفت و برگشت به تفکیک

شرایط عملکرد: فضایی که در آن لوله‌کشی رایزرها دست کم در دو طبقه انجام شده باشد.
تجهیزات و مواد لازم: دستگاه تست فشار ۱۶ بار، شیلنگ فشار قوی، شیر سرشیلنگی، آچار فرانسه



هنرجویان می‌توانند در پایین‌ترین نقطه رایزر یک فشارسنج نصب نموده و اختلاف فشار دو فشارسنج و تناسب آن را با ارتفاع ساختمان مقایسه کنند.



در زمان باز و بسته کردن بیش از اندازه لازم فلکه شیرها را نچرخانید زیرا موجب خرابی شیر خواهد شد.



افزایش فشار و نشت یابی لوله‌های موتورخانه

تجهیزات موردنیاز جهت انجام کارکارگاهی را در جدول زیر لیست نمایید.


تجهیزات	
نام وسیله	تعداد مقدار

دستور کار:

- ۱ آب اندازی مخزن داخلی مخزن دوچداره یا کویل مخزن کویلی
- ۲ اطمینان از خاموشی پمپ‌ها
- ۳ آب اندازی سیستم
- ۴ بستن شیر طبقات و رایزرها
- ۵ هواگیری از بالاترین نقطه موتورخانه
- ۶ اتصال دستگاه تست فشار و افزایش فشار سیستم تا ۱۰ بار
- ۷ زیر فشار بودن سیستم تا دو ساعت
- ۸ چک کردن فشارسنج
- ۹ نشت یابی در صورت کاهش فشار، فشارسنج
- ۱۰ تخلیه آب و رفع عیب یا تأیید

شرایط عملکرد: یک موتورخانه نصب شده با لوله‌کشی‌های ارتباطی

تجهیزات و مواد لازم: دستگاه تست فشار ۱۵ بار، آچار فرانسه



شکل ۱۸- نشت یا بی لوله‌های موتورخانه

ارزشیابی شایستگی آزمایش آببندی سیستم لوله کشی

شرح کار:

- ۱ اتصال لوله های رفت و برگشت به یکدیگر (اتصال آب شهر از پایین ترین نقطه، اتصال آب شهر از مخزن انساط، هواگیری و خروج آب از شیرهای هواگیری)
- ۲ بالا بردن فشار سیستم با دستگاه تست
- ۳ مشاهده کاهش فشار در فشارسنج، مشاهده شدت آب
- ۴ باز کردن شیر تخلیه، باز کردن در پوش در بالای سیستم

استاندارد عملکرد:

آزمایش آببندی با آب با استفاده از دستگاه تست فشار با رعایت استانداردهای فشار مربوطه

شاخص‌ها:

- ۱ آب اندازی طبقات رایزرها
- ۲ بالا بردن فشار سیستم
- ۳ نشت یابی
- ۴ تخلیه آب

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

- ۱ فضای کارگاهی استاندارد
- ۲ وجود فضایی که در آن شبکه لوله کشی پخش کننده‌ها اجرا شده باشد.
- ۳ در فضای مورد نظر کفشو نصب شده باشد. زمان: ۴ ساعت

ابزار و تجهیزات: دستگاه تست فشار - درپوش لوله‌ها - مواد آببندی - شیلنگ دو سر مهره - آچار فرانسه - آچار لوله‌گیر

معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	آب اندازی طبقات و رایزرها	۲	
۲	بالا بردن فشار درون سیستم	۲	
۳	نشت یابی	۲	
۴	تخلیه آب	۱	
نگرش:			
دادشن درک درست از سیستم - درک از ارتباط بین اجزاء - جمع آوری و هدایت آب به مجرای فاضلاب - توجه به فشار و مسائل ایمنی آن در اثر افزایش فشار - توجه به یخ زدن آب در زمستان			
میانگین نمرات			
*			

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.

واحدیادگیری ۶

عایق‌کاری گرمایی سیستم لوله‌کشی

مقدمه

برای پیشگیری از هدر رفت گرما، که نتیجه آن صرفه‌جویی در مصرف سوخت و انرژی می‌باشد نیاز به گرمابندی داریم که سیستم‌های لوله‌کشی ساختمان نیز مستثنی نیستند.

استاندارد عملکرد

- گرمابندی لوله‌ها با عایق‌های رولی یا صفحه‌ای
- گرمابندی لوله‌ها با عایق‌های پیش ساخته لوله‌ای

پیش‌نیاز و یادآوری

- آموزش ایمنی کار با مواد عایق مانند پشم شیشه
- اندازه‌گیری
- نقشه‌خوانی

عایق کاری گرمایی

اهمیت صرفه‌جویی در مصرف انرژی و هزینه‌های سنگین انرژی بر کسی پوشیده نیست. به طور متوسط بیش از ۵۰ درصد درآمد هر جامعه صرف تولید و یا خرید انرژی در جامعه می‌شود.

عایق کاری و فرهنگ آن، در کشورهای توسعه یافته یک اصل در طراحی و یک الزام در ساخت و ساز محسوب می‌شود، در حالی که اهمیت این اصل در کشور ما جدی گرفته نشده است. لیکن در سال‌های اخیر، با توجه به هزینه‌های روز افزون انرژی در ایران و برخی از کشورهای جهان به خصوص پس از برداشته شدن یارانه‌های انرژی، این مهم در بخش صنعتی و ساختمانی رشد چشمگیری داشته است که بخش ساختمان حدود ۴۰ درصد از کل مصرف انرژی را به خود اختصاص می‌دهد.

توجه عمیق به موضوع انرژی و وجود محدودیت و هزینه قابل توجه در تأمین آن باعث شد تا راهکارهایی برای صرفه‌جویی در مصرف ارائه دهیم.

عایق گرمایی به عنوان یکی از مهم‌ترین راهکارهای صرفه‌جویی و استفاده حداکثر از انرژی و همچنین جلوگیری از اتلاف آن سهم بسزایی در نیل به این اهداف ایفا می‌نماید.





پودمان پنجم: کنترل و گرمابندی سیستم‌ها

باقطه به شکل‌ها نوع عایق را ازستون سمت چپ با زدن علامت مشخص نمایید؟

نوع عایق

- صوتی
- گرمایی
- الکتریکی
- ضد حریق
- رطوبتی

شکل عایق‌ها



شکل ۱۹

- صوتی
- گرمایی
- الکتریکی
- ضد حریق
- رطوبتی




شکل ۲۰

- صوتی
- گرمایی
- الکتریکی
- ضد حریق
- رطوبتی



شکل ۲۱

- صوتی
- گرمایی
- الکتریکی
- ضد حریق
- رطوبتی



شکل ۲۲

- صوتی
- گرمایی
- الکتریکی
- ضد حریق
- رطوبتی




شکل ۲۳

تعریف عایق گرمایی

عایق گرمایی به ماده‌ای گفته می‌شود که جریان انرژی گرمایی را در یک بخش کنترل و از نفوذ آن به بخش‌های دیگر جلوگیری می‌کند. بنابراین عایق گرمایی نرخ انتقال گرما را به میزان چشمگیری کاهش می‌دهد و درنهایت می‌تواند از هدررفت آن نیز پیشگیری کند.

پرسش

چند نوع از انواع عایق‌های گرمایی را که می‌شناسید نام ببرید.



شکل ۲۴

دلایل به کارگیری عایق گرمایی

- ۱ صرفه‌جویی در مصرف انرژی
- ۲ کنترل دمای فضا
- ۳ جلوگیری از میعان و یا تقطیر بر روی سطح
- ۴ کاهش صدا و کنترل آلودگی صوتی
- ۵ کاهش مصرف منابع طبیعی
- ۶ حفاظت از محیط‌زیست



پرسش

- ۱ چگونه لوله عایق شده در کاهش مصرف منابع طبیعی و صرفه‌جویی مصرف انرژی مؤثر است؟
- ۲ چگونه لوله عایق شده در جلوگیری از میعان و تقطیر بر روی سطح لوله مؤثر می‌باشد؟
- ۳ استفاده از لوله عایق شده جداره لوله چگونه باعث حفاظت از محیط زیست می‌شود؟



روش‌های انتقال گرما

کار کلاسی



بررسی

به نظر شما هریک از روش‌های انتقال گرما در چه موادی صورت می‌گیرد؟



یادآوری: انتقال گرما در اجسام جامد به روش رسانش انجام می‌شود. وقتی جسم گرم می‌شود میانگین سرعت مولکول جسم به سرعت افزایش می‌یابد. مولکول‌های با انرژی بالا به مولکول‌های نزدیک برخورد نموده آنها را نیز به حرکت وا می‌دارند. بدین ترتیب انرژی گرمایی در اجسام جامد انتقال می‌یابد.

توجه



به دلیل اختلاف در ساختمان مولکولی مواد، هدایت در جامدات بیشتر از مایعات و در مایعات بیشتر از گازهاست. چون انتقال گرما به روش رسانش با تماس مستقیم مولکول‌ها انجام می‌شود و فاصله مولکول‌های گازها از هم زیاد است انتقال گرما به روش رسانش در گازها مشکل‌تر است.

فلزات، هادی یا گرمارسان‌های خوبی هستند. شیشه، آجر، بتن و چوب نسبتاً هادی هستند و چوب پنبه، پشم سنگ، پلی اورتان و پلی استایرن هادی‌های خیلی ضعیف هستند. هادی‌های خیلی ضعیف را عایق یا گرمابند (Insulator) می‌نامند.

بنابراین مقدار گرمایی عبوری از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$H = \frac{kA(t_r - t_i)}{x}$$


مثال ۱: دمای سطوح داخلی و خارجی یک دیوار آجری ۵°C و ۲۰°C است. مقدار توان گرمایی انتقال یافته در این دیوار به بعد ۵m و ۶m را پیدا کنید.

$$t_i = 5^\circ\text{C} \quad t_r = 20^\circ\text{C} \quad K = 1/5 \quad \frac{w \cdot m}{m^2 \cdot ^\circ\text{C}} \quad (\text{آجر})$$

$$A = 5 \times 6 = 30 \text{ m}^2$$

$$H = \frac{1/5 \times 30(20-5)}{0/3}$$

$$= 2250 \text{ W}$$



مقدار گرمایی عبوری در واحد زمان یا توان گرمایی (H) از جدار به روش رسانش از سطح داخلی به سطح خارجی آن به چهار عامل بستگی دارد و یکای آن در سیستم SI وات می‌باشد.

۱ اختلاف دمای سطح گرم و سطح سرد (ΔT): اختلاف دما علت انتقال گرما بیشتر خواهد شد.

۲ سطح مقطع جسم (A): بدیهی است هرچه سطح بزرگ‌تر باشد مولکول‌هایی که گرما را منتقل می‌نمایند بیشتر خواهند بود.

۳ ضخامت جسم: هدایت گرما با ضخامت جسم یا به عبارت دیگر فاصله بین سطح گرم و سطح سرد رابطه معکوس دارد. یعنی هرچه ضخامت جسم کمتر باشد هدایت گرما بیشتر خواهد بود.

۴ قابلیت هدایت گرمایی یا قابلیت گرمارسانی (K): تمام مواد نمی‌توانند گرما را باشد یکسان هدایت نمایند.

بررسی



۱ اگر به جای دیوار آجری در مثال ۱ از جداری از جنس پلی استایرن (یونولیت) استفاده کنیم، مقدار توان گرمایی انتقال یافته را محاسبه نمایید. (پلی استایرن $K = 0.050$)

۲ با توجه به اینکه توان گرمایی در مثال (۱)، برابر با 2250 W است. ضخامت عایق پلی استایرن را به دست آورید.

پرسش



کار کلاسی





با توجه به مثال و پرسش صفحه قبل مقدار قابلیت هدایت گرمایی چه تأثیری در میزان انتقال گرما دارد؟

با توجه به جدول قابلیت هدایت گرمایی چند ماده، مشخص نمایید کدام یک به ترتیب مقدار توان گرمایی کمتری را انتقال می‌دهد؟

نام عایق	قابلیت هدایت گرمایی $\frac{W \cdot m}{m^2 \cdot ^\circ C}$	توان گرمایی	نام عایق	قابلیت هدایت گرمایی $\frac{W \cdot m}{m^2 \cdot ^\circ C}$	توان گرمایی
پشم سنگ	۱	۳ ۲ ۱ ۶ ۵ ۴	پلی استایرن	۱	۳ ۲ ۱ ۶ ۵ ۴
پلی یورتان	۱	۳ ۲ ۱ ۶ ۵ ۴	چوب	۱	۳ ۲ ۱ ۶ ۵ ۴
پشم شیشه	۱	۳ ۲ ۱ ۶ ۵ ۴	فولاد	۱	۳ ۲ ۱ ۶ ۵ ۴





مشخصات عایق

مهمنترین مشخصات عایق به صورت شکل بیان شده است. در کنار هر شکل مشخصات مواد عایق گرمایی را بنویسید.



کاربرد انواع عایق گرمایی

در جدول زیر انواع عایق گرمایی نام برده شده است. برای هر کدام ۲ کاربرد با توجه به شکل‌ها بنویسید.

کاربرد	شکل	نام عایق	نوع عایق
.....	  	پشم سنگ	معدنی
	  	پشم شیشه	
.....	 	پلی استایرن	آلی (الاستومری)
	 	پلی اورتان	
.....	 	نانو عایق	نانو
	 	عایق گازی	

تحقیق کنید چه شرکت‌هایی در ایران عایق گرمایی تولید می‌کنند و مشخصات تولیدی آنها را نیز بیان کنید. (۵ مورد)

پژوهش



پشم سنگ (Rock Wool)

از سنگ‌های طبیعی آتشفشاری به دست می‌آید. حد دمای پیشنهادی به کارگیری عایق پشم سنگ ۸۵۰ درجه سلسیوس است. عایق پشم سنگ از نظر شکل ظاهری به سه صورت ساخته می‌شود:



شکل ۲۸- پیش ساخته لوله

شکل ۲۷- تخت

شکل ۲۶- رولی (پتویی)



با توجه به شکل ۲۹ نوع عایق پشم سنگ مناسب از نظر شکل را مشخص نمایید.



شکل ۲۹



روش تولید پشم سنگ را تحقیق کنید و نتیجه را در کلاس ارائه دهید.



با توجه به ویژگی‌های عایق‌ها در جدول ویژگی مناسب را در مقابل هر یک علامت‌گذاری / / نمایید.

ندارد	دارد	ویژگی‌های عایق	نوع عایق
.....	۱- سازگاری با محیط زیست	پشم سنگ
.....	۲- اشغال فضای کمتر	
.....	۳- تغییر در شکل ظاهری جسم	
.....	۴- ضریب انتقال گرمایی پایین	
.....	۵- سرعت نصب بالا	
.....	۶- سهولت در برش	
.....	۷- انعطاف‌پذیری	
.....	۸- غیر آتش‌گیر	
.....	۹- ایجاد بیماری پوستی	
.....	۱۰- غیر سمی	
.....	۱۱- ضد رطوبت	



پودمان پنجم: کنترل و گرما بندی سیستم ها

نکته

وزارت راه و شهرسازی استانداردهایی را در زمینه عملیات ساختمانی تدوین نموده است که در مجموع مقررات ملی ساختمان نامیده می شود.
هدف از تدوین این مقررات در حد امکان تضمین ایمنی افراد و نیز سلامت ساختمان و تأسیسات و محتويات آن است و در عین حال ایجاد شرایطی است که تجهیزات به نحو صحیح و رضایت بخش کار کند.



توجه

در وب گاه دفتر امور مقررات ملی ساختمان به آدرس www.inbr.ir می توانید به مباحث مقررات ملی ساختمان دسترسی پیدا کنید.




پژوهش



مقررات ملی ساختمان چند مبحث دارد؟ مبحث ۱۶، ۱۷، ۱۴ و ۱۹ آن مربوط به چیست؟

پشم شیشه (Glass Wool)

از ذوب شدن شیشه و تبدیل آن به الیاف پشم شیشه به دست می آید. حداکثر دمای کار آن ۴۵۰ درجه سلسیوس است. در شکل های ۳۰ و ۳۱ عایق گرمایی پشم شیشه با روکش آلومینیوم و بدون روکش را مشاهده می کنید.



شکل ۳۱- بدون روکش آلومینیوم



شکل ۳۰- با روکش آلومینیوم

پرسش

علت استفاده از روکش آلومینیوم چیست؟



به پرسش های زیر پاسخ دهید.

۱ موادی که در تهیه پشم شیشه استفاده می شود را بنویسید.

۲ مراحل تهیه پشم شیشه را بنویسید.

۳ وسایل ایمنی به کار گرفته شده در فیلم را بنویسید.



با توجه به ویژگی‌های عایق‌ها در جدول ویژگی مناسب را در مقابل هر یک علامت‌گذاری / ✓ نمایید.

ندارد	دارد	ویژگی‌های عایق	نوع عایق
.....	۱- سازگاری با محیط زیست	
.....	۲- اشغال فضای کمتر	
.....	۳- تغییر در شکل ظاهری جسم	پشم شیشه
.....	۴- ضریب انتقال گرمای پایین	
.....	۵- سرعت نصب بالا	
.....	۶- سهولت در برش	
.....	۷- انعطاف‌پذیری	
.....	۸- غیر آتش‌گیر	
.....	۹- ایجاد بیماری پوستی	
.....	۱۰- غیرسمی	
.....	۱۱- ضد رطوبت	



عایق‌های آلی (الاستومری)

عایق‌های الاستومری از نوع سلول بسته انعطاف‌پذیر بوده که به اشکال مختلف لوله‌ای، رولی و تخت و همچنین با پوشش آلومینیوم و بدون پوشش آلومینیوم تولید و به بازار عرضه می‌شود و از کاربردهای بسیار متنوعی در صنایع مختلف از جمله نفت و گاز و تهویه مطبوع برخوردار است.



با توجه به شکل‌های ۳۲ نام هریک از عایق‌های الاستومری از نظر شکل و محل مناسب استفاده از آن در ساختمان را در زیر هر شکل بنویسید.

نام
 فضای داخل
 فضای خارج



نام
 فضای داخل
 فضای خارج



نام
 فضای داخل
 فضای خارج



نام
 فضای داخل
 فضای خارج



شكل ۳۲

انواع عایق‌های الاستومری با پوشش آلومینیوم

در دو نوع ساده و با روکش مسلح ساخته می‌شود، در نوع مسلح با افزودن نخ‌های فایبر‌گلاس مقاومت مکانیکی روکش آلومینیوم را افزایش داده و باعث استحکام بیشتر آن می‌گردد.



پودمان پنجم: کنترل و گرمابندی سیستم‌ها

به نظر شما با توجه به شکل‌های ۳۳ و ۳۴ نوع عایق به کار برده شده، کدام یک از مزایای مقابله را دارا می‌باشد؟

- ۱ مقاومت مکانیک بالا
- ۲ عدم نفوذ رطوبت
- ۳ جلوگیری از نفوذ اشعه UV



شکل ۳۳- عایق الاستومری بدون پوشش آلومینیوم

- ۱ مقاومت مکانیک بالا
- ۲ عدم نفوذ رطوبت
- ۳ جلوگیری از نفوذ اشعه UV



شکل ۳۴- عایق الاستومری با پوشش آلومینیوم


جهت اتصال عایق‌های الاستومری به لوله‌ها می‌توان از عایق‌های الاستومری خود چسب یا با چسب‌مایع مخصوص استفاده کرد.

مزیت استفاده از عایق‌های حرارتی خود چسب (پشت چسب دار) قابلیت نصب آسان این عایق‌ها است که باعث صرفه‌جویی در وقت و نیروی انسانی می‌باشد. (شکل ۳۵)

چسب مایع با فرمولاسیون مخصوص جهت چسباندن و اتصال عایق‌های الاستومری بر روی انواع سطوح صاف و خمیده در کانال‌های هوا، مخازن، منابع و اتصالات نصب کرد. این چسب همچنین در اتصال بین دو لبه عایق استفاده می‌شود. تمامی درزها و اتصالات عایق‌کاری در صورتی که هر دو سطح لبه‌ها به چسب مایع آغشته و به هم متصل شوند کاملاً عایق بند خواهند شد. (شکل ۳۶)



شکل ۳۶- چسب مایع الاستومری



شکل ۳۵- الاستومری پشت چسب دار

نوار درزگیر



۱ مقالوم نمودن محل درزها

۲ زیبایی عایق کاری

این نوار از جنس عایق الاستومری بوده و جهت پوشش محل اتصال عایق‌ها و یا استحکام بیشتر عایق لوله استفاده می‌شود.

مزایای استفاده از نوار درزگیر

۱ جلوگیری از اتلاف انرژی درزها

شكل ۳۷

نکات
زیستمحیطی



از دفن دورریز عایق‌های آلی در طبیعت جلوگیری شود.

پژوهش



در چه مواردی لازم نیست لوله‌ها عایق شوند؟

کار کلاسی



با توجه به ویژگی‌های عایق‌ها در جدول ویژگی مناسب را در مقابل هریک علامت‌گذاری / نمایید.

ندارد	دارد	ویژگی‌های عایق	نوع عایق
.....	۱- سازگاری با محیط زیست	
.....	۲- اشغال فضای کمتر	
.....	۳- تغییر در شکل ظاهری جسم	
.....	۴- ضریب انتقال گرمای پایین	
.....	۵- سرعت نصب بالا	الاستومری
.....	۶- سهولت در برش	
.....	۷- انعطاف پذیری	
.....	۸- غیر آتش‌گیر	
.....	۹- ایجاد بیماری پوستی	
.....	۱۰- غیررسمی	
.....	۱۱- ضد رطوبت	

نکات ایمنی



۱ از قرار دادن عایق در مجاورت شعله و حرارت خودداری کنید.

۲ قبل از برش عایق‌ها با کاتر، اصول ایمنی کار با آن را فرا بگیرید.

نانو عایق‌ها (Nano insulation)

پیستوله، برس و رول‌های نقاشی استفاده کرد، یک نانو عایق خوب دارای ضریب انتقال گرمایی حدود $K = 0.17 \frac{W}{m^2 \cdot ^\circ C}$ می‌باشد. (شکل ۳۸)



شکل ۳۸- نانو عایق

عایق گرمایی نانو ماده جدیدی از فناوری نانو می‌باشد که محافظه و عایق گرمایی مناسبی در مقابل هر سه نوع انتقال گرما رسانش، وزش و تابش است. با این ویژگی که می‌توان از آن به راحتی در ساختمان‌ها، جدار لوله‌ها، کانال‌های انتقال هوای مبدل‌ها و دستگاه‌های تولید آب گرم استفاده کرد بدون آنکه در شکل ظاهری آنها تغییری ایجاد نماید.

نانو تنها عایقی است که به راحتی همانند رنگ می‌توان بر روی سطوح فلزی و غیرفلزی توسط

با توجه به ویژگی‌های عایق‌ها در جدول ویژگی مناسب را در مقابل هر یک علامت‌گذاری / نمایید.

کار کلاسی



ندارد	دارد	ویژگی‌های عایق	نوع عایق
.....	۱- سازگاری با محیط زیست	
.....	۲- اشغال فضای کمتر	نانو
.....	۳- تغییر در شکل ظاهری جسم	
.....	۴- ضریب انتقال گرمایی پایین	
.....	۵- سرعت نصب بالا	
.....	۶- سهولت در برش	
.....	۷- انعطاف‌پذیری	
.....	۸- غیر آتش‌گیر	
.....	۹- ایجاد بیماری پوستی	
.....	۱۰- غیر سمی	
.....	۱۱- ضد رطوبت	



در مورد عایق نانو و کاربرد آن در صنعت تأسیسات تحقیق نموده و نتیجه را به کلاس ارائه نمایید.

پژوهش



ضخامت عایق

ضخامت عایق مناسب با دما و شرایط کارکرد، رطوبت و به خصوص قطر لوله‌ها تعیین می‌شود. معمولاً عایق‌ها در ضخامت‌های استاندارد از ۱۳ میلی‌متر تا ۱۵۰ میلی‌متر تولید می‌شوند.

در تأسیسات آب گرم ضخامت مناسب لایه عایق پشم شیشه پتویی به ضخامت زیر در نظر گرفته می‌شود:


برای لوله‌های تا قطر ۴۰ میلی‌متر ضخامت ۲۵ میلی‌متر (یک اینچ)

برای لوله‌های از ۵۰ میلی‌متر به بالا ضخامت ۵۰ میلی‌متر (دو اینچ)

برای محاسبه ابعاد عایق به دو صورت می‌توان عمل کرد:

۱ عایق‌های پیش ساخته‌ی لوله‌ای در ضخامت‌ها و طول‌های مختلف برای اندازه‌های لوله‌های متفاوت با توجه به دمای کار انتخاب می‌شود.

۲ عایق‌های رولی را با عرضی مناسب با محیط لوله در ابعاد مورد نیاز می‌برند و سپس آن را به صورت پتویی دور لوله قرار داده و با سیم گالوانیزه، چسب یا نوار پلاستیکی مهار می‌کنند.



$$D_o = d + t$$

$$d = ۳۴ \div ۱۰ = ۳/۴ \text{ cm}$$

$$D_o = ۳/۴ + ۲/۵ = ۵/۹ \text{ cm}$$

$$L = \pi D_o$$

$$\text{قطر خارجی لوله} = ۳\text{ cm} \quad d = ۳\text{ mm}$$

$$t = ۲/۵ \text{ cm}$$

$$\pi \approx ۳$$

عرض نوار عایق بر حسب سانتی‌متر	اینج	میلی‌متر
	$\frac{1}{2}$	۱۵
	$\frac{3}{4}$	۲۰
۱۵	۱	۲۵
	$1\frac{1}{4}$	۳۲
	۲	۵۰

روش محاسبه محیط عایق دور لوله

با توجه به فرمول زیر می‌توانید عرض مناسب جهت عایق‌کاری رولی برای لوله را به دست آورید.

d = قطر خارجی لوله t = ضخامت عایق

D_o = قطر عایق L = عرض بحرانی

مثال: عرض نوار عایق برای لوله‌ای به قطر یک اینچ با قطر خارجی ۳۴ میلی‌متر که با عایقی به ضخامت ۲/۵ سانتی‌متر پوشانده می‌شود را به دست آورید.

کار گلاسی

عرض نوار عایق به ضخامت مناسب را برای هر یک از لوله‌های جدول به دست آورید.



برش عایق

کار کلاسی



به نظر شما کدامیک از ابزارهای نشان داده شده برای برش انواع عایق‌ها مناسب است؟

نام وسیله	نوع عایق مناسب
کاتر	<input type="checkbox"/> پشم شیشه <input type="checkbox"/> پشم سنگ <input type="checkbox"/> الاستومری
اره چوببری	<input type="checkbox"/> پشم شیشه <input type="checkbox"/> پشم سنگ <input type="checkbox"/> الاستومری
کمان اره آهنبری	<input type="checkbox"/> پشم شیشه <input type="checkbox"/> پشم سنگ <input type="checkbox"/> الاستومری
قیچی	<input type="checkbox"/> پشم شیشه <input type="checkbox"/> پشم سنگ <input type="checkbox"/> الاستومری
شكل ۴۰	
شكل ۴۱	
شكل ۴۲	
شكل ۴۳	

در رابطه با مناسب بودن و عدم مناسب بودن هریک از لوازم برش بالا بحث نموده و نتیجه را به کلاس ارائه دهید.

بحث کلاسی



در شکل‌های ۴۴ روش برش هریک از عایق‌ها را مشاهده می‌کنید.



شكل ۴۴

توجه



نکته



نگرش

قبل از انجام کار، روش کار با ابزارهای برنده را آموزش ببینید.

قبل از انجام برش کاری نوع ابزار مناسب برش را مشخص و انتخاب نمایید.

سعی کنید دورریز مواد حداقل باشد تا درآمد حاصل، حلال و پاک باشد.



شکل ۴۵- عایق پشم شیشه



شکل ۴۶- عایق پشم سنگ با روکش آلومینیوم



شکل ۴۷- عایق پشم سنگ بدون روکش

نکته



مهار عایق: باید به این نکته نیز توجه داشت لوله‌ای که عایق می‌شود اگر به صورت مستقیم بر روی سازه تکیه‌گاه قرار گیرد عایق لوله صدمه خواهد دید. برای حل این مشکل یکی از راهکارها استفاده از کفشك می‌باشد. از دیگر موارد استفاده از کفشك‌ها در خطوط شبکه‌دار می‌باشد که لوله به علت داشتن شبکه توسط آنها بر روی سازه می‌نشینند.



شکل ۴۸- کفشك لوله



عایق کاری لوله با پشم شیشه

تجهیزات				مواد مصرفی	
تعداد	نام وسیله	تعداد	نام وسیله	مقدار	نام وسیله
یک دست	لباس کار	یک عدد	کاتر (تیغ موکت بری)	۳۰ cm × ۱ m	عایق پشم شیشه پتویی بدون روکش
یک دست	دستکش لاستیکی	یک عدد	متر	۱ m	لوله ۱ اینچ سیاه
یک عدد	ماسک تنفسی			۳ m	سیم مفتول گالوانیزه ۱ میلی‌متر
				یک حلقه	چسب کاغذی پهن

نکات ایمنی

- ۱ ابزار و لوازم حفاظتی را از انبار تحویل بگیرید.
- ۲ به لباس کار و وسایل ایمنی و حفاظتی نظیر ماسک، دستکش و لباس کار مناسب مجهر شوید.
- ۳ از تماس مستقیم پوست بدن با عایق جلوگیری نمایید.
- ۴ از پخش شدن ذرات پشم شیشه در محیط پیرامون جلوگیری شود.

یک متر لوله یک اینچ را با استفاده از عایق پشم شیشه بدون روکش عایق کنید.

دستور انجام کار:

- ۱ لباس کار و وسایل ایمنی جهت عایق کاری را آماده کرده و بپوشید.
- ۲ عایق را با توجه به محیط لوله و طول لوله برش بزنید.
- ۳ لبه‌های عایق را با چسب کاغذی به هم بچسبانید و با سیم مفتولی یا نوار پلاستیکی ۱۰ سانتی‌متری مهار کنید.
- ۴ در نهایت ابزار و وسایل را تمیز کرده و کار را به هنرآموز خود تحویل دهید.

توجه



برای جلوگیری از صدمه دیدن مواد عایق‌بندی قبل از عایق کاری، پارچه یا روزنامه تمیزی پهن کرده و عایق را روی آن قرار دهید.
هرگز پشم شیشه را در محیط زیست رها نکنید؛ قابل بازیافت نیست.




عایق کاری لوله با عایق پیش ساخته

تجهیزات				مواد مصرفی	
تعداد	نام وسیله	تعداد	نام وسیله	مقدار	نام وسیله
یک دست	لباس کار	یک عدد	اره چوببری	$1 \times 2 \text{ m}$	عایق پشم‌شیشه یا پشم‌سنگ پیش ساخته
	دستکش لاستیکی	یک عدد	متر	۲ m	لوله فولادی سیاه
		یک عدد	ماسک تنفسی	یک حلقه	چسب کاغذی پهنه
				۳ m	سیم مفتول گالوانیزه ۱ میلی‌متر

با توجه به نقشه کار ۴۹ به وسیله عایق پیش ساخته پشم شیشه یا پشم‌سنگ مدار را عایق کاری نمایید.

دستور کار:

- ۱ لباس کار و وسایل ایمنی جهت عایق کاری را آماده کرده و بپوشید.
- ۲ شکاف وسط عایق را باز کنید.
- ۳ با دست عایق پیش ساخته شده را به دور لوله فشار دهید.
- ۴ مطمئن شوید عایق به خوبی دور لوله قرار گرفته است.
- ۵ لبه‌های عایق را با چسب یا سیم مفتول بهم بچسبانید و مهار کنید.
- ۶ در نهایت ابزار و وسایل را تمیز کرده و کار را به هنرآموز خود تحویل دهید.



شکل ۴۹- نقشه کار عایق کاری لوله با عایق پیش ساخته

پوشش نهایی عایق

پوشش نهایی عایق، روکش محافظتی است که بر روی عایق گرمایی قرار می‌گیرد و عایق را در برابر مواد شیمیایی، صدمات فیزیکی و رطوبت با توجه به شرایط محل عبور لوله محافظت می‌کند و علاوه بر آن زیبایی خاصی به آن می‌دهد.

پوشش نهایی عایق می‌تواند یکی از انواع زیر باشد:

۳- ماستیک



شکل ۵۲

۲- ورق آلومینیوم



شکل ۵۱

۱- ورق گالوانیزه



شکل ۵۰

کار کلاسی



کدام یک از اهداف زیر برای اجرای روکش عایق می‌باشد؟ درستی و نادرستی هر عبارت را با علامت مشخص کنید.

- ۱ برای حفاظت در مقابل صدمات فیزیکی
- ۲ برای کمک به تشخیص هویت لوله یا مخزن
- ۳ جلوگیری از نفوذ گرد و خاک
- ۴ برای حفاظت در مقابل رطوبت
- ۵ در هنگام آتش سوزی محل عایق‌ها مشخص شود
- ۶ برای حفاظت در برابر صدمات شیمیایی و جانوران موذی

نکات اجرایی پوشش عایق

۱ باید مراقبت به عمل آید که عایق کاملاً خشک مورد استفاده قرار گیرد و اطمینان حاصل شود که قبل از نصب، لایه مانع رطوبت (روکش) خشک باقی مانده است.

۲ پوشش نهایی عایق باید کاملاً با همپوشانی (OVER LAP) اجرا شود که از ورود آب و رطوبت به داخل جلوگیری شود.

۳ عایق‌های زیر کار نباید تحت فشار قرار بگیرند و فشرده شوند.



پوشش نهایی

تجهیزات		مواد مصرفی	
تعداد	نام وسیله	مقدار	نام وسیله
یک عدد	اره چوببری	یک حلقه	چسب کاغذی پهن
یک عدد	قلم مو	به مقدار لازم	پارچه متنقال
یک عدد	متر	به مقدار لازم	مقوا
یک دست	لباس کار	به مقدار لازم	رنگ روغنی
یک جفت	دستکش لاستیکی	به مقدار لازم	تینر
یک عدد	ماسک تنفسی	۲ m	پلاستیک با عرض ۱۰ سانتی متر
یک عدد	سطل	۲۰۰ gr	چسب چوب
یک عدد	قیچی	۱/۵ kg	مل

کار کارگاهی شماره یک (عایق کاری لوله با پشم شیشه) را با ماستیک پوشش نهایی دهید.

دستور کار:

- ۱ لباس کار و وسایل ایمنی جهت عایق کاری را آماده نمایید و بپوشید.
- ۲ سپس مقوا را برای صاف و یکدست شدن دور لوله قرار داده و با چسب کاغذی مهار کنید.
- ۳ پلاستیکی به عرض ۱۰ سانتی متر دور مقوا پیچانده تا از رسیدن رطوبت به عایق جلوگیری کند.
- ۴ پارچه متنقال را با عرض ۱۰ سانتی متر برش داده و در محلول مل و ماستیک بغلتانید.
- ۵ پارچه متنقال آماده شده را به دور لوله قرار دهید تا سطح لوله کاملاً به وسیله آن پوشانده شود.
- ۶ پس از خشک شدن مل و ماستیک، لوله ها را با رنگ روغن رنگ آمیزی نمایید.
- ۷ در نهایت ابزار و وسایل را تمیز کرده و کار را به هنرآموز خود تحويل دهید.

پودمان پنجم: کنترل و گرمابندی سیستم‌ها


کار کارگاهی



در شکل ۵۳ که قبلاً لوله کشی آن را اجرا نموده‌اید بخش‌هایی که نیاز به عایق دارد با عایق پشم‌شیشه بپوشانید.

تجهیزات

تعداد	نام وسیله	تعداد	نام وسیله
یک دست	لباس کار	یک عدد	اره چوب بری
یک جفت	دستکش لاستیکی	یک عدد	متر



شکل ۵۳- پلان لوله کشی سیستم گرمایشی

مواد مصرفی مورد نیاز جهت اجرای کار کارگاهی را برآورد و در جدول زیر وارد نمایید.

مواد مصرفی

نام وسیله	مقدار	نام وسیله	مقدار
عایق پشم شیشه یا پشم سنگ پیش ساخته		چسب چوب	
چسب کاغذی پهن		مل	
سیم مفتول گالوانیزه ۱ میلی متر		مقوا	
پلاستیک ۵۰×۲۰۰ میلی متر		پارچه متقال	

مواد مصرفی و مقدار آن را به درستی تعیین کنید تا در هزینه انجام کار صرفه‌جویی شود.

توجه



ارزشیابی شایستگی عایق کاری گرمایی سیستم لوله کشی

شرح کار:

- انتخاب عایق - محاسبه طول و عرض عایق - برش عایق
- پوشش نهایی عایق کاری توکار - پوشش نهایی عایق کاری روکار پوشاندن لوله با عایق - مهار کردن عایق

استاندارد عملکرد:

گرمابندی لوله‌ها برابر نقشه اجرایی با عایق پتویی یا پیش‌ساخته و رعایت روش‌های استاندارد و معمول

شاخص‌ها:

- ۱ آماده‌سازی عایق
- ۲ بستن عایق
- ۳ پوشش نهایی

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

- ۱ فضای کارگاهی استاندارد
 - ۲ یک سیستم لوله کشی آماده با چند انشعاب
- زمان: ۲/۵ ساعت

ابزار و تجهیزات: تیغ موکتبر - انبردست - سیم مفتولی عایق - قیچی مفتولبر - رول پشم‌شیشه - عایق لوله‌های فومی - چسب فوم - دستکش

معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	آماده سازی عایق	بستن عایق	پوشش نهایی	حداقل نمره قبولی از ۳	نموده هنرجو
۱					۲	
۲					۲	
۳					۲	
	شاخص‌های غیرفنی، اینمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش: انتخاب فناوری مناسب - فهم نیازمندی‌های کار، ماسک تنفسی - عینک محافظتی - دستکش - پیشگیری از پخش ذرات پشم شیشه - توجه به اهمیت عایق‌کاری - توجه به زیبایی کار				۲	
	میانگین نمرات				*	

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می‌باشد.

منابع و مآخذ

- ۱ برنامه درسی درس نصب و راهاندازی سیستم‌های انتقال آب گرم، رشتہ تأسیسات مکانیکی، دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش، ۱۳۹۴.
- ۲ نشریه ۱۲۸، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، ویرایش دوم، جلد اول، ۱۳۷۷.
- ۳ مبحث چهارده مقررات ملی ساختمان، دفتر مقررات ملی ساختمان، ۱۳۸۰.
- ۴ مبحث شانزده مقررات ملی ساختمان، دفتر مقررات ملی ساختمان، ۱۳۸۰.
- ۵ مبحث هفده مقررات ملی ساختمان، دفتر مقررات ملی ساختمان، ۱۳۸۰.
- ۶ میرمنتظری، سیدحسن، رئیسی، علی، حکمت، علی، آقازاده، احمد، تأسیسات بهداشتی ساختمان، شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران ۱۳۹۴.
- ۷ بیطرфан، داود، افشاری‌نژاد، رضا، قربانی، محمد، ضیغمی، حسن، فرزاد، محمد، نقشه‌کشی تأسیسات، شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران ۱۳۹۴.
- ۸ قدیری مقدم، اصغر، میرمنتظری، سیدحسن، آقازاده، احمد، بیطرфан، داود، نصیری جلیانی، علی، محمدی تبار، رضا، تأسیسات حرارتی، شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران ۱۳۹۴.
- ۹ کولوس، فدریک اچ، Kohloss, Frederick H، رزاقی اصفهانی، محمدرضا (مترجم)، چاپ دوم، راهنمای جیبی ASHRAE، انتشارت یزدا چاپ ۱۳۸۶.



اسامی دبیران و هنرآموزان شرکت کننده در اعتبارسنجی کتاب نصب و راه اندازی سیستم‌های انتقال آب گرم
رشته تأسیسات مکانیکی – کد ۲۱۰۴۴۲

ردیف	نام و نام خانوادگی	استان محل خدمت
۱	سید عباس غنی پور	کرمان
۲	محمد حسین زاده	کرمان
۳	محسن سلمانی مقدم	خراسان جنوبی



هنرآموزان محترم، هنرجویان عزیز و اولیای آنان می‌توانند نظر اصلاحی خود را درباره مطالب کتاب‌های درسی از طریق سامانه «نظرسنجی از محتوای کتاب درسی» به نشانی nazar.roshd.ir یا نامه به نشانی تهران - صندوق پستی ۱۵۸۷۵ - ۴۸۷۴ ارسال کنند.

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی