

اصول متمم برای لایه‌هایی که به علت وجود گاز خطرناک می‌باشند

۹۰- برای کنترل کیفیت هوا، نمونه‌برداری کیفی نیز به

ترتیب زیر انجام می‌گیرد :

در تونل‌های فاقد گاز که در جدول تقسیم‌بندی تونل‌ها از نظر گاز در طبقه ۱ و ۲ قرار دارند یک بار در ماه، در تونل‌های طبقه ۳ حداقل دوبار در ماه، و در تونل‌های طبقات بالاتر و در اتاق‌های شارژ تمام تونل‌ها و معادن حداقل سه بار در ماه این کار باید صورت گیرد.

نمونه‌برداری باید در نقاطی انجام‌پذیرد که بیان‌کننده و معرف مشخصات هوا باشد از آن جمله نمونه‌برداری باید در محل‌های زیر انجام گیرد.

در سینه‌کارهای گالری‌های پیشروی، در جریان هوایی کارگاه‌های استخراجی در جریان عمومی تونل، در جریان هوایی که در هنگام تهویه متواالی و همین‌طور در بُن بسته‌ها (در صورت امکان) و سینه‌کارهای گالری‌هایی که از پایین به بالا حفر می‌شود. برای کنترل وضع کیفی هوا پس از کارهای انفجاری و تقلیل تراکم گازهای سمی آن تا میزان پیش‌بینی شده و مجاز و بر حسب تغییرات شرایط کار از هوا نمونه‌برداری می‌نمایند به‌هر صورت این نمونه‌برداری کمتر از یک ماه نخواهد بود.

نتایج اندازه‌گیری‌ها و آزمایش‌هایی که بر روی نمونه‌های هوا انجام می‌گیرد باید در دفتر عملیات تهویه ثبت گردد.

۹۱- اندازه‌گیری گاز در تونل‌های گازدار هر پست توسط افراد مخصوص این کار و یا تکنسین‌های گروه ویژه تهویه گاز، در تمام گالری‌ها انجام می‌گیرد (مخصوصاً در محل‌هایی که امکان تصاعد و تراکم گاز وجود دارد) در تونل‌های مربوط به طبقه ۱ و ۲ حداقل دوبار در هر پست و در تونل‌های مربوط به طبقه ۳ و طبقات بعدی حداقل ۳ بار در هر پست اندازه‌گیری گاز اجرا می‌گردد.

اندازه‌گیری گاز باید یک بار قبل از شروع پست و یک بار هم یک ساعت مانده تا پایان پست انجام گیرد. نتایج اندازه‌گیری مختلف که در طول هر پست انجام گرفته است روزی تخته سیاهی که در محل مربوطه نصب گردیده منعکس (در همان محل که

سیستم تهویه گاز

۸۶- لایه‌هایی که قدرت انفجاری گرد زغال آن‌ها در آزمایشگاه تعیین نگردیده است از سری لایه‌های خطرناک محسوب می‌شوند. زغال تمام لایه‌هایی که دارای ۱۰ درصد و یا بیشتر مواد فرآور بوده و جزء مواد خشک و بدون خاکستر بهشمار می‌رond، مشمول آزمایش اجباری برای تعیین قدرت انفجاری گرد آن می‌گردد در ضمن، همزمان با این آزمایش باید حداقل میزان مواد غیرقابل اشتعال در مخلوط زغال و گرد غیرفعال آن تعیین می‌گردد.

۸۷- در تونل‌ها و معادنی که لایه‌های خطرناک دارای گرد زغال استخراج شده می‌گرددند باید اقدامات اینمی زیر انجام پذیرد :

الف - در نقاطی که گرد زغال فراوان انباسته شده است با درنظر گرفتن مقدار گرد انباسته شده اقدام به جمع‌آوری آن می‌نمایند و به‌هر صورت این نظافت باید از یک بار در هفت‌هشتم باشد. اصولاً گرد زغال را به وسیله آب شسته و از بین می‌برند ولی در مواقعی که آن را به صورت خشک جاروب و جمع‌آوری می‌کنند، باید قبلاً با آب آن را مرطوب نمایند.

ب - بر روی گردهای نشسته در اطراف پودر گچ پاشیده و با آن مخلوط می‌کنند.

پ - موانع مخصوص در محل‌های لازم نصب می‌نمایند (متشكل از ظروف مخصوصی از آب که در گالری‌ها به‌روش ویژه نصب می‌گرددند).

کنترل آتمسفر و هوای تونل

۸۸- در هر معدن باید گروه ویژه‌ای جهت تهویه گازهای سمی و انفجارآمیز تشکیل و سازمان یابد.

۸۹- رئسای گروه ویژه تهویه گاز موظف هستند که یک برنامه کلی تهویه و نقشه‌های مربوط به واحدها و سیستم تهویه آماده نمایند. این برنامه و نقشه‌ها هر ماه باید تکمیل و پس از سه ماه دوباره از نو تهییه و مورد استفاده قرار گیرند.

فنی (مهندسين و تكنيسين ها) موظفند در موقع بازديد از سينه کارها،
گاز آنجا را اندازه گيرى و كنترل نمایند.

نظارت و مراقبت سیستم تهویه

۹۳- فقط کسانی می توانند این کار را انجام دهند که توسط
رئيس گروه ویژه تهویه معدن تعیین شوند که دارای تحصیلات
عالی شوند و یا متوسطه فنی معدن باشند.
در معادن و یا تونل های جزء طبقه ۳ و یا بیش از آن فقط
مهندسين معدن می توانند به این سمت گمارده شوند.
موظف نمودن مهندسين، معاونين و تكنيسين های گروه ویژه
تهويه برای انجام کارهای ديگر منوع است.

اندازه گيرى انجام گرفته است) و گزارشي که به امضای مجرى
اندازه گيرى رسیده است ذکر می گردد.

قبل از شروع پست گزارش های تكميل شده در پست قبلی،
به رئيس قسمت و يا معاون وی تسليم می گردد و ايشان پس از
اطلاع و آشنایي با وضع هوا و گاز تونل گزارش را امضا می کند.
ارقام گزارش های همان روز در دفتر مخصوص اندازه گيرى
گاز متan ثبت و به امضای رئيس گروه ویژه تهویه گاز می رسد.
۹۲- تكنيسين های گروه ویژه تهویه گاز و مسئولين
اندازه گيرى گاز موظف هستند يك ساعت قبل از شروع پست
مربوط سرکار حاضر شوند. همه تكنيسين ها و سرکار گران برای
اندازه گيرى گاز باید آموزش لازم را دیده باشند. علاوه بر
اندازه گيرى های منظم جاري، تمام کارکنان قسمت نظارت های

دستورالعمل‌های ترابری (ترانسپورت)

۳۰۰٪ به طرف خارج تونل داشته باشد.

- ۹۹- استفاده از دوراهی در موارد زیر ممنوع است :
- الف : در صورت خمیدگی و یا شکستگی طولی و یا عرضی و یا عدم اتصال کامل بین سوزن دوراهی و ریل خط ب : در صورت عدم وجود میله مربوط بین آچار و سوزن و دوراهی
 - پ : در صورت وجود فاصله بیش از ۴ میلی‌متر در محل اتصال و تماس ریل و سوزن دوراهی
 - ت : در صورت عدم وجود بست مربوط به تثبیت وضع دوراهی
 - ث : در صورت بازبودن روی کانال‌های زیر دوراهی‌ها.

رفت و آمد افراد حمل بار در گالری‌های افقی

- ۱۰۰- سوار شدن افراد در واگن‌های باری، لوکوموتیوها و شاسی‌های مخصوص حمل چوب و غیره، ممنوع می‌باشد. سوار شدن کمک‌راننده لوکوموتیو فقط روی صندلی مخصوص وی که به طور موقت به لبه واگن آخر قطار نصب می‌گردد مجاز می‌باشد.

- ۱۰۱- در مواقعي که نقل و انتقال واگن‌ها با دست و نیروی انسان انجام می‌پذیرد باید روی لبه جلویی واگن چراغ روشن آویزان نموده و در صورتی که شیب خط آهن بیش از ۵٪ (۵×۱۰۰۰- هر ۱۰۰۰ متر، ۵ متر افزایش ارتفاع) نباشد فاصله بین واگن‌ها در حدود ۱۰ متر و چنانچه خط آهن دارای شیب زیاد می‌باشد فاصله آن‌ها باید کمتر از ۳۰ متر باشد. در شیب‌های عمدۀ و بیش از یک درصد نقل و انتقال

ترابری ریلی (خط راه‌آهن)

- ۹۴- در تونل‌های حمل و نقل جهت احداث خط راه‌آهن ریل‌ها را روی تراوس مستحکم نموده و برای اتصال ریل‌ها به یکدیگر از بغل‌بند و پیچ استفاده می‌نمایند جوشکاری ریل‌ها نیز در سر اتصال‌ها مجاز نمی‌باشد.

- ۹۵- در قسمت‌های مستقیم گالری سر ریل‌ها باید در یک سطح قرار بگیرند و خمیدگی و یا تاب آن‌ها تا ۴ میلی‌متر مجاز می‌باشد در سر پیچ‌ها و انحنای راه‌آهن ریل خارجی باید به میزانی که در پژوهه تعیین گردیده از ریل داخلی بالاتر قرار بگیرد و این اختلاف سطح در راه‌آهن‌های ۹۰۰ میلی‌متری از ۱۵ میلی‌متر و در راه‌آهن‌های ۶۰۰ میلی‌متری از ۱۰ میلی‌متر بیشتر نخواهد بود.

- ۹۶- تعریض راه‌آهن بیش از ۴ میلی‌متر و تنگ نمودن آن بیش از ۲ میلی‌متر نسبت به عرض معمول و تعیین شده ممنوع است. در پیچ‌هایی که شعاع گردش راه بیش از ۲۰ متر باشد بین دو ریل خط آهن باید بست مخصوص جهت ثابت نگهداشت اندازه فاصله نصب نموده و فاصله بین بست‌ها باید بیش از ۳ متر باشد.

- ۹۷- موارد و نکات زیر ممنوع می‌باشد.
- الف : شروع کارهای تعمیراتی قبل از محصور کردن و علامت‌گذاری محل.
 - ب : برداشتن علائم و حصار مربوطه قبل از اتمام کار و امتحان وضع خط.

- ۹۸- تونل‌های افقی که در بین آن‌ها حمل و نقل به وسیله لوکوموتیو انجام می‌گیرد، در تمام طول خود باید شیب معادل

پ : جابه جا کردن قطار واگن ها بدون اتصال زنجیر با استفاده از لایه و چوب گرد (در سر راهی ها و غیره) برای جابه جا کردن قطار واگن ها حتماً باید از سیم بکسل مخصوص و مجهر که هر لوکوموتیو همراه دارد استفاده کرد.

ت : متصل و یا از هم باز نمودن واگن ها در نقطه ای که تا محل تخلیه آن ها (که دارای شبیب عمدہ می باشند) و یا تا محل نصب دریچه های تهويه کمتر از ۵ متر فاصله داشته باشد ممنوع است.

۱۰۸ - در گالری هایی که حمل و نقل به وسیله جرثقیل و سیم بکسل انجام می پذیرد جهت علامت دادن به اپراتور جرثقیل باید سیستم خبری مخصوصی پیش یینی گردد.

۱۰۹ - خط سیر جرثقیل های مراکز بارگیری در گالری ها طوری باید تعیین گردد که جای کافی برای عبور و مرور افراد باقی بماند و شروع حرکت قطار و یا واگن باید توسط بوق و یا سیستم خبری دیگری اعلام گردد.

۱۱۰ - در محل تخلیه واگن ها گالری های شبیب دار باید به دریچه مستحکمی مجهز باشد. تا در هنگام تخلیه واگن، ارتفاع و فاصله بین صندوقه برگشته واگن و لبه معبر و یا دریچه تخلیه نباید کمتر از ۴۰ سانتی متر باشد.

حمل و نقل به وسیله نوار نقاله

۱۱۱ - در تونل هایی که به نوار نقاله تسمه ای مجهز گردیده اند در انتهای سر نوار نقاله (از طرف ورود جریان هوا) در فاصله ۳-۵ متری و در محل کلید و لوازم الکتریکی تعداد یک کپسول آتش نشانی و سطل شن و در سراسر طول نوار نقاله، در فواصل هر ۱۰۰ متر باید تعداد ۲ کپسول آتش نشانی و یک سطل پر از ماسه نصب نمایند. گنجایش سطل ماسه باید کمتر از ۲ متر مکعب باشد. در محل تقاطع گالری ها باید پل های کوچکی جهت عبور و مرور افراد از روی نوار نقاله ساخته شود. گالری هایی که در آن ها نوار نقاله استفاده می شود هر پست باید از زغال سنگی و یا مواد دیگر که در اطراف نوار نقاله ریخته است پاکیزه گردد.

۱۱۲ - نظافت نوار نقاله ها و روغن کاری قسمت های متحرک آن در هنگام کار و سوار شدن افراد بر روی تسمه نقاله ها و حمل چوب و وسایل دیگر به وسیله آن ها ممنوع است.

دستی واگن ها ممنوع است.

۱۰۲ - به منظور بلند کردن و روی ریل قرار دادن واگن ها و لوکوموتیوهایی که از روی ریل منحرف و خارج شده اند لازم است که روی هر لوکوموتیو و همچنین جنب دهانه تونل جک مخصوص این کار وجود داشته باشد.

۱۰۳ - واگن ها، شاسی های ساده و دیگر وسایل حمل و نقل باید از دو طرف جلو و عقب دارای سیر باشند و طول این سیرها باید کمتر از ۱۵۰ میلی متر در هر قسمت باشد.

۱۰۴ - هنگامی که جابه جایی واگن ها به صورت قطار و به وسیله لوکوموتیو انجام می پذیرد (واگن ها باید بین خود توسط زنجیر و قلاب به یکدیگر متصل باشند).

۱۰۵ - در موارد زیر استفاده از واگن ها ممنوع است.
الف : در صورت عدم روغن کاری و باز بودن جای روغن، سالم نبودن محور چرخ ها و یا وجود شکستگی در چرخ ها.
ب : در صورت سالم نبودن زنجیر و قلاب و دیگر اجزایی که مربوط به اتصال واگن ها می باشد.

پ : در صورت مشاهده نقص در سیستم تخلیه (در واگن های مخصوصی که دریچه زیر واگن به طریق لولا باز و بسته می شود).

ت : در صورت مشاهده برآمدگی پیش از ۵۰ میلی متر روی بدنه واگن به طرف خارج.

۱۰۶ - واگن ها باید متناوباً به نوبت در تعمیرگاه مربوط تحت سرویس و روغن کاری و تعمیر قرار بگیرند. کارهای انجام شده با ذکر شماره واگن و تاریخ تعمیر و سرویس و نام و نام خانوادگی شخصی که مجری بوده است در دفتر مخصوصی ثبت می شود.

۱۰۷ - موارد و نکات زیر ممنوع است:
الف : حمل و نقل و اتصال قطار واگن ها در صورت عدم اتصال زنجیر بین آن ها بستن شاسی های مخصوص حمل چوب و واگن هایی که بار آن ها از ابعاد واگن تجاوز نموده است به خود لوکوموتیو در موقع حمل چوب های طویل و وسایل دیگر باید از واگن ها و شاسی هایی که قبلاً به همین منظور آماده و به زنجیر قوی تر مجهز گردیده استفاده نمود.

ب : متصل و یا جدا نمودن واگن ها در حین حرکت قطار ممنوع است.

می باشد و فقط در تعمیرگاه لوکوموتیوها می توان اقدام به تعمیر آنها نمود.

۱۲۰— در دست داشتن چراغهای دارای شعله مانند چراغهای بنزینی و یا کاربیتی ورود به اتاق شارژ ممنوع است.

۱۲۱— تجهیزات و لوازم الکتریکی موجود در اتاق شارژ باید ضدانفجار باشد.

۱۲۲— برای حفاظت و جلوگیری از سوختگی حاصل از الکترولیت، در اتاق شارژ مسیر باید محلول و یا پودر خنثی کننده اثر اسیدسولفوریک و هیدرات پتاسیم و کلسیم در دسترس قرار داشته باشد.

۱۲۳— استفاده از لوکوموتیو در موارد زیر ممنوع است.
الف : در صورت ناقص بودن و یا عدم وجود سپرهای جلو و عقب.

ب : در صورت ناقص بودن زنجیر و قلاب اتصال
پ : در صورت نامرتب بودن ترمزها

ت : در صورت عدم وجود ماسه‌دان و یا ماسه در آن. این مورد در لوکوموتیوهای کمتر از ۲ تن موردنظر نمی‌باشد.

ث : در صورت خرابی و یا عدم نور کافی چراغ لوکوموتیو.

ج : در صورت خرابی دستگاه علامت خبری (بوق، زنگ و غیره)

چ : در صورت مشاهده نقص در وسائل ضد انفجار لوکوموتیو (در تونل‌های خطرناک از نظر وجود گاز)

ح : عدم وجود جک همراه لوکوموتیو.

خ : در صورت مشاهده نقص در لوازم برقی (مربوط به لوکوموتیوهای برقی)

۱۲۴— در صورتی که لوکوموتیو در حال حرکت باشد پایین بریدن و پیاده‌شدن رانده و واگذاری رانده‌گی به دیگری ممنوع است. اشخاصی می‌توانند به عنوان راننده لوکوموتیو انتخاب شوند که تعلیم و آموزش مربوطه را دیده، و پس از امتحان به اخذ گواهی و مجوز نائل آمده باشند.

رفت و آمد افراد حمل و نقل بار در گالری‌های شیب‌دار و عمودی

۱۲۵— عبور و مرور افراد در گالری‌های شیب‌داری که

۱۱۳— نوار نقاله‌های تسمه‌ای باید به دستگاه و یا وسیله‌ای که باعث جلوگیری خروج تسمه از مسیر خود شود مجهر باشند. حداقل در هر پُست یک بار طرز کار رولیک‌های نقاله را باید مورد بازدید و کنترل قرار داد. امکان روشن کردن و متوقف نمودن نقاله از هر نقطه باید پیش‌بینی شده باشد.

۱۱۴— موتور و سر نوار نقاله‌ها باید محصور و از محیط اطراف مجزا باشند.

حمل و نقل به وسیله لوکوموتیو

۱۱۵— در تونل‌های اصلی و میانی، تونل‌های طبقه ۳ و تونل‌های فوق آن که از لحاظ تقسیم‌بندی معادن بر حسب وجود مقدار گاز باید لوکوموتیو مجاز برای همان معدن گازدار مورد استفاده قرار بگیرند. برای اطمینان بیشتر در گالری‌های پیشروی که تهويه آن‌ها توسط وانتیلاتورهای محلی انجام می‌گیرد استفاده از لوکوموتیوها به شرطی مجاز می‌باشد که مقدار گاز متن در جریان هوای خروجی آن گالری بیش از ۵٪ درصد نباشد.

۱۱۶— خط ترمز قطار در هنگام حمل بار در شیب‌های عمدۀ نباید بیش از ۴۰ متر باشد (از نقطه ترمز تا توقف کامل)

۱۱۷— به منظور مشخص نمودن انتهای قطار، واگن‌های متصل به لوکوموتیو روی لبه واگن آخری چراغ خطر قرمز نصب می‌نمایند و چنانچه لوکوموتیو بدون قطار حرکت می‌نماید چراغ خطر باید در عقب آن نصب باشد. (نسبت به خط سیر آن)

۱۱۸— در هنگام شارژ باطری‌های لوکوموتیو درب جعبه باطری‌ها و همچنین درب خانه‌های باطری باید باز بماند. بستن درب جعبه باطری لوکوموتیو پس از حصول اطمینان از شارژ باطری و خروج کامل گاز از خانه‌های باطری مجاز می‌باشد ولی به هر صورت نباید زودتر از یک ساعت پس از اتمام شارژ درب آن بسته شود قبل از خارج نمودن باطری از اتاق شارژ باید ایزولاسیون و عایق‌بندی بین قطب‌ها و زیر جعبه باطری مورد کنترل قرار گیرد زیر شارژ گذاردن باطری‌های معیوب و یا کثیف ممنوع است.

۱۱۹— در تونل‌هایی که به علت وجود گاز و گرد زغال خطرناک می‌باشند تعمیر لوکوموتیوهای خازنی (تعمیراتی که مربوط به وسائل برقی باشد) به جز در مورد تعویض فیوز آن ممنوع

سینه کار از خط خارج و یا از حرکت آن جلوگیری نماید و سیله مذکور که دارای دوشاخ تیز و باریک میباشد روی واگن به ترتیبی نصب گردد که در صورت پاره شدن سیم بکسل متصل به واگن، آزاد شده و به زمین فرو می رود.

۱۲۸— قبل از آن که واگن خارج شده از خط را بلند کرده و روی خط قرار دهند در مورد جلوگیری از حرکت فوری آن پیش بینی لازم به عمل آید.

۱۲۹— واگن هایی که در حمل و نقل گالری های شیب دار مورد استفاده قرار می گیرند باید به طور قابل اطمینان به سیم بکسل متصل و سفت شده باشد تا امکان بازشدن خود به خود آن وجود نداشته و چنانچه چند واگن متصل به هم مورد استفاده قرار دارند بین واگن ها نیز باید چنین اتصال مطمئنی وجود داشته باشد.

در آن ترانسپورت واگن ها و یا وسائل دیگر انجام می گیرد ممنوع است رفت و آمد افراد در گالری های شیب دار به شرطی مجاز می باشد که وسائل ترانسپورت آن کاملاً متوقف شده باشد.

۱۲۶— در هنگام کار دستگاه های حمل و نقل ویژه گالری های شیب دار تزدیک شدن افراد متفرقه به محوطه ای که در آن ها از سیم بکسل و یا زنجیر جدا شده و تخلیه می گردند ممنوع است. لذا باید در محل فوق الذکر تابلوی مخصوص هشدار دهنده نصب شود.

۱۲۷— به منظور جلوگیری از حرکت و پایین رفتن واگن و یا وسیله دیگر ترانسپورت در صورت پاره شدن سیم بکسل و یا زنجیر روی واگن و یا غیره، وسیله و آلت مخصوصی تعییه می نمایند تا در این گونه موقع واگن را قبل از سرعت گرفتن و رسیدن به

دستورالعمل‌های بکارگیری لوازم الکتریکی

می‌باشد وسایل و سیستم هدایتی باید به جرقه‌گیر مجهر باشند. استفاده از کلیدهای مغناطیسی که سیستم هدایتی آن‌ها به جرقه‌گیر مجهر نبوده و فاقد اتصال بدن به زمین و فیوز حفاظت سیم‌ها از اتصالی می‌باشدند به طور موقت مجاز می‌باشد.

۱۳۳— قبل از روشن کردن دستگاه‌های واقع در سینه کار معدن که از طریق سیستم کنترل از راه دور یا سیستم اتوماتیک تغذیه می‌گردد به منظور اطلاع افراد و کارگران باید بوسیله عالم‌خبری علامت داده شود و در کارگاه‌های استخراجی که ضخامت لایه زغال به یک متر می‌رسد امکان خاموش کردن نوار نقاله از طریق تابلوی هدایتی مربوطه کمپانی از مراکز مختلف دیگر باید پیش‌بینی شده باشد در ضمن نباید فاصله بین مراکز فوق کمتر از ۵۰ متر باشد.

۱۳۴— برای هریک از تونل‌ها و همچنین برای کل معدن باید طرح کلی الکتریکی تهیه نموده در نقشه و طرح فوق نکات زیر منعکس گردد:

مدل دستگاه‌ها و ماشین‌آلات الکتریکی، قدرت دستگاه‌ها و ماشین‌آلات، طول و قطر کابل با ذکر نوع آن، ولتاژ شبکه الکتریکی، مقاومت فیوزهای مختلف. تمام تغییرات و تحولات حاصله در شبکه و دستگاه‌های مختلف فنی و الکتریکی باید حداقل تا روز بعد در نقشه فوق الذکر وارد و منعکس شود بدون اطلاع و اجازه مهندس مکانیک و برق معدن انجام تغییرات در سیستم و شبکه الکتریکی تونل‌ها منع می‌باشد.

۱۳۵— برای نصب و یا تعمیر دستگاه‌ها و شبکه برق تونل فقط شخص مسئول می‌تواند اقدام نماید.

۱۳۶— کارهای مربوط به نصب و یا تعمیر دستگاه‌های الکتریکی و کابل‌های دارای ولتاژ ۱۰۰۰ ولت و بیشتر از آن حداقل

وسایل و لوازم الکتریکی

مقررات کلی

۱۳۰— استفاده از ترانسفورماتورهایی که نول آن به زمین متصل می‌گردد منوع است.

۱۳۱— به منظور جلوگیری از صدمات ناشی از جریان الکتریکی باید از اتصال زمین استفاده گردد و در شبکه‌های ۱۰۰۰ ولتی علاوه بر اتصال زمین باید از رله حفاظتی اتوماتیک که در صورت آسیب دیدن شبکه جریان را قطع می‌نماید استفاده گردد. زمان لازم برای عکس العمل رله حفاظتی باید بیش از ۰/۲ ثانیه باشد.

کار رله حفاظتی باید قبل از شروع هر پست مورد امتحان و کنترل قرار بگیرد وضع ایزو ولاسیون و عایق‌بندی شبکه برق، بدون ایجاد وقفه در کار و بهره‌برداری از دستگاه‌های مربوط باید به طور مرتباً و یا متناوباً یا حداقل یک بار در ماه مورد بازدید و کنترل قرار گیرد.

۱۳۲— تمام دستگاه‌ها و ماشین‌آلات نظیر کامپیوئن و ماشین‌های هواز و دیگر دستگاه‌ها و همین‌طور بادیزنهای محلی باید از طریق سیستم کنترل از راه دور هدایت گردد.

برای هدایت ماشین‌آلات و دستگاه‌هایی که دارای چند موتور می‌باشند نصب مستقیم استارت، کلید مغناطیسی و غیره بر روی ماشین و دستگاه مربوطه مجاز می‌باشد ولی در این طور موقع باید قطع و وصل جریان برق کابل نیرورسانی ماشین فوق از نقطه دیگر انجام گیرد که تا محل نصب ماشین فاصله دارد. معادنی که به علت وجود گاز متان و گرد زغال خطرناک

اتصال زمین یا بدنه

- ۱۴۰- بدنه و قسمت‌های فلزی دستگاه‌های فنی الکتریکی تونل که در موقع معمولی فاقد جریان الکتریسیته می‌باشد ولی در صورت آسیب دیدن عایق‌بندی آن‌ها حاوی و هادی جریان برق خواهد بود از قبیل بدنه ماشین‌آلات و دستگاه‌ها، شاسی و اسکلت تابلوها، پوسته ترانسفورماتورها و جعبه تقسیم‌ها، پوشش فلزی کابل‌ها و غیره و همچنین لوله‌ها و ریل‌ها و سیم دکل‌های نازک مربوط به سیستم علائم خبری باید به اتصال زمین مجهر باشند.
- ۱۴۱- در گالری‌های مختلف باید شبکه مرکزی اتصال زمین احداث شود و تمام اتصال‌های زمینی به شبکه فوق متصل گردد.
- ۱۴۲- پوشش فلزی تمام کابل‌ها را بدون در نظر گرفتن قدرت جریان برق آن‌ها به وسیله سیم‌های اتصال زمین به شبکه مرکزی اتصال زمین باید متصل کرد.
- ۱۴۳- به منظور جلوگیری از تولید الکتریسیته ساکن در تونل‌هایی که به علت وجود گاز و گرد زغال خطرناک می‌باشند، قطعات فلزی مختلف و جدا از هم و همین طور بسته‌های فلزی کابل‌ها و لوله‌های لاستیکی و فلزی هوارسانی را به اتصال زمین مجهر می‌نمایند.
- ۱۴۴- در تونل‌های بزرگ دو شبکه اصلی اتصال زمین احداث می‌نمایند تا یکی از آن‌ها به عنوان رزرو مورد بهره‌برداری قرار بگیرد برای شبکه اصلی اتصال زمین صفحه فولادی (الکترود) به قطر ۱ متر (مساحت ۷۸° مترمربع) و ضخامت ۱ سانتی‌متر به کار می‌رود.
- ۱۴۵- در صورت عبور کابل از چاه حفاری اتصال زمین آن باید بیرون از تونل تزدیک دهانه چاه و یا در یکی از مخازن آب ایجاد گردد. در غیر این صورت کابل باید به دو اتصال زمین مجهر باشد از لوله‌های حفاری که دیواره چاه را می‌پوشانند نیز می‌توان به عنوان اتصال زمین استفاده نمود.
- ۱۴۶- استفاده از میل گرد برای اتصال زمین ممنوع است.
- ۱۴۷- بسته‌های اتصالی مربوطه به کابل‌های مسلح فشار قوی باید علاوه بر اتصال بدنه خود از طریق شبکه اصلی نیز به زمین متصل گردد.
- ۱۴۸- اتصال بدنه دستگاه‌های متحرک و قابل حرکت همچنین چراغ‌های شبکه روشنایی که توسط کابل‌های لاستیکی

توسط دو نفر کارگر که قبلًا در این مورد دستور کتبی دریافت نموده‌اند انجام می‌پذیرد انجام عملیات مربوط به مونتاژ و یا تعمیرات در موارد مخصوص و اضطراری بنا به دستور شفاہی و یا تلفنی به شرط ثبت در دفتر مخصوص انجام شود.

قواعد و مقررات مربوط به کابل کشی

- ۱۳۷- استفاده از کابل‌هایی که لایه‌ها و یا پوشش آن‌ها آلومینیومی باشد ممنوع است به منظور نیرورسانی به گالری‌های مختلف تونل باید:
- الف: برای کابل کشی در محل‌های ثابت و دائمی از کابل‌های مسی با پوشش سریع یا لاستیکی می‌توان استفاده نمود.
- ب: در تونل‌های استخراجی که به نوار نقاله مجهر می‌باشند استفاده از کابل‌های لاستیکی غیرقابل احتراق مجاز می‌باشند.
- ۱۳۸- در گالری‌هایی که برای چوبست آن‌ها از قابلهای چوبی و یا فلزی استفاده شده است کابل را باید به وسیله نوارهای برزنتی و گیره چوبی در قسمت بالای گالری آویزان و یا نصب نموده ارتفاع کابل از سطح ریل باید به نحوی انتخاب گردد تا در مواقعي که واگنی از ریل خارج می‌شود آسیب و صدمه‌ای به کابل وارد نشود و چنانچه اگر کابل پاره شد امکان افتادن آن روی ریل وجود نداشته باشد و فاصله بین نوارهای برزنتی و یا گیره‌های چوبی که جهت نگهداری کابل استفاده می‌شوند باید بیش از ۳ متر فاصله باشد و در صورت وجود دو و یا چند کابل، فاصله بین آن‌ها باید کمتر از ۵ سانتی‌متر باشد. در گالری‌هایی که به جای چوبست دارای دیواره‌های بتونی و یا آجری بوده و یا پیشروی گالری‌ها در لایه سنگ‌های محکم و غیرقابل ریخت انجام گرفته باشد استفاده از گیره‌های محکم برای نصب کابل بلامانع است.
- ۱۳۹- در مواقعي که به علت ضرورت، کابل کشی در روی کمر پایین (کف) گالری‌ها انجام گرفته است جهت حفظ کابل از خدمات و آسیب‌های احتمالی باید آن را با مواد غیرقابل احتراق پوشانید. در هنگام عبور کابل از دیواره‌ها و درب‌های مربوط به سیستم تهویه و غیره و همچنین در هنگام ورود و خروج از اتاق‌های مختلف داخل تونل باید از لوله‌های فلزی و یا سیمانی استفاده نمود و پیرامون لوله را در محل عبور از دیوار و درب و غیره به خوبی مسدود کرد.

- و یا کمک وی قرار بگیرد.
- پ : حداقل یک بار مورد بازدید مکانیک قسمت و یا مهندس برق معدن قرار گیرد و نتیجه بازدید آنها باید در دفتر مخصوص این کار ثبت شود.
- ۱۵۳ - در تونل هایی که به علت وجود گاز متان خطرناک می باشند استفاده و بهره برداری از وسایل الکتریکی که پوسته ضد انفجارشان صدمه و آسیب دیده است منوع می باشد.
- ۱۵۴ - استفاده و بهره برداری از وسایل و دستگاه های الکتریکی که قسمت های اینمنی آنها آسیب دیده باشد منوع است.
- ۱۵۵ - چنانچه کابلی آسیب دیده باشد فوراً باید برق آن قطع و کابل تعویض گردد. استفاده از کابل لاستیکی متشکل از چند قطعه متصل به هم در صورتی که محل اتصال آن به طریق شیمیایی و به کمک غلاف های مربوطه به این اتصالات پوشانیده نشده باشد، منوع است.
- ۱۵۶ - در هنگام تعمیر چوب بست های تونل، جمع آوری و یا نصب دوباره کابل ها توسط کارگران قسمت برق و یا افرادی که آموزش کافی دیده اند انجام می پذیرد.
- ۱۵۷ - روغن مخصوص ترانسفورماتور های مدرن باید طبق جداول مربوط از نظر دوام عایق الکتریکی و خواص فیزیکی و شیمیایی مورد آزمایش قرار گیرد.
- نتایج آزمایشات باید در نزد مهندس مکانیک و برق معدن حفظ و نگهداری گردد و در صورت نامناسب بودن روغن برای استفاده در ترانسفورماتور ها، از طریق آزمایش، برای تخلیه و تعویض آن باید اقدام نمود.

- به شبکه متصل می باشد باید از طریق رشته ویژه ای که در این گونه کابل ها وجود دارد به زمین متصل گرددند.
- ۱۴۹ - مقاومت عمومی شبکه اتصال زمین چه در فواصل زیاد از اتصال اصلی و چه اتصال های فرعی دیگر نباید بیش از ۲۱۰ اهم باشد.
- ۱۵۰ - مقاومت الکتریکی سیم اتصال زمین نباید از یک اهم تجاوز نماید.

نظارت و کنترل

- ۱۵۱ - بازدید و تعمیر و تعویض فیوز دستگاه های مختلف که با برق ۱۰۰۰ ولت کار می کنند فقط توسط شخصی که در این مورد آموزش دیده و از عهده امتحان مربوطه برآمده است مجاز می باشند، افراد مسئول ترانسفورماتور های محلی می توانند بدون باز کردن دستگاه ها اقدام به روشن و یا خاموش کردن آنها بنمایند.
- باز کردن و تعمیر دستگاه ها و ترانسفورماتور هایی که دارای ولتاژ بیش از ۱۰۰۰ ولت می باشند، توسط افراد مشخص شده که از طرف سرمکانیک و یا مهندس برق معدن تعیین گردیده اند و برای انجام این کارها مجاز می باشند انجام می گیرد.
- ۱۵۲ - تمام وسایل و دستگاه های الکتریکی و ترانسفورماتور ها (مخصوصاً پوسته غیرقابل انفجار آنها) و کابل ها و غیره متناویاً باید :
- الف : در هر پست مورد بازدید و معاینه کارگری که روی آنها کار می کند قرار گیرند.
- ب : در هر شبانه روز یک بار مورد بازدید مکانیک قسمت

نکات و مقررات دستورالعمل‌های روشنایی تونل

روشنایی تونل

به تهويه محلی و عمومی باشد.

- ۱۶۷— چراغخانه باید از نظر وسایل ایمنی از قبیل کپسول‌های آتش‌نشانی جعبه‌های مخصوص ماسه تأمین باشد.
- ۱۶۸— در چراغخانه‌ها باید محل مخصوصی برای نگهداری، کنترل و تحويل کپسول‌های نجات، پیش‌بینی گردد.
- ۱۶۹— میزهای شارژ چراغ‌های تونلی باید به دستگاه‌های اندازه‌گیری (آمپرتر) مجهر باشند، شارژ چراغ‌های تونلی و مراقبت از آن‌ها باید طبق دستورالعمل مربوطه انجام شود.
- ۱۷۰— دستگاه‌های گازسنجهای باید متناویاً طبق دستورالعمل کارخانه توسط افراد آموزش دیده مورد کنترل قرار گیرند.

نکات و مقررات متمم در مورد تونل‌هایی که از نظر وجود گاز یا گرد زغال خطرناک هستند.

- ۱۷۱— در تونل‌هایی که به علت وجود گاز متان و یا گرد زغال خطرناک می‌باشند فقط استفاده از چراغ‌های انفرادی که مخصوص این‌گونه تونل‌ها ساخته شده‌اند مجاز می‌باشد.

روشنایی تونل با استفاده از لامپ‌هایی که برق آن‌ها مستقیماً از شبکه تأمین می‌گردند.

- ۱۷۲— تمام محوطه سنگر، محل تخلیه و بارگیری زغال، محل نردهانها، محل عبور و مرور کارگران، محل نصب دستگاه‌های برقی و راههای حمل و نقل باید روشن باشند.
- ۱۷۳— چراغ‌هایی که مستقیماً به شبکه برق متصل می‌باشند

نکات و مقررات عمومی برای تمام معادن

- ۱۵۸— ورود، رفت و آمد افراد و همچنین انجام کار بدون چراغ تونلی انفرادی منوع است.
- ۱۵۹— تعداد چراغ‌های سالم در هر چراغخانه باید ۱۰ درصد بیشتر از تعداد کارگران تونل باشد. تونل‌هایی که به علت وجود گاز خطرناک می‌باشد باید از نظر گازسنجهای اطمینان کامل حاصل گردد.
- ۱۶۰— هر چراغ تونلی و گازسنجهای باید مجهر به شماره مخصوص باشد.

۱۶۱— چراغ‌های تونلی از لحظه‌ای که در چراغخانه به کارگر تحويل می‌گردد، در صورتی که بدون وقفه بطور متmadی مورد استفاده قرار گیرد، باید به مدت ۱۰ ساعت کار کند.

- ۱۶۲— بازکردن چراغ و یا لامپ آن‌ها در داخل تونل منوع است و چراغ‌های تونلی که تحويل کارگران می‌شوند باید به قفل مغناطیسی مجهر باشند.

۱۶۳— سرمکانیک معدن موظف است حداقل یک بار در ماه تمام چراغ‌های انفرادی را بازدید و دقیقاً مورد کنترل قرار دهد.

- ۱۶۴— در مقابل هر تونل و با هر چند تونل نزدیک به هم یک چراغخانه ساخته و تجهیز گردد.

۱۶۵— پارچه‌هایی که جهت پاک کردن و نظافت چراغ‌ها به کاربرده می‌شوند باید در جعبه‌های فلزی دارای درپوش نگهداری و سپس آن‌ها را ازین بیرند.

- ۱۶۶— محوطه چراغخانه باید تمیز نگهداری شده و مجهر

(این گونه ماشین آلات به چراغ هایی که از برق 36° ولت تأمین می گردند مجهر هستند).

ح : راه های عبور و مرور
خ : کانال های شیب دار که با وسایل مخصوص محل کار گران مجهر شده اند.

د : محل سواره و پیاده شدن کار گران از واگن های مخصوص حمل آن ها و راه روی منتهی به آن محل.

۱۷۴- برای تعزیه دستگاه های روشنایی تونل از جریان ۱۲۷ ولت استفاده می شود. برق 22° ولت جهت استفاده لامپ های مهتابی ثابت مخصوص تونل مجاز می باشد.

۱۷۵- استفاده از ترانسفورماتور هایی که برای بهره برداری در تونل طراحی نشده اند منوع می باشد.

در محل های ذیل مورد استفاده قرار گیرند :

الف : محوطه جلوی تونل

ب : اتفاق های مخصوص نصب ماشین آلات و وسایل الکتریکی و لوازم ایمنی، جایگاه ترانسفورماتور های اصلی، گاراز لوکوموتیو، محل کمک های اولیه و انبار مواد ناریه

پ : سینه کارهای گالری های اصلی

ت : سینه کارهای گالری های استخراجی دارای شیب ملایم و رگه استخراجی با ضخامت بیش از ۱ متر (یک متر)

ث : گالری های حمل و نقل مجهز به نقاله، لوکوموتیو و یا جرثقیل

ج : مراکز تخلیه و بارگیری

ج : ماشین آلات متحرک که در سینه کار، فعالیت می کنند

نکات و دستورالعمل‌های مخابراتی

۱۷۸- خطوط تلفنی باید دورشتهای باشد.

۱۷۹- باید سعی گردد که کابل‌های مربوط به سیستم علائم خبری و ارتباط تلفنی و نیز کابل‌های نیرورسانی (حاوی جریان الکتریستیک) در یک ردیف قرار نگیرند ولی چنانچه این کار اجتناب‌ناپذیر باشد حداقل باید 2° سانتی‌متر بین آن‌ها فاصله در نظر گیرد.

۱۸۰- در تونل‌هایی که به علت وجود گاز متان و گرد زغال خطرناک می‌باشند باز کردن سریوش، تعمیر و تنظیم دستگاه‌های الکتریکی و همچنین متصل نمودن و تعمیر خطوط ارتباطی و علائم خبری مدامی که زیر بار الکتریکی هستند منوع می‌باشد. خطوط ارتباطی و علائم خبری مجهز به سیستم جرقه‌گیر از دستورالعمل فوق مستثنی می‌باشند.

ارتباط تلفنی و علائم خبری

۱۷۶- در تمام قسمت‌های استخراجی، مراکز اصلی وسائط نقلیه تونل، در اتفاق‌های اصلی و مرکزی در محل نصب ترانسفورماتورها، در محل ورودی گالری‌های اصلی در انبار و مراکز کمک‌های اولیه واقع در تونل باید دستگاه تلفن نصب گردد در صورت تجهیز و تکمیل مرکز هماهنگی معدن ، تلفن‌ها را برابر پروژه مربوط به آن مراکز تقسیم و نصب نمایند. تلفن‌های مراکز کمک‌های اولیه - ترانسفورماتورهای اصلی، و انتیلاتورهای اصلی (مرکزی) باید مستقیماً به شبکه تلفنی معدن متصل باشند.

۱۷۷- خطوط ارتباط‌های تلفنی و تابلوهای مرکز هماهنگی باید توسط سیستم پیچ‌های ویژه و فیوزهای $25/0$ آمپری محافظت گردد.

فصل هجدهم

نقض مقررات و قواعد ایمنی

می‌گیرند.

اشخاصی که متهم به نقض مقررات ایمنی موجود می‌باشند در دادگاه اداری و یا قضایی مورد بازخواست و محاکمه قرار