

پودمان ۳

تعمیر پمپ و فن کویل

واحد یادگیری ۳

تعمیر پمپ



مقدمه

عملکرد پمپ‌های سانتریفوژ تا حدود زیادی بستگی به انتخاب و نصب صحیح آن دارد. برای حصول اطمینان از حداکثر کارایی پمپ و حداقل نیاز به تعمیر و نگهداری، انتخاب پمپ باید با ارائه اطلاعات صحیح، از طریق کاتالوگ سازنده صورت گیرد. بیشتر سازندگان پمپ، دانستنی‌های لازم در خصوص پمپ تولیدی خود را در کاتالوگ و کتابچه راهنمای ذکر می‌کنند. این اطلاعات شامل چگونگی نصب، راه اندازی، نگهداری و تعمیرات از پمپ مورد نظر می‌باشد. در این مبحث منتخبی از این‌گونه دانستنی‌ها درباره پمپ‌های سیرکولاتور و همچنین عیوب معمول و روش رفع آن ذکر می‌گردد.

استاندارد عملکرد

عیب‌یابی و تعمیر الکتروپمپ برابر اصول فنی و ایمنی اعم از مکانیکی و الکتریکی


پیش‌نیاز

- فیزیک
- شیمی

پمپ سیرکولاتور (Circulating Pump)

پمپ‌های سیرکولاتور از مکانیزم پمپ‌های گریز از مرکز (سانتریفوژ) برای به چرخش در آوردن آب در یک مدار بسته استفاده می‌کنند. موتور الکتریکی از طریق کوپلینگ یا به صورت مستقیم شفت پمپ را به چرخش در آورده و نیروی گریز از مرکز پروانه باعث سرعت گرفتن آب می‌گردد. پوسته حلقه‌نی شکل پمپ، سرعت آب خروجی از پروانه را کاهش و فشار آن را افزایش می‌دهد. دو مشخصه اصلی پمپ‌ها مقدار فشار (ارتفاع یا هد) تولیدی آنها و نیز حجم آب عبوری از آنها (آبدھی یا دبی) است. عموماً هر چه مقدار سرعت چرخش موتور یا قطر پروانه پمپ‌های سیرکولاتور بیشتر باشد مقدار هد و دبی تولیدی آنها افزایش می‌یابد. در مدارهای بسته فشار تولیدی پمپ سیرکولاتور فقط صرف غلبه بر تلفات اصطکاکی لوله می‌شود و بدین لحاظ عوامل زیر با افزایش تلفات باعث می‌شوند نیاز به پمپ سیرکولاتوری بزرگ‌تر و دارای هد بیشتر به وجود آید:

- افزایش زبری لوله
- طولانی بودن مدار چرخش
- قطر کم لوله‌ها



شکل ۱- مکانیزم کار پمپ‌های سانتریفوژ


برخی از پمپ‌های سیرکولاتور مورد استفاده در سیستم تأسیسات ساختمان عبارت است از:

- پمپ چرخش آب گرم در مدار گرمایش ساختمان (شوافاز، گرمایش کف و...)
- پمپ برگشت آب گرم مصرفی ساختمان
- پمپ فن کویل در سیستم سرمایش یا گرمایش
- پمپ مدار برج خنک کننده
- پمپ سیرکولاتور مبدل‌ها

دسته‌بندی پمپ‌های سیرکولاتور

(الف) از نظر نحوه نصب روی خط لوله (Pipeline)

- **پمپ‌های خطی:** در این نوع پمپ‌ها دهانه ورودی و خروجی روبروی هم و در راستای خط لوله قرار داشته و بدین لحاظ فضای کمی را به هنگام نصب اشغال می‌کنند. پمپ‌های با سایز کوچک می‌توانند توسط لوله‌ها مهار شده باشند ولی برای پمپ‌های بزرگ که وزن سنگینی دارند تکیه‌گاهی روی زمین تعییه می‌شود.
- **پمپ‌های زمینی:** در این مدل از پمپ‌ها مکش پمپ از انتهای انجام شده و دهانه ورودی رو به بالا قرار دارد. عموماً ظرفیت دبی و هد تولیدی پمپ‌های زمینی بالاتر از پمپ‌های خطی می‌باشد و بدین لحاظ در مدار سیرکولاتور ساختمان‌های بزرگ نظیر مدار برج خنک کن کاربرد دارند.



شکل ۲- تفاوت پمپ زمینی و خطی


بحث کلاسی

- ۱ دهانه ورودی و خروجی پمپ‌های خطی با پمپ‌های زمینی چه فرقی با هم دارند؟
- ۲ اغلب پمپ‌های زمینی و پمپ‌های خطی با چه اتصالی به لوله متصل می‌شوند؟



(ب) از نظر ساختار داخلی


- **پمپ‌های سیرکولاتور دارای آب‌بند (گلندر):** در این نوع پمپ‌ها وجود یک آب‌بند مکانیکی مانع نشت آب از داخل پمپ به بیرون یا ورود آن به داخل موتور می‌شود. خنک‌کاری موتور این پمپ‌ها عموماً به کمک جریان هوای فن تعییه شده در پشت موتور انجام می‌شود. اغلب پمپ‌های سیرکولاتور زمینی و مدل‌های خطی بزرگ از این نوع می‌باشند.
- **پمپ‌های سیرکولاتور بدون آب‌بند (گلندرس):** موتور این مدل از سیرکولاتورها که عمدتاً خطی می‌باشند طوری طراحی شده که آب درون پمپ داخل روتور آنها چرخیده و باعث خنک‌کاری موتور می‌شود و بدین لحاظ به آنها روتور خیس (Wet Rotor) هم گفته می‌شود. محفظه فولادی که حاوی آب بوده و روتور را در خود جای داده از نفوذ آب به سمت سیم‌پیچ استاتور جلوگیری می‌کند. صدای تولیدی در این پمپ‌ها کمتر از مدل گلندردار بوده و عدم نیاز به آب‌بند باعث حذف مشکلات ناشی از نشتی شده است.



شکل ۳- پمپ سیرکولاتور گلندلس (روتور خیس) و گلندر (موتور خشک)

پ) از نظر قابلیت تغییر سرعت دورانی

- **سیرکولاتورهای دور ثابت:** عمدتاً گلندر هستند و کنترلی روی سرعت چرخش موتور وجود ندارد. علاوه بر مصرف انرژی بالا، سروصدای نسبتاً زیادی داشته و نیاز به نگهداری و تعمیرات آنها بیشتر است.
- **سیرکولاتورهای سه سرعته:** از طریق یک سلکتور سوئیچ یا روشی مشابه می‌توان دور موتور را بین سه مقدار مختلف تغییر داد. به این ترتیب در صورتی که نیاز به دبی کامل وجود نداشت می‌توان دور چرخش را پایین آورد و به این ترتیب علاوه بر کاهش صدای آب داخل لوله‌ها، مصرف برق نیز کمتر خواهد شد.
- **سیرکولاتورهای هوشمند دور متغیر:** این پمپ‌ها این امکان را خواهند داشت که با تغییر دور موتور مقدار فشار آب را با توجه به مقدار مصرف ثابت نمایند.




شکل ۴- قابلیت تغییر دور در سیرکولاتورها، به ترتیب از راست: سیرکولاتور دور ثابت، سه سرعته و هوشمند دور متغیر

ت) از نظر تعداد محفظه دوران


- **سیرکولاتورهای تک قلو:** در این مدل که حالت معمول و استاندارد سیرکولاتورها است، یک پروانه داخل یک پوسته عملیات پمپاژ را انجام می‌دهد.
- **سیرکولاتورهای دوقلو:** در این مدل دو پروانه به صورت موازی با هم داخل دو پوسته‌ای کار می‌کنند که دارای دهانه مکش و تخلیه مشترک است. پمپ دوم می‌تواند هم‌زمان با پمپ اول کار کند و یا ممکن است نقش پمپ رزرو را داشته باشد.




پمپ دو قلو و پمپ موازی را از نظر تجهیزات نصب با هم مقایسه کنید.



پمپ یک در حال کار



پمپ دو در حال کار



هر دو پمپ در حال کار


شکل ۵- حالت‌های مختلف عملکرد در یک سیرکولاتور دوقلو



پمپ‌های زیر را از نظر زمینی، خطی و دو قلو بودن مشخص کنید.



اجزای داخلی پمپ سیرکولاتور



شکل ۶- پروانه در پمپ سیرکولاتور

پروانه: پروانه پمپ با افزایش سرعت آب، نقش اصلی را در عملیات پمپاژ بر عهده دارد و معمولاً از جنس چدن، استیل یا تکنوبالیمیر است. هر پروانه بین ۴ تا ۷ پره دارد و جهت چرخش باید به گونه‌ای باشد که عملیات پمپاژ با پشت قوس پره‌ها انجام پذیرد. آسیب‌دیدگی‌های معمول پروانه شامل ایجاد رسوب روی پره‌ها، شل شدن پروانه روی شفت، شکستن یا اعوجاج پروانه باعث کاهش فشار و دبی تولیدی پمپ می‌شود.



شکل ۷- پوسته حلوونی در پمپ خطی و زمینی

پوسته: به شکل حلزونی بوده و معمولاً از جنس چدن می‌باشد و آب خروجی از پروانه را به لوله تخلیه منتقل می‌کند. اتصال دهانه‌های ورود و خروج پوسته به خط لوله ممکن است به صورت فلنجی یا دندنه‌ای باشد. معمولاً فلشی که نشان‌دهنده جهت صحیح چرخش یا جهت صحیح عبور آب است روی پوسته وجود دارد. ته‌نشین شدن رسوبات داخل پوسته پمپ باعث کاهش راندمان پمپ و در نتیجه کاهش هد و دبی می‌شود.

شفت: از جنس استیل بوده و پروانه روی آن نصب می‌شود.


در صورتی که شفت پمپ و موتور از هم جدا باشند توسط کوپلینگ به هم متصل می‌شوند. در سیرکولاتورهای گلندلس، شفت توخالی ساخته می‌شود تا امکان چرخش آب در داخل روتور فراهم گردد.

بیرینگ: برای حفظ موقعیت شفت و تحمل نیروهای وارد از بیرینگ استفاده می‌شود. در سیرکولاتورهای گلندلس بیرینگ شبیه یک بوش ساده اما در پمپ‌های سیرکولاتور بزرگ از نوع ساقمه‌دار است.



شکل ۸- دو نوع بیرینگ در پمپ‌های سیرکولاتور

آب بند مکانیکی^۱ (فیبر و فنر): در پمپ های گلنددار، برای جلوگیری از نشتی از کناره شفت پمپ به محیط اطراف و به داخل موتور از آب بند مکانیکی استفاده می شود. این قطعه شامل دو بخش جدا از هم می شود که یکی از آنها که دارای فنر است روی شفت نصب شده و همراه آن می چرخد و بخش دیگر که ثابت است روی پوسته بخش آب بندی نصب می شود. هر دو بخش ثابت و دوار آب بند دارای یک سطح صیقلی هستند که روی هم قرار گرفته و از نشتی جلوگیری می کنند. از لاستیک یا ارینگ به عنوان آب بند ثانویه استفاده می شود. جنس سطوح آب بند کننده معمولاً از کربن یا سرامیک می باشد. خراش افتادن روی این سطوح یا شکستن آنها و یا آسیب دیدن آب بند ثانویه منجر به نشتی می شود که در این شرایط معمولاً آب بند مکانیکی تعویض خواهد شد.




شکل ۹- سیل مکانیکی در یک پمپ خطی گلنددار



شکل ۱۰- ساختار استاتور

استاتور: استاتور عبارت از یک استوانه توخالی است که از کنار هم قرار گرفتن ورقه های آهنی نازک، که نسبت به هم عایق هستند، ساخته شده است. در داخل این استوانه شیارهایی تعییه شده است که سیم پیچ ها درون آن قرار می گیرند. برای حفاظت سیم پیچ و ورقه های استاتور، کل مجموعه در داخل یک پوسته قرار می گیرد. در سیرکولاتورهای گلندار برای خنک کاری موتور از پروانه ای در پشت موتور استفاده می شود؛ در این حالت روی پوسته موتور تیغه های خنک کننده تعییه شده است.

روتور: روتور موتورهای آسنکرون از جنس آهن و به شکل استوانه ای ساخته شده که بر روی شفت قرار گرفته است. در داخل این استوانه تپیر شیارهایی تعییه شده که هادی های روتور در آن قرار می گیرد. در سیرکولاتورهای گلندلس روتور داخل یک محفظه فولادی قرار دارد تا آب موجود در این محفظه به استاتور وارد نشود.



شکل ۱۱- روتور داخل محفظه فولادی

کوبیلینگ: برای اتصال شفت پمپ و موتور به یکدیگر از کوبیلینگ استفاده می‌شود که عموماً از دو قسمت (هاب) جدا تشکیل شده است. سه روش برای انتقال حرکت چرخشی از شفت موتور به پروانه پمپ وجود دارد:



الف) کوبیلینگ فنری وظیفه دارد حرکت دورانی شفت الکتروموتور را به محور پمپ منتقل کند.



ب) یک کوبیلینگ صلب اتصال دهنده شفت‌های باشده یکدیگر می‌باشد. پمپ‌های سیر کولاتور خطی بزرگ و سیر کولاتورهای زمینی از این روش استفاده می‌کنند.




ج) یک کوبیلینگ انعطاف‌پذیر که ممکن است شامل قطعاتی لاستیکی باشد شفت‌های به یکدیگر متصل می‌کند. از این روش در پمپ‌های سیر کولاتور زمینی استفاده می‌شود.

بحث کلاسی




چنانچه در هنگام هم راستاسازی بین اتصال پمپ به موتور به صورت دقیق انجام نشود چه مشکلاتی به وجود می‌آید؟

در برخی از مدل پمپ‌های زمینی از یک فاصله انداز بین دوهاب کوبیلینگ استفاده شده است. طول این فاصله انداز به مقداری در نظر گرفته شده است که به هنگام نیاز به باز کردن پمپ از روی مدار، بدون جابه جا کردن موتور و حلزونی، می‌توان پمپ را از شاسی جدا کرد و برای تعمیر انتقال داد.




شکل ۱۳- موقعیت فاصله انداز بین دوهاب کوبیلینگ و کاربرد آن



شکل ۱۴- اجزای داخلی یک سیرکولاتور خطی گلندلس (روتور خیس) بدون کوپلینگ صلب گلنددار با کوپلینگ سلیم

در تصویر زیر ساختمان پمپ زمینی را مشاهده می‌نمایید.



شکل ۱۵- اجزای داخلی یک سیرکولاتور زمینی گلندار با کوپلینگ دارای فاصله انداز

۱۰	پایه کف	۷	سیل مکانیکی	۴	محفظه پمپ	۱	فلنج خروجی
۱۱	موتور	۸	نگهدارنده پمپ	۵	اورینگ	۲	واشر
		۹	شفت	۶	پروانه	۳	فلنج ورودی



تعویض کوپلینگ پمپ خطی

برابر دستور کار زیر کوپلینگ پمپ خطی را تعویض کنید.

دستور کار

۱ یک دستگاه پمپ خطی از انبار تحويل بگیرید.

۲ در صورتی که پمپ روی شبکه لوله کشی متصل است برق دستگاه را از تابلو قطع کنید.

۳ پیچ های اتصال الکتروموتور به پمپ را باز کنید

و در حالی که الکتروموتور را نگه داشته اید، اقدام به باز کردن پیچ کوپلینگ به وسیله آچار آلن نمایید.

۴ پیچ سمت دیگر کوپلینگ را باز کرده و کوپلینگ معیوب را خارج کنید.

۵ کوپلینگ سالم را به درستی متصل کنید.

۶ پیچ های اتصال الکتروموتور به پمپ را ببندید.

نکته ایمنی:

- با توجه به وزن الکتروموتور در هنگام باز کردن دقت کنید به زمین سقوط نکند.
- جهت باز کردن الکتروموتورهای بزرگ حتماً از جرثقیل استفاده کنید.



تعویض کوپلینگ پمپ زمینی

برابر دستور کار زیر کوپلینگ پمپ زمینی را تعویض کنید.

دستور کار

۱ یک دستگاه پمپ زمینی از انبار تحويل بگیرید.

۲ در صورتی که پمپ روی شبکه لوله کشی متصل است برق دستگاه را از تابلو قطع کنید.

۳ پیچ های اتصال کوپلینگ الکتروموتور به پمپ را باز کنید.

۴ توسط آچار آلن کوپلینگ معیوب را از روی محور الکتروموتور و پمپ جدا کنید.

۵ کوپلینگ سالم را به درستی متصل کنید.

۶ پیچ های اتصال کوپلینگ الکتروموتور به پمپ را ببندید.

توجه: هرگز مواد و لوازم مستهلك را در محیط رها نکنید و در ظروف بازیافت قرار دهید.

تجهیزات		مواد مصرفی	
مقدار/تعداد	نام وسیله	مقدار/تعداد	نام
۱ دستگاه	پمپ خطی	۱ عدد	کوپلینگ فنری
۱ سری	آچار آلن		
۱ سری	آچارتخت		



تجهیزات		مواد مصرفی	
مقدار/تعداد	نام وسیله	مقدار/تعداد	نام
۱ دستگاه	پمپ زمین	۱ عدد	کوپلینگ لاستیکی
۱ سری	آچار آلن		
۱ سری	آچارتخت		





جداسازی قسمت‌های مختلف پمپ سیر کولاتور گلندلس

تعداد	ابزار آلات مورد نیاز	تعداد	تجهیزات مورد نیاز
۱ عدد	پیچ گوشتی	۱ دستگاه	پمپ سیر کولاטור گلندلس
۱ عدد	فازمتر		
۱ دست	آچار آلن		
۱ عدد	دم باریک		

دستور کار:



- ۱ پس از اطمینان از قطع بودن برق، پیچ‌های درب جعبه برق باز می‌شود.



- ۲ اتصالات برق ورودی و خازن را باز نمایید.
۳ پیچ‌های اتصال جعبه برق به موتور باز شده و جعبه برق از موتور جدا می‌شود.
۴ موتور از پوسته پمپ به کمک باز کردن پیچ‌های اطراف موتور جدا می‌شود.



- ۵ به کمک دو پیچ گوشتی محفظه استیل داخل استاتور که روتور را در بر گرفته بیرون کشیده می‌شود.



- ۶ در صورتی که پروانه قابل جدا شدن از روی شفت باشد، با استفاده از یک خار باز کننده پروانه را باز کنید.

- ۷ قطعات باز شده را مجدداً به هم وصل کنید.

توجه



موقع بازکردن اتصالات الکتریکی باید دقیق داشت آب به داخل جعبه برق نریزد تا در راه اندازی بعدی مشکلی به وجود نیاید.

کارگاهی



جداسازی قسمت های مختلف پمپ سیرکولاتور گلننده

تعداد	ابزار آلات مورد نیاز	تعداد	تجهیزات مورد نیاز
۱ عدد	پیچ گوشته	۱ دستگاه	پمپ سیرکولاتور خطی گلننده
۱ عدد	فازمتر		
۱ عدد	چکش		
۱ دست	آچار تخت		
۱ دست	آچار آلن		
۱ عدد	دم باریک		

دستور کار:



- ۱ ابتدا پیچ اتصال بین موتور و پمپ را با آچار مربوطه باز می کنیم.



- ۲ کوپلینگ فنری را توسط آچار آلن جدا می کنیم.



- ۳ پیچ ارتباطی بین پوسته و واسط را باز می کنیم.



- ۴ واشر دور پروانه را برداشته و سپس پروانه را از جای خود خارج کنید.



۵ فیبر و فنر را خارج کرده و سپس قاب را خارج کنید.



۶ پیچ‌های بر روی شفت را باز کرده و شفت را بیرون بکشید.



۷ قطعات باز شده را مجدداً بهم وصل کنید.

کارگاهی



جداسازی قسمت‌های مختلف پمپ سیرکولاتور زمینی

تعداد	ابزار آلات مورد نیاز	تعداد	تجهیزات مورد نیاز
۱ عدد	پیچ گوشتی	۱ دستگاه	پمپ سیرکولاتور زمینی
۱ عدد	فازمتر		
۱ عدد	پولی کش		
۱ عدد	آچار تسمه دار		
۱ دست	آچار آلن		
۱ عدد	دم باریک		



دستورکار:

- ۱ ابتدا اتصالات برق از جعبه برق موتور جدا می‌گردد.
- ۲ با آچار مناسب پوسه حلقه از بقیه قطعات باز می‌شود.

۳ به کمک آچار مناسب پیچ‌های کوپلینگ باز می‌شود و کوپلینگ جدا می‌شود.



۴ با فشار دست و به کمک یک پیچ گوشته، آب‌بند مکانیکی از روی شفت خارج می‌شود.



۵ برای باز کردن مهره سر شفت و بیرون آوردن پروانه، از آچار تسممه‌دار (فیلتر بازکن) یا آچار قفلی مناسب برای نگهداری پروانه یا شفت استفاده می‌شود.



۶ درپوش پوسته و محفظه بیرینگ‌های موتور (در صورت وجود) جدا می‌شوند.

۷ برای جدا کردن فن پشت موتور، ابتدا در پوش فن جدا شده و سپس خود فن بیرون کشیده می‌شود.


۸ برای بیرون کشیدن روتور، ابتدا پیچ‌های اتصال درپوش به پوسته موتور باز شده و سپس روتور بیرون می‌آید.



۹ برای جدا کردن بیرینگ‌ها و درپوش پوسته از پولی‌کش یا بیرینگ‌کش استفاده می‌شود.

نکات مهم در نصب پمپ‌های سیرکولاتور

- برای اطمینان از عملکرد صحیح، پمپ سیرکولاتور ترجیحاً در خط رفت دیگ و در حالتی که فشار منبع انبساط در ورودی آن اعمال می‌شود، نصب گردد. در صورتی که منبع انبساط در خروجی پمپ قرار گیرد، هد پمپ، فشاری منفی در بخش مکش ایجاد می‌کند که ممکن است مشکلاتی در عملکرد مدار ایجاد نماید.



شکل ۱۷- موقعیت قرارگیری منبع انبساط قبل و بعد از پمپ سیرکولاتور



شکل ۱۸- شیرآلات قبل و بعد از پمپ

- در صورت تعوییه شیر در دو سمت پمپ، به هنگام نیاز به تعمیر می‌توان پمپ را ایزوله نموده و آن را جدا کرد بدون اینکه لازم باشد آب کل سیستم تخلیه گردد. وجود شیر یک طرفه از چرخش معکوس آب جلوگیری می‌کند.



شکل ۱۹- فلش جهت جریان روی پوسته

- به هنگام نصب پمپ سیرکولاتور باید دقت داشت جهت جریان در پمپ با فلش موجود روی پوسته پمپ یکسان باشد. بخاطر داشته باشید در موتورهای سه فاز اشتباه در اتصال کلافهای موتور به فازهای شبکه باعث معکوس چرخیدن موتور خواهد شد.


وجود هوا در آب باعث کاهش انتقال حرارت و افزایش خوردگی در مدار می‌شود. وجود یک شیر هوایگیری (ایروننت) موجب کاهش مقدار هوا در سیستم لوله‌کشی و کارکرد مؤثرتر پمپ می‌گردد. هوا در مدار به چهار شکل دیده می‌شود:

- ۱ بسته‌های ثابت هوا که موقع پر کردن سیستم به خاطر هوایگیری نادرست به جای مانده است.
- ۲ حباب‌های در حال حرکت با آب که در صورت پایین بودن سرعت آب از طریق ایروننت تخلیه می‌شود.
- ۳ گازهای غیر محلول و بسیار ریز در آب که به صورت ذرات ملکولی نامحلول در آب وجود دارد و باعث می‌شود رنگ آب کدر به نظر برسد. هر چه آب گرم‌تر و کم‌فشارتر باشد حجم کمتری از هوا را در خود حل خواهد کرد. بدین خاطر یک محل مناسب برای نصب ایروننت در خروجی دیگ و قبل از پمپ می‌باشد.
- ۴ به دلیل اختلاف فشار دو طرف شیر یک‌طرفه و محبوس شدن حباب هوا در ورودی شیر یک‌طرفه، مناسب است یک شیر هوایگیری کوچک در ورودی شیر یک‌طرفه و بلافاصله قبل از سوپاپ تعییه گردد.



شکل ۲۰- شیر هوایگیری (ایروننت)


پمپ‌های سیرکولاتور گلندرس که آب داخل روتور آنها می‌چرخد، نسبت به وجود ذرات جامد معلق در آب بسیار حساس هستند. از این رو مدار لوله‌کشی باید مجهز به صافی مناسب برای حذف این ذرات باشد. در فواصل زمانی مناسب باید نسبت به تمیز کردن صافی اقدام کرد تا افت فشار مضاعفی به پمپ وارد نشود. به هنگام نصب صافی باید به جهت نصب صافی و جهت عبور آب دقیقاً داشت تا بتوان پس از مدتی ذرات را از داخل توری آن تخلیه نمود.



شکل ۲۱- تمیز بودن صافی در مدار سیرکولاتور



جهت مسیر سیال در هر یک از فلش‌های زیر را بررسی کنید و درست یا نادرست بودن آن را مشخص کنید.




- در صورتی که اتصال پمپ به خط لوله از طریق فلنج انجام می‌گیرد، ابتدا دو سطح فلنج را کاملاً تمیز کرده و پس از قرار دادن واشر با قطر و ضخامت مناسب، طبق ترتیب زیر پیچ‌ها را ببندید.



شکل ۲۳- ترتیب سفت کردن پیچ‌های فلنج

- پیچ‌های فلنج‌ها نباید بیش از حد سفت شوند؛ در غیر این صورت ممکن است به شکستگی فلنج منجر شده و یا پیچ‌ها خاصیت الاستنیک خود را از دست داده و سبب نشتی از آن محل شود. در صورت وجود گشتاور سنج^۱ توصیه می‌شود برای پیچ‌های ۱۲M ۴۰ N/m و برای پیچ‌های ۱۶M ۹۵N/m استفاده شود.




شکل ۲۴- سفت شدن بیش از حد پیچ‌ها




شکل ۲۵- جهت نصب پمپ‌های سیرکولاتور

● برای جلوگیری از نفوذ آب به اتصالات برق بهتر است جعبه برق در قسمت پایین واقع نشده باشد.




شکل ۲۶- جهت نصب پمپ‌های سیرکولاتور

● در صورت نیاز به تغییر موقعیت جعبه برق، می‌توان با بازکردن پیچ‌های اتصال موتور و پمپ، پوسته موتور را چرخاند؛ بدون اینکه نیاز باشد پوسته سیرکولاتور از خط لوله جدا شود.




شکل ۲۷- چرخش موتور بدون جابه‌جا کردن پوسته پمپ

● در پمپ‌های سیرکولاتور گلنددار بهتر است قبل از پمپ، لوله‌ای مستقیم با طول مناسب برای آرام شدن جریان آب وجود داشته باشد. طول این بخش نباید از پنج برابر قطر لوله کمتر باشد. شعاع زانویی قبل از پمپ هم نباید کم در نظر گرفته شود.



شکل ۲۸- لوله مستقیم قبل از پمپ

اطلاعات موجود در پلاک موتور را به دقت کنترل نمایید. اتصال برق به موتور باید مطابق با دستورالعمل سازنده انجام شود. مطمئن شوید تجهیزات حفاظتی مورد نیاز (کنترل فاز، بی‌متال، کلید محافظ جان) در تابلو فرمان تعییه شده است. در صورتی که موتور سه فاز است، ممکن است لازم باشد راهاندازی به صورت نرم یا به صورت دو ضرب (ستاره - مثلث) انجام شود. به خاطر داشته باشید به هنگام اتصال ستاره، سر کلاف‌های U₁ و V₁ و W₁ به شبکه سه‌فاز موجود (L₁ و L₂ و L₃) متصل شده و انتهای کلاف‌ها (U₂ و V₂ و W₂) به هم متصل می‌شوند. اما در اتصال مثلث ابتدا و انتهای کلاف‌های رو به رو به هم متصل می‌شوند.



شکل ۲۹- اتصال ستاره و مثلث در موتورهای سه‌فاز

کار کلاسی



با توجه به اطلاعات داده شده روی پلاک مشخصات موتور الکتریکی که مربوط به یک پمپ سیرکولاتور زمینی می‌باشد، جدول داده شده را کامل کنید.


CE IE2							
3~Mot Q2E FA 90L2D-90 N Vib. Cl A IcI F S1 Kg 18.2							
Nº 2014							
V Δ/Y	Hz	min ⁻¹	kW	CosΦ	A	η	
230 / 400	50	2880	2.2	0.89	7.6 / 4.4	IE2-83.2%	I.E.C. 60034 V.D.E. 0536
265 / 460	60	3455	2.5	0.89	7.5 / 4.3		S.F.: 1.15
						Load Efficiency	
						%50 80.5%	
						%75 82.9%	

شکل ۳۰- پلاک مشخصات موتور

عنوان	مقدار خوانده شده از روی پلاک با ذکر واحد
سرعت چرخش موتور	
آمپر	
راندمان در بار کامل	
تعداد فاز	
نوع راهاندازی مناسب	

قست موتورهای سه فاز

عیوب الکتریکی مختلف موتورهای سه فاز از جمله قطع شدن یکی از سیم‌پیچ‌ها، اتصال زمین سیم‌پیچ (نشستی) و اتصال کوتاه را می‌توان به سادگی به کمک یک آوومتر شناسایی کرد.



کارکارگاهی



نحوه تشخیص سالم بودن موتور سه فاز

ردیف	تجهیزات	تعداد
۱	پیچ گوشته چهارسو	۱ عدد
۲	فاز متر	۱ عدد
۳	آوومتر	۱ عدد
۴	آچار تخت (رینگی)	یک سری
۵	موتور سه فاز	یک عدد
۶	دستکش	یک جفت
۷	کفش ایمنی	یک جفت



دستور کار

۱ قبل از شروع به کار از قطع برق مطمئن شوید.

۲ درب تخته کلم موتور را باز کنید.


۳ کابل برق متصل به تخته کلم را باز کنید.

۴ پلهای (تسمه) مسی بین سر کلاف‌ها را باز کنید.

۵ آوومتر را در حالت اهم قرار دهید.

۶ یک سر اهم متر را روی پایه یک گذاشته و سر دیگر را به ترتیب روی

پنج پایه دیگر قرار دهید. به جز یکی از پایه‌ها مقدار مقاومت با بقیه پایه‌ها باید بی‌نهایت باشد.



مقدار مقاومت نشان داده شده در واقع مقدار مقاومت بین دو سر یکی از سیم‌پیچ‌ها می‌باشد.

نکته



۷ اندازه‌گیری‌های پایه یک را برای پایه‌های دو و سه نیز انجام دهید. و مطمئن شوید مقاومت بین سیم پیچ‌ها بی‌نهایت است.

۸ یکبار دیگر مقدار مقاومت پایه‌های یک تا سه را با بدنه موتور اندازه‌گیری کنید. برای این کار یک سر اهم متر را روی هر کدام از پایه‌ها و سر دیگر را روی قسمتی از بدنه که رنگ ندارد قرار دهید. مقدار مقاومت در این حالت هم باید بی‌نهایت باشد.

۱ شما فقط باید مقاومت یکسانی بین سه جفت سر سیم مشاهده کنید. (مقدار مقاومت بین دو سر هر سیم‌پیچ که در مرحله قبل خوانده شد نباید بیش از ۱۰٪ با هم تفاوت داشته باشند).

۲ در صورت سالم بودن موتور هرگاه یک سیم اهم متر به بدنه و سر سیم دیگر به هریک از سیم‌پیچ‌های تخته کلم وصل شود، اهم متر باید بی‌نهایت را نشان دهد. (مقاومت بین پایه (سر سیم‌ها) و زمین اتصال باز یا بی‌نهایت است)

نکته ایمنی



مطمئن شوید که موتور از برق جدا شده است.

تست موتورهای تک‌فاز

موتورهای تک‌فاز که معمولاً در سایزهای کوچک‌تر از سه فاز مورد استفاده قرار می‌گیرند از نظر مکانیکی هم در معرض آسیب فراوان هستند که برخی از آنها از شکل ظاهری موتور قابل تشخیص است. با این حال برای پی‌بردن به صحت کارکرد الکتریکی حتماً باید تست انجام شود و نمی‌توان به ظاهر سالم موتور اکتفا نمود.





نحوه تشخیص سالم بودن موتور تک فاز

دستور کار

نحوه تشخیص سالم بودن موتور تک فاز

ردیف	تجهیزات	مقدار مورد نیاز
۱	پیچ گوشته چهار سو	۱ عدد
۲	فاز متر	۱ عدد
۳	آوومتر	۱ عدد
۴	آچار تخت (رینگی)	یک سری
۵	موتور تک فاز	یک عدد
۶	دستکش	یک جفت
۷	کفش ایمنی	یک جفت

دستور کار

۱ قبل از شروع به کار از قطع برق مطمئن شوید.

۲ در تخته کلم موتور را باز کنید.

۳ کابل برق متصل به تخته کلم را باز کنید.

۴ از نظر ظاهری کنترل کنید که موتور آثار شکستگی روی بدنه و پایه ها نداشته باشد.



۵ کنترل کنید که شفت موتور به سادگی و بدون صدا بچرخد و مشکلی از نظر بی رینگ ها نداشته باشد.

۶ فن پشت موتور (در صورت وجود) را کنترل کنید تا سالم باشد.

۷ سیم پیچ را از نظر اتصال کوتاه به بدنه تست نمایید. برای این کار یک سر اهم متر را روی بخشی از بدنه که رنگ ندارد و سر دیگر را روی سیم پیچ قرار دهید.



۸ دو سر سیم پیچ را به کمک اهم متر تست کنید تا از سالم بودن سیم پیچ اطمینان حاصل نمایید.



۹ تست خازن را انجام دهید.


نکته ایمنی:

۱ مطمئن شوید که موتور از برق جدا شده است.

۲ هرگز بدون دستکش کار به تجهیزات الکتریکی دست نزنید.



به نظر شما پمپ، صافی و شیر هواگیر در کدام نقطه از مدار زیر نصب می‌شود؟ در صورتی که موقعیت نصب به شکل دیگری انجام شود چه پیامدهایی خواهد داشت؟



نوع تجهیز یا اتصال	شماره
	۱
	۲
	۳

نکات مهم در راه اندازی پمپ‌های سیرکولاتور

- اطلاعات درج شده در پلاک مشخصات پمپ سیرکولاتور را کنترل نمایید.
- مطمئن شوید آب موجود در سیستم کاملاً تمیز است. وجود ذرات خارجی (به خصوص در راه اندازی اولیه) و املاح عمر پمپ و راندمان سیستم را کاهش می‌دهد.
- سیستم را هواگیری نمایید.
- از وجود صافی تمیز در ورودی پمپ اطمینان حاصل کنید.
- شیر ورودی و خروجی را باز کنید.
- پمپ را روشن نمایید.

توجه




در پمپ‌های سیرکولاتور بزرگ که دبی نسبتاً زیادی دارند، ترجیح بر آن است که پمپ در حالتی که شیر خروجی آن بسته است روشن شود. این امر باعث جلوگیری از ضربه آب (ضربه قوچ) در سیستم شده و مقدار آمپر راه اندازی موتور را کاهش می‌دهد. البته نباید پس از روشن شدن پمپ، شیر بسته بماند. کار کردن پمپ سیرکولاتور برای مدتی بیش از چند دقیقه ممکن است به افزایش بیش از حد دمای آب در داخل پمپ سیرکولاتور و آسیب رساندن به قطعات داخلی بینجامد.


پس از راه اندازی این موارد را کنترل نمایید.

- مطمئن شوید پمپ می چرخد و گیرپاژ نیست.
- نشستی از پمپ و اتصالات لوله وجود نداشته باشد.
- پمپ سیرکولاتور صدای اضافه ای نداشته باشد.
- پمپ سیرکولاتور لرزش بیش از حد نداشته باشد.
- مقدار آمپر مصرفی الکتروموتور را به کمک یک آمپر متر انبری اندازه گیری کرده و آن را با مقدار درج شده روی پلاک مشخصات مقایسه نمایید.

● در صورت وجود فشارسنج قبل و بعد از پمپ مقدار هد تولیدی پمپ را در حالتی که شیر خروجی آن بسته است محاسبه کرده و آن را با مقدار پلاک مشخصات مقایسه نمایید. هد تولیدی پمپ سیرکولاتور ده برابر اختلاف فشار تولیدی آن (بر حسب بار) می باشد. به عنوان مثال در صورتی که فشار ورودی پمپ $2/1\text{ bar}$ و فشار خروجی آن $2/2\text{ bar}$ باشد، اختلاف فشار تولیدی پمپ $1/1\text{ bar}$ و هد تولیدی پمپ 11 متر خواهد بود.



شکل ۳۱- وجود فشارسنج دو سمت پمپ بدون اختلاف سطح



شکل ۳۲- وجود فشارسنج دو سمت پمپ با اختلاف سطح

البته در صورتی که بین فشارسنج خروجی در ارتفاعی بالاتر از فشارسنج ورودی نصب شده باشد، اختلاف این ارتفاع به هد تولیدی پمپ اضافه می شود. به این ترتیب در شکل زیر هد تولیدی پمپ برابر $7/25\text{ متر خواهد بود.}$



اطلاعات درج شد روی یک پمپ سیرکولاتور گلندرس سه سرعته در شکل زیر نشان داده شده است. تحقیق کنید هریک از این اطلاعات چه مفهومی دارد. مقدار توان مصرفی و آمپر جذبی را در سرعت‌های مختلف مشخص کنید.



شکل ۳۳—نمونه اطلاعات روی پلاک سیرکولاتور



شکل ۳۴—نمایشگر جهت چرخش در سیرکولاتورهای گلندرس

- یکی از دلایل کافی نبودن فشار پمپ سیرکولاتور، جهت معکوس چرخش پروانه می‌باشد. برای کنترل جهت چرخش در موتورهایی که فن خنک‌کن در انتهای دارند، می‌توان جهت چرخش این فن را با جهت صحیح چرخش که با فلش روی پوسته پمپ نشان داده شده، مقایسه کرد. در سیرکولاتورهای گلندرس که خنک‌کاری موتور با آب انجام می‌شود، از نمایشگری مخصوص استفاده می‌شود که با نزدیک کردن آن به مرکز موتور جهت چرخش را نشان می‌دهد.



شکل ۳۵—خازن در جعبه برق موتور

- در صورتی که پس از راهاندازی پمپ‌های سیرکولاتور تک‌فاز، موتور شروع به چرخیدن نکرد، احتمالاً خازن داخل جعبه برق معیوب است. وظیفه این خازن کمک به راهاندازی اولیه موتور می‌باشد. برای کنترل عملکرد خازن پس از راهاندازی موتور با دست فن پشت موتور (در صورت وجود) را بچرخانید. اگر موتور شروع به چرخش کرد نشان‌دهنده آسیب‌دیدگی خازن است و باید نسبت به تعویض آن اقدام نمود.



شکل ۳۶- محافظه حرارتی سیم پیچ موتور

● بسیاری از موتورهای الکتریکی تکفاز دارای یک محافظه حرارتی داخل استاتور می‌باشند که در صورت افزایش دمای داخل موتور اقدام به قطع جریان برق و خاموش کردن موتور می‌نماید. در پمپ‌های سیرکولاتور برخی از عواملی که ممکن است باعث بالا رفتن دما و عمل کردن این رله شوند عبارت است از: افزایش آمپر مصرفی موتور، گیریابی یا درگیر بودن روتور، دمای بالای آب در سیرکولاتورهای گلندلس یا انسداد مسیر چرخش آب داخل این موتورها، دمای بالای محیط در سیرکولاتورهایی که با هوا خنک می‌شوند و شوک الکتریکی.

کارکارگاهی



کنترل مدار گردش آب پمپ

تجهیزات	
تعداد	نام وسیله
۱ دست	آچار تخت یا رینگی
۱ عدد	آوومتر

دستور کار

- ۱ نحوه صحیح بسته شدن پمپ را کنترل کنید.
- ۲ پمپ را روشن و فشارمکش و رانش و جهت چرخش آن را کنترل کنید.
- ۳ در صورت کاهش فشار ورودی، صافی پمپ را باز و تمیز کنید.
- ۴ صافی را مجدد در محل خود قرار دهید.
- ۵ پمپ را روشن کنید.
- ۶ جریان مصرفی پمپ را کنترل کنید.

جدول عیب یابی پمپ‌های سیرکولاتور

ایراد مشاهده شده	دلیل	روش رفع ایراد
صداهای زیاد در سیرکولاتور	وجود هوا در سیستم لوله کشی	سیستم و پمپ سیرکولاتور هواگیری شود.
صداهای زیاد در سیرکولاتور	بالا بودن هدیا دبی سیرکولاتور	اگر امکان تغییر دور وجود دارد، سرعت چرخش موتور را کم کنید یا شیر خروجی پمپ را اندکی بیندید. در غیر این صورت سیرکولاتور را با مدل کوچکتری تعویض نمایید و یا پروانه آن را اندکی تراش دهید.
صداهای زیاد در سیرکولاتور	وجود هوا در سیرکولاتور	پمپ را هواگیری نمایید.
صداهای زیاد در سیرکولاتور	کاویتاسیون	فشار آب ورودی به پمپ باید افزایش باید. کنترل نمایید منبع انساط قبل از پمپ نصب باشد و فشار کافی را برای مکش پمپ تأمین نمایید.
صداهای زیاد در سیرکولاتور	جسم خارجی داخل سیرکولاتور	موتور و پروانه را خارج کرده و کنترل نمایید. از یک صافی مناسب در مدار استفاده نمایید.
شوفارژها گرم نمی‌شود	کامل باز نبودن شیر پمپ	شیر را باز نمایید.
آمپر بالای موتور	پمپ برای سیستم بزرگ است.	پمپ را باز نموده و بیرینگ‌ها و دیگر قطعات دوار را کنترل کرده و در صورت نیاز بیرینگ‌ها را تعویض نمایید.
نشستی از سیرکولاتور	برخورد قطعات دوار و ثابت	شیرهای قبل و بعد از سیرکولاتور را کاملاً باز نمایید.
نشستی از سیرکولاتور	ایراد در آب‌بند مکانیکی	در موتورهای سه فاز نحوه اتصال موتور (ستاره یا مثلث) را با پلاک مشخصات کنترل نمایید.
نشستی از سیرکولاتور	ایراد در اتصال پمپ به خط لوله	اگر امکان تغییر دور وجود دارد، سرعت چرخش موتور را کم کنید یا شیر خروجی پمپ را اندکی بیندید. در غیر این صورت سیرکولاتور را با مدل کوچکتری تعویض نمایید و یا پروانه آن را اندکی تراش دهید.
نشستی از سیرکولاتور	ایراد در آب‌بند مکانیکی	پمپ را باز کنید و وضعیت روتور و بیرینگ‌ها و چرخش شفت را بررسی نمایید.
نشستی از سیرکولاتور	ایراد در اتصال پمپ به خط لوله	از واشر مناسب بین دهانه پمپ و خط استفاده نمایید و کنترل کنید موقع بستن پیچ‌ها هیچ بار اضافه‌ای از خط لوله به پمپ وارد نشود. اگر وزن پمپ خطی زیاد است، برای تحمل آن، پایه‌ای زیر پمپ قرار دهید.

ارزشیابی شایستگی تعمیر پمپ گردش آب

شرح کار:

عیب یابی اجزای مکانیکی و الکتریکی
تعویض یا تعمیر قطعات
راه اندازی

استاندارد عملکرد:

عیب یابی و تعمیر یک الکتروپمپ اعم از مکانیکی و الکتریکی برابر اصول فنی و ایمنی
شخص ها:

- عیب یابی مکانیکی، عیب یابی الکتریکی

- باز کردن قطعه معیوب، ارسال برای تعمیر یا تهییه قطعه سالم، بستن قطعه سالم

- گریس کاری، رونگ کاری، راه اندازی، کنترل جهت گردش، کنترل جریان مصرفی

شرایط انجام کار:

کارگاه تأسیسات استاندارد به اندازه 12×8 متر دارای تهویه کافی، پمپ های زمینی و خطی سانتریفوژ نصب شده در مدار که بتوان روی آن عیب گذاشت و رفع عیب نمود.

زمان: ۴ ساعت

ابزار و تجهیزات:

آچار تخت - آچار بکس - آچار رینگی - آچار فرانسه - فازمتر - انبردست - اهم متر - دم باریک - آچار آلن - انبر قفلی - چکش - پیچ گوشتشی - پولی کش - الکترو پمپ زمینی - الکترو پمپ خطی - آچار لوله گیر - بلبرینگ - نوار چسب برق - نوار تفلون - پیچ و مهره واشر فرنی

معیار شایستگی

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	عیب یابی	۲	
۲	تعویض یا تعمیر قطعه معیوب	۲	
۳	راه اندازی	۱	
شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:			*
۱- دقیقت و امانت در کار ۲- به کارگیری لباس کار، عینک، دستکش و کفش ایمنی ۳- رعایت اصول ایمنی فردی و دستگاه			۲
میانگین نمرات			

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.


واحد یادگیری ۴

تعمیر فن کویل

مقدمه

تمام دستگاه‌ها و تجهیزات در دوره عمر خود نیاز به نگهداری و سرویس‌هایی پیدا می‌کنند که اصول آن معمولاً توسط سازندگان در قالب دفترچه‌های فنی ارائه می‌شود، و آشنایی با این اصول و توانایی به کار بستن آنها در جهت سرویس صحیح دستگاه کمک خواهد کرد.

تعمیر دستگاه‌های فن کویل در مدل‌ها و طرح‌های گوناگون با کاربردهای متنوع در سرمایش و گرمایش فضاهای مختلف، یکی از نیازهای عمدۀ صنعت تأسیسات است که به‌طور مستقیم با تأمین آسایش ساکنین ساختمان‌ها ارتباط دارد و بنابراین افراد دارای تخصص می‌توانند درآمد قابل قبولی از ارائه خدمات تخصصی در این بخش داشته باشند.



استاندارد عملکرد

عیب‌یابی و تعمیر فن کویل‌های سقفی و زمینی برابر اصول فنی و ایمنی توصیه شده توسط شرکت سازنده

پیش‌نیاز

آشنایی با دستگاه‌های پخش‌کننده گرما - آشنایی با برق - آشنایی و توانایی کار با ابزار

تعمیر کار فن کویل

حدود اختیارات	شرح وظایف
<ul style="list-style-type: none"> ● محاسبه ظرفیت دستگاه توسط طراح انجام می‌شود. ● مجاز به عیب‌یابی تمام قطعات دستگاه ● مجاز به تعویض کلیه قطعات معیوب ● تعمیر قطعاتی مانند سیم‌پیچی موتور الکتریکی که نیاز به تخصص ویژه دارد به تعمیر کار مربوطه ارجاع داده می‌شود. ● دستگاه‌هایی که دارای گارانتی هستند با استناد به شرکت پشتیبان گارانتی تعمیر شوند. 	<ul style="list-style-type: none"> ● دریافت مجوز فعالیت از واحد صنفی ● بازدید و مشاوره و راهنمایی در خصوص شرایط نصب دستگاه ● نصب دستگاه فن کویل برابر استاندارد ● سرویس و نگهداری فن کویل برابر استاندارد ● عیب‌یابی و تعمیرات فن کویل ● تعویض قطعات معیوب



شکل ۱- تعمیر فن کویل

بحث کلاسی

تعمیر کار فن کویل با کدام یک از گروه‌های شغلی زیر ارتباط کاری بیشتری خواهد داشت؟


● فروشنده لوازم یدکی
● نماینده شرکت سازنده
● تعمیر کار ابزار دقیق
● تعمیر کار الکتروموتور
● تراشکار

نکته


● تعمیر کار فن کویل باید بتواند عیب دستگاه را تشخیص دهد.
● تعمیر بعضی اجزای معیوب دستگاه خارج از تخصص تعمیر کار فن کویل است، بنابراین قطعه معیوب با استی تعویض یا برای تعمیر به متخصص مربوطه داده شود، مانند سیم‌پیچی الکتروموتور و بوردهای الکترونیک لوازم کنترلی



با توجه به جدول قطعات، اجزای فن کویل نشان داده در تصویر را شماره گذاری کنید.









حلزونی فن	۶	کویل	۱
فیلتر	۷	سینی قطره گیر	۲
صفحات پلنوم	۸	صفحات نگهدارنده کویل	۳
صفحه دریچه‌های مجموعه فن	۹	الکتروموتور	۴
صفحات بالا و پایین کویل	۱۰	فن	۵



شکل ۲- شماتیک گردش هوا در فن کویل‌های سقفی و زمینی

فن کویل سقفی کاستی

اجزای داخلی فن کویل کاستی

	کویل		بدنه اصلی
	سینی قطره گیر		عایق فوم
	مجرای ورودی هدايت هوا		موتور الکتریکی
	جعبه برق		پروانه

بحث کلاسی



بحث کلاسی



پژوهش



تفاوت اساسی فن کویل کاستی با سایر فن کویل‌ها در چیست؟

چه عواملی ممکن است باعث اختلال در گردش هوای فن کویل‌ها شوند؟

- ۱ اتصال فن به الکتروموتور در فن کویل چگونه انجام می‌شود؟ (مستقیم یا از طریق تسمه پروانه)
- ۲ در مورد فن‌های گریز از مرکز طویل (CROSS) و کاربرد آنها پژوهش کنید و نتیجه را در کلاس ارائه دهید.
- ۳ دلیل استفاده از فین در مبدل‌های گرمایی چیست؟

مدار گردش هوای فن کویل

بخش	نام جزء	شرح	تصویر
مجرای ورودی	مجرای خروج هوای	با توجه به انواع مختلف فن کویل، مجرای ورودی هوا، می‌تواند به شکل‌های مختلف باشد. هوای ورودی می‌تواند مقدار مشخصی هوای تازه و هوای برگشتی از اتاق باشد. در فن کویل‌های کاستی، مجرای ورودی هوا در وسط قرار دارد. در فن کویل‌های سقفی و کاتالی در پشت و در فن کویل‌های زمینی در قسمت پایین قرار دارد.	
فیلتر		اولین جزء که بلافضله بعد از مجرای ورودی در معرض هوای ورودی قرار گرفته و آن را تصفیه می‌کند. فیلترها در سه نوع فلزی، پلاستیکی و الیافی در فن کویل استفاده می‌شوند.	
مدار گردش هوای	فن	فن دستگاه از نوع گریز از مرکز، در حال چرخش، هوا را در مرکز دریافت و به صورت شعاعی و با فشار به بیرون هدایت می‌کند. بلور، دمنده و بادزن از دیگر واژه‌هایی است که در مورد فن استفاده می‌شود.	
	کویل	از طریق بخش بیرونی کویل، که با پرهایی به نام فین در فواصل مشخص پوشیده شده است، گرما یا سرما به هوای در گردش داده می‌شود.	
مجرای خروجی		مجرای خروجی بخشی از فن کویل است که هوای حامل بار گرمایی یا سرمایی از آن خارج می‌شود و در انواع مختلف فن کویل به شکل‌های مختلف می‌باشد.	
تونل هوای		مسیر هوای در گردش از مجرای ورودی تا مجرای خروجی دستگاه را که معمولاً از اطراف محصور است تونل هوای دستگاه گوییم.	



پودمان سوم: تعمیر پمپ و فن کویل

باز و بسته کردن فن دستگاه

تجهیزات		مواد مصرفی	
مقدار / تعداد	نام وسیله	مقدار / تعداد	نام
یک عدد	فن کویل کاستی	مقدار کم برای شستشو	آب
یک عدد	پیچ گوشتی ۲ و ۴ سو		
یک دست	آچار تخت		



دستور کار

- ۱ گروه بندی و برآورد لوازم مورد نیاز و هماهنگی اعضا گروه و تحويل ابزار و لوازم از انبار (لیست لوازم و ابزار را کامل کنید).
- ۲ دریچه ورودی هوا را از جای خود خارج کنید، مراقب باشید گوههای پلاستیکی دریچه صدمه نبینند.
- ۳ فیلتر را بردارید و در گوشهایی قرار دهید.
- ۴ پیچهای صفحه دکوراتیو را باز کنید و آن را از فن کویل جدا کنید.
- ۵ سیم‌های ورودی به جعبه برق را از ترمینال ورودی جدا کنید.
- ۶ سینی قطره‌گیر و صفحه هدایت‌کننده مجرای ورودی را با باز کردن پیچهای مربوطه از جای خود خارج کنید.
- ۷ فن دستگاه را با دست گرفته و پیچ محور موتور را با آچار فرانسه باز کنید. (به جهت بازشونی پیچ دقت کنید).
- ۸ فن را شست و شو دهید و بدون اینکه صدمه‌ای ببیند در جای خود قرار دهید.
- ۹ قطعاتی را که باز کرده‌اید به ترتیب مونتاژ و دستگاه را به انبار تحويل دهید.
- ۱۰ گزارش مراحل کار را به استاد مربوطه تحويل دهید.

توجه



- ۱ در صورت عدم وجود فن کویل کاستی از مدل‌های موجود در کارگاه استفاده نمایید.
- ۲ دفترچه راهنمای شرکت سازنده را مطالعه و در صورت مغایرت مندرجات دفترچه با دستور کار داده شده، دفترچه راهنمای کار خود قرار دهید.
- ۳ در مصرف آب صرفه‌جویی کنید.

بحث کلاسی

- ۱** رعایت چه نکاتی در هنگام نصب شیلنگ‌های ارتباطی اهمیت دارد؟
- ۲** دلیل استفاده از شیرهای کنترلی در مدار آب چیست؟
- ۳** هوایگیری دستگاه چه ضرورتی دارد؟

بحث کلاسی

- ۱** علت وجود هوا در مدار آب چیست؟
- ۲** مدار آب در وضعیت سرمایش بیشتر هوا می‌گیرد یا گرمایش؟
- ۳** دلیل گرفتگی لوله‌های کویل چیست؟

مدار آب

تصویر	کاربرد	نام جزء	بخش
	از طریق لوله‌ها یا شیلنگ‌های ارتباطی می‌توانیم دستگاه را به مدار سیستم لوله‌کشی آب متصل کنیم.	لوله‌ها و شیلنگ‌های ارتباطی	
	<ul style="list-style-type: none"> ● شیرهای قطع و وصل مدار ● شیرهای کنترل دبی ● شیرهای تغییر جهت مدار آب 	شیرهای کنترل	
	کویل دستگاه از لوله‌های مسی با سایز $\frac{1}{2}$ " و $\frac{3}{8}$ " به صورت یک ردیفه تا چهار ردیفه برای انتقال گرما یا سرمای آب به هوای در گردش استفاده می‌شود.	کویل	مدار آب
	برای خروج هوای ایجاد شده در مدار آب، از شیر هوایگیری استفاده می‌کنیم. شیرهای هوایگیری در دو نوع دستی و اتوماتیک کاربرد دارند.	شیر هوایگیری	
	برای جمع‌آوری و انتقال آب حاصل از تقطیر به لوله تخلیه استفاده می‌شود.	سینی قطره‌گیر	



کنترل مدار آب

تجهیزات		مواد مصرفی	
مقدار / تعداد	نام وسیله	مقدار / تعداد	نام
هر گروه یک دستگاه	فن کویل زمینی	۲۰ لیتر	آب
۲ عدد	آچار تخت		
۲ عدد	پیچ گوشتی ۲ سو و ۴ سو		



دستور کار

- ۱ گروه بندی و برآورد لوازم مورد نیاز و هماهنگی اعضای گروه و تحويل ابزار و لوازم از انبار (لیست لوازم و ابزار را کامل کنید).
- ۲ فن کویل را از انبار تحويل گرفته و پوشش کابینتی آن را باز کنید.
- ۳ عملکرد شیرهای مسیر رفت و برگشت را کنترل و بررسی کنید.
- ۴ مسیر لوله‌های داخلی متصل به کویل را بازبینی و کنترل کنید.
- ۵ اگر شیر موتوری در فن کویل به کار برده شده باشد، عملکرد شیر موتوری را آزمایش کنید.
- ۶ شیلنگ آب را با استفاده از اتصال مناسب به لوله‌های کویل متصل کنید و از باز بودن مسیر آب در کویل اطمینان حاصل نمایید.
- ۷ عملکرد شیر هوایگیری را بررسی کنید.
- ۸ پس از اتمام کنترل مسیر و آزمایش اجزای مدار آب، فن کویل را مونتاژ و به انبار تحويل دهید.
- ۹ گزارش عملکرد خود را با شرح نتایجی که به دست آورده بود به استاد مربوطه ارائه دهید.

توجه



- در مصرف آب صرفه‌جویی نمایید.
- نکات ایمنی را رعایت کنید.
- برای باز و بسته کردن مهره‌ها هم‌زمان از دو آچار استفاده کنید تا از پیچیدگی لوله‌های مسی جلوگیری شود.

بحث کلاسی



- ۱ دلیل استفاده از کنترل کننده‌های دما چیست؟
- ۲ روش‌های راه‌اندازی مدار برقی فن کویل چگونه است؟
- ۳ چند رشته سیم از الکتروموتور فن کویل خارج شده است؟



- ۱ فیوز اصلی که در مسیر برق فن کویل نصب شده از چه نوعی است؟ (کندکار است یا تندکار)
 ۲ از فیوز چند آمپر برای فن کویل‌های با ظرفیت‌های مختلف استفاده می‌شود؟

مدار برق

تصویر	شرح کار	نام جزء	بخش
	برای حفاظت مدار الکتریکی دستگاه به کار می‌رود تا در مواقعی که جریانی بیش از حد مجاز از مدار برق عبور کند مدار را قطع کند و از وارد شدن آسیب به مدار الکتریکی و موتور فن کویل جلوگیری می‌کند.	فیوز اصلی	
	برای انتقال برق به دستگاه از کابل سه رشته نمره ۱/۵ استفاده می‌شود.	کابل برق ورودی	
	برای تنظیم و کنترل دما، توسط کاربر از ترموموستات در مدار استفاده می‌شود.	کنترل کننده دما (ترموستات)	
	در فن کویل‌های زمینی معمولاً برای تنظیم سرعت گردش هوا، از کلید سلکتوری با قابلیت انتخاب دور تند، متوسط و کند استفاده می‌شود.	کلید کنترل دور فن	مدار برق
	مطلوب نقشه برقی دستگاه، موتور الکتریکی را به کلید کنترل دور فن و کنترل کننده دما ارتباط می‌دهد.	سیم کشی	
	موتور الکتریکی تک فاز برای به حرکت درآوردن فن دستگاه استفاده می‌شود.	الکتروموتور	
	برای کنترل مدار آب، از شیر موتوری برقی استفاده می‌شود.	شیر موتوری	



کنترل مدار برقی فن کویل

تجهیزات		مواد مصرفی	
مقدار / تعداد	نام وسیله	مقدار / تعداد	نام
هر گروه یک دستگاه	فن کویل	یک حلقه	چسب برق
۱	آوومتر	در صورت نیاز	سیم نمره ۱/۵
۲	پیچ گوشته‌ی ۲ سو و ۴ سو و فازمتر	۱۰ عدد	سر سیم
۲	دم باریک		
۱	انبر پرس سرسیم		



دستور کار

گروه‌بندی و برآورد لوازم مورد نیاز و هماهنگی اعضای گروه و تحويل ابزار و لوازم از انبار (لیست لوازم و ابزار را کامل کنید).

۱ فن کویل را از انبار تحويل گرفته و قاب پشت دستگاه را باز کنید.

۲ اتصال سرسیم‌ها به کلید سلکتوری را کنترل کنید. (اتصال‌ها باید محکم و با روکش عایق باشند).

۳ با استفاده از دستگاه آوومتر عملکرد کلید سلکتوری را کنترل کنید.

۴ عایق سیم‌های مسیر موتور تا کلید را کنترل کنید. (سیم‌ها باید بدون روکش باشند).

۵ با استفاده از آوومتر از سلامت موتور اطمینان حاصل کنید. (تست اتصال بدنه - و تست قطعی سیم پیچ‌ها)

۶ پس از اتمام آزمایش‌ها، قاب دستگاه را بیندید و تحويل انبار دهید.

۷ گزارش عملکرد خود را با درج نتایج به استاد مربوطه ارائه دهید.

توجه



- نکات ایمنی را رعایت کنید.
- از هرگونه شوخی در حین کار خودداری کنید.
- کار خود را با دقت، حوصله و علاقه انجام دهید.
- بعضی نکات فنی، عمومی هستند و رعایت آنها در دستگاه‌های مختلف یکسان است.
- بعضی نکات فنی اختصاص به یک سازنده دارد که باید با مراجعه به دفترچه فنی طبق دستورالعمل شرکت سازنده اقدام شود.
- شرکت‌های سازنده معتبر، دوره‌های اختصاصی نصب، سرویس و نگهداری و تعمیر محصولات خود را برای استادکاران برگزار می‌کنند.



در مورد تعمیر اساسی^۱ پژوهش کنید و نتیجه را در کلاس ارائه دهید.

از هرگونه شوخی با یکدیگر، در منزل مشتری خودداری کنید.	تعمیر در محل ساختمان	اصول ایمنی فنی
با لباس کار تمیز و ابزار مناسب به منزل مشتری مراجعه کنید.		
با توجه به آب ریزی در حین کار، پیش‌بینی‌های لازم صورت پذیرد.	تعمیر در کارگاه	اصول ایمنی فنی
از انجام تعمیرات زمان بر، یا تعمیراتی مانند اسیدشویی در منازل پرهیز کنید و با توافق مشتری دستگاه را به کارگاه انتقال دهید.		
پس از اتمام کار، محیط کار را تمیز تحويل مشتری دهید.	تعمیر در کارگاه	اصول ایمنی فنی
با حوصله و دقت کار کرده و در زمان مقرر دستگاه را تحويل دهید.		
علاوه بر تعمیراتی که انجام می‌دهید، دستگاه را آچارکشی و گردگیری کرده، تمیز تحويل مشتری دهید.		



از پلکان مناسب و مطمئن جهت تعمیرات فن‌کویل‌های سقفی استفاده شود.	کار در ارتفاع	نکته‌ایمنی
حداقل تعداد نفرات برای نصب یا خارج کردن فن‌کویل از محل استقرار خود، دو نفر کارگر ماهر با توان بدنی مناسب لازم است.		
با توجه به اینکه خستگی انجام کار در بالای سر بیشتر از حالت معمول است، با زمان‌بندی مناسب، قبل از وقوع هرگونه حادثه، لحظاتی استراحت و تجدید قوا کنید.	مدار برقی	نکته‌ایمنی
از قرار دادن ابزار مازاد بر روی سطوح در ارتفاع اجتناب شود.		
از قطع برق و عدم وصل توسط افراد دیگر اطمینان حاصل کنید.	کار با اسید	نکته‌ایمنی
از ابزار مناسب و ایمن برای تعمیرات برقی استفاده شود.		
از اتصال بدن به شبکه ارت ساختمان اطمینان حاصل کنید.	کار با اسید	نکته‌ایمنی
قبل از جدا کردن شیلنگ‌های مدار آب، شیرفلکه‌ها را بسته، و از احتمال پاشیدن آب بر روی اجزای برقی بکاهید.		
اسیدشویی در محل کارگاه (محیط روباز) انجام شود.		
از دستکش، لباس و عینک مناسب در حین کار استفاده شود.		
در صورت آلوده شدن پوست بدن به اسید، فوری محل آلوده را شست و شو دهید.		



با سؤال‌هایی که از مالک ساختمان می‌پرسید می‌توانید دقیق‌تر و با صرف زمان کمتر، ایراد دستگاه را رفع کنید.

به برخی از اظهارات مشتریان اشاره و در ادامه ایرادات احتمالی را بررسی می کنیم

دستگاه صدا دارد	در تابستان سرمایش نداریم	در زمستان گرمایش نداریم
فیوز برق قطع می کند	وجود لرزش	جريان هوا کم است
نفوذ آب به دیوارها	بوی نامطبوع عدم تازگی در هوا	جريان هوا زیاد است

نشانه عیب	بررسی و کنترل	اقدام لازم
		مولد آب گرم / سرد کنترل شود.
		عایق لوله ها مورد بازبینی قرار گیرد.
مدار آب		از باز بودن شیرهای ورودی و خروجی اطمینان داشته باشیم. در صورت نیاز، سیستم هواگیری شود.
		بررسی کویل و در صورت نیاز رسوب زدایی سیستم لوله کشی بالانس نیست.
		بررسی جريان هوا (مجرای ورودی و خروجی)
		فیلتر تمیز شود.
مدار هوا		اگر فین های کویل کثیف باشند یا در اثر ضربه جلوی جريان هوا را گرفته باشند تمیز و اصلاح شوند.
		گردش فن کنترل شود.
		باز بودن پره های فن بررسی و در صورت نیاز تمیز شوند.
گرمایش / سرمایش مطلوب نیست		انتخاب وضعیت صحیح ترموستات (زمستانی / تابستانی)
		ترموستات روی عدد مناسب، تنظیم شود.
مدار برق		در صورت خرابی ترموستات، تعویض شود.
		اگر ترموستات در محل مناسب نصب نشده باشد، بایستی محل نصب تغییر کند.
		عملکرد موتور و خازن بررسی شود.
		مدار سیم کشی کنترل شود.
وضعیت نصب دستگاه		فن کویل در مکان مناسب نصب نشده است.
		میزان اتلاف گرمایی و سرمایی ساختمان بررسی گردد.
ظرفیت دستگاه		میزان ظرفیت دستگاه با فضا مقایسه شود.



شکل ۳- بررسی فیلتر و مسیر جریان هوا در فن کویل

نمانه عیب	بررسی و کنترل	اقدام لازم
		بررسی جریان هوا (مجرای ورودی و خروجی)
		فیلتر تمیز شود
مدار هوا		اگر فین های کویل کثیف باشند یا در اثر ضربه، جلوی جریان هوا را گرفته باشند تمیز و اصلاح شوند.
جریان هوا کم است.		گردش فن کنترل شود.
		اتصال موتور به فن بررسی شود، در صورت هرز چرخیدن، اصلاح شود.
مدار برق		دور الکتروموتور بررسی شود.
		عملکرد موتور و خازن بررسی شود.
ظرفیت دستگاه		دی هوا با حجم فضا سرانگشتی مقایسه شود، ممکن است ظرفیت دستگاه کم باشد.



بحث کلاسی



نیازهای امنیتی	بررسی و کنترل	نمایه عیب
با نصب یک دریچه، مقداری هوا از تازه به فضای افزوده شود.	مدار هوا	بوی نامطبوع در فضای افزوده
هوای تازه‌ای که وارد فضایی شود از محیط آلوده نباشد.	مدار برق	
مسیر هوا در دستگاه، بازبینی شود تا اگر عامل بوی نامطبوع در دستگاه است، حذف شود.	مدار آب	
وضعیت الکتروموتور و سیم کشی بررسی شود تا در صورت ایجاد یا نیم سوز بودن نسبت به رفع اقدام شود.	مدار هوا	لرزش و صدا
ممکن است مدار آب هوا گرفته باشد.	مدار برق	
وضعیت فن بررسی شود تا در صورت هرگونه ایجاد یا نابالانسی رفع ایجاد شود.	مدار آب	
اتصالات پیچ و مهره‌ای بدنه داخلی بررسی و آچارکشی شوند.	مدار هوا	
شافت الکتروموتور که به فن اتصال دارد بررسی شود.	مدار برق	
تکیه‌گاه الکتروموتور بررسی و آچارکشی شود.	مدار آب	
لقی شافت الکتروموتور به طرفین و داخل و بیرون بررسی شود.	مدار برق	
روان کاری بلبرینگ‌های تکیه‌گاهی الکتروموتور بررسی شود.	وضعیت نصب	
اگر در هنگام نصب از قطعات لرزه‌گیر استفاده نشده یا اینکه مستهلك شده باشد، نسبت به اصلاح آن اقدام شود.	دستگاه	

در بعضی فن کویل‌های کانالی اتصال الکتروموتور به فن از طریق پولی، تسممه پروانه و فلکه انجام می‌شود (مانند کولر آبی)، بنابراین سرو صدا و لرزش در این بخش باید بررسی شود.

نکته



نیازهای امنیتی	بررسی و کنترل	نمایه عیب
وضعیت سینی قطره‌گیر بررسی شود.	مدار آب	ریزش آب و رطوبت دیوار یا سقف
شلنگ ارتباطی سینی قطره‌گیر به لوله درین بررسی و در صورت نیاز تعویض شود.	مدار برق	فیوز برق قطع می‌کند.
شلنگ‌ها و اتصالات مدار ارتباطی کویل به سیستم لوله‌کشی بررسی و در صورت نشتی رفع ایجاد شود.		
لوله‌های کویل بررسی شوند تا در صورت سوراخ شدن نسبت به تعویض یا اصلاح اقدام شود.		
اتصالات سیم کشی را بررسی کنید، اتصالات ضعیف را اصلاح کنید.		
وضعیت سلامت فیوز را بررسی کنید.		
سیم کشی مدار را کنترل و در صورت اتصالی رفع ایجاد شود.		
روان بودن چرخش فن و شافت موتور را بررسی کنید تا در صورت گریپاژ بودن تعمیر شود.		
سلامت الکتروموتور را با آمپر متر بررسی کنید.		

رسوب‌زدایی

پژوهش



- چه عواملی باعث ایجاد لایه رسوبی در لوله‌ها می‌شوند؟
- چه روش‌هایی برای پیشگیری از رسوب، در کویل‌های دستگاه فن‌کویل وجود دارد؟
- در مورد فرایند تشکیل رسوب در اثر اشبعان یون‌ها پژوهش کنید و نتیجه را در کلاس ارائه دهید.
- روش‌های رسوب‌زدایی در کویل‌ها را بیان کنید.

بحث کلاسی



- چگونه می‌توانیم میزان اثر عوامل تشکیل لایه‌های رسوبی را در فن‌کویل و سیستم گرمایش کاهش دهیم؟
- اثرات منفی تشکیل رسوب در کویل‌ها را بیان کنید.

نکته



بعد از اسیدشویی باید مدار را شست‌وشو داد و با استفاده از مواد قلیایی، مانند جوش شیرین اثرات اسید را خنثی کرد.

کارکارگاهی



تجهیزات		مواد مصرفی	
مقدار/تعداد	نام وسیله	مقدار/تعداد	نام
هر گروه یک دستگاه	پمپ اسیدشویی	هر هنرجو یک جفت	دستکش
هر کویل دو عدد	آچار فرانسه	هر هنرجو یک عدد	عینک
یک دست		آچار تخت	کفش مناسب
اسید دی اسکلر	پیچ گوشتی	٪ ۳۷	هر پمپ یک عدد
هرگروه یک دستگاه	فن‌کویل زمینی	۳۰ لیتر	آب
		۱۰۰ لیتر	

رسوب‌زدایی کویل

دستور کار

- ۱ گروه‌بندی و برآورد لوازم موردنیاز و هماهنگی اعضای گروه و تحويل ابزار و لوازم از انبار پوشیدن لباس کار مناسب و استفاده از تجهیزات ایمنی
- ۲ مقداری اسید رقیق شده را درون مخزن پمپ بریزید.
- ۳ درب مخزن را بسته و شیلنگ‌های پمپ را به کویل متصل کنید.
- ۴ پمپ را موقتاً راهاندازی کنید و از عدم نشتنی اتصالات اطمینان حاصل کنید.
- ۵ اگر شیلنگ‌های دستگاه شفاف باشد تا زمانی که کف مشاهده می‌کنید به این معناست که رسوب‌زدایی تمام نشده است.

- ۶ زمانی که کف تمام شده باشد به این معناست که کویل دستگاه رسوب ندارد و می‌توانید پمپ را جدا کنید.
- ۷ پس از اسیدشویی کویل را شست‌وشو دهید و با مواد خنثی‌کننده مانند جوش شیرین اثرات اسید را از درون کویل بزدایید.

نکته ایمنی



- وسایل مناسب و کافی برای شستشو موجود باشد تا اگر بدن یا لباس افراد به این گونه مایعات آلوده شد فوراً شستشو داده شود.
- مقدار کافی داروی شستشوی چشم باید همیشه در محل مناسب و با برچسب مشخص موجود باشد.
- اگر خطر پخش شدن و ترشحات اسید در میان باشد باید لباس‌های ضد اسید، عینک، کلاه ضد اسید، چکمه، دستکش لاستیکی فراهم باشد.
- هنگام نقل و انتقال ظروف اسید قبل از حمل این گونه ظروف بایستی سرپوش ظرف را کمی شل کرد و پس از تخلیه فشار در آن را محکم بست.
- کار با اسیدها و بازها باید در هوای آزاد یا زیر هود تخلیه هوا انجام گیرد.

نکته زیستمحیطی



- باقی‌مانده اسید را به هیچ عنوان درون فاضلاب و در محیط آزاد تخلیه نکنید.
- اسیدهای اشبع شده را تا مراکز تصفیه فاضلاب‌های صنعتی حمل کنید.
- زباله‌های اسیدی را به مراکز تصفیه فاضلاب صنعتی تحویل دهید.

ملزومات اسیدشویی



دی‌اسکلر رقیق شده



پمپ مخصوص اسیدشویی



تجهیزات ایمنی و لباس کار

تعمیر و تعویض قطعات معیوب
فن دستگاه از کار افتاده است،
از هنرجو انتظار می‌رود عیب
را پیدا کرده و آن را برطرف
کند.

کارکارگاهی



تجهیزات		مواد مصرفی	
نام	مقدار / تعداد	نام	مقدار / تعداد
نام وسیله	نام وسیله	نام	نام
یک عدد	پیچ گوشتی دوسو و چهارسو	روغن	جهت روغن کاری
هر گروه یک دستگاه	فن کویل زمینی	یک رول	چسب برق
هر گروه یک دستگاه	دستگاه آوومتر		

دستور کار



۱ گروه‌بندی و برآورد لوازم مورد نیاز و هماهنگی اعضاً گروه و تحویل ابزار و لوازم از انبار (لیست تجهیزات تکمیل شود).


۲ پوشیدن لباس کار مناسب

۳ از قطع برق دستگاه اطمینان حاصل کنید.

۴ قاب پشت دستگاه باز شود.

۵ با حرکت دادن شافت موتور الکتریکی چرخش فن را بررسی کنید. (آیا فن با بخش حلزونی برخورد دارد؟)

۶ سیم‌کشی و اتصالات موتور الکتریکی را بررسی کنید و در صورت نیاز ایراد سیم‌کشی برطرف شود.



۷ مجموعه فن و موتور الکتریکی را از دستگاه جدا کرده و روی میز کار قرار دهید.



۸ پیچ محل کوپل شافت موتور و فن را بررسی کنید در صورت هرز چرخیدن فن آن را اصلاح کنید.



۹ نوع الکتروموتور را مشخص کنید. (یونیورسال - قطب چاکدار - با سیم پیچ کمکی و خازن دائم کار)

۱۰ سلامت موتور الکتریکی را با دستگاه آوومتر مورد بررسی قرار دهید. (بررسی اتصال بدنه، بررسی خازن، بررسی اهم سیم‌پیچ)

۱۱ با خارج کردن فن از روی شافت موتور، گریپاژ بودن و لقی شافت را مورد بررسی قرار دهید. (ابتدا باید حلزونی جدا شود)




۱۲ عیوب دستگاه را به هنرآموز و استاد کار مربوطه اعلام کنید.

۱۳ پس از رفع عیوب، دستگاه را مونتاژ و تحویل استاد کار دهید.

پژوهش



از سیستم فن کویل زیر برای گرمایش دو اتاق مجزا با شرایط یکسان استفاده می‌شود، در یکی از اتاق‌ها گرمایش فن کویل مطلوب نیست، پژوهش کنید چه عاملی باعث اختلال در گرمایش شده است.



تعویض کویل

تعویض کویل، آب اندازی، راه اندازی موقت و کنترل کار دستگاه

کارگاهی




تجهیزات

نام وسیله	مقدار/تعداد
پیچ گوشته دوسو و چهارسو	یک عدد
فن کویل زمینی	یک دستگاه
آچار تخت	۱ دست

دستور کار



- ۱ گروه بندی و برآورد لوازم مورد نیاز و هماهنگی اعضای گروه و تحويل ابزار و لوازم از انبار (لیست تجهیزات تکمیل شود.)
- ۲ پوشیدن لباس کار مناسب
- ۳ از قطع برق دستگاه اطمینان حاصل کنید.
- ۴ قاب دستگاه باز شود.
- ۵ پیچ های کویل را از بدنه داخلی باز کرده و کویل را از محل خود خارج کنید.
- ۶ ابعاد و اندازه های کویل را ثبت کنید.
- ۷ سلامت اجزای کویل را بررسی و سپس کویل را در جای خود نصب کنید.



- ۸ سیم کشی دستگاه را مطابق نقشه روی بدنه الکتروموتور انجام دهید.
- ۹ شیر فلکه های ورودی و خروجی را روی دستگاه نصب کنید.
- ۱۰ شیر فلکه ورودی را با اتصال مطمئن به لوله آب متصل کنید. (در صورت آماده بودن مدار سیستم لوله کشی دستگاه را به آن متصل کنید.)



- ۱۱ کویل را هوایگیری کنید.
- ۱۲ از وجود جریان آب در کویل اطمینان حاصل کنید.
- ۱۳ با نظارت استاد کار مربوطه برق دستگاه را وصل کنید.
- ۱۴ با کلید سلکتوری الکتروموتور را روشن کنید و دورهای مختلف موتور را بررسی کنید.
- ۱۵ از مراحل کار خود یک گزارش تهیه کنید و به هنرآموز مربوطه ارائه دهید.

ارزشیابی شایستگی تعمیر فن کویل

شرح کار:

عیب یابی اجزای مکانیکی و الکتریکی
تعویض یا تعمیر قطعات
راه اندازی

استاندارد عملکرد:

عیب یابی و تعمیر انواع فن کویل‌ها برابر اصول فنی و ایمنی توصیه شده توسط شرکت سازنده

شاخص‌ها:

- عیب یابی مدار برق - عیب یابی مدار آب - عیب یابی مدار درین - عیب یابی مدار تهویه - عیب یابی قسمت‌های گردنده (اعم از یاتاقان و بوش و...)

- تعیین قطعه معیوب - باز کردن قطعه معیوب - ارسال برای تعمیر یا تهیه قطعه سالم و بستن قطعه سالم

- باز کردن شیرهای رفت و برگشت - آب‌اندازی و هوایگیری - اتصال برقی - راه‌اندازی الکتروفن - کنترل کار دستگاه

شرایط انجام کار:

کارگاه تأسیسات استاندارد به ابعاد 12×8 متر دارای تهویه کافی، یک فن کویل (زمینی یا سقفی یا کانالی) که نصب شده باشد و بتوان روی آن عیب گذاشت.

زمان: ۴ ساعت

ابزار و تجهیزات:

ابزار جوشکاری اکسی استیلن - ابزار لوله‌کشی فولادی و مسی - فازمتر - مولتی‌متر - انبردست - اسیدهای رسوب‌زدا - پمپ اسیدشویی - شیلنگ رابط - آچار فرانسه - آچار تخت - پیچ گوشتی

معیار شایستگی

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	عیب یابی	۲	
۲	تعویض یا تعمیر قطعه معیوب	۲	
۳	راه‌اندازی	۱	
شاخص‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:			
۱- دقیق و امانت در کار			۲
۲- به کارگیری لباس کار، عینک، دستکش و کفش ایمنی			
۳- رعایت اصول ایمنی فردی و دستگاه			
میانگین نمرات			

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می‌باشد.