




CD. همچنین از E دو خط می‌کشیم، اولی به موازات قطر BD که در نقطه K با ضلع AD متقاطع می‌شود و دومی به موازات AD. از I به K و از F به H وصل می‌کنیم. FH در نقطه M با قطر BD متقاطع می‌کند. از M به E و G وصل می‌کنیم. شکل كامل می‌شود (خطوط پرنگ) و می‌توان آن را به روش قرینه محوری گسترش داد.

هشت و مربع گردان روآلت یا کلیل: زاویه \hat{D} از مربع ABCD را به چهار قسمت مساوی تقسیم کرده، خطوط قاعده را می‌کشیم. خط اول قاعده در E با قطر AC و در F با ضلع AB تلاقی می‌کند و خط سوم قاعده در G با قطر AC و در H با ضلع BC متقاطع می‌شود. از G دو خط رسم می‌کنیم، اولی به موازات قطر BD، که در نقطه I با ضلع CD تلاقی می‌کند و دومی به موازات



شکل ۹۴—طرز ترسیم هشت و مربع گردان




مدرسه، خرگرد، ایران، مورخ ۸۶۸ هـ / ۱۴۴۴ م.


شکل ۹۵—طرز ترسیم یک طرح تکمیلی از هشت و مربع گردان

می کنیم : از J و I دو خط بموازات قطر AC و از F نیز دو خط، یکی به موازات AD و یکی به موازات AB. خطوط دیگر را مطابق همین قاعده برای زوایای دیگر مربع رسم می کنیم تا شکل كامل گردد. (خطوط پرنگ) و می توان آن را به روش فرینه محوری گسترش داد.


موج و سلی مربع قناس: مربع ABCD را به ضلع دلخواه رسم می کنیم و کمانی به مرکز C و شعاع \overline{CB} می زنیم. این کمان قطر AC را در نقطه E قطع می کند. سپس به مرکز A و شعاع $\frac{1}{2} \overline{AF} = \frac{1}{2} \overline{AE} \overline{AF}$ کمان دیگری می زنیم تا اضلاع AB و AD را به ترتیب در نقاط I و J قطع کند. آن گاه خطوط زیر را رسم



شکل ۹۶— طرز ترسیم موج و سلی مربع قناس




شکل ۹۷— یک طرح تکمیل شده با استفاده از نقش فوق




مناره، جام، افغانستان، از قرن ۷ هـ / ۱۳ م.

قاعده \hat{D} متقاطع می‌شود. از G خطی به موازات CD و از H خطی به موازات AD رسم می‌کنیم. اگر خطوطی را که در زاویه \hat{H} کشیدیم در سایر رئوس مربع تکرار کنیم، شکل کامل می‌شود (خطوط پررنگ) و می‌توان آن را به روش فرینهٔ محوری گسترش داد.


شمسه و چهارسلی مربع دار: زوایای مربع ABCD را به چهار قسمت مساوی تقسیم و خطوط قاعده آنها را رسم می‌کنیم. از نقطه E، وسط AD، به نقطه F، وسط CD، وصل می‌کنیم. این خط در نقطه G با خط اول و در نقطه H با خط سوم می‌کنیم. این خط در نقطه G با خط اول و در نقطه H با خط سوم



شکل ۹۸- طرز ترسیم شمشه و چهارسلی مربع دار



شکل ۹۹- یک طرح گسترش‌یافته از نمونهٔ فوق




مسجد جامع، ورامین، ایران، از قرن ۸ هـ ۱۴ م.

تمرین


۱- یکی از نقشهای هندسی موجود در کتاب را طبق روش گفته شده ترسیم نمایید و سپس، بدون این که خطوط فرضی را پاک کنید، خطوط اصلی را پر رنگ نمایید.

۲- یکی از نقشهای هندسی ارائه شده را در جدولی با بعد 10×10 سانتیمتر، ابتدا با مداد ترسیم نموده، سپس خطوط اصلی را پر رنگ و ترسیمات مدادی را پاک کنید. اینک، درون اجزای مختلف نقش هندسی را به سلیقه خود رنگ آمیزی نمایید. (به یاد داشته باشید که برای رنگ گذاری، از مقواه مناسب و رنگهای مرغوب استفاده کنید).


* نکته‌ای که در پایان این بخش ذکر آن ضروری به نظر می‌رسد این است که داش آموزان عزیزان امتحان درس حاضر را به صورت عملی و با استفاده از ترسیم، برگزار خواهند کرد.



شکل ۱۰۰- گره کاشی ۲ تکه



شکل ۱۰۱- گره آجر ۵ تکه



شکل ۱۰۲- گره چوب ۴ تکه

کاربرد نقش هندسی در گره کشی

هنرمند، به خاطر قانونمند بودن و دقیقی که در جزء جزء ساختارش نهفته است می‌تواند قالبی بسیار مناسب برای به وجود آوردن و چیدمان نقشی باشد که با قدرت خلاصه هرمندان حاصل می‌شود. در نقش هندسی تنوع بسیاری وجود دارد. بعضی، از خطوط مستقیم تشکیل شده‌اند و برخی، کاملاً منحنی و دارای پیچش‌های نرم‌اند. آنها که از خطوط صاف تشکیل شده‌اند، برای گره کشی چوب، کاشی و آجر مناسب‌ترند و نقشی که دارای انحنا هستند در گره چینیهای گچ و معرق‌های کاشی و چوب، کاربرد بهتری دارند. کلاً، نقش هندسی متشابه به خاطر شکل خاص قابل گسترش، این توانایی را در اختیار سازنده قرار می‌دهند که وی بتواند با تنوعی محدود و با سرعتی بسیار بالاتر از پیچیدگی طرح به پیش رفته، کار خود را به خوبی ادامه دهد و به اتمام برساند.

چند ضلعیهای هندسی، در کنار یکدیگر قرار می‌گرفته و درنتیجه نقشهای بدبیع گره کاشی، حاصل می‌شده است.

● گره چوب، یکی دیگر از انواع گره است که از زمان صفویه رایج گردیده است. نمونه آن را می‌توان در اکثر پنجره‌های آن زمان مشاهده نمود. از لحاظ سازه، گره‌های چوب اتصالات کوچکی هستند که به صورت فاق و زبانه در یکدیگر قفل می‌شوند. گاه درین گره‌ها، به تناوب شیشه‌های رنگی گذارده می‌شوند که با تابیدن نور، جلوه و درخشش زیبایی به وجود آورده و سبب ایجاد آرامشی روحانی در محیط می‌گردد. (این کار اکنون نیز به شکل بسیار ساده‌تر رایج است).

گره‌سازی مشبک: گاه در گره چوب، تکه‌هایی از مشبک داخل می‌کنند که به «گره‌سازی مشبک» معروف است. **گره‌سازی معرق:** اگر در بین اتصالات و گره‌ها، از تکه چوبهای معرق استفاده شود، گره‌کاری معرق ایجاد می‌گردد گاهی نیز می‌توان از وجود معرق و مشبک، به صورت توأم در گره‌سازی استفاده کرد که نتیجه بسیار زیباتری را در بی خواهد داشت.

گره‌کشی آجر، بسیار سریع تراز گره‌های دیگر است و می‌تواند در به وجود آمدن طرحهای ساده و کارآ، به ویژه در دیوارهای مشبک بین دو فضا، ستونها، سر درها و مناره‌ها به خوبی عمل کرده، فضاهای مناسب و نویی را پیافریند و همان‌گونه که مشخص است این گره‌ها از کنار هم قرار دادن آجرهایی که در طولهای متفاوت و با زوایای مشخص بریده شده‌اند به وجود می‌آیند. نقوش گره روی دیواره و مناره‌ها اغلب به شکل خطوط کوفی بنایی بوده و از آجرهای تزیینی منقوش و یا آجر با اشکال خاص ساخته شده است که در طرحهای کتاب به آنها اشاره شده است.

تعريف گره: گره‌ها نقوشی هندسی هستند که از چیدن لتهای (قطعات) مختلف در کنار یکدیگر پدید می‌آیند. گره‌ها را با مواد و مصالح مختلفی مانند چوب، کاشی، آجر و... می‌توان به وجود آورد.


اکثر این نقش و نگارها در شکلهای هندسی مانند مربع مستطیل یا چند ضلعی ساخته می‌شوند و این چند ضلعیها از طریق تقسیم سطح نقش و نگار به وسیله خطوطی که خط قاعده نامیده می‌شوند و تکراری هستند پدید می‌آمدند.

این مربعها یا مربع مستطیلها ساده نیستند و به وسیله خطوطی قاعده، آنها را به بخش‌های زیادی قسمت می‌کنند که اجزای ریزتری به وجود می‌آورند، مانند مثلث و چند ضلعی وغیره. در هر صورت گره را نیز مانند نقوش هندسی می‌توان به دو جزء خطوطی قاعده یا محاسبات تشکیل دهنده نقش اصلی و بخش‌هایی که داخل اجزای نقش اصلی ترسیم می‌شوند، تقسیم کرد.


چون گره، در گچ، کاشی، چوب و آجر وجود دارد، چند نوع تعريف می‌توان برای آن متصور شد :

● **گره‌سازی بر روی گچ:** از دیر باز در ایران مرسوم بوده ولی در دوران اسلامی به اوج خود رسیده است. به این شکل که نقوش هندسی گره را روی دیوارهای گچی ترسیم می‌نموده و برخی قسمتها را می‌تراشیده و گود یا برجسته می‌کرده‌اند و در برخی کارها نیز، دیوارهای گچی را که روی آن نقوش گره ترسیم شده بود به شکل مشبک مطلوب‌تری دست می‌یافته‌اند.

● در مرور کاشی نیز طرح و نقشهای مختلفی با اشکال




شکل ۱۰۳— واحدهای جزء مثلث قائم الزاویه، درون واحدهای مبنای محاط در دایره




شکل ۱۰۴— تقسیمات اولیهٔ محیط دایره به چندضلعیها

ترسیم گره براساس زیر نقش دایرہ، مربع، مثلث (تصاعد هندسی)


همان گونه که در قسمتهای قبل ذکر شد، گرهها می‌توانند براساس نقششان از دایرہ، مربع یا مثلث نشأت گرفته و به وجود آمده باشند. در زیر چند نمونه از آنها را مشاهده می‌کنیم:




شکل ۱۰.۶— ترسیم یک پنج ضلعی براساس ضلع داده شده AB




شکل ۱۰.۵— به دست آوردن یک سه ضلعی منظم براساس ضلع AB



شکل ۱۰.۷— ترسیم مربع بر ضلع AB




شکل ۱۰.۸— ترسیم پنج ضلعی بر قطر AB




شکل ۱۰.۹— ترسیم شش ضلعی بر شعاع AB

از عصر ساسانیان، بنایی باقی مانده است که با انواع قوسها و پوشش‌های طاقی ساخته شده است، از جمله: طاق کسری و طاق بستان.



شکل ۱۱۰

طاق و قوس در معماری ایران — تاریخ پیدایش قوس انسانهای نخستین که در آغاز سریناه ثابتی نداشتند، با پشت سر گذاشتن دوران صحراءگردی و کوهنشینی، به غارنشینی روی آوردنده و در این زمان بود که سریناه در ابعادی محدود بوجود آمد. با توجه به شکل (۱۱۰)، ملاحظه می‌شود که این پوشش، اولین قوسی بوده است که انسانهای نخستین ساخته‌اند و ایستای آن، فقط ناشی از پیوند قطعات سنگی است. با پیدایش نژادها و اقوام، آداب و رسوم، فرهنگ و در تیجه هنر قومی به وجود آمد.



شکل ۱۱۱ — طاق کسری



شکل ۱۱۲ — طاق بستان

۱- قوسهای مدور و مشابه آن: این قوسها برای تحمل نیروهای فشاری و در بعضی موارد، به عنوان قوسهای تزیینی به کار می‌رود. اکثر قوسهای اولیه مدور، از این گروه بوده‌اند. از جمله کاخهای سیستان و طاق کسری.

۲- قوسهای تیز (شاخ‌بزی): این قوسها برای تحمل نیروهای فشاری، به خصوص در پوشش گنبدها به کار می‌رود. در بعضی موارد از قوس تیز، در کارهای تزیینی استفاده می‌شود.

معماران ایرانی که مقارن ظهور اسلام از هرجهت در هنر معماری پیشرفت کرده بودند، هنرهای وسیع خود را به خدمت اسلام گرفتند.

در اینجا به برخی از انواع رایج طاق و قوس به همراه تصاویر و بعضی روش‌های ترسیم آنها، اشاره می‌شود:

تقسیم‌بندی قوسها


به طور کلی، قوسها به سه دسته تقسیم می‌شود:

۱- قوسهای مدور و مشابه آن ۲- قوسهای تیز (شاخ‌بزی)


۳- قوسهای تزیینی



گنبد قبر آقا در تهران



هتل عباسی تهران



شکل ۱۱۳

طرز ترسیم:

۱- ابتدا خطوط دو ستون ('AL و 'BL) و محورهای عمودی ('YY' و 'XX') و افقی ('LL' و 'XX') رسم می‌شود.

۲- سپس به مراکز A و B (محل تلاقی محور افقی با دو ستون) به شعاع OA و QB کمانهایی رسم می‌شود تا محور عمودی را در H قطع کند.

قوس تخت




شکل ۱۱۴— طاق با قوس تخت ضلع شمالی کاخ گلستان

قوس‌کمانی




شکل ۱۱۵— نمازی آجری در بناهای جدید



شکل ۱۱۶—پیاده کردن قوس روی زمین

قوس مستقیم یک و دو آجرهای رویین قالب (کلوک)



آجرهای زیرین فضای خالی جهت قراردهی
میلگرد و دوغابریزی

شکل ۱۱۷—قالب برای ساختن قالب قوس هلالی



شکل ۱۱۸—بنای برج آزادی

برای ایجاد قوسها ابتدا باید قالبی برای آنها تهیه نمود. در این مبحث طرز ساختن قالب یک قوس به عنوان نمونه تشریح می‌شود.

روش ساختن قالب قوس کمانی

برای ساختن قالب قوس، ابتدا باید زمینی تراز داشته باشیم. سپس قوس را به شرح ذیل روی زمین خط گذاری می‌نماییم (شکل ۱۱۶).

۱—امتداد دو ستون و محورهای عمودی و افقی را به اندازه واقعی روی زمین «خط» می‌کنیم.

۲—ارتفاع خیز قوس را از نقطه O بر روی خط وسط نشانه مشخص کرده (نقطه C) و بعد نقطه جست قوس یعنی A را تعیین می‌کنیم و قوس را از A داده می‌دهیم.

۳—برای یافتن نقطه قرارگیری سوزن پرگار ریسمانی، حلقه‌ای که به سر ریسمان زده‌ایم را حول میخ کوییده شده در نقطه O می‌اندازیم و سر دیگر ریسمان را که به مداد وصل است را تا نقطه A داده می‌دهیم. خط کشی را از نقطه A با محوریت O آغاز کرده و تا نقطه B داده می‌دهیم. اکنون خط قوس را که نمای نهایی است داریم.

۴—برای مشخص کردن خط زیر قالب (قالب مخصوص آجرچینی) دارای ضخامتی می‌باشد که روی آن مطابق با خط کشیده شده بالاست. ولی برای مشخص کردن خط زیر این قالب را باید زیر همان خط روی زمین ترسیم شود، باید ضخامت قالب را داشته باشیم) به اندازه ضخامت قالب از نقطه O پایین رفته و خط زیرین را در پایین خط اصلی قوس ترسیم می‌نماییم. اکنون ترسیمات پایان یافته و کار آماده قراردهی آجرها برای ساخت قالب و سپس قراردهی قالب بین دو ستون ساختمان می‌باشد تا عملیات آجرزنی شروع شود. ولی اکنون باید قالب را مطابق محاسبات تعیین شده روی خطوط ترسیم یافته، بسازیم.

۵—برای ساختن قالب گچی آجرهای لازم را همان‌گونه که باید روی کار اصلی چیده شوند در بالای قوس ترسیمی می‌چینیم (کلوک چینی) (شکل ۱۱۷). و همین کار را هم در پایین قوس انجام می‌دهیم. فاصله بین دو آجر طبق محاسبات باید به اندازه یک آجر میانی باشد. بین آجرها را با ملات آب بندی کرده و اقدام به ریختن گچ تا نیم ارتفاع می‌نماییم. سپس میل گردها را روی گچ ریخته شده قرار داده و بقیه دوغاب گچ را می‌ریزیم تا ارتفاع پر شود.

پس از خشک شدن، کلوکها را برداشته و قالب را خارج می‌نماییم. آنرا پرداخت کرده و بین دو ستون ساختمان برای ساخت قوس آجری قرار می‌دهیم.

می‌رود.

۳- قوسهای تزیینی: همان‌طور که از نام این دسته از قوسها بر می‌آید برای زینت دادن نماهای بنایا به کار می‌رود. این قوسها به اشکال گوناگون ترسیم می‌شوند که قوس مستقیم یا تخت، از ساده‌ترین انواع آنهاست. از دیگر انواع این قوس می‌توان به قوس کمانی و قوس نیم‌دایره اشاره کرد.

قوس نیم‌دایره

ترسیم قوس نیم‌دایره

۱- محور عمودی، به فاصله $\frac{1}{2}D$ از دو ستون ترسیم می‌گردد.

۲- محور افقی، عمود بر محور قائم رسم می‌شود.

۳- دو ستون از نقاط A و B به فاصله $\frac{1}{2}D$ از محور عمودی به موازات یکدیگر رسم می‌شود.

۴- از نقطه O مرکز تقاطع دو محور افقی و عمودی، به شعاع \bar{R} ($\frac{1}{2}AB$) از نقطه A شروع و پس از عبور از نقطه C یعنی نقطه خیز، به ضلع مقابل ختم (B) و نیم‌دایره رسم می‌شود.

روش ترسیم قوس مستقیم یک و دو

۱- امتداد دو ستون و محورهای عمودی و افقی رسم می‌شود.

۲- مرکز O₂ روی محور عمودی به فاصله $\frac{1}{4}$ از محور افقی (AB) مشخص می‌شود.


۳- نقطه N روی محور افقی به فاصله $\frac{1}{4}$ (AB) از ستونها تعیین و از این نقطه دو خط NK و NM به زاویه ۳۰° و ۶۰° نسبت به محور افقی خارج می‌شود.

۴- یک کمان از محور O₁ به B (R_L) و دیگری از O₂ به K (R_R) کشیده شده و تا' M' ادامه می‌یابد که در تقاطع ۳۰° درجه و ۶۰° درجه با هم برخورد کرده و یک قوس ترکیبی را به وجود می‌آورند.


۵- ارتفاع قوس روی محور عمودی به طول $\frac{1}{2}D$ دهانه (L) از نقطه O₁ تا نقطه H معلوم می‌شود.

۶- دو نقطه' M و H در یک امتداد مستقیم به هم وصل می‌شود.


۷- موارد ذکر شده برای ترسیم شانه دیگر قوس نیز به کار




شکل ۱۲۰



شکل ۱۱۹



شکل ۱۲۱— عمارت چهلس屯 قزوین




شکل ۱۲۲— دروازه کوشک قزوین


قوس شاخبزی تند

کناره ستونها انتخاب می‌شود.
 ۳- به شعاعهای O_1B و O_2A و به مراکز O_1 و O_2 قوسهایی رسم می‌شود که در نقطه H با محور عمودی تلاقی می‌کنند و دو شاخه قوس را تشکیل می‌دهند.

- ۱- امتداد دو ستون و محورهای عمودی و افقی رسم می‌شود.
- ۲- مراکز O_1 و O_2 روی محور افقی به فاصله $\frac{L}{6}$ از



شکل ۱۲۳




شکل ۱۲۴—نمای کلیسای مریم در ارومیه




شکل ۱۲۵—نمای آجری در بناهای معاصر، بیوتات بانک بازرگانی سابق تهران

قوس شاخبزی کند


۱- پس از ترسیم دو ستون و رسم دو محور عمودی و
افقی، دو مرکز O_1 و O_2 به فاصله $\frac{1}{6}L$ از هر ستون بر روی محور
افقی مشخص می‌شود.



شکل ۱۲۶



شکل ۱۲۸— دور رسمی‌بندی در صنجرهای طبقه زیرین مسجد آقا بزرگ کاشان



شکل ۱۲۷— امامزاده انار در بزد

قوس پنج و هفت تند

۴- به شعاع O_2A و مرکز O_2 و O_3 قسمتی از کمان

قوس رسم می‌شود تا خطوط O_2O_4 و O_1O_3 را به ترتیب در

نقاط K و K' قطع کند.

۵- ادامه کمان قوس به مرکز O_1 و O_4 و شعاع O_1K'

تا نقطه H محل تلاقی کمان با محور عمودی، رسم می‌شود.


۱- محور عمودی وافقی و امتداد دو ستون رسم می‌شود.

۲- نقاط O_2 و O_3 روی محور افقی به فاصله $\frac{1}{5} L$ از


محور عمودی جدا می‌شود.

۳- خطوطی با زاویه 45° درجه از این دو نقطه رسم می‌شود


تا امتداد ستونها را در نقاط O_1 و O_4 قطع کند.



شکل ۱۲۹



شکل ۱۳۰—ایوان مسجد امام اصفهان



شکل ۱۳۱—ایوان اصلی مسجد میرچخماق یزد



شکل ۱۳۲—ضلع جنوبی کاخ گلستان در تهران


قوس پنج و هفت معمولی

۱- پس از رسم دو محور افقی و قائم، امتداد دو ستون


نیز ترسیم می‌شود.

۲- محور افقی در فاصله بین دو ستون به هفت واحد مساوی تقسیم می‌شود و دو مرکز O_2 و O_3 به فاصله دو واحد از هر ستون روی آن مشخص می‌گردد.


۳- از نقاط A و B، محل تقاطع محور افقی با ستونها،



شکل ۱۳۳



شکل ۱۳۵— بازار پشت مدرسه چهارباغ در اصفهان



شکل ۱۳۴— ایوان معصوره مسجد چخماق در یزد



شکل ۱۳۶— مدرسه ابراهیم خان در کرمان

قوس پنج و هفت کند


- ۵- به شعاع O_1A و مراکز O_1 و O_2 کمان اولیه قوس از نقاط A و B تا M و M' محل تقاطع کمان و امتداد O_1O_3 و O_3O_2 زده می‌شود.
- ۶- به شعاع O_2M و مرکز O_2 قسمت بعدی قوس از نقاط M و M' تا K و K' محل تقاطع با خطوط قائم رسم می‌شود.
- ۷- به مرکز O_4 و O_5 (محل تقاطع خطوط $K'O_3$ و $K'O_2$) و شعاع O_4K قسمت سوم کمان قوس از K و K' تا H زده می‌شود.

۱- دو محور افقی و عمودی و امتداد ستونها رسم می‌شود.

۲- محور افقی به هفت واحد مساوی تقسیم می‌شود و مراکز O_1 و O_2 به فاصله $\frac{1}{7}$ از امتداد دو ستون روی محور مشخص می‌گردد.

۳- از نقاط O_1 و O_2 ، دو خط کمکی تحت زاویه ۴۵ درجه نسبت به محور افقی رسم می‌شود تا محور عمودی را در نقطه O_3 قطع کند.

۴- به فاصله $\frac{1}{4}$ از امتداد دو ستون، خطی کمکی، قائم



شکل ۱۳۷