

## فصل چهارم

### اجزای سیستم رادار

هدفهای رفتاری: از فرآگیر انتظار می‌رود در پایان این فصل :

۱- بلوک دیاگرام یک سیستم رادار را ترسیم کرده، قسمتهای مختلف آن را نام

ببرد.

۲- کار فرستنده رادار را تشریح کند.

۳- کار گیرنده رادار را تشریح کند.

۴- کار آتنن رادار را تشریح کند.

۵- کار نشان‌دهنده رادار را تشریح کند.

۶- به طور عملی از سیستم رادار استفاده کند.

### ۱-۴- بلوک دیاگرام سیستم رادار

سیستمهای مختلف راداری اگرچه در جزئیات به لحاظ خصوصیات هر یک، تفاوت‌های زیادی با هم دارند، اماً مشخصات اساسی تمام سیستمهای پالسی مشابه هستند. بلوک دیاگرام نشان داده شده در شکل ۱-۴ مربوط به یک سیستم رادار پالسی بوده، شامل اجزای اصلی تشکیل‌دهنده یک سیستم رادار پالسی است. به طور کلی می‌توان گفت که یک سیستم رادار پالسی، همان‌گونه که در شکل ۱-۴ نیز مشخص است، از هفت قسمت مختلف تشکیل شده است که عبارتند از :

۱- تایmer (TIMER) :

۲- فرستنده (TRANSMITTER) :


۳- مدولاتور (MODULATOR) :

۴- سیستم آتنن (ANTENNA SYSTEM) :

۵- سوئیچ TR و anti - TR :

۶- گیرنده (RECEIVER) :

۷- نشان‌دهنده (DISPLAY) یا INDICATOR .



شکل ۱-۴- بلوک دیاگرام یک سیستم رادار پالسی

تایmer برای سینکرونیزه کردن (همزمان کردن یا همزمانی) فرستنده و مبنای زمان نشان دهنده رادار است.

فرستنده، پالسهای پرقدرتی تولید می کند که حاوی انرژی امواج راداری است و این امواج به گونه ای در سیستم هدایت می شوند که از طریق آتن در فضای منتشر شوند.

مدولاتور با تولید یک پالس ولتاژ قوی و تغذیه آن به فرستنده سبب می شود تا پالسهای فرستنده شکل بگیرند.

مجموعه سیستم آتن ضمن این که اطلاعات سمت هدف را مشخص می کند، به طور کلی دو منظور اساسی دارد که عبارتند از :

۱- انتشار انرژی امواج راداری که از خروجی فرستنده به آتن تغذیه می شود. این انتشار یک جهتی بوده که با چرخش آتن در نهایت در کلیه جهات منتشر خواهد شد.

۲- کشف و دریافت انرژی بازنابی از هدف و هدایت آن به سمت گیرنده رادار.

اکثر سیستمهای رادار پالسی برای ارسال و دریافت پالس از یک آتن استفاده می کنند.


سوئیچهای TR و anti - TR (ATR) این امکان را به وجود می‌آورند که برای ارسال و دریافت پالس ازیک آتن مشترک استفاده کرد. این دستگاه که به طور عموم تحت عنوان سوئیچ TRANSMIT - RECEIVE (TR) نامیده می‌شود، همان دوپلکسور است و در عمل وقتی فرستنده کار می‌کند، گیرنده را از آتن قطع کرده، آن را در مقابل انرژی بسیار زیاد امواج فرستنده محافظت می‌کند و برعکس در زمانی که گیرنده فعال می‌شود، گیرنده را به آتن وصل کرده، اجازه نمی‌دهد انرژی امواج بازتابی وارد فرستنده بشوند.

گیرنده رادار پس از دریافت سیگنالهای بازتابی، آنها را تقویت کرده، پس از آشکارسازی و تقویت سیگنالهای اکوی هدف، آنها را جهت تصویرسازی به نشاندهنده ارسال می‌دارد. نشاندهنده رادار با دریافت اطلاعات مربوط به هدف از طریق گیرنده برمبنای سیگنال هماهنگ کننده زمانی از تایمر، نمای تصویری از اطلاعات رادار را به وجود آورده به نمایش می‌گذارد.

## ۲-۴- فرستنده رادار (RADAR TRANSMITTER)

همان طوری که گفته شد، فرستنده تحت کنترل تایمر (زمان سنج رادار) مبادرت به تولید پالسهای بسیار قوی می‌کند. فرستنده برای تولید این پالسهای از یک نوسان‌ساز فرکانس زیاد (High Frequency Oscillator) استفاده می‌کند که تحت عنوان مگنترون نامیده می‌شود. فرکانس تولید شده در مگنترون، طول موج امواج راداری را که در فضا انتشار می‌یابند تعیین می‌کند. از آنجا که فرکانس و طول موج رابطه عکس با یکدیگر دارند، هرچه فرکانس مگنترون بیشتر باشد، طول موج امواج منتشر شده کوتاه‌تر خواهد بود.

در شکل (۲-۴) بلوک دیاگرام ساده یک فرستنده رادار نشان داده شده است. همان طوری که مشاهده می‌شود، یک فرستنده از دو قسمت اساسی به شرح زیر تشکیل یافته است:



شکل ۲-۴- بلوک دیاگرام یک فرستنده رادار

۱- مدولاتور (MODULATOR) :

۲- مگنترون (MAGNETRON) :

علاوه بر مدولاتور و مگنترون که اساسی‌ترین قسمت‌های یک فرستنده راداری هستند، چون تایمر و همچنین دوپلکسور یا سوئیچهای TR و ATR در ارتباط تزدیک با فرستنده به کار گرفته می‌شود، از این رو در ادامه مطلب این دو قسمت نیز در قالب دستگاه‌های تشکیل‌دهنده فرستنده رادار تشریح خواهند شد.


**۱-۴-۲- مدولاتور (MODULATOR)** — از مدولاتور در یک فرستنده برای تولید ولتاژ پالسی شکل قوی که مورد نیاز دستگاه مگنترون است، استفاده می‌شود. به مدولاتور در یک فرستنده رادار، مدار شکل دهنده پالس نیز می‌گویند که به عنوان یک مدار کنترل کننده تغذیه ولتاژ بسیار قوی به مگنترون عمل می‌کند. مدولاتور معمولاً در ورودی خود ولتاژ مستقیم (حدود ۶۰۰۰ ولت) را گرفته از طریق مدارهای شکل دهنده پالس و یک سوئیچ قطع و وصل که سرعت عمل آن هماهنگ با PRF رادار است، یک ولتاژ پالسی شکل بسیار زیاد (حدود ۲۴۰۰۰ ولت منفی) را به آند مگنترون (در قسمت بعدی توضیح داده خواهد شد) تغذیه می‌کند که این عمل در حقیقت همان روشن و خاموش شدن فرستنده است.

**۱-۴-۳- مگنترون (MAGNETRON)** — فرستنده یک نوسان‌ساز امواج راداری است که به‌وسیله مدولاتور روشن و خاموش (قطع و وصل) می‌شود. نوسان‌ساز به کار گرفته شده در رادار به لحاظ این که امواجی با فرکانس بسیار زیاد و برقدرت تولید می‌کند، با سایر نوسان‌سازهای مورد استفاده در سیستمهای مخابراتی و غیره تفاوت دارد. علت استفاده از فرکانس بالا در رادار، امکان تولید امواجی با طول موج پایین است تا در نتیجه از آنتهای اندازه کوچک بتوان استفاده کرد. نوسان‌ساز مورد استفاده در فرستنده رادار تحت عنوان مگنترون نامیده می‌شود. در شکل (۱-۴-۳) نمایی از یک مگنترون (نوع حفره‌ای) نشان داده شده است.



شکل ۱-۴-۳- نمایی از یک مگنترون نوع حفره‌ای

مگنترون یک دیود است که آند آن به زمین وصل شده است و کاتد آن نیز در طول مدتی که مگنترون نوسان می‌کند، به یک پتانسیل منفی بسیار زیاد وصل می‌شود (پتانسیل حاصل از مدولاتور). این دیود در یک میدان مغناطیسی قوی که به وسیله یک آهنربای دائم ایجاد شده است، قرار می‌گیرد. برای آشنایی مقدماتی با نحوه کار مگنترون به تصاویر شکل (۴-۴) دقت شود.




شکل ۴-۴— نحوه کار یک مگنترون ساده

وقتی یک پالس منفی به کاتد وصل شده و میدانی وجود نداشته باشد، الکترونها در یک خط مستقیم از کاتد به سمت آند حرکت خواهد کرد. این عمل در تصویر شماره ۱ شکل (۴-۴) نشان داده شده است. با ایجاد یک میدان مغناطیسی ضعیف مسیر حرکت الکترونها انحنای پیدا کرده، میزان این انحنای با افزایش شدت میدان مغناطیسی بیشتر می‌شود تا درنهایت به حالتی درمی‌آید که الکترونها یک مسیر چرخشی را به دور خود طی کرده، دیگر به آند نمی‌رسد و از این رو هیچ جریانی نیز در آند جاری نمی‌شود. این مراحل در تصاویر شماره ۲ الی ۵ شکل (۴-۴) نشان داده شده است.

همان‌طوری که در تصویر C از شکل (۴-۴) مشاهده می‌شود، آند در یک مگنترون به صورت یک استوانه مسی بوده که سطح داخلی آن دارای حفره‌هایی منتهی به یک شیار است که به عنوان مدارهای رزونانس تنظیم شده عمل می‌کنند. حرکت دایره‌ای الکترونها از مقابله این حفره‌ها باعث می‌شود که یک جریان القایی در دیواره حفره‌ها ایجاد شود. انرژی تولید شده به وسیله مگنترون در حقیقت از میدانی که به وسیله این جریانهای القایی ایجاد می‌شود، به دست می‌آید. فرکانس موج به دست آمده بستگی به اندازه استوانه، شدت میدان مغناطیسی و اختلاف ولتاژ بین آند و کاتد دارد، این انرژی تولید شده در داخل مگنترون به وسیله یک پروب (PROBE) به خارج منتقل می‌شود و از طریق آنتن در فضا انتشار می‌یابد.

**۴-۲-۳- تایمر (TIMER)** – تایمر سیستم رادار، در حقیقت هماهنگ کننده زمانی کار قسمتهای مختلف یک سیستم رادار است. با توجه به این که اساس اندازه‌گیری فاصله برمبنای اندازه‌گیری زمان رفت و برگشت یک پالس به هدف است، عملکرد تایмер اهمیت خاص پیدا می‌کند. تایمر ضمن این که نقش اساسی در مشخص کردن میزان فرکانس تکرار پالس (PRF) دارد، مطمئن می‌شود که مدولاتور و نشان‌دهنده رادار با یک رابطه زمانی مشخص نسبت به یکدیگر عمل می‌کنند و نقطه شروع کار آنها را درست در لحظه‌ای که فرستنده پالس حاوی انرژی امواج راداری را تولید می‌کند؛ با ارسال پالسهایی که تریگر (TRIGGER) نامیده می‌شود آغاز می‌کند. بلوک دیاگرام یک سیستم رادار که در آن عملکرد تایمر به‌طور کلی مشخص شده است، در شکل (۴-۵) نشان داده شده است.

همان‌طوری که در شکل (۴-۵) مشاهده می‌شود، تایمر یک تریگر به فرستنده می‌دهد که شروع به ارسال امواج کند. با یک تأخیر زمانی (کمی بیش از عرض پالس یا زمان فرستنده) با ارسال تریگر دیگری گیرنده را فعال کرده، در لحظه ارسال پالس نیز تریگری به نشان‌دهنده رادار می‌فرستد تا ضمن این که شروع به اندازه‌گیری زمان رفت و برگشت پالس کند، تصویر ویدئویی مناسبی را نیز به‌طور هماهنگ به نمایش درآورد.




شکل ۵-۴-۴- عملکرد تایمر در سیستم رادار

به طور خلاصه در تایمر زمانهای مورد لزوم در سیستم رادار ساخته می‌شود؛ بدین ترتیب که تریگرهایی که فرکانس آنها برابر PRF رادار است تولید شده در زمان مناسب به مدولاتور، نشان دهنده و گیرنده فرستاده می‌شود.

**۴-۴-۲- سوئیچهای TR و ATR** در سیستم رادار وقتی از یک آتن برای فرستنده و گیرنده استفاده می‌شود، به نحوی باید از ورود انرژی بسیار قوی فرستنده در زمان ارسال پالس به داخل گیرنده جلوگیری کرد؛ همچنین امکان اتصال آتن به گیرنده را برای دریافت اکوهای بازتاب شده و ممانعت از ورود سیگنالهای دریافتی به قسمت فرستنده که سبب تضعیف سیگنال خواهد شد، فراهم کرد.

سوئیچ **TR - RECEIVE** (TRANSMIT - RECEIVE) در مسیر گیرنده قرار گرفته از ورود پالسهای فرستنده به داخل گیرنده جلوگیری می‌کند؛ در حالی که سوئیچ **(ATR - RECEIVE)** (ANTI TRANSMIT - RECEIVE) در مسیر فرستنده قرار گرفته جلوی فرستنده را مسدود می‌کند و سبب می‌شود گیرنده به آتن وصل شود. سوئیچهای **TR** و **ATR** و نحوه عملکرد آنها به صورت تصویری در شکل (۶-۴) نشان داده شده است.




شکل ۶-۴-عملکرد سوئیچهای TR و ATR

مجموعه سوئیچهای TR و ATR از جمله سوئیچهای الکترونیکی بوده که تحت عنوان دوپلکسور (DUPLEXER) نیز نامیده می‌شوند.

### ۴-۳-گیرنده رادار (RADAR RECEIVER)

گیرنده رادار، یک نوع خاص گیرنده سوپر هترودانین است. کار آن دریافت سیگنالهای بازتاب شده ضعیفی است که از طریق آتن وارد گیرنده می‌شوند و پرسه کردن این سیگنال و درنهایت آشکارسازی پالسهای مربوط به اکوی هدف و تغذیه آن به نشان‌دهنده رادار.

بلوک دیاگرام یک گیرنده رادار در شکل (۴-۷) نشان داده شده است. سیگنالهای دریافتی به وسیله آتن وارد یک مخلوط کننده شده در آن جا با سیگنال تولید شده به وسیله یک نوسان‌ساز محلی (LOCAL OSCILLATOR) مخلوط و تبدیل به سیگنالی می‌شود که دارای فرکانس ثابت و



شکل ۴-۷-بلوک دیاگرام یک گیرنده رادار


مشخصی به مراتب کمتر از فرکانس اولیه است. سیگنال ایجاد شده در تقویت کننده میانی (IF AMPLIFIER) تقویت می‌شود و سپس تحت آشکارسازی قرار می‌گیرد تا پالسهای مربوط به بازنتاب اکو از هدف مشخص شده پس از تقویت جهت ایجاد تصویر ویدئویی به نشان دهنده رادار وارد شود. معمولاً فرکانس نوسان‌ساز محلی به گونه‌ای است که سیگنال خروجی از مخلوط کننده دارای فرکانس متوسط ۳۰ مگاهرتز خواهد بود.

از نظر فیزیکی معمولاً فرستنده و گیرنده رادار در یک مجموعه دستگاهی قرار گرفته که تحت عنوان TRANSCEIVER نامیده می‌شود.

#### ۴-۴- آنتن رادار (RADAR ANTENNA)

آنتنها به دو دسته عمومی تقسیم‌بندی می‌شوند: آنتن‌های جهت‌دار یا جهتی (DIRECTIONAL ANTENNA) و آنتن‌های تمام جهتی (OMNI). آنتن‌های تمام جهتی ارزشی یا امواج راداری را در کلیه جهات منتشر می‌کنند. کاربرد این نوع آنتنها به طور عمدی در وسایل ارتباطی و جهت‌یابی است و بندرت در سیستمهای راداری مدرن مورد استفاده قرار می‌گیرند.

آنتن‌های جهت‌دار امواج راداری را در جهت خاصی انتشار می‌دهند. شکل (۴-۸) فرم تشعشعی یک آنتن جهت‌دار را نشان می‌دهد. ماکریم شدت تشعشع در مرکز پرتو یا لوب (LOBE) قرار دارد و به عبارت دیگر هر چه از محور مرکزی پرتو به طرفین برویم از شدت تشعشع کاسته خواهد شد. در نقاط A و B توان انتشار نصف توان ماکریم است؛ از این‌رو این نقاط را نقاط نیم‌توان (HALF POWER POINTS) گفته زاویه را عرض (یا پهنه‌ای) پرتو می‌نامند. معمولاً پهنه‌ای پرتو را در این بین یک تا دو درجه و گاهی نیز تا چند درجه است.




شکل ۴-۸- فرم تشعشعی یک آنتن جهت‌دار

کار یک سیستم آتن عبارت است از انتشار امواج برانزشی راداری که در قسمت فرستنده تولید و به شکلی به آتن هدایت می‌شوند و نیز دریافت بازنتاب سیگنال‌های ارسالی پس از برخورد با موائع و هدفها و هدایت آن به سمت گیرنده رادار.

## ۱-۴-۴- ساختمان و اجزای سیستم آتن - آتنها از چند قسمت اصلی به شرح زیر تشکیل می‌شوند :

- ۱- عنصر تشعشع کننده :
- ۲- منعکس کننده :
- ۳- سیستم چرخاننده آتن :
- ۴- سیستم سینکروسمت :
- ۵- کنتاکت مخصوص نشان‌دهنده سمت سینه کشته (یا خط سینه کشته) - (HEADING MARKER).

در شکل (۴-۹) تصویری از یک آتن نشان داده شده است که در آن عنصر تشعشع کننده ROTATOR UNIT (REFLECTOR)، منعکس کننده (FEED HORN) و سیستم چرخاننده آتن (MOTOR DRIVEN مشاهده می‌شوند.



شکل ۴-۹- تصویری از یک آتن رادار

**عنصر تشعشع کننده** - امواج را در فضا منتشر می‌کند و منعکس کننده، امواج منتشر شده را با توجه به شکل، اندازه و ابعاد خود شکل و فرم داده در جهت موردنظر و به صورت منسجم ارسال می‌دارد. سیستم چرخاننده آتن که به طور عموم از یک موتور الکتریکی با جعبه دندۀ مربوطه تشکیل شده است، وظیفه چرخش آتن را به عهده دارد. چرخش آتن معمولاً با سرعت مشخصی و به طور ۳۶۰ درجه است و از این رو پوشش کامل از نظر سمت خواهد داشت.

سیستم سینکروسمت به منظور انتقال سمت آتن به نشان‌دهنده رادار به کار می‌رود و به وسیله آن می‌توان فهمید که در هر لحظه آتن در چه سمتی قرار دارد.

بر روی صفحه نشان دهنده رادار معمولاً باید سمت سینه کشته مشخص شود. برای این کار با تعبیه یک میکروسوئیچ در قسمت چرخشی آنتن به گونه‌ای عمل می‌کند که وقتی آنتن رادار در چرخش خود به وضعیتی می‌رسد که به سمت سینه کشته است، این سوئیچ عمل کرده، درنتیجه یک خط مشخص و روشنی بر روی صفحه نشان دهنده و در جهتی که همان سمت، راه کشته است (و سینه کشته در آن جهت است) نمایان شود.

به سیستم آنتن رادار SCANNER UNIT نیز می‌گویند. در شکل‌های (۴-۱۰، ۴-۱۱ و ۴-۱۲) تصاویری از آنتنهای رادارهای ناوبری نشان داده شده است.




شکل ۴-۱۰ و ۴-۱۱ - تصاویری از آنتن رادارهای ناوبری



شکل ۱۲-۴- تصویری از آتن رادار ناوبری


**تشعشع کننده** — عنصر تشعشع کننده در رادارها یک رادیاتور (RADIATOR) بوقی شکل است. از آنجا که در رادار برای انتقال موج از فرستنده به آتن از ویوگاید (در قسمت بعدی توضیح داده خواهد شد) استفاده می‌شود، نمی‌توان همانند سیستم آتن دستگاههای مخابراتی برای انتشار امواج از عناصر دیپول (DIPOLE) استفاده کرد؛ از این رو رادیاتورهای بوقی در قسمت انتهایی ویوگاید قرار دارند که برای انتشار امواج به کار می‌روند. چند نمونه از رادیاتورهای بوقی در شکل (۱۳-۴) نشان داده شده است. دهانه رادیاتورها به دو منظور گسترش می‌یابند. کنترل زاویه پرتو



شکل ۱۳-۴- رادیاتورهای بوقی

انتشار یکی از علل این امر است، چون میدانهای الکترومغناطیسی با همان زاویه‌ای که از رادیاتور بوقی خارج می‌گردند در فضا منتشر می‌شوند. همچنین جلوگیری از تشکیل امواج ساکن در داخل ویوگاید که منجر به کاسته شدن از توان خروجی فرستنده می‌شود، دلیل دوم برای شکل بوقی مانند دهانه ویوگاید است.

نوع دیگر منتشر کننده امواج در فضا ویوگاید شیاردار است. در این روش یک ویوگاید به طور افقی به انتهای ویوگاید اصلی که از فرستنده وارد آتن می‌شود، وصل شده در قسمت جلویی این ویوگاید چند شیار ایجاد می‌شود تا امواج بتوانند از این شیارها خارج شده در فضا منتشر شوند. این نوع تشعشع کننده در آتن رادارهای ناویری کاربرد زیاد دارد. تصویری از یک ویوگاید شیاردار در شکل (۴-۱۴) نشان داده شده است.




شکل ۴-۱۴- تصویری از یک ویوگاید شیاردار

در آتن رادارهای انتهای ویوگاید که بوقی شکل است؛ به منظور جلوگیری از نفوذ آب باران، رطوبت هوا و گرد و غبار به داخل ویوگاید، به وسیله ورقه نازک فلزی پوشیده شده است. این روکش مخصوص باشد همواره تمیز و عاری از هرگونه نمک‌زدگی، دوده و غبار باشد، چه در این صورت مقداری از انرژی پالس ارسالی و اکوی بازتابی جذب این روکش شده بر عملکرد رادار اثر نامطلوب خواهد داشت.

**۴-۲- ویوگاید (Wave Guide)** - ویوگاید یا موجبر، نوعی کانال هادی موج است که امواج راداری تولید شده در فرستنده را به سمت آتن رادار هدایت می‌کند. برخلاف سیستمهای ارتباطی که برای انتقال امواج رادیویی به آتن از خطوط انتقال معمولی (کابل کواکسیال) استفاده می‌کنند، در سیستمهای راداری برای انتقال امواج راداری موجود در باند مایکروویو و به لحاظ قدرتهای بالا، لازم است از نوعی خط انتقال استفاده شود که قادر به تحمل قدرتهای بسیار زیاد با کمترین تلفات باشد.

ویوگاید نوعی لوله فلزی توخالی با سطح مقطع مستطیل شکل یا دایره است که در آنها انرژی امواج راداری از طریق میدانهای الکترو مغناطیسی انتقال می‌یابد. موجبرها در فرکانس‌های مایکروویوی به لحاظ تلفات کمی که ایجاد می‌کنند، بر خطوط انتقال معمولی مزیت ویژه دارند و این امر کاربرد موجبرها را در سیستمهای راداری افزایش می‌دهد. در شکل (۴-۱۵) تصویری از موجبرهای با سطح مقطع مستطیلی و دایره‌ای نشان داده شده است.



شکل ۴-۱۵ - موج برهای بامقطع دایره‌ای و مستطیلی

#### ۵-۴ - نشان‌دهنده رادار (RADAR DISPLAY)

نشان‌دهنده رادار دستگاهی است که بازتاب دریافت شده از هدف وسایر موانع را به صورت نقاطی روی صفحه یک لامپ اشعه کاتو دیک یا (CATHODE RAY TUBE) CRT نشان می‌دهد. نمایی از یک صفحه نشان‌دهنده رادار در شکل ۴-۱۶ نشان داده شده است.




شکل ۴-۱۶ - تصویری از یک نشان‌دهنده رادار

## ۱-۵-۴—روش‌های نشان‌دهنده — خروجی یک گیرنده رادار را می‌توان به چند طریق

نشان داد که سه روش زیر متداول‌ترین آنها است :

- ۱—مدولاسیون انحراف در یک صفحهٔ لامپ اشعهٔ کاتدی به صورت اسکوپ A :
- ۲—مدولاسیون شدت یک لامپ اشعهٔ کاتدی به صورت نشان‌دهنده موقعیت نقشه (PPI) :
- ۳—تجزیهٔ مستقیم به کامپیوتر برای نشان دادن سایر اطلاعات اضافی مانند ارتفاع و سرعت با انجام محاسبات لازم.




شکل ۱۷-۴—نشان‌دهندهٔ اسکوپ A

اسکوپ A (ASCOPE) — چنان که در شکل

(۱۷-۴) مشاهده می‌شود، عملکرد این نوع نشان‌دهنده شبیه به کار یک اسیلوسکوپ معمولی است.

با اعمال یک شکل موج جارو مانند یک جریان دندانه‌ارهای به صفحات انحراف افقی CRT اشعهٔ الکترونی به آهستگی از چپ به راست حرکت می‌کند و سپس به نقطه شروع برمی‌گردد. زمان برگشت بسیار سریع و با حذف اشعه همراه است؛ از این رو حرکت برگشت اشعه مشاهده نمی‌شود. در غیاب سیگنال دریافتی دراثر بازتابهای هدف یا هر مانعی دیگر، نشان‌دهنده همانند یک اسیلوسکوپ، یک خط افقی را نشان می‌دهد. خروجی آشکار شده گیرنده رادار به صفحات انحراف عمودی اعمال شده در نتیجه متناسب با خروجی گیرنده، انحراف در خط افقی ایجاد خواهد شد. شکل (۱۷-۴) موج دندانه ارهای اعمال شده به صفحات انحراف افقی با پالسهای ارسالی به وسیله

فرستنده، همزمان (سینکرون) بوده عرض صفحهٔ CRT متناظر با زمان بین پالسهای هم‌جوار است؛ در نتیجه فاصلهٔ انحرافات در اشعهٔ افقی از نقطه شروع اشعه در سمت چپ، متناسب با فاصله هدف خواهد بود. این موضوع در شکل (۱۸-۴) به روشنی به تصویر درآمده است.



اولین تک‌پالس درستم چپ صفحهٔ مربوط به پالس ارسالی به وسیلهٔ فرستنده است که در اثر تریگر ارسالی از طریق مدولاتور ایجاد می‌شود. پالس بعدی که کمی ضعیفتر

شکل ۱۸-۴—نشان‌دهندهٔ اسکوپ A

و به صورت عمودی به طرف بالا ظاهر می‌شود، مربوط به اکوی یک هدف است. فاصله این پالس از نک‌پالس موجود که به عنوان مبنا به شمار می‌رود، در حقیقت فاصله هدف خواهد بود. پالس منفی نشان داده شده در شکل (۱۸-۴) مربوط به فاصله سنج است. با حرکت دادن این پالس به وسیلهٔ دستگیرهای که به همین منظور وجود خواهد داشت، می‌توان این پالس را بر روی پالس هدف منتقل کرد و به این ترتیب فاصله هدف را بر روی یک نشانگر خواند.

**نشان دهنده موقعیت نقشه** — در این نوع نشان دهنده، نقشه کاملی از منطقه موجود در اطراف کشتی خودی تا فاصله‌ای که برابر مشخصات رادار مورد استفاده باشد، نشان داده می‌شود. به همین سبب به این نوع نشان دهنده PLAN POSITION INDICATOR یا PPI می‌گویند.

اکوی تولید شده به وسیلهٔ هرمانعی (از جمله هدف)، به وسیلهٔ گیرنده تبدیل به پالس الکتریکی می‌شود. این پالس در لامپ تصویر CRT به شرحی که در ذیل بیان خواهد شد، قابل روئیت می‌شود. آتن از طریق رابط الکتریکی به سیم‌پیچهایی که در گلوگاه لامپ تصویر (CRT) قرار دارند، متصل است و چرخش این سیم‌پیچها با گردش آتن کاملاً همزمان است. سیم‌پیچهای منحرف کننده همانند یک لامپ اسیلوسکوپ به وسیلهٔ جریان دندانه ارهای تغذیه می‌شوند. هر سیکل جریان دندانه ارهای به طور دقیق در لحظه ارسال پالس به وسیلهٔ فرستنده شروع می‌شود. در این وضعیت پرتو الکترونی نه تنها از مرکز صفحه به طرف لبه صفحهٔ تصویر حرکت می‌کند، بلکه به طور دائم حرکت دورانی حول لامپ خواهد داشت. درخشندگی در هر نقطه صفحه، نشان دهنده وجود یک مانع در مسیر انتشار پالس فرستنده است که منجر به ایجاد بازتاب شده و این بازتاب پس از دریافت به وسیلهٔ گیرنده و تبدیل به پالس الکتریکی، در لامپ تصویر وارد شده، نقاط نورانی را بر روی صفحه بوجود می‌آورند. اکوی هدفها که به وسیلهٔ نقاط نورانی نشان داده می‌شوند، به گونه‌ای تصویر می‌شوند که موقعیت نقاط متناظر با موقعیت فیزیکی هدف از نظر سمت و فاصله آن برابر با فاصله شعاعی از مرکز تا نقطه نورانی مورد نظر است.


قسمت درونی صفحهٔ تصویر با ماده‌ای (فسفر) پوشیده شده است که خاصیت پستابشی دارد. چنانچه از این خاصیت استفاده نمی‌شد، هر اکو پس از ظاهر شدن بر روی صفحهٔ تصویر به سرعت محو و از بین می‌رفت و دوباره پس از یک گردش دیگر آتن بر روی صفحهٔ ظاهر می‌شد. خاصیت پستابشی صفحهٔ تصویر باید به اندازه‌ای باشد که حداقل پس از یک دور گردش کامل آشن رادار، اکوی مذبور همچنان تابش خود را حفظ کند.

**آشکارسازی اتوماتیک هدف** — در این روش خروجی گیرنده‌های رادار به کامپیوتر و سیستمهای پرسه کردن و تجزیه و تحلیل اطلاعات داده شده تا اطلاعات مربوط به هدف را در

شانگرهای مربوط به نمایش درآورند. در این روش اپراتورهای رادار نقشی در کشف و کسب اطلاعات هدف با بررسی شاندهنده رادار ندارد و مراحل مختلف به طور اتوماتیک انجام می‌پذیرد.

**۴-۵-۲- اکوی امواج دریا (SEA ECHO ) - امواج آبهای اطراف کشتی نیز اکوهایی بر روی صفحه رادار تولید می‌کنند که به طور عمد از اکوی سایر کشتیها ضعیفتر هستند. به این اثر، اکوی موج دریا (SEA ECHO یا SEA CLUTTER) می‌گویند. این اکوها روشتابی مستمری بر روی صفحه رادار ندارند و به صورت نقاط یا لکه‌های کوچکی در تمام سطح صفحه رادار به طور موقتی نمودار می‌شوند. اکوی امواج نزدیک به کشتی به طور طبیعی قویتر از اکوهای امواج دور است. مقدار این اکوها همچنین بستگی به وضعیت سطح آب دارد. معمولاً حداکثر بردی که این اکوها قابل روئیت هستند، حدود ۳ الی ۴ مایل است. در بردهای نزدیکتر، اکوهای امواج به قدری قوی هستند که اغلب صفحه رادار را اشیاع می‌کنند؛ به همین جهت در این شرایط تشخیص اکوها امکان‌پذیر نخواهد بود.**

**۴-۵-۳- دوایر فاصله (RANGE RINGS) -** بر روی صفحه نشاندهنده PPI دایره‌های متعدد المركزی به فواصل یکسان در اثر شعاع روبش ایجاد می‌شود. به این دایره‌ها، دوایر فاصله می‌گویند. هر دایره نشانگر فاصله معینی بر روی صفحه رادار است. در شکل (۱۹) نمایی از یک صفحه رادار نوع PPI به همراه خط سینه کشتی (SHIP'S HEADING MARKER)، دوایر فاصله (RANGE MARKERS) و دایره متغیر تعیین فاصله (VARIABLE RANGE MARKER) نشان داده شده است. در این شکل فاصله هر دایره ۵ مایل و ماکزیمم فاصله‌ای که این صفحه به نمایش درمی‌آورد، ۲۵ مایل است.



شکل ۱۹-۴- تصویر صفحه نشاندهنده PPI

#### ۴-۵- دایره متغیر تعیین فاصله (VARIABLE RANGE MARKER) – این

دایره همانند دوایر فاصله بر روی صفحه PPI شکل می‌شود؛ با این تفاوت که موقعیت ثابت نبوده به وسیله یک دستگیره قابل کنترل است. از این دایره برای اندازه‌گیری فاصله هدف یا هر مانع دیگری استفاده می‌شود. طرز عمل به این ترتیب است که با چرخاندن دستگیره مربوط به نحوی اقدام می‌کنیم که این دایره بر روی هدف مورد نظر قرار گیرد؛ سپس فاصله هدف را از روی نشانگر فاصله که در قسمت بالای نشان‌دهنده رادار موجود است، می‌توان به دست آورد. دایره متغیر تعیین فاصله در شکل ۴-۱۹) نشان داده شده است.

#### ۴-۵-۴- کلیدهای کنترلی صفحه نشان‌دهنده – صفحه نشان‌دهنده رادار یا کنسول

رادار تعدادی کلید کنترلی دارد که با به کارگیری آنها می‌توان از مجموعه سیستم رادار و خود کنسول بهره‌برداری کرد. این کلیدها در انواع کنسولها ممکن است متفاوت باشند، اما تعدادی از این کلیدها بر روی صفحه کلیه کنسولهای رادار وجود دارند، به شرح زیر هستند:

۱- کلید اصلی روشن و خاموش کردن سیستم رادار

۲- سوئیچ تنظیم کننده FOCUS

۳- سوئیچ تنظیم کننده BRILLIANCE

۴- سوئیچ تنظیم کننده RECEIVER GAIN

۵- سوئیچ تنظیم کننده VIDEO GAIN

۶- سوئیچ (ANTI SEA / CLUTTER SEA ECHO SUPPRESSION) (یا

۷- سوئیچ ANTI - CLUTTER RAIN / SNOW

۸- سوئیچ انتخاب عرض پالس (پهنای پالس)

۹- سوئیچ انتخاب فاصله (RANGE SWITCH)

۱۰- سوئیچ مربوط به دوایر تعیین فاصله (RANGE RINGS)

۱۱- سوئیچ مربوط به دایره متغیر تعیین فاصله (VARIABLE RANGE MARKER)

۱۲- سوئیچ مربوط به خط سینه‌کشی (HEADING MARKER)


۱۳- سوئیچ مربوط به شدت نور (DIMMER)

۱۴- صفحه نشانگر سمت (CURSOR)

#### ۶-۴- کاربری سیستم رادار

استفاده از سیستم رادار که امروزه به صورت متداول تقریباً بر روی انواع شناورها نصب

می شود، مستلزم آشنایی عملی با یک سیستم رادار است. بر روی شناورها معمولاً یک سیستم رادار به شرح شکل (۲۰—۴) قرار گرفته است. موتور ژنراتور و رگولاتور و لذاظ مربوطه برای تأمین برق موردنیاز سیستم رادار است. فرستنده و گیرنده (TRANSCEIVER) به صورت یک یونیت شامل مدولاتور، مگنترون و قسمتی از گیرنده است. در برخی از انواع رادار فرستنده و بخشی از گیرنده در سیستم آتن قرار دارد و سایر قسمتها دیگر گیرنده نیز در داخل کنسول رادار نصب می شود. قسمت کنسول رادار که شامل لامپ تصویر و کلیدهای کنترلی است، معمولاً در اطاق سکان، پل فرماندهی یا هر مکان مناسب دیگری که استفاده کننده اشراف کاملی بر سطح دریای جلوی کشته داشته باشد (در خصوص رادارهای ناوبری)، نصب می شود.



شکل ۲۰—۴— تصویری از یک سیستم رادار

**۱—۶—۴— کاربرد کلیدهای کنترلی** — آشنایی با کاربرد هر یک از کلیدهای کنترلی برای کسانی که به نحوی با رادار سرو کار دارند، ضرورت دارد. این اطلاعات معمولاً به طور مشروح در کتب راهنمای فنی رادار مربوطه ذکر شده است. در اینجا به طور خلاصه کاربرد کلیدهای کنترل عمده و مهم را شرح می دهیم. تصویری از یک کنسول رادار که کلیدهای کنترلی آن در دو طرف صفحه نشان دهنده رادار تعییه شده اند، در شکل (۴—۲۱) نشان داده شده است.

**کلید (POWER SWITCH)** — این کلید معمولاً سه وضعیتی بوده و برای روشن و خاموش کردن دستگاه رادار به کار می رود. سه وضعیت این کلید عبارتند از :

۱— حالت خاموش (OFF) :

۲— حالت آماده بهره برداری (STAND - BY) :

۳— حالت روشن (ON) .




شکل ۴-۲۱- تصویری از یک کنسول رادار نوع ایستاده

در وضعیت *STAND - BY*، دستگاه به حالت آماده بوده اما هیچ‌گونه انتشار موج صورت نمی‌گیرد.

**سوئیچ تنظیم *FOCUS*** — با این سوئیچ می‌توان تمرکز کانونی الکترونها را تنظیم کرد تا تصویر حاصل ببروی صفحه PPI از وضوح خوبی برخوردار باشد. عملکرد این سوئیچ در شکل ۴-۲۲ نشان داده شده است.


**سوئیچ تنظیم *BRILLIANCE*** — درخشندگی صفحه تصویر را می‌توان به وسیله این سوئیچ تنظیم کرد و به حد مطلوب رسانید. شفافیت تمام صفحه تصویر و همچنین دایره‌های ثابت و متغیر فاصله، بستگی به نحوه تنظیم این سوئیچ دارد. شفافیت مطلوب زمانی حاصل می‌شود که خط رویش



شکل ۴-۲۲- تصویر (a) صفحه نشان دهنده قبل از تنظیم *FOCUS*، تصویر (b) پس از تنظیم

در مرحله نزدیک به محو شدن قرار گیرد.

**سوئیچ تنظیم RECEIVER GAIN** — با این سوئیچ می‌توان میزان تقویت کنندگی گیرنده را به نحوی تنظیم کرد که تصویر مطلوبی را داشته باشیم. در سیستم رادار سیگنالهای مزاحم یا پارازیت به صورت نقاط تصویری و با شفافیت غیر همگون، در تمام صفحه تصویر پراکنده می‌شوند که در اصطلاح به این وضعیت GRASS می‌گویند. اگر میزان تقویت در گیرنده زیاد باشد، اکوهای GRASS روشنتر می‌شود، تا حدی که گاه تشخیص اکوهای واقعی بر روی صفحه رادار غیر ممکن می‌شود. این سوئیچ باید به گونه‌ای تنظیم شود که اکوهای GRASS ضعیف بوده، مزاحمتی برای کاربر رادار ایجاد نکند. عملکرد این سوئیچ در شکل (۴-۲۳) نشان داده شده است. در تصویر (a) میزان تقویت مناسب است، اما در تصویر (b) تقویت بیش از حد است.



شکل ۴-۲۳—عملکرد سوئیچ RECEIVERS GAIN

**سوئیچ انتخاب عرض پالس (PULSE - WIDTH SELECTOR)** — با این کلید می‌توان عرض پالس مورد نظر را انتخاب کرد. معمولاً دو وضعیت برای این کلید وجود دارد که عبارتند از :

LONG PULSE \_ ۱

SHORT PULSE \_ ۲

**سوئیچ انتخاب فاصله** — این یکی از سوئیچهای مهم در کنسول رادار است. به وسیله این سوئیچ می‌توان شعاع ناحیه تحت پوشش صفحه رادار را تغییر داد. معمولاً این سوئیچ در هفت وضعیت برد ثابت ( $\frac{1}{4}$ ،  $\frac{1}{2}$ ، ۳، ۶، ۱۲، ۲۴ و ۴۸ مایل) می‌تواند قرار بگیرد. برای مثال، اگر برد ۲۴ مایل انتخاب شود تنها هدفهایی که حداقل فاصله آنها ۲۴ مایل است، بر روی صفحه رادار ظاهر خواهد شد یا به عبارتی شعاع صفحه رادار ۲۴ مایل است.

**صفحة نشانگر سمت (CURSOR)** — سمت اکوهای موجود بر روی صفحه رادار به وسیله

چرخش صفحه نشانگر سمت (CURSOR) و قرار دادن خط شعاعی مبنا بر روی هدف قابل تعیین است. با چرخاندن دستگیره مربوط می‌توان این صفحه را به حرکت درآورد تا قطر صفحه نشانگر به طور دقیق بروی اکوی مورد نظر که تعیین سمت آن مدنظر است، قرار گیرد. در این وضعیت سمت هدف از روی درجه بندی دور صفحه خوانده می‌شود.

**۲-۴-۶- نحوه روشن کردن رادار**— روش روشن کردن و تنظیم هرنوع خاصی از رادارها در کتابچه‌ای که همراه خود دستگاه ارائه می‌شود، نگارش شده است که ضرورت دارد قبل از بهره برداری از سیستم رادار مورد مطالعه قرار گیرد. موارد مهمی که باید در هنگام روشن کردن سیستم رادار رعایت کرد، به شرح زیر هستند:

۱- حصول اطمینان از این که آتن می‌تواند آزادانه چرخش کند و مانعی بر سر راه آن وجود ندارد.

۲- مطمئن شوید که کلیدهای کنترلی مربوط به محو اکوی امواج، شفافیت و تقویت گیرنده دروضعیت حداقل قرار گرفته باشد.

۳- برای روشن کردن رادار برابر دستور العمل کتاب راهنمای مربوطه عمل کنید.

**۳-۶-۴- اینمنی**— سلولهای زنده بدن قادر به جذب یک حدّ مجاز از امواج رادیویی هستند. این عمل باعث افزایش درجه حرارت بدن می‌شود و البته ممکن است اثرات نامطلوب نیز به همراه داشته باشد. تشعشع امواج الکترومغناطیسی در محدوده باند فرکانسی رادار به وسیله آتنها، هر چند که قادر به کشتن افراد نیست، اما ایجاد جراحات و سوانح قابل تصور است. شدت سیگنانالهای راداری که به ایجاد اثرات سوء منجر شود، بالا است؛ از این رو تنها رادارهای بسیار پرقدرت، نظری رادارهایی که برای کشف موشکهای قاره‌پیما در بردهای زیاد به کار می‌رود، می‌توانند خطرناک باشند، البته آن هم در فاصله‌های نزدیک به رادار.

رادارهایی که برای موارد عادی به کار گرفته می‌شوند به طور عمد بی‌خطر هستند، مگراین که سلولهای زنده بدن به طور مستقیم درمعرض انتشار امواج راداری ساقط شده از آتن و در فاصله چند فوتی از آن قرار گرفته باشند.

ولتاژهای RF ممکن است در اشیاء فلزی زمین نشده، نظیر مهارهای سیمی یا نرdbanها، جریانهای القابی بوجود آورد؛ از این رو ممکن است اشخاصی که در آن زمان با این اشیاء در تماس باشند، شوک دریافت کرده و به سویی پرت شوند. به همین منظور لازم است قبل از نزدیک شدن و کار بر روی آتنها، احتیاطهای لازم اینمنی را به عمل آورده، مطمئن شویم دستگاه مربوطه خاموش است. مهارها، کابلها و نرdbanها باید دارای اتصال به زمین باشند. در هنگام کار در ارتفاع حتماً از

کمریند اینمی استفاده کرده از قرار دادن مواد قابل اشتعال در تزدیکی و در مسیر انتشار امواج RF خودداری شود.

چشمان انسان نسبت به حرارت ایجاد شده در اثر جذب بیش از حد امواج رادیویی حساس است؛ از این رو هیچ گاه نباید به طور مستقیم به انرژی RF تشعشعی نگاه کرد. در ضمن ارگانهای حیاتی بدن نیز به این حرارت حساس هستند و به منظور حفظ سلامتی نباید به طور مستقیم در مسیر تشعشع آتنها ایستاد.

آتنها و خطوط انتقال به طور عموم دارای یک محدوده خطرانزی RF هستند که به وسیله خطوط قرمز مشخص شده است و در موقع انتشار نباید در داخل این محدوده ها ایستاد.

## پرسش

- ۱- بلوک دیاگرام یک سیستم رادار را کشیده قسمتهای مختلف آن را نام ببرید.
- ۲- کار مدولاتور را بیان کنید.
- ۳- عمل دوپلکسور یا سوئیچ R - T را با رسم شکل شرح دهید.
- ۴- قسمتهای مختلف یک فرستنده رادار را نام برد، کارهای کرا به طور خلاصه بیان کنید.
- ۵- اساس کار یک مگترون رادار را شرح دهید.
- ۶- آندمگترون معمولاً به چه شکلی واژ چه جنسی است؟
- ۷- تایмер رادار به چه قسمتهای دیگر سیستم رادار تریگر ارسال می‌دارد؟
- ۸- کار مخلوط کننده در قسمت گیرنده رادار را شرح دهید.
- ۹- علت استفاده از فرکانس‌های بالا در رادار را بیان کنید.
- ۱۰- انواع آتنها را نام ببرید.
- ۱۱- در رادارهای ناوی بری از چه نوع راداری استفاده می‌شود؟
- ۱۲- قسمتهای مختلف یک آتن را نام ببرید.
- ۱۳- ویوگاید را تشریح کنید.
- ۱۴- از طریق نشان دهنده نوع A چه اطلاعاتی به دست می‌آید؟
- ۱۵- به وسیله صفحه نشان دهنده نوع PPI چگونه سمت هدف را تعیین می‌کنیم؟
- ۱۶- کاربرد سوئیچ کنترلی VARIABLE RANGE MARKER را تشریح کنید.