

## فصل دوم

### انبساط و انقباض اجسام

هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل، از فرآگیر انتظار می‌رود که بتواند:

- ۱- انبساط اجسام را در اثر حرارت (خطی، سطحی، حجمی) تعریف کند و روابط آن‌ها را بنویسد.
- ۲- انقباض اجسام را در اثر کاهش درجه حرارت (حجمی) تعریف کند.
- ۳- انقباض در حالت جامد را تعریف کند و روابط آن‌ها را بنویسد.
- ۴- تمرینات مربوط به انقباض و انبساط اجسام را حل کند.

### ۲- انبساط و انقباض اجسام

اغلب اجسام، بر اثر حرارت منبسط می‌شوند و حجم آن‌ها افزایش پیدا می‌کند و برعکس بر اثر برودت و سرما، منقبض می‌شوند و ابعادشان کاهش می‌یابند. انبساط و انقباض بر اثر گرمای سرما، پدیده‌ای است فیزیکی که با قوانین ثابت و معینی در دروس فیزیک تعریف شده‌اند. همچنین اشکالات متعدد ناشی از انقباض در کلیه مراحل ریخته‌گری، مدل‌سازی، تکنولوژی قالب و انجماد، تأثیرات درجه حرارت فوق ذوب، ترکیب آلیاژ و نحوه انجماد بروی آن، در دروس متالورژی تشریح شده است؛ لذا در این قسمت فقط محاسبه و تعیین مقدار انبساط (یا انقباض) که از نکات مهم در طراحی قطعات و طراحی قالب یا مدل است، بررسی و مطالعه می‌شود.

#### ۱- انبساط خطی، سطحی و حجمی

مشاهدات و تجربیات متعدد فیزیکی، نشان داده است که اگر جسمی را به طور یکنواخت، در تمام نقاط به یک اندازه گرم کنیم، نه تنها طول آن زیاد می‌شود (انبساط خطی یا طولی)، بلکه سطوح

مختلف و حجم آن نیز افزایش می‌یابد (انبساط سطحی و حجمی). این افزایش، در مورد جامدات اندک است و بستگی به ابعاد اولیه، جنس و میزان درجه گرم شدن آن‌ها دارد.

در حقیقت، گرم شدن جسم، دامنه حرکت و ارتعاشات اتم‌ها و ملکول‌های آن را زیاد می‌کند و چون افزایش دامنه، نیاز به فضای بیشتری دارد، از این‌رو ابعاد جسم بزرگ و به عبارت دیگر منبسط می‌شود. از دیاد واحد طول به‌ازای هر واحد درجه حرارت ( ${}^{\circ}\text{C}$  یا  $1\text{K}$ ) را ضرب انبساط خطی ( $\alpha$ ) و از دیاد واحد سطح یا واحد حجم به‌ازای هر واحد درجه حرارت را به ترتیب ضرب انبساط سطحی ( $\beta$ ) و حجمی ( $\gamma$ ) می‌گویند (این ضرب انبساط‌ها، ثابت نیستند و همواره نسبت به درجه حرارت تغییر می‌کنند؛ ولی در محاسبات، برای سهولت عمل، معمولاً اندازه متوسط آن‌ها را در فاصله دمایی مفروض و معین، منظور می‌کنند).

چنانچه جسم در تمام جهت‌ها، خواص فیزیکی و مکانیکی یکسانی داشته باشد (جسم ایزوتروپ)، اندازه انبساط ابعاد آن متناسب خواهد بود. ولی بعضی از اجسام مانند چوب، در جهت الیاف‌ها و عمود بر آن‌ها انبساط متفاوتی نسبت به درجه حرارت دارند. به طوری که ضرب انبساط خطی، در امتداد عمود بر الیاف‌ها تقریباً ۵ برابر ضرب انبساط در امتداد الیاف‌های چوب است (این‌گونه اجسام را آنیزوتروپ می‌گویند).

## ۲-۲- روابط انبساط خطی، سطحی و حجمی

چنانچه طول یک میله فلزی، در صفر درجه سانتی گراد  $1^\circ\text{C}$  و در  $\theta$  درجه سانتی گراد  $1^\circ\text{K}$  فرض شود، در این صورت، مقدار انبساط خطی یا طولی میله یعنی  $\Delta l$  متناسب خواهد بود با  $1^\circ\text{C}$  و  $\theta$  و به عبارت ریاضی :

$$\boxed{\Delta l = l - l_0}$$

$$1 - l_0 = \alpha \cdot 1^\circ\text{C} \Rightarrow l = l_0 + \alpha \cdot 1^\circ\text{C} \quad (1)$$

که در آن  $\alpha$  ضرب تناوب تغییرات طولی است که در حقیقت، همان ضرب انبساط خطی میله است (واحد  $\alpha$  با توجه به‌این رابطه بر حسب  $\frac{1}{{}^{\circ}\text{K}}$  یا  $\frac{1}{{}^{\circ}\text{C}}$  خواهد بود).

این رابطه در صورتی قابل استفاده است که اندازه  $\theta$  کوچک باشد که به‌این ترتیب تقریباً می‌توان ضرب انبساط خطی را ثابت در نظر گرفت؛ ولی در فاصله‌های دمایی زیاد،  $\alpha$  ثابت نیست و نسبت

به درجه حرارت، تغییر می کند. مثلاً ضریب انبساط خطی آهن در  ${}^{\circ}\text{C}$ - $20$  برابر  $\frac{1}{100000}$  و در

${}^{\circ}\text{C}$ -حدود  $12$  برابر  $\frac{1}{100000}$  و در  ${}^{\circ}\text{C}$ - $60$  است. در این موارد، مناسب است

که ضریب انبساط خطی متوسط ( $\bar{\alpha}$ ) در فاصله دمایی انبساط در نظر گرفته شود:

$$l_2 = l_1(1 + \bar{\alpha} \cdot \Delta\theta) \quad \text{و}$$

۱- طول اولیه در دمای  ${}^{\circ}\text{C}$ - $0$  و طول بعد از انبساط میله در دمای  ${}^{\circ}\text{C}$ - $\theta$  است.

جدول ۲-۱ ضریب انبساط چند جسم انتخابی را نشان داده است. توجه کنید که در این

جدول، ضریب انبساط خطی شیشه «کوارتز» و همچنین آلیاژ مخصوص «اینوار» ناچیز است. بهمین علت از شیشه کوارتز برای ساختن وسایل آزمایشگاهی استفاده می کنند تا در مقابل تغییرات دما، شکسته نشوند (شیشه کوارتز سرخ شده حتی اگر ناگهان وارد آب سرد شود منقبض نمی شود و ترک نمی خورد). از آلیاژ مخصوص اینوار در ساختن وسایل دقیق استفاده می کنند (پاندول ساعت ها را از این آلیاژ می سازند تا تغییرات درجه حرارت تواند اثری روی طول پاندول داشته باشد؛ در نتیجه، کار آن ها دقیق می شود).

مثال: طول یک میله آلمینیمی در  ${}^{\circ}\text{C}$ -برابر  $8$  سانتی متر است. افزایش طول آن، بر حسب میلی متر، در  ${}^{\circ}\text{C}$ - $16$  چه اندازه است؟ ضریب انبساط خطی آلمینیم به طور متوسط در این فاصله دمایی  $\frac{1}{5} \times 10^{-6}$  است.

حل: طول میله در  ${}^{\circ}\text{C}$ - $0$  و تغییرات دما برابر است با :

$$\Delta\theta = 16 - 0 = 16 {}^{\circ}\text{C}$$

بنابراین، با توجه به رابطه انبساط خطی، خواهیم داشت:

$$l_2 = l_1(1 + \bar{\alpha} \cdot \Delta\theta)$$

$$l_2 = 8 \cdot (1 + 24/5 \times 10^{-6} \times 16) = 8 \cdot (1 + 0.00392) = 8 / 3136 \text{ cm}$$

$$\Delta l = l_2 - l_1 = 8 / 3136 - 8 = 0 / 3136 \text{ cm} = 3 / 136 \text{ mm} \approx 3 \text{ mm}$$

به طور کلی، همواره انبساط های خطی، در ابعاد مختلف در نظر گرفته می شوند که به کمک آن ها می توان اندازه سطح و حجم انبساط یافته را نیز محاسبه کرد؛ ولی در مسائل فنی، اغلب لازم است که انبساط های سطحی و حجمی را مستقیماً به دست آورد. در این موارد، روابط مربوطه، نظیر روابط انبساط خطی است؛ با این تفاوت که مطابق محاسبه باید ضریب انبساط سطحی را  $2$  و ضریب

انبساط حجمی را ۳ برابر ضریب انبساط خطی در نظر گرفت. این روابط عبارتند از :

$$A = A_0(1 + \alpha \Delta T) \quad \text{و} \quad A_2 = A_1(1 + \beta \cdot \Delta T) \quad \text{و} \quad \beta = 2\alpha$$

روابط انبساط سطحی

$$V = V_0(1 + \gamma \Delta T) \quad \text{و} \quad V_2 = V_1(1 + \gamma \cdot \Delta T) \quad \text{و} \quad \gamma = 3\alpha$$

روابط انبساط حجمی

### جدول ۱-۲- ضریب انبساط خطی بعضی از اجسام در ${}^{\circ}\text{C}$

$\alpha \frac{1}{{}^{\circ}\text{C}}$	جسم
$24 \times 10^{-6}$	آلومینیم
$18 \times 10^{-6}$	برنج
$17 \times 10^{-6}$	مس
$0.9 \times 10^{-6}$	اینوار <sup>۱</sup> (آلیاژ آهن و نیکل)
$12 \times 10^{-6}$	آهن و فولاد
$29 \times 10^{-6}$	سرپ
$1.0 \times 10^{-6}$	شیشه معمولی (تقریبی)
$3 \times 10^{-6}$	چینی
$0.77 \times 10^{-6}$	شیشه کوارتز <sup>۲</sup>
$0.03 \times 10^{-6}$	اینوار مخصوص <sup>۳</sup> (آلیاژ آهن، نیکل و کرم)
$4 \times 10^{-6}$	تنگستن
$3.0 \times 10^{-6}$	چوب (عمود بر الیاف)
$6 \times 10^{-6}$	چوب (به موازات الیاف)
$3.0 \times 10^{-6}$	روی
$7.9 \times 10^{-6}$	گرافیت
$10.2 \times 10^{-6}$	جدن

۱— Invar

۲— Quartz glass

۳— Superinver

**مثال ۱:** یک ورق آهنی به شکل مستطیل را که طول و عرض آن در  $25^{\circ}\text{C}$  به ترتیب  $4/8$  و  $120$  گرم کرده‌ایم. مطلوب است تعیین سطح ورق، بعد از انبساط بر حسب سانتی‌متر مربع، در صورتی که ضریب انبساط خطی آهن به طور متوسط در این فاصله دمایی  $\frac{1}{12/5 \times 10^{-6}}$  باشد.

حل: ابتدا ضریب انبساط سطحی متوسط را تعیین می‌کنیم:

$$\beta = \frac{1}{2\alpha} \Leftrightarrow \beta = 2 \times 12/5 \times 10^{-6} = 25 \times 10^{-6} \text{ سطح ورق در } 25^{\circ}\text{C}$$

اکنون با تعیین سطح اولیه ورق می‌توان سطح آن را بعد از انبساط به دست آورد:

$$A_1 = 0.8 \times 0.4 = 0.32 \text{ m}^2 \quad \text{سطح ورق در } 25^{\circ}\text{C}$$

$$A_2 = A_1(1 + \beta \cdot \Delta T)$$

$$A_2 = 0.32 [1 + 25 \times 10^{-6} (120 - 25)] = 0.32 (1 + 0.002375) = 0.32076 \text{ m}^2 = 320.76 \text{ cm}^2$$

$$A_2 = 0.32 \times 1 / 0.002375 = 0.32076 \text{ m}^2 = 320.76 \text{ cm}^2$$

**مثال ۲:** حجم یک گلوله فولادی در صفر درجه سانتی‌گراد  $251/3$  سانتی‌متر مکعب است. حجم آن در  $45^{\circ}\text{C}$  چه اندازه خواهد بود؟ ضریب انبساط خطی این فولاد در این فاصله دمایی، به طور متوسط برابر است با:

$$\frac{1}{1/28 \times 10^{-5}} = 3 \times 10^{-5} \text{ سطح ورق در } 25^{\circ}\text{C}$$

حل: با به کار بردن رابطه:  $V = V_0(1 + \beta \cdot \Delta T)$  و با توجه به اینکه ضریب انبساط حجمی ۳ برابر ضریب انبساط خطی است، به سهولت می‌توان حجم انبساط یافته را محاسبه کرد:

$$\beta = \frac{1}{3 \times 1/28 \times 10^{-5}} = 3/84 \times 10^{-5} \text{ سطح ورق در } 25^{\circ}\text{C}$$

$$V = 251/3(1 + 3/84 \times 10^{-5} \times 450) = 251/3(1 + 0.01728) = 251/3 \times 1.01728 = 255.64 \text{ cm}^3$$

لازم به توضیح است که در مورد مایعات و گازها که شکل معینی ندارند نمی‌توان از انبساط خطی استفاده کرد و معمولاً انبساط آن‌ها (یا انقباضشان) براساس ضریب انبساط حجمی محاسبه می‌شود. این ضریب، برای مایعات و مذاب فلزات، بیشتر از حالت جامد آن‌ها است. مثلاً ضریب انبساط حجمی آهن جامد و آهن مذاب چنین است:


$$\text{در } 165^{\circ}\text{C} (\text{مذاب}) \quad \frac{1}{\gamma_L} = 246 \times 10^{-6} \quad \text{در } 0^{\circ}\text{C} (\text{جامد}) \quad \frac{1}{\gamma_s} = 36 \times 10^{-6} \quad \text{بنابراین}$$

ضریب انبساط حجمی آهن به صورت مذاب به اندازه:  $\frac{\gamma_L}{\gamma_s} = \frac{246 \times 10^{-6}}{36 \times 10^{-6}} = 6.83$  برابر بزرگتر از حالت جامد آن است. به همین علت، در ریخته‌گری فلزات و آلیاژها، اغلب، انقباض حجمی مذاب (که برابر است با انبساط حجمی) در داخل قالب و سیستم راهگاهی، کاملاً محسوس است به طوری که


پایین رفتن سطح مذاب در درون راهگاه، به خوبی مشاهده می‌شود.

تجربه نشان داده است که انبساط در مورد آب، یک وضعیت خاص و استثنایی دارد؛ به طوری که وقتی که درجه حرارت آب از  ${}^{\circ}\text{C}$  تا  ${}^{\circ}\text{C}$  افزایش می‌یابد، حجم آن کاهش پیدا می‌کند (انقباض)؛ در حالی که از  ${}^{\circ}\text{C}$  به بعد آب منبسط می‌شود. این مطلب در نمودارهای شکل ۲-۱ نشان داده شده است.

حجم یک دسی‌متر مکعب آب



حجم یک کیلوگرم آب



شکل ۲-۱- تغییرات انبساط و انقباض آب نسبت به دما

ضریب انبساط حجمی گازها نسبت به جامدات، به مراتب زیادتر است. تجربیات متعدد، نشان داده است که مقدار متوسط این ضریب، در هر فاصله دمایی، در فشار ثابت، برای تمام گازها مقداری است ثابت و بستگی به جنس، درجه حرارت و فشار گاز ندارد (قانون گیلوساک<sup>(۱)</sup>). این مقدار ثابت تقریباً برابر است با :


$$\frac{1}{273} = 3/663 \times 10^{-3} \frac{1}{{}^{\circ}\text{C}}$$

۲-۲- انبساط ظاهری و حقیقی مایعات: هنگامی که مقداری مایع و یا مذاب، گرمتر می‌شود، انبساط حجمی ظاهری با انبساط حقیقی آن انطباق ندارد؛ زیرا علاوه بر انبساط مایع، طرف آن نیز در اثر چنین تغییرات حرارتی انبساط می‌یابد و در نتیجه با افزایش حجم طرف، انبساط ظاهری مذاب کمتر از مقدار حقیقی نشان داده می‌شود.

۱- Joseph Louis Gaylussac فیزیکدان فرانسوی

برای یافتن انبساط حقیقی مایع باید انبساط ظرف را با انبساط ظاهری آن جمع کرد. به عبارت دیگر می‌توان نوشت:

$$\gamma_L = \gamma_B + \gamma$$




شکل ۲-۲-۱- تعیین انبساط حقیقی مایع

که در آن:  $\gamma_L$  ضریب انبساط حقیقی،  $\gamma$  ضریب انبساط ظاهری مایع و  $\gamma_B$  ضریب انبساط حجمی مربوط به جنس ظرف است. شکل ۲-۲-۱ تغییرات حجمی ظرف و مایع را برای افزایش دما نشان می‌دهد.

**۲-۲-۲- تعیین انبساط سطوح سوراخ دار و حجم های توخالی:** وقتی که قسمت هایی از یک جسم توخالی باشد، افزایش درجه حرارت نه تنها باعث انبساط جسم می‌شود بلکه این قسمت های نیز منبسط و بزرگ می‌شوند. این بیان، شامل سطوح سوراخ دار نیز هست. مثلاً در شکل ۲-۳ سطح یک ورق فلزی بعد از انبساط با خط چین مشخص شده است. چنانچه ملاحظه می‌شود،

علاوه بر آن که ابعاد بیرونی (دوره ظاهری ورق) بزرگ شده اند، ابعاد سوراخ های مستطیل و دایره ای شکل آن نیز منبسط شده اند.



شکل ۲-۳- انبساط یک سطح سوراخ دار

## ۳-۲- انقباض اجسام در اثر کاهش درجه حرارت

انقباض اجسام نیز مانند انبساط آنها تابع درجه حرارت است؛ با این تفاوت که وقتی از جسمی مقداری گرمایش می‌شود (یا به عبارت دیگر جسم سرد می‌شود)، ابعاد، سطوح و حجم آنها کاهش می‌یابد (انقباض به معنای درهم کشیده شدن و یا کوچک شدن حجم یا ابعاد جسم در اثر کاهش درجه حرارت است).

تجربه نشان داده است که اندازه انقباض با اندازه انبساط برابر است (برای هر واحد طول، سطح یا حجم به ازای کاهش هر درجه سانتی‌گراد). بنابراین، تمامی روابطی که برای انبساط ذکر شده است، در مورد انقباض اجسام نیز صادق است (برای هر سه صورت انقباض طولی، سطحی و حجمی) فقط باید به جای افزایش مقادیر مذکور، کاهش آنها را منظور کرد.  
در ریخته‌گری، انقباض فلزات و آلیاژها، در مراحل انجماد و سرد شدن مذاب در داخل قالب مهم است.

۱-۳- انقباض در حالت مذاب: که از درجه حرارت ریختن (فوق ذوب) شروع می‌شود و تا رسیدن به نقطه انجماد فلز ادامه می‌یابد. برای جبران این انقباض در داخل قالب، کافی است که مقداری مذاب به آن اضافه شود. مقدار این انقباض چنین است:

$$\Delta V = V_m \cdot \bar{\gamma}(\theta_p - \theta_m)$$

که در آن:  $\Delta V$  انقباض حجمی مذاب بر حسب  $\text{cm}^3$ ،  
 $V_m$  حجم محفظه قالب بر حسب  $\text{cm}^3$

$\bar{\gamma}$  ضریب انبساط (یا انقباض) حجمی متوسط مذاب در فاصله دمایی نقطه ذوب تا نقطه فوق ذوب بر حسب  $\frac{1}{C}$  و  $\theta_p$  و  $\theta_m$  به ترتیب درجه حرارت ریختن و نقطه ذوب فلز بر حسب  $^\circ\text{C}$  است.

- انقباض حین انجماد (خمیری): از هنگام شروع تا خاتمه انجماد انجام می‌گیرد. این انقباض و نقصان حجم را می‌توان با طراحی صحیح سیستم‌های تغذیه‌گذاری، جبران کرد (یک تغذیه کافی، بر حسب تعریف، آن است که بتواند از ایجاد معایب انقباضی در حین انجماد مذاب در محفظه قالب جلوگیری کند). در منطقه جامد و مایع یا دامنه انجماد، انقباض یا انبساط در طول مدت انجماد یا ذوب به شکل ساختمانی مایع و جامد بستگی دارد و به طور کلی، فلزات و آلیاژها در این منطقه ۲ تا ۸ درصد حجمی انقباض یا انبساط پیدا می‌کنند. فلزات و آلیاژهای معدودی هستند که در جریان انجماد در این منطقه، به جای انقباض، انبساط می‌یابند. بیسموت، آنتیموان و بعضی از آلیاژها نظیر چدن‌های خاکستری و انواع چدن با گرافیت کروی دارای چنین شرایطی هستند.

لازم به توضیح است که با شروع انجاماد و هنگامی که ذرات جامد و مذاب با هم در حال تعادل هستند، نمی‌توان مذاب اضافی به قالب وارد کرد، زیرا کمبودهای حجم در این منطقه در یک نقطه متمرکز نمی‌شوند و در سراسر قطعه پراکنده می‌شوند.

۲-۳-۲- انقباض در حالت جامد: از خاتمه انجاماد یعنی جامد شدن کامل قطعه شروع می‌شود و تا رسیدن فلز به درجه حرارت محیط ادامه می‌باشد. انقباض حالت جامد، با اضافه مجاز انقباض که اغلب بر حسب درصد در نظر گرفته می‌شود، توسط طراح و مدل‌ساز جبران می‌شود. به‌این ترتیب که درصد این اضافه مجاز، به‌ابعاد مدل افزوده می‌شود تا پس از انقباض به‌اندازه مورد نظر برسد.

به‌طور کلی درصد اضافه مجاز انقباض در ریخته‌گری به‌عوامل مختلف بستگی دارد که عبارتند از:

- جنس و نوع آلیاژ.
- ابعاد و اندازه مدل.
- نوع و جنس قالب.

چنانچه به جدول‌های فیزیکی مختلف رجوع شود، به‌ندرت دو فلز را می‌توان یافت که ضریب انبساط خطی و نقطه ذوبشان برابر باشد. از طرف دیگر، عناصری که در یک آلیاژ وجود دارند می‌توانند نقطه ذوب و ضریب انبساط حرارتی را تغییر دهند که این عوامل در تغییر مقدار اضافه مجاز انقباض فلز اصلی، کاملاً شناخته شده‌اند.

ابعاد مدل نیز در مقدار اضافه مجاز انقباض، بی‌تأثیر نیستند. قطعات طویل قادرند مقداری از انقباض را در بین دانه‌های خود مستهلك کنند و لذا مقدار اضافه مجاز انقباض برای قطعات بزرگ معمولًاً کمتر از قطعات کوچک است.

جنس قالب، نوع انجاماد و سرعت انجاماد نیز در مقدار انقباض عملی، مؤثر هستند. مثلاً ضریب انبساط یا انقباض خطی قطعات آلومینیمی ریختگی، در قالب‌های فلزی (ریشه)، با قطعات ریختگی نظیر آن‌ها در قالب‌های ماسه‌ای (با درجه حرارت ریختگی برابر و حجم قالب یکسان) تفاوت دارد.

باید توجه داشت که در نقطه انجاماد (نقطه ذوب)، تغییرات مقدار حرارت، باعث تغییر نوع اتصال اتم‌ها می‌شود و جامد را به مذاب و یا مذاب را به جامد مبدل می‌سازد. در چنین حالتی، پدیده انبساط یا انقباض حجمی، با درجه حرارت رابطه ساده‌ای نداشته و بیشتر به تبدیلات ساختمانی فلز مربوط می‌شود. بیشتر عناصر و ترکیبات، در مراحل مختلف سرد شدن، انقباض پیدا می‌کنند که برای

تعیین تغییرات حجمی یک فلز یا آلیاژ باید مجموع انقباض‌های سه منطقه مایع، فاصله انجاماد (خمیری) و حالت جامد در نظر گرفته شود.

توضیح: انساطی که برای چدن خاکستری مطرح است (هنگام سرد شدن)، انساط در مرحله مایع یا در مرحله جامد نیست، بلکه در این حالت چدن خاکستری نیز مانند بقیه اجسام در اثر حرارت منبسط و یا در اثر برودت منقبض می‌شود. انساط چدن خاکستری، در حین انجاماد حاصل می‌شود و این موضوع نیز به آزاد شدن کربن و رسوب گرافیت بستگی دارد که در دروس فنی بحث می‌شود. رابطه‌ای که به کمک آن بتوان درصد اضافه مجاز انقباض خطی (شوری) یک جسم جامد را بر حسب ضریب انساط خطی متوسط، در فاصله حرارتی نقطه ذوب، تا درجه حرارت محیط بدست آورده چنین است:

$$\%S = \bar{\alpha}(\theta_m - \theta_i) \times 100$$

که در آن  $S\%$  اضافه مجاز انقباض شوری،  $\bar{\alpha}$  ضریب انساط خطی متوسط فلز جامد در فاصله دمایی نقطه ذوب) تا  $\theta_i$  (درجه حرارت محیط برابر  $25^{\circ}\text{C}$ ) است.  $\theta_m$  با معلوم بودن ابعاد قطعه ریختگی (مطابق نقشه قطعه طراحی شده) و همچنین درصد اضافه مجاز انقباض خطی ( $S\%$ ) به سهولت می‌توان ابعاد مدل (یا قالب) را محاسبه و تعیین کرد. رابطه مربوطه چنین است:

$$a_m = a_c \left(1 + \frac{\%S}{100}\right)$$

که در آن:  $a_m$  و  $a_c$  به ترتیب برابر اندازه قطعه ریختگی و اندازه مدل (یا قالب) بر حسب cm است. در جدول ۲-۲ درصد اضافه مجاز انقباض خطی (شوری) برای بعضی از فلزات و آلیاژهای مورد استفاده در صنعت ریخته‌گری نشان داده شده است:

لازم به توضیح است که در مدل‌سازی برای سهولت عمل و اجتناب از محاسبات مختلف از خط‌کش‌های انقباض استفاده می‌شود. این خط‌کش‌ها طوری درجه‌بندی شده‌اند که طول هر واحد آن، برابر با طول واقعی، به اضافه انقباض مجاز فلز ریختگی است. بدیهی است که برای آلیاژهای مختلف، از خط‌کش‌های متفاوتی استفاده می‌شود و خط‌کشی را که برای چدن خاکستری ساخته شده است نمی‌توان برای فولاد یا آلیاژ دیگری به کار برد.

## جدول ۲-۲ - درصد اضافه مجاز انقباض خطی آلیاژها (تئوری)

آلیاژ	درصد انقباض	آلیاژ	درصد انقباض
چدن های خاکستری	۰-۱/۳	آلیاژهای آلومینیم و سیلیسیم	۱/۶-۱/۳
چدن های سفید (مالی بل)	۲	آلیاژهای آلومینیم و منزیم	۱/۲
فولادهای ساده کربنی	۱/۵-۲	آلومینیم برنزها	۲-۲/۵
فولاد کرم دار	۲	برنجها و برترتها	۱/۳-۱/۶
فولادهای منگنز دار	۲/۵	آلیاژهای سرب و آنتیموان	۱/۵-۲/۵
روی و آلیاژهای روی	۲/۶	آلیاژهای قلع	۱/۵-۲

مثال: ضریب انبساط خطی یک نوع آلیاژ برنج، به طور متوسط، از درجه حرارت محیط  $\theta_i = 25^\circ\text{C}$  تا نقطه ذوب  $(\theta_m = 90^\circ\text{C})$  برابر است با:  $\frac{1}{20 \times 10^{-6}} \text{ مطلوب است}$  محاسبه و تعیین :

الف - درصد اضافه مجاز انقباض، در طراحی مدل برای قطعه ای از این آلیاژ.

ب - اندازه طول مدل، در صورتی که طول قطعه ریختگی  $60\text{ cm}$  باشد.

حل: الف - درصد اضافه مجاز انقباض از رابطه:  $S = \bar{\alpha}(\theta_m - \theta_i) \times 100\%$  تعیین می شود :

$$\%S = 20 \times 10^{-6} (90 - 25) = 11.76$$

ب - طول قطعه ریختگی  $a_c = 60\text{ cm}$  است؛ بنابراین اندازه طول مدل مربوط به آن چنین است:

$$a_m = a_c (1 + \frac{\%S}{100})$$

$$a_m = 60 \left(1 + \frac{11.76}{100}\right) = 60 \times 1.1176 \approx 66.056\text{ cm} \approx 660.5\text{ mm}$$

بعنی طول مدل به اندازه:  $660.5 - 600 = 60.5\text{ میلی متر} = 60.5\text{ mm}$  از طول قطعه ریختگی بزرگتر است.

از آنجایی که انقباض تئوری با انقباض عملی با توجه به مسائی نظیر: چگونگی سرد شدن (نوع انجام)، سرعت انجام و درجه حرارت شروع انجام)، ابعاد قالب، تش تسلیم قالب و پیچیدگی یا ساده بودن قالب اختلافاتی دارند، لذا در عمل برای تعیین درصد انقباض، لازم است که درصد انقباض تئوری در یک ضریب ( $K$ ) که به عوامل مذکور بستگی دارد، ضرب شود. به عبارت ریاضی:

$$\%S_{pr} = K \times \%S$$

درصد انقباض عملی

مقدار K ضریبی است تجربی که برای قالب‌های ماسه‌ای، کوچکتر از یک است. به همین علت، در مثال اخیر چنانچه آلیاژ برنج مذکور در ماسه ( $K = 0.85$ ) ریخته‌گری شود، در این صورت ضریب انقباض عملی آن چنین خواهد بود:

$$\% S_{pr} = K/S = 0.85 \times 1/0.76 = 11.5$$

مقدار اضافه مجاز انقباض برای قالب‌های فلزی (با توجه به دامنه سرد شدن و حرارت قبلی قالب)، معمولاً کمتر از مدل‌هایی در نظر گرفته می‌شود که در ماسه، قالب‌گیری می‌شوند و اصولاً در ساخت قالب‌های فلزی، از آلیاژ‌هایی که در مقابل حرارت حساس هستند، استفاده نمی‌کنند (زیرا تغییرات دامنه انبساط و انقباض قالب باعث فرسودگی و تغییر شکل آن خواهد شد). مقدار اضافه مجاز انقباض آلیاژها در قالب‌های فلزی چنین است:

درصد ۰/۵-۰ آلیاژ‌های روی

درصد ۰/۶-۰ آلیاژ‌های الومینیم و منیزیم

درصد ۰/۸-۱ آلیاژ‌های مس

جدول ۲-۳ برای تعیین ضریب انقباض چند آلیاژ صنعتی (با جرم‌های مختلف قطعه‌ریختگی در قالب‌های غیرفلزی) تنظیم شده است که می‌توان از آن در طراحی مدل، قالب و جعبه ماهیچه استفاده کرد. براساس همین جدول نیز خط‌کش‌های انقباض، درجه‌بندی شده‌اند.

به‌طور کلی هر چه ابعاد قطعه بزرگ‌تر و قطعه ریختگی سنگین‌تر باشد، ضریب انقباض آن کوچکتر است.

**۲-۳-۳ تغییرات چگالی نسبت به انبساط و انقباض اجسام:** چون افزایش دما باعث انبساط حجمی اجسام می‌شود، لذا چگالی هر جسم که متناسب با برعکس حجم آن است، با بالا رفتن درجه حرارت کاهش می‌یابد. براساس این مطلب می‌توان رابطه‌ای به دست آورد که در محاسبات فنی، مفید است:

$$V_2 = V_1(1 + \frac{\Delta T}{\rho_1}) \quad \text{و} \quad V_1 = \frac{m}{\rho_1} \quad \text{و} \quad V_2 = \frac{m}{\rho_2}$$

$\rho_1$  عبارت است از چگالی جسم قبل از گرم شدن و  $\rho_2$  چگالی جسم پس از انبساط آن است.  
 $(\rho_1 > \rho_2)$

مطابق این روابط خواهیم داشت:

$$\frac{m}{\rho_2} = \frac{m}{\rho_1}(1 + \frac{\Delta T}{\rho_1}) \Rightarrow \rho_2 = \frac{\rho_1}{1 + \frac{\Delta T}{\rho_1}}$$

### جدول ۳-۲- درصد اضافه مجاز انقباض خطی آلیازها (عملی)

آلیاژ	اندازه قطعه ریختگی	جرم قطعه ریختگی kg	انقباض خطی %
چدن	کوچک	تا ۱۰۰	٪/۷۵-۱
	متوسط	۱۰۰ تا ۱۰۰۰	٪/۵-۱
	بزرگ و خیلی بزرگ	بیشتر از ۱۰۰۰	٪/۵-٪/۷۵
فولاد ساده کربنی	کوچک	تا ۱۰۰	۱/۵-۲/۲
	متوسط	۱۰۰ تا ۱۰۰۰	۱/۵-۲
	بزرگ و خیلی بزرگ	بیشتر از ۱۰۰۰	۱/۴-۱/۸
آلیاژهای مس	کوچک	تا ۱۰۰	۱/۵-۱/۸
	متوسط	۱۰۰ تا ۱۰۰۰	۱-۱/۵
	بزرگ	۱۰۰۰ تا ۵۰۰۰	٪/۷۵-۱
آلیاژهای آلومینیم و منیزیم	کوچک	تا ۱۰۰	۱-۱/۲
	متوسط	۱۰۰ تا ۱۰۰۰	٪/۷۵-۱
	بزرگ	۱۰۰۰ تا ۵۰۰۰	٪/۵-۱

از طرفی چون ضریب  $\alpha$  کوچک است، از این‌رو، کسر  $\frac{1}{1+\alpha}$  برابر خواهد بود با:  
 ۱- با یک عمل تقسیم و با حذف جملات سوم به بعد در خارج قسمت، به سهولت می‌توان به این نتیجه رسید). بنابراین می‌توان نوشت:

$$\rho_2 = \rho_1(1 - \frac{\Delta T}{T})$$

براساس روابط مذکور می‌توان رابطه دیگری به دست آورد که به کمک آن درصد کاهش حجم جسم نسبت به چگالی آن در درجات حرارت  $\theta_1$  و  $\theta_2$  تعیین می‌شود:

$$\frac{\Delta V}{V_1} \times 100 = (1 - \frac{\rho_2}{\rho_1}) \times 100$$

حل چند مسأله نمونه

مسأله ۱: طول دو میله فلزی، یکی از آهن و دیگری از روی در  $25^{\circ}\text{C}$  برابر است. در  $10^{\circ}\text{C}$  اختلاف طول آن‌ها ۱ میلی‌متر می‌شود. طول اولیه این دو میله در  $25^{\circ}\text{C}$  چه اندازه است؟

در صورتی که ضریب انبساط طولی متوسط آهن و روی در این فاصله دمایی به ترتیب برابر  $12 \times 10^{-6}$  و  $3 \times 10^{-6}$  معکوس درجه سانتی گراد باشد.

حل: در ابتدا، رابطه:  $I_1 = I_1(1 + \frac{\Delta T}{100})$  را یک بار برای میله آهنی و بار دیگر برای میله

رویی می نویسیم:

$$\left. \begin{array}{l} \Delta T = 100 - 25 = 75^\circ C \\ I_{Fe} = I_1(1 + 12 \times 10^{-6} \times 75) = 1/000.91 \\ I_{Zn} = I_1(1 + 30 \times 10^{-6} \times 75) = 1/00.225I_1 \end{array} \right\} I_{Zn} > I_{Fe}$$

و چون تفاضل طول این دو میله ( $100^\circ C$ ) یک میلی متر است، لذا خواهیم داشت:

$$1/00.225I_1 - 1/000.91 = 1$$

واز آنجا:

$$1/000.91 = 1 \Rightarrow I_1 = \frac{1}{1/00.135} \approx 741 \text{ میلی متر}$$

مسئله ۲: برای داخل کردن یک میله فولادی به درون یک بوش مطابق شکل ۲-۴ لازم است که آن را سرد کنیم. اگر ضریب انبساط خطی این فولاد به طور متوسط  $\frac{1}{12 \times 10^{-6}}$  درجه حرارت محیط  $25^\circ C$  باشد، دمای میله چند درجه سانتی گراد خواهد بود؟

حل: شرط آن که میله بتواند به داخل بوش برود (جا زده شود)، آن است که قطر آن براثر سرما از  $25^\circ C$  میلی متر به  $25^\circ C$  میلی متر کاهش یابد؛ به عبارت دیگر، باید اندازه قطر نهایی میله ( $D_2$ ) از قطر اولیه ( $D_1$ ) کمتر باشد و در این صورت، بدینهی است که درجه حرارت نهایی کمتر از درجه حرارت ابتدایی میله خواهد بود:

$$D_2 = D_1(1 + \frac{\Delta T}{100})$$

$$25 = 25 / 0.2(1 + 12 \times 10^{-6} \Delta T)$$


$$\frac{25}{25 / 0.2} = 1 + 12 \times 10^{-6} \Delta T \Rightarrow 12 \times 10^{-6} \Delta T = \frac{25}{25 / 0.2} - 1 = 8 \times 10^{-4}$$

واز آنجا:

$$\Delta T = \frac{-8 \times 10^{-4}}{12 \times 10^{-6}} = 66.6^\circ C$$

و چون درجه حرارت محیط  $25^\circ C$  است، در نتیجه درجه حرارت میله چنین خواهد بود:


$$25 - 66.6 = -41.6^\circ C$$



شکل ۲-۴ - نحوه جازدن میله درون یک بوش برای برودت و سرما

مسئله ۳: یک قطعه ریختگی از آلیاژ الومینیم - سیلیسیم (سیلومن) مطابق نقشه شکل ۲-۵ مورد نیاز است. در صورتی که ضریب انبساط خطی این آلیاژ، به طور متوسط  $\alpha = 23 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}$  و نقطه ذوب آن  $64^\circ\text{C}$  باشد، مطلوب است :

- الف - درصد اضافه مجاز انقباض خطی آلیاژ از نقطه ذوب آن تا درجه حرارت محیط ( $25^\circ\text{C}$ ) .
- ب - تعیین ابعاد مدل این قطعه ( فقط برای دو اندازه داده شده است  $D_1$  و  $d_1$  برحسب میلی متر).



شکل ۲-۵ - تعیین ابعاد مدل یک قطعه ریختگی

ج - محاسبه و تعیین چگالی قطعه در نقطه ذوب، در صورتی که چگالی آن در  $25^\circ\text{C}$  برابر  $2.65 \text{ g/cm}^3$  باشد. همچنین درصد کاهش حجم قطعه نسبت به حجم مدل (یا قالب) را بدست آورید.

حل: الف - با توجه به نقطه ذوب آلیاژ و درجه حرارت محیط، درصد اضافه مجاز انقباض

خطی چنین است :

$$\% S = \bar{\alpha}(\theta_m - \theta_i) \times 100$$

$$\% S = 23 \times 10^{-6} (640 - 25) \times 100 \approx 1/4$$

لازم به توضیح است که در صد انقباض به دست آمده تئوری بوده است و در عمل مقدار آن بر حسب شرایط مختلف (وزن قطعه، جنس قالب، ترکیب آلیاژ، چگونگی انجماد و...) بین  $1/2$  تا  $1$  تغییر می‌کند.

ب- برای تعیین ابعاد مدل، در ابتدا لازم است که ضریب یا فاکتور  $(\frac{S}{100})$  تعیین شود، که با ضرب کردن این ضریب در اندازه‌های قطعه، ابعاد و اندازه‌های مدل به دست می‌آید؛ بنابراین در مورد قطرهای  $D_1$  و  $D_2$  در این مسأله می‌توان چنین عمل کرد:

$$\text{ضریب تبدیل اندازه‌های قطعه به مدل} = 1 + \frac{\% S}{100} = 1 + \frac{1/4}{100} = 1/14$$

$$D_1 = 600 \times 1/14 = 60.8 / 4 \text{ mm}$$

$$d_1 = 350 \times 1/14 = 35.5 \text{ mm}$$

ج- چگالی قطعه در نقطه ذوب، چنین است:

$$\text{ضریب انقباض حجمی متوسط قطعه} = \frac{1}{C} = \frac{3 \times 23 \times 10^{-6}}{69 \times 10^{-6}} = 30 \Leftrightarrow C = 30$$

$$\rho_2 = 1 - \frac{1}{C} = 1 - \frac{1}{30} = 29 \text{ و } \rho_1 = 640 - 25 = 615^\circ \text{C}$$

$$\rho_2 = 2/65(1 - 69 \times 10^{-6} \times 615) = 2/54 \text{ g/cm}^3$$

که به کمک آن می‌توان در صد کاهش حجم قطعه، نسبت به حجم مدل را محاسبه کرد:

$$\frac{\Delta V}{V_1} \times 100 = (1 - \frac{\rho_2}{\rho_1}) \times 100$$

$$\frac{\Delta V}{V_1} \times 100 = (1 - \frac{2/54}{2/65}) \times 100 = \% 4/15$$


## تمرین

۱- طول یک مفتول مسی در دمای  $25^\circ \text{C}$  برابر  $1$  متر است. طول آن، در دمای  $118^\circ \text{C}$  چه مقدار خواهد بود؟ ضریب انساط خطی مس به طور متوسط  $\frac{1}{C} = 17 \times 10^{-6}$  است.

۲- قطر یک میله فولادی، در صفر درجه سانتی گراد  $25$  میلی‌متر است. اختلاف قطر آن را در دمای  $-30^\circ \text{C}$  و  $+40^\circ \text{C}$  به دست آورید، در صورتی که ضریب انساط خطی متوسط این فولاد در فاصله دمایی مذکور  $\frac{1}{C} = 12/5 \times 10^{-6}$  باشد.

۳- طول یک میله فلزی در صفر درجه سانتی گراد (مخلوط آب و یخ) برابر  $1000$  میلی‌متر و در  $10^\circ \text{C}$  درجه سانتی گراد (آب جوش) برابر  $1/5$  میلی‌متر است. ضریب انساط خطی متوسط این فلز را به دست آورید.

۴ - یک قطعه از برتر، با ابعاد شکل ۶-۲ (فلانش) مورد نیاز است. در صورتی که ضریب انبساط خطی این برتر، به طور متوسط  $\frac{1}{100} \times 10^{-6}$  و نقطه ذوب آن  $100^{\circ}\text{C}$  باشد، مطلوب است:



شکل ۶-۲- تعیین قطر داخلی و خارجی مدل یک قطعه ریختگی (فلانش)

الف - درصد انقباض خطی این برتر، از نقطه ذوب تا درجه حرارت محیط ( $25^{\circ}\text{C}$ ).

ب - تعیین قطر داخلی و خارجی مدل این قطعه.

راهنمایی: قبل از حل تمرین، لازم است به یک نکته ضروری توجه کرد: انقباض قطعات رینگی مطابق شکل ۶-۲ به صورت محیطی انجام می‌گیرد و از این رو، در ضمن انجام قطر خارجی و قطر داخلی کوچک می‌شود و در اصطلاح «خفگی» را بر ماهیچه اعمال می‌کند. این موضوع، در انتخاب مواد ماهیچه و قابلیت از هم پاشیدگی آن بسیار حائز اهمیت است. در مورد ماهیچه‌های فلزی نیز با خارج کردن سریع ماهیچه، بلا فاصله بعد از انجام، تسهیلات لازم را به منظور انقباض آزاد جسم فراهم می‌کنند.

۵ - ضریب انبساط خطی متوسط آلیاژ برنج ( $70\%$  مس،  $30\%$  روی) از  $25^{\circ}\text{C}$  (درجه حرارت محیط) تا  $90.5^{\circ}\text{C}$  (نقطه ذوب برنج)  $\frac{1}{100} \times 10^{-6}$  است. مطلوب است محاسبه و تعیین درصد اضافه مجاز انقباض در طراحی مدل برای این آلیاژ (از انقباض برنج در فاصله حرارتی فوق ذوب تا نقطه ذوب صرفنظر می‌شود).

۶ - ضریب انبساط خطی آلیاژ آلومینیم ( $13\%$  سیلیسیم،  $1/2\%$  مس،  $1/2\%$  نیکل و  $8\%$  منیزیم) که در ساخت پیستون‌های اتومبیل به کار می‌رود برابر  $\frac{1}{19} \times 10^{-6}$  است. (فرض می‌شود این ضریب نسبت به درجه حرارت تغییر نکند و همواره ثابت باشد) مطلوب است.

الف - درصد انقباض این آلیاژ بین  $25^{\circ}$  تا  $15^{\circ}$  درجه سانتی گراد (درجات کار پیستون).

ب - در صورتی که حداقل قطر خارجی مجاز این پیستون (در  $15^{\circ}$  درجه سانتی گراد)  $112$  میلی‌متر باشد، چه مقدار باید این قطر را کوچک‌تر در نظر گرفت تا در هنگام کار، اشکالی ایجاد نکند؟