

فصل اول

کمیت‌های فیزیکی

۱- کمیت‌های اصلی و کمیت‌های فرعی

یکی از جنبه‌های مشترک بین همه اندازه‌گیری‌ها وجود یک «یکا» یا واحد اندازه‌گیری است. واحد هر کمیت باید به گونه‌ای انتخاب شود که در شرایط فیزیکی تعیین شده تغییر نکند و در دسترس باشد. در عمل نیازی نیست که برای هر یک از کمیت‌های فیزیکی واحدی تعریف شود. برای مثال، اگر واحد طول تعریف شده باشد، لازم نیست برای مساحت، واحد مستقلی تعریف شود؛ بلکه می‌توان آن را تنها با اندازه‌گیری‌های طول و با استفاده از رابطه‌های هندسی محاسبه کرد. آن دسته از کمیت‌هایی را که واحدهای آن‌ها به طور مستقل و بدون رابطه با واحدهای دیگر تعریف شده‌اند، کمیت‌های اصلی و واحدهای آن‌ها را واحدهای اصلی می‌نامند. سایر کمیت‌ها از قبیل مساحت، حجم و امثال این‌ها که به طور مستقل تعریف نشده و در تعریف آن‌ها از کمیت‌های اصلی استفاده می‌شود، کمیت‌های فرعی نام دارند.

برای نشان دادن کمیت‌ها و یکاهای آن‌ها از حروف و علامیم خاصی استفاده می‌شود. این علامیم به صورت استاندارد تعریف می‌شوند که در این کتاب از علامیم استاندارد ایزو استفاده خواهد شد. کمیت‌های اصلی اندازه‌گیری در جدول ۱-۱ نشان داده شده است.

جدول ۱-۱- یکاهای اصلی در SI

کمیت	علامت	علامت کمیت	نام واحد	علامت
طول	m	l	متر	
جرم	kg	m	کیلوگرم	
زمان	S	t	ثانیه	
شدت جریان الکتریکی	A	I	آمپر	
درجه حرارت ترمودینامیکی	K	T	کلوین	
مقدار ماده	mol	n	مول	
شدت روشنایی	cd	I	کاندلا	

رابطه‌ی بین کمیت‌های اصلی و فرعی را که بر حسب علامت کمیت‌ها نوشته می‌شود، معادله‌ی ابعادی یا دیمانسیون می‌نامند. برای مثال علامت مشخصه مساحت A است و دیمانسیون آن عبارت است از : $A = L^2$

۱- دستگاه‌های اندازه‌گیری

منظور از دستگاه اندازه‌گیری، مجموعه‌ای از یکاهای کمیت‌ها است که در شرایط فیزیکی تعیین شده تغییر نکند و در دسترس باشد. برای اندازه‌گیری، چهارگونه دستگاه یا سیستم به شرح زیر وجود دارد :

۱- سیستم CGS : در این سیستم واحدهای اصلی برای طول سانتی‌متر (C) و برای جرم گرم (G) و برای زمان ثانیه (S) است.

۲- سیستم MKS علمی: در این سیستم واحدهای اصلی برای طول متر (M)، برای جرم کیلوگرم (kg) و برای زمان ثانیه (S) است. به این مجموعه واحدهای مورد توافق بین‌المللی با اختصار SI گفته می‌شود.^۱

۳- سیستم MKS عملی یا صنعتی: واحدهای اصلی در این سیستم عبارت است از M برای طول و بر حسب متر، K برای نیرو و بر حسب کیلوگرم نیرو (kgf) و S برای زمان و بر حسب ثانیه.

۴- سیستم MTS: واحدهای اصلی در این سیستم M برای طول و بر حسب متر، T برای جرم و بر حسب تن و S برای زمان و بر حسب ثانیه می‌باشد.

توجه: سیستم M.K.S عملی قبل از جانشین شدن سیستم بین‌المللی SI در ایران استفاده می‌شد و در مقایسه با این سیستم (SI) کمیت اصلی به جای جرم، نیرو فرض شده است.

۲- اندازه‌گیری

انسان از همان ابتدا برای شناسایی محیط اطراف خود به سنجش و اندازه‌گیری کمیت‌ها و کیفیت‌های اطراف خود علاقه نشان داده و این عمل چه به صورت سنجش درجه حرارت مایع به وسیله‌ی انگشت یا وزن کردن اجسام با سبک و سنگین کردن آن‌ها در دست یا تعیین مسیر باد با افشاردن خاک به هوا و بالاخره شمردن میوه‌های موجود در انسان‌های اولیه خودنمایی می‌کرد. به تدریج بر حسب رشد و توسعه زندگی اجتماعی، دستگاه‌های اندازه‌گیری اولیه مانند ترازو، پیمانه و

۱- حروف اول واژه فرانسوی Systeme International و به معنای دستگاه بین‌المللی است.

غیره برای رفع نیاز بشر ساخته شد و این دستگاه‌ها، با پیشرفت ماشینی جوامع، رفته رفته تکامل یافت، به طوری که امروزه فقط دستگاه یا ابزار اندازه‌گیری به تنها ی کافی نیست و نیاز به سیستم‌های اندازه‌گیری می‌باشد. در حال حاضر اندازه‌گیری در امور مهندسی، اقتصادی، طراحی، ساخت و کشاورزی و غیره جزو مسائل حیاتی محسوب می‌شود. به طور کلی اندازه‌گیری عبارت است از عمل تعیین کمیت چیزی بر حسب واحد تعريف شده مربوط به آن کمیت می‌باشد و طبق ضوابط تعیین شده انجام می‌گیرد.

ضوابط و شرایط خاصی برای انتخاب دستگاه‌های اندازه‌گیری وجود دارد. در انتخاب یک دستگاه اندازه‌گیری ممکن است سؤالات زیر مطرح شود :

- یک دستگاه اندازه‌گیری تا چه حد کمیت‌ها را نزدیک به واقعیت اندازه‌گیری می‌کند؟
- آیا هر بار که عمل اندازه‌گیری انجام می‌گیرد همان مقدار را نشان می‌دهد؟
- آیا در شرایط اندازه‌گیری متفاوت، مثلًاً رطوبت، فشار یا حرارت متفاوت یا عوض شدن مشخص اندازه‌گیر، مجدداً همان اندازه‌گیری قبلی با همان کمیت حاصل می‌شود؟
- آیا دستگاه اندازه‌گیری در طول سالیان متوالی در شرایط اندازه‌گیری مساوی یک رقم را نشان می‌دهد؟

- آیا با یک دستگاه می‌توان هر مقداری از یک کمیت را اندازه گرفت؟
سؤالات فوق در حقیقت مربوط به مشخصات یک ابزار اندازه‌گیری می‌باشد و این مشخصات توسط سازنده به صورت زیر مطرح می‌شود :

- ۱- دقت: انطباق یا نزدیکی مقدار اندازه‌گیری شده با مقدار واقعی آن را دقت اندازه‌گیری می‌نامند. دقت دستگاه معمولاً بر حسب خطای ماکریم آن دستگاه در اندازه‌گیری بیان می‌شود. مثلًاً یک ترازوی ۱۰۰۰ گرمی با دقیقی معادل یک در هزار به اندازه ± 1 گرم در تمام گستره ترازو دقت دارد.
- ۲- حساسیت: رابطه تغییرات در عدد بارفم اندازه‌گیری شده به تغییرات در کمیت مورد اندازه‌گیری را حساسیت می‌نامند. مثلًاً در یک رئوستا به ازای تغییر مکان دسته رئوستا به اندازه $5/5$ میلی‌متر ولتاژ خروجی به اندازه ۳ وات تغییر می‌کند بنابراین حساسیت دستگاه مساوی ۶ ولت بر میلی‌متر است. اصطلاح حساسیت در بعضی از دستگاه‌ها بالغت تقویت یا بزرگ‌نمایی بهتر بیان می‌شود.

- ۳- قدرت تشخیص یا کمترین مقدار اندازه‌گیری: منظور از کمترین مقدار قابل اندازه‌گیری توسط یک ابزار یا وسیله‌ی اندازه‌گیری، قدرت تشخیص آن وسیله یا ابزار می‌باشد و آن عبارت است از قدرت نشان دادن عکس العمل در برابر تغییرات کوچک کمیت مورد اندازه‌گیری.

مثلاً در یک پمپ بنزین، میزان بنزین توسط کنتوری اندازه‌گیری می‌شود که از $1/1$ لیتر به بالا را نشان می‌دهد. بنابراین کمترین مقدار قابل اندازه‌گیری با این پمپ $1/1$ لیتر می‌باشد.

۴- قابلیت تجدید و تکرار: عبارت است از تردیکی ارقام حاصل از اندازه‌گیری‌های مختلف با یکدیگر به طوری که هر بار عمل اندازه‌گیری تحت شرایط مختلف انجام گرفته باشد. در هر دستگاه اندازه‌گیری انتظار این است که ارقام حاصل از اندازه‌گیری‌های مختلف یک کمیت توسط یک شخص اندازه‌گیر یا یک دستگاه اندازه‌گیری معین همیشه یک نتیجه ثابت داشته باشد که معمولاً در عمل یک دستگاه خوب چنین ویژگی را دارا می‌باشد.

۵- ظرفیت اندازه‌گیری: منظور از ظرفیت اندازه‌گیری، بزرگ‌ترین مقدار قابل اندازه‌گیری توسط ابزار یا وسیله اندازه‌گیری می‌باشد. به عنوان مثال ترازوی مورد استفاده در طلافروشی‌ها اگرچه از قدرت تشخیص بالایی برخوردار است اماً ظرفیت آن تا حد 1 kg بوده و وزنهای بیش از این موجب آسیب‌دیدگی ترازو خواهد شد.

۱- خطای اشتباه در اندازه‌گیری

خطای اندازه‌گیری اختلاف یک اندازه گرفته شده با مقدار واقعی آن می‌باشد. در هر اندازه‌گیری خطاهای متعددی وجود دارد که اغلب به صورت زیر بیان می‌شود:

- خطای به کارگیری: این خطای در اثر به کارگیری وسیله اندازه‌گیری روی کمیت مورد اندازه‌گیری و تغییرات حاصل از دخالت دستگاه به وجود می‌آید.

- خطای عملکرد: این خطای معمولاً به علت طرز استفاده از دستگاه توسط شخص اندازه‌گیر حاصل می‌شود.


- خطای محیط: این خطای در اثر تغییرات حاصل در شرایط محیط اندازه‌گیری و اثرات متقابلاً آن روی عمل اندازه‌گیری به وجود می‌آید.

- خطای دینامیکی: این خطای در کمیت‌های مورد اندازه‌گیری که به طور دائم در تغییر هستند و عدم انتباط عکس العمل دستگاه یا ابراز اندازه‌گیری با این تغییرات اتفاق می‌افتد. هرگاه خطای اندازه‌گیری بیش از حد مجاز باشد به آن اشتباه می‌گویند. اندازه‌ی خطای مجاز معمولاً $2\text{ تا }3$ برابر دقت وسیله اندازه‌گیری تعیین می‌شود.

۲- واحد اندازه‌گیری طول

واحد اندازه‌گیری طول در سیستم SI، متر (m) می‌باشد. یک متر مسافتی است که نور در

مدت $\frac{1}{299792458}$ ثانیه در خلا می‌پساید.
ضریب تبدیل اجزاء و اضعاف متر به یکدیگر عدد 10^0 می‌باشد در شکل زیر نحوه تبدیل اجزاء



شکل ۱-۱

متر به یکدیگر نشان داده شده است.
از اجزای دیگر متر که معمولاً در کارهای دقیق ماشین‌سازی مورد استفاده قرار می‌گیرد می‌توان از میکرومتر نام برد که برابر است با :

$$1\mu\text{m} = \frac{1}{1000000} \text{ m} = \frac{1}{1000} \text{ mm}$$

در سیستم SI تبدیل واحدها به اجزای کوچک‌تر با ضریب 10^0 و به اجزای بزرگ‌تر با ضریب $\frac{1}{10^0}$ با توجه به جدول زیر می‌باشد.

ترا	گیگا	مگا	کیلو	هکتا	دا	دسی	سانتی	میلی	میکرو	نانو	پیکو	پیشوند
T	G	M	k	h	da	d	c	m	μ	n	P	علامت پیشوند
10^{12}	10^9	10^6	10^3	10^{-2}	10^{-1}	10^1	10^2	10^3	10^{-6}	10^{-9}	10^{-12}	ضریب

مثال: $\frac{3}{4}$ کیلومتر چند سانتی‌متر است؟

حل:

$$1\text{ km} = 1000\text{ m}$$

$$\frac{3}{4}\text{ km} = \frac{3}{4} \times 1000\text{ m} = 3400\text{ m}$$

$$1\text{ m} = 100\text{ cm}$$

$$3400\text{ m} = 3400 \times 100\text{ cm} = 340000\text{ cm}$$

مثال: 14° میکرومتر را به میلی‌متر تبدیل کنید.

$$1\mu\text{m} = \frac{1}{1000} \text{ mm}$$

$$14^\circ\mu\text{m} = 14^\circ \times \frac{1}{1000} = \frac{14^\circ}{1000} = 0.014 \text{ mm}$$

کشورهای آمریکا و انگلیس به جای سیستم SI از سیستم اینچی استفاده می‌کنند. واحد اندازه‌گیری طول در سیستم اینچی، فوت (foot) می‌باشد، که از اجزاء آن اینچ (inch) و از اضعاف آن یارد (yard) را می‌توان نام برد. در زیر اجزاء و اضعاف واحد طول در سیستم اینچی و همچنین ضریب تبدیل آن‌ها به واحد متریک آمده است.

$$1 \text{ in} = 1'' = 25 / 4 \text{ mm}$$

$$1 \text{ ft} = 12'' = 30.4 / 80 \text{ mm}$$

$$1 \text{ yd} = 3 \text{ ft} = 914 / 4 \text{ mm}$$

چون در کارهای ماشین‌سازی ابعاد کوچک‌تر از یک اینچ نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. لذا معمولاً یک اینچ را به ۱۶ قسمت مساوی تقسیم کرده و اجزای آن را با کسرهایی به شرح زیر نشان می‌دهند:


$$1'', \frac{15}{16}'', \frac{7}{8}'', \frac{13}{16}'', \frac{3}{4}'', \frac{11}{16}'', \frac{5}{8}'', \frac{9}{16}'', \frac{1}{2}'', \frac{7}{16}'', \frac{3}{8}'', \frac{5}{16}'', \frac{1}{4}'', \frac{3}{16}'', \frac{1}{8}'', \frac{1}{16}''$$

مثال: $\frac{1}{4}$ اینچ چند میلی‌متر است؟

$$\frac{1}{4}'' = \frac{1}{4} \times 25 / 4 \text{ mm} = 6 / 35 \text{ mm}$$


مثال: $\frac{1}{4}$ را به میلی‌متر تبدیل نمایید.

$$\frac{1}{4}'' = \frac{5}{4}'' \Rightarrow \frac{5}{4} \times 25 / 4 \text{ mm} = 31 / 75 \text{ mm}$$




تمرین

۱- معمولاً قطر داخلی لوله‌ها همچنین قطر ساقمه بلبرینگ‌ها را با واحد اینچ می‌سنجدند. قطر داخلی لوله و قطر ساقمه بلبرینگی در اشکال زیر داده شده است مقادیر آن‌ها را به میلی‌متر تبدیل نمایید.




شکل ۱-۳



شکل ۱-۲


۲- ضخامت سر پیچ و مهره‌ای بر حسب قطر خارجی پیچی در شکل زیر نشان داده شده است
اگر قطر پیچ $\frac{d}{4}$ باشد، ابعاد آن را بر حسب میلی‌متر به دست آورید.




شکل ۱-۴

۱-۶ محاسبه محیط قطعات

هدف از محاسبه محیط قطعات در این کتاب محاسبه محیط در قطعات صنعتی و کشاورزی است؛ که معمولاً ترکیبی از اشکال هندسی می‌باشند. به عنوان یادآوری روابط محاسبه محیط دایره و بیضی و همچنین طول قوسی قطاع دایره آورده آورده می‌شود.



شکل ۱-۵



شکل ۱-۶

مثال: قطعه‌ای مطابق شکل ۱-۶ از ورق فولادی بریده خواهد شد؛ طول مسیر برش را حساب کنید (اندازه‌ها بر حسب میلی‌متر است).

حل: منظور از طول مسیر برش همان محیط قطعه می‌باشد که برای محاسبه آن ابتدا محیط قطعه را به طول‌های L_1 و L_2 و L_3 و L_4 تفکیک کرده و پس از محاسبه طول هر یک از آن‌ها با جمع طول پاره‌خط‌ها، محیط قطعه مرکب را به دست می‌آورند.

$$L_2 = \frac{d_2 \times \pi}{2} = \frac{40 \times 3/14}{2} = 62.8 \text{ mm}$$

$$L_3 = 200 - 80 = 120 \text{ mm}$$


$$L_4 = \frac{d_4 \times \pi}{4} = \frac{16 \times 3/14}{4} = 12.5/6 \text{ mm}$$

$$L_5 = 400 - 80 = 320 \text{ mm}$$

$$U = 200 + 62.8 + 120 + 12.5/6 + 320 = 1393/6 \text{ mm}$$

$$U = 1/394 \text{ m}$$

مثال: در دستگاه ترمز مطابق شکل حساب کنید زاویه درگیری لنت با چرخ تسمه (α) را در صورتی که قطر چرخ 400 میلی‌متر و طول قوس لنت درگیر با چرخ $80/2/8$ میلی‌متر باشد.
از فرمول ۱-۲ داریم:




شکل ۱-۷


$$l = \frac{d \times \pi \times \alpha}{360}$$

$$\alpha = \frac{l \times 360}{d \times \pi} = \frac{80/2/8 \times 360}{400 \times 3/14}$$


$$\alpha = 23^\circ/1$$



شکل ۱-۸




شکل ۱-۹




۱- محیط خارجی و مساحت قطعات نشان داده شده در اشکال رو به رو را به دست آورید (اندازه برحسب میلی‌متر است).

۲- زاویه مرکزی و همچنین محیط قطعه مطابق شکل را به دست آورید.



شکل ۱-۱۰



شکل ۱-۱۱

۱-۱-۷ کاربرد محاسبات سطوح هندسی

یک سطح دارای دو بعد است طول و عرض

$$\text{سطح} = \text{عرض} \times \text{طول}$$

بنابراین واحد سطح در سیستم SI مترمربع است و آن سطح مربعی است که طول هر ضلع یک متر می‌باشد.

$$1\text{m} \times 1\text{m} = 1\text{m}^2$$

اجزا متر مربع عبارتند از دسی مترمربع (dm^2) و سانتی مترمربع (cm^2) و میلی مترمربع (mm^2)

$$1\text{m}^2 \times 100\text{dm}^2 = 10000\text{cm}^2 = 1000000\text{mm}^2$$

اضعاف متر مربع عبارتند از دکامتر مربع (dm^2) و هکتور متر مربع

(هکتار) ha و کیلومترمربع (km^2)

$$1\text{ha} = 10000\text{ m}^2$$

$$1\text{ km}^2 = 1000000\text{ m}^2$$

واحد اندازه‌گیری سطح در سیستم انگلیسی: واحد سطح در این سیستم فوت مربع (ft^2) است و اجزاء آن اینچ مربع (in^2) و از اضعاف آن یارد مربع (yd^2) را می‌توان نام برد که روابط آنها عبارتند از:












$$1\text{ in}^2 = 6.45\text{ cm}^2$$

$$1\text{ ft}^2 = 144\text{ in}^2 = 929\text{ cm}^2$$

$$1\text{ yd}^2 = 9\text{ ft}^2 = 1296\text{ in}^2 = 8361\text{ cm}^2$$

در جدول ۱-۲ روابط سطوح هندسی به عنوان یادآوری داده شده‌اند.


جدول ۱-۲

مربع	مستطيل	متوازي الاضلاع	ذوزنقه
			
$A = l^2$ (۱-۴)	$A = l \times b$ (۱-۵)	$A = l \times b$ (۱-۶)	$A_m = \frac{l_1 + l_2}{2} \times b$ (۱-۷)
			
$A = \frac{l \times b}{2}$ (۱-۸)	$A = \frac{\pi \times d^2}{4}$ (۱-۹)	$A = \frac{\pi \times D \times d}{4}$ (۱-۱۰)	
			
$A = \pi(D^2 - d^2) / 4$	$A = \frac{\pi \times d^2 \times \alpha}{360}$	$A = \frac{\pi \times d^2}{4} \times \frac{\alpha}{360} - \frac{l(r-b)}{2}$	$A = \frac{2}{3} l \times b$ (۱-۱۳)
$A = \pi / 4 \Delta (D^2 - d^2)$ (۱-۱۱)	$A = \frac{l_B \times d}{4}$ (۱-۱۲)		

۱-۸ محاسبه سطوح مرکب

برای محاسبه سطوح مرکب ابتدا سطح آن‌ها را به سطوح هندسی تفکیک کرده و پس از محاسبه سطح هریک از آن‌ها، با جمع جبری مقادیر سطوح هندسی، مساحت سطح مرکب را بدست می‌آورند.

مثال: مساحت سطح قطعه مطابق شکل را بر حسب سانتی‌متر مربع بدست آورید.



شكل ١-١٢

$$A = A_1 - A_y - A_r$$

$$A_1 = L \times b = 30 \times 40 = 1200 \text{ mm}^2$$


$$A_y = L^2 = 10^2 = 100 \text{ mm}^2$$

$$A_r = \frac{L \times b}{2} = \frac{10 \times 10}{2} = 50 \text{ mm}^2$$

$$A = 1200 - 100 - 50 = 1050 \text{ mm}^2$$

$$A = \frac{1050}{100} = 10.5 \text{ cm}^2$$

مثال: سطح واشر آب بندی مطابق شکل را برحسب میلی متر مربع تعیین نمایید.



$$A = A_1 - A_y - 2A_r$$

شكل ١-١٣

$$A_1 = \pi / 785 \times D \times d = \pi / 785 \times 100 \times 66 = 5181 \text{ mm}^2$$


$$A_y = \pi / 785 \times d^2 = \pi / 785 \times 30^2 = 70.6 \text{ mm}^2$$

$$A_3 = \pi / 785 \times d^2 = \pi / 785 \times 14^2 = 153 / 785 \text{ mm}^2$$

$$A = 5181 - \pi \cdot 6 / 5 - (2 \times 153 / 785) = 4166 / 785 \text{ mm}^2$$




- ۱- سطح مقطع دسته شاتونی در شکل زیر نشان داده شده است. حساب کنید اندازه X را در صورتی که مساحت مقطع آن $42/9$ سانتی مترمربع باشد.



شکل ۱-۱۴

- ۲- مطلوب است محاسبه سطح ورق اولیه لازم برای ساختن تعداد ۵ عدد از قطعه‌ای مطابق شکل را در صورتی که ریخت و ریز $12/5$ درصد سطح اولیه ورق باشد.




شکل ۱-۱۵


۳- از ورق فولادی به ابعاد $2 \times 500 \times 1000 \text{ mm}$ قطعه‌ای مطابق شکل ساخته خواهد شد

حساب کنید :

- ب) سطح قطعه ساخته شده.
- الف) سطح ورق اولیه.
- ج) ریخت و ریز سطحی.
- د) درصد ریخت و ریز بر مبنای سطح ورق اولیه.



شکل ۱-۱۶



شکل ۱-۱۷

۹-۱- کاربرد محاسبات احجام هندسی
واحد اندازه‌گیری حجم: واحد اندازه‌گیری
حجم در سیستم SI مترمکعب می‌باشد و آن عبارت
است از حجم مکعبی که طول و عرض و ارتفاع آن
متر باشد.


$$1 \text{ m} \times 1 \text{ m} \times 1 \text{ m} = 1 \text{ m}^3$$

اجزاء مترمکعب عبارتند از :

$$1 \text{ m}^3 = 1000 \text{ dm}^3 = 1000000 \text{ cm}^3 = 1000000000 \text{ mm}^3$$

برای سنجش مایعات از لیتر (L) استفاده می‌شود. هر لیتر برابر است با حجمی معادل یک
دسى مترمکعب.

$$1 \text{ dm}^3 = 1 \text{ L}$$




شکل ۱-۱۸

برای اندازه‌گیری حجم‌های کوچک‌تر از لیتر از اجزاء آن استفاده می‌شود و آن‌ها عبارتند از :

$$1L = 1000 mL = 1000 cL = 1000 dL$$

محاسبه‌ی حجم، سطح جانبی و سطح کل احجام مرکب: برای محاسبه‌ی حجم و سطح احجام مرکب، ابتدا آن‌ها را به احجام هندسی تفکیک نموده و پس از محاسبه حجم و یا سطح هر یک از آن‌ها، با جمع جبری مقادیر حاصل، حجم و یا سطح مرکب را به دست می‌آورند. مثال‌های زیر با استفاده از روابط محاسبه حجم اجسام آورده شده در جدول پیوست ۱ حل شده است.

مثال: مطلوب است حجم استوانه‌ای برحسب دسی متر مکعب که قطر قاعده‌ی آن 20 cm و ارتفاعش 50 cm است.




شکل ۱-۱۹

$$V = \frac{\pi \cdot d^3}{4} \cdot h$$

$$V = \frac{3.14 \times 2^3}{4} \times 5$$

$$V = 157 \text{ dm}^3$$

مثال: حجم کره‌ای $523/33$ دسی متر مکعب است قطر آن را محاسبه کنید.



شکل ۱-۲۰

$$V = 523/33 \text{ dm}^3$$


$$V = \frac{d^3 \cdot \pi}{6}$$

$$d = \frac{6V}{\pi}$$

$$d = \sqrt[3]{\frac{6 \times 523/33}{\pi}} = \sqrt[3]{1000}$$

$$d = 10 \text{ dm}$$

مثال: حجم حلقه‌ای مطابق شکل ۱-۲۱ با قطر خارجی 60 mm میلی‌متر را برحسب میلی‌متر مکعب تعیین نمایید.



شکل ۱-۲۱

$$V = A \times d_s \times \pi$$

$$d_s = 60 - 20 = 40\text{ mm}$$

$$V = \frac{\pi d^r}{4} \times d_s \times \pi$$

$$V = \frac{3/14 \times 40^2}{4} \times 40 \times 3/14$$

$$V = 39438/4\text{ mm}^3$$

مثال: حلقه‌ای مطابق شکل از فولاد چهارگوش و با مشخصات $D = 95\text{ mm}$ و $a = 8\text{ mm}$ و ساخته خواهد شد حساب کنید:


الف) طول مواد اولیه (طول گستردگی آن) را برحسب میلی‌متر.

ب) حجم آن را برحسب سانتی‌متر مکعب.


ج) سطح کل آن را برحسب سانتی‌متر مربع.

$$a = 8\text{ mm}$$

$$D = 95\text{ mm}$$



شکل ۱-۲۳



شکل ۱-۲۲

حل:

الف) $L_s = ds \times \pi$ $ds = D - a = 95 - 8 = 87\text{ mm}$

$$L_s = 87 \times 3/14 = 273/14\text{ mm}$$

ب) $V = a \times a \times L_s = 8 \times 8 \times 273/14 = 17483/52\text{ mm}^3 = 17483/52\text{ cm}^3$

$$\text{ج) } A_O = 4 \times a \times l_s = 4 \times 8 \times 273 / 18 = 8741 / 76 \text{ mm}^2 = 87 / 42 \text{ cm}^2$$

مثال: منبعی مطابق شکل از ورق آهن ساخته خواهد شد، حساب کنید:

الف) طول و ارتفاع سطح جانبی گستردگی آن را.

ب) سطح ورق اولیه جهت ساخت آن را بر حسب مترمربع در صورتی که ۸٪ سطح قطعه ساخته شده به عنوان ریخت و ریز در نظر گرفته شود.


ج) ظرفیت مخزن را بر حسب لیتر.

حل:

$$\text{الف) } ds = \frac{\text{قطر حداقل} + \text{قطر حداکثر}}{2} = 497 \text{ mm}$$

$$L_s = ds \times \pi = 497 \times 3 / 14 = 1560 / 58 \text{ mm}$$

$$h = 60 \text{ mm}$$



شکل ۱-۲۴

$$d_s = \text{قطر متوسط}$$

$$L_s = \text{طول متوسط سطح جانبی}$$

$$A_O = \text{مساحت کل سطوح جانبی و کف مخزن}$$

$$A_g = \text{مساحت کف مخزن}$$

$$A_M = \text{مساحت متوسط سطوح جانبی}$$

$$A_b = \text{سطح ورق اولیه}$$

$$A_V = \text{سطح ریخت و ریز ورق}$$

$$\text{ب) } A_O = A_m + A_g$$

$$A_m = L_s \times h = 1560 / 58 \times 60 = 936348 \text{ mm}^2$$

$$A_g = 1 / 785 d^2 = 1 / 785 \times (50 - 3 \times 2)^2 = 191568 / 26 \text{ mm}^2$$

$$A_O = 936348 + 191568 / 26 = 1127916 / 2 \text{ mm}^2$$

$$A_O = \frac{1127916/2}{100000} = 1/128 \text{ m}^2$$

$$A_b = \frac{A_O \times 100}{100 - A_V} = \frac{1/128 \times 100}{100 - 8} = \frac{112/8}{92} = 1/226 \text{ m}^2$$

ج) $V = Ag \times h = 1/128 \times (500 - 6)^2 \times (600 - 3)$

$$V = 114366251/2 \text{ mm}^3$$


$$V = \frac{114366251/2}{1000000} = 114/36 \text{ dm}^3 \text{ يار (لیتر)}$$

مثال: در قیفی مطابق شکل ۱-۲۵ حساب کنید:

الف) حجم قیف بر حسب مترمکعب.

ب) سطح جانبی آن را بر حسب مترمربع در صورتی

که از ضخامت ورق صرف نظر شود.



شکل ۱-۲۵

حل:

$$V = \text{حجم کل}$$

$$V_1 = \text{حجم مکعب}$$

$$V_2 = \text{حجم مخروط ناقص}$$

سطح قاعده مخروط = A_g

سطح سقف مخروط = A_d

سطح كل = A_m

سطح مكعب = A_{M_l}

سطح مخروط = A_{M_r}

محيط قاعده مخروط = U_g

محيط سقف مخروط = U_d

الف) $V = V_l + V_r$

$$V_l = A_g \times h = 0.4 \times 0.6 = 0.24 \text{ m}^3$$

$$V_r = \frac{h}{3} (A_g + A_d + \sqrt{A_g \times A_d})$$

$$V_r = \frac{1/10 - 0/6}{3} (0.4 + 0.8 + \sqrt{0.4 \times 0.8})$$

$$V_r = 0.166 (0.16 + 0.64 + 0.32)$$

$$V_r = 0.166 \times 1/12 = 0.186 \text{ m}^3$$

$$V = 0.24 + 0.186 = 0.426 \text{ m}^3$$

ب) $A_m = M_{M_l} + M_{M_r}$

$$A_{M_l} = U_g \times h = 0.4 \times 4 \times 0.6 = 0.96 \text{ m}^2$$

$$A_{M_r} = \frac{U_g + U_d}{2} \times h_s = \frac{(0.4 \times 4) + (0.8 \times 4)}{2} \times 0.55$$

$$A_{M_r} = 1/32 \text{ m}^2$$

$$A_m = 0.96 + 1/32 = 2/28 \text{ m}^2$$



تمرین

۱- مقادیر حجمی داده شده را بر حسب واحدهای خواسته شده به دست آورید.

الف) $3/43 \text{ cm}^3$ را به mm^3 برابر کنید.


ب) 0.52 m^3 را به cm^3 برابر کنید.

ج) 0.34 m^3 را به dm^3 برابر کنید.

د) $8744/0.3 \text{ mm}^3$ را به dm^3 برابر کنید.

۲- برای حمل زغال سنگ در معادن، از واگن هایی که ظرف آن ها مطابق شکل ۱-۲۶ می باشد،

استفاده می شود (واحد بر حسب mm می باشد) حساب کنید :




شکل ۱-۲۶

الف) حجم آن را بر حسب مترمکعب

ب) سطح ورق اولیه لازم جهت ساخت آن را بر حسب مترمربع در صورتی که 1° درصد سطح قطعه دور ریز به حساب آید.

۳- حجم شیر داخل مخزن مطابق شکل ۱-۲۷ را بر حسب لیتر حساب کنید (ابعاد بر حسب سانتی متر می باشد).



شکل ۱-۲۷

۱۰- انطباقات

اندازه قطعاتی که باید در داخل همیگر بلغزند یا جا بگیرند بسیار مهم می‌باشد. ابعاد هر دو قطعه در محل اتصال دارای حداقل و حداکثر می‌باشد که اندازه آن‌ها متناسب با شرایط کار، نوع و ابعاد هر دو قطعه انتخاب می‌شود به تعیین این ابعاد انطباقات می‌گویند. در سیستم ISA بین قطعاتی که می‌بایست در داخل همیگر بلغزند و یا جا بگیرند سه حالت اصلی موجود است.

– انطباق لق: در این حالت اندازه قطر میله همواره از اندازه قطر سوراخ کوچک‌تر بوده و میله می‌تواند در داخل سوراخ آزادانه حرکت کند.

– انطباق پرسی: در این حالت همواره اندازه قطر میله از اندازه قطر سوراخ بزرگ‌تر می‌باشد و بنابر این بین دو قطعه لقی وجود ندارد. برای این نوع انطباق احتیاج به نیروی زیاد می‌باشد.

– انطباق جذب: در این حالت، اندازه قطر میله بر حسب مورد می‌تواند حالت لق تا قطر سوراخ بزرگ‌تر یا کوچک‌تر باشد و لذا میله در داخل سوراخ می‌تواند حالت لق تا پرسی داشته باشد. انطباق دو قطعه در این حالت با نیروی کم دست یا ضربه ملایم چکش انجام می‌گیرد.

هریک از این حالات کلی شامل انواع مختلفی نیز هستند.

اما آن‌چه که ما از نظر انطباق روی نقشه‌های فنی می‌توانیم بینیم عبارتند از تعدادی حروف و علایم اختصاری که رابطه‌ای بین محاسبات انجام شده توسط طراح و سازنده قطعه می‌باشد.

چون درجه حرارت محیط کار و نوع ماشین و مهارت کارگر در ساخت قطعه کار از نظر اندازه تأثیر مستقیم دارد و امکان ساخت قطعه در اندازه داده شده در نقشه وجود ندارد، لذا طراح در تعیین اندازه قطعه حد مجازی تعیین کرده و سازنده را مکلف می‌نماید که قطعات تهیه شده می‌بایست در فاصله مابین حدود تعیین شده قرار گیرند. این حد را دامنه نوسان مجاز اندازه گویند و به‌طور ساده چنین می‌نویسند: N_a^b به عنوان مثال $\varnothing 40^{+0/100}_{-0/100}$ در اندازه نوشته شده قطر 40 میلی‌متر می‌تواند

در فاصله $\varnothing 40/100$ و $\varnothing 39/900$ نوسان داشته باشد و هر اندازه‌ای در این فاصله مجاز و قابل قبول می‌باشد. در اندازه مذکور $\varnothing 40$ را اندازه اسمی، $\varnothing 40/100$ را اندازه حداکثر و $\varnothing 39/900$ را اندازه حداقل و مقدار اندازه‌ای که پس از اتمام کار به‌وسیله میکرومتر تعیین می‌شود اندازه حقیقی نامیده می‌شود.

تفاضل دو اندازه حداقل و حداکثر را تولرانس (روا داری) می‌گویند.

$$40/100 - 39/900 = 0/200$$

به عبارت دیگر تولرانس عبارت است از نوسان اندازه اسمی در فاصله مابین حد بالا و پایین اندازه به طوری که گفته شد حروف و علایم اختصاری جانشین توضیحات همراه با اندازه اسمی شده و برای نشان دادن تغییرات اندازه مورد نظر اندازه اسمی را همراه با اعداد و حروف روی نقشه‌ها درج می‌کنند.

مطالعه آزاد

 اعداد: در این سیستم از اعداد ۱ الی ۱۸ استفاده شده که به وسیله‌ی آن‌ها کیفیت کار مشخص می‌شود هرچه اعداد بزرگ‌تر شوند دامنه تولرانس بیشتر و دقت عمل کمتر است و در این مورد مرغوبیت قطعه و یا کیفیت آن از نظر مهارت کارگر، دقت ماشین، دقت در اندازه‌گیری‌ها، درجه حرارت محیط و سرعت عمل از عوامل اصلی کار محسوب می‌شوند. هرچه به طرف اعداد کوچک‌تر برویم دامنه تولرانس کمتر می‌شود که احتیاج به ماشین‌های دقیق‌تر، کارگران ماهر، ابزارهای دقیق‌تر و اندازه‌گیری‌های دقیق خواهیم داشت و به خاطر این‌همه دقت مسلماً جنس یا آلیاژ مرغوب‌تری انتخاب می‌شود. پس وضع کیفی کار بالا رفته و گران‌تر تمام می‌شود. این نوع قطعات مرغوبیت و دوام بیشتری داشته و در کارهای حساس مورد استفاده قرار می‌گیرند.

حروف: حروف معرف وضع قرار گرفتن دامنه تولرانس از خط صفر بوده و بدین‌وسیله حالات سه‌گانه قطعه از نظر انطباق مشخص می‌گردد.

حروف از A الی G نماینده نوع انطباق بازی دار

حروف از H الی K نماینده نوع انطباق عبوری


حروف از M الی Z نماینده نوع انطباق پرسی

حروف بزرگ از A الی Z همراه با اندازه سوراخ‌ها و شکاف‌ها در سمت راست و بالای اندازه اسمی نوشته می‌شود و حروف کوچک از a الی z همراه با اندازه میله‌ها و زبانه‌ها در سمت راست و پایین اندازه اسمی نوشته می‌شود.

مثال: در شکل ۲۸-۱ اندازه اسمی سوراخ و میله $\varnothing 40$ میلی‌متر و اندازه سوراخ $\varnothing 40H7$ و اندازه میله $\varnothing 40g6$ است با مراجعة به جداول تولرانس اندازه‌های بالا

مطالعه آزاد


می‌توان نوشت (مثال‌های این بخش از جداول ۴ و ۵ موجود در انتهای کتاب استفاده می‌شود با این توضیح که اعداد جدول بر حسب μm (میکرومتر) می‌باشد که باید به mm (میلی‌متر) تبدیل شود).



شکل ۱-۲۸


این دو قطعه نسبت به همدیگر دارای نوع انطباق روان بوده و از نظر کیفی در حد متوسط قرار گرفته و جزو قطعات موتور آب و ماشین‌های ابزارسازی می‌باشد. چون تهیه قطعات با دامنه نوسان‌های مختلف مستلزم داشتن ابزارهای دقیق و ماشین‌های ابزارسازی مدرن می‌باشد مخصوصاً در مورد سوراخ‌ها بر قوس‌های متعددی مورد لزوم است لذا برای محدود کردن نوع ابزار کار دو سیستم انطباق مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۱- سیستم ثبوت سوراخ: در این سیستم اندازه سوراخ ثابت است و اندازه میله برای حالات سه گانه تغییر می‌کند. به عبارت دیگر تغییرات اندازه همیشه روی میله است که تراش و اندازه‌گیری آن آسان‌تر از تراش داخلی و تهیه اندازه‌گیری داخلی می‌باشد. معمولاً در کارهای ظریف و متوسط از این سیستم استفاده می‌شود. اندازه اسمی با دامنه تولرانس H همراه است که نوسان آن از خط صفر به طرف مثبت است.



شکل ۱-۲۹

۲ - سیستم ثبوت میله: در این سیستم اندازه میله ثابت است و اندازه سوراخ برای حالات سه گانه تغییر می کند به عبارت دیگر تغییرات اندازه سوراخ روی سوراخ است و معمولاً در کارهای خشن مانند کشتی سازی و حدیده ها و توربین سازی از این سیستم استفاده می شود. اندازه اسمی با دامنه تولرانس h همراه است که نوسان آن از خط صفر به طرف منفی است.



شکل ۱-۳۰

مثال: در علامت انطباقی $\text{f7}^{H7}_{\varnothing 25}$ مطابقت محاسبه: (الف) اندازه حد اکثر، اندازه حداقل و تولرانس برای میله و سوراخ ب) تشخیص نوع انطباق حل:

(الف) محاسبات مربوط به میله (f7)

اندازه اسمی = 25 mm

مطالعه آزاد



$$\xrightarrow{\text{از جدول}} \text{اندازه بالای} = -2^{\circ} \mu\text{m} = -0/02^{\circ} \text{mm}$$

$$\xrightarrow{\text{از جدول}} \text{اندازه پایینی} = -41 \mu\text{m} = -0/041 \text{mm}$$

$$= \text{اندازه حداکثر} 25 \text{mm} - 0/02^{\circ} \text{mm} = 24/98^{\circ} \text{mm}$$

$$= \text{اندازه حداقل} 25 \text{mm} - 0/041 \text{mm} = 24/959^{\circ} \text{mm}$$

$$= 24/98^{\circ} \text{mm} - 24/959 \text{mm} = 0/021 \text{mm}$$

محاسبات مربوط به سوراخ (H7)

$$= \text{اندازه اسمی} 25 \text{mm}$$

$$\xrightarrow{\text{از جدول}} \text{اندازه بالای} = 21 \mu\text{m} = 0/021 \text{mm}$$

$$\xrightarrow{\text{از جدول}} \text{اندازه پایینی} = 0$$

$$= \text{اندازه حداکثر} 25 \text{mm} + 0/021 \text{mm} = 25/021 \text{mm}$$


$$= \text{اندازه حداقل} 25 \text{mm} + 0 = 25 \text{mm}$$

$$= 25/021 \text{mm} - 25 \text{mm} = 0/021 \text{mm}$$

ب) از مقایسه اندازه‌های محاسبه شده برای اندازه حداکثر و اندازه حداقل سوراخ

و میله معلوم می‌شود که قطر میله در هر حال از اندازه اسمی کوچک‌تر و قطر سوراخ نیز

همواره از اندازه اسمی بزرگ‌تر است و نتیجه می‌گیریم که نوع انطباق لق است.



تمرین

۱- مقدار ترانس را با توجه به اندازه‌های داده شده به دست آورید.

$$134^{+0.5}_{-0.5} \text{ (الف)}$$

$$333^{+0.57}_{-0.57} \text{ (ب)}$$

$$250-0.7 \text{ (ج)}$$

۲- جدول زیر را کامل کنید.

د	ج	ب	الف	
$0/022$	$0/054$	$0/062$	$0/011$	ترانس
؟	؟	؟	$0/012$	اندازه حداکثر
$-0/034$	$+0/210$	$-0/142$	؟	اندازه حداقل