

### قالب‌های فلزی

هدف‌های رفتاری: در پایان این فصل، هنرجو باید بتواند:

- ۱- قالب‌های فلزی را تعریف نموده و علت استفاده‌ی از آنرا بیان کند.
- ۲- انواع قالب‌های فلزی را بشناسد.
- ۳- قطعات قالب‌های فلزی را بشناسد.
- ۴- داربست‌های مدولار را بشناسد و نام قطعات تشکیل‌دهنده‌ی آن را بداند.
- ۵- قطعات قالب‌های فلزی را بشناسد و چگونگی استفاده‌ی از آن‌ها را بداند.

### ۷- قالب‌های فلزی

رطوبت‌های محیطی و... مقرن به صرفه نیست و بهتر است از قالب‌های «مدولار فلزی»، استفاده شود.

مزایای نسبی این نوع قالب‌ها به شرح ذیل است:

- ۱- عمر طولانی؛
- ۲- سرعت عمل در برپایی و جمع‌کردن قالب‌ها؛
- ۳- به وجود آوردن سطحی صاف برای بتن ریخته شده در قالب؛
- ۴- اینمنی کافی، هم از جهت مقاومت در برابر نیروها و هم از نظر بروز آتش‌سوزی؛
- ۵- کاهش عملیات اجرایی به دلیل پیش‌ساخته بودن قطعات؛
- ۶- امکان تغییردادن سریع ظرفیت و مقاومت آن‌ها؛
- ۷- تمیز نگهداشتن محیط کار نسبت به قالب‌های دیگر؛
- ۸- داشتن مزیت اقتصادی بیشتر، به واسطه‌ی نداشتن وابستگی به واردات (۱۰۰٪ تولید داخل).

در کارهای بتنی، هرگونه عملیات بتن‌ریزی مستلزم قالب‌بندی و آرماتور گذاری است. از این جهت، واحد اجرایی به ناچار باید یک نوع قالب متداول و موجود در بازار را انتخاب کند.

هزینه‌های قالب‌بندی برای انواع مختلف ساختمان‌ها حدوداً ۳۰ تا ۷۰ درصد کل هزینه‌ی اجرای بتن را شامل می‌شود. برای صرف چنین هزینه‌ای قطعاً به نیروی ماهر و برنامه‌ریز نیاز است تا با برنامه‌ریزی درست و اجرای مناسب، هزینه‌ها به حداقل ممکن برسد. در بتن‌ریزی‌های با حجم محدود که معمولاً قالب‌ها برای دفعات مکرر بعدی مورد نیاز نیستند، استفاده از قالب‌های چوبی مناسب و توجیه‌پذیر است. در کارگاه‌های بزرگ بتنی چون باستی از قالب‌های مشابه (تیپ - مدولار) به‌طور مکرر و به دفعات استفاده شود، استفاده از قالب‌های چوبی، با توجه به محدودیت‌های نسبی چوب نظیر مقاومت کم در برابر نیروها وارد، وجود خطر آتش‌سوزی، امکان تغییر شکل در اثر جذب

## ۱-۷- هدف‌های پیش‌ساختگی

در جدول ۱-۷، محدوده‌ی رنگی، مشخص کننده‌ی ابعاد قالب‌های استاندارد فلزی تولید شده است که در کارگاه‌های تولید قالب به آسانی یافت می‌شود. این محدوده به گونه‌ای انتخاب شده است که هر کدام از قالب‌های ساخته شده در آن را یک نفر می‌تواند به راحتی حمل کند. مجریان کارهای بتنه با استفاده از جدول ۱-۷ می‌توانند قالب‌های مورد نیاز خود را انتخاب و تهیه کنند. مثلاً بدنه‌ی قالبی به ابعاد ۴۵ . ۳۵ سانتی‌متر (نقطه‌ی ۱ در جدول ۱)، قالبی است که در بازار موجود است و می‌توان آن را بدون نیاز به سفارش دادن تهیه کرد. اما اگر به قالبی با ابعاد خارج از محدوده‌ی رنگ شده نیاز باشد، مثلاً قالبی در ابعاد ۷۰ . ۵۰ سانتی‌متر (نقطه‌ی ۲)، چون این قالب در کارگاه‌های قالب‌سازی به صورت آماده موجود نیست می‌توان آن را از ترکیب چند قالب ۳۵ . ۵۰ مدلار موجود تأمین کرد. به عنوان مثال، ۲ عدد قالب ۵۰ . ۵۰، به اندازه‌ی یک عدد ۵۰ . ۲۰ به اضافه‌ی یک عدد ۵۰ . ۵۰، بهاندازه‌ی یک بدنه‌ی قالب ۷۰ . ۵۰ سانتی‌متری است. سطح این نوع قالب از ورق آهن سیاه به ضخامت ۳ میلی‌متر

در هر نوع پیش‌ساختگی، ضمن برهیز از عجله و بی‌دقیقی، باید با برنامه‌ریزی و در نظر گرفتن کامل نیازها و نگرش دقیق به محدودیت‌های احتمالی که در هنگام مصرف قطعات ممکن است با آن‌ها مواجه شویم، اقدام به طراحی فراگیر قطعات و اتصالات مربوط نموده به طوری که با استفاده از قطعات با ابعاد متنوع، امکان دسترسی هرچه بیشتر به اهداف مورد نظر فراهم شود.

## ۲-۷- انواع قالب‌های فلزی


الف - قالب‌های ثابت

ب - قالب‌های رونده (جا به جا شونده)

ج - قالب‌های لغزان

## ۳-۷- قالب‌های استاندارد فلزی


قالب‌های استاندارد فلزی، قالب‌هایی هستند که ابعاد آن‌ها، مضربی از ۵ باشد (مدول پایه‌ی قالب‌بندی در ایران ۱۰ سانتی‌متر است). قالب‌هایی با این شرایط، بدون نیاز به سفارش دادن، در



جدول ۱-۷

است و به طوری که در شکل ۷-۱ دیده می‌شود، با توجه به میزان بارهای وارد بر آن، توسط تسمه‌هایی از ورق به ضخامت ۳ یا ۴ میلی‌متر تقویت می‌شود. تسمه‌های اطراف، دارای سوراخ‌هایی است که فاصله‌ی محور تا محور آن‌ها دقیقاً ۵ سانتی‌متر است و این امکان را فراهم می‌آورد که بتوان گیره‌های پشت قالب را در هر کجا نصب نمود.

شکل ۷-۱، یک بدنه‌ی قالب استاندارد را نشان می‌دهد.



شکل ۷-۱




شکل ۷-۲


در مواقعي که هیچ ترکيبي از قالب‌های مدولار نتواند قالب‌بندی مورد نظر را پوشش دهد، از ترکيبي استفاده می‌شود که فاصله‌ی باقی‌مانده را به حداقل برساند. اين فاصله هميسه کمتر از ۱۰ سانتي‌متر است. برای پوشش اين فاصله، از قالب پرکننده‌ای به نام «فيلر» استفاده می‌شود (شکل ۷-۲). در هر مجموعه قالب پيش‌ساخته، تعدادي فيلر با طول‌های مختلف برای رفع مشكلاتي از اين گونه پيش‌بیني می‌شود.

فيلر به گونه‌اي نصب می‌شود که در يك طرف حالت کشوي داشته باشد و بتوان آن را روی صفحه‌ی قالب حرکت داد طوری که فاصله‌های ۵٪ تا ۱۰ سانتي‌متر را پوشش دهد.

شکل ۷-۳ چگونگي و نمونه‌ی محل استفاده از فيلر را نشان می‌دهد.



شکل ۷-۳




## ۷-۵ قالب‌های خاص

اگر با ترکیب قالب‌های استاندارد و فیلرها نتوان قالب سازه‌ای را به وجود آورد، در آن صورت باید از «قالب‌های خاص» استفاده شود. قالب‌های خاص به شکل‌های مثلث، ذوزنقه، متوازی‌الاضلاع، گرد، منحنی و ... هستند. برای تهیه‌ی این نوع قالب، باید آن‌ها را براساس اندازه‌های نقشه به کارخانه‌ی تولید قالب سفارش داد. در شکل‌های ۷-۴ و ۷-۵ چند نوع

## ۷-۶ بدنه‌ی قالب

در قالب‌بندی فلزی، بدنه‌ها گاهی از یک قطعه قالب و گاهی از اتصال چند قالب مدولار به یکدیگر تشکیل می‌شوند. در موقعی که چند قطعه قالب تشکیل یک بدنه را می‌دهند، متصل کردن این قطعات به یکدیگر یا به وسیله‌ی پین‌های زوجی



شکل ۷-۴

قالب خاص را می‌بینید.

شکل ۷-۵ نمونه قالب خاص



گیرهی بلند



گیرهی متوسط



گیرهی کوچک

شکل ۸-۷- چند نوع گیره برای اتصال پشت بند به بدنهی قالب




شکل ۷-۹- اتصال پشت بند لوله ای توسط گیرهی متوسط به بدنهی قالب




شکل ۷-۶

البته، این اتصالات، قطعات را فقط به شکل مفصلی به یکدیگر وصل می کنند لذا بدنهی قالب فاقد پایداری لازم به عنوان یک بدنهی صاف قالب می باشد. برای ایجاد پایداری در قالب، از قطعاتی به نام پشت بند استفاده می شود. پشت بندها را می توان از انواع لوله، ناوданی و مقاطع فلزی قوی تری که برای این منظور ساخته شده اند انتخاب نمود.

در شکل ۷-۷ چند نمونه از این پشت بندها را می بینید.



شکل ۷-۷



شکل ۷-۱۰- اتصال پشت بند ناو دانی به بدنهی قالب توسط گیرهی بلند

**شکل ۷-۷- گیره**  
برای اتصال پشت بندها به بدنهی قالب از گیره هایی مانند آنچه در شکل ۷-۸ نشان داده شده استفاده می شود. این گیره ها در انواع مختلف کوچک، متوسط و بلند در بازار وجود دارند.

## ۷-۸ اتصال دو بدنی قالب عمود بر هم

اتصال بدنی قالب‌ها به یکدیگر با استفاده از نبشی‌های پانچ شده یا انواع قالب‌های کنج صورت می‌گیرد. در مواقعي که قرار باشد دو بدنی قالب مسطح عمود بر هم بدون قالب واسطه به یکدیگر وصل شوند، از نبشی پانچ شده استفاده می‌شود. اين نبشی‌ها سوراخ‌های دارند که فاصله‌ی محور تا محور آن‌ها دقیقاً ۵ سانتی‌متر و مطابق سوراخ‌های تسمه‌های قالب می‌باشد.

در شکل ۷-۱۲ نبشی پانچ شده (گوشه) و اتصال دو بدنی



شکل ۷-۱۱- در این عکس یک قالب بدنی، لوله، گیره و پشت‌بند قوی را می‌بینید.



شکل ۷-۱۲

پخ دار ۴۵ درجه، به یکدیگر وصل می‌شوند (شکل ۷-۱۳).

## ۷-۹ قالب واسطه‌ی کنج خارجی

در بعضی مواقع، دو صفحه‌ی قالب سطح به وسیله‌ی قالب کنج ساده، با زاویه‌ی ۹۰ درجه یا کنج خارجی پخ دار تحت زاویه‌ی ۴۵ درجه به یکدیگر وصل می‌شوند (شکل ۷-۱۴).


قالب عمود بر هم را به وسیله‌ی نبشی پانچ شده در دو دید (داخل و خارج قالب) مشاهده می‌کنید.

## ۷-۱۰ قالب واسطه‌ی کنج داخلی

در بعضی مواقع بنا به طرح نقشه، دو صفحه‌ی قالب مسطح توسط قالب کنج ساده با زاویه‌ی ۹۰ درجه، یا کنج‌های داخلی



شکل ۷-۱۳- نمایش قالب‌های کنج داخلی پخ‌دار از جهت‌های مختلف




شکل ۷-۱۴- جزیات قالب‌های کنج خارجی ساده و پخ‌دار



شکل ۷-۱۵- نمایش قالب‌های کنج خارجی ساده و پیغ‌دار

### ۷-۱۱- کلاهک

در محل‌هایی که سه صفحه قالب مسطح به صورت فضایی، در امتدادهای  $x-y-z$ ، به هم وصل می‌شوند، از قالب کلاهک، مناسب با نوع کاری که اجرا می‌شود، استفاده می‌کنند. در شکل ۷-۱۶ یک قالب کلاهک را در دو نمای رو به رو و پشت می‌بینید.



نمای پشت کلاهک


شکل ۷-۱۶

### ۷-۱۲- قیدها

پس از آن که دو بدنی قالب قائم تحت زاویه‌ای به یکدیگر وصل شدند (توسط نیشی پانچ شده یا انواع قالب‌های کنج)، باز هم این


لوله یا ناوданی با زاویه‌ی مورد نظر و مشخص ساخته شده استفاده شود تا زاویه‌ی بین دو صفحه ثابت بماند. شکل ۷-۱۷ قید و نبشی پانچ شده و بدنی قالب را ششان می‌دهد.

اتصال، از نظر ثبات زاویه، پایدار نیست. همان گونه که در صفحات مسطح، این پایداری به وسیله‌ی لوله‌ها، ناوданی‌ها یا پشت‌بندهای قوی تأمین می‌شود، در گوشه‌ها نیز باید به وسیله‌ی قیدهایی که از



شکل ۷-۱۷

### ۷-۱۳- دستک تیر



شکل ۷-۱۸- نمایش دستک تیر بر روی پشت بند لوله‌ای

برای قائم‌نگه‌داشتن قالب گونه‌ی تیرها و دال‌ها از دستک‌های تیر که در شکل ۷-۱۸ دیده می‌شود استفاده می‌کنند. این دستک‌ها روی لوله‌ی پشت بند کف قالب نصب می‌شود و با تنظیم و چسباندن عضو قائم آن به پشت بدنی قالب گونه و سفت کردن پیچ به لوله‌ی پشت بند کف قالب، باعث عدم حرکت افقی مجموعه‌ی قالب روی لوله خواهد شد.

در زیر هر دستک پایه‌ای قرار دارد. با قراردادن دستک‌ها در سوراخ‌های جک‌های سقفی، ثبات و پایداری آن‌ها در امتداد قائم فراهم می‌شود.



شکل ۷-۱۹- نمایش قالب تیر، پشت بند لوله‌ای، دستک تیر و جک سقفی

## ۷-۱۴ جک فلزی

برای استقرار قالب کف تیرها و سقف‌ها، از جک‌های فلزی به عنوان شمع استفاده می‌شود. این جک‌ها به شکل‌ها و اندازه‌های گوناگون تولید می‌شوند که هر کدام مورد مصرف خاص دارند. یک نوع از آن‌ها از دو لوله‌ی فلزی تشکیل می‌شود. قطر خارجی لوله‌ی بالایی کمی کمتر از قطر داخلی لوله‌ی پایینی است، به طوری که لوله‌ی بالایی می‌تواند به راحتی و روانی در داخل لوله‌ی پایین حرکت کند. قطر این لوله‌ها با توجه به میزان بار وارد متابغیر است. قطر لوله‌ی پایین یکی از متداول‌ترین جک‌ها ۵ سانتی‌متر است که قسمت فوقانی آن به طول ۲۰ سانتی‌متر رزو (دندۀ) شده و در آن شکافی به طول حدود ۱۲ سانتی‌متر وجود دارد. بر روی این رزو، طوقی بوشن مانند که دارای دستگیره‌ای است تعبیه شده است. در لوله‌های بالایی، سوراخ‌هایی ایجاد کرده‌اند که فاصله‌ی محور تا محور آن‌ها ۹ سانتی‌متر است. با استفاده از یک عدد پین و عبور دادن آن از شکاف لوله‌ی پایین و سوراخ لوله‌ی بالا، می‌توان لوله‌ی بالا را در ارتفاع مورد نظر نگه داشت. با پیچاندن طوق به دور لوله‌ی پایین، ارتفاع جک دقیقاً تنظیم می‌شود.



شکل ۷-۲۰

## انواع جک فلزی

**جک سقفی:** از جک سقفی برای اجرای سقف‌ها و تیرهای افقی استفاده می‌شود. صفحه‌های بالایی و پایینی جک سقفی به صورت افقی و ثابت است (شکل ۷-۲۰-الف و ب).


**جک مهاری:** جک مهاری مانند جک سقفی است با این تفاوت که صفحات بالایی و پایینی آن قابلیت چرخش روی محور افقی را دارد. این جک به شکل مورب برای مهار قالب سطوح قائم به کار می‌رود (شکل ۷-۲۰-ج).

می‌چسبد. با استفاده از این جک، می‌توان بدنه‌های قالب را کاملاً در وضعیت قائم نگه داشت. شکل ۷-۲۱ مهار کردن قالب یک دیوار بتونی را با مجموعه‌ای از جک‌های شاغول کننده نشان می‌دهد.

**۷-۱۵- جک شاغول کننده**  
این جک از ترکیب دو جک کوتاه و بلند تشکیل شده است. جک کوتاه به طور افقی به قسمت پایین قالب قائم (ستون-دیوار) و جک بلند به صورت مورب به قسمت بالای قالب



شکل ۷-۲۱- مهار قالب دیوار به وسیله‌ی جک‌های شاغول کننده



شکل ۷-۲۲

## ۷-۱۶- فاصله نگهدارها

مهار فشارهای جانبی وارد به بدنه‌ی قالبها و ثابت نگهداشتن فاصله‌ی بدنه‌های قالب، به عهده‌ی بُلت‌ها می‌باشد. بُلت‌ها انواع مختلف دارد که عبارت‌اند از :

الف - ساده‌ترین انواع بُلت، بُلت‌هایی است که از میان لوله‌های فلزی یا پولیکای فشار قوی که در دو سر آن مخروط ناقصی قرار دارد عبور می‌کند. طول لوله به‌اضافه‌ی دو مخروط ناقص باید به‌اندازه‌ی فاصله‌ی داخلی قالب باشد. روش نصب و استفاده از بُلت به این شکل است که بُلت پس از گذشتن از لوله و مخروط‌ها و سوراخ‌های بدنه‌های قالب‌ها که به این منظور پیش‌بینی شده، از پشت‌بندها عبور کرده و به‌وسیله‌ی واشرهای کاس یا واشر دو لوله (بنابر مورد مصرف) با پیچ خروسکی محکم می‌شود. در این روش، پس از خودگیری بت، پیچ‌های خروسکی باز شده، بُلت از میان غلاف لوله‌ای خارج می‌شود و برای کارهای بعدی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

بالارونده استفاده کنند، برای استقرار این سکوها، می‌توان از این بلت‌ها استفاده کرد (شکل ۷-۲۳).


ب- در صورتی که از غلاف لوله‌ی فلزی یا پولیکا استفاده نشود، بلت در داخل بتن باقی می‌ماند که از نظر اقتصادی مفروض به صرفه نیست. در مواردی که بخواهند از سکوها





شکل ۷-۲۳

که در داخل فنرها به وسیله‌ی رزووه‌ها بسته می‌شوند استفاده می‌شود. شکل ۷-۲۵، نقشه‌ی جزیيات استفاده از میان‌بلت متکی به بدنه‌ی قالب و شکل ۷-۲۶، نمونه‌ی اجرای جزیيات را نشان می‌دهد.


ج- میان‌بلت‌های فنری: در این روش به جای استفاده از لوله، از میان‌بلت‌های فنری، مطابق شکل ۷-۲۴، استفاده می‌شود. برای استقرار فاصله نگه دار، از دو قطعه بلت کوتاه بیرونی




شکل ۷-۲۴- میان‌بلت



شکل ۷-۲۶ اجرای جزیبات اتصال میان بلت را بر پشت‌بندهای قوی فلزی نشان می‌دهد.



در شکل ۷-۲۷، جزیات استفاده از میان بلت فنری متکی بر پشت‌بند لوله‌ی افقی دیده می‌شود.



شکل ۷-۲۸


در شکل ۷-۲۸، نمونه‌ی اجراسده‌ی استفاده از میان‌بلت فلزی متکی بر پشت بند لوله‌ی افقی دیده می‌شود.

شکل ۷-۲۹، جزیيات اتصال میان‌بلت را بر پشت‌بند دو لوله‌ی قائم نشان می‌دهد.


در شکل ۷-۳۰، جزیيات اتصال میان‌بلت را بر پشت‌بند دو لوله‌ی قائم می‌بینید.

شکل ۷-۳۱ جزیيات اتصال میان‌بلت را بر پشت‌بند‌های قوی فلزی نشان می‌دهد.


شکل ۷-۳۲ اجرای جزیيات اتصال میان‌بلت را بر پشت‌بند‌های قوی فلزی نشان می‌دهد.




شکل ۷-۲۹



شکل ۷-۳۰



شکل ۷-۳۱



شکل ۷-۳۲

برای قالب‌بندی دیوارهای منابع آب و مانند آن که نشت نکردن آب اهمیت فراوان دارد، استفاده از میان‌بلت‌های آب‌بند، مطابق شکل ۷-۳۳ مفید است.



شکل ۷-۳۳

#### ۷-۱۷ بُلت عصایی

در محل‌هایی که باید پشت‌بند قائم سنجین نصب شود اما نیازی به بُلتهای فاصله نگه‌دار نبوده و نصب نشده است، برای

آن قرار گرفته و به وسیله‌ی واشر کاس و مهره‌ی خروسوکی، مطابق شکل ۷-۳۴-ب، نصب می‌شود.

امکان نصب پشت‌بندهای قائم، از بلت‌های عصایی مطابق شکل ۷-۳۴-الف استفاده می‌شود. در این روش، قوس سر عصا بر روی لوله‌ی پشت‌بند افقی قرار می‌گیرد، سپس پشت‌بند قائم روی



(الف)



(ب)

شکل ۷-۳۴

## ۷-۱۸\_داربست مدولار



شکل ۷-۳۵

در قالب‌بندی فلزی سقف‌ها و تیرها، با توجه به ارتفاع و سنگینی نسبی قالب‌های فلزی، استفاده از داربست‌های مدولار تسهیلاتی را برای اجرای کار فراهم می‌آورد. برپایی این نوع داربست نسبتاً ساده است؛ به این ترتیب که چند قطعه (عضو) مدولار از پیش ساخته شده را، به دلیل سبکی، به سرعت و سادگی به یکدیگر وصل می‌کنند و آن قدر این اتصالات را ادامه می‌دهند تا اندازه‌ی مورد نظر پیدید آید. پس از اتمام کار قالب‌بندی می‌توان، به سهولت و با سرعت مناسب، آن را باز کرده و در جای دیگری مورد استفاده قرار داد. در اینجا به تشریح اعضای تشکیل‌دهنده‌ی داربست مدولار می‌برداریم:


**الف - اعضای قائم و ستونی:** اعضای قائم با طول‌های متغیر ۱ تا ۳ متر وجود دارند که امکان توسعه‌ی آن‌ها نیز با پین‌های واسطه و تکرار اعضا فراهم است (شکل ۷-۳۵). همان‌طور که در این شکل دیده می‌شود، این قطعه یک لوله است که بر روی آن، به فاصله‌های نیم متری، محل‌هایی در چهار جهت پیش‌بینی شده است تا بتوان قطعات افقی و مورب را به این محل‌ها وصل کرد.

با نصب عضو قائم بر روی پایه‌ی قابل تنظیم، اولاً سطح اتکا پیش‌تر می‌شود که این یک مزیت برای تقسیم فشار است و ثانیاً امکان تنظیم دقیق ارتفاع به وسیله‌ی پیچ‌ها فراهم می‌گردد (شکل‌های ۷-۳۶ و ۷-۳۷).

در قسمت بالای عضو قائم، از قطعه‌ای به نام «سرچک» مطابق شکل‌های ۷-۳۸ و ۷-۳۹ استفاده می‌شود. این قطعه علاوه‌بر امکان تنظیم ارتفاع سقف، تکیه‌گاه مناسبی برای استقرار کش‌ها و پشت‌بندهای افقی اصلی قالب نیز می‌باشد.

در شکل ۷-۴۰، اتصال دو عضو قائم داربست مدولار را به یکدیگر به وسیله‌ی پین و خار نگهدارنده می‌بینید.


**ب - اعضای افقی داربست:** اعضای افقی با طول‌های متغیر ۷۵ تا ۲۹۵ سانتی‌متر وجود دارند. در قسمت ابتداء و انتهای یک عضو افقی فرم‌های مناسبی برای اتصال به عضوهای قائم پیش‌بینی شده است (شکل ۷-۴۱).



شکل ۷-۳۶



شکل ۷-۳۷



شکل ۷-۳۸



شکل ۷-۳۹



شکل ۷-۴۰



شکل ۷-۴۱



شکل ۷-۴۲

پس از قرارگیری زایده‌های قطعات افقی در محل‌های پیش‌بینی شده‌ی قطعات قائم، باید آن‌ها را به وسیله‌ی گوههایی، مطابق شکل ۷-۴۲، به یک دیگر کاملاً محکم کرد.



شکل ۷-۴۳

**ج - اعضای قطری:** اعضای قطری (بادبندهای قطری) با طول‌های  $17^{\circ}$  تا  $36^{\circ}$  سانتی‌متر، متناسب با ابعاد قطعات قائم و افقی، مورد استفاده واقع می‌شوند. با نصب اعضای قطری در دو جهت عمود بر هم، تعادل مجموعه‌ی داربست در برابر نیروهای افقی حفظ می‌شود. در شکل ۷-۴۳ یک عضو قطری داربست مدولار را مشاهده می‌کنید.



شکل ۷-۴۴

در شکل ۷-۴۴ اتصال اعضای افقی و قطری را به عضو قائم و محکم شدن آن‌ها با نصب گوه می‌بینید.



شکل ۷-۴۵ - سکوی کار برای داربست فلزی

**د - سکوی کار:** برای ایجاد تسهیلات ایستگاهی و یا تردد مجریان در اطراف کار و احیاناً قراردادن بعضی وسایل و تجهیزات سبک ضروری بر روی داربست‌های فلزی، سکوهای پیش‌ساخته‌ای مطابق شکل ۷-۴۵ طراحی و ساخته شده است که به راحتی بر روی داربست‌های فلزی نصب می‌شود.