




فصل ۴

میکروکنترلرها



میکروکنترلر یک مدار مجتمع یا چیپ الکترونیکی است که دارای پردازنده حافظه و تعدادی ورودی و خروجی قابل برنامه ریزی است. میکروکنترلرها در واقع یک میکروکامپیوتر هستند که از نظر عملکرد تقریباً مشابه یک کامپیوتر کامل می‌باشند. میکروکنترلرها دارای ورودی، پردازش و خروجی هستند که برای مصارف خاصی برنامه ریزی می‌شوند. میکروکنترلرها در طراحی مدارهای کنترلی استفاده می‌شوند. طراحی مدارهای کنترلی که قبلًا با صدها مدار مجتمع آنالوگ و دیجیتال به اجرا در می‌آمد امروزه با یک میکروکنترلر ساده قابل انجام است.

واحد یادگیری ۶

میکروکنترلر و چگونگی برنامه‌ریزی آن

آیاتا به حال فکر کرده‌اید

■ یک میکروکنترلر از چه اجزایی تشکیل شده است؟

■ ابعاد یک میکروکنترلر چقدر است؟

■ چند نوع میکروکنترلر وجود دارد؟

■ استفاده از میکروکنترلرها چه مزیت‌هایی دارد؟

■ چه زبان‌های برنامه‌نویسی برای میکروکنترلرها وجود دارند؟

■ چگونه می‌توان برنامه نوشته شده را به زبان قابل فهم میکروکنترلر تبدیل کرد؟

■ چگونه می‌توان برنامه نوشته شده را داخل حافظه میکروکنترلر بارگذاری کرد؟

كلمه میکروکنترلر از دو کلمه میکرو و کنترلر تشکیل شده است: منظور از میکرو می‌تواند سرعت عمل میکروکنترلر باشد، زیرا میکروکنترلر می‌تواند دستورهایی را که به آن می‌دهیم با سرعت بالا و در حد زمان یک میکرو ثانیه انجام بدهد. معنی دوم میکرو شاید کوچکی قطعه باشد، زیرا این قطعه با ابعادی تا یک میلیونیوم متر کوچک شده است. شاید باور کردندی نیست که در یک تراشه ممکن است بیش از یک میلیون ترانزیستور به کار رفته باشد. معنی فارسی میکروکنترلر را ریزکنترل کننده نامیده‌اند.

میکروکنترلرها قابل برنامه‌ریزی هستند، به طوری که طراح می‌تواند با توجه به نیاز کاربر آن را برنامه‌ریزی کند. به عنوان مثال با اتصال کیبورد و ال سی دی به میکروکنترلر برنامه‌ریزی شده، یک ماشین حساب یا قفل رمز دیجیتالی بسازد. میکروکنترلرها به طور گسترده در تولید سیستم‌های تک منظوره مانند سیستم‌های حفاظتی، دزدگیر، سیستم‌های کنترل صنعتی، دستگاه دورنگار (فاکس)، فرکانس‌متر، کنترل موتور ربات و ولت‌متر DC به کار می‌روند.

استاندارد عملکرد

میکروکنترلر و چگونگی برنامه‌ریزی آن با رعایت استاندارد تعریف شده


۱-۶ مواد، ابزار و تجهیزات مورد نیاز

میکروکنترلر (AVR ATmega) - رایانه - نرمافزار پروتئوس - Bascom - Proteus - Ver ۱۲-۳. چند نمونه آی سی میکروکنترلر - چند نمونه برگه اطلاعات میکروکنترلر (Data sheet) - فرهنگ لغت انگلیسی به فارسی - ترانزیستور BC ۱۴۰ - دیود ۱N۴۰۰ - مقاومت $\frac{1}{4}$ کیلو امپ ۱۲ - لامپ ۱۲ ولت - رله ۱۲ ولتی یک کنتاکت - ترانسفورماتور ۷V - ۲۲۰/۲۰x۶ ولتی کوچک و کم وات

۲-۶ معرفی میکروکنترلرها و شرح عملکرد آنها

سیستم کامپیوترا

در سال های گذشته با ساختار کلی رایانه (کامپیوترا) آشنا شده اید، اجزای تشکیل دهنده یک سامانه کامپیوترا به صورت بلوک دیاگرام شکل ۱-۶ نشان داده شده است.



شکل ۱-۶ ساختار کلی یک سامانه رایانه (کامپیوترا)

واژه های داخل تصویر ۱-۶ را به زبان فارسی ترجمه کنید.

ترجمه کنید



در داخل دستگاه هایی مانند کنترل از راه دور، دستگاه صوتی و تصویری، ربات، کنترل دمای یخچال و کنترل ماشین لباسشویی از یک رایانه استفاده می شود. در مورد آنها جستجو کنید و نتیجه را از طریق بارش فکری در کارگاه به بحث بگذارید.

بارش فکری



با مراجعه به رسانه های مختلف کلمات Micro controller block Diagram را جستجو کنید و دو نمونه دیگر از بلوک دیاگرام سامانه کامپیوترا را بیابید و آنها را با هم مقایسه کنید، نتیجه را به صورت یک گزارش به کارگاه ارائه دهید.


فعالیت



■ معرفی میکروکنترلر و میکروکامپیووترها

با وجود اینکه میکروکنترولرها (ریزکنترل گرها) و میکروپروسسورها (ریزپردازندها) را از نظر فنی و ساختاری در یک شاخه قرار می‌دهند ولی آنها در اجزاء و عملکرد با هم تفاوت‌های عمدی دارند. در ریزپردازندها فقط واحد پردازش به صورت مجزا به صورت یک آی‌سی (IC) (مدار مجمع) وجود دارد که مدارهایی مانند RAM، ROM، واحد ورودی/خروجی، تایمیرها و ثبات‌ها در آی‌سی‌های مجزا به ریزپردازنده متصل می‌شوند و تشکیل یک رایانه را می‌دهند.

در ریزکنترل‌گر تمام واحدهای یک رایانه، از جمله حافظه‌های ROM، RAM، تایمیرها و ثبات‌ها همگی به صورت فشرده و یکپارچه در درون یک آی‌سی به نام میکروکنترلر قرار می‌گیرند شکل ۶-۲. امروزه استفاده از میکروکنترولرها در دستگاه‌های تجاری برای کنترل دستگاه‌های الکترونیکی خانگی مانند تلویزیون، اجاق میکروویو (Microwave oven)، دستگاه کنترل از راه دور و ماشین لباسشویی بسیار متداول و مقرن به صرفه است. به همین دلیل میکروکنترلر را میکروکامپیووتر هم می‌نامند.



شکل ۶-۲-۶ ساختار کلی میکروکنترلر

ارزشیابی نظری تشخیصی

این ارزشیابی توسط هنرجو در ساعت غیردرسی اجرا شود و نتیجه ارزشیابی به مربی مربوطه ارائه گردد. محتوای این ارزشیابی نظری مجدداً در کلاس درس توسط هنرآموز مربوطه به اجرا در می‌آید و بر اساس سطح کلاس روند آموزش ادامه خواهد یافت.

نکته



۱ آیا هزینه طراحی مدار کنترل یک دستگاه خانگی مانند ماشین لباسشویی به وسیله رایانه یا طراحی آن توسط میکروکنترلر برابر می‌کند؟ توضیح دهید.

۲ آیا یک رایانه از نظر حجم داده و سرعت پردازش (محاسبات) با یک میکروکنترلر برابر می‌کند، کدام بیشتر است؟

۳ در شکل ۶-۲ ساختار یک میکروکنترلر قسمت A/D Converter به کدام بخش اشاره دارد؟

- الف) بخش محاسبه و منطق
- ب) مودم و ارتباط شبکه
- ج) ورودی حافظه جانبی
- د) مبدل آنالوگ به دیجیتال

۴ در شکل ۶-۲ میکروکنترلر Program memory به کدام حافظه اشاره دارد؟

- الف) هارد دیسک
- ب) حافظه‌های فقط خواندنی
- ج) حافظه جانبی (Micro SD)
- د) حافظه دینامیک و استاتیک

۵ به کدام علت در یک ماشین لباسشویی نمی‌توان از یک رایانه کامل معمولی استفاده کرد؟

- الف) وزن و حجم زیاد
- ب) هزینه زیاد

ج) عدم نیاز به حجم زیاد حافظه و پردازش

د) هر سه مورد

۶ برای یک دستگاه کنترل از راه دور با ۱۲ عدد کلید، در زمانی که یک کلید زده می‌شود، حداقل کد ارسالی چند بیتی (چند رقمی) است؟

الف) ۱۲

ج) ۶

ب) ۴

۷ امروزه برای کنترل دستگاه‌ها (خانگی و تجاری) از مدارهای دیجیتالی پایه مانند گیت‌ها، دیکودرهای،

فیلیپ‌فلایپ‌ها استفاده نمی‌شود، چرا؟

- الف) نیاز به مدارچاپی بزرگ
- ب) قیمت بالا

د) هر سه مورد

ج) طراحی سخت و تغییرناپذیر

فیلم



فیلم کاربردی از میکروکنترلرها را ببینید.


درباره علت عدم استفاده از رایانه معمولی به جای میکروکنترلر در دستگاه‌های الکترونیکی برسی کنید و نتیجه را از طریق بارش فکری به بحث بگذارید.

بارش فکری



۳-۶ معماری میکروکنترلر

چگونگی قرار گرفتن بخش‌های مختلف میکروکنترلر مانند مبدل A/D، ROM، Timer/counter و CPU در کنار هم را معماری میکروکنترلر می‌گویند. معماری میکروکنترلر زمانی کامل است که اجزای آن روند مناسبی را برای اجرای دستورهای موجود در آن دنبال کنند. شکل ۳-۶ بخش‌های اصلی یک میکروکنترلر را به صورت بلوك دیاگرام نشان می‌دهد. هماهنگی و نظم در چیدمان اجزا میکروکنترلر، نقش مؤثری در سرعت اجرای دستورهای آن دارد. مثلاً سرعت اجرای دستورهای میکروکنترلرهای AVR ۸۰۵۱ برابر با میکروکنترلرهای ۱۲ کمتر است. علت این تفاوت در معماری این دو نوع میکروکنترلر است.



شکل ۳-۶ معماری بخش‌های اصلی یک میکروکنترلر

با مراجعه به رسانه‌های مختلف کلمات computer architect block diagram را جستجو کنید و نمونه‌های دیگری از نقشه بلوکی معماری کامپیوتر را بباید و نتیجه را در قالب گزارش پژوهشی به کارگاه ارائه کنید.

فعالیت



اجزای اصلی میکروکنترلر

میکروکنترلرهای امروزی از نظر معماری دارای بخش‌های مشترکی به شرح زیر هستند:

- حافظه موقتی RAM:** در این حافظه برنامه و بخشی از داده (Data) موقت به اجرا درمی‌آید و به صورت موقت تا زمانی که میکروکنترلر به جریان الکتریکی متصل است، ذخیره می‌شود.
- حافظه خواندنی ROM:** این حافظه جهت قرار گرفتن برنامه مورد نیاز و داده‌هایی که ثابت هستند استفاده می‌شود. این داده‌ها شامل جدولی از داده‌های ثابت است که برای نمایش کاراکتر و شکل‌های خاص در نمایشگری که سون سگمنت (7 Seg) به میکروکنترلر اتصال داده شده است به کار می‌رود. امروزه در میکروکنترلرهای، از خانواده فلاش رام (Cooldisk Flash RAM) استفاده می‌شود. اگر در فرایند اجرای برنامه نیاز به ذخیره اطلاعات پایدار بدون نیاز به تغذیه باشد از حافظه‌های EEPROM نیز استفاده می‌شود. در این حالت با قطع شدن تغذیه، اطلاعات ذخیره شده در میکروکنترلر از بین نمی‌رود.

واحد پردازش مرکزی – CPU: به معنی پردازشگر است و واحد اصلی و مرکزی (مغز) میکروکنترلر به حساب می‌آید. پردازشگر از بخش‌های محاسبه، منطق، رجیسترها اصلی و واحد دریافت و ترجمه کدهای برنامه تشکیل شده است. هرقدر هماهنگی این بخش‌ها با هم بیشتر باشد عمل پردازش سریع‌تر صورت می‌گیرد، این نوع میکروکنترلرها را میکروکنترلر سرعت بالا می‌نامند.

ورودی و خروجی دیجیتالی – DIGITAL I/O: این بخش شامل مجموعه پایه‌های ورودی و خروجی میکروکنترلر است، عملکرد این پایه‌ها از طریق دستورهای تدوین شده در برنامه‌نویسی قابل تعریف است. به این ترتیب می‌توانیم به ورودی یا خروجی داده‌های (Data) مختلف را اختصاص دهیم و حالت‌های مختلف را به وجود آوریم.

ساعت – Clock: در این بخش یک موج مربعی به عنوان پالس ساعت تولید می‌شود. این پالس مورد نیاز میکروکنترلر است، که برای مثال می‌تواند به دو صورت زیر تولید شود:

■ حالت RC داخلی: پالس ساعت در داخل تراشه (آی‌اسی IC) میکروکنترلر تولید می‌شود.

■ حالت کریستال خارجی: بانصب یک کریستال پیزو الکترونیک به پایه‌های میکروکنترلر پالس ساعت تولید می‌شود. در اکثر کاربردها از حالت RC داخلی استفاده می‌شود، زیرا دیگر نیاز به قطعه خارجی برای اتصال به میکروکنترلر ندارد.

نکته



در اصطلاح عمومی «میکروکنترلرها» را «میکرو» نیز می‌نامند. بنابراین در مراحل بعد ممکن است ما نیز از اصطلاح میکرو استفاده کنیم.

جست و جو
کنید



در خارج از ساعات درسی و با نظارت اولیای خود، با مراجعه به سایت‌های الکترونیک درباره کاربردهای Counter و Timer و A/D (آنالوگ به دیجیتال) جست‌و‌جو کنید و در کلاس ارائه کنید.

کار عملی ۱




ترجمه اطلاعات فنی و بخش‌های مختلف میکروکنترلر

هدف: کسب مهارت در شناخت و تشخیص اجزاء مختلف یک میکروکنترلر از یکدیگر

مواد، ابزار و تجهیزات: لوازم التحریر- فرهنگ لغت انگلیسی به فارسی

مراحل اجرای کار:

۱ با بررسی شکل ۶-۴، بلوک دیاگرام قسمت‌های اصلی و مهم آی‌اسی میکروکنترلر را ترجمه کنید و جدول ۱-۶ را کامل کنید.



شکل ۶-۴ ساختار کلی یک میکروکنترلر

جدول ۶-۱

عنوان بلوک	شماره بلوک	ترجمه
Digital I/O Port	۱	
Analog I/O Port		
RAM (Random Access Memory)		
RTC(Real Time Clock)		
Program Memory		
Serial Port		
Watchdog Timer		
Clock Oscillator		
Timer/Counter		

با توجه به شکل ۶-۴ قطعات جانبی که به درگاه‌های ورودی خروجی (I/O Ports) میکروکنترلر اتصال داده می‌شوند را تعیین کنید و در جدول ۶-۲ بنویسید.

جدول ۶-۲

ردیف	نام دستگاه یا قطعه	ورودی برای میکروکنترلر	خروجی برای میکروکنترلر
۱	Personal Computer(PC)	به پورت سریال میکروکنترلر اتصال داده می‌شود	—
۲			
۳			
۴			
۵			
۶			
۷			
۸			
۹			

۳ با مراجعه به فرهنگ لغت یا سایر رسانه‌ها، اصطلاحات داده شده در جدول ۶-۳ را ترجمه کنید و نماد اختصاری آن را بنویسید. سپس این نماد اختصاری را با سایر نمادهای اختصاری که تا کنون آموخته‌اید مقایسه کنید و در صورت مطابقت در ستون مربوطه علامت (✓) و در صورت عدم تطابق علامت (–) را وارد کنید.

جدول ۶-۳

ردیف	نماد اختصاری	تطابق	واژه به زبان فارسی	واژه به زبان انگلیسی
۱				Random Access Memory
۲				Read Only Memory
۳				Erasable Read Only Memory
۴				Erasable Programmable Read Only Memory
۵				Electrically Erasable Programmable Read Only Memory
۶				Analog to Digital
۷				Central Processing Unit
۸				Control Unit
۹				Arithmetic Processing Unit



- ۱ مجموعه‌ای از قطعات الکترونیک در یک بسته‌بندی را می‌گویند.
- ۲ مجموعه‌ای از مدارهای مجتمع را که در یک بسته قرار دارند و مانند یک رایانه کوچک عمل می‌کنند را می‌گویند.
- ۳ در شکل ۶-۴ Analog I/O Port شامل چه بخش‌هایی می‌شود؟
- ۴ به میکروکنترلر، ریزکنترل گر نیز می‌گویند. درست □ نادرست □
- ۵ در شکل ۶-۴ Timer برای چه منظوری استفاده می‌شود؟

۶-۴ انواع میکروکنترلر

پیشرفت فناوری در صنعت الکترونیک، و ارتباط آن با علم دیجیتال، سبب رشد چشمگیری در شکل گیری ساختار انواع خانواده میکروکنترلرها شده است. کارخانه‌های مختلف با توجه به نیاز، انواع میکروکنترلرها را تولید می‌کنند. محصول تولیدی آنها در پروژه‌های صنعتی، در بین متخصصین، دانشجویان و علاقه‌مندان رواج بیشتری دارد. متدائل ترین میکروکنترلرها خانواده‌های AVR ، PIC ، ARM هستند.

فیلم انواع مختلف میکروکنترلرها و کاربرد آنها را ببینید.

فیلم



۸۰۵۱ خانواده

این خانواده از قدیمی ترین میکروکنترلرها به شمار می‌آیند، که امکانات محدودی دارند. این نوع میکروکنترلرها قیمت بسیار پایینی دارند. شکل ۶-۵ قسمتی از برگه اطلاعات آی‌سی ۸۰۵۱ را نشان می‌دهد.

intel PRELIMINARY

87C51/80C51BH/80C31BH
CHMOS SINGLE-CHIP 8-BIT MICROCONTROLLER
Commercial/Express

87C51/80C51BH/80C51BHP/80C31BH
"See Table 1 for Proliferation Options"

■ High Performance CHMOS EPROM	■ 5 Interrupt Sources
■ 24 MHz Operation 1	■ Programmable Serial Port
■ Improved Quick-Pulse Programming Algorithm	■ TTL- and CMOS-Compatible Logic Levels 6
■ 3-Level Program Memory Lock	■ 64K External Program Memory Space
■ Boolean Processor 2	■ 64K External Data Memory Space
■ 128-Byte Data RAM 3	■ ONCE Mode Facilitates System Testing
■ 32 Programmable I/O Lines 4	■ Power Control Modes
■ Two 16-Bit Timer/Counters 5	— Idle 7
■ Extended Temperature Range (-40°C to +85°C)	— Power Down

شکل ۶-۵ برگه اطلاعات میکروکنترلر ۸۰۵۱

موارد شماره‌گذاری شده در شکل ۶-۵ را ترجمه کنید و نتیجه را در کلاس به بحث بگذارید.

ترجممه کنید



Microcontrollers میکروکنترلرها

یک نمونه آی‌سی ۸۰۵۱ را در اختیار بگیرید و مشخصات ظاهری آن را با انواع آی‌سی‌هایی که تا کنون دیده‌اید مقایسه کنید.

فعالیت
عملی



خانواده AVR

این خانواده از رایج‌ترین و پرکاربردترین میکروکنترلرها است که در مدل‌های مختلف با امکانات متنوع ساخته می‌شوند و در بازار با قیمت مناسب در دسترس است. شکل ۶-۶ قسمتی از برگه اطلاعات یک نمونه میکروکنترلر AVR را نشان می‌دهد.

Features

- High-performance, Low-power AVR® 8-bit Microcontroller
- Advanced RISC Architecture
 - 130 Powerful Instructions – Most Single-clock Cycle Execution **۱**
 - 32 x 8 General Purpose Working Registers **۲**
 - Fully Static Operation
 - Up to 16 MIPS Throughput at 16 MHz **۳**
 - On-chip 2-cycle Multiplier
- Nonvolatile Program and Data Memories
 - 8K Bytes of In-System Self-Programmable Flash **۴**
Endurance: 10,000 Write/Erase Cycles
 - Optional Boot Code Section with Independent Lock Bits
 - In-System Programming by On-chip Boot Program
 - True Read-While-Write Operation
 - 512 Bytes EEPROM **۵**
Endurance: 100,000 Write/Erase Cycles
 - 1K Byte Internal SRAM **۶**
 - Programming Lock for Software Security
- Peripheral Features
 - Two 8-bit Timer/Counters with Separate Prescaler, one Compare Mode
 - One 16-bit Timer/Counter with Separate Prescaler, Compare Mode, and Capture Mode **۷**
 - Real Time Counter with Separate Oscillator
 - Three PWM Channels
 - 8-channel ADC in TQFP and MLF package
 - Eight Channels 10-bit Accuracy
 - 6-channel ADC in PDIP package **۸**
 - Eight Channels 10-bit Accuracy
 - Byte-oriented Two-wire Serial Interface
 - Programmable Serial USART
 - Master/Slave SPI Serial Interface
 - Programmable Watchdog Timer with Separate On-chip Oscillator
 - On-chip Analog Comparator **۹**
- Special Microcontroller Features
 - Power-on Reset and Programmable Brown-out Detection
 - Internal Calibrated RC Oscillator **۱۰**
 - External and Internal Interrupt Sources
 - Five Sleep Modes: Idle, ADC Noise Reduction, Power-save, Power-down, and Standby
- I/O and Packages
 - 23 Programmable I/O Lines **۱۱**
 - 28-lead PDIP, 32-lead TQFP, and 32-pad MLF
- Operating Voltages
 - 2.7 - 5.5V (ATmega8L) **۱۲**
 - 4.5 - 5.5V (ATmega8)
- Speed Grades
 - 0 - 8 MHz (ATmega8L) **۱۳**
 - 0 - 16 MHz (ATmega8)
- Power Consumption at 4 MHz, 3V, 25°C
 - Active: 3.6 mA
 - Idle Mode: 1.0 mA
 - Power-down Mode: 0.5 µA **۱۴**



8-bit AVR®
with 8K Bytes
In-System
Programmable
Flash

ATmega8
ATmega8L

شکل ۶-۶ برگه اطلاعات میکروکنترلر خانواده AVR

ترجمه کنید



موارد شماره گذاری شده در شکل ۶-۶ را ترجمه کرده و در کلاس درباره آنها بحث کنید.

ساختمان مربوط به شکل ۶-۶ را در خارج از محیط آموزشی ترجمه کنید و نتیجه را به کارگاه ارائه دهید.

فعالیت خارج از ساعات درسی



PIC خانواده

این خانواده نیز از رایج‌ترین و پرکاربرد‌ترین میکروکنترلرهای AVR است. میکروکنترلر PIC در مقایسه با میکروکنترلر PIC مدل‌های مختلف و امکانات متعدد دارد و از قیمت مناسبی نیز برخوردار است. شکل ۶-۷ یک نمونه برگه اطلاعات میکروکنترلر PIC16C72 را نشان می‌دهد.

MICROCHIP **PIC16C72 SERIES**

8-Bit CMOS Microcontrollers with A/D Converter

Devices Included:

- PIC16C72
- PIC16CR72

Microcontroller Core Features:

- High-performance RISC CPU **1**
- Only 35 single word instructions to learn **2**
- All single cycle instructions except for program branches which are two cycle **3**
- Operating speed: DC = 20 MHz clock input **4**
DC = 200 ns instruction cycle
- 2K x 14 words of Program Memory, **5**
128 x 8 bytes of Data Memory (RAM) **6**
- Interrupt capability
- Eight level deep hardware stack
- Direct, indirect, and relative addressing modes
- Power-on Reset (POR)
- Power-up Timer (PWRT) and
Oscillator Start-up Timer (OST)
- Watchdog Timer (WDT) with its own on-chip RC oscillator for reliable operation
- Programmable code-protection
- Power saving SLEEP mode **7**
- Selectable oscillator options
- Low-power, high-speed CMOS technology
- Fully static design
- Wide operating voltage range:
 - 2.5V to 6.0V (PIC16C72) **8**
 - 2.5V to 5.5V (PIC16CR72)
- High Sink/Source Current 25/25 mA
- Commercial, Industrial and Extended temperature ranges **9**
- Low-power consumption:
 - < 2 mA @ 5V, 4 MHz
 - 15 µA typical @ 3V, 32 kHz **10**
 - < 1 µA typical standby current

Pin Diagrams

PIC16C72
PIC16CR72

Peripheral Features:

- Timer0: 8-bit timer/cOUNTER with 8-bit prescaler
- Timer1: 16-bit timer/cOUNTER with prescaler; can be incremented during sleep via external crystal/clock **11**
- Timer2: 8-bit timer/cOUNTER with 8-bit period register, prescaler and postscale
- Capture, Compare, PWM (CCP) module:
 - Capture is 16-bit, max. resolution is 12.5 ns
 - Compare is 16-bit, max. resolution is 200 ns
 - PWM max. resolution is 10-bit
- 8-bit 5-channel analog-to-digital converter **12**
- Synchronous Serial Port (SSP) with SPI™ and I²C™
- Brown-out detection circuitry for Brown-out Reset (BOR)

شکل ۶-۷ برگه اطلاعات میکروکنترلر خانواده PIC

موارد شماره گذاری شده در شکل ۶-۷ را ترجمه کنید و نتیجه را در کارگاه به بحث بگذارید.

ترجمه کنید




فعالیت در
ساعات غیر
درسی




سایر قسمت‌های مربوط به شکل ۶-۷ را در خارج از محیط آموزشی ترجمه کنید و نتیجه را در قالب یک پژوهش به کلاس ارائه دهید.

خانواده ARM

این خانواده فقط در بسته‌های SMD و در مدل‌های ۳۲، ۱۶، ۸ و ۶۴ بیتی ساخته می‌شوند. آی‌اسی‌های ۳۲ بیتی این خانواده بیشترین کاربرد را دارند. امروزه میکروکنترلرها ARM در بسیاری از وسایل مانند کامپیوترها کوچک، تلفن همراه و تبلت استفاده می‌شوند. شاید بتوان گفت در آینده این میکروکنترلرها نقش پررنگی را در صنایع و جامعه خواهند داشت. قیمت این میکروکنترلرها با توجه به توانایی و امکاناتی که دارند بسیار پایین است. شکل (الف) ۶-۸ تصویر واقعی و شکل (ب) ۶-۸ ساختار داخلی میکروکنترلر آرم را نشان می‌دهد.



ب) ساختار داخلی میکروکنترلر ARM



الف) تصویر واقعی میکروکنترلر ARM

شکل ۶-۸ میکروکنترلر ARM

موارد شماره‌گذاری شده در شکل ۶-۸ را ترجمه کرده در کلاس درباره آنها بحث کنید.

ترجمه کنید



با استفاده از آی‌سی واقعی و روی برد های اوراقی، چند نمونه آی‌سی میکروکنترلر را شناسایی کنید و نوع خانواده آن را تعیین نمائید.

فعالیت



با مراجعه به منابع مختلف از جمله سایت‌های اینترنتی، برگه‌های اطلاعات میکروکنترلرها را دانلود کنید و آنها را از نظر ساختار، کاربرد، امکانات داخلی و قیمت مقایسه کنید و نتایج را در کارگاه به بحث بگذارید.


تحقیق کنید



۶-۵ انتخاب میکروکنترلر مناسب برای یک پروژه مدار الکترونیکی ساده

بخش‌های مختلف میکروکنترلر هر کدام برای کاربردی خاص در آن در نظر گرفته شده‌اند. یک طراح الکترونیک با توجه به نیازی که در پروژه دارد از بخش‌های مختلف استفاده می‌کند. برای این منظور کافی است تنظیمات مورد نیاز در بخش مورد نظر را در حالت فعل قرار دهد. با انتخاب یک میکروکنترلر مناسب می‌توانیم پروژه‌های الکترونیکی ساده را با صرفه‌جویی در تعداد آی‌سی مدارهای دیجیتال اجرا کنیم. مزیت این روش سرعت بالای مدار و مقرون به صرفه بودن آن است.


میکروکنترلرهای AVR در دسته کوچک (Tiny)، متوسط (٩٠ s)، بزرگ (Mega) و خیلی بزرگ (Xmega) دسته‌بندی می‌شوند. با توجه به مدل‌های متداول موجود در بازار ایران، یک نمونه آی‌سی از سری Mega به نام ATmega8 را معرفی می‌کنیم. این میکروکنترلر در سه نوع بسته‌بندی وجود دارد. دو مدل آن از نوع SMD و نوع ساده آن با بسته‌بندی دو ردیفه (DIP) است. در شکل ۶-۹ دو نوع بسته‌بندی DIP و SMD را مشاهده می‌کنید. میکروکنترلر از نوع DIP را بهتر می‌توانیم روی برد بُرد قرار دهیم و پروژه را اجرا کنیم. بنابراین عملاً از این نوع آی‌سی‌های میکروکنترلر بیشتر استفاده می‌شود.



جدول ۶-۴

ردیف	موضوع	پاسخ
۱	تعداد پایه‌های میکروکنترلر	
۲	تعداد پایه‌های ورودی و خروجی دیجیتال	
۳	تعداد تایмер	
۴	سرعت (پالس ساعت - کلاک پالس)	
۵	ولتاژ کار	
۶	تعداد ورودی‌های آنالوگ به دیجیتال	
۷	مقدار جریان مصرفی میکروکنترلر	

۳ شماره پایه‌های میکروکنترلر ATmega8 نشان داده شده در شکل ۶-۱۰ را، در جدول ۶-۵ بنویسید.



شکل ۶-۱۰ پایه‌های میکروکنترلر ATmega8

جدول ۵-۶

نام پایه	شماره پایه						
PORTB .۰		PORTC .۰		PORTD .۰		ADC۰	
PORTB .۱		PORTC .۱		PORTD .۱		ADC۱	
PORTB .۲		PORTC .۲		PORTD .۲		ADC۲	
PORTB .۳		PORTC .۳		PORTD .۳		ADC۳	
PORTB .۴		PORTC .۴		PORTD .۴		ADC۴	
PORTB .۵		PORTC .۵		PORTD .۵		ADC۵	
PORTB .۶		PORTC .۶		PORTD .۶		AIN۰	
PORTD .۷		PORTC .۷		PORTD .۷		AIN۱	

چگونه یک پایه هم می تواند در نقش ADC۱ آنالوگ و هم ۱ PORTC دیجیتال کار کند؟ یا پایه RXD (دریافت کننده اطلاعات سری) تبدیل به ۰ PORTD شود؟

فکر کنید



با مراجعه به رسانه های مختلف ملاک های انتخاب میکروکنترلر را برای کنترل یک سامانه مثلاً روش نسایی ساختمان پیدا کنید و نتیجه را در قالب یک گزارش به کارگاه ارائه دهید.

پژوهش



۶-۶ برنامه نویسی در میکروکنترلرها

میکروکنترلر یک قطعه قابل برنامه ریزی است. یعنی می توان روش کار را با توجه به نیاز برای این قطعه در قالب یک برنامه تعریف کرد. برای اینکه بتوانیم ایده و روش اجرای کار را برای میکروکنترلر به گونه ای تعریف کنیم که بتواند فرایند کار را به طور دقیق اجرا کند، به عبارت دیگر باید با میکروکنترلر سخن بگوییم و مراحل اجرای کار را با نوشتمن دستورها به ترتیب به میکروکنترلر معرفی کنیم. نوشتمن دستورها با قواعد خاص تعیین شده را برنامه نویسی می نامند. برای سخن گفتن از طریق متن، حروف و نمادها با میکروکنترلر نیاز به حروف، کلمات و قواعد دستوری خاص داریم که به آن زبان نوشتاری می گویند. برای برنامه نویسی میکروکنترلرها می توانیم از زبان های اسمبلی، زبان بیسیک یا زبان C استفاده کنیم.

با مراجعه به رسانه های مختلف جستجو کنید و تعداد زبان های موجود برای میکروکنترلرها مانند زبان ماشین را پیدا کنید. کدام یک از این زبان ها کاربردی تر است؟ چرا؟ نتیجه را در قالب یک گزارش به کارگاه ارائه دهید.

پژوهش



۶-۶ انواع زبان برنامه‌نویسی

■ زبان برنامه‌نویسی اسمبلي

در این زبان مجموعه‌ای از دستورها به صورت کلمات انگلیسی مخفف شده هستند و هر دستور در یک خط نوشته می‌شود.

مثال

دستور LD R^۳, ۵ (بخوانید عدد ۵ را در R^۳ لود کنید).

دستور LD R^۳ مخفف کلمات "Load Register R^۳" است و به معنی و مفهوم عدد ۵ در رجیستر R^۳ قرار گیرد.

مثال

دستور JZ _ ۱۰۲

(JZ _ ۱۰۲) به مفهوم، "If Zero Then Jump To Line ۱۰۲" است. یعنی اگر نتیجه دستور قبل صفر شده است به خط ۱۰۲ پرش کن.

آموزش زبان برنامه (اسمبلي) به دليل مخفف بودن، دور بودن از زبان رايچ انسان‌ها و نياز به آشنايي با جزئيات سخت‌افزار ميكروکنترلر، ساده نيشت. اما برنامه نوشته شده با اسمبلي مي‌تواند کم حجم باشد، حافظه کمتری نياز داشته باشد و سريع تر از زبان‌هاي ديگر اجرا شود.

■ زبان برنامه‌نویسی بيسيك Basic

این زبان برمبنائي اصول نوشتاري ساده زبان انگلیسي (البته کلمات منطقی) طرح شده است. سادگی آن باعث شده اكثراً دانش آموزان و علاقه‌مندان به کار با ميكروکنترلر را به خود جلب کند.

■ زبان برنامه‌نویسی C

زبان برنامه نويسي C مانند زبان بيسيك از کلمات منطقی انگلیسي و همچنین قواعد نوشتاري خاصی پيروري مي‌کند. به دليل حجم نسبتاً کم فايل توليد شده و سرعت مناسب دستوراتي که ارائه مي‌کند، طرفداران بي‌شماري در سراسر جهان دارد. امروزه برای انواع ميكروکنترلرها از خانواده‌های مختلف، کامپيوترهای کوچک و بزرگ از زبان C استفاده می‌شود. مزیت استفاده از زبان C اين است که در يك خانواده ميكروکنترلر، به راحتی می‌توان برنامه دستورهای يك ميكروکنترلر را با كپي کردن به ميكروکنترلر ديگري انتقال داد. برای سایر خانواده‌های ميكروکنترلر نيز می‌توان با تغيير بعضی از کلید واژه‌ها از برنامه داخلی آنها استفاده کرد.

در مورد ويزگي‌های زبان برنامه‌نویسی بيسيك و زبان C تحقیق کنید و نتایج را در کارگاه ارائه نمایید.

پژوهش



۶-۸ مراحل اجرای یک پروژه با میکروکنترلر

برای اجرای یک پروژه با میکروکنترلر صرف نظر از نوع میکروکنترلر و زبان برنامه‌نویسی، باید میکروکنترلر را به شرح زیر مشخص کنیم:

تعداد ورودی و خروجی (دیجیتال و آنالوگ)

مورد نیاز:

تعداد پایه ورودی و خروجی موردنیاز با توجه به پایه‌های قطعات جانبی میکروکنترلر تعیین می‌شود. همان‌طور که در شکل ۶-۱۱ مشاهده می‌کنید. برای هر کلید یک بیت ورودی و برای هر LED یا رله، یک بیت خروجی در نظر گرفته می‌شود. برای راهاندازی نمایشگر هفت قطعه‌ای (۷ SEG) نیاز به ۸ بیت (۱ بایت Byte) داریم، زیرا عملأً باید ۸ پایه استفاده شود.


پس از اختصاص دادن پایه‌ها، تعداد پایه‌ها را با هم جمع می‌کنند به این ترتیب تعداد پایه‌های موردنیاز مشخص می‌شود. از روی تعداد پایه‌ها و نیازهای فنی میکروکنترلر را انتخاب می‌کنیم.

رسم نقشه فنی مدار میکروکنترلر در نرمافزار پروتئوس (Proteus)


در رسم نقشه فنی مدارهای میکروکنترلر آدرس‌های ورودی و خروجی برای محیط برنامه‌نویسی مشخص می‌شوند. در شکل‌های ۶-۱۱ و ۶-۱۲ اتصال قطعات جانبی به پایه‌های میکروکنترلر نشان داده شده است.

بستن مدار جانبی میکروکنترلر


برای اطمینان از صحت عملکرد مدار، مدارهای الکترونیکی مرتبه‌بامیکروکنترلر اطبق شکل ۶-۱۳ روی برد بُرد می‌بندند. این مدارها عموماً به صورت مستقل در روی برد بُرد بسته می‌شوند که میکروکنترلرها را با حسگرهای راهانداز موتورها یا نمایشگرهای ارتباط می‌دهند.



الف) ۸ پایه برای فرمان به هفت قطعه‌ای




ب) یک پایه برای فرمان به ترانزیستور




پ) پایه ورودی برای اتصال یک کلید

شکل ۶-۱۱ پایه‌های میکروکنترلر جهت اتصال به قطعات جانبی



شکل ۶-۱۳ نقشه یک نمونه مدار جانبی



شکل ۶-۱۲ اختصاص پایه به LED PB


نوشتن برنامه دستورهای اجرای میکروکنترلر با یک زبان برنامه نویسی
برنامه نویسی با یک نرمافزار مستقل انجام می‌شود، مثلاً برای نوشتن برنامه با زبان C از نرم افزار CodeVision و برای نوشتن زبان بیسیک از نرم افزار Bascom استفاده می‌شود.

فیلم نصب نرم افزارهای Bascom و CodeVisionAVR V۳.۱۲ (Basavr) را ببینید.

فیلم



شبیه‌سازی مدار و اجرای برنامه در نرم افزار پروتئوس
نرم افزار پروتئوس Proteus برای شبیه‌سازی مدارهای الکترونیکی، دیجیتال و به خصوص میکروکنترلر AVR توانایی بالایی دارد. روش کار با نرم افزار پروتئوس را با مراجعه به منابع مختلف مطالعه کنید، سپس بالاترین نسخه نرم افزار را نصب کنید و چند نمونه مدار را بیندید تا مهارت لازم را به دست آورید. شکل ۶-۱۴ یک نمونه مدار شبیه‌سازی شده را نشان می‌دهد.



شکل ۶-۱۴ مدار شبیه‌سازی شده در نرم افزار Proteus

فیلم نصب نرم افزار Proteus را ببینید.

فیلم



نرم افزار Proteus را بر روی رایانه نصب کنید. نحوه نصب نرم افزار و مراحل اجرای آن را در کارگاه ارائه دهید.


پژوهش



در هنگام شبیه‌سازی با نرم افزار، دستورهای تعریف شده برای میکروکنترلر مورد آزمایش قرار می‌گیرد، در صورتی که مراحلی از دستورها به طور صحیح اجرا نشود، یا خطای در اجرای برنامه اعلام شود با مراجعه به نرم افزار برنامه نویس برنامه را اصلاح و دوباره بارگذاری و اجرا می‌کنیم، تا نتیجه مطلوب حاصل شود شکل ۶-۱۵. در اجرای پروژه‌ها ممکن است این فرایند چندین بار تکرار شود تا خطاهای بطرف و مدار پاسخ دهد.



شکل ۶-۱۵- جابه‌جایی بین دو نرم‌افزار برای اصلاح برنامه و اجرای پروژه



شکل ۶-۱۶- نماد نرم‌افزار یک نمونه پروگرامر

پروگرام کردن میکروکنترلر

بارگذاری یا انتقال برنامه به میکروکنترلر به وسیله مدار پروگرامر (Programmer) مستقل و سازگار با نرم‌افزار برنامه‌نویسی انجام می‌شود. مدار پروگرامر و نرم‌افزار مرتبط به صورت آماده در بازار ارائه می‌شود، شکل ۶-۱۶. همچنین خودتان می‌توانید این مدار را بسازید.

فعالیت




به کمک مربی خود یک مدار پروگرامر طراحی کنید. مدار سخت‌افزاری آن را بسازید، و نتیجه را به کارگاه ارائه دهید.

بستن مدار سخت‌افزاری پروژه میکروکنترلر



ب) برد مدارچاپی پروژه میکروکنترلر



الف) مدار سخت‌افزاری روی بردبرد

شکل ۶-۱۷- مدارهای سخت‌افزاری پروژه با میکروکنترلر

مدار سخت‌افزاری میکروکنترلر را با قطعات جانبی آن روی بردبرد می‌بندیم، بعداز مطمئن شدن از صحیح کار کردن مدار، فیبر مدار چاپی آن را طراحی کرده و قطعات را بر روی برد فیبر مدار چاپی مونتاژ و راهاندازی می‌کنیم، شکل ۶-۱۷.

۶-۹ ساختار برنامه‌نویسی به زبان C



(هدرفایل)

ماکروها

متغیرهای عمومی

تابع

void main (void)

{

....

....

....

برنامه

....

....

}

شکل ۶-۶ نرم افزار CodeVision و ساختار آن

در این قسمت قصد داریم برنامه‌نویسی میکروکنترلر را با زبان C و نرم‌افزار Codevision انجام دهیم، این زبان برنامه‌نویسی کاربرد زیادی دارد که در آینده با دستورهای آن آشنا خواهید شد. ساختار برنامه C به شکل ۶-۶ است.

در زبان برنامه‌نویسی دستورات بر سه نوع هستند:

دستورهایی که به آنها دستورهای استاندارد C گفته می‌شود.

دستورهایی که توسط فایلهای جانبی به نام کتابخانه Heder (فایل‌ها) به برنامه اضافه می‌شوند مانند فایل (delay.h) که در بالای برنامه توسط کد دستوری <delay.h> به برنامه اضافه می‌شود. این دستور با شماره ۱ در جدول ۶-۶ نشان داده شده است.

به دستورهایی که کاربر برنامه‌نویس، برای اجرای یک عمل در درون برنامه ایجاد می‌کند تابع می‌گویند.

در زبان C، یک برنامه به نام مفسر یا مترجم کلی

وجود دارد که برنامه نوشته شده را به زبان ماشین (کد) ترجمه می‌کند. در این فرایند فایل ساخته شده توسط مفسر در مقایسه با فایل نوشته شده توسط کاربر کوچک‌تر شده و سریع‌تر عمل می‌کند.

قواعد ساده نوشتاری در زبان برنامه‌نویسی

یک بلوک برنامه یا تابع یا فرایند مربوط به دستورات شرطی با علامت "{" شروع و در انتهای با علامت "}" به پایان می‌رسد. علامت "{" با شماره ۳ و علامت "}" با شماره ۱۱ در جدول ۶-۶ نشان داده شده است.

برنامه تابع اصلی پس از مجموعه کلمه‌های Void main (void) و علامت "{" قرار می‌گیرد، (شماره ۲ در جدول ۶-۶). در ادامه دستورهای لازم برای تنظیمات اولیه پایه‌ها و سخت‌افزارهای درون میکروکنترلر به اجرا در می‌آید (شماره ۴ در جدول ۶-۶).

برنامه مورد نظر ما بعد از خط { (۱) while شروع می‌شود و باید تا قبل از علامت {"} پایان یابد. این برنامه به دلیل نوشتن عدد یک در دستور { (۱) while می‌تواند تا بی‌نهایت ادامه یابد و اجرا شود (شماره ۵ در جدول ۶-۶).

اگر توجه کنیم در انتهای دو بار علامت {"} وجود دارد که یکی مربوط به پایان محدوده { (۱) while دیگری پایان محدوده { (۱) Void main (void) یا همان پایان نهایی است (شماره ۱۰ و ۱۱ در جدول ۶-۶).

در انتهای هر عبارت و در پایان هر خط باید علامت (;) قرار گیرد تا مفسر برنامه بتواند برنامه را به درستی تفسیر کند.

زبان C به حروف بزرگ و کوچک حساس است. لذا اگر دستور یا متغیر حروف کوچک باشد، اگر به اشتباه حتی یکی از حروف بزرگ نوشته شود مفسر روی این کلمه اعلام خطا می‌کند. لذا در نوشتن برنامه حتماً به حروف بزرگ و کوچک اختصاص داده شده به عبارات توجه کنید.

مثال ۳

عبارت درست ; ۰ = ۱ . PORTB
عبارت نادرست ; ۰ = ۱ . portb

جدول ۶-۶ ساختار یک برنامه ساده

دستور	توضیح	شماره
#include <mega8.h> #include <delay.h>	شروع برنامه با این دستورها	۱
void main(void)	تابع اصلی برنامه	۲
{	علامت شروع برنامه	۳
DDRB.۲=۱; ...	اجرای دستورهای لازم برای تنظیمات اولیه پایه‌ها و سخت‌افزارهای درون میکروکنترلر	۴
While(۱)	حلقه بی‌نهایت برنامه	۵
{	شروع حلقه While	۶
PORPB.۲=۱;	مقداردهی بیت ۲ از پورت B با مقدار ۱	۷
delay_ms(۵۰۰);	دستور تأخیر در روند اجرا	۸
PORPB.۲=۰;	مقداردهی بیت ۲ از پورت B با مقدار ۰	۹
delay_ms(۵۰۰); }	پایان محدوده { (۱) while بعد از اجرای تأخیر	۱۰
}	پایان محدوده برنامه اصلی	۱۱

هر پرانتز باز شده "(" باید با یک پرانتز بسته ") " و هر علامت " { " باز شده باید با یک علامت " } " بسته شده کامل شود.

فیلم اجرای مدار چشمک‌زن با نرم‌افزار Basavr را در کلاس ببینید.

فیلم



فیلم اجرای مدار چشمکزن با نرم افزار Code Vision را در کلاس ببینید. در کارگاه در مورد دستورات و قواعد این دو زبان بحث کنید.

فیلم



در کلاس درمورد دستورها و قواعد این دو زبان بحث کنید و نتیجه را در یک جدول به صورت خلاصه بنویسید و به کارگاه ارائه دهید.

کارگروهی



همان طور که در فیلم مشاهده کردید در داخل نرم افزار کدویژن یک برنامه هوشمند به نام Wizard وجود دارد که نماد آن شبیه کلاه جادوگری است. این برنامه کارهای اولیه (مانند تنظیم اولیه پایه ها و سخت افزارهای درون میکروکنترلر) را به صورت پرسش و پاسخ و یا به صورت پنجره ای در اختیار برنامه نویس قرار می دهد. بعد از تنظیم، موارد مختلف تعریف شده به وسیله برنامه نوشته می شود و برنامه نویس فقط برنامه خود را در بین عبارات " { (1) while () ... } " قرار می دهد.

نکته



۶-۱۰ کاربرد دستورهای نوشته شده در زبان C

■ کار با پایه ها و پورت ها و آشنایی با متغیرهای Bit، Byte،

برای روشن و خاموش کردن یک پایه خروجی میکروکنترلر، نیاز به انتقال یک بیت " ۱ " یا " ۰ " منطقی است.

دستور PORTD.X=1 مفهوم یک بیت را دارد. X شماره یکی از پایه های پورت D است، که ارزش منطقی ۱ به آن داده می شود.

مثال ۴

دستور PORTD.4=1 را شرح دهید.

پاسخ

ارزش منطقی پایه شماره ۴ در پورت D میکروکنترلر مورد آزمایش برابر با " ۱ " است.

مثال ۵

دستور PORTB.1=0 را شرح دهید.

پاسخ

ارزش منطقی پایه شماره ۱ در پورت B میکروکنترلر مورد آزمایش برابر با " ۰ " است.

برای اختصاص دادن ارزش منطقی " ۱ " یا " ۰ " به یک متغیر منطقی از یک پایه ورودی میکروکنترلر، از دستور A=PIND.2; استفاده می شود. این دستور می گوید ارزش منطقی متغیر A را از پایه شماره ۲ پورت D بخوان.

به متغیری که ارزش آن ۱ یا ۰ است. بیت bit یا bool می گویند.

نکته



سؤال

دستور X=PINC.^3 چه عملی را انجام می‌دهد؟

اگر بخواهیم تمام پایه‌های یک پورت (مانند پورت B)، ارزش منطقی "۱" را داشته باشند، یعنی فعال شوند، دستور PORTB=255; را به کار می‌بریم.

مثال ۶

دستور PORTB=255; را توضیح دهید.

پاسخ

با اجرای این دستور به تمامی پایه‌های پورت B یعنی PB7 فرمان یک یا روشن می‌رسد و قطعاتی که به آن اتصال دارند فعال می‌شوند.

(مثل PD7 ... PD0) باشد همان دستور قبل با شکلی ساده‌تر استفاده می‌شود. مانند: PORTB=255; که تمامی پایه‌ها پورت B را فرمان یک یا روشن می‌رسد و قطعاتی که به آن اتصال دارند فعال می‌شوند.

سؤال

عدد ۲۵۵ در سیستم باینری برابر چه عددی است؟

تحقيق کنید
 xd^3 نوشتمن عدد در قالب هگزادسیمال است. اگر این دستور به کار رود؛ $\text{PORTD=xd}^3;$ کدام پایه‌ها روشن و کدام پایه‌ها خاموش می‌شوند؟ نتیجه را به کارگاه ارائه دهید.



فعالیت
جدولی تهیه کنید و دستورهای پرکاربرد را در یک ستون آن بیاورید و در ستونی دیگر مفهوم و عملکرد دستور را بنویسید.



برای خواندن تمامی پایه‌های یک پورت از دستور Z=PINC; استفاده می‌شود. Z یک متغیر است که اندازه آن ۸ بیت برابر با تعداد پایه‌های پورت C است. به متغیری که اندازه آن ۸ بیت باشد Byte می‌گویند. در زبان برنامه‌نویسی C این نوع متغیر را با نام کاراکتر (char) یا unsigned char می‌شناسند.

دستور تأخیر، شرط، حلقه و تکرار

دستور تأخیر : delay_ms(200); delay_us(350); این دو دستور برای ایجاد تأخیر در روند برنامه به کار می‌رود و هر کدام دارای مفهومی به شرح زیر است:

تأخيری برابر ۲۰۰ میلی ثانیه؛ delay_ms(200)

تأخيری برابر ۳۵۰ میکرو ثانیه؛ delay_us(350)

دستور شرط: $\{\dots\text{if}(A>=B)\dots\}$ این دستور این گونه عمل می‌کند که اگر A بزرگ‌تر یا مساوی B باشد. دستورهایی را که بین {} قرار دارد، فقط یکبار اجرا می‌کند و اگر شرط برقرار نباشد به ادامه برنامه می‌رود.

دستور حلقه: دو دستور پرکاربرد به قرار زیر است.

(الف) {} {
while($a==x$) این فرمان تا زمانی که متغیر a با متغیر x برابر باشد C دستورهایی که مابین {} قرار دارند را مرتب‌آجرا می‌کند. اگر a با x برابر نباشد از حلقه تکرار خارج شده به ادامه برنامه می‌رود.
(ب) {} {
for($i=0$; $i<10$; $i++$) این فرمان ۱۰ بار دستورهای مابین علامت {} را اجرا می‌کند و بعد از آن برنامه را ادامه می‌دهد.

i++ چه عملی انجام می‌دهد؟ دستور مشابه آن چیست؟ نتیجه را به کارگاه ارائه دهید.

جستجو کنید



دستورهای شرح داده از پرکاربردترین دستورهای زبان C هستند. سایر دستورها در کتاب همراه هنرجو آمده است و همچنین برخی از دستورهای دیگر را در روند اجرای برنامه‌های مدارهای کاربردی با میکروکنترلر (واحد یادگیری ۷) فرا می‌گیرید.

توجه



دستورنویسی ساده با زبان C و بستن مدارهای جانبی میکروکنترلر

هدف: کسب مهارت در نوشتن دستورهای ساده برای میکروکنترلر ATmega ۸ و راهاندازی مدارهای جانبی مواد، ابزار و تجهیزات: لوازم التحریر - دستورهای زبان C - برگ اطلاعات میکروکنترلر ATmega ۸ - رایانه - نرمافزار پروتئوس Proteus - ترانزیستور BC ۱۴۰ - دیود ۱N۴۰۰۱ - مقاومت ۱ KΩ - یک چهارم وات - لامپ ۱۲ ولت - رله ۱۲ ولتی یک کنتاکت - ترانسفورماتور ۶V × ۲۲۰/۲ - موتور ۱۲ ولتی کوچک و کم وات مرحله اجرای کار

- ۱ دستوری بنویسید که پین ۲ پورت C را روشن یا وضعیت منطقی آن را "۱" کند.

کار عملی ۳




دستور	شماره پین ۲ پورت C

۲ دستوری بنویسید که تمام پین‌های پورت D را روشن و خاموش کند.


۳ دستوری برای تأخیر ۳۰۰ میلی ثانیه در روند اجرای برنامه بنویسید.

۴ برای روشن و خاموش کردن کامل یک پورت (مثلاً پورت B) از چه دستوری استفاده می‌کنیم؟

۵ مدارهای شکل ۶-۱۹ و ۶-۲۰ قرار است با یک میکروکنترلر مناسب کنترل شود، هریک از مدارها را در نرمافزار پروتئوس Proteus بیندید و آنها را شبیه‌سازی کنید.



شکل ۶-۲۰ مدار کنترل روشنایی لامپ با ولتاژ AC




شکل ۶-۱۹ مدار راهانداز (Driver)


۶ مدار شکل ۶-۱۹ را برروی بردبرد بیندید. عملکرد مدار را به اختصار توضیح دهید.

۷ مدار شکل ۶-۲۰ را برروی بردبرد بیندید. نحوه راهاندازی مدار را به اختصار توضیح دهید.

۸ به نظر شما راهاندازی مدارهای شکل ۶-۱۹ و ۶-۲۰، با یک میکروکنترلر ATmega ۸ چگونه است؟ توضیح دهید. با راهنمایی معلم نقشه مدار را در شکل ۶-۲۱ و ۶-۲۲ رسم کنید.



شکل ۶-۲۱ ترسیم نقشه شکل ۶-۱۹ با ATMEGA ۸



شکل ۶-۲۲ ترسیم نقشه شکل ۶-۲۰ با ATMEGA ۸



الگوی آزمون نظری پایان واحد یادگیری:

۱ کوچک‌ترین واحد حافظه بایت است.

درست نادرست


۲ CPU واحد ورودی و خروجی بخشی از است.

۳ USB مربوط به کدام بخش یک سیستم کامپیوتری یا میکروکنترلر می‌باشد؟

۴ Counter در میکروکنترلرها برای چه کاربردی استفاده می‌شود؟

۵ خلاصه‌ای از برگه اطلاعات مشخصات یک میکروکنترلر در شکل ۶-۲۳ نشان داده شده است، به

سؤال‌های مرتبط به آن پاسخ دهید.



شکل ۶-۲۳

مورد شماره ۱ چه پارامتری از میکروکنترلر را بیان می‌کند؟

(الف) سرعت واقعی cpu بر حسب فرکانس

۲

(ب) سرعت cpu بر مبنای تعداد دستور در ثانیه

۳

(ج) اندازه محاسبات برمبنای بیت

۴

(د) یکی از پارامترهای سرعت برمبنای فرکانس

۵

مورد شماره ۲ کدام پارامتر از میکروکنترلر را بیان می‌کند؟

(الف) سرعت cpu بر حسب فرکانس

۶

(ب) تعداد هسته

۷

(ج) اندازه محاسبات برمبنای بیت

۱

شماره ۳ به کدام حافظه اشاره می‌کند، تفاوت آن با مورد شماره ۴ کدام است؟

(الف) خواندنی و نوشتنی - فقط خواندنی

۸

(ب) خواندنی - خواندنی نوشتنی

۹

(ج) حافظه کمکی - اصلی

۱۰

(د) هردو حافظه فقط خواندنی، ولی تفاوت در نحوه دسترسی به آنها

۱۱

کدام گزینه کاربرد شماره ۵ را مشخص می‌کند؟

(الف) اندازه‌گیری سنسورها

۱۲

(ب) شمارش بسته‌ها

۱۳

(ج) ارتباط سریال

۱۴

(د) تکرار برنامه‌ها با زمان مشخص

۱۵

اطلاعات کدام حافظه با قطع تغذیه میکروکنترلر پاک می‌شود؟

(الف) RAM

۱۶

(ب) ROM

۱۷

(ج) EPROM

(د) حافظه فلش

۱۸

هر یک از کاربردهای شماره ۶ شامل (UART, SPI, I²C) در میکروکنترلر را شرح دهید.

۱۹

(الف) I²C

۲۰

(ب) SPI

۲۱


(ج) UART

شماره ۷ برای چه کاربردی در میکروکنترلر قرار گرفته است؟ اگر مقدار آن 8bit باشد چه تفاوتی در

کاربرد آن ایجاد می‌شود؟

آزمون عملی پایان واحد یادگیری:

الگوی آزمون ۱: یکی از راههای به دست آوردن اطلاعات میکروکنترلر مشاهده شکل پایه‌های (Pin) آن است. در شکل ۶-۲۴ پایه‌های یک میکروکنترلر معرفی شده است. با توجه به اطلاعات روی شکل به سؤالات زیر پاسخ دهید؟



شکل ۶-۲۴-میکروکنترلر AVR

- ۱ تعداد پایه‌های قابل استفاده به عنوان ورودی و خروجی دیجیتال چند پایه است؟
- ۲ پایه‌های ورودی آنالوگ به دیجیتال کدام پایه‌ها هستند؟
- ۳ آیا می‌توان اسیلاتور داخلی با کریستال خارجی میکروکنترلر را فعال کرد؟ از کدام پایه‌ها استفاده می‌شود؟
- ۴ کدام پایه‌های میکروکنترلر مقایسه کننده آنالوگ است؟
- ۵ مفهوم پایه ۱۳ میکروکنترلر (AREF) شکل ۶-۲۴ را مشخص کنید؟
- ۶ این میکروکنترلر چند تایмер دارد؟
- ۷ پایه‌ایی که برای پروگرام کردن میکروکنترلر استفاده می‌شوند کدام هستند؟
- ۸ این میکروکنترلر برای کدام پروژه‌های زیر مناسب است؟ چرا؟

الف) ۴ عدد کلید - یک سون سگمنت کامل (۷ قطعه + LED ممیز) به عنوان نمایش دهنده و سه سنسور برای اندازه‌گیری گرما و فشار مخزن

ب) ۳ عدد کلید، ۵ عدد LED و ۴ سنسور برای اندازه‌گیری دما و فشار یک مخزن
الگوی آزمون ۲: برای کنترل یک مدار چشمکزن با دو دیود نورانی قرمز و سبز یک میکروکنترلر ATMEGA ۸ نیاز است. می‌خواهیم با فشردن یک کلید فشاری شروع به کار کند و با فشردن کلید فشاری دوم مدار چشمکزن متوقف شود. نقشه مدار را با نرم افزار پروتئوس شبیه‌سازی کنید.

ارزشیابی شاپستگی

شرح کار:

- ۱** شرح عملکرد کلی میکروکنترلرها و میکروپروسسورها و مقایسه آنها با یکدیگر
 - ۲** شرح قابلیت‌های میکروکنترلرهای AVR - چگونگی برنامه‌نویسی به زبان C و نوشتن یک برنامه ساده
 - ۳** نصب و راه‌اندازی برنامه پروتئوس - شبیه‌سازی یک مدار در نرم‌افزار

استاندارد عملکرد:

میکروکنترلر و چگونگی پر نامه ریزی آن با رعایت استاندارد تعریف شده

شاخص‌ها:

- ۱ راهاندازی نرم افزار پروتئوس(۵ دقیقه)**
 - ۲ تشریح عملکرد مدارهای جانبی میکروکنترلر(۱۵ دقیقه)**
 - ۳ نوشتن برنامه ساده به زبان C (۱۰ دقیقه)**
 - ۴ شبیه سازی یک نمونه مدار با نرم افزار(۱۵ دقیقه)**

شایط انعام کا، و ایزار، و تحریمات:

شرايط: مكان انجام کار با کف عايق يا آنتي استاتيك - نور مناسب برای کارهای مطالعه - ميزکار استاندارد برای رايشه - رايشه متصل به شیكه اينترنت - انجام کار در حال نشسته.

ابزار و تجهیزات: لوازم التحریر - دستورهای زبان C - برگه اطلاعات میکروکنترلر ATmega 8 - رایانه - نرمافزار پروتئوس - ترانزیستور BC 140 - دیود N4001 - مقاومت 1KΩ - یک چهارم وات - لامپ ۱۲ ولت - رله ۱۲ ولتی یک کنتاکت - Proteus - ترانزیستور BC 140 - دیود N4001 - مقاومت 1KΩ - یک چهارم وات - لامپ ۱۲ ولت - رله ۱۲ ولتی یک کنتاکت - ترانسفورماتور ۶x۲۰۰V - موتور ۱۲ ولتی کوچک و کم وات

معیار شایستگی:

ردیف	میانگین نمرات	مراحل کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	راه اندازی نرم افزار پروتئوس	۱		
۲	تشریح عملکرد مدارهای جانبی میکروکنترلر	۲		
۳	نوشتن برنامه ساده به زبان C	۲		
۴	شبیه سازی یک نمونه مدار با نرم افزار	۲		
شاپیوستگی های غیر فنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:				
۱- رعایت نکات ایمنی دستگاه ها				
۲- دقیق و تمرکز در اجرای کار				
۳- شاپیوستگی تفکر و یادگیری مادام العمر				
۴- اخلاق حرفه ای				
*				

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی ۲ می باشد.

واحد یادگیری ۷

مدارهای کاربردی با میکروکنترلر

آیا تابه حالت فکر کرده‌اید

- چه تعداد ورودی و خروجی قابل اتصال به میکروکنترلر است؟
- چه نوع سنسورهایی را می‌توان به میکروکنترلر متصل کرد؟
- آیا می‌توان مدارهای جریان بالا را به میکروکنترلر متصل کرد؟
- چه نوع سخت افزارهایی را می‌توان به میکروکنترلر اتصال داد؟
- چگونه می‌توان یک دستگاه پروگرامر ساخت؟
- چگونه می‌توان سرعت و جهت چرخش (چپ‌گرد و راست‌گرد) یک موتور DC را تغییر داد؟
- آیا در لوازم خانگی میکروکنترلر به کار می‌رود؟

یک میکروکنترلر بدون برنامه‌ریزی شدن، قابلیت کاربردی ندارد، با برنامه‌ریزی، میکروکنترلر توانایی کنترل مدارهای الکترونیکی را پیدا می‌کند. در واقع برنامه هر میکروکنترلر روح و جانی است که در آن دمیده می‌شود و آن را پویا و فعل می‌کند. برنامه‌ریزی میکروکنترلر را با استفاده از یک نرمافزار به نام مترجم (Compiler) انجام می‌دهند. این برنامه را بهوسیله دستگاهی به نام پروگرامر در میکروکنترلر بارگذاری (Program) می‌کنند. پروگرامر یک واسطه الکترونیکی ارتباطی بین کامپیوتر و میکروکنترلر است. شما بهوسیله میکروکنترلر می‌توانید مدارهای کاربردی مختلفی را در سطح مقدماتی طراحی کنید و برد مدار چاپی آن را بسازید. برای تولید مدارهای پیشرفته، احتیاج به سخت‌افزارهای جانبی بیشتری در کنار میکروکنترلر است که در مقاطع تحصیلی بالاتر با کسب دانش بیشتر، توانایی و مهارت لازم را برای طراحی و اجرای پروژه‌های الکترونیکی پیچیده به دست می‌آورید.

استاندارد عملکرد

برنامه‌ریزی میکروکنترلر و استفاده از آن برای ستن مدار ساده و راهاندازی مدار با رعایت قوانین و استاندارد حاکم

۱-۷ مواد، ابزار و تجهیزات مورد نیاز

رایانه - نرم افزارهای مورد نیاز - بردبرد - میکروکنترلر ATmega ۸ - دستگاه پروگرامر (Programmer) - دیود LED قرمز و سبز - مقاومت $560\ \Omega$ - $470\ \Omega$ - $220\ \Omega$ - $3/3\ K\Omega$ وات - ترانزیستور BC ۱۴۰ ، سیم های بردبرد - میز آزمایشگاهی الکترونیک با تجهیزات استاندارد - LCD ۲×۱۶ - BD ۱۳۷ هفت قطعه ای Seg (سون سگمنت) کاتد مشترک - موتور DC کوچک - کلید شستی کوچک - شارژر موبایل ۵ ولتی (SPST Push Button)

۲-۱ انتخاب میکروکنترلر

چگونگی انتخاب میکروکنترلر مناسب برای اجرای پروژه های ساده الکترونیکی، در واحد یادگیری ۶ شرح داده شده است.

به منظور عملی شدن کنترل مدارهای الکترونیکی با میکروکنترلر، لازم است که دستورهای اجرایی را به وسیله نرم افزار AVR Codevision برنامه ریزی کنیم. پس از برنامه ریزی باید مدار با نرم افزار پروتئوس شبیه سازی شود. در صورت صحیح بودن برنامه و عملکرد درست مدار، برنامه را در میکروکنترلر به وسیله دستگاه پروگرامر (Programmer) بارگذاری می کنیم. بارگذاری برنامه در میکروکنترلر را اصطلاحاً پروگرام (Program) کردن برنامه می گویند. در این مبحث با اجرای یک کار عملی به صورت گام به گام با شیوه برنامه ریزی میکروکنترلر آشنای خواهید شد؛ سپس میکروکنترلر را به همراه مدار جانبی آن روی بردبرد نصب می کنید و مورد آزمایش قرار می دهید. در ادامه کار می توانید برد فیبر مدار چاپی آن را بسازید. برای رسیدن به این هدف و ایجاد انگیزه، ضرورت دارد مداری را انتخاب کنید که کاربردی باشد و عملاً بتوانید در زندگی روزمره خود استفاده کنید.

فیلم اجرای مدار چشمکزن با نرم افزار CodeVision را ببینید.

فیلم



کار عملی ۱



بستن مدار چشمکزن با دو LED به وسیله میکروکنترلر و برنامه نویسی آن با زبان C


هدف: کسب مهارت در برنامه ریزی، شبیه سازی و پروگرام کردن میکروکنترلر ATmega ۸

مواد، ابزار و تجهیزات: لوازم التحریر - دستورهای زبان C - برگه اطلاعات میکروکنترلر ATmega ۸ - دستگاه پروگرامر (Programmer) - رایانه - نرم افزارهای مورد نیاز - بردبرد - میکروکنترلر ATmega ۸ - دیود LED قرمز و سبز هر کدام یک عدد - مقاومت $470\ \Omega$ - $1/4$ وات دو عدد - سیم های بردبرد - میز آزمایشگاهی الکترونیک با تجهیزات استاندارد
مراحل اجرای کار:

۱ در شکل ۷-۱ مدار چشمکزن با دو LED نشان داده شده است. در این مدار زمان روشن و خاموش شدن، به وسیله میکروکنترلر تعیین می شود. برای این منظور بیت صفر و بیت ۱ از پورت B (پایه ۱۴ و ۱۵) میکروکنترلر را به صورت خروجی تعریف می کنیم. مقاومت های ۴۷۰ اهمی برای بایاس کردن دیودها به پایه های میکروکنترلر اتصال داده شده است.

سؤال

پالس ساعت (Clock pulse) اسیلاتور میکروکنترلر در مدار شکل ۷-۱، چگونه تولید شده است؟



نکته




برای برنامه C در نرمافزار کدویژن از روش ایجاد پروژه با (Wizard) استفاده کنید.

۲ برنامه مدار چشمکزن به زبان C را در شکل ۷-۲ مشاهده می‌کنید. با توجه به آموخته‌های خود دستورهای اجرای برنامه را شرح دهید.

۴ در برنامه Codevision از منوی file گزینه New را انتخاب کنید تا پنجره شکل ۷-۳ باز شود، سپس گزینه project را انتخاب کنید و دکمه ok را فعال کنید. برای استفاده از wizard روی گزینه yes شکل ۷-۴ کلیک کنید تا پنجره code wizard باز شود.
۵ با انتخاب code wizard، پنجره تنظیمات ویزارد شکل ۷-۵ باز می‌شود.


۷-۶ در مرحله اول در زبانه chip نوع میکروکنترلر ATmega ۸ را انتخاب کنید شکل الف




شکل ۷-۴ پنجره انتخاب code wizard

در نرم افزار پروژه جدید


۷-۶ پس از انتخاب ATmega ۸ پنجره بسته می شود. طبق شکل ب ۷-۶ . مقدار فرکانس پالس ساعت (Clock Frequency) را روی ۸MHz بگذارید.



شکل ۷-۵ پنجره code wizard



الف) انتخاب میکروکنترلر



ب) تنظیم فرکانس میکروکنترلر

۷-۶ انتخاب میکروکنترلر از زبانه chip

۷ در مرحله دوم با انتخاب زبانه Port در قسمت Port Setting، دو پایه‌ای را که می‌خواهید به عنوان خروجی استفاده کنید، بروی حالت out بگذارید. شکل ۷-۵ در کادر code wizard با شماره ۳، قراردادن بیت صفر و یک از پورت B را در حالت خروجی نشان می‌دهد.

۸ بعد از اجرای تنظیمات از منوی program گزینه Generate، Save & Exit را انتخاب کنید، تا کد برنامه ایجاد شود. در کادرهای باز شده نام پروژه و نام برنامه را تایپ کنید. برای پروژه و برنامه از یک نام مشترک استفاده کنید.



```
#include <mega8.h>
#include <delay.h>

while (1)
{
    // Place your code here
    PORTB.0=1;
    PORTB.1=0;

    delay_ms(1000);

    PORTB.0=0;
    PORTB.1=1;

    delay_ms(1000);
}
```

شکل ۷-۷ برنامه مدار چشمکزن

۹ همان‌طور که در شکل ۷-۷ مشاهده می‌کنید قسمتی از متن برنامه توسط ویزارد (Wizard) نوشته شده است.

در ادامه کار باید، فایل هدر #include <delay.h> ابتدای برنامه و زیر خط معرفی میکروکنترلر اضافه کنید. سپس در حلقه (1) متن برنامه در حلقه (1) را بنویسید.


۱۰ بعد از کد نویسی برای بررسی خطاهای و کامپایل کردن برنامه (ترجمه و تفسیر کردن) در شکل ۷-۸ از منوی project گزینه Build all را انتخاب کنید، در این حالت طبق شکل ۷-۹ پنجره اطلاعات پروژه باز می‌شود.

۱۱ در پنجره اطلاعات شکل ۷-۹، گزارشی از نتیجه Compiler و تعداد خطاهای برنامه نشان داده می‌شود. در صورتی که در برنامه خطایی وجود نداشته باشد روی گزینه OK کلیک کنید، تا برنامه ذخیره (SAVE) شود. در این حالت فایلی با پسوند hex برای برنامه‌ریزی کردن میکروکنترلر ایجاد می‌شود.

فایل hex در پوشه Exe در محل ذخیره برنامه پروژه قرار می‌گیرد.
 فایل‌های دیگری جهت شبیه‌سازی و موارد دیگر نیز تولید می‌شود.




شکل ۷-۹ نتیجه کار مترجم (Compiler) زبان C



شکل ۷-۸ منوی Project و دستور ساختن Build All


۷-۱۰ نرم افزار Proteus را اجرا کنید.

در گوش سمت چپ روی حالت **Component Mode** کلیک کنید، تا دسترسی شما به قسمت کتابخانه های نرم افزار امکان پذیر شود. برای این کار در قسمت **DEVICES** (Pick Devices) بر روی آیکن **P** کلیک کنید شکل ۷-۱۰.




شکل ۷-۱۰ بخش ورود به کتابخانه

طبق شکل ۷-۱۱ در کادر باز شده **Pick Devices**، در قسمت **Keywords** می توانید نام قطعه یا کتابخانه مورد نظر را جستجو کنید. کلمه AVR را تایپ کنید، در این قسمت فهرست میکروکنترلرهای خانواده AVR به نمایش در می آید، از این فهرست میکروکنترولر **ATmega 8** را انتخاب کنید. با دو بار کلیک کردن بر روی قطعه مورد نظر، قطعه وارد قسمت **DEVICES** می شود.




شکل ۷-۱۱



شکل ۷-۱۲ نحوه انتخاب مقاومت


طبق شکل ۷-۱۲ عبارت **res** را در مکان **Keywords** بنویسید و مقاومت مدار را انتخاب کنید. با دوبار کلیک کردن روی **res** در قسمت **DEVICES** می شود.

برای دیودهای نورانی کلمه LED را بنویسید. طبق شکل ۷-۱۳ در قسمت نتیجه جستجو، LED با رنگ های سبز و قرمز را انتخاب کنید.



شکل ۷-۱۳ نحوه انتخاب LED

قطعات را از جعبه DEVICES به محیط کار پروتئوس بیاورید و طبق شکل ۷-۱۴ پایه‌های میکروکنترلر را به LED‌ها سیم‌کشی کنید.



شکل ۷-۱۴ انتقال قطعه و رسم نقشه مدار برای شبیه‌سازی

برای اتصال VCC و GND در نرمافزار پروتئوس، طبق شکل ۷-۱۵ در آیکن Terminals Mode گزینه‌های GROUND و POWER را انتخاب کنید.

بعد از اینکه سیم‌کشی مدار تمام شد، باید برنامه نوشته شده را در میکروکنترلر بارگذاری کنیم، برای این کار بر روی نماد فنی میکروکنترلر در نقشه دوبار کلیک کنید، تا قادر شکل ۷-۱۶ باز شود.


با کلیک بر روی در قسمت Program File، فایل (cof) یا (hex) را از مسیر ذخیره شده برنامه میکروکنترلر را انتخاب کنید.

شکل ۷-۱۵ انتخاب پایه‌های Power, GND

فرکانس کار میکروکنترلر را مطابق انتخاب اولیه در محیط برنامه‌نویسی کدویژن (8MHz Int RC) تغییر دهید و کلید ok را بزنید، میکروکنترلر در نرمافزار آماده اجرا می‌شود.



شکل ۷-۱۶ پنجره ویرایش و تنظیم میکروکنترلر برای اجرا در پروتئوس



- اگر زمان‌های خاموش و روشن شدن LED‌ها زیاد است، در برنامه چشمکزن، زمان تأخیر را به delay_ms(٥٠٠) تغییر دهید.
- به مقدار فرکانس کار میکروکنترلر توجه کنید.


توجه



- ❶ برنامه را به وسیله پروگرامر موجود در هنرستان با راهنمایی و نظارت مربی کارگاه به میکروکنترلر انتقال دهید.
- ❷ میکروکنترلر و قطعات جانبی آن را روی برد بندید. اتصال تغذیه مدار را از منبع تغذیه آزمایشگاهی ۵ ولت ثابت یا یک شارژر موبایل ۵ ولتی برقرار کنید.
- ❸ عملکرد مدار چشمکزن را مشاهده کنید. در صورتی که مدار فعال نشد، اتصال پایه‌های میکروکنترلر و جهت قرارگیری آند و کاتد دیودها را کنترل کنید. در غیر این صورت به کمک مربی کارگاه، مدار را بازبینی و عیب‌یابی کنید. پس از رفع عیب، دوباره مدار را اندازی کنید.
- ❹ نتایج حاصل از راهاندازی مدار چشمکزن را تحلیل کنید و به طور خلاصه بنویسید.

۷-۳ پروگرام کردن میکروکنترلر

اغلب میکروکنترلرهای خانواده AVR به چهار روش قابل برنامه‌ریزی یا پروگرام شدن هستند. در شکل ۷-۱۸ این چهار روش انتقال برنامه به داخل میکروکنترلر را نشان می‌دهد.



شکل ۷-۱۸ روش‌های پروگرام کردن برخی از میکروکنترلرهای خانواده AVR

متن تصویر ۷-۱۸ را به زبان فارسی ترجمه کنید.

ترجمه کنید



شرکت‌های سازنده میکروکنترلر، پروگرامرهای مختلفی برای AVR ساخته‌اند، یکی از رایج‌ترین و ساده‌ترین نوع آنها مدلی است که ورودی آن به درگاه پرینتر (پورت پارالل) رایانه وصل می‌شود و خروجی آن به روش ISP (واسطه سه سیمه)، میکرو را پروگرام می‌کند. چنانچه پروگرامرهای با استاندارد شرکت ATMEL ساخته شوند، با نرم‌افزار Codvision شناخته می‌شوند. بعضی از پروگرامرهای نرم‌افزارهای مخصوص خود را دارند. در هر صورت اگر نرم‌افزارها متفاوت باشند قابلیت سازگاری با میکروکنترلرهای مختلف را دارد. معمولاً در این نرم‌افزارها علائم و کلیدهای مشابه وجود دارد که امکان پروگرام کردن میکروکنترلرها را فراهم می‌کند. در شکل ۷-۱۹ دو نمونه از پروگرام میکروکنترلر نشان داده شده است.

با مراجعه به رسانه‌های مختلف، در رابطه با انواع پروگرامرهای میکروکنترلر تحقیق کنید و نتیجه تحقیق خود را ارائه دهید.

تحقیق کنید



تفاوت‌های بین پورت پرینتر قدیمی در کامپیوتر و پورت USB را شرح دهید.

سوال و جستجو





شکل ۷-۱۹ پروگرامر میکروکنترلر

فیوزبیت‌ها (Fuse Bits)

فیوزبیت‌ها، بخش رجیستری (ثبات Register) حافظه فلاش هستند، که با تغییر آنها (صفر یا یک کردن) امکاناتی را در اختیار کاربر قرار می‌دهند. فیوزبیت‌های میکروکنترلرها AVR در هر پروژه برای شروع به کار نیاز به تنظیم اولیه دارد.

فیوزبیت‌ها برای تنظیم‌های خاصی استفاده می‌شوند و با پاک کردن میکروکنترلر از بین نمی‌روند. لذا تغییر در آنها فقط از طریق پروگرامر امکان پذیر است، همچنین برای تنظیم آنها نیاز به برنامه‌نویسی خاص نداریم. میکروکنترلرها بسته به نوع قابلیتی که دارند دارای فیوزبیت‌های متفاوتی هستند. برخی از فیوزبیت‌ها عبارت‌اند از:

فیوز CKSEL برای انتخاب منبع پالس ساعت clock pulse میکروکنترلر به صورت داخلی یا به صورت خارجی با کریستال پیزو الکترونیک به کار می‌رود.

اگر بخواهیم پس از پاک کردن برنامه میکروکنترلر، حافظه EEPROM آن را داشته باشیم یا حذف کنیم از فیوزبیت EESAVE استفاده می‌کنیم.

در صورت برنامه‌ریزی فیوزبیت BOOTRST، آدرس Reset را به ابتدای حافظه Boot انتقال می‌دهد. در این وضعیت برای راهاندازی دوباره میکروکنترلر نیاز به خاموش و روشن کردن تغذیه DC نیست. این نوع راهاندازی (Boot) معمولاً روال خودکاری از مجموعه‌ای دستورهایی است که با روشن کردن

یا بازنشانی (Reset) میکروکنترلر شروع می‌شود. همچنین، عملکرد آن مشابه عملکرد کلید فشاری در رایانه است.

اگر به فیوزبیت‌ها ارزش صفر^۰ بدهیم به معنای بیت برنامه‌ریزی شده (PROGRAMMED) و چنانچه ارزش^۱ بدهیم به معنای بیت برنامه‌ریزی نشده (UNPROGRAMMED) است.

با مراجعه به رسانه‌های مختلف، اطلاعات مرتبط به فیوزبیت‌های خانواده میکروکنترلرهای AVR را بیابید و آنها را استخراج کنید و نتیجه تحقیق خود را در قالب یک گزارش ارائه دهید.

تحقیق کنید



پروگرام کردن میکروکنترلر به وسیله نرم‌افزار

هدف: کسب مهارت در CodeVision برای پروگرام کردن میکروکنترلر ATmega ۸ - (Programmer) مواد، ابزار و تجهیزات: برگه اطلاعات میکروکنترلر ATmega ۸ - دستگاه پروگرامر (ATmega ۸ - نرم‌افزارهای مورد نیاز - میکروکنترلر ATmega ۸

کار عملی ۲



با مراجعه به رسانه‌های مختلف نحوه ورود به بخش پروگرامر و انتخاب نوع و تنظیم سرعت آن در نرم‌افزار Codevision را پیدا کنید.

جست و جو کنید



فیلم برنامه‌ریزی کردن میکروکنترلر با پروگرامر را ببینید.


فیلم



مراحل اجرای کار:

۱ طبق شکل ۷-۲۰ به پنجره Settings از منوی اصلی در نرم‌افزار Codevision وارد شوید، در داخل زبانه Programmer و از فهرست آن، نوع پروگرامر موجود در کارگاه یا پروگرامری را که برای خودتان خریداری کرده‌اید انتخاب کنید. در شکل ۷-۲۰ نوع پروگرامر مدل Atmel AVRProg (AVR۹۱۰) انتخاب شده است.

۲ سرعت انتقال و درگاه (Port) انتقالی که پروگرامر به آن وصل شده است را مطابق شکل ۷-۲۱ تنظیم کنید.



شکل ۷-۲۰ مسیر انتخاب پروگرامر Codevision

اگر پورتی که پروگرامر به آن وصل است را نمی‌شناسید به قسمت Device Manager در Control Panel مراجعه کنید، در قسمت Port&LPT نام پروگرامر و پورت Com آن مشخص شده است.

توجه





با مراجعه به رسانه‌های مختلف مشخص کنید برای غیر قابل کپی شدن برنامه که اصطلاحاً آن را قفل کردن (Lock) میکروکنترلر می‌گویند چه کاری باید انجام داد؟

جستجو
کنید




۴ میکروکنترلر را روی پروگرامر و در محل مناسب و درجهت، صحیح نصب کنید. شکل ۷-۲۳، شماره ۱ محل قرار گرفتن میکروکنترلر را در پروگرامر نشان می‌دهد.

۵ از منوی گزینه File Load FLASH را انتخاب و فایل HEX ساخته شده با نرمافزار کدویژن (برنامه مدار پروژه چشمکزن) را بارگذاری کنید.

مثال


با فرض اینکه پروژه به نام Test یا فایل‌های دیگر مرتبط با آن مانند D:\STU در این آدرس قرار دارند، فایل HEX شما در آدرس D:\STU\Debug\Exe\Test وجود دارد.




شکل ۷-۲۴ دستور پاک کردن میکروکنترلر

۶ طبق شکل ۷-۲۴ میکروکنترلر را پاک کنید و تنظیمات مدل کلاک و سرعت کلاک و قفل میکروکنترلر را انجام دهید. سپس با فعال کردن کلید All Program میکروکنترلر را برنامه‌ریزی کنید، طبق شکل ۷-۲۵، با زدن تیک ۷ روی گزینه Verify از اجرای برنامه در نرمافزار اطمینان حاصل می‌شود.

- ۷ میکروکنترلر و قطعات جانبی آن را روی بردبرد بیندید. تغذیه مدار را از منبع تغذیه آزمایشگاهی ۵ ولت ثابت یا یک شارژر موبایل ۵ ولتی تأمین کنید.
- ۸ مدار را راهاندازی کنید و عملکرد مدار چشمکزن را مشاهده کنید.
- ۹ مدار پروژه چشمکزن را برای ارزشیابی به مرتبی کارگاه ارائه دهید.
- ۱۰ گزارش مختصری از این فعالیت بنویسید.



شکل ۷-۲۵ تنظیم نهایی پروگرام



از آنجا که رایانه‌های امروزی قادر پورت (Parallel Port LPT) هستند، لازم است پروگرامری ساخته شود که بتواند به ورودی USB کامپیوتر وصل شود. در این حالت در صورت داشتن مبدل LPT به USB، این کار با همین پروگرامر امکان‌پذیر می‌شود. در غیراین صورت باید از مدار دیگری که دارای IC درایور و قطعات جانبی دیگری است، استفاده شود.

با مراجعه به رسانه‌های مختلف نمونه‌هایی از پروگرامرهای جدید را بیابید و در قالب یک گزارش ارائه کنید.

۴ مدار را راهاندازی کنید و آن را برای ارزشیابی به مربی کارگاه نشان دهید.

پروگرامر میکروکنترلر را اصطلاحاً دانگل (Dongle) می‌نامند. دانگل به معنی وسیله کوچکی است که به وسیله آن می‌توانیم با کامپیوتر ارتباط برقرار کنیم. دانگل در واقع یک واسطه است.



نکته



پژوهش




نکته





بستن مدار چشمکزن دو کاناله به وسیله میکروکنترلر ATmega ۸ هدف: کسب مهارت در برنامه‌ریزی، شبیه‌سازی، پروگرام کردن میکروکنترلر ۸ مواد، ابزار و تجهیزات: لوازم التحریر- دستورهای زبان C- برگه اطلاعات میکروکنترلر ۸- ATmega ۸- دستگاه پروگرامر (Programmer)- رایانه - نرمافزارهای مورد نیاز- بردبرد- میکروکنترلر ۸ دیودهای LED قرمز و سبز هر کدام ۶ عدد- مقاومت‌های $K\Omega$ $\frac{1}{4}$ وات و $\frac{1}{4}$ وات- سیم‌های بردبرد- ترانزیستور TIP120 یا BD137 دو عدد- میز آزمایشگاهی الکترونیک با تجهیزات استاندارد مراحل اجرای کار

۱ مدار شکل ۷-۲۷ برای کنترل تعداد زیادی LED به صورت همزمان به کار می‌رود. به این مدار، مدار چشمکزن دو کاناله نیز می‌گویند. ترانزیستورها به عنوان تقویت‌کننده جریان و راهانداز و برای افزایش جریان مورد نیاز دیودهای LED در مدار به کار رفته است. این مدار در تابلوهای LED با نور ثابت کاربرد دارد.



شکل ۷-۲۷ کنترل چند LED

نکته



مقدار مقاومت سری با LED‌ها با توجه به مقدار ولتاژ کار LED، جریان مصرف LED و ولتاژ تغذیه تعیین می‌شود. با توجه به نوع LED موجود، مقدار مقاومت را با کمک مربی خود به دست آورید.

- ۲** با استفاده از جدول ۷-۱ و به وسیله زبان برنامه‌نویسی C و نرمافزار کد ویژن برنامه چشمکزن دو کاناله را بنویسید.
- ۳** مدار شکل ۷-۲۷ را در نرمافزار پروتئوس Proteus شبیه‌سازی و اجرا کنید.
- ۴** برنامه را به وسیله پروگرامر ساخته شده یا با پروگرامر موجود در کارگاه به میکروکنترلر انتقال دهید.
- ۵** مدار را روی بردبرد بیندید. برای تغذیه از منبع آزمایشگاهی ۵ ولت ثابت، یا یک شارژر موبایل ۵ ولتی استفاده کنید. تغذیه LED‌ها را نیز از ولتاژ ۲۴ ولت منبع تغذیه آزمایشگاهی تأمین کنید.
- ۶** با تغییر در برنامه، زمان‌های خاموش و روشن شدن چشمکزن را تغییر دهید.

جدول ۷-۱ برنامه به زبان C

```
قبل از void main(void) خط زیر
#include <delay.h>
در زیر (۱) برنامه نوشته شود
while (1)
{
    // Place your code here
    PORTB.=1;
    PORTB.=1;
    delay_ms(1000);
    PORTB.=0;
    PORTB.=0;
    delay_ms(1000);
}
```

پژوهش



- اگر زمان را به کمتر از ۱۰ میلی ثانیه کاهش دهیم به نظر شما چه اتفاقی می افتد؟
- اگر مقاومت های R۴ و R۵ را به سه برابر افزایش دهیم، چه تغییری در عملکرد مدار رخ می دهد؟
- تغییرات خواسته شده را انجام داده و نتایج و علت را در کارگاه به بحث بگذارید.

۷ اگر بخواهیم بدون تغییرات در سخت افزار مدار، نور LED‌ها را کاهش دهیم، چه تغییراتی باید در برنامه ایجاد کنیم؟

۸ اگر تعداد کانال‌ها را بخواهیم افزایش دهیم (چهار کاناله)، تغییراتی را که در نقشه سخت افزار باید ایجاد کنیم رسم کنید و تغییراتی که در برنامه لازم است را بنویسید.

۹ نقشه جدید را پس از رسم و تهیه برنامه از منابع مختلف به زبان C، برای ارزشیابی به مرتبی کارگاه بدهید.

فعالیت



پروژه مدار چشمکزن ۸ کاناله را با طراحی مدار چاپی بسازید. (فقط با ولتاژ ۲۴ ولت)

۷-۴ مدارهای کاربردی با میکروکنترلر

وقتی که قرار است یک پروژه با میکروکنترلرهای AVR انجام داده شود، بعد از مشخص شدن هدف پروژه و مفرونه بودن آن باید مراحل طراحی سخت افزار، طراحی نرمافزار (الگوریتم یا فلوچارت برنامه‌ریزی)، برنامه‌نویسی، شبیه‌سازی و پیاده‌سازی (پروگرام کردن میکروکنترلر و بستن مدار مورد نظر روی بردبرد) انجام شود.

میکروکنترلرها توانایی‌های شگفت‌آور ندارند و قدرت پردازش آنها محدود است. این تراشهای برای کارهای تخصصی مانند کنترل اسباب‌بازی‌ها، دستگاه‌های پزشکی، ماشین‌های اداری، موتورها، دستگاه‌های الکترونیک خانگی و کنترل کننده‌های از راه دور به کار می‌روند. برای آشنایی بیشتر با عملکرد آنها در این بخش کارهای عملی ساده با میکروکنترلر معرفی شده است. با اجرای متمرکز و دقیق این فعالیت‌ها، شما می‌توانید توانایی و مهارت انجام کار با مدارهای کاربردی میکروکنترلر را کسب کنید. در اجرای کارهای عملی سعی شده است، دستورهای برنامه‌نویسی C متناسب با هر کاربرد میکروکنترلر شرح داده شود.

■ ارسال اطلاعات به خروجی


بارش فکری



در صورتی که بخواهیم همه پایه‌های یک پورت را روشن و یا خاموش کنیم چه باید کرد؟ آیا باید به صورت جداگانه تک تک پایه‌ها را روشن و یا خاموش کنیم؟ درباره این موضوع جستجو کنید و نتیجه را از طریق بارش فکری در کارگاه به بحث بگذارید.



شکل ۷-۲۸ ارسال عدد باینری به پورت




شکل ۷-۲۹ ارسال عدد هگزادسیمال به یک پورت

اگر بخواهیم همه پایه‌های یک پورت را روشن و یا خاموش کنیم باید مقدار داده (Data) را به هر پورت وارد کنیم. هنگامی که یک پورت (هشت پایه) به عنوان خروجی تعیین می‌شود می‌توان اطلاعات را به صورت‌های مختلفی به پورت موردنظر ارسال کرد.

ارسال اطلاعات به صورت باینری: در این حالت با توجه به اینکه هر پورت دارای هشت پایه است، می‌توان ۸ عدد صفر یا ۸ عدد یک نوشه شود. که در واقع نشانگر یک بایت می‌باشد. در این بایت کم ارزش‌ترین بیت مربوط به پایه صفر از پورت است، (مانند PC یا PB) و با ارزش‌ترین بیت مربوط به پایه ۷ (مانند PC ۷ یا PB ۷) از پورت موردنظر است. به الگوی عدد ارسال شده به پورت B در شکل ۷-۲۸ توجه کنید، این روش ارسال به صورت باینری است.

محدوده عدد ارسالی به صورت:

11111111b ~ 00000000b می‌باشد.



شکل ۷-۳۰ ارسال عدد دسیمال به یک پورت

☒ ارسال اطلاعات به صورت هگزادسیمال: در این حالت عدد مورد نظر به مبنای هگزادسیمال یا شانزده تایی تبدیل می‌شود. هر ۸ بیت باینری معادل ۲ عدد در مبنای هگزادسیمال است. هر کدام از این ۲ عدد، اطلاعات ۴ پایه از میکروکنترلر را شامل می‌شود. به الگوی شکل ۷-۲۹ دقیق است.

محدوده عدد ارسالی : $0 \text{xFF} \sim 0 \text{x00}$ است.

☒ ارسال اطلاعات به صورت دسیمال: در این حالت اطلاعات در مقابل پورت‌ها به صورت دسیمال (عدد طبیعی) نوشته می‌شود. در شکل ۷-۳۰ محدوده عدد ارسالی می‌تواند بین صفر ۰ تا ۲۵۵ باشد. روش ارسال به صورت ده‌دیگر (دسیمال) کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد و مترجم زبان برنامه‌نویسی این عدد را به مبنای باینری تبدیل می‌کند.

کار عملی ۵



مدار چشمکزن با دو LED با دکمه فشاری (شستی) شروع به کار (Start)

هدف: کسب مهارت در برنامه‌نویسی، شبیه‌سازی، پروگرام کردن میکروکنترلر ۸ Atmega و بستن مدار سخت افزاری

مواد، ابزار و تجهیزات: لوازم التحریر- دستورهای زبان C- برگه اطلاعات میکروکنترلر ۸ ATmega- دستگاه پروگرامر (Programmer)- رایانه- نرمافزارهای مورد نیاز- بردبرد- میکروکنترلر ۸ ATmega- میز آزمایشگاهی الکترونیک با تجهیزات استاندارد- دیود LED قرمز و سبز هر کدام یک عدد- مقاومت $\frac{1}{4} \Omega$ ، ۳۳۰ وات دو عدد- سیم‌های بردبرد- کلید فشاری کوچک (SPST Push Button)

مراحل اجرای کار

۱ مدار نشان داده شده در شکل ۷-۳۱ مشابه کار عملی شماره ۱ است، با این تفاوت که یک کلید برای تعیین حالت روشن یا خاموش یا تغییر وضعیت نمایش به کار رفته است. مدار را در نرمافزار Proteus رسم و شبیه‌سازی کنید.


۲ در نرمافزار کدویژن با توجه به خواسته‌های نقشه فنی، پایه‌های PD.۱، PD.۰، PC.۰ را در حالت خروجی و پایه PC.۰ را در حالت ورودی با وضعیت Pullup (P) قرار دهید، شکل ۷-۳۲.

۳ در حالت اول، جدول ۷-۲ برنامه به زبان C در نرمافزار کدویژن را طوری بنویسید که در مدار چشمکزن هم زمان با فشردن کلید فشاری، هر دو LED باهم شروع به چشمکزندن کنند.

۴ تمام مراحل شبیه‌سازی مدار را در نرمافزار پروتئوس انجام دهید.


۵ برنامه را توسط پروگرامر به میکروکنترلر انتقال دهید.

۶ مدار سخت افزاری چشمکزن میکروکنترلر را روی بردبرد بینید.



شکل ۷-۳۱ چشمکزن با کلید فشاری Start جهت کنترل

۷ چگونگی روشن شدن LED‌های خروجی مدار را با توجه به فشاردادن کلید فشاری به طور خلاصه توضیح دهید.



شکل ۷-۳۲ تنظیم برای کلید فشاری

۸ در حالت دوم، برنامه را طبق جدول ۷-۲ به گونه‌ای تغییر دهید که با وصل کلید فشاری، LED متصل به PD.۰ و در صورت رها شدن کلید LED متصل به PD.۱ چشمکزن شود.

۹ تمام مراحل شبیه‌سازی مدار را در نرم افزار پروتئوس انجام دهید.

۱۰ برنامه را توسط پروگرامر به میکروکنترلر انتقال دهید.

۱۱ مدار سخت افزاری چشمکزن میکروکنترلر را روی برد بربرد بیندید. جدول ۷-۲

۱۲ چگونگی روشن شدن LED‌های خروجی مدار را با توجه به حالت‌های مختلف کلید فشاری به طور خلاصه توضیح دهید.

```
برنامه به زبان C برای حالت ۱
while (1)
{
    // Place your code here
    if(PINC.==0){
        PORTD=B11;
        delay_ms(500);
        PORTD=B00;
        delay_ms(500);
    }
}

برنامه به زبان C برای حالت ۲
while (1)
{
    // Place your code here
    if(PINC.==0){
        PORTD=B+1;
        delay_ms(500);
        PORTD=B+0;
        delay_ms(500);
    }
    else{
        PORTD=B1+;
        delay_ms(500);
        PORTD=B++;
        delay_ms(500);
    }
}
```

۱۳ برنامه میکروکنترلر، در حالت اول را با حالت دوم مقایسه کنید. تفاوت‌های آنها را با اختصار شرح دهید.

۱۴ برای خواندن پایه PC از دستور PINC. و برای مقایسه از علامت (==) استفاده شده است. چرا در برنامه کنترل میکروکنترلر عمل مقایسه پایه PC با عدد ۰ (if(PINC.==0)) انجام می‌شود؟ توضیح دهید.

برای مدار شکل ۷-۳۱ دو روش دیگر برای چشمکزن LED‌ها پیشنهاد دهید. مدار آنها را طراحی کنید. مدار سخت افزاری طرح‌های پیشنهادی را بیندید.

فعالیت



با مراجعه به رسانه‌های مختلف، اطلاعات مرتبط به روش‌های کنترل سرعت موتور را تحقیق و استخراج کنید و نتیجه تحقیق خود را ارائه دهید.

تحقیق کنید



فیلم روش کنترل دور موتور را ببینید.

فیلم



کار عملی ۶



کنترل موتور DC با کلید فشاری شروع به کار (Start)

هدف: کسب مهارت در برنامه‌نویسی، شبیه‌سازی، پروگرام کردن میکروکنترلر ۸ و بستن مدار سخت افزاری

مواد، ابزار و تجهیزات: لوازم التحریر- دستورهای زبان C - برگه اطلاعاتی میکروکنترلر ۸ - دستگاه پروگرامر (Programmer) - رایانه - نرم‌افزارهای مورد نیاز - بردبرد - میکروکنترلر ۸ - Atmega ۸ - میز آزمایشگاهی الکترونیک با تجهیزات استاندارد - دیود ۱N4001 یک عدد - مقاومت ۱۰KΩ - ۱۰۰۰۱ یک عدد - سیم‌های بردبرد - کلید فشاری کوچک (SPST Push Button) - ترانزیستور BD137 یک عدد - موتور DC کوچک کم وات

مراحل اجرای کار:

۱ یکی از رایج‌ترین و پرکاربردترین موتورهای الکتریکی، موتورهای جریان مستقیم یا DC motor هاست. سرعت چرخش موتورهای DC به ولتاژ ورودی و قدرت این موتورها به جریان عبوری از آنها بستگی دارد. موتورهای DC به دلیل گشتاور بالا در سرعت کم کاربردهای بسیار زیادی دارند. از کاربردهای آنها می‌توان به ساخت روبات‌ها، شیشه بالابر خودروها، ششوارها، دریل‌های شارژی، انواع ماشین‌های کنترلی، لوازم ورزشی مانند تردمیل‌ها و اسباب بازی اشاره کرد.

۱ مدار شکل ۷-۳۳ یک مثال ساده از راهاندازی یک موتور DC است که از یک کلید فشاری برای تعیین حالت روشن و خاموش یا تغییر وضعیت دور موتور استفاده شده است.

۲ مدار شکل ۷-۳۳ را در نرم‌افزار Proteus رسم کنید.

۲ در نرم‌افزار کد ویرن با توجه به خواسته‌های نقشه فنی، دو پایه از PD.7 را به حالت خروجی و پایه PC.۰ را در حالت ورودی با وضعیت Pullup قرار دهید.



شکل ۷-۳۳ مدار کنترل موتور توسط میکروکنترلر

جدول ۷-۳

برنامه به زبان C برای حالت ۱	برنامه به زبان C برای حالت ۲
<pre>while (1) { // Place your code here if(PINC.0==0){ PORTD.V=1; } PORTD.V=0; } }</pre>	<pre>while (1) { // Place your code here if(PINC.0==0){ PORTD.V=1; } else{ PORTD.V=1; delay_ms(10); PORTD.V=0; delay_ms(5); } } }</pre>

۴ در حالت اول، در جدول ۷-۳ ستون سمت چپ برنامه به زبان C، در نرم افزار کد ویژن طوری نوشته شده است که با فعال کردن کلید موتور روشن شود.

۵ تمام مراحل شبیه سازی مدار را در نرم افزار پروتئوس انجام دهید.

۶ برنامه را توسط پروگرامر به میکرو کنترلر انتقال دهید.

۷ مدار سخت افزاری کنترل موتور را روی برد بیندید.

اتصال صحیح تغذیه ۵ ولت ثابت به میکرو کنترلر و ۱۲ ولت ثابت را به موتور برقار کنید. مراقب باشید که اتصال کوتاه بین منابع ولتاژ ایجاد نشود. در صورت چنین رخدادی، احتمال آسیب رسیدن به میکرو کنترلر وجود دارد.

نکته اینمی



روی محور موتور یک پروانه پلاستیکی نصب کنید تا تفاوت سرعت موتور مشخص شود.

توجه



۸ چگونگی روشن شدن و تغییرات سرعت موتور را با توجه به کلید فشاری به طور خلاصه توضیح دهید.

- ۹ در حالت دوم، با توجه به جدول ۷-۳ ستون سمت راست، در برنامه تغییرات را به گونه‌ای اعمال کنید، که هنگامی که کلید فشرده نشده سرعت موتور کم و با فشردن کلید سرعت موتور افزایش یابد.
- ۱۰ تمام مراحل شبیه‌سازی مدار را در نرم‌افزار پروتئوس انجام دهید.
- ۱۱ برنامه را توسط پروگرامر به میکروکنترلر انتقال دهید.
- ۱۲ مدار سخت افزاری چشمکزن میکروکنترلر را روی بردبرد بیندید.
- ۱۳ کارکرد موتور در دو حالت برنامه‌ریزی میکروکنترلر را باهم مقایسه کنید. تفاوت‌های شروع به کار و سرعت موتور در دو حالت کنترل موتور با میکروکنترلر را به اختصار توضیح دهید.

- ۱۴ نقش دیود D1 را در مدار کنترل موتور بنویسید.
- ۱۵ برای کنترل دور موتور در این مدار عرض پالس اعمال شده به بیس ترانزیستور تغییر نموده است.
(با مشاهده شکل موج بیس ترانزیستور)

درست نادرست

 بحث کنید



- چگونه می‌توان سرعت موتور را چهار حالت کرد، به طوری که با هربار کلید زدن سرعت افزایش پیدا کند.
- برای تغییر جهت گردش موتور چه مداری پیشنهاد می‌دهید، پیشنهادها را در کارگاه به بحث بگذارید.

 فعالیت



برای مدار شکل ۷-۳۳، دو روش دیگر کنترل دور موتور طراحی کنید و مدار سخت افزاری آنها را بیندید.

 کار عملی ۷




راه اندازی و نمایش اعداد در نمایشگر هفت قطعه‌ای (7Seg)

هدف: کسب مهارت در برنامه‌نویسی، شبیه‌سازی، پروگرام کردن میکروکنترلر Atmega ۸ و بستن مدار سخت افزاری

مواد، ابزار و تجهیزات: لوازم التحریر - دستورهای زبان C - برگه اطلاعات میکروکنترلر ATmega8 - دستگاه پروگرامر (Programmer) - رایانه - نرم‌افزارهای مورد نیاز - بردبرد - میکروکنترلر ATmega8 - میز آزمایشگاهی الکترونیک با تجهیزات استاندارد - مقاومت 220Ω - $\frac{1}{4}$ وات هشت عدد - سیم‌های بردبرد - هفت قطعه‌ای (7Seg) کاتد مشترک

مراحل اجرای کار:

- ۱ مدار شکل ۷-۳۴ مدار ساده برای روشن شدن و راه اندازی یک نمایشگر هفت قطعه‌ای (7Seg ۷ سون سگمنت) به کار می‌رود، که می‌تواند با تأخیر ۷۵/۰ ثانیه اعداد ۰ تا ۹ و میز را نمایش دهد.
- ۲ در 7 Seg آند مشترک برای روشن شدن هر LED باید پایه آن را صفر کرد و در سون سگمنت کاتد مشترک برای روشن کردن هر LED باید پایه آن را یک کنیم.



شکل ۷-۳۴ ۷ مدار نمایش ارقام با میکرو جدول ۷

برنامه به زبان C


```

while (1)
{
    // Place your code here
    PORTD= 0x3f;    // ۰
    delay_ms(750);
    PORTD= 0x 06;   // ۱
    delay_ms(750);
    PORTD= 0x0b;    // ۲
    delay_ms(750);
    PORTD= 0x4f;    // ۳
    delay_ms(750);
    PORTD= 0x 66;   // ۴
    delay_ms(750);
    PORTD= 0x6d;    // ۵
    delay_ms(750);
    PORTD= 0x7d;    // ۶
    delay_ms(750);
    PORTD= 0x 7;    // ۷
    delay_ms(750);
    PORTD= 0x7f;    // ۸
    delay_ms(750);
    PORTD= 0x6f;    // ۹
    delay_ms(750);
    PORTD= 0x80;    // point
    delay_ms(750);
}

```

☐ پورتی که ۷Seg به آن متصل می شود را به عنوان خروجی در نظر می گیریم.

☐ برای روشن شدن ۷Seg علاوه بر وارد کردن کدهای باینری می توانید از کدهای هگزا دسیمال نیز استفاده کنید.



شکل ۷-۳۵ جدول کدهای ارقام صفر تا ۹ نمایش در ۷ Seg

برای نمونه در جدول شکل ۷-۳۵ کد باینری و هگزا دسیمال عدد ۲ نوشته شده است. برای سایر ارقام صفر تا ۹ کد باینری و هگزادسیمال آنها را بنویسید.

۲ مدار شکل ۷-۳۴ را در نرم افزار پروتئوس Proteus ببندید.

☐ برای این پروژه از نوع کاتد مشترک ۷Seg است.

- در قسمت Keywords مطابق شکل ۷-۳۶ عبارت ۷seg را جستجو کرده و نوع کاتد مشترک آن را انتخاب کنید.
- ۲ در نرمافزار کد ویژن با توجه به خواسته‌های نقشه فنی تمام پایه پورت D را از PD7 تا PD0 در حالت خروجی قرار دهید.
- ۳ برای حالت اول در جدول ۷-۴ برنامه نشان دادن اعداد ۰ تا ۹ آمده است.
- ۴ تمام مراحل شبیه‌سازی مدار را در نرمافزار پروتوئوس انجام دهید.
- ۵ برنامه را توسط پروگرامر به میکرو انتقال دهید.
- ۶ مدار سخت افزاری نمایشگر ۷Seg با میکروکنترلر را روی بردبرد بیندید.
- ۷ چگونگی روشن شدن و سرعت نمایشگر ۷ Seg را مشاهده کنید و به سوالات زیر پاسخ دهید.
- ۸ آیا بحث در پورت D به صورت بیت یا بایت است؟

مفهوم کد `x3f` و نوع آن را بنویسید؟ آیا به روش‌های دیگر نیز می‌توان نوشت؟

نه انتهای بعضی خطاهای برنامه دو خط کج (//) قرار داده شده است، آیا این دستور نمایش اعداد در میکروکنترلر است؟ توضیح دهید.

نه آیا حروف را در ۷Seg می‌توان نمایش داد؟ چگونه؟ شرح دهید.

۹ برای حالت‌های دوم و سوم که خودتان تعریف می‌کنید، با استفاده از برنامه آماده، مراحل کار را تکرار کنید.




شکل ۷-۳۶ انتخاب ۷ Seg در نرمافزار پروتوئوس

تحقیق کنید



با مراجعه به رسانه‌های مختلف، در رابطه با کدهای حروف نمایشگر Seg ۷ تحقیق کنید و نتیجه تحقیق خود را به کارگاه ارائه دهید.



شکل ۷-۳۷ ۷-نتخاب بایاس Seg

.....
.....
.....
.....

۷-۵ متغیرها در زبان C

یک متغیر محدوده‌ای از فضای حافظه است که با یک نام مشخص می‌شود. یک متغیر بسته به نوع آن می‌تواند حامل یک مقدار عددی باشد. یک متغیر می‌تواند در محاسبات شرکت کند و یا نتیجه محاسبات را در خود حفظ کند. در کل می‌توان گفت که نتایج بخش‌های مختلف یک برنامه، در متغیرها ذخیره می‌شود. در جدول ۷-۵ انواع متغیرها، فضایی که در حافظه اشغال می‌کنند و بازه مقدارپذیری آنها را در کامپایلر کد ویژن مشاهده می‌کنید. **جدول ۷-۵ متغیرها در زبان C**

Type	Size (Bits)	Range
bit	1	0 . 1
bool _Bool	8	0 , 1
char	8	-128 to 127
unsigned char	8	0 to 255
signed char	8	-128 to 127
int	16	-32768 to 32767
short int	16	-32768 to 32767
unsigned int	16	0 to 65535
signed int	16	-32768 to 32767
long int	32	-2147483648 to 2147483647
unsigned long int	32	0 to 4294967295
signed long int	32	-2147483648 to 2147483647
float	32	$\pm 1.175e-38$ to $\pm 3.402e38$
double	32	$\pm 1.175e-38$ to $\pm 3.402e38$

چگونگی تعریف متغیرها:

متغیرها به صورت زیر تعریف می‌شوند:

; مقدار اولیه = نام متغیر نوع متغیر

مثال ۱

Unsigned char A=۱۲;

int a,X, j;

شرح مثال: با توجه به جدول ۷-۵، `unsigned char` یک متغیر ۸ بیتی است که می‌تواند بازه ۰ تا ۲۵۵ را داشته باشد.

در خط اول یک متغیر ۸ بیتی بدون علامت با نام A که تنها می‌تواند مقادیر ۰ تا ۲۵۵ بگیرد، با مقدار اولیه ۱۲ تعریف شده است. در خط دوم نیز ۳ متغیر علامت‌دار با نام‌های a و X و z که هر سه مقدار اولیه صفر دارند تعریف شده است که در صورت واگذاری می‌توانیم مقادیر متفاوتی با توجه به جدول به آن بدهیم.

ویژگی‌های نام متغیر:

اولین کاراکتر نام متغیر، نمی‌تواند عدد باشد.

نام متغیر نمی‌تواند بیشتر از ۳۱ کاراکتر داشته باشد.

نام متغیر تنها ترکیبی از حروف a تا Z، اعداد و کاراکترها می‌تواند باشد.

انواع متغیرها از نظر محل تعریف در برنامه

متغیرها از نظر مکانی که در برنامه تعریف می‌شوند، به دو دسته کلی:

متغیرهای عمومی(Global) و متغیرهای محلی(Local) تقسیم می‌شوند.

متغیرهای عمومی(Global): متغیرهایی که قبل از تابع main تعریف می‌شوند را متغیرهای عمومی گویند و در تمام نقاط برنامه می‌توان به آن دسترسی داشت. تعریف یک متغیر عمومی در ابتدای برنامه، مقدار مشخصی از حافظه را برای همیشه به آن متغیر اختصاص می‌دهد.

متغیرهای محلی (Local): متغیرهای محلی در بدنه توابع تعریف می‌شوند و در بیرون از آن تابع، دسترسی به آن ممکن نیست. متغیرهای محلی تنها، در زمان احتیاج تعریف شده و در حافظه می‌نشینند و بعد از مدتی از حافظه پاک می‌شوند.

فیلم مفهوم بیت و بایت و اعداد صحیح و اعداد اعشاری را ببینید.

فیلم



الگوی ارزشیابی نظری (با توجه به جدول ۷-۵ و سایر جداولی که در اختیار دارید به سؤالات پاسخ دهید)

۱ مفهوم متغیر را شرح دهید و کاربرد آن را بنویسید.

۲ مفهوم متغیر بیتی را تعریف کنید. این متغیر با چه کلمه‌ای معرفی می‌شود؟

۳ متغیر بایت تا چه عددی ظرفیت دارد و با چه کلمه‌ای معرفی می‌شود؟

۴ متغیر int (integer) به چه متغیری گفته می‌شود؟

۵ تفاوت متغیر بدون علامت و با علامت را بنویسید. کدام یک عدد بزرگ‌تری را می‌تواند در خود جای دهد؟

۶ اعداد اعشاری را چگونه معرفی می‌کنند؟ یک متغیر از نوع اعداد اعشاری، چه مقدار از حجم حافظه را اشغال می‌کند؟

۷ جدول ۶-۷ را کامل کنید.

جدول ۶-۷

حجم حافظه اشغالی و حداقل عدد	متغیر نامناسب	متغیر مناسب	مقدار عددی که باید در متغیری نگهداری شود
۱ byte, ۰ ... ۲۵۵	int , float ,	char	برای مثال :
۱ byte , - ۱۲۸ ... ۱۲۷	bool	unsigned char	متغیر بین ۱ تا ۱۵
			بین ۱۰ تا ۱۰۵
			برای روشن و خاموش کردن ۱ لامپ
			بین ۸۹ - ۶۷ تا ۸۹
			بین ۱۷۸ - تا ۱۸۶۷
			بین ۰ تا ۴۰۹۸۷
			بین ۰/۸۹۵ تا ۳/۲۵۴
			برای ایجاد مفهوم شب و روز

فعالیت



مفهوم گروه متغیرها (آرایه‌ها یا جدول متغیرها) را بنویسید؟

به نظر شما اگر بخواهیم در کار عملی ۶ یک آرایه برای اعداد ۰ تا ۹ مشخص کنیم، در برنامه C چه تغییری ایجاد می‌شود، پیشنهاد خود را بنویسید و نتیجه را در کلاس به بحث بگذارید. مشاهده فیلم و مراجعه به کتاب همراه می‌تواند برای شما کمک کننده باشد.

تحقیق‌کنید



با مراجعه به رسانه‌های مختلف و help نرم‌افزار کدویزن اطلاعاتی در رابطه با سایر متغیرها را استخراج کنید و نتیجه تحقیق خود را ارائه دهید.



مدار شمارنده با ۷Seg

هدف: کسب مهارت در برنامه‌نویسی، شبیه‌سازی، پروگرام کردن میکروکنترلر ۸ATmega و بستن مدار سخت‌افزاری



شکل ۷-۳۸ مدار شمارنده یک رقمی

مواد، ابزار و تجهیزات: لوازم التحریر-

دستورهای زبان C - برگه اطلاعات

میکروکنترلر ۸ATmega - دستگاه پروگرامر

(Programmer) - رایانه - نرم‌افزارهای مورد

نیاز - بردبرد - میکروکنترلر ۸ATmega

- میزآزمایشگاه الکترونیک با تجهیزات

استاندارد - مقاومت Ω ۲۲۰ وات هشت عدد - سیم‌های بردبرد - هفت قطعه‌ای (7Seg) کاتد مشترک

مراحل اجرای کار:

۱ مدار شکل ۷-۳۸ را در نرم‌افزار پروتئوس Proteus رسم کنید.

۲ در نرم‌افزار کد ویژن با توجه به خواسته‌های نقشه فنی، تمام پایه‌ها از PD7 تا PD0 را در حالت خروجی قرار دهید و PC0 را در حالت Pullup و به عنوان ورودی در نظر بگیرید.

۳ در نرم‌افزار کدویژن شکل ۷-۳۹، ابتدا این دو متغیر را در مکان مشخص شده (مکان متغیرهای عمومی) قرار دهید.

```
#include <mega8.h>
#include <delay.h>

// Declare your global variables here

char NUM[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
char N;
```

شکل ۷-۳۹ ایجاد آرایه و دادن اطلاعات به آن

جدول ۷-۷

برنامه به زبان C

```
N=0;
while (1)
{
    // Place your code here
    if(PINC.0 == 0){
        delay_ms(500);
        if(PINC.0 == 0){
            N=N+1;
        }
        if(N>9){
            N=0;
        }
        PORTD=NUM[N];
    }
}
```

۴ برنامه‌ای بنویسید که با هر بار فشردن کلید، یک عدد در نمایشگر 7Seg اضافه شود و بعد از عدد ۹ به صفر تبدیل شود. در جدول ۷-۷ این برنامه آمده است.

۵ مراحل شبیه‌سازی مدار را در نرم‌افزار پروتئوس انجام دهید.

۶ برنامه را توسط پروگرامر به میکروکنترلر انتقال دهید.

۷ مدار سخت‌افزاری شمارنده با 7Seg را بر روی بردبرد بیندید.

۸ مدار را راهاندازی کنید. با فشردن کلید شمارش را انجام دهید.

۹ عملکرد مدار شکل ۷-۳۸ را با مدار شکل ۷-۳۴ مقایسه کنید و پرسش‌های زیر را با توجه با جداول مختلفی که در اختیار دارید پاسخ دهید.
مفهوم $N=N+1$ را شرح دهید و این عبارت در برنامه به چه منظور استفاده شده است؟

۱۰ تفاوت برنامه مدار شکل ۷-۳۸، با برنامه مدار شکل ۷-۳۴ در روش ارسال اطلاعات به پایه‌های Seg را توضیح دهید.

۱۱ دلیل استفاده این شرط $(\{if(N>9)\})$ را بنویسید.

۱۲ به چه دلیلی $;(\text{delay_ms}(500))$ استفاده شده است؟

۱۳ در روش معرفی متغیرها یک متغیر به شکل $\text{char NUM}[10]=...$ تعریف شده است. چه نوع متغیری است؟ آیا روش دیگری برای قرار دادن اطلاعات در داخل آن وجود دارد؟ شرح دهید.

۱۴ عدد ۱۰ در متغیر $NUM[10]$ به چه مفهوم است؟

دو روش دیگر برنامه‌نویسی توسط مربی برای مدار شمارنده یک رقمی در اختیار شما قرار می‌گیرد. آن را بررسی کنید و مدار سخت‌افزار آن را بیندید.


فعالیت



صفحه نمایش کاراکتری LCD

صفحه نمایش کاراکتری LCD یکی از پرکاربردترین وسایل خروجی است که به میکروکنترلر وصل می‌شود و مقدار متغیرهای ورودی میکروکنترلر یا پیام‌ها را برای کاربر نمایش می‌دهد. برای این منظور می‌توان کاراکترهای قابل چاپ را روی آن نمایش داد. مشخصه اصلی LCD‌های کاراکتری تعداد سطر و ستون آنها است. بلوك دیاگرام، برگه اطلاعات و شکل ظاهری پایه‌های یک LCD 16×2 که دارای ۲ سطر و ۱۶ ستون است را در شکل ۷-۴۰ مشاهده می‌کنید. با این نمایشگر می‌توان در مجموع ۳۲ کاراکتر را نشان داد.

جدول ۷-۸



شکل ۷-۴۰ نمایشگر ۱۶×۲ LCD

مدار ساده راهاندازی LCD به صورت نمایش اعداد و متن
هدف: کسب مهارت در برنامه‌نویسی، شبیه‌سازی، پروگرام کردن میکروکنترلر ATmega ۸ و بستن مدار سخت‌افزاری

مواد، ابزار و تجهیزات: رایانه - نرم‌افزارهای مورد نیاز - دستورهای زبان C - میکروکنترلر ATmega ۸ - دستگاه پروگرامر (Programmer) - سیم‌های بریدبرد - میز آزمایشگاهی الکترونیک با تجهیزات استاندارد ۱۶×۲ - LCD - شارژر موبایل ۵ ولتی - مقاومت $\frac{1}{4}$ وات یک عدد - پتانسیومتر ۱۰ KΩ یک عدد - بریدبرد

کار عملی ۹



فیلم آموزشی چگونگی برقراری ارتباط با LCD در نرم‌افزار کدویژن را ببینید.

فیلم



برای اجرای این کار عملی از برنامه داده شده در جدول ۷-۹ استفاده کنید.

توجه



مراحل اجرای کار

- ۱ به برگه اطلاعات ۷-۴۰ LCD شکل ۱۶×۲ مراجعه کنید و مفاهیم هریک از کلمات خواسته شده را در جدول ۷-۸ به فارسی ترجمه کنید.

۱ برای آوردن نمایشگر کاراکتری روی میز کار نرم افزار پروتئوس، در قسمت Keywords عبارت lcd را تایپ کنید. سپس LM₀16L که نمایشگر ۱۶×۲ است را مطابق شکل ۷-۴۱ روی میز کار بیاورید.

جدول ۷-۹

برنامه به زبان C

```
while (1)
{
    // Place your code here
    lcd_puts("Hello");
    delay_ms(1000);
    lcd_clear();
    lcd_puts("I am a");
    delay_ms(1000);
    lcd_gotoxy(0,1);
    lcd_puts("Good Student");
    delay_ms(2000);
    lcd_clear();
    lcd_puts("*** God by ***");
    delay_ms(3000);
    lcd_clear();
}
```

۲ مدار شکل ۷-۴۲ را در نرم افزار پروتئوس

رسم کنید.


۳ در نرم افزار کد ویژن با توجه به خواسته های نقشه فنی، تمام پایه های موردنیاز را برای حالت ارتباط با LCD تنظیم کنید، برای این کار بعد از ایجاد پروژه در محیط کدوویژن در قسمت ویزارد زبانه Lcd را انتخاب کنید شکل ۷-۴۳.

۴ برنامه داده شده در جدول ۷-۹ را که ابتدا با پیام «Hello» شروع شده و خود را با عنوان یک «دانش آموز خوب» معرفی می کند. در انتهای با پیام «خدا حافظی» «Good by» برنامه را تمام می کند، مورد بررسی قرار دهید.


۵ مراحل شبیه سازی مدار را در نرم افزار پروتئوس انجام دهید.

۶ برنامه را توسط پروگرامر به میکرو کنترلر انتقال دهید.

۷ مدار سخت افزار نمایشگر LCD را روی برد برد بیندید.



شکل ۷-۴۱ انتخاب نمایشگر LCD




شکل ۷-۴۲ مدار نمایشگر LCD

۸ هنگام سیم بندی و برقراری اتصال به پایه های LCD، نهایت دقت را داشته باشید تا نمایشگر LCD آسیب نبیند.

۹ توجه به شدت نور LCD داشته باشید و با تنظیم پتانسیومتر روشنایی LCD، مقدار نور آن را در حد مناسب قرار دهید شکل ۷-۴۴.

نکته اینمنی






شکل ۷-۴۳ راهنمای تنظیم پایه‌های LCD

۱ مدار را راهاندازی کنید. سپس با مراجعه به منابع مختلف به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.

۱ دستور lcd_puts چه کاری انجام می‌دهد؟




شکل ۷-۴۴ اتصال صحیح LCD و تنظیم شدت روشنایی

۲ دستور lcd_clear چه کاربردی دارد؟

۳ دستور lcd_gotoxy چه عملی انجام می‌دهد؟



دو برنامه دیگر که برای نمایش متن در نمایشگر LCD است در اختیار شما قرار می‌گیرد، آنها را بررسی کنید و مدار سخت افزار آن را بیندید.



شکل ۷-۴۵ حسگر دما

یک قطعه حسکننده حرارت همراه با LM^{۳۵} یک مدار الکترونیکی است که همگی به صورت یک مدار مجتمع ساخته شده‌اند. این مدار به صورت یک قطعه سه پایه شبیه یک ترانزیستور ساخته می‌شود. خروجی این آی‌سی (IC) به صورت خطی است و به ازای هر درجه سانتی گراد دما ۱۰ میلی ولت ولتاژ در اختیار ما قرار می‌دهد. در شکل ۷-۴۵ برگه اطلاعات LM^{۳۵} را مشاهده می‌کنید.

A/D مبدل آنالوگ به دیجیتال

واحد مبدل سیگنال‌های آنالوگ به دیجیتال (ADC = Analog to Digital Converter) مداری الکترونیکی است که سیگنال‌های پیوسته آنالوگ را به داده‌های دیجیتالی تبدیل می‌کند. تمامی کمیت‌های فیزیکی مانند دما، نور، نیرو، فشار، جابه‌جایی و حرکت آنالوگ هستند. برای پردازش توسط میکروکنترلر باید کمیت‌های آنالوگ تبدیل به دیجیتال (۰ و ۱) شوند. عمل تبدیل ولتاژ ورودی آنالوگ به کد دیجیتال متناسب با ولتاژ آنالوگ توسط این واحد انجام می‌شود.

کنترل دمای محیط، کنترل سطح مایع در مخازن (مانند کنترل سطح سوخت خودرو)، کنترل وزن و فشار با میکروکنترلر از متداول‌ترین پروژه‌های کاربردی در صنایع هستند. به همین دلیل مدار کنترل دمای محیط با حسگر حرارتی LM^{۳۵} در حد گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مدار ساده، کنترل دما با LM^{۳۵}

هدف: کسب مهارت در بارگذاری و استفاده از برنامه، شبیه‌سازی، پروگرام کردن میکروکنترلر ۸ و ATmega ۸

بستن مدار سخت افزاری


کار عملی ۱۰



مواد، ابزار و تجهیزات: رایانه - نرمافزارهای مورد نیاز - دستگاه ATmega ۸ - میکروکنترلر C - دستگاه پروگرامر (Programmer) - سیم‌های بردبرد - میز آزمایشگاهی الکترونیک با تجهیزات استاندارد ۱۶×۲ - LCD - شارژر موبایل ۵ولتی - مقاومت Ω ۵۶۰ وات یک عدد - پتانسیومتر $K\Omega$ ۱۰ یک عدد - بردبرد - حسگر دما LM^{۳۵}


مراحل اجرای کار:

- ۱ مدار شکل ۷-۴۶ را در نرمافزار پروتئوس Proteus رسم کنید.
- ۲ در نرمافزار کد ویژن با توجه به خواسته‌های نقشه فنی تمام پایه‌های مورد نیاز را برای حالت ارتباط با LCD تنظیم کنید.



شکل ۷-۴۶ اندازه‌گیری دما و نمایش در LCD

- ۱ بخش ADC را در نرم‌افزار کد ویژن فعال کنید، شکل ۷-۴۷
- ۲ در کد ویژن در تعریف کتابخانه‌ها، این خط را (`#include <stdio.h>`) اضافه کنید. (این خط برای دستور `sprintf` قرار می‌گیرد)



شکل ۷-۴۷ فعال کردن ADC

۷-۱۰ جدول

برنامه به زبان C

```
while (1)
{
    // Place your code here
    A=read_adc(0);
    T=(A*۲۵۵)/۱۳۰;

    lcd_clear();
    sprintf(PRN,"Tempe= %d",T);
    lcd_puts(PRN);
    delay_ms(۳۵۰);
}
```

- ۵ دو متغیر با نامهای T و A را در بخش تعریفهای متغیرهای عمومی با عنوان char تعریف کنید.
(یک متغیر از نوع آرایه PRN با طول ۱۶ با توجه به طول کاراکتر LCD ۱۶×۲: char PRN[۱۶];)

دستور A=read_adc(0); از کدام نوع دستورهای استاندارد C، کتابخانه‌ای و تابعی است.

جست و جو
کنید



- ۶ مراحل شبیه‌سازی مدار را در نرم‌افزار پروتئوس انجام دهید.

نکته



- ۷ با مراجعه به کتاب همراه هنرجو عملکرد مدار را تشریح کنید و به سوال‌های زیر پاسخ دهید.

این برنامه در جدول ۷-۱۰ آمده است.

۸ دستور A=read_adc(0); چه عملی انجام می‌دهد؟

۹ عملیات ریاضی T=(A*۲۵۵)/۱۳۰ به کار رفته به چه منظور می‌باشد؟

۱۰ دستور sprintf(PRN,"Temp =%d",T); چه عملی انجام می‌دهد؟

۱۱ مدارسخت افزاری شکل ۷-۴۶ را با راهنمایی مربی در کارگاه بیندید.

فعالیت

با ترکیب کارهای عملی قبل با این کار عملی حداقل دو مدار کاربردی پیشنهاد کنید.



• Operating Voltages	12
- 2.7 - 5.5V (ATmega8L)	
- 4.5 - 5.5V (ATmega8)	
• Speed Grades	13
- 0 - 8 MHz (ATmega8L)	
- 0 - 16 MHz (ATmega8)	13
• Power Consumption at 4 MHz, 3V, 25°C	
- Active: 3.6 mA	
- Idle Mode: 1.0 mA	14
- Power-down Mode: 0.5 µA	

شکل ۷-۴۸ مقادیر ولتاژ و فرکانس کاری میکرو ATmega ۸

نکات مهم برای استفاده از میکروکنترولر

☒ تغذیه میکرو کنترلرها:

میکروکنترلرها با توجه به نوع قطعات (ترانزیستورهای درون آن) با ولتاژهای متفاوتی کار می‌کنند. ولی معمولاً ولتاژ کار آنها ۵ ولت ثابت DC است ولی مواردی وجود دارد که طبق شکل ۷-۴۸ با ولتاژهای پایین‌تر کار می‌کنند (۱۲ و ۱۳ در شکل ۷-۴۸). همیشه از منبع تغذیه ثبت شده استفاده کنید. مقدار جریان عبوری در حالت فعال و مصرف کم مشخص شده است. این مقدار مصرف ارتباطی به مقدار جریان مصرفی قطعات جانبی که به میکروکنترلر متصل می‌شوند ندارد.

مثال ۲


اگر ۱۰ عدد LED که جریان هر کدام ۵ میلی‌آمپر است به میکروکنترلر متصل شوند جمع جریان عبوری از میکروکنترلر و قطعات جانبی آن برابر است با:

$$I_T = (10 \times 5) + 3/6 = 53/6 \text{ mA}$$

میکروکنترلرهای کم مصرف تر معمولاً سرعت کمتری دارند. میکروکنترلر Atmega ۸L با Atmega ۸ مقایسه کنید.

برای جلوگیری از تولید نویز در قطعات و مدارهای دیجیتال معمولاً همیشه یک خازن ۱۰۰ nF در نزدیکی پایه های V_{CC} و GND میکروکنترلر قرار

شکل ۷-۴۹ اتصال خازن ۱۰۰ nF به پایه تغذیه آی‌سی



می‌دهند شکل ۷-۴۹. در نقشه فنی این خازن را در کنار کانکتور تغذیه رسم می‌کنند ولی در ساخت مدار چاپی باید این خازن در کنار پایه‌های تغذیه میکروکنترلر قرار گیرد و به آنها اتصال داده شود.

نکته

هم اکنون محصولات این شرکت با پسوند «A» ATmega ۸ A تولید می‌شود که ویژگی‌های هردو محصول قبلی را دارد، یعنی ولتاژ تغذیه ۵/۵ - ۲/۷ و فرکانس کار تا ۱۶MHz.




فرکانس کار: برای کم کردن هزینه و سادگی کار با میکروکنترلرهای AVR معمولاً در داخل آن یک اسیلاتور کالیبره شده RC قرار می‌دهند. این اسیلاتور با فرکانس‌های (۱، ۲، ۴، ۸) مگاهرتز با دقت بالا کار می‌کند. برای دقت بیشتر می‌توان از اسیلاتور کریستالی نیز استفاده کرد شکل ۷-۵۰. برای این کار نیاز به دو خازن و یک کریستال کوارتز داریم. به این ترتیب در اکثر مدارها نیازی به اسیلاتور کریستالی نیست.

Calibrated Internal RC Oscillator

Table 9. Internal Calibrated RC Oscillator Operating Modes

CKSEL3..0	Nominal Frequency (MHz)
0001 ⁽¹⁾	1.0
0010	2.0
0011	4.0
0100	8.0

CKSEL3=0
CKSEL2=1
CKSEL1=0
CKSEL0=0



خازن و کریستال



شکل ۷-۵۰ تنظیم فیوز بیت‌ها برای اسیلاتور داخلی RC

حفظه از ولتاژ بالا: هنگامی که از میکروکنترلر برای فرمان دادن به مدارهای ولتاژ بالا استفاده می‌کنید، به حفاظت میکروکنترلر توجه داشته باشید زیرا ولتاژهای بالا می‌توانند به میکروکنترلر آسیب بزنند، یا باعث توقف (Reset) بی‌مورد میکروکنترلر شوند.


مدارهایی که در آنها سیم پیچ وجود دارد، در زمان القاء به صورت لحظه‌ای ولتاژ بسیار بالایی تولید می‌کنند، در این حالت باید، ارتباط این ولتاژ با ورودی و خروجی میکروکنترلر ایزوله شود. همچنین باید پایه منفی تغذیه از GND ایزوله شود.

برای حفاظت میکروکنترلر روش‌های مختلفی به کار می‌رود. یک روش پرکاربرد و کم هزینه استفاده از قطعه اپتوكوپلر است. نماد فنی و شکل پایه اپتوكوپلر در شکل ۷-۵۱ نشان داده شده است.

در شکل ۷-۵۱ یک LED و یک ترانزیستور بدون هیچ ارتباط الکتریکی و فقط از طریق نور، ترانزیستور را فعال یا غیرفعال می‌کند. در مدل ساده آن که چهار پایه دارد، برای دو وضعیت خاموش و روشن از میکروکنترلر به خروجی یا از ورودی مدار به میکروکنترلر استفاده می‌شود. چگونگی به کارگیری اپتوكوپلر برای حفاظت میکروکنترلر را در شکل ۷-۵۲ مشاهده کنید.




شکل ۷-۵۱ نماد فنی و شکل پایه اپتوكوپلرها



شکل ۷-۵۲ حفاظت میکرو با اپتوکوپلر

در مدار ۷-۵۲ نقش دیود زنر D۱ کاهش ولتاژ و دیود D۲ جهت حذف سیکل منفی AC است. مقاومت R۱ بایاس LED اپتوکوپلر را بر عهده دارد. خازن C۱، خازن صافی است و پالس های ایجاد شده در خروجی را به یک ولتاژ DC ساده تبدیل می کند. در تنظیم میکروکنترلر، پایه PB۷ به عنوان کلید ورودی در نظر گرفته شده است. زمانی که ولتاژ ۲۲۰ ولت وجود داشته باشد ولتاژ روی پایه PB۷ میکروکنترلر کمتر از یک ولت (صفر منطقی) و زمانی که ۲۲۰V AC وجود نداشته باشد، ولتاژ روی پایه PB۷ میکروکنترلر ۵ ولت (۱ منطقی) می شود.

در خروجی برای راهاندازی اپتوکوپلر، برای بایاس آن مقاومت R۲ استفاده شده است. ترانزیستور درون اپتوکوپلر، رله را فعال می کند در این حالت ولتاژ ۲۲۰V AC از طریق کنتاکت COM و NO به موتور تک فاز AC وصل می شود و آن را راهاندازی می کند.



شکل ۷-۵۳ تغذیه بیس ترانزیستور اپتوکوپلر ۶ پایه

در اپتوکوپلرهای ۶ پایه، پایه بیس B ترانزیستور را می توان مطابق شکل ۷-۵۳ بایاس کرد. استفاده از این اپتوکوپلر دارای این مزیت است که می توان حساسیت راهاندازی ترانزیستور را تغییر داد و حتی سیگنال های کوچک آنالوگ را نیز انتقال داد، مثلاً به آسانی می توان ولتاژ خروجی یک حسگر (Sensor) آنالوگ را که ولتاژ خروجی آن در محدوده بسیار کمی قرار دارد به میکروکنترلر انتقال داد.

الگوی پرسش

- ۱ با مراجعه به جداول ۷-۱۰ تا ۷-۱۵ خطاهای برنامه‌نویسی را در جدول ۷-۱۱ مشخص کنید.
- ۲ در برنامه داده شده در جدول ۷-۱۱ "NUM[] متغیر" [] اعداد نمایشی برای (Seg) آماده شده است. بعد از پایان برنامه در صورتی که () باشد، عدد نمایش داده شده در (Seg) چه خواهد بود؟ با مراجعه به منابع معتبر پاسخ را بباید.
- ۳ به چه دلیل در برنامه PINC با فاصله ۰ میلی ثانیه استفاده شده است؟ با مراجعه به منابع معتبر پاسخ را بباید.
- ۴ برنامه داده شده برای مدار شکل ۷-۳۴ را بررسی کنید. آیا این برنامه موارد زیر را اجرا می‌کند؟
 ابتدا اعداد زوج (۰ تا ۹) را نمایش می‌دهد.
 سپس اعداد فرد (۰ تا ۹) را به نمایش در می‌آورد.
 در نهایت دوباره از اول اعداد زوج را تکرار می‌کند؟
- ۵ برنامه داده شده برای مدار شکل ۷-۳۴ را بررسی کنید، آیا این برنامه موارد زیر را اجرا می‌کند؟
 ابتدا اعداد (۰ تا ۹) را نمایش می‌دهد.
 سپس از عدد ۹ به صورت نزولی (۹ تا ۰) به نمایش درمی‌آورد.
 در ادامه با تأخیر ۵۰۰ میلی ثانیه حالت اول را تکرار می‌کند.
- ۶ در مدار شکل ۷-۵۴ با فرض اینکه مقاومت‌های به کار رفته در مدار ۱k اهمی باشند. مقدار مصرف جریان کل مدار را در بیشترین و کمترین حالت مشخص کنید.
(Kمترین = (Seg) خاموش، بیشترین = نمایش عدد ۸ + ممیز) از شکل ۷-۵۴ استفاده کنید.
- ۷ در مدار شکل ۷-۵۴ اگر برای افزایش نور، مقاومت‌ها را به ۲۲۰ اهم کاهش دهیم، بیشترین جریان مدار چقدر خواهد شد؟


جدول ۷-۱۱

<pre>N=5; if(PINC.==0) delay_ms(100) if(PINC.==1) N=N+1; { if(N>9) N=0; } PORTD=NUM[N];</pre>	<pre>PORTB.=1; PORTB=0, Delay_ms(1000); PORTB.=0; PORTB.1=1; delay_ms (1000);</pre>
--	---

- ۸ اگر بخواهیم سه عدد هفت قطعه‌ای (Seg) به پورت‌های PC و PB و PD متصل کنیم و مقاومت‌ها را ۳۳۰ اهم قرار دهیم حداکثر جریان مصرفی مدار چه مقدار است؟
۹ در صورتی که Seg را بخواهیم با مدل آند مشترک عوض کنیم چه تغییری در نرمافزار باید انجام شود؟ توضیح دهید.

تحقیق کنید

برای نمایش حروف E, L, C, J و H در شکل ۷-۵۴، چه کدهایی در مبنای هگزادسیمال باید به پورت D ارسال شود؟



شکل ۷-۵۴

نکته



برنامه‌های مربوط به این پروژه‌ها توسط مربی در اختیار هنرجو قرار می‌گیرد.

آزمون عملی پایان واحد یادگیری:

آزمون عملی ۱

اجرای پروژه چشمکزن ۸ کانالی (LED)

این آزمون با برنامه آماده که در اختیار هنرجو قرار دارد اجرا می‌شود.

توجه



- ۱ رسم نقشه مدار در نرمافزار پروتئوس
- ۲ بارگذاری و اجرای شبیه‌سازی برنامه برای حرکت اول
- ۳ بارگذاری و اجرای شبیه‌سازی برنامه برای حرکت دوم
- ۴ اضافه کردن یک کلید جهت انتخاب حالت ۱ یا ۲ در مدار
- ۵ ترکیب دو برنامه و کلید و اجرا در شبیه‌سازی
- ۶ پروگرام کردن میکروکنترلر و اجرا روی بردبرد

آزمون عملی ۲

اجرای پروژه نمایش اعداد در دو عدد Seg با شمارش از ۱ تا ۹۹

این آزمون با برنامه آماده که در اختیار هنرجو قرار دارد اجرا می‌شود.

توجه



- ۱ رسم نقشه مدار در نرمافزار پروتئوس
- ۲ بارگذاری برنامه و اجرای شبیه‌سازی برنامه برای نمایش ۱ تا ۹۹
- ۳ اضافه کردن دو کلید به نقشه و برنامه جهت ایجاد یک شمارنده صعودی نزولی
- ۴ نوشتن برنامه همراه دو کلید به‌گونه‌ای که با زدن یک کلید یک رقم به نمایش اضافه شود و با زدن کلید دیگر یک رقم کم شود و اجرا شبیه‌سازی در نرمافزار پروتئوس
- ۵ پروگرام کردن میکروکنترلر و پیاده‌سازی مدار روی بردبرد

آزمون عملی ۳

اجرای و ساخت یک ولت‌متر و نمایش در LCD

- ۱ رسم نقشه مدار در پروتئوس با مقادیر مناسب قطعات
- ۲ اجرای یک ولت‌متر برای محدوده ۰ تا ۵ ولت و نمایش در LCD
- ۳ اضافه کردن یک کلید جهت انتخاب دو حالت (۰ تا ۵) یا (۰ تا ۰) ولت و قطعات مورد نیاز به تشخیص خود هنرجو
- ۴ پروگرام کردن میکروکنترلر و پیاده‌سازی مدار روی بردبرد

آزمون عملی ۴

اجرا و ساخت یک کنترل دور موتور DC توسط سه کلید

- ۱ رسم نقشه مدار در پروتئوس با مقادیر و قطعات مناسب
- ۲ اجرای پروژه چپ‌گرد و راست‌گرد توسط دو کلید (خاموش - چپ‌گرد - راست‌گرد)
- ۳ اجرای کنترل دور موتور به این صورت که (کلید ۱ برای خاموش و روشن شدن - کلید ۲ برای چپ‌گرد و راست‌گرد - کلید ۳ برای حرکت با دو نوع سرعت ۱/۲ قدرت - با قدرت کامل)
- ۴ پروگرام کردن میکروکنترلر و پیاده‌سازی مدار روی بردبرد

شرح کار:

- ۱ انتخاب میکروکنترلر مناسب (AVR)
- ۲ برنامه‌نویسی میکروکنترلر (دو نمونه برنامه ساده)
- ۳ استفاده از پروگرامر برای برنامه‌ریزی میکروکنترلر
- ۴ استفاده از میکروکنترلر برنامه‌ریزی شده در مدار

استاندارد عملکرد:

برنامه‌ریزی میکروکنترلر و استفاده از آن برای بستن مدار ساده و راهاندازی مدار با رعایت قوانین و استاندارد حاکم شاخص‌ها:

- ۱ انتخاب مناسب میکروکنترلر AVR و استخراج اطلاعات مهم از برگه‌های اطلاعاتی (۲۰ دقیقه)
- ۲ شرح چگونگی برنامه‌نویسی ساده (در حد چراغ چشمک زن) میکروکنترلر و نحوه پروگرام کردن برنامه‌نوشته شده در میکروکنترلر (۳۰ دقیقه)
- ۳ بستن مدار ساده میکروکنترلر برنامه‌ریزی شده (۲۰ دقیقه)

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

شرایط: مکان انجام کار با کف عایق یا آنتی استاتیک - نور مناسب برای کارهای مطالعه و کارهای آزمایشگاهی ساده - دمای طبیعی (۱۸ تا ۲۷ درجه سانتیگراد) و مجهز به وسایل اطفاء حریق - میز کار استاندارد برای رایانه و میز آزمایشگاه الکترونیک با ابزار و تجهیزات: رایانه متصل به شبکه اینترنت - فرد با لباس آزمایشگاهی - انجام کار در حال نشسته.

نرمافزارهای مورد نیاز: بردبرد - میکروکنترلر Atmega ۸ - دستگاه پروگرامر (Programmer) - دیود LED قرمز و سبز -

مقاومت‌های Ω $560\ \Omega$ - $470\ \Omega$ - $220\ \Omega$ - $K\Omega$ $3/3$ وات ترانزیستور BC140 - سیم‌های بردبرد 16×2 - LCD

(VSeg) کاتد مشترک - موتور DC کوچک - کلید شستی کوچک (SPST Push Button) - شارژر موبایل ۵ ولتی

معیار شایستگی:

ردیف	مراحل کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	انتخاب میکروکنترلر مناسب (AVR)	۱	
۲	برنامه‌نویسی میکروکنترلر (دو نمونه برنامه ساده در حد چراغ چشمک زن)	۲	
۳	نحوه پروگرام کردن برنامه نوشته شده در میکروکنترلر	۲	
۴	استفاده از میکروکنترلر برنامه‌ریزی شده در مدار	۲	
شاخص‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:			
۱	۱- رعایت نکات ایمنی دستگاهها		
۲	۲- دقت و تمرکز در اجرای کار		
۳	۳- شایستگی تفکر و یادگیری مدام‌العمر		
۴	۴- اخلاق حرفه‌ای		
میانگین نمرات			*

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می‌باشد.