

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

دانش فنی پایه

رشته صنایع چوب و مبلمان

گروه مکانیک

شاخه فنی و حرفه ای

پایه دهم دوره دوم متوسطه




وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی



نام کتاب:	دانش فنی پایه (رشته صنایع چوب و مبلمان) - ۲۱۰۴۶۵
پدیدآورندہ:	سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی
مدیریت برنامه‌ریزی درسی و تألیف:	دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش
شناسه افزوده برنامه‌ریزی و تألیف:	محمد لطفی نیا، امیر نظری، اردشیر عبدی، علیرضا عبدالهی، محمد غفاری مجلج، احمد روشن بخش بزدی، مرتضی جعفری، امیر بهادران، مهدی اسماعیلی (اعضای گروه تألیف)
مدیریت آماده‌سازی هنری:	ادارة کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی
شناسه افزوده آماده‌سازی:	محمد مهدی ذبیحی (مدیر هنری) - آزاده امینیان (طراح جلد) آزاده امینیان و خدیجه محمدی (صفحه آرا)
نشانی سازمان:	تهران: خیابان ایرانشهر شمالی - ساختمان شماره ۴ آموزش و پرورش (شهیدموسوی)
تلفن:	۰۹۱۱۶۱-۸۸۸۳، دورنگار: ۰۹۲۶۶، ۰۹۲۶۶-۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹
وب‌گاه:	www.irttextbook.ir و www.chap.sch.ir
ناشر:	شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران: تهران-کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج-خیابان ۶۱ (دارویخش) تلفن: ۰۹۱۶۱-۴۴۹۸۵۱۶۰، دورنگار: ۰۹۱۶۰-۴۴۹۸۵۱۶۰
چاپخانه:	شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران «سهما می خاص»
سال انتشار و نوبت چاپ:	چاپ سوم ۱۳۹۷

کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی و الکترونیکی و ارائه در پایگاه‌های مجازی، نمایش، اقتباس، تلخیص، تبدیل، ترجمه، عکس‌برداری، نقاشی، تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع، بدون کسب مجوز، منوع است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.



ما باید رحمت بکشیم تا در همه جناح‌ها خودکفا باشیم. امکان ندارد که استقلال به دست بیاید، قبل از اینکه استقلال اقتصادی داشته باشیم. اگر ما بنا باشد که در اقتصاد احتیاج داشته باشیم، در چیزهای دیگر هم وابسته خواهیم شد و همین طور اگر در فرهنگ، ما وابستگی داشته باشیم، در اساس مسائل وابستگی پیدا می‌کنیم.

امام خمینی (قدس سرّه الشریف)

۹	فصل اول: کلیات
۱۰	پیشگفتار
۱۱	تاریخچه صنعت چوب در ایران
۱۲	نمونه‌ای از آثار ارزشمند صنایع چوب در دوران اسلام
۲۵	ضرورت ایجاد رشتۀ صنایع چوب و مبلمان
۲۶	مشاغل مربوط به رشتۀ صنایع چوب و مبلمان
۲۹	فصل دوم: مواد اولیه چوبی و کاربرد آنها
۳۰	صنایع چوب و مبلمان در یک نگاه
۴۱	چوب‌های پهن برگ
۴۸	تخته خرد چوب
۵۵	استاندارد و درجه‌بندی تخته چند لایه
۵۶	روکش
۷۵	فصل سوم: اندازه‌گیری و محاسبات آن
۷۶	اندازه‌گیری و یکاهای آن
۸۱	مقیاس
۸۶	تولرانس (رواداری)
۹۰	محاسبه محیط

۹۳	■ یکای اندازه‌گیری زاویه
۹۶	■ محاسبه روابط مثلث
۱۰۱	■ یکای اندازه‌گیری سطح
۱۰۲	■ یکای اندازه‌گیری حجم
۱۰۴	■ وزن
۱۰۷	■ اندازه‌گیری وزن

۱۱۳	فصل چهارم: حرکت
۱۱۴	■ حرکت و انواع آن
۱۲۰	■ پیشبرد کار در ماشین‌های صنایع چوب
۱۳۱	■ انتقال حرکت

۱۴۳	فصل پنجم: مقاومت قطعات چوبی در برابر تغییر شکل
۱۴۴	■ شاهکار مهندسی جنگ در رودخانه‌ای خروشان
۱۵۱	■ بارگذاری و نیروهای واردہ بر روی قطعات چگونه است؟
۱۵۲	■ جلوه آفرینش
۱۵۵	■ الاستیک، پلاستیک و شکست قطعات
۱۵۸	■ مقاومت در برابر ضربه چوب
۱۶۲	■ عوامل موثر بر مقاومت در برابر کشش موازی با الیاف
۱۶۶	■ مقاومت قطعه در برابر بارگذاری کششی و فشار
۱۷۰	■ سختی چوب
۱۷۸	■ منابع و مأخذ

سخنی با هنرآموزان گرامی

با توجه به آموزه‌های اسلامی، کار و اشتغال از ارزش تربیتی برخوردار است و انسان از طریق کار، نفس سرکش را رام کرده و شخصیت وجودی خویش را صیقل داده، هویت خویش را تثبیت کرده و زمینه ارتقاء وجودی خویش را مهیا و امکان کسب روزی حلال و پاسخگویی به نیازهای جامعه را فراهم می‌آورد. آموزش فناوری، کار و مهارت‌آموزی، باعث پیشرفت فردی، افزایش بهره‌وری، مشارکت در زندگی اجتماعی و اقتصادی، کاهش فقر، افزایش درآمد و توسعه یافتنی خواهد شد. برای رسیدن به این مهم، برنامه‌ریزی درسی حوزه دنیای کار و دنیای آموزش بر مبنای نیازسنجی شغلی صورت گرفته است. درس‌های رشته‌های تحصیلی شاخه‌فنی و حرفه‌ای شامل دروس آموزش عمومی، دروس شایستگی‌های غیرفنی و شایستگی‌های فنی مورد نیاز بازار کار است. دروس دانش فنی از دروس شایستگی‌های فنی است که برای هر رشته در دو مرحله طراحی شده است. درس دانش فنی پایه با هدف شناخت مفاهیم و کسب دانش فنی پایه در گروه و رشته تحصیلی است که هنرجویان در پایه‌دهم و در آغاز ورود به رشته تحصیلی خود می‌باشد آن را آموزش بینند و شایستگی‌های لازم را در ارتباط با دروس عملی و ادامه تحصیل در رشته خود کسب نمایند. درس دانش فنی تحصیلی که در پایه دوازدهم طراحی شده است، شایستگی‌هایی را شامل می‌شود که موجب ارتقاء دانش تحصیلی حرفه‌ای شده و زمینه را برای ادامه تحصیل و توسعه حرفه‌ای هنرجویان در مقطع کاردانی پیوسته نیز فراهم می‌کند.

لازم به یادآوری است که کتاب دانش فنی پایه تئوری تفکیک شده دروس عملی کارگاه‌های ۸ ساعته نیست بلکه در راستای شایستگی‌ها و مشاغل تعریف شده برای هر رشته تدوین شده است. در ضمن، آموزش این کتاب نیاز به پیش‌نیاز خاصی ندارد و براساس آموزش‌های قبلی تا پایه نهم به تحریر درآمده است. محتوای آموزشی کتاب دانش فنی پایه، آموزش‌های کارگاهی را عمق می‌بخشد و نیازهای هنرجویان را در راستای محتوای دانش نظری تأمین می‌کند.

تدریس کتاب در کلاس درس به صورت تعاملی و با محوریت هنرآموز و هنرجوی فعال صورت می‌گیرد.

دفتر تأليف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کارداش

سخنی با هنرجویان عزیز

درس دانش‌فنی‌پایه با هدف شناخت مفاهیم، کسب دانش‌فنی‌پایه در گروه مکانیک و رشته تحصیلی صنایع چوب و مبلمان برای شما هنرجویان عزیز طراحی و کتاب آن تألیف شده است. در تدوین درس دانش‌فنی‌پایه، موضوعاتی مانند تاریخچه رشته، محتوا جهت ایجاد انگیزش، مشاغل و هدف رشته تحصیلی، نقش رشته شما در توسعه کشور، مثال‌هایی از نوآوری، خلاقیت و الهام از طبیعت، اصول، مفاهیم، قوانین، نظریه، فناوری، علائم، تعاریف کمیت‌ها، واحدها و یکاها، فرمول‌های فنی، تعریف دستگاه‌ها و وسایل کار، مصادیقی از ارتباط مؤثر فنی و مستندسازی، زبان فنی، ایمنی و بهداشت فردی و جمعی، پیشگیری از حوادث احتمالی شغلی و نمونه‌هایی از مهارت حل مسئله در بستر گروه تحصیلی و برای رشته تحصیلی در نظر گرفته شده است. می‌توانید در هنگام ارزشیابی این درس، از کتاب همراه هنرجوی خود استفاده نمایید. توصیه می‌شود در یادگیری این درس به دلیل کاربرد زیاد آن در درس‌های دیگر رشته، کوشش لازم را داشته باشید.

دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش

فصل ۱

کلیات



قلمرو دانش مشاغل رشتہ وظایف تاریخچہ

پیشگفتار

جنگل‌ها از ثروت‌های خدادادی هر کشور هستند که برای بقا، به مراقبت و محافظت نیاز دارند. صنعتی شدن و استفاده از چوب به عنوان مواد اولیه، این منابع را به مسیر نابودی کشانده و محیط زیست را از نظر آلودگی هوا، آب و خاک در معرض خطر جدی قرار داده است.

امروزه بشر به این نکته پی برد که اهمیت چوب در حدی است که باید از جنگل‌ها حمایت کند، مبادا که روزی، برای کارخانجات مواد اولیه در دسترس نباشد.

دیگر زمان آن گذشته که چوب را فقط به عنوان ماده‌ای برای تأمین مصارف سوختی یا ساختن در و پنجره می‌شناختند، در واقع عصر تولید فرآورده‌های گران بها و پر اهمیت چوبی فرا رسیده و شاید در آینده نزدیک، ارزش اقتصادی این ماده همپای نفت شود. به هر حال نیاز هر جامعه به چوب براساس درجه

رشدی است که آن جامعه بدان نائل گشته است.

مردم کشورهای پیشرفته در ارتباط با صنایع متتحول چوبی، ذهنیت‌های متفاوتی دارند. مبلمان، تزئینات، محصولات صنعتی و از همه مهم‌تر کاغذ، انتظاری است که بشر از دانش پیشرفته صنایع چوبی در ذهن دارد. خوشبختانه در مناطق شهری ایران نیز به یمن وجود مواد سوختی فسیلی و الکتریسیته، دیگر چوب به عنوان یک ماده تامین‌کننده انرژی مطرح نبوده، و به صورت محصول دست صنعت‌گران، مورد نظر است.

صنایع چوب از جمله صنایعی است که از گستردگی زیادی به صورت صنف و صنعت در سطح کشور برخوردار بوده و دارای امکانات بالفعل و بالقوه فراوانی می‌باشد؛ گستردگی آن، از منابع طبیعی و جنگل‌داری شروع شده و با کارخانجات بزرگی مانند تخته خرد چوب، تخته‌فیبر، تخته‌لایه، روکش، مبلمان و سپس کاغذ ختم می‌شود. این طیف وسیع به همراه نیاز روزافزون به محصولات آنها، نشانگر اهمیت بالای این صنعت است.

چوب، یکی از محصولات طبیعت است که صرف نظر از قدمت و ردپای آن در تکوین تمدن‌های مختلف، در حال حاضر در صنعت و تجارت نقشی غیرقابل انکار دارد.

چوب، در بعضی از کشورها مانند سوئد، یکی از منابع مهم درآمد کشور به شمار می‌رود، پس در توسعه این کشورها نقش مهمی ایفا می‌کند؛ بنابراین درصدی از ظرفیت حمل و نقل جاده‌ای، راه‌آهن و دریابی به حمل و نقل فرآورده‌های چوبی اختصاص یافته است. بنادر و فاصله آنها به مراکز مصرف و کارخانجات تبدیل چوب نیز، در حمل و نقل آن نقش اساسی دارند. حتی بازار بورس به نحوی در ارتباط با چوب و کاغذ و سهام مربوط به کارخانجات آن در تلاش‌اند. بیش از چهارهزار و پانصد محصول مختلف از مشتقان چوب ساخته و پرداخته شده و به بازارهای جهان عرضه می‌گردد؛ و هنگامی که از چوب صحبت می‌شود، منبع تولید آن یعنی جنگل‌ها نیز مطرح می‌گردد.

تاریخچه صنعت چوب در ایران

از قدیمی‌ترین آثار چوبی دوران اسلامی، دو ستون چوبی و قطعه‌ای خاتم کاری است که در ناحیه ترکستان غربی کشف شده و متعلق به قرن سوم هـ.ق است؛ تزئینات این آثار، شباهت زیادی به چوب بری‌های مسجد نائین در استان اصفهان دارد.

پس از ظهور دین اسلام در ایران، هنر منبت‌کاری (مورد استفاده در مبلمان کلاسیک) که بیشتر در کاخ‌های اشرف و میدین به چشم می‌خورد، کم‌کم به مساجد راه یافت و آثار منبت بر منبرها، درهای مساجد و رحل‌های قرآن مشاهده شد با طرح‌هایی از گل و بوته تزئین شده البته، غیر از طرح‌هایی که اساس گیاهی دارند مثل گل و بوته و طرح‌های اسلامی که بیشتر در حاشیه صفحات قرآن کریم به کار رفته است، طرح‌های گل و بلیل نیز رنگ و بوی مذهبی گرفت. اهمیت صنعت چوب و حرفة و شغل درودگری از آیه ۳۷ سوره هود مشهود است که خداوند متعال به حضرت نوع (ع) می‌فرماید: «به ساختن کشتی در حضور و مشاهده ما مشغول شو...» تحقیقات انجام شده نشان می‌دهد که حضرت نوع به امر پروردگار برای نجات قوم خود کشتی سه طبقه‌ای از چوب سرو ساخت.



شکل ۱-۱

در ایران باستان استفاده از چوب، رونق به سزاپی داشته است. طبق مطالعات، مردمان بومی شمال ایران در حدود ۶۰۰۰ سال پیش، چوب را در کلبه‌سازی خود به کار می‌بردند و در دیگر آثار متعلق به ۵۰۰۰ سال قبل، مشخص شده که استفاده از چوب در این دوره متداول بوده است.

باقیای سفال، فلزی‌ای‌دیگر آثار هنری، در طول هزاران سال باقی می‌ماند، اما پوسیدگی چوب، از جمله عواملی است که آگاهی مارادربراء آن، به حداقل می‌رساند. اکتشافات باستان‌شناسی در تپه‌های مارلیک گیلان (چراغعلی تپه) که در حوالی روستای نصفی از توابع رحمت‌آباد روبار قرار داشته و قابل توجه است، زیرا رایج بودن استفاده از چوب و ارزش جنگل در ایران باستان را نشان می‌دهد؛ و مهم‌ترین آن ماكت گاوآهنی است با دیرک بلند که نقش چوب را در کشاورزی کهنه به خوبی نمایان می‌سازد.

به طور کلی می‌توان گفت با آنکه انسان قبل از تاریخ، پناهگاه و محل امن زندگی خود را با غارنشینی آغاز کرد، ولی در گذشته‌ای دورتر، از چوب استفاده می‌کرده است. شواهد موجود از دوره هخامنشیان، نشان می‌دهد که در ایران باستان نیز ارزش جنگل و چوب کاملاً روشن بوده، و بهمین دلیل درختکاری و به خصوص کشت درختان جنگلی، که فقط از نظر تولید چوب اهمیت داشته، از آین پادشاهان هخامنشی بوده است. در این دوره، به غیر از صنایع جنگلی و استفاده از چوب در امور کشاورزی، کشتی‌سازی و خانه‌سازی نیز اهمیت به سزاپی داشته و به طور شگرفی روبه ترقی بوده است.

در دوره ساسانیان، برای تاق‌سازی و گنبدها از چوب استفاده می‌شده، و این نوع تاق‌سازی، خود انقلابی در فن معماری به شمار می‌رفته است که امروزه نمونه آن را می‌توان در ساختمان بقعه بی‌بی شهربانو، که الگو گرفته از معماری ساسانیان است، ملاحظه نمود.


نمونه‌ای از آثار ارزشمند صنایع چوب در دوران اسلام

در منبت کاری شده، با قوس جناقی و بازوهایی با نقوش هندسی کنده کاری شده که با ۳۱ گل میخ فلزی تزئین شده است. کتیبه‌های کوچک روی دولنگه، به خط ثلث و زبان عربی، نام سازنده را «مرجان ابن عبدالله الحسینی» و تاریخ آن را ۷۵۴ هـ.ق معرفی می‌کند. این کتیبه‌ها درون دو دایره، و دایره‌ها درون دو مرربع قرار دارند (شکل‌های ۱-۲ و ۱-۳).

محل نگهداری: موزه ملی ایران



شکل ۱-۳



شکل ۱-۲

در چوبی با گل میخ‌ها و کوبه‌هایی زیبا. درهای خانه‌های قدیمی، دو کوبهٔ جداگانه برای زنان و مردان داشت.


بر اساس تحقیقات به عمل آمده، منبر صاحب الزمان (عجل الله تعالى فرجه) در سال ۱۲۴۳ هـ.ق (در زمان فتحعلی شاه قاجار) توسط استاد محمد نجار خراسانی، و از چوب گرد و گلابی به شیوهٔ منبت کاری و قلمزنی بسیار ظریف ساخته شده است.

در ساخت این منبر که از شاهکارهای صنعت و هنر چوب است، پیچ و میخ به کار نرفته و توسط استاد هنرمند ایرانی، اتصالات چوبی گره چینی شده چنان ماهرانه به هم پیوسته است که هر بیندهای را به اعجاب و تحسین وا می دارد. بخش اصلی منبت کاری ها از چوب گرد و گلابی است و دارای $\frac{7}{5}$ متر ارتفاع و ۱۴ پله است. این منبر زیبا از عرش منبر، دو چارچوب و سر در، یکی سر در پله ها با چارچوب و دو لنگه در ورودی، دیگری سردر و تاج بالای عرش، دیواره اطراف منبر به صورت مشبک و منبت کاری است. ابعاد عرش منبر ۱۱۴ در ۱۲ سانتی متر، ارتفاع در ورودی منبر ۱۷۵ و عرض هر لنگه در، ۵۰ سانتی متر است. بلندی سردر پله ۳۰۰ و تاج سردر ۷۵ سانتی متر است. سردر عرش نیز ۲۵۰ سانتی متر ارتفاع دارد و عرض شبکه طرفین پله ها ۶۵ سانتی متر است.

در پیشانی سردر عرش، عبارت «الخطبۃُ وَعِیدُ الْمُؤْمِنِینَ» به صورت مُنبت شده مکتوب است و در طرفین آن نوشته شده:

«قالَ النَّبِيُّ (ص): إِذَا صَعِدَ الْخَطِيبُ عَلَى الْمَنْبَرِ لَا تَحْدُثَنَّ أَحَدُكُمْ».

این منبر اکنون پس از گذشت نزدیک به دو قرن، همچنان محکم و استوار مانده و به دقت از آن نگه داری می شود. گفتنی است، که در سال ۱۳۲۰ شمسی، یک بار توسط استادان ماهر مختصر تعمیری یافت و در سال ۱۳۲۵ شمسی، تعمیر آن توسط مرحوم استاد حیدر نیکنام گلپایگانی مدت پنج سال به طول انجامید. در حال حاضر این منبر در مسجد گوهرشاد حرم رضوی (مشهد مقدس) نگه داری می شود (شکل ۱-۴).



شکل ۱-۴- منبر صاحب الزمان (عج)

ستون‌های چوبی سقف عمارت عالی قاپو در اصفهان، مزین با چوب‌های نفیس و رنگ‌های گوناگون هستند. مقاومت مکانیکی این چوب‌ها در برابر فشار موازی با الیاف، کشش و خمش، بسیار مشهود بوده و قابل توجه است.

این آثار به جامانده از سال ۱۰۵۷ هجری شمسی، جزء میراث فرهنگی بوده و از آن محافظت می‌گردد (شکل ۱-۵).



شکل ۱-۶




شکل ۱-۵

کاخ چهل‌ستون اصفهان، که ستون‌های آن از چوب چنار بوده، روی آن با ورق‌های روکش چوبی ضخیم مزین به شیشه‌های رنگی پوشانده شده است. این اثر تاریخی مربوط به دوره سلطنت هفتمنی پادشاه صفویه (شاه عباس دوم)، در سال ۱۰۵۷ هجری شمسی ساخته شده و نمایانگر مقاومت بالای مکانیکی چوب است.

از این‌گونه آثار ارزنده چوبی که حاصل دست توانمند صنعتگران ورزیده قدیمی است، به عنوان میراث فرهنگی کشور، در اقصی نقاط سرزمین عزیzman دیده می‌شود (شکل‌های ۱-۶ و ۱-۷).



شکل ۱-۷




شکل ۱-۹

دیوار چوبی - گوه ماسوره‌ای با منبت اسلیمی طرح سنتی (آستان قدس رضوی) (شکل‌های ۱-۸ و ۱-۹).



شکل ۱-۸



شکل ۱-۱۰

فضاهای اسلامی، ساخته و پرداخته ذهن و دست هنرمندان مسلمانی است که با آموزه‌های دینی، سعی کرده‌اند در بسترها مختلف و با بهره‌گیری از انواع فنون و مواد چوبی، پیام‌های فراوانی را منتقل نمایند؛ از جمله روی درهای چوبی منبت کاری شده که با انواع نقوش اسلیمی، ختایی و هندسی و مشبک کاری بسیار زیبا، تزئین شده‌اند. بهترین آثار هنری چوبی خلق شده را می‌توان در ساختمان مساجد و اماکن مقدس مشاهده کرد (شکل ۱-۱۰).



شکل ۱-۱۱

«مسجد چوبی»، مسجدی مقاوم در برابر زمین‌لرزه است که پس از انقلاب، توسط مهندس ایرانی، با طرحی بسیار زیبا و جذاب، و با استفاده از انواع چوب‌های رنگارنگ و متنوع به شکل منحصر به فردی در پنج کیلومتری شهرستان نیشابور (در استان خراسان رضوی) بنا گردیده و در ساخت آن، از انواع اتصالات چوبی با سازه‌ای محکم و استوار استفاده شده است (شکل ۱-۱۱).

هنرمندان مسلمان و خوش ذوق اسلامی کشورمان، احادیث و عبارت‌های مذهبی را بسیار ماهرانه روی سازه‌های چوبی مانند درها، پنجره‌ها و منابرهای علوی، به عنوان تزئینات اماكن مقدس به صورت معرق، گره‌چینی، خاتم و منبت کاری به کار برده و سالیان دراز است که عرصه رقابت فرهنگی و صنایع چوب خود نموده‌اند. در یک قطعه از کتبیهٔ معرق آستان قدس رضوی (تصویر زیر) شکل ۱-۱۲ که ملاحظه می‌نمایید، به کلام رسول مکرم اسلام حضرت محمد(ص) مزین است و در یکی از خطوط آن پیامبر فرموده‌اند:

«آنَا مدِيْنَةُ الْعِلْمِ وَ عَلَيْيِّ بَابُهَا»

«مِنْ شَهْرِ عِلْمٍ هَسْتَمْ وَ عَلَى دِرِّ وَرَوْدِ بَهْ آنَ اَسْتَ».



شکل ۱-۱۲



شکل ۱-۱۳

کار با چوب، به طور عمده به شش رشته نجاری، نازک‌کاری، منبت‌کاری، معرق‌کاری و خاتم‌کاری تقسیم می‌شود که هریک، زیبایی خاص خود را دارد. یکی از رشته‌های کهن و زیبایی کار با چوب، نجاری نازک کاری یا «ارسی‌سازی» است.

در هنر ارسی‌سازی، هیچ میخ و چسبی به کار نمی‌رود و تمام نقش‌ونگارهای آن، به وسیله اتصالات ظرفی چوب (کام و زبانه) به هم وصل می‌شوند. برای این کار، ابتدا طرح اولیه با اطلاعاتی از هندسه و مثلثات، روی کاغذ تهییه شده و سپس با

دقت و ظرافت فراوان، چوب‌ها بریده و شیشه‌ها با مهارت خاصی کنار هم چیده می‌شوند.

در واقع هنر ارسی‌سازی، پیوندی بین نازک‌کاری چوب، شیشه‌بری و نجاری و طراحی است.

arsی، پنجره‌مشبکی است که به جای گشتن روی لولا، بالا رفته و در محفظه‌ای که در نظر گرفته شده جای می‌گیرد. ارسی معمولاً در اشکوب کوشک‌ها و پیشانی و رواق ساختمان‌های سرdesیری دیده می‌شود. نقش شبکه‌ای ارسی معمولاً مانند پنجه روزنه‌های چوبی است (شکل ۱-۱۳).

arsی‌سازی، که از هنرهای رو به فراموشی است، شامل در و پنجره‌های مشبک با شیشه‌های رنگی می‌باشد که در عین حال که حفاظ مناسبی در برابر آفتاب گرم و تابان ایران به حساب می‌آید، نور را در رنگ‌های متنوع و متعدد منعکس می‌کنند؛ و این تنوع، جلوه‌ای خاص به تزئینات وابسته به بنا می‌بخشد.

قدیمی‌ترین آثار ارسی‌سازی در ایران، مربوط به عصر صفویه می‌باشد که در نقاط مختلف کشور و در بناهای مربوط به این عصر دیده شده است. ارسی‌سازی، پس از تلفیق با هنر قواره‌بری عصر قاجار، اوج و عظمتی دو چندان می‌یابد. این هنرمندان در نهایت دیانت و قناعت و حوصله، با کمترین امکانات (تیشه، اره، رنده و سوهان) با نیروی عقل سلیم خود، زیبایی وصف ناشدنی آفریدند که قلم و زبان از توصیف آن عاجز است.

هنر نازک‌کاری، هنر ریزه‌کاری و نقش و نگار است که از گذشته دور تا به حال، نقش ویژه‌ای در میان افراد داشته و انتظار می‌رود که در آینده دور، پر رونق‌تر شده و روز به روز بر زیبایی آن افروزه شود (شکل ۱-۱۴).



شکل ۱-۱۴

صنعت مبلمان و جایگاه آن در اقتصاد کشور

امروزه با تغییر شیوه زندگی، سطح درآمد و رشد اقتصادی، صنعت مبلمان از شکل و چارچوب قبلی خود یعنی تولید صندلی، میز یا تخت خواب، به تولید دامنه وسیع تری از مبلمان خانگی و اداری، و همچنین معماری داخلی تغییر کرده، که این امر، موجب جهش و رونق اقتصادی در صنعت مبلمان شده است. مبل سازی، در حقیقت تلفیق هنر، علم و صنعت است؛ یعنی با به کار بردن ماشین آلات و تجهیزات و خلاقیت و هنر، محصولی ساخته می شود که زینت بخش منازل و دفاتر خواهد بود. صنعت مبلمان در طول سال های گذشته، دستخوش تغییرات قابل توجهی شده، و امروزه جزء صنایع کاربردی به حساب آمده و توان ایجاد اشتغال بالایی دارد.

ارتباط مبلمان با سایر بخش ها

به طور کلی «زنگیره تأمین» شامل تأمین کنندگان عمومی، تأمین کنندگان خاص، تولید کنندگان و توزیع کنندگان به شرح زیر می باشد:

۱- تأمین کنندگان عمومی، شامل بخش هایی از سایر صنایع است که با صنعت مبلمان در ارتباط هستند، مانند: صنایع فلزی، صنایع شیمیایی، صنایع کشاورزی و جنگلداری. تأمین کنندگان خاص، مواد اولیه را از طریق تأمین کنندگان عمومی تهیی کرده و طی فرآیندی، آن را به مواد اولیه خاص صنعت مبلمان تبدیل می کنند. با قطع درختان جنگلی، تخته و محصولات نیمه آماده مورد نیاز صنعت چوب، در کارخانه های چوب بری و الوارسانی تولید می شود.

۲- ماشین آلات تولید و رنگ کاری و سایر لوازم فلزی مورد استفاده در ساخت مبلمان، در بخش صنایع فلزی تهیی می شود.

۳- در صنایع شیمیایی نیز محصولاتی مانند رنگ، چسب، روکش و فوم به عنوان مواد اولیه مبلمان تهیی می شود.

۴- از بخش کشاورزی و دامداری، منسوجات و چرم طبیعی برای کاربرد در مبلمان استفاده می شود.


۵- توزیع، فروشنده ای که خرده فروشان به توزیع و فروش مبلمان به مصرف کننده نهایی می پردازند و همچنین برخی از تولید کنندگان به طور مستقیم به عرضه محصولات به مصرف کننده نهایی می پردازند.

فرآیند تولید مبلمان چوبی

فرآیند تولید مبلمان چوبی، شامل مراحل زیر است:

- ۱- تأمین چوب
- ۲- خشک کردن
- ۳- طراحی
- ۴- برش کاری و رندیدن و اندازه کردن قطعات
- ۵- سوراخ کاری
- ۶- مونتاژ قطعات
- ۷- پرداخت کار
- ۸- رنگ کاری
- ۹- رویه گوبی (در صورت نیاز)
- ۱۰- کنترل نهایی و بسته بندی

در صورت تأمین مستقیم، چوب برش داده شده و به شکل تخته های چوبی در می آید. در مرحله خشک کردن، چوب مناسب با نوع و درصد رطوبت و شرایط آن، رطوبت زدایی می شود. عموماً خشک کردن به صورت طبیعی، ۶ ماه تا یک سال و با دستگاه (به طور مصنوعی) به مدت ۸ تا ۲۰ روز طول می کشد. کارگاه های بزرگ از سیستم های چوب خشک کن، و اغلب کارگاه های متوسط و کوچک، از محیط خشک، و یا چوب خشک شده ای که خریداری می شود، استفاده می کنند. فرآیند عمومی تولید مبلمان در نمودار ۱ نشان داده شده است.




شکل ۱-۱۵- نمودار ۱- فرآیند عمومی تولید مبلمان

با پیستوله انجام می‌شود. (امروزه علاوه بر رنگ کاری، برای جلوه بهتر روکش چوب، از ورق‌ها یا نوارهای روکش استفاده می‌شود). در تولید انبوی از سیستم رنگ کاری استفاده می‌شود. در مرحله رویه کوبی (پس از رنگ کاری شدن اسکلت چوبی)، ابتدا نوار کف زده می‌شود و با چسباندن فوم و ابر و لایه‌های مربوط، عملیات رویه کوبی پارچه روی اسکلت چوبی با استفاده از چسب و منگنه انجام می‌شود تا شکل نهایی محصول بدست آید. مواد اولیه این بخش از تولید، شامل پارچه، فوم، فنر و سایر يراق آلات است.

طراحی در فرآیند تولید، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و تأثیر به سزایی در رقابت دارد. هدف اصلی این بخش بالا بردن زیباسازی فیزیکی، هماهنگی با احساسات درونی انسان، بهبود عملکرد فیزیکی و روانی، و همچنین حضور موفق در بازارهای جهانی است. پس از طراحی، قطعات محصول بر اساس مشخصات و بعد، طراحی شده و برای عملیات برشکاری، فرزکاری و ... به واحد نجاری منتقل می‌شود. سپس اجزای چوبی به یکدیگر متصل و چارچوب اصلی محصول را شکل می‌دهند. در ادامه، عملیات سنبلاده‌زنی و پرداخت، و سرانجام رنگ کاری

مواد اولیه و محصولات

تنوع مواد اولیه مصرفی در تولید محصولات مبلمان، موجب شده که تولیدکنندگان در این صنعت، با تأمین‌کنندگان زیادی در ارتباط باشند. براساس میزان و نقش این مواد در فرآیند تولید، تأمین آن بر محصول نهایی تأثیر دارد. طبق گزارش منتشر شده توسط فدراسیون تولیدکنندگان مبلمان اروپا، سهم مواد مصرفی در تولید مبلمان براساس تأمین به صورت شکل زیر است. مواد تشکیل‌دهنده مبلمان عبارتند از چوب، یراق آلات، فلز، قطعات، پلاستیک، منسوجات، چرم و... که مطابق نمودار ۲ به ترتیب چوب، تخته و ام دی اف (۲۶٪)، قطعات (۱۷٪)، و فلز (۱۲٪) بیشترین سهم را در تولید مبلمان دارند.



شکل ۱-۱۶- نمودار ۲

استانداردهای موجود: استانداردهای تخصصی صنعت مبلمان که توسط سازمان ملی استاندارد ایران منتشر شده، عبارتند از:

جدول ۱-۱

شماره	موضوع	سال	ICS_Code
۲۳۰۱	آین کاربرد سطوح لازم برای مبلمان آپارتمان‌های مسکونی	۱۳۷۰	۱۴۰/۹۷
۱۶۱۴	مبلمان - قفسه کتاب - ویژگی‌ها	۱۳۸۳	۱۴۰/۹۷
۷۴۹۳	مبلمان خانگی - میزها روش‌های آزمون برای تعیین استحکام، دوام و پایداری	۱۳۸۳	۱۴۰/۹۷
۸۲۶۶	چرخ‌های گردان مبلمان - الزامات	۱۳۸۴	۱۴۰/۹۷
۱۹۱۲	مبلمان - قفسه لباس مراکز آموزشی - ویژگی‌ها و روش‌های آزمون	۱۳۸۶	۱۴۰/۹۷
۲۰۳۲	مبلمان - صندلی دسته دار- ویژگی‌ها و روش‌های آزمون	۱۳۸۶	۱۴۰/۹۷
۲۰۳۶	مبلمان - میز نقشه کشی مدارس - ویژگی‌ها و روش‌های آزمون	۱۳۸۶	۱۴۰/۹۷
۹۱۸۴	مبلمان خانگی - نشیمنگاه‌ها - الزامات پایداری و روش‌های آزمون	۱۳۸۶	۱۴۰/۹۷
۱-۹۶۹۷	مبلمان - میز و صندلی مراکز آموزشی - قسمت اول - ابعاد عملکردی	۱۳۸۶	۱۴۰/۹۷
۱-۹۶۹۸	مبلمان اداری- میزها - قسمت اول - ابعاد	۱۳۸۶	۱۴۰/۹۷
۲-۹۶۹۷	مبلمان - میز و صندلی مراکز آموزشی - قسمت دوم - الزامات ایمنی و روش‌های آزمون	۱۳۸۶	۱۴۰/۹۷
۲-۹۶۹۸	مبلمان اداری - میزها - قسمت دوم - الزامات ایمنی مکانیکی	۱۳۸۶	۱۴۰/۹۷
۳-۹۶۹۸	مبلمان اداری - میزها - قسمت سوم - روش‌های آزمون برای تعیین پایداری و استحکام ساختار مکانیکی	۱۳۸۶	۱۴۰/۹۷
۹۶۹۹	مبلمان اداری - صندلی‌ها - الزامات ایمنی، دوام و روش‌های آزمون	۱۳۸۶	۱۴۰/۹۷
۱۱۵۲۷	مبلمان خانگی - نشیمنگاه‌ها - روش‌های آزمون برای تعیین استحکام و دوام	۱۳۸۷	۱۴۰/۹۷
۱-۱۱۳۸۸	مبلمان اداری - صندلی‌های گردان - ابعاد و روش تعیین ابعاد	۱۳۸۷	۱۸۰/۱۴۰, ۱۳/۹۷

به گفتهٔ فعالان هنر صنعت مبلمان، این استانداردها قدیمی بوده و نیازمند به روز رسانی منطبق با استانداردهای جهانی و بازنگری می‌باشند؛ که از جمله می‌توان به استانداردهای جهانی زیر اشاره کرد:
مبلمان خانگی، شامل: DIN EN ۱۳۷۵۹، DIN EN ۱۷۲۸، DIN V ENV ۱۲۵۲۰، DIN EN ۱۰۲۲، EN GZ-RAL ۴۳۰ و... .

مبلمان آشپزخانه، شامل: NID۶۸۹۳۰، NE۱۱۱۶، NE۱۴۷۴۹

مبلمان اداری، شامل: DIN EN ۵۲۷، ۴۵۵۳DIN، ۴۵۴۵DIN

صندلی اداری با استانداردهای: DIN ۴۵۵۴ و DIN EN ۱۳۳۵، DIN ۴۵۵۰

کیفیت تولیدات

به طور کلی دوام و کیفیت مبل، به عواملی مانند طرح مبل، نوع مواد اولیه (از قبیل چوب، تخته خرد چوب (نهوپان)، روکش طبیعی یا مصنوعی، (امدی اف)، مشتریان و مصرف‌کنندگان قرار داد؛ بنابراین هزینه براق‌آلات و پارچه، و تکنیک ساخت بستگی دارد. از جمله عوامل موفقیت محصول، همگامی کیفیت آن با استانداردهای متداول و مورد درخواست مشتریان است که متأسفانه این ویژگی در مصنوعات چوبی و مبلمان کشور وجود ندارد. صنعت مبلمان از جمله صنایعی است که بخش نمایشگاهی و فروش در آن اهمیت فراوانی دارد، تولید و عرضه افزایش یابد.

مزیت‌های رقابتی و نسبی

در این بخش، به تحلیل مزیت‌ها و استعدادهای بالقوه تولید مبلمان که شامل منابع طبیعی، مواد اولیه، نیروی انسانی، قوانین و مقررات، بازار مصرف و... می‌باشد، پرداخته شده است. این مزیت‌ها و استعدادهای بالقوه و بالفعل عبارتند از:

- کارایی بالای سرمایه‌گذاری صنعت مبلمان نسبت به سایر صنایع
- سهولت ورود به صنعت مبلمان برای تازه واردگان
- اشتغال زایی مناسب صنعت مبلمان در کشور (مستقیم و غیر مستقیم)
- پایین بودن حق ورودی گمرک ماشین آلات و تجهیزات
- افزایش تقاضای مبلمان در جهان
- سهم تولید بالای کارگاه‌های کوچک صنعت مبلمان، نسبت به کارگاه‌های مشابه سایر صنایع کشور
- خصوصی بودن بخش عمده‌ای از کارگاه‌های صنعتی مبلمان
- شکل‌گیری خوش‌های صنعت مبلمان در کشور
- عدم نیاز به سرمایه اولیه سنگین برای تولید محصولات
- پایین بودن سطح دستمزد در کشور نسبت به سایر کشورها

- احداث شهرک صنعتی مبلمان در کشور
- بزرگ بودن جامعه بازار هدف مبلمان در کشور
- کاهش هزینه های تولید از طریق برونو سپاری تولید بخشی از محصولات مبلمان به تولید کنندگان خارجی
- موقعیت مناسب جغرافیایی ایران در منطقه و سهولت دسترسی به بازارهای هدف بین المللی
- جایگزین شدن مبلمان به عنوان کالای مصرفی به جای یک کالای رفاهی
- اقبال و علاقه عمومی مردم برای استفاده از مبلمان به صورت فرآگیر
- مصرف پایین انرژی در صنعت مبلمان نسبت به سایر صنایع کشور
- وجود استاد کاران زبده در صنف مبلمان به عنوان یک سرمایه انسانی
- عدم وجود وابستگی شدید صنعت به ابزارها و فناوری های پیچیده

فاوری های نوین در رشته صنایع چوب و مبلمان

در کارخانجات صنعتی، دستگاه هایی وجود دارد که برخلاف دستگاه های رایج، باید برای ماشین کاری به صورت رایانه ای برنامه ریزی شوند. به این دستگاه ها ماشین های کنترل عددی یا ماشین های (Computer Numerical Control)C.N.C امروزه دستگاه های C.N.C در صنعت وارد شده (شکل ۱-۱۷) و با وجود گران بودن، در بسیاری از کارگاه ها و کارخانه های تولیدی، به خاطر سرعت، دقیق و قابلیت های خاص خود، به طور وسیعی مورد استفاده قرار گرفته، و شیوه های کنترلی، روش های برنامه نویسی و روش های تراشه برداری آنها، روز به روز و لحظه به لحظه در حال پیشرفت می باشد.



شکل ۱-۱۷

پس از اختراع رایانه و راه یافتن آن به عرصه صنعت، رفته رفته دخالت انسان در طراحی، رسم، ماشین کاری، کنترل فرآیندها، مدیریت تولید و... کمتر شد، و سرعت و دقیق بودن آمده، زمینه ساز تحولات چشم گیری در تولید قطعه های پیچیده در کمترین زمان گردید، به طوری که امروزه بسیاری از مراحل ساخت یک قطعه، توسط رایانه انجام می شود.

امروزه برای تولید یک قطعه پیچیده، کافی است طرح، نقشه و جنس قطعه مورد نظر به رایانه داده شود، در زمان کوتاهی، آن قطعه در حالی که ماشین کاری شده، از روی میز دستگاه C.N.C تحویل گرفته شود. در شیوه های CAD/CAM هدف این است که با دادن اطلاعات رایانه ای به سیستم، از قبیل نقشه یا ابعاد قطعه، سیستم در جواب، قطعه مورد نظر را ساخته، یا مدل کرده و تحویل دهد.


ساخته شدن ماشین های C.N.C تحویل در صنعت ایجاد کرد و سرعت و دقیق ساخته شدن قطعات را بسیار افزایش داد؛ و بنابر مشاهدات و آنچه حدس زده، تعداد ماشین های کنترل عددی در ایران، بیش از آلمان است، که بیشتر این ماشین آلات نیز در اختیار شرکت های دولتی و نظامی می باشد. با توجه به این که در ایران ماشین های کنترل عددی نیز ساخته یا به عبارت درست تر مونتاژ می شود، و با توجه به قیمت مناسب آنها، این گونه ماشین ها به تدریج جای خود را در صنایع و کارخانجات کوچک باز می کنند. گروه ماشین سازی تبریز از جمله کارخانجات سازنده ماشین های کنترل عددی است.

زبان برنامه نویسی همه ماشین های کنترل عددی به صورت G-Coding است که البته بعضی از کنترل های فرمانگیر، دارای زبان های خاص خود هستند. ناگفته نماند که در ماشین های مختلف، تعاریف متفاوتی برای کدها در نظر گرفته شده است.

پیش از این، نوشتن برنامه های ماشین های کنترل عددی، محدود به نوشتن برنامه دستی و محاسبه مختصات نقاط حرکت بود، اما اکنون با بودن نرم افزارهای بسیار قوی حجم سازی صنعتی و برنامه سازی، امکان طراحی و ساخت قطعات بسیار پیچیده صنعتی نیز فراهم آمده است.

قابلیت های ماشین های C.N.C در صنایع چوب:

ماشین های C.N.C قابلیت انجام کارهای مختلف مثل: برش، دور کردن، شیار زنی، سوراخ کاری، فرز کاری، لبه چسبانی، سنباده زنی و ... را دارد که در شکل، نمونه ای از آن آورده شده است (شکل ۱-۱۸).



شکل ۱-۱۸- اجرای فرم روی چوب با دستگاه CNC

ضرورت ایجاد رشته صنایع چوب و مبلمان

با آنکه واژه چوب به طور کلی برای همه افراد مأнос و آشنا است، ولی ناآگاهی از پایه‌های علمی و رفتار غیراصلی و غیر فنی با این ماده، باعث هدر رفتن بیش از حد چوب و کم‌دومامتر شدن آن می‌شود. این مسأله در کشور ما که با کمبود منابع تولید چوب مواجه هستیم، اهمیت بیشتری دارد و باید با تربیت هر چه بیشتر و بهتر متخصصان در رشته‌های مختلف صنایع چوب و مبلمان، در هر یک از مقاطع تحصیلی، از اتلاف این ماده گرانبها جلوگیری کنیم. در مقطع کارданی پیوسته رشتۀ «تکنولوژی چوب» و همچنین کاردانی «سازه‌های چوبی و تولید مبلمان» ضمن آشنایی با خواص مختلف چوب و عواملی که در تغییرات این خواص تأثیر می‌گذارند، با حفاظت، تبدیل، کاربردهای متفاوت چوب و مدیریت واحدهای تولید آشنا می‌شوند. به این ترتیب، دانش آموختگان این دوره‌ها، چوب را در واحدهای تولیدی به‌طور اصولی تر و صحیح‌تر به کار می‌برند و از هنگام قطع درخت تا زمان تولید فرآورده‌های مصرفی بر آن نظارت دارند و می‌توانند در مراحل اجرایی روند تولیدات چوبی خدمت کنند. دانش آموختگان این دوره، می‌توانند در مجتمع صنایع تبدیل مکانیکی و شیمیایی چوب بخش‌های دولتی، دفاتر صنایع چوب سازمان جنگل‌ها و مران، واحدهای تولیدی خصوصی تولید سازه چوبی و مبلمان، نمایشگاه‌های فروش مبلمان، نصاب انواع مبلمان و کابینت و خدمات پس از فروش مبلمان و مؤسسات آموزشی و پژوهشی مشغول به کار شوند.

در کشور ما، برخی از واحدهای دانشگاه دولتی، یا در گذشته دارای این رشتۀ ها بوده و یا در حال حاضر اقدام به پذیرش دانشجو می‌نمایند.

در حال حاضر رشتۀ صنایع چوب، شامل گرایش‌های مشخصی برای ادامه تحصیل در مقاطع عالی (و در برخی از گرایش‌ها در سطح دکتری) در دانشگاه‌های مختلف کشور می‌باشد.

گرایش‌های رشتۀ صنایع چوب

- ۱- صنایع چوب
- ۲- فرآورده‌های چند سازه چوب
- ۳- حفاظت و اصلاح چوب
- ۴- بیولوژی و آناتومی چوب
- ۵- صنایع خمیر و کاغذ
- ۶- طراحی و مهندسی چوب
- ۷- مهندسی صنایع مبلمان
- ۸- اقتصاد و بازار چوب
- ۹- تولید سازه‌های چوبی
- ۱۰- تولید فرآورده‌های صفحه‌ای

مشاغل مربوط به رشته صنایع چوب و مبلمان

الف - کمک تکنسین مبلمان صفحه ای



۱ کابینت ساز



۲ تولید مبلمان کودک و نوجوان



۳ تولید مبلمان اتاق خواب



۴ دکوراسیون منزل و نمایشگاهی



ب - کمک تکنسین مبلمان چوبی



۱ تولید مبلمان منزل



۲ تولید مبلمان اداری



۳ ساخت خانه های چوبی



۴ در و پنجره سازی



۵ هنرهای دستی (معرق و منبت)



ارزشیابی پایانی فصل ۱



- ۱ ارزش و اهمیت رشتۀ صنایع چوب را با مصداقی از آیات الهی بهصورت یگ گزارش در کلاس ارائه کنید.
- ۲ درباره اهمیت تربیت نیروی انسانی متخصص در رشتۀ صنایع چوب و مبلمان در کلاس بحث و گفت و گو و نتیجه گیری کنید.
- ۳ مزیت های رقابتی صنایع چوب و مبلمان نسبت به سایر صنایع به صورت گزارش تهیه شود و در کلاس ارائه نمایید.
- ۴ ضرورت ایجاد رشتۀ صنایع چوب و مبلمان و تأثیر آن در زندگی روزمره را با تهیه تولیدات چوبی در منزل خود بررسی نموده و به هنرآموز خود ارائه نمایید.
- ۵ انواع هنرهای چوبی را دسته بندی و به صورت فلوچارت یا روزنامه دیواری در کلاس با فعالیت سایر دوستان خود مقایسه کنید.

فصل ۲

مواد اولیه چوبی و کاربرد آنها




شناسایی مواد اولیه چوبی و کاربرد آنها

صنایع چوب و مبلمان در یک نگاه

اگر به اطراف خود نگاه کنید یا به اشیاء و لوازم موردنیاز خود توجه کنید مشاهده خواهید کرد که چوب چه میزان از احتیاجات شما را برآورده می‌کند. صحیح که از خواب بر می‌خیزید، در اطراف خود تعدادی وسایل و لوازم چوبی مشاهده خواهید کرد. برای صبحانه به آشپزخانه می‌روید و یا صبحانه را روی میز غذاخوری صرف می‌کنید و سپس به وسیله دوچرخه یا اتوبوس و اتومبیل به مدرسه یا محل کار خود حاضر می‌شوید، خواهید دید که تختخواب، کابینت آشپزخانه، میز غذاخوری، کفپوش چوبی (پارکت) منزل از چوب ساخته شده است. شما در مدرسه روی میزهای چوبی می‌نشینید و با مداد چوبی روی کاغذ می‌نویسید. این کاغذهای از چوب ساخته شده و هم‌چنین کاغذ کتابهای شما نیز از چوب تهیه شده است. آیا کتاب شما عکس‌هایی هم دارد که با دوربین گرفته شده است؟ فیلم عکاسی یکی دیگر از محصولات درخت است. تخته سیاه، در و پنجره اتاق، قفسه کتابخانه مدرسه، میز تحریر و صندلی دفتر مدرسه از چوب ساخته شده است. شما وقتی غذای خود را روی آتش و یا زغال می‌پزید، این گرما از هیزم تأمین می‌شود. تا کنون از چند نوع محصولات دیگر درخت و چوب استفاده کرده‌اید؟ امروزه با بررسی‌هایی که انجام گرفته است قریب به ۵۰۰۰ نوع محصولات و تولیداتی وجود دارند که از چوب و دیگر مشتقات درخت به طور مستقیم و یا غیرمستقیم استفاده شده است. چوب در گونه‌های مختلف و در کیفیت‌های متفاوت و در شکل‌های گوناگون توانسته است بسیاری از نیازهای اجتماعی و اقتصادی بشر را برآورده سازد و همراه با پیشرفت روزافرûن تمدن و گسترش این نیازمندی‌ها و تقاضاها برای محصولات چوبی نیز به سرعت افزایش می‌یابد.

در دوره ساسانیان کلاف‌های چوبی در میان جرزها استفاده می‌شده و از چوب برای قالب‌سازی تاق گنبدها و انواع کشتی‌ها استفاده می‌کردند. مصارف جنگی چوب در این دوره برای ساخت سپرهای پیاده نظام و منجنیق‌های بزرگ که با فیل‌های قوی‌هیکل حمل می‌شدند، بوده است.

ابزارهای موسیقی دوره ساسانیان (مانند امروز) از قبیل عود، چنگ را از چوب می‌ساختند. پس از ورود دین حنیف اسلام به ایران، آثار مهم صنایع چوب و به ویژه صنایع مربوط به ساختمان و تزئینات درب و پنجره را می‌توان در ابنيه مذهبی و مساجد



شکل ۲-۱

جست‌وجو کرد، به‌ویژه در ساختن منبرهای چوبی شاهکارهای هنری بسیاری به کار رفته است. به غیر از هنرهای دروغگری، تزئینات ابنيه مقدسه، قصرهای سلطنتی، سایر هنرهای ظریف محلی هم مانند: خراطی‌های ظریف چوب زیتون در گیلان، جعبه‌سازی پرنقش و نگار ارومیه، قاشق‌های شمشاد، کار قروین و بالاخره صدها هنر زیبای دیگر^۱ مربوط به چوب در ایران وجود داشته و دارد، ضمناً صنایع محلی از قبیل: کفش چوبی‌سازی و ... در گذشته در نقاط مختلف کشور دیده می‌شد.

۱- دسته افوار، گهواره، خانه‌سازی، تختخواب، وسایل کشاورزی، کشتی و قایق‌سازی، وسایل نخریسی و بافتگی، وسایل جنگی و شکار، میز و نیمکت و در و پنجره‌سازی و سوخت.

صرف چوب به عنوان تکیه‌گاه ریل خطوط قطار (تراورس) و همچنین ساختن انواع اتفاک‌های متحرک چوبی مانند واگن، اتاق ماشین و قطار، خانه‌های پیش‌ساخته چوبی و غیره هر یک بازگوکننده نقش چوب در تکامل تمدن انسان‌ها است. تا پایان جنگ جهانی اول حدود ۴۰۰۰ مورد مختلف برای کاربرد چوب شناسایی شده بود.

پس از ظهرور دین مبین اسلام و پیشرفت آن در ایران بهترین آثار هنری چوبی را می‌توان در ساختمان مساجد، اماكن مقدسه مانند در و پنجره، منبر و کنده‌کاری‌ها و شبکه‌سازی‌های نورگیرها یافت که اکثر آنها تا سال‌های اخیر با وسائل دستی ساخته می‌شد.

صنایع چوب با پیدایش ماشین ارده در اروپا (در سال ۱۸۰۸ میلادی در انگلستان به شکل امروزی) تحول تازه‌ای یافت و در سایر نواحی دنیا به مرور زمان دستگاه‌های دستی به ماشین‌های تبدیل تغییر یافت. در ایران ابتدا چوب‌بری‌ها و سپس سایر کارخانه‌های تبدیل چوب مانند کبریت‌سازی، تخته چندلایی و روکش، تخته‌فیبرسازی، تخته خردۀ چوب (نئوپان)، کاغذ و مقواسازی، مبلمان و لوازم چوبی اداری و مسکونی و وسائل ورزشی و غیره آغاز به کار کردند.

در بخش استفاده غیرسنتی (صنایع جدید) صنایع چوب به دو بخش عمدۀ و مهم به شرح زیر تقسیم می‌شود:

صنایع تبدیل مکانیکی چوب:

(الف) چوب‌بری: کارخانه‌های چوب‌بری ماده اولیه چوبی (گرده‌بینه و غیره) را پس از برش و تغییر شکل به صورت قابل استفاده برای سایر صنایع درمی‌آورند. قطعات بریده شده که یک محصول نیمه‌نهایی است برای تبدیل به محصول نهایی از قبیل مبل‌سازی، در و پنجره‌سازی، چوب خشک‌کنی، قطعات پیش‌ساخته برای مصارف ساختمانی و نیز برای ساختن واگن کامیون و قطار، فرش یا کف‌پوش چوبی (پارکت) و اشیای چوبی منزل و تراورس موردنیاز راه‌آهن تهیه می‌شود.

(ب) روکش و تخته چندلایی: گرده‌بینه‌ها در این قسمت توسط تیغه‌ها به اوراق بسیار نازک و مسطح و وسیع تبدیل می‌شود و پس از چسباندن چندین لایه روی هم از آن برای مصارف مختلف استفاده می‌شود. روکش و

تخته چند لایه یک محصول نیمه‌نهایی است و این تخته لایه‌ها و روکش می‌توان در، در و پنجره‌سازی، وسائل چوبی اداری، اتاق‌کار، کبریت‌سازی، وسائل بسته‌بندی سبک، کشتی و قایق‌سازی، واگن‌سازی، دیواره‌های چوبی و غیره استفاده کرد.

(ج) تخته خردۀ چوب (نئوپان): در صنایع چوب کلیه مازاد کارخانه‌های چوب‌بری و تخته لایه و چوب‌های نازک و سرشاره‌ها را می‌توان به صورت تخته‌های بزرگ درآورد. تخته‌های ساخته شده خود



شکل ۲-۲

یک محصول نیمهنهایی هستند که بعداً با سایر مواد دیگر در تهیه درهای پرسی، وسایل اداری، اتاق کار به خصوص قفسه‌بندی، عایق کاری، دیواره و سقف، تهیه دکور و قفسه‌بندی منازل، آشپزخانه چوبی، قطعات پیش‌ساخته، مبل و میز و تختخواب به کار می‌روند.

صنایع تبدیل شیمیایی چوب:

در این بخش چوب شکل و ساختمان طبیعی خود را بر اثر تماس با وسایل و عوامل فیزیکی و شیمیایی که بیشتر چوب را به صورت الیاف درمی‌آورند، از دست می‌دهد و در طی مراحل مختلفی تحت تأثیر انواع مواد شیمیایی، حرارت و فشار به شکل دیگری درمی‌آید. در این بخش چوب پس از طی مراحل مختلف به تولیدات زیر تبدیل می‌شود:



شکل ۲-۳

به حالت محلول درمی‌آید که از آن می‌توان محصولات متعددی مانند ابریشم مصنوعی، فیلم‌های سینما، نوار ضبط صوت، شیشه‌نشکن، پنبه‌نسوز و غیره تهیه کرد.
(د) صنایع تقطیر چوب: علاوه بر سلولز و همی‌سلولز و لیگنین مواد دیگری در چوب وجود دارند که پس از حرارت و فشار در یک محیط محلول، از چوب استخراج می‌شود. این مواد عبارتند از انواع تانن، رنگ‌های مختلف، اسیدهای چرب، مواد معطر و صمغ‌ها، و نیز الكل چوب، اسید استیک و مواد شیمیایی دیگر. برای مثال می‌توان به تولید کائوچو از مواد چوبی اشاره کرد که برای تولید لاستیک نیز مناسب می‌باشد.

(الف) تخته فیبر: تخته فیبر خود محصول نیمه نهایی است و در ساخت درهای فیبری، پوشش قسمت پشتی (پشت‌بند) قفسه‌ها و گنجه‌ها، وسایل بسته‌بندی، پوشش دیواره، عایق کاری دیواره (فیبر عایق) و غیره است.

(ب) تهیه مقوا و ساخت کاغذ: در این قسمت چوب پس از تبدیل به الیاف و مراحل متعدد تولید در نهایت به صورت اوراق بسیار نازک کاغذ درمی‌آید که خود می‌تواند یک محصول نهایی باشد و صنایع مختلف چاپ و بسته‌بندی را تغذیه کند.

(ج) صنایع مشتقات سلولز: در این قسمت چوب پس از رشته شدن تحت تأثیر مواد شیمیایی

منابع تأمین چوب (جنگل)

جنگل‌ها در حدود دویست میلیون سال پیش از بشر به وجود آمده‌اند، در تاریخ زندگی بشر جنگل همیشه نقش مهمی داشته است. انسان‌های اولیه از گیاهان، میوه و حشرات جنگل تغذیه می‌کردند و در مقابل دشمنان، گرما، سرما و طوفان به آنجا پناه می‌بردند.

بررسی وضعیت جنگل‌های جهان نشان می‌دهد که حدود ۳۰٪ از سطح خشکی‌های کره زمین زیر پوشش جنگل قرار دارد و مساحت آن بالغ بر ۴ میلیارد هکتار است. جنگل‌های سوزنی برگ (شکل ۲-۴) (دارای انواع درختان کاج و غیره) $\frac{1}{3}$ از جنگل‌های دنیا را می‌پوشاند و $\frac{2}{3}$ بقیه سهم جنگل‌های پهن برگ (شامل درختان راش، بلوط، توسکا و غیره است) (شکل ۲-۵).



شکل ۲-۵- جنگل‌های پهن برگ



شکل ۲-۴- جنگل‌های سوزنی برگ


در نواحی معتدل، جنگل‌های مخلوط سوزنی برگ و پهن برگ وجود دارد. جنگل‌های گرم‌سیری فقط از پهن برگان تشکیل یافته‌اند. پراکنش این جنگل‌ها در کلیه کشورها به علت شرایط خاص اکولوژیکی (آب و هوا و شرایط محیطی) یکسان نیست و سهم بعضی از ممالک بسیار و تعدادی اندک است.

آمریکای جنوبی با دارا بودن حدود ۸۹۰ میلیون هکتار جنگل (اغلب پهن برگ) بیشترین سهم و قاره اقیانوسیه با ۹۶ میلیون هکتار کمترین سهم را دارا هستند.

در کشور ما نیز با این که آمار دقیقی در دست نیست ولی با توجه به مساحت جنگل‌ها در سال ۱۳۲۰ که ۱۸ میلیون هکتار برآورد شده است اکنون به حدود ۱۲ میلیون هکتار رسیده است که تقریباً معادل ۸ درصد از مساحت ایران می‌باشد.

پراکنش جنگل‌ها در کشورمان به شرح زیر است:

- ۱- جنگل‌های شمال ۱/۸۳ میلیون هکتار و جنگل‌های تُنک و بوته‌زارهای شمالی کشور ۱/۵۷ میلیون هکتار.
- ۲- جنگل‌ها و اراضی جنگلی زاگرس حدود ۴ میلیون هکتار.
- ۳- جنگل‌های ارس (پراکنده در کوههای آهکی) و جبهه جنوبی البرز حدود ۱/۲ میلیون هکتار.
- ۴- جنگل‌های پسته در جنوب و غرب و خاور ایران حدود ۲/۴ میلیون هکتار.
- ۵- جنگل‌های گرم‌سیری در سواحل جنوبی کشور و پراکنده حدود ۱ میلیون هکتار (شکل ۲-۶).



شکل ۲-۶ - نقشه جنگل‌های ایران

اهمیت جنگل در مبارزه با آلودگی هوایی



هوایی که تنفس می‌کنیم ترکیب شده از نیتروژن (ازت)، اکسیژن و گازکربنیک با درصد حجمی که به ترتیب برابر $87/09$ و 20 و $0/3$ (درصد) است. باقیمانده هوا را هیدروژن و گازهای دیگر تشکیل می‌دهند. این میزان چنانچه مقدارشان تغییر کند و یا مواد دیگری به آن اضافه شود سبب بهم خوردن تعادل در طبیعت و اختلالاتی در زندگی موجودات زنده می‌شود. امروزه مسئله آلودگی هوا در کشورهای صنعتی ناشی از کارخانه‌ها، پالایشگاه‌ها، وسایط نقلیه موتوری، سوخت منازل و ترکیبات شیمیایی و گازهای سمی که در اثر سوخت مواد نفتی و دیگر عوامل آلوده‌کننده هوا سبب شده تا سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف با صرف هزینه‌های گزاف در مقام چاره‌جویی برآیند.

شکل ۲-۷



شکل ۲-۸ - درخت اکسیژن تولید می کند و هوا را تمیز نگاه می دارد.

در نتیجه فعالیت فیزیولوژیکی، درختان به طور دائم دی اکسید کربن هوا را به وسیله برگ‌ها جذب و پس از یک سری فعل و انفعالات طبیعی در اعضای مختلف درختان اکسیژن به هوا برمی‌گردد (شکل ۲-۸). از این‌رو هوا لطیف شده و تأمین اکسیژن موردنیاز انسان‌ها و کلیه موجودات تأمین می‌شود. درختان جنگل مقدار زیادی از باکتری‌ها و میکروب‌های معلق در هوا را در لابه‌لای شاخ و برگ خود رسوب می‌دهند و بدین ترتیب مقدار باکتری‌های موجود در هوای جنگل به مراتب کمتر از مناطق غیرجنگلی است و پس از هر بار بارندگی درختان برای تصفیه هوای آلوده آمادگی پیدا می‌کنند (شکل ۲-۹).



شکل ۲-۹ - حفظ درخت به حفظ محیط‌زیست آن بستگی دارد.

ارزش اقتصادی و اجتماعی جنگل در یک کشور

جنگل تنها برای تولید چوب نیست. از بین رفتان بیشتر جنگل، محیط‌زیست انسان را با خطر مواجه می‌سازد. نزولات آسمانی که به زمین می‌رسند به علت وجود درختان و گیاهان و خاصیت نفوذپذیری خاک، در زمین فرو رفته و کمتر سیل جاری می‌شود و به تدریج و به طور دائم به صورت چشم‌سارهایی در دسترس انسان‌ها قرار می‌گیرند. جنگل به کمک شاخه و برگ درختان از سرعت باد می‌کاهد و تنه و ریشه درختان و گیاهان

از سرعت جريان آب بر روی زمین کاسته و بدین ترتیب در اطراف سدها از فرسایش و پُر شدن سدها از خاک جلوگیری کرده و عمر مفید سدها بالا می‌رود (شکل ۲-۱۰ الف و ب).



شکل ۲-۱۰ الف و ب – ریشه‌های درختان خاک را محکم نگاه می‌دارند و در نتیجه از جایه جایی آن جلوگیری می‌کنند.




شکل ۲-۱۱

روستاییان ایران برای تهیه چوب و حفظ محصول به کاشتن درختان صنوبر یا تبریزی در اطراف کشتزارها اقدام می‌کنند.

از آن جا که جنگل به منزله یک دیوار است، لذا از نفوذ صدا به آن طرف جنگل به مقدار زیاد جلوگیری می‌کند و این موضوع برای شهرهای پرجمعیت و مراکز صنعتی و پر سرو صدا مانند فرودگاهها بسیار حائز اهمیت است. موجودی سرپای جنگل‌های صنعتی شمال کشور در حال حاضر معادل ۲۶۰ میلیون مترمکعب ($\frac{1}{3}$ میلیون هکتار جنگل‌های صنعتی با موجودی متوسط ۲۰۰ مترمکعب در هکتار) است (شکل ۲-۱۱).

تولید بالقوه این عرصه ($\frac{1}{3}$ میلیون هکتار) با مدیریت جنگل به آسانی و تا حدود ۴ میلیون مترمکعب در سال قابل انجام است که ارزش این تولیدات به صورت خام و به صورت درخت سرپا و بدون در نظر گرفتن ارزش افزوده که در مراحل تبدیل و تولیدات ثانویه (مصنوعات و فرآورده‌های چوبی) اضافه خواهد شد (شکل ۲-۱۲).




شکل ۲-۱۲ – با چوب درخت، خانه، قایق، میز، صندلی و... می‌سازند.

درآمد حاصل از منابع جنگلی دائمی و سرمایه موجود در این بخش ثابت و قابل افزایش است ولی سرمایه منابع سوخت فسیلی (نفت و غیره) روزبه روز در حال کاهش و غیرقابل توسعه خواهد بود.

نقش جنگل در سیاست اجتماعی و ایجاد کار در کشور

چوب و میزان دستمزد).

۲- ابزار برش: عبارتند از: تبر، داس، اره دو سر، گوه گرده‌بینه غلتان، چنگک هیزم گیر، اره موتوری، اره زنجیری و ماشین‌های قطع درخت (شکل ۲-۱۳).



شکل ۲-۱۳- هنگام قطع درخت باید جهت افتادن آن را در نظر داشت.

۳- روش برش: به طور کلی قطع درختچه‌ها و درختان کوچک با داس و تبر؛ ولی درختان بزرگ به وسیله تبر و یا اره موتوری (شکل ۲-۱۴)



شکل ۲-۱۴- اره موتوری (بنزینی)
جهت قطع درخت

مقایسه شدت کار در جنگل با رشته دیگر اقتصاد یک مملکت نشان می‌دهد که یک کارگر تعلیم دیده قادر است تمام کارهای لازم در ۵۰ هکتار جنگل را انجام دهد، در صورتی که همین کارگر می‌تواند فقط ۲ تا ۷ هکتار زمین کشاورزی را اداره کند.

طبق بررسی‌های انجام شده برای حفاظت، احیاء، توسعه و بهره‌برداری جنگل‌ها می‌توانند هزاران نفر به کار اشتغال یابند.

بدیهی است با پیشرفت روزافروزن صنایع چوب و مبلمان و مصرف کاغذ و مشتقات آن تعداد کارگران مورد نیاز این بخش از اقتصاد کشور رو به افزایش بوده و زندگی میلیون‌ها نفر از جنگل در زمینه‌های جاده‌سازی، قطع و استحصال، تهیه نهالستان، تهیه پارک‌های جنگلی، جنگل‌کاری و در قسمت‌های مختلف کارخانجات تولیدی و صنایع چوب و فرآورده‌های چوبی به عنوان پژوهشگر، استاد، مدیر، کارشناس، تکنسین، کارگر ماهر، نیمه ماهر و ساده و دیگر افراد شاغل جنی این بخش‌ها تأمین خواهد شد.

در حال حاضر در کشور ایران بالغ بر ۱۰۰ کارخانه بزرگ صنایع چوب با میانگین اشتغال حدود هر یک چهارصد نفر و بالغ بر ۵ کارخانه بزرگ صنایع چوب با میانگین اشتغال ۱۰۰۰ نفر (هر یک از کارخانه‌ها) و هزاران کارگاه صنایع چوب و کاغذ با میانگین اشتغال بین ۴ تا ۱۰ نفر به صورت مستقیم فعالیت دارد.

بهره‌برداری از جنگل

از حدود ۴ میلیارد هکتار جنگل‌های دنیا (۳۶٪ سوزنی برگ و ۶۴٪ پهن برگ) سالیانه بیش از ۲ میلیارد مترمکعب چوب مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.

اصول بهره‌برداری از جنگل

۱- فصل برش: بهترین فصل برش به ویژه در کشور ما فصل زمستان است (از لحاظ زادآوری جنگل و مرغوبیت

برش درختان بزرگ به وسیله اره‌های زنجیری صورت می‌گیرد. در این روش وضع شکاف زیربرش، عکس شکاف زیر برخهای درختان کوچک است (طبق شکل ۲-۱۷). مزیت این روش این است که انتهای پایین درخت (بن گرده‌بینه) صاف‌تر خواهد بود و چوب کمتر از بین می‌رود.

روش دیگری که برای قطع درختان جنگلی به کار می‌رود استفاده از ماشین‌های مخصوص قطع درخت است که بدون انجام زیربرش یا پشت برش صورت می‌گیرد در این روش به وسیله چنگک ماشین، درخت مهار می‌شود و سپس به وسیله اره موتوری درخت قطع می‌شود. این روش نسبت به روش‌های قبلی دارای سرعت عمل بیشتر و کاهش خسارت احتمالی و دور ریز کمتری است (شکل‌های ۲-۱۸ و ۲-۱۹).



شکل ۲-۱۸ - قطع درختان به وسیله ماشین‌های مخصوص با چرخ زنجیری که برای فصل زمستان مناسب است، انجام می‌شود.



شکل ۲-۱۹ - برای قطع درختان از ماشین مخصوص که برای این منظور ساخته شده است، استفاده می‌شود.

و یا توسط ماشین‌های قطع درخت با توجه به آماده بودن ابزارآلات قطع درخت و تعیین جهت افتادن درخت از لحاظ کاستن خطرات احتمالی آن صورت می‌گیرد، که به استثنای قطع درخت با ماشین‌های مخصوص عمل برش در مراحل زیر صورت می‌گیرد:


(الف) انجام زیربرش: ابتدا در جهت سقوط درخت شکافی طبق شکل ایجاد می‌کنند که این شکاف به وسیله تبر یا اره موتوری به وجود می‌آید (شکل‌های ۲-۱۵ تا ۲-۱۷). پس از این که زیربرش انجام گرفت با فاصله ۵ سانتی‌متر بالاتر از زیربرش با اره عمل پشت برش صورت گرفته و بدین ترتیب درخت در جهت موردنظر سقوط می‌کند.



شکل ۲-۱۵ - برای قطع درخت ابتدا عمل زیربرش مطابق شکل انجام می‌شود.



شکل ۲-۱۶ - مرحله دوم، عمل برش درخت در جهتی که باید بر روی زمین بیفتد.



شکل ۲-۱۷ - الف و ب - مرحله سوم عمل پشت برش انجام می‌شود، مرحله چهارم درخت به راحتی قطع می‌گردد.

ب) شاخه زنی: پس از افتادن درخت اولین اقدام شاخه زنی است. باقی گذاردن قسمتی از شاخه به روی تنه گاهی حمل را بسیار مشکل می کند. برای شاخه های قطور اغلب درختان جنگلی به جای تبر از اره زنجیری برای شاخه زنی استفاده می شود.

ج) گرده بینه زنی (قطع زنی): به طور کلی در بهره برداری های بزرگ تمامی تنه درخت را از جنگل خارج و در کارخانه آنها را به اندازه موردنیاز قطع می کنند. ولی در کشور ما گرده بینه های قطور و نسبتاً سنگین مانند بلوط، راش و غیره را در جنگل اندازه بردی می کنند.

د) جمع آوری درختان افتاده: با در نظر گرفتن جهات افتادن درختان محل جمع آوری چوب را طوری تعیین می کنند که خارج کردن گرده بینه ها آسان تر گردد.

۴- خارج کردن گرده بینه از جنگل

خارج کردن چوب از جنگل و حمل آن تا کنار جاده یکی از مسائل مهم و در عین حال پرهزینه بهره برداری از جنگل را تشکیل می دهد و این عمل بسته به امکانات محلی، شیب یا همواری زمین جنگل، قطر درختان و غیره به وسایل مختلف صورت می گیرد. در هنگام خارج کردن چوب از جنگل باید به موارد زیر توجه داشت:

- تقلیل هزینه بهره برداری
- کاهش خسارات واردہ به جنگل

روش های مختلف خارج کردن چوب از جنگل به طور خلاصه عبارتند از:

(الف) خارج کردن چوب به وسیله چهارپایان: در این روش که از قدیمی ترین روش هاست برای حمل چوب از اسب، قاطر و گاو و در هندوستان از فیل نیز استفاده می شود (شکل ۲-۲۰).



شکل ۲-۲۰- نحوه خارج کردن گرده بینه های قطع شده در جنگل

ب) خارج کردن چوب به وسیله سرسره: در نقاطی که دامنه شیبدار جنگل ها در کنار رودخانه قرار دارد، با ساخت مجرایی چوب ها را از بالا رها و در پایین آنها را جمع آوری می کنند.

ج) حمل چوب به وسیله تراکتور: این تراکتورها که در دو نوع زنجیری (برای مناطق کوهستانی و فصل بارندگی) و در نوع دوم لاستیکی (برای زمین خشک و هموار) ساخته شده جهت انتقال گرده‌بینه‌ها استفاده می‌شود (شکل ۲-۲۱).



شکل ۲-۲۱-الف - گرده‌بینه‌ها به وسیله تراکتورهای چوب کش از جنگل خارج می‌شوند (چرخ‌ها برای جلوگیری از سُر خوردن به زنجیر مجهز می‌شوند).

ثانياً کامیون‌هایی که برای این منظور استفاده می‌شوند دارای دستگاه جراثقال (بالابر) مخصوصی هستند که عمل بارگیری و تخلیه را به طور مکانیکی انجام می‌دهند (شکل‌های ۲-۲۲ و ۲-۲۳).

ز) حمل چوب از طریق نقاله وینج

۵) حمل چوب به وسیله سیم نقاله: که براساس سیم‌های نقاله مانند قرقره وینج است و توسط یک موتور ثابت چوب را از مناطق صعب‌العبور خارج می‌کند. که برای زمین‌های ناهموار خصوصاً در جنگل‌های راش مفید می‌باشد (شکل ۲-۲۱-ب).



شکل ۲-۲۲ - کامیون‌هایی که مجهز به جراثقال هستند گرده‌بینه‌ها را جابه‌جا می‌کنند.



شکل ۲-۲۱-ب

ه) حمل چوب به وسیله آب: در این روش چوب‌ها را به طور آزاد در رودخانه انداخته و در محل کارخانه چوب‌بری جمع می‌کنند.

و) حمل چوب از طریق جاده: استفاده از جاده برای حمل چوب توسط کامیون روزبه روز توسعه می‌یابد زیرا در این روش اولاً می‌توان در عمق زیادی از جنگل نفوذ کرد و در هزینه‌های حمل آنها صرفه‌جویی نمود و



شکل ۲-۲۳ - برای انتقال گرده‌بینه از جنگل از کامیون‌های یدک‌کش استفاده می‌شود.

عمده چوب‌هایی که در صنایع چوب ایران مورد استفاده قرار می‌گیرند^۱

چوب‌های پهن برگ عبارتند از:



شکل ۲-۲۴ - چوب راش

راش^۲: این چوب به رنگ صورتی مایل به قهوه‌ای (گلی روشن) و دارای دوک‌های ظریف (بارانک یا چشمک) و لکه‌های قهوه‌ای رنگ (پرمگس) است. این چوب ریزبافت، نیمه‌سخت و نیمه‌سنگین است و از آن برای تولید مبل، پارکت، روکش و تخته لایه، جعبه، اتاق اتومبیل، قایق‌سازی، بشکه‌سازی و غیره استفاده می‌شود (شکل ۲-۲۴).



شکل ۲-۲۵ - چوب توسکا

توسکا^۳(بیلاقی): رنگ این چوب در هنگام قطع درخت صورتی روشن (قرمز) است که پس از خشک شدن کم کم به رنگ نارنجی درمی‌آید. چوبی است نسبتاً نرم تا نیمه‌سخت و سبک و در مقابل ضربه و فشار مقاوم است. این چوب در قایق‌سازی، مدادسازی، ساخت مبلمان، ساختمان‌های چوبی، کاغذسازی، جعبه‌سازی، منبت‌کاری، تخته لایه و روکش مورد استفاده است (شکل ۲-۲۵).



شکل ۲-۲۶ - چوب ملچ

ملچ^۴: چوبی به رنگ قهوه‌ای مایل به قرمز است و گاهی اوقات رگه‌های سبز رنگی در آن دیده می‌شود. چوبی درشت بافت، نیمه‌سخت و نیمه سنگین، نسبتاً بادوام و دربرابر ضربه و خمش مقاوم است. از این چوب بیشتر در ساختمان‌های چوبی، ساخت مبلمان، روکش، قایق‌سازی، وسایل ورزشی، در و پنجره و تخته لایه استفاده می‌شود (شکل ۲-۲۶).



شکل ۲-۲۷ - چوب افرا (شیردار)

افرا^۵(شیردار): چوبی سفید رنگ مایل به کرم، ریزبافت و دارای تالله صدفی خاصی است. این چوب نسبتاً سبک تا نیمه‌سنگین و نیمه‌سخت است و در خراطی، ساخت مبلمان، روکش و تخته لایه، ساختمان‌های چوبی، آلات موسیقی و لوازم تزئیناتی مصرف می‌شود (شکل ۲-۲۷).

۱- براساس برآوردهای انجام شده در سال ۱۳۸۵، میزان مصرف چوب کشور غیر از مصرف سوخت روستاییان بالغ بر ۱۰۰۰،۰۰۰ مترمکعب می‌باشد.

۲- *Fagus orientalis*

۳- *Alnus Subcordata*

۴- *Ulmus Montana*

۵- *Acer Leatum*



شکل ۲-۲۸ - چوب گردو

گردو^۱: چوبی ریز بافت، به رنگ خاکستری مایل به قهوه‌ای تا قهوه‌ای تیره و دارای نقوش زیبا و نسبتاً بادوام است. این چوب نیمه‌سنگین و نیمه‌سخت و در مقابل فشار، خمش و کشش مقاوم است. از این چوب بیشتر در کارهای هنری و تزئینی، تهیه روکش، خراطی، ساخت مبلمان، ساخت آلات موسیقی، قنداق تفنگ، مجسمه‌سازی، منبت‌کاری، خاتم‌سازی و معرق‌کاری استفاده می‌شود (شکل ۲-۲۸).



شکل ۲-۲۹ - چوب چنار

چنار^۲: چوبی به رنگ سفید روشن تا قرمز مایل به قهوه‌ای است که لکه‌های قهوه‌ای صدفی مانند دارد. چوبی است نیمه‌سخت و نیمه‌سنگین و بادوام که از آن برای ساخت درهای اماکن متبرکه، دسته ابزار، صندلی، غربال، صندوق، پاشنه‌سازی، پنجره‌سازی و خاتم‌سازی استفاده می‌شود (شکل ۲-۲۹).



شکل ۲-۳۰ - چوب بلوط

بلوط^۳: چوبی به رنگ قهوه‌ای روشن تا تیره، درشت بافت و بادوام است. این چوب نسبتاً نیمه‌سخت و نیمه‌سنگین تا سنگین است و در برابر سایش (ساییدگی) مقاومت زیادی دارد و بهترین چوب برای پارکت (فرش چوبی)، ساخت مبلمان، تهیه روکش، ساختمان‌های چوبی، تراورس راه‌آهن، چوب‌های معدن، پنجره‌سازی، و مدل‌سازی است (شکل ۲-۳۰).



شکل ۲-۳۱ - چوب ممرز

ممرز^۴: چوبی ریز بافت، به رنگ سفید تا سفید مایل به کرم و سخت و نیمه‌سنگین است. این چوب در مقابل ضربه و سایش مقاومت دارد و در تولید کاغذ، تخته خرد چوب، تخته فیبر، واگن، دسته ابزار، تراورس راه‌آهن و چوب‌های تونلی از آن استفاده می‌شود (شکل ۲-۳۱).

۱- *Juglans regia*

۲- *Platanus orientalis*

۳- *Quercus Castaneaefolia*

۴- *Carpinus betulus*

تبریزی^۱: این چوب به رنگ سفید تا کرم روشن است و اغلب لکه‌های سیاه‌رنگ و یا قهوه‌ای دارد. چوبی است نسبتاً نرم، سبک که دوام زیادی ندارد و کار با آن آسان است. مقاومت خمشی این چوب بالا بوده و برای ساخت تخته خرده چوب، کاغذسازی، کبریت‌سازی، جعبه‌سازی و ادوات کشاورزی از آن استفاده می‌شود. با توجه به سریع الرشد بودن، این گونه از جمله درختانی است که امروزه از آن برای زراعت چوب استفاده می‌گردد و به نظر می‌رسد تولید آن در آینده نیز افزایش یابد (شکل ۲-۳۲).



شکل ۲-۳۲ - چوب تبریزی

چوب‌های سوزنی برگ عبارتند از:

کاج ایرانی^۲ (کاج معمولی): چوبی درشت‌بافت، به رنگ سفید تا سفید مایل به کرم است که دارای روزنه‌ها، کanal‌های صمنی و گره‌های زیادی است. این چوب نسبتاً سبک و نرم است و در ساخت خانه‌های چوبی، چوب‌های تونلی، تراورس راه‌آهن، جعبه‌سازی، در و پنجره، تیر برق و تلفن، کاغذسازی و غیره از آن استفاده می‌شود (شکل ۲-۳۳).



شکل ۲-۳۳ - چوب کاج ایرانی

چوب‌های وارداتی عبارتند از:

نراد^۳: چوبی به رنگ سفید تا سفید مایل به کرم تا قهوه‌ای مایل به صورتی، راست‌تار و دارای نقوش زیبایی است. چوبی است سبک، نرم و کم دوام که کار با آن آسان است و در کارهای ساختمانی، مبل‌سازی، قفسه‌سازی، بسته‌بندی و کاغذسازی از آن استفاده می‌شود (شکل ۲-۳۴).



شکل ۲-۳۴ - چوب نراد

آکازو^۴ (ساپلی): چوبی است به رنگ قرمز روشن تا قرمز مایل به قهوه‌ای، نیمه‌سخت و نیمه‌سنگین که دارای رگه‌های موازی و پهنه است. از این چوب برای ساخت مبل‌های گران‌قیمت، ترئینات داخل هواپیما و قطار، تخته لایه و روکش و ساخت لوازم موسیقی استفاده می‌شود. رویشگاه اصلی این گونه چوب‌ها بربزیل، آمریکای مرکزی و ساحل عاج است (شکل ۲-۳۵).



شکل ۲-۳۵ - چوب آکازو

۱- *Populus nigra*

۲- *Pinus eldarica*

۳- *Abies Alba*

۴- *Entandro phragma Cylindrica*



شکل ۲-۳۶ - چوب ماهagonی


ماهagonی^۱: چوبی است به رنگ خاکستری، نیمه سخت و نیمه سبک که دارای تلاؤ صدفی خاصی است. این چوب برای ساخت روکش و تخته لایه، خراطی، منبت کاری، مجسمه سازی و در قسمت های بیرونی و داخلی ساختمان مورد استفاده قرار می گیرد. این چوب بومی منطقه آفریقای مرکزی، هندوراس و اسپانیاست (شکل ۲-۳۶).



شکل ۲-۳۷ - چوب اکومه

اکومه^۲ (گابن): چوبی است به رنگ صورتی کم رنگ تا پررنگ، سبک، نرم، ریزبافت و کم دوام که به خوبی ورقه، ورقه می شود. این گونه بومی کشورهای گابن، گینه و کنگوست و برای تهیه روکش های پوششی و نمایی، کاغذسازی، قایق های سبک، تخته لایه سازی و غیره از آن استفاده می شود (شکل ۲-۳۷).

ساج^۳ (تیک): چوبی است به رنگ قهوه ای طلایی تا قهوه ای پررنگ با خط هایی سیاه که بسیار سنگین، سخت و بادوام است. این چوب در صنعت کشتی سازی، صنایع ظرفی به خصوص خاتم سازی، ساخت ابزار آزمایشگاهی، پارکت سازی، صنایع مبلمان، روکش گیری، قسمت های بیرونی و داخلی ساختمان موارد مصرف دارد. این چوب بومی منطقه هند، سیام، برمه و جاوه است (شکل ۲-۳۸).



شکل ۲-۳۸ - چوب ساج

۱- *Swietenia mahogani*

۲- *Aucoumea Klaineana*

۳- *Tectona grandis*

جدول ۱-۲ - مشخصات مهم ترین چوب‌های صنعتی ایران و جهان

ردیف	نوع چوب	نام علمی	مشخصات	موارد استعمال	رویشگاه اصلی
۱	اوجا	Ulmus campestris	به رنگ زرد روشن تا قهوه‌ای تیره - درشت بافت - سخت و سنگین	ساختمان‌های چوبی - نجاری ابزار چوبی منزل	آسیای غربی - شمال ایران
۲	آزاد	Zelkova Crenata	به رنگ زرد تا صورتی روشن - محکم - قابل ارجاع	مبل سازی - پاروی قایق - اسکی	آسیای شرقی - جنوب ایران
۳	اقاقیا	Robinia pseudoacacia	به رنگ سفید مایل به زرد تا قهوه‌ای - محکم - دارای الاستیستیته زیاد - بسیار سنگین با دوام	وسایل ورزشی - تراورس - نجاری - خراطی	جنوب امریکا - آسیای چین - هیمالیا - ایران
۴	انجیلی	Parrotia persica	به رنگ کرم مایل به صورتی - سخت نسبتاً سنگین - با دوام	پارکت‌سازی - خراطی - فیبرسازی وسایل زینتی - تخته خرد چوب - تراورس	شمال ایران
۵	زبان گیجشک	Fraxinus excelsior	به رنگ زرد روشن تا خاکستری روشن نسبتاً درخشان - دارای الاستیستیته زیاد سخت و سنگین - بدآدم و مقاوم	هواپیماسازی - کشتی‌سازی - منبت‌کاری روکش و تخته‌لایه - راکت تنسیس - نجاری - دسته‌افزار	ترکیه - شمال افریقا - شمال ایران - آسیای
۶	شمشاد	Buxus sempervirens	سفید تا زرد روشن - بسیار ریزبافت سخت و سنگین - بدآدم - کمی درخشان	خطکش‌سازی - خراطی - منبت‌کاری مجسمه سازی - قرقوه سازی کنده‌کاری - ماتکسازی	آسیای - ترکیه - ژاپن - افریقا - جنوب اروپا
۷	نمدار (زیفون)	Tilia begonifolia	به رنگ صورتی روشن تا کدر - ریزبافت کمی درخشان - نرم - بی‌دوام - سبک	تخته لایه روکش مداداسازی - بشکم‌سازی - خمیر کاغذ - نجاری	شمال ایران
۸	سرخدار	Taxus baccata	سفید تا سفید متمایل به کرم یا زرد روشن سخت و سنگین - بدآدم	قایق‌سازی - منبت‌کاری - مصنوعات زینتی	آسیای - شمال افریقا - آسیای شمالی و شرقی ایران
۹	زربین	Cupressus sempervirens Var- horizontalis	به رنگ سفید تا زرد روشن - درشت بافت نسبتاً سخت - بدآدم - نیمه سنگین	خانه‌های چوبی - صندوق‌سازی - کمد لباس - کشتی‌سازی - خاتم و منبت‌کاری	آسیای صغیر - نواحی مدیترانه
۱۰	خرمندی	Diospyros lotus	به رنگ سفید مایل به خاکستری - ریزبافت متراکم - محکم - سخت و سنگین - مقاومت در برابر سایش	ضریب‌گیر و دوک نساجی - وسایل ورزشی - تخته فرش‌سازی - تخته پرش - جعبه‌سازی	جنوب امریکا - ایران جنوب اروپا - افغانستان
۱۱	زبرانا (زینگانا)	Microberlina brazzaviliensis	به رنگ خاکستری دارای نوارهای سیاه و سفید - ریزبافت - نسبتاً سنگین - سخت - قابل ارجاع	تهیه روکش - مبل سازی - لوله‌بری	کامرون - گابن
۱۲	پالیساندر	Dalbergia latifolia	به رنگ قهوه‌ای تا زرد روشن - درشت بافت دارای نوارهای نامنظم - سخت و نیمه سنگین - نسبتاً بدآدم	روکش‌های نمایی - جعبه‌تلوزیون - دکوراسیون - خاتم‌سازی - خراطی - دگمه‌سازی	پاکستان - هند - جنوب ایران (جیرفت)
۱۳	جلوتونگ	Dyera costulata	به رنگ سفید تا سفید متمایل به زرد - سبک - نرم - دارای صمع و شیرابه	مداداسازی - کبریت‌سازی - روکش - جعبه‌سازی	ملایا - سوماترا - برنتو و جنوب شرقی آسیا
۱۴	کروئینگ	Dipterocarpus alatus	به رنگ خاکستری تا قهوه‌ای روشن - خیلی سخت - محکم - نسبتاً سنگین - مقاومت در برابر ضربه و سایش	کشتی‌سازی - لخت‌سازی - پارکت - پل سازی - چهارچوب	هند - مالزی




شکل ۲-۳۹ - نمونه چوب‌های صنعتی و ساختمانی



شکل ۴۰-۲ نمونه چوب های صنعتی و ساختمانی

تخته‌های سه لایه (شکل ۲-۴۳)، تخته‌های ریزش تدریجی (بدون لایه مشخص) (شکل ۲-۴۴) و تخته‌های چند لایه (شکل ۲-۴۵).



شکل ۲-۴۲- تخته خرده چوب یک لایه



شکل ۲-۴۳- تخته خرده چوب سه لایه



شکل ۲-۴۴- تخته خرده چوب تدریجی



شکل ۲-۴۵- تخته خرده چوب چند لایه



شکل ۲-۴۶

تخته‌های حاصل از پرس غلتکی (پرس بی‌انتها): در این روش غلتک‌های پرس ثابت‌اند و فقط حرکت چرخشی دارند، کیک خرده چوب‌ها از بین غلتک‌ها عبور می‌کنند و به ضخامت تنظیم شده (فاصله بین دو غلتک بالا و پایین) درمی‌آیند (شکل ۲-۴۷). با


تخته خرده چوب^۱

صنعت ساخت تخته خرده چوب از صنایع است که در مقایسه با صنایع تخته فیبر و تخته لایه قدمت کمتری دارد. این صنعت در حال حاضر به علت استفاده از هرگونه ضایعات چوبی اعم از سرشاخه‌ها، پوست، و مازاد مزارع پنبه و غلات، کتان و کنف و دیگر گیاهان چوبی در ردیف مهم‌ترین صنایع وابسته به چوب قرار دارد. تعدادی از واحدهای تولیدی تخته خرده چوب در ایران عبارتند از: صنعت چوب شمال، شموشک و شهید باهنر گرگان، ایران چوب قزوین، ۲۲ بهمن بهشهر، نوپان گنبد، ممتاز تبریز، مجتمع صنعتی رفسنجان، کشت و صنعت کارون و تخته فشرده شمال.

تعریف تخته خرده چوب: تخته خرده چوب فرآورده چوبی صفحه‌ای شکل است که از مخلوط خرده چوب یا سایر مواد لیگنوسلولزی و مواد چسبنده به کمک فشار و حرارت دادن ساخته می‌شود.


طبقه‌بندی تخته خرده چوب براساس روش ساخت (نوع پرس کردن):

تخته‌های حاصل از پرس صفحه‌ای (صفاف): در این روش جهت طول ذرات تشکیل‌دهنده کیک تخته خرده چوب به صورت اتفاقی مرتب شده است (شکل ۲-۴۱). این نوع تخته از نظر شکل مقطع (ساختمان نیمرخ ضخامت تخته) خود به چند دسته تقسیم می‌شوند که عبارتند از: تخته‌های یکنواخت یا یک لایه (شکل ۲-۴۲)،



شکل ۲-۴۱- تخته خرده چوب حاصل از پرس صفحه‌ای

این روش می‌توان تخته خرده‌های یک لایه، سه لایه، ریزش تدریجی و چند لایه تولید کرد.



شکل ۲-۴۷- ساخت تخته خرد چوب به روش پرس غلتکی


تخته‌های تولید شده با پرس قالبی (قالب گیری شده): تفاوت اساسی این روش با روش ساخت تخته خرد چوب با پرس صفحه‌ای، در شکل ظاهری صفحه پرس است. صفحات این پرس به شکل‌های برجسته، فرو رفته، انحنادار و یا پروفیل دار ساخته می‌شوند و تخته‌هایی با شکل‌های مختلف به وجود می‌آورند، مانند: صفحات ورزالت (شکل ۲-۴۸).



شکل ۲-۴۸- میز و صندلی تولید شده با تخته پرس قالبی

طبقه‌بندی تخته خرد چوب براساس چگونگی سطوح (رویه): بر این اساس، تخته خرد چوب‌ها به چهار دسته تقسیم می‌شوند.

تخته خرد چوب خام (بدون روکش): که به دو صورت سنباده شده و سنباده نشده وجود دارد (شکل ۲-۴۹). این تخته بیشتر در مصارف عمومی و جاهایی که کمتر در معرض دید باشد، مانند: سقف کاذب و طبقات داخلی کمد مورد استفاده قرار می‌گیرد.



شکل ۲-۴۹- تخته خرد چوب خام

تخته خردہ چوب با روکش طبیعی (چوبی): برای تزئین و زیباسازی سطوح تخته خردہ چوب می توان از انواع روکش های چوبی (طبیعی) مانند گردو، راش، ملچ، افرا و ... استفاده کرد. این روکش ها به کمک چسب های مصنوعی یا طبیعی بر روی تخته چسبانیده می شوند. این تخته بیشتر در جاهایی که زیبایی و تزئین سطوح موردنظر باشد، مورد استفاده قرار می گیرد؛ مانند: دکوراسیون داخلی، قفسه کتاب، صفحه میز و کابینت (شکل ۲-۵۰).




شکل ۲-۵۰ - تخته خردہ چوب با روکش مصنوعی

تخته خردہ چوب با روکش مصنوعی: سطوح این نوع تخته خردہ چوبها به وسیله روکش های مصنوعی (کاغذ آغشته به چسب های مصنوعی) پوشیده می شود. سطح حاصله با توجه به نوع کاغذ مصرفی (ساده، رنگی، نقش دار) ممکن است ساده و یا دارای نقوش مختلفی از جمله نقش موج چوب باشد. از این تخته در مکان هایی که حرارت و رطوبت زیاد باشد، می توان مصرف کرد؛ مانند: دیوارهای حمام و رختکن، میز رستوران ها و کابینت آشپزخانه (شکل ۲-۵۱).



شکل ۲-۵۱ - تخته خردہ چوب با روکش طبیعی



تخته خردہ چوب لعاب دار (لاک کاری شده): سطوح این نوع از تخته ها، توسط یک لایه رنگ آغشته به مواد حفاظتی و ضد رطوبت پوشیده می شود و بر حسب مورد مصرف ممکن است یک سطح یا هر دو سطح آن لاک کاری شود، این تخته در دیوارهای آشپزخانه، حمام، سرویس ها، لابراتوارها و موارد دیگر مصرف می شود (شکل ۲-۵۲).

شکل ۲-۵۲ - تخته خردہ چوب لعاب دار

استاندارد و درجه بندی تخته خردہ چوب: ورقه های تخته خردہ چوب (چنان چه روکش شوند) در تمام نقاط آن باید دارای ضخامتی یکنواخت و لبه های مستقیم، تیز و گونیا باشد و سطوح آن سنباده شده باشد. تخته خردہ چوب ها را می توان بر حسب نوع مصرف به ضخامت، طول و عرض های مختلف تولید کرد که ابعاد این صفحات در جدول ۲-۲ درج شده است.

جدول ۲-۲ - ابعاد استاندارد تخته خردہ چوب

ضخامت $\pm 0/3$ mm	طول × عرض ± 5 mm
۴، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲، ۱۴، ۱۶، ۱۸، ۲۰، ۳۲، ۲۵، ۲۲، ۲۰، ۱۸، ۱۶، ۱۲، ۱۰، ۸، ۶، ۴ و به ندرت «۷۰، ۶۰»	1200×2500 ، 1830×2200 ، 1830×2440 ، 1830×2750 ، 1830×3050

طبق مقررات استاندارد اطلاعاتی که باید برای شناسایی انواع تخته خردہ چوب روی یکی از لبه های صفحه نوشته یا چاپ شود، عبارتند از:
- نام یا علامت تجاری تولید کننده - درجه و نوع تخته خردہ چوب - ضخامت اسمی تخته خردہ چوب بر حسب میلی متر - وزن مخصوص تخته خردہ چوب.

موارد مصرف تخته خردہ چوب: تخته خردہ چوب را با توجه به نوع مواد اولیه، نوع چسب مصرفی و تکنولوژی ساخت آن می توان در شرایط مختلف آب و هوایی به کار برد. از این فرآورده می توان در مبلمان، جعبه سازی، سقف و دیوارهای کاذب، در، کابینت، قفسه های چوبی، قسمت های چوبی اتومبیل، هواپیما، کشتی، قطار و موارد دیگر استفاده کرد.


تخته چند لایه (تخته لایه)^۱

تبديل چوب به لایه های نازک و سپس چسب زدن و قرار دادن آنها بر روی یکدیگر نه تنها از لحاظ اقتصادی و جلوگیری از اسراف و تبدیل در مصرف چوب (به ویژه هنگامی که چوب های نایاب و خوش نقش و پر ارزش مطرح است) بسیار حائز اهمیت است، بلکه از لحاظ رعایت اصول علمی، فنی و کاربردی نیز از اهمیت به سزایی برخوردار است. شواهد تاریخی نشان می دهد که صنعت روکش و تخته لایه سازی از چند هزار سال

^۱_Ply Wood

است یک تکه باشد و یا از چند قسمت تشکیل شده باشد و دارای انواع زیر است:


لایه خارجی (نمایی): این لایه دو سطح بیرونی تخته را می‌پوشاند و معمولاً از لایه‌های مرغوب و درجه یک تهیه می‌شود (شکل ۲-۵۴).



شکل ۲-۵۴- لایه خارجی در تخته چند لایه

لایه مرکزی (مغز): این لایه کاملاً در وسط لایه‌های دیگر قرار دارد که از یک یا چند ورقه روکش به هم چسبیده درست شده است و اغلب از لایه‌های کم عرض و درجه دو استفاده می‌شود.



گاهی لایه مرکزی ممکن است از چند قطعه چوب طویل (به طول تخته) و باریک (با عرض‌های مختلف) که در کنار هم به وسیله چسب به هم متصل شده‌اند، تشکیل شده باشد که در اصطلاح، تخته لایه ردیفی^۱ نامیده می‌شود (شکل ۲-۵۵- الف تا ج).



قبل از میلاد مسیح در مصر همراه با رعایت اصول فنی امروز، رایج بوده است. اگر چه ساخت هنری چوب‌های لایه‌ای در ایران نیز از زمان‌های گذشته معمول است، ولی تهیه صنعتی تخته لایه سابقه خیلی طولانی ندارد و اولین کارخانه تولید روکش و تخته لایه در سال ۱۳۴۴ (ه. ش) در رشت آغاز به کار کرد و در حال حاضر اکثر کارخانجات صنایع چوب اقدام به تولید تخته‌لایی و روکش کرده‌اند که مهم‌ترین این واحدها عبارتند از:

- نکا چوب (ساری)
- چوکا گیلان (بندر انزلی)
- صنایع چوب آریا (مشهد مقدس)

تعريف تخته چند لایه: تخته چند لایه عبارت است از چند لایه چوب نازک (روکش) که پس از چسبزنی به طور متقطع روی هم قرار می‌گیرند و از طریق فشار و حرارت دادن به هم می‌چسبند (شکل ۲-۵۳).



شکل ۲-۵۳- تخته چند لایه


انواع لایه در تخته چند لایه: هریک از ورقه‌های چوبی یک تخته چندلایه را لایه می‌نامند که ممکن

متنوعی دارد و در هر ناحیه از جهان بر حسب صنایع چوب آن منطقه متفاوت است؛ ولی در مجموع گونه‌های سوزنی برگ بیشتر از پهنه برگان مورد استفاده قرار می‌گیرند. به طور کلی گونه‌های مورد استفاده این صنعت در ایران عبارتند از: راش، افرا، توسکا، نمدار، گردو، انواع صنوبر، توس و گونه‌های پهنه برگ وارداتی مانند: سامبا، آکاژو، گابن (اکومه)، ماهагونی و گونه‌های متداول در جهان عبارتند از: دوگلاس، پیسه‌آ، کاج، سپن، تیک (ساج)، بلوط، غان، ملز و اکالیپتوس.

انواع تخته لایه:


تخته لایه متعادل: تخته‌ای است که در آن لایه‌های قرینه نسبت به لایه مرکزی (مغز) دو به دواز یک گونه و با یک ضخامت باشد.

تخته لایه مطبق: تخته‌ای است که الیاف تمام لایه‌ها و احتمالاً مغز آن موازی با الیاف لایه خارجی است (شکل ۲-۵۷).




شکل ۲-۵۷ - تخته چند لایه مطبق

تخته لایه اختر تار: تخته‌ای است که لایه‌های آن چنان روی هم گذارده شده‌اند که الیاف آن به شکل ستاره درآید (شکل ۲-۵۸).




شکل ۲-۵۸ - تخته لایه اختر تار



شکل ۲-۵۵ - تخته لایه ردیفی

لایه میانی: بین لایه مرکزی و خارجی قرار دارد و بیشتر نقش مقاومت و توازن نیروها را ایفا می‌کند. این لایه را می‌توان در تخته چند لایه‌های بیش از سه لایه یافت (شکل ۲-۵۶).



شکل ۲-۵۶ - لایه میانی در تخته چند لایه

گونه‌های چوبی مورد مصرف در تخته چند لایه: گونه‌های چوبی مورد مصرف این صنعت دامنه وسیع و

تخته لایه قالبی: تخته (لایه‌ای) است که در اثر فشار به شکل معینی در بیاید و مسطح نباشد (شکل ۲-۶۱).




شکل ۲-۶۱- مورد مصرف تخته لایه قالبی

تخته لایه همگن: تخته‌ای است که همه لایه‌های آن از یک گونه چوب ساخته شده باشد.


تخته لایه ناهمگن: تخته‌ای است که همه یا تعدادی از لایه‌ها و مغز آن از گونه‌های مختلف چوب ساخته شده باشد (شکل ۲-۶۲).

تخته لایه با مغزی تخته خرد چوب مجوف (سوراخ‌دار): تخته‌ای است که مغز آن دارای سوراخ‌های گوناگونی باشد (شکل ۲-۵۹).



شکل ۲-۵۹- تخته لایه مجوف (سوراخ دار)

تخته لایه مختلط: تخته‌ای است که مغز آن یا بعضی از لایه‌های آن از مواد دیگری به جز لایه چوبی و یا چوب یکپارچه باشد. این تخته چند لایه‌ها حداقل دولایه در طرفین مغز دارند و الیافشان عمود بر یکدیگر است (شکل ۲-۶۰).



شکل ۲-۶۰- تخته لایه مختلط



شکل ۲-۶۲

استاندارد و درجه‌بندی تخته چندلایه: براساس قواعد استاندارد و درجه‌بندی، تخته لایه را بر حسب خوبی و بدی لایه خارجی درجه‌بندی می‌کنند. کیفیت لایه خارجی به اندازه و فراوانی معایبی از قبیل گره، ترک و تغییرات رنگ آن بستگی دارد که بدین ترتیب به پنج گروه (درجه) N (با کیفیت عالی)، A (حداکثر دارای ۳ عیب و گره)، B (حداکثر دارای ۶ عیب و گره)، C (حداکثر دارای ۹ عیب و گره) و D (با کیفیت پایین) می‌توان تقسیم کرد.

به طور کلی تخته چندلایه به صورت ۳، ۵، ۷، ۱۲، ۱۵، ۱۸ و ۲۰ لایه و گاهی اوقات ۶ و ۸ لایه (معزز از دو لایه با الیاف موازی چسبیده بر روی هم تشکیل شده است) وجود دارد که خود به دو دسته سنباده شده و سنباده نشده تقسیم می‌شوند.

جدول ۲-۳- ابعاد استاندارد تخته چندلایه

ضخامت	۳ تا ۱۸ میلی‌متر	سانتی‌متر
عرض	۷۵، ۸۰، ۸۵، ۹۰، ۹۵، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۴۰، ۱۵۰، ۱۶۰، ۱۷۰، ۱۸۰ سانتی‌متر	سانتی‌متر
طول	۲۰، ۲۲۰ سانتی‌متر	

موارد مصرف تخته چندلایه: کاربرد تخته چندلایه به علت مزایای ویژه‌ای که در مقایسه با چوب ماسیو دارد، در صنعت و سازه‌های چوبی نسبت به سایر فرآورده‌ها بیشتر است و عمده‌ترین موارد مصرف آن عبارتنداز: **کارهای ساختمانی:** این فرآورده به علت سبکی، قابلیت انحنا، استحکام نسبی زیاد، آسانی برش و بالاخره زیبایی در ساخت قسمت اعظم بنای‌های مسکونی، تجاری، مانند: دیوارها، سقف، پوشش کف و بیمارستان‌های صحرایی مورد استفاده قرار می‌گیرد (شکل ۲-۶۳).



شکل ۲-۶۳- مورد مصرف تخته چندلایه در کارهای ساختمانی

کارهای صنعتی: از این فرآورده علاوه بر مصارف بالا در صنایعی که احتیاج به ماده اولیه سبک با خصوصیاتی مانند عایق بودن در برابر حرارت، صوت و جریان الکتریسیته باشد، می توان استفاده کرد؛ مانند: هواپیماسازی، واگن سازی، قسمت های داخلی کشتی، پوشش داخلی سالن های صدابرداری و اتوبوس سازی. مصارف دیگر این فرآورده به اختصار عبارتند از: جعبه سازی، ساخت انواع مبل، کابینت سازی، در، سورتمه سازی، بشکه های سبک، تیرها و ستون های لایه ای، بسته بندی، جعبه چرخ خیاطی و موارد دیگر (شکل ۲-۶۴).



شکل ۲-۶۴ - موارد استفاده از تخته چندلایه در محصولات چوبی (نظیر درهای پیش ساخته چوبی)

روکش

امروزه این صنعت به قدری پیشرفت کرده است که انسان قادر است در سایه این صنعت علاوه بر وجود آوردن زیبایی، نقش و نگار و رنگ بر روی چوب های معمولی، روکش هایی از ریشه برخی درختان مانند: سنجد، کیکم، توسکا و مركبات بسازد و آنها را زینت بخش کالاهای کوچک چوبی و تزئیناتی خود کند.


در ایران، بعد از نشر اسلام و فرهنگ اسلامی در بیشتر معرق کاری ها، منبت کاری ها و تزئینات اماکن مقدسه، هنر استفاده از چوب به صورت قطعات نازک و ظریف و اوراق خوش نقش مشهود است. البته صنایع روکش سازی از چوب با وسائل مدرن امروزی در کشور ما حدود ۳۰ سال پیش دایر شد و قدمت چندانی ندارد.

تعريف روکش: روکش عبارت است از ورقه نازکی که روی ماده دیگری کشیده یا چسبانیده شود. در صنایع چوب اصطلاح روکش معمولاً به ورقه های نازک چوبی گفته می شود که برای نمایه سایر فرآورده های چوبی، که ظاهر مناسبی ندارند (تخته خرد چوب و تخته فیبر) به کار برده می شوند. هدف اصلی از روکش سازی، صرفه جویی در مصرف، بهره برداری مناسب و استفاده از امتیاز زیبایی و نقش و نگار چوب، به دست آوردن نقوش یکنواخت و قرینه و در ضمن اصلاح معایب چوب ها است. به طور کلی روکش ها را می توان به دو گروه طبیعی (چوبی) و مصنوعی تقسیم کرد:

روکش‌های طبیعی (چوبی): این نوع روکش‌ها از گونه‌های مرغوب پهن برگ و گاهی سوزنی برگ (شکل ۲-۶۵) و با استفاده از روش‌های لوله‌بری^۱، تراشه‌زنی^۲ (کاردی یا اسلایسر^۳)، تکه‌بری^۴ (محوری) و اره‌ای^۴ تهیه می‌شوند (شکل ۲-۶۶).



شکل ۲-۶۵ - روکش طبیعی



شکل ۲-۶۶ - روش‌های تهیه روکش

۱- Rotary

۲- Slicer

۳- Stag- logcutting

۴- Sawing

طبقه‌بندی روکش‌ها از نظر کاربرد:

الف) روکش‌های نمایی: این قبیل روکش‌ها از چوب‌های منقش پهنه برگ مانند: گردو، زبان گنجشک، ملح و افرا به روش کاردی تهیه می‌شوند. این نوع روکش‌ها به علت نقوش زیبای آن مانند: نقوش چشم‌بلبلی، نقوش مواج، نقوش نواری و لایه‌ای بسیار گران قیمت هستند و برای مبل‌های درجه یک مانند میز پیانو و نظیر آن به کار می‌روند.

ب) روکش‌های تجاری: این نوع روکش‌ها اغلب از چوب‌های پهنه برگ به روش لوله‌بری تهیه می‌شوند و بیشتر برای مبل‌های درجه دو و نظیر آن مورد استفاده قرار می‌گیرند.

پ) روکش‌های بسته‌بندی: این نوع روکش‌ها از چوب‌های ارزان قیمت تهیه می‌شوند و نامرغوب هستند. تخته لایه‌ای تهیه شده از آنها فقط برای جعبه‌های میوه، سبزی، گوشت و مواردی نظیر آن به کار می‌روند. گونه‌های مورد مصرف در تهیه روکش: امروزه برای روکش‌سازی در دنیا از گونه‌های مختلف چوبی استفاده می‌کنند به طوری که در کشور ما به علت وجود جنگل‌های پهنه برگ اغلب از گونه‌های راش، توسکا، گردو، افرا، ملح و به ندرت از بلوط روکش تهیه می‌شود. در کشورهای اروپایی بیشتر از گونه‌های بلوط، راش، توس، صنوبر و تعدادی از گونه‌های سوزنی برگ مانند دوگلاس^۱ استفاده می‌شود.

در ضمن باید دانست که انواع چوب‌های منقش مانند: زبرانا، ماهاغونی، جک (پالیساندر)، تیک (ساج) نیز از مناطق استوایی و نیمه‌استوایی آمریکا، آفریقا و هندوستان به اروپا و امریکا حمل و در آن جا تبدیل به روکش می‌شود که قسمتی از آن نیز واردات چوبی ما را تشکیل می‌دهد (شکل ۲-۶۷).



شکل ۲-۶۷

استاندارد و درجه‌بندی روکش: به طور کلی در کارخانه‌های بزرگ انواع مختلف روکش را بر حسب ضخامت آن دسته‌بندی و خشک می‌کنند و عوامل زیر در برگ مشخصات آنها باید ذکر شود: رطوبت روکش، نوع جنس روکش (گونه پهنه برگ یا سوزنی برگ) و ضخامت روکش (ضخامت روکش‌ها بر حسب

۱-Pseudotsuga menzeissi

نوع مصرف از ۰/۲۵ میلی متر تا ۹ میلی متر فرق می کند). در امریکا اغلب، روکش ها را با ضخامت های ۱/۳، ۱/۶، ۲/۵ و ۳/۶ تهیه می کنند و حتی روکش هایی که برای هواپیماسازی به کار می رود، با ضخامت ۰/۴ میلی متر نیز تهیه می شود.

موارد مصرف روکش: در کشورهای پیشرفته برسی های زیادی در این زمینه به عمل آمده است؛ به ویژه که این صنایع زیربنای صنایع مهم و پر مصرف دیگر را تشکیل می دهد و در خدمت بسیاری از صنایع دیگر چوب مانند: صنایع تخته لایه سازی، صنایع فرمیکا، صنایع دکوراسیون چوبی، روکش کردن در و پنجره های چوبی، روکش کردن دیگر تخته های صنعتی مانند: تخته خرد چوب، تخته های لایه ای و چوب پرده است. از روکش های ضخیم می توان در صنایع دیگر مانند: کبریت سازی، خلال دندان سازی، چوب بستنی، پوشال سازی، سبد سازی، تهیه کیف و زنبیل های سبک چوبی، مُعرّق کاری و سطوح ترئینی پیانو استفاده کرد. در مورد پوشش قسمت های پشت و زیرمبل ها، قفسه های لباس، قفسه های کتابخانه، قفسه بندی های فروشگاه ها و آشپزخانه و یا دیگر کالاهای چوبی که زیبایی پوشش سطح موردنظر است، می توان از طریق روکش کردن، ظاهر آنها را زیباتر و دلپسندتر جلوه داد و ارزش این کالاهای را بالا برد.

منابع مهم تولید روکش در ایران: در چند دهه اخیر صنایع مدرن و بزرگ روکش سازی در کشور مستقر شده است و هم اکنون چند واحد بزرگ و کوچک در اطراف تهران و استان های گیلان، مازندران، زنجان و جاهای دیگر مشغول کار هستند که مهم ترین آنها عبارتند از: شرکت ایران چوب، روکش چوبی فیروز کوه، روکش چوبی ایران، شرکت سهامی نکاچوب و راش بینه گران.

روکش مصنوعی: روکش های مصنوعی ورقه های نازک کاغذی یا پلاستیکی هستند که برای پوشش سطح و ضخامت (نر) فرآورده های چوب (تخته خرد چوب، تخته فیبر)، به کار می روند. روکش های مصنوعی از نظر نوع رنگ و نقش (نقش موج چوب، موزاییکی، ساده، رنگی و ...) و ضخامت دارای انواع متفاوتی است. به علت کاربرد مواد حفاظتی، رنگی و چسب بر روی روکش های مصنوعی، صفحاتی که با این روکش پوشش داده می شوند، در برابر رطوبت و حرارت مقاوم هستند و در کارهای ساختمانی، دکوراسیون، مبلمان و موارد دیگر مورد استفاده قرار می گیرند.

روکش با فشار بالا^۱ یا روکش ملامینه فشرده^(HPL): این روکش ها از اوراق کاغذ کرافت آغشته شده^۲ با نوعی رزین (چسب^۳) ساخته می شوند. کاغذ های مذکور در لایه های میانی و تحتانی قرار داشته و لایه سطحی از جنس کاغذ تزئینی چاپ شده^۴ طرح دار یا ساده است و عمدها سطح آن با رزین هایی نظیر ملامین فرم آلدھید^۵ پوشانده شده است (شکل ۲-۶۸).



شکل ۲-۶۸

۱- این فرآورده برای اولین بار توسط یک شرکت اسپانیایی به نام فرمیکا تولید و امروزه به این نام نیز مشهور است.

۲- High Pressure laminate

۳- Im pregnated

۴- Phenol Formaldehyde (PF)



۵- Decorative paper

۶- Melamine Formaldehyde (MF)

در فرآیند ساخت این روکش، کاغذ کرافت به چسب فوقالذکر آغشته و در مرحله بعد نسبتاً خشک می‌شود. این لایه‌ها به‌اضافه‌ی لایه‌های سطحی در پرس‌های چند طبقه بر روی هم پرس می‌گردند. ورقه به‌دست‌آمده پس از دور بُری به ابعاد استاندارد تبدیل می‌شود.

هر دو سطح این ورقه لایه‌ای می‌تواند با کاغذ تزئینی پوشانده شود. با تیمار کردن^۱ لایه‌های میانی به مواد فاقد هالوژن^۲، این روکش مقاوم به حریق می‌شود (شکل ۲-۷۰ الف و ب).

به دلیل استفاده از رزین (چسب) این روکش‌ها در مقابل عبور جریان الکتریسیته مقاومت می‌نمایند. به کارگیری رزین ملامین در لایه سطحی باعث مقاومت این روکش‌ها در مقابل اسیدهای ضعیف می‌گردد و در برابر ضربه و خراشیدگی نیز مقاومت قابل قبولی دارند. در مجاورت آب و بخار ترک نخورده و ورقه ورقه نمی‌شوند. در صد جذب رطوبت این روکش‌ها در حالت غوطه‌وری ناچیز و نسبت به دمای خشک، شوک حرارتی^۳ و خط و خش مقاوم هستند. مورد استفاده این روکش‌ها در تولید کابینت آشپزخانه و آزمایشگاه، تجهیزات اداری شامل انواع میزهای کامپیوتر، کنفرانس، اداری و ... پارتيشن و پانل‌ها، دکوراسیون داخلی اتوبوس‌ها و موارد مشابه، صفحه زیرین بُردهای الکترونیکی و درب‌های ساختمانی می‌باشد.




۱- با روش‌های آغشته‌سازی یا اشیاع

۲- مواد کندسوزکننده

۳- آتش سیگار و ...

این نوع روکش‌های ورقه‌ای با استفاده از چسب‌های اوره فرم‌آلدهید^۱، پلی‌وینیل استات^۲ و یا چسب‌های تماسی^۳ بر روی سطوح اوراق فشرده چوبی (تخته خرده‌چوب، تخته فیبر، تخته لایه و ...) پرس می‌شوند. سایر انواع روکش‌های ملامینه فشرده عبارتند از: نوع استاندارد^۴، نوع فرم‌پذیر^۵، انواع مخصوص کف‌پوش^۶ و نوع بسیار فشرده^۷. کاربرد این روکش‌ها در سطح تخته بوده و برای پوشش لبه (نر) صفحات چوبی از نوارهای پلی‌وینیل کلراید^۸ و روکش کاغذی^۹ (جدول ۲-۴) استفاده می‌گردد (شکل ۲-۷۰).



شکل ۲-۷۰ - دستگاه لبه چسبان (پی‌وی‌سی) (این دستگاه در انواع ایرانی و خارجی ساخته می‌شود) و نمونه‌هایی از نوارهای پی‌وی‌سی و کاغذی

۱_ Urea Formaldehyde

۲_ PVAC

۳_ Contact Glue

۴_ Standard HPL

۵_ Post formable HPL

۶_ Walk print HPL

۷_ Compact HPL

۸- برای پوشاندن ضخامت انواع تخته از نوارهای ABS نیز استفاده می‌شود؛ این نوارها مشابه نوارهای پلی‌وینیل کلراید بوده و ظاهر شفافی دارند.

ABS نیز مانند پلی‌وینیل کلراید (PVC) از نوع مصنوعی است.

۹_ Finish foil

جدول ۴-۲- سایر انواع روکش‌های مصنوعی

نام روکش	روش تولید	روش نصب
روکش فشرده پیوسته Continuous pressure Laminate (CPL)	اوراق کاغذ کرافت که با نوعی رزین مخصوص آغشته شده‌اند در لایه‌های میانی و تحتانی قرار گرفته و لایه سطحی از جنس کاغذ تزئینی چاپ شده (طرح‌دار) و یا ساده که عمدتاً با رزین‌های آمینوپلاستیک آغشته شده است، می‌باشد. این لایه‌ها در پرس‌های غلتکی پیوسته بر روی یکدیگر پرس می‌گردند (با ضخامت 0.2 تا 0.3 میلی‌متر).	با استفاده از چسب‌های اوره فرم‌آلدهیدی پلی‌وبنیل استات و یا چسب تماسی بر روی اوراق فشرده چوبی پرس می‌شوند.
روکش با فشردگی کم Low pressure Laminate (LPL)	اوراق کاغذ فلوتینگ (Floating) که با نوعی رزین مخصوصی آغشته شده‌اند در لایه‌های میانی و تحتانی قرار گرفته و لایه سطحی از جنس کاغذ تزئینی چاپ شده (طرح‌دار) و یا ساده که عمدتاً با رزین‌های آمینوپلاستیک نظیر ملامین فرم‌آلدهید آغشته شده است، می‌باشد. این لایه‌ها تحت فشار تقریبی 2 kg/cm^2 و دمای 130°C در پرس‌های چند طبقه به روکش تبدیل می‌شوند.	با استفاده از چسب‌های اوره فرم‌آلدهیدی پلی‌وبنیل استات و یا چسب تماسی بر روی اوراق فشرده چوبی پرس می‌شوند.
ملامینه استاندارد Standard melamine	یک لایه کاغذ تزئینی ساده یا طرح‌دار با رزین ملامین فرم‌آلدهید آغشته و سپس خشک می‌شود (در ضخامت 0.25 mm تا 0.35 mm رزین حدود 5% ضخامت این نوع روکش را تشکیل می‌دهد).	بدون استفاده از چسب و توسط پرس حرارتی تحت فشار بالا روی سطوح اوراق فشرده چوبی پرس می‌شوند.
ملامینه نرم Soft Melamine	ابتدا کاغذ ملامینه شده و سپس سطح فوقانی آن اندود و خشک می‌شود. عمدتۀ ترین کاربرد این روکش‌ها در ساخت نوار لبه ساده یا پشت چسب‌دار می‌باشد.	بدون استفاده از چسب و توسط پرس حرارتی تحت فشار بالا روی سطوح اوراق فشرده چوبی پرس می‌شوند.

<p>با استفاده از چسب‌های گرما نرم (اتیل وینیل استات) و یا پلی‌وینیل استات</p>	<p>این روکش‌ها از لایه‌های پلی‌وینیل کلرايد، لایه آستری و لاک‌های متفاوت تشکیل شده (در ضخامت $0.2 / 0.5$ mm) و برای ساخت نوار مخصوص لبه‌های فرزخورده (soft forming) و روکش سطوح نوار خورده (membrane or Vacceue) کاربرد دارند. این روکش‌ها با استفاده از چسب‌های گرانول جامد که در دستگاه لبه‌چسبان ذوب می‌شود، بر ضخامت تخته پرس می‌گردند.</p>	<p>پلی‌وینیل کلرايد (PVC)</p>
<p>با استفاده از رزین‌های اوره فرم آلدهید و پلی‌وینیل استات و به کمک پرس‌های غلتکی پیوسته و یا یک طبقه مسطح</p>	<p>ورقه نازکی از یک لایه کاغذ تزئینی ساده یا طرح دار به صورت مات و یا براق با رزین ملامین فرم آلدهید آغشته و پس از اندوخته (Laquering) خشک می‌شود. (در ابعاد متنوع و با وزن 300 g/cm^2 تا 300 g/cm^2) این روکش برای ساخت نوار لبه ساده و پشت چسبدار، روکش پروفیل، نوار لبه فرزخورده و روکش سطوح صاف به کار می‌رود.</p>	<p>روکش کاغذی Finish foil</p>
<p>با استفاده از رزین‌های اوره فرم آلدهید و پلی‌وینیل استات و به کمک پرس‌های غلتکی پیوسته و یا یک طبقه مسطح</p>	<p>این نوع روکش‌ها متشکل از هیدروکسید آلمینیوم، رزین اکریلیک و رنگدانه‌های طبیعی می‌باشند. به ضخامت 3 mm اکریلیک و 1.7 gr/cm^3 می‌باشند. در مقابل ضربه دارای وزن مخصوص خوب و دارای قابلیت فرم‌پذیری بالا می‌باشند.</p>	<p>روکش‌های اکریلیک</p>

تخته فیبر^۲


امروزه ارزش و اهمیت چوب به جایی رسیده است که در صنایع جدید کوشش می‌شود از چوب‌های کوچک یا به اصطلاح چوب‌های هیزمی که در گذشته برای سوخت مصرف می‌شد و همچنین از خرد چوب‌های مازاد مقطوعات و مازاد کارخانجات چوب‌بری و سایر صنایع حداکثر استفاده به عمل آید که مهم‌ترین این صنایع را می‌توان صنایع تخته فیبر نام برد.

۱- برای چسباندن این روکش‌ها لازم است روکش برای مدت زمان کوتاهی داغ شده و بر ضخامت (نر) تخته فشار داده شود که برای این منظور می‌توان از اتو برقی ساده و یا انواع دستگاه‌های لب چسبان میزی و دستی استفاده کرد.

۲- Fiber board


تعريف تخته فیبر: تخته فیبر از فیبرها (عناصر کشیده و باریک چوبی^۱ یا سایر الیاف غیر چوبی^۲) که به صورت خمیر در آمداند و از طریق فشردن، تداخل و اتصال بین الیاف (لیگنین چوب)^۳ یا با افزودن چسبهای مصنوعی^۴ به دست می‌آید.

أنواع تخته فیبر از لحاظ فرآیندهای تولید: تخته فیبرهای حاصل از فرآیندهای مختلف تولید (فرآیند خشک، نیمه خشک و تر) را می‌توان به دو گروه تخته فیبر S₁S و S₂S دسته‌بندی کرد. تخته فیبر S₁S عموماً به روش تر و نیمه خشک تولید می‌شود. در این روش برای خروج سریع آب از خمیر، از توری سیمی استفاده می‌شود. از این لحاظ سطح زیرین اوراق تخته فیبر تولید شده ناهموار و منسوج است که در اصطلاح تخته فیبر با یک رویه صاف یا تخته فیبر S₂S نامیده می‌شود (شکل ۲-۷۱).



شکل ۲-۷۱- تخته فیبر S₁S

تخته فیبر S₂S بیشتر به روش خشک (فرآیند خشک) و یا نیمه خشک تهیه می‌شود و ذرات خمیر در این روش بدون وجود تور سیمی وارد پرس می‌شوند. از این لحاظ تخته فیبرهای حاصله دارای دو سطح کاملاً صاف است که در اصطلاح به آن تخته فیبر با دو رویه صاف یا تخته فیبر S₂S گفته می‌شود (شکل ۲-۷۲).



شکل ۲-۷۲- تخته فیبر S₂S

- ۱- مواد اولیه چوبی را می‌توان به صورت مخلوط گونه‌ها یا تک گونه، ضایعات چوب و خرد چوب به کار برد.
- ۲- الیاف مواد غیر چوبی شامل الیافی است که منشأ لیگنوسلولری گیاهی دارند (با گاس، ساقه ذرت، ساقه گندم، ...) یا الیافی که منشأ معدنی (غیرآلی) دارند.
- ۳- لیگنین چوب مهم‌ترین اتصال دهنده در ساخت تخته فیبرهای معمولی و فیبر عایق است.
- ۴- از چسب فل فرم آلدھید برای ساختن تخته فیبر سخت، از چسب اوره فرم آلدھید برای ساختن تخته ام.دی.اف و نشاسته را هم می‌توان به عنوان چسب ثانویه در تخته فیبر عایق به کار برد.

انواع تخته فیبر از نظر دانسیتیه^۱ (جرم مخصوص): تخته فیبرها را می‌توان در یک سری گستردگی جرم مخصوص (g/cm^3) تا $0.2 / 0.2$ به سه گروه تخته فیبر سبک (تخته فیبر عایق)، تخته فیبر نیمه‌سخت (ام.دی.اف) و تخته فیبر سخت تقسیم‌بندی کرد.

تخته فیبر سبک یا تخته فیبر عایق^۲: تخته فیبر عایق به عنوان یکی از محصولات فرعی کارخانه کاغذسازی نخستین بار در سال ۱۸۹۸ در کشور انگلستان توسعه پیدا کرد. در سال ۱۹۲۰ در امریکا از ضایعات محصولات کشاورزی، تخته فیبر عایق سلوتکس^۳ تولید شد. به طور کلی تخته فیبر عایق فقط با فرآیند تر قابل تولید و دارای ضخامتی بین $0.05 / 0.05 \text{ g/cm}^3$ تا $0.19 / 0.19 \text{ میلی متر}$ دانسیتیه^۳ است. تخته فیبر عایق دارای استحکام و سختی کافی و مناسبی است و در عایق کاری (عایق حرارت و صدا) به کار می‌رود. تخته فیبر عایق ممکن است به صورت ساده، آسترزده (دو سطح تخته برای پوشش سقف به آستر قیری آغشته می‌کنند) و یا پروفیل دار (منقش) تولید شود. تخته فیبر عایق بر حسب نوع مصرف به سه گروه تقسیم می‌شود:

(الف) محصولات بیرونی: مانند تخته پوششی که به علت عایق‌بودن، مقاومت در برابر رطوبت، داشتن نقش مهاربند و ارزان بودن آنها در قسمت‌های بیرونی ساختمان برای لمبه کوبی بام، عایق کاری، و تزئین سقف مورد استفاده قرار می‌گیرد.

(ب) محصولات درونی: شامل تخته‌های ساختمانی، تخته آجری سقف و تخته صدایگیر (اکوستیک) است که بیشتر برای مصارف عمومی ساختمان به کار می‌رود؛ مانند تزئین سقف‌ها، دیوارهای حمام و راهروهایی که سر و صدا زیاد باشد (شکل ۲-۷۳).



شکل ۲-۷۳ - تخته فیبر عایق (اکوستیک)

(ج) محصولات صنعتی: این نوع محصولات شامل تخته‌های مخصوص ساخت خانه‌های پیش‌ساخته، تخته‌های مورد مصرف در صنایع مبل و اتومبیل‌سازی است.

تخته فیبر با دانسیتیه متوسط یا نیمه‌سخت (ام. دی. اف) MDF^۴: تخته فیبر با دانسیتیه متوسط که به تخته فیبر ام.دی.اف معروف است برای اولین بار در سال ۱۹۶۵ در امریکا ساخته شد و هم‌اکنون محصول آن با نام تجاری تخته بارابورد به بازار عرضه می‌شود. این فرآورده هم با فرآیند تر و هم با فرآیند خشک

۱- دانسیتیه یا جرم حجمی یک ماده عبارت است از وزن هر واحد حجم از آن ماده $\frac{\text{حجم جسم}}{\text{حجم جسم}} = \text{دانسیتیه (جرم حجمی)}$

۲- Insulation board

۳- Celotex Insulation board

۴- M.D.F (Medium density Fiber board)

تولید می شود، که ام.دی.اف تولید شده به روش خشک معمولاً ضخیم تر (۹/۵ میلی متر) از ام.دی.اف تولید شده به روش تر (۱۳ میلی متر) و دارای جرم مخصوص g/cm^3 ۰/۶ تا ۰/۸۵ است. از ویژگی های مهم ام.دی.اف تولید شده به روش خشک می توان ترکیب مشخص، دانسیته یکنواخت، ارزان بودن، داشتن لبه های یکنواخت و ماسیو که به سهولت ماشین و پرداخت می شود را نام برد. این محصول به دو صورت صفحه و پروفیل تولید می شود (شکل ۲-۷۴). کاربرد نوع صفحه ای آن عمدتاً در سازه های صفحه ای (انواع کابینت ها، میزها، سرویس خواب و ...) بوده و در تولید محصولات چوبی یا تخته خرد چوب در رقابت است.^۳ کاربرد انواع پروفیل این فرآورده در تولید در به عنوان قاب دور دار و سایر انواع قاب ها می باشد. ام.دی.اف تولید شده به روش تر معمولاً نازک تر است و به عنوان روکوب مورد استفاده قرار می گیرد.



شکل ۲-۷۴- انواع پروفیل های ام.دی.اف

در چند سال اخیر استفاده از **MDF** تولید شده با روش خشک در کشور رایج و در بعضی موارد جایگزین تخته خرد چوب گردیده است. در ابتدا **MDF** مورد مصرف از تولید کنندگان آسیایی مانند کشورهای ترکیه و مالزی و یا اروپایی تأمین می شد ولی با راه اندازی کارخانه **MDF** خزر در منطقه چمستان مازندران و کارخانه دیگری در منطقه خوزستان (تولید با استفاده از باگاس) کشور ایران نیز به جمع تولید کنندگان این محصول پیوست؛ در حال حاضر کارخانجات دیگری نیز با هدف تولید این محصول در شهرستان تنکابن، بابل، ساری و سایر نقاط کشور در حال احداث و راه اندازی می باشند.

تخته فیبر سخت!: در سال ۱۹۲۶ اولین کارخانه تولید تخته فیبر سخت در شهر لورل^۴ تأسیس شد که این واحد در حال حاضر بزرگ ترین کارخانه تولید کننده تخته فیبر سخت در دنیا به شمار می رود. تولید این تخته فیبر به روش خشک و تر امکان پذیر است و اوراق سختی از نوع یک رویه صاف (S₂S) و دو رویه صاف (S₂S) می توان تولید کرد. تخته فیبر سخت دارای ضخامتی بین ۲/۵ تا ۸ میلی متر و دانسیته بالایی (حدود ۰/۹ تا ۱/۱ g/cm^3) است.

۱- Fiber hard board

۲- لورل شهری است در ایالت می سی سی پی.

امروزه نوعی تخته فیبر سخت به نام هارد بُرد (HDF)^۱ نیز در بازار موجود می‌باشد. اتصال داخلی فیبرها در این فرآورده نیز توسط لیگنین که عامل چسبنده است صورت گرفته و در طی ساخت آن از سایر مواد شیمیایی برای ایجاد خواصی مانند سختی، مقاومت در برابر جذب آب، استحکام، رنگ‌پذیری و ... استفاده می‌شود. این تخته که به صورت مسطح یا فرم‌دار تولید می‌گردد در مقابل فرسایش و خراشیدگی مقاوم و در برابر تغییرات دما، و رطوبت پایدار است. این فرآورده قابلیت خم شدن و پوشش داده شدن (لامینه شدن^۲) را با استفاده از فیلم‌های پلاستیکی، روکش فشرده ملامینه (HPL) و روکش‌های چوبی دارد. از مواد پوششی رنگی^۳ می‌توان برای رنگ کاری آن استفاده کرد و مهم‌ترین کاربرد این تخته استفاده از آن به عنوان پوشش است. انواع تخته فیبر سخت از نظر کاربرد عبارتند از:

۱- تخته روکوب خارجی: تخته‌های نسبتاً سبکی است که با ضخامت ۱۱ میلی‌متر تولید می‌شود و عمدتاً مصرف بیرونی دارد. این فرآورده در اندازه و فرم‌های مختلف (صفاف، نقش‌دار، پروفیل‌دار، مُشبک) تولید می‌شود (شکل ۲-۷۵).

دو نوع از این تخته‌ها عبارتند از:

روکوب گونیایی: این صفحات دارای رنگ‌های مختلفی، مانند: مرمری روشن و تیره هستند و گاهی رنگ آنها را به صورت موج چوب درمی‌آورند و به نام صفحات موج چوبی عرضه می‌کنند. این صفحات قابل شستشو با آب سرد و گرم است و برای پوشش دیوارها به کار می‌رود.

روکوب مربعی شکل: گاهی صفحات روکوب را به شکل کاشی (مربع) درمی‌آورند و برای پوشش دیوار فروشگاه‌ها، آشپزخانه، حمام، لابراتور، سرویس‌ها و غیره به کار می‌برند.

۲- تخته دیوارکوب خارجی: در گذشته تخته دیوارکوب به ابعاد ۱۲۰×۲۴۰ سانتی‌متر بدون پرداخت و به صورت ساده به کار می‌رفت ولی اخیراً خط پرداخت و نقش‌دار کردن تخته فیبر به کارخانه‌های موجود افزوده شده و تخته‌های پرداخت شده، منقش و آماده نصب تولید می‌شوند. ضخامت اغلب این تخته‌ها ۶ میلی‌متر است و می‌توان آنها را مستقیماً روی ستون کلافسوار کرد (شکل ۲-۷۶).

۳- تخته‌های صنعتی: بیش از ۲۵ درصد تولیدات تخته فیبر سخت به صورت مصارف صنعتی به بازار عرضه می‌شود که عمدتاً ترین موارد مصرف آن عبارتند از:



شکل ۲-۷۵ - روکوب خارجی منقش



شکل ۲-۷۶ - ورقه دیوارکوب نقش‌دار

۱- High density fiberboard

۲- Laminate

لایه‌ای، لامینه: محصولی که از اتصال ۲ یا چند لایه به یکدیگر تولید می‌شود.

۳- پلی‌استر، نیم‌پلی‌استر، سیلر، شلاک و لاتکس و ...

تزویینات: شامل کابینت آشپزخانه، جالباسی، میز ناهارخوری، کف صندلی، و غیره.

لوازم دفتری و اداری: شامل میز، فایل، کف و زیر صندلی چرخدار و تخته کلیپس.

خدمات بازرگانی: مانند مدل، غرفه‌های نمایشگاه و تابلو.

حمل و نقل: جعبه بسته‌بندی حمل و نقل داخلی، کانتینر، کامیون، تریلر، اتومبیل، واگن قطار، قایق و مواردی نظیر آنها.

آموزشی و تفریحی: مانند اسباب بازی، سورتمه، پازل، تخته سیاه، جعبه افزار، میز و سایر اسباب بازی‌های کودکان.

اتومبیل: دسته صندلی، داشبورد، پهلوی صندلی و نظیر آن.

استاندارد و درجه بندی تخته فیبر: تخته فیبرها براساس وزن، ضخامت، ابعاد، رطوبت و مقاومت به خمش، استاندارد می‌شوند و باید دارای ویژگی‌های زیر باشند:

تخته فیبر باید عاری از ذرات پوست خام تیره رنگ باشد و ذرات پوست باید به صورت الیاف جدا از هم و بدون عیب باشند.

تخته فیبر نباید هنگامی که متنه یا میخ به طور عمودی به آن وارد یا کوبیده می‌شود، ترک بخورد و یا خرد شود. تخته فیبر باید دارای ضخامت یکنواخت، بدون تاب، بدون ترک و تاول باشد.

تخته فیبر تولیدشده باید دارای پلاک یا مهر چاپ شده مشخصات باشد که اطلاعاتی از قبیل نام تولیدکننده یا علامت تجاری شرکت، نوع تخته فیبر و مهر استاندارد بر روی آن نشانه‌گذاری یا حک شده باشد.

تخته فیبرهای ساخته شده باید کاملاً چهارگوش و گونیایی باشد.

تخته فیبر باید دارای ابعاد استاندارد باشد.

جدول ۵-۲- ابعاد استاندارد تخته فیبر عایق

۲۵، ۲۰، ۱۸، ۱۶، ۱۴، ۱۲، ۱۰، ۸، ۶، ۴	ضخامت mm
۴۰۰، ۳۸۰، ۳۵۰، ۳۰۰، ۲۷۵، ۲۵۰، ۲۲۵، ۲۰۰	طول cm
۳۰۰، ۲۰۰، ۱۸۰، ۱۷۰، ۱۶۵، ۱۵۰، ۱۲۵، ۱۱۲، ۱۱۰، ۹۱	عرض cm

جدول ۶-۲- ابعاد استاندارد تخته فیبر سخت

۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲	ضخامت mm
۶۰۰، ۵۵۰، ۳۰۰، ۲۶۰، ۲۰۰	طول cm
۲۰۰، ۱۸۵، ۱۷۵، ۱۷۰، ۱۳۰، ۱۲۵، ۱۱۰، ۱۰۰	عرض cm

سایر فرآورده‌های مرکب چوبی

پانل‌های چوبی با اتصال معدنی: این پانل‌ها حاصل ترکیب ذرات آلی مانند چوب و مواد لیگنوسلولزی با اتصال دهنده‌های معدنی از قبیل سیمان، گچ و ... هستند. در این فرآیند می‌توان از الیاف دیگری مانند فایبر گلاس‌های مقاوم به مواد قلیایی و سایر مواد و مصالح غیرآلی مانند ماسه، شن، پرلیت نیز استفاده کرد. الیاف اصلی در ترکیب این پانل‌ها ممکن است به صورت منظم (جهت‌دار) یا به حالت تصادفی قرار گیرند. این فرآورده‌ها دارای خواص مطلوبی مانند: مقاومت به عوامل جوی، آتش و عوامل بیولوژیک بوده و از پایداری ابعاد بالایی برخوردارند. امروزه از این فرآورده‌ها به طور خاص برای ساختمان‌سازی استفاده می‌گردد (شکل ۲-۷۷).



شکل ۲-۷۷ - نمونه‌هایی از پانل‌های چوبی با اتصال معدنی

اولین نسل این فرآورده‌ها ترکیبی از خاک اره بازیافتی یا خرد چوب و مواد اتصال دهنده بوده است. نسل جدید این محصولات که از توسعه سریع برخوردارند، با تکنولوژی بالا و درجهت موارد پُرکاربرد ساخته می‌شوند. ماده اولیه چوبی می‌تواند از ضایعات صنایع چوب بهویژه صنایع مبلمان و ... به صورت خاک اره و کمتر از ۵۰٪ پلاستیک باشد. این فرآورده‌ها با

ترکیبات چوب-پلاستیک (WPC)! این فرآورده‌ها دامنه گسترده‌ای از محصولات ترکیبی را شامل شده و به ۲ گروه عمده تقسیم می‌گردند:
(الف) فرآورده‌های چوب پلاستیکی که در آنها پلاستیک‌های گوناگون با مواد اتصال دهنده پرکننده‌ای ترکیب شده‌اند.
 این مواد اتصال دهنده - پرکننده انواع مواد اولیه و ضایعاتی لیگنوسلولزی را شامل می‌گردند.

استفاده از روش اکسیتروژن پیوسته تولید می‌گردد (شکل ۲-۷۸).



شکل ۲-۷۸ - نمونه‌هایی از فرآورده‌های چوب - پلاستیک (WPC)

از جمله خواص این محصول می‌توان به این موارد اشاره کرد: محصول شکاف یا ترک نمی‌خورد، جذب رطوبت بسیار پایینی دارد، در مقابل آفات و تغییرات شیمیایی بسیار مقاوم و درجه سختی چوب ارتقاء یافته است؛ ضمن این که تمام خصوصیات کار با چوب را دارا بوده و قابلیت رنگ پذیری بالایی نیز دارد.

(ب) فرآورده‌هایی که در آنها مولکول‌های مواد پلاستیکی در داخل خلل و فرج چوب تزریق شده و در اثر تابش اشعه، حرارت و ... این مولکول‌ها به هم پیوسته و سخت می‌شوند؛ این فرآورده‌ها دارای دانسیته بالا، سطح محکم و سخت، مقاوم به تابش و برای مصارفی چون دسته چاقو، ماکو نساجی و ... مناسب می‌باشند. این دسته از چوب پلاستیک‌ها در حدود سال ۱۹۶۰ شناخته شده و تاکنون تعداد زیادی مواد شیمیایی جهت پُرکردن فضاهای خالی چوب به طور آزمایشی و یا صنعتی مورد استفاده قرار گرفته است.

برای دستیابی به ترکیب چوب پلاستیک لازم است مولکول‌های پلاستیکی به داخل دیواره‌ی سلول نفوذ داده شوند.

تخته رشته‌ای (OSB): این فرآورده از ترکیب تراشه‌های جهت‌داده شده چوب که دارای زوایای تقریباً قائم بوده و در لایه‌های مختلف با زاویه‌ی 90° نسبت به هم قرار می‌گیرند (همانند تخته لایه)، ساخته می‌شود. تراشه دارای طول ۲۵ تا ۱۰۰، عرض ۲۰ تا ۲۵ و ضخامت $0/2$ تا $0/4$ میلی‌متر می‌باشد. برای تولید این تراشه‌ها از چوب‌های گرد و یا چوب‌هایی با ابعاد بزرگ استفاده می‌گردد. تخته تراشه در اکثر موارد با استفاده از چسب‌های کاملاً ضدآب تولید می‌گردد (شکل ۲-۷۹).

در اغلب موارد نیز یک سطح این فرآورده برای جلوگیری از سایش، مورد تیمار خاصی قرار می‌گیرد. حدود ۸۵ تا ۹۰ درصد انواع گردهبینه‌ها را می‌توان برای ساخت این محصول مورد استفاده قرار داد.



شکل ۲-۷۹ - نمونه‌ای از تخته تراشه

فرآورده‌های قالبی چوبی: محصولاتی که سطوح صاف نداشته باشند، به عنوان فرآورده قالبی شناخته می‌شوند. به عنوان مثال تخته خرد چوب و تخته فیبر با سطوح نقش‌دار که دارای یک سطح صاف و یک سطح طرح‌دار هستند در این گروه طبقه‌بندی می‌گردند. دانسیته فرآورده‌های قالبی به جز چند مورد استثناء بیشتر از تخته خرد چوب و تخته فیبر بوده و مقدار مصرف چسب آنها نیز بیشتر است ولی شکل و ابعاد خرد چوب‌ها و الیاف تقریباً مشابه است. محصولات قالبی برخلاف محصولات صفحه‌ای در اندازه، شکل و طرح‌نهایی مورد نیاز، تولید می‌گردند. این فرآورده‌ها در طرح‌های مختلفی مانند انواع جعبه، قطعات خمیده و پروفیل شکل داده و یا روکش شده، از پرس خارج می‌شوند؛ بدین ترتیب با تولید فرآورده‌های قالبی بسیاری از مراحل تولید پانل‌های چوبی حذف و یا فرآیند تولید کوتاه‌تر می‌گردد (شکل ۲-۸۰).



شکل ۲-۸۰ - نمونه‌هایی از فرآورده‌های قالبی چوب

ارزشیابی پایانی فصل ۲




- ۱ پراکندگی انواع چوب‌های پهن‌برگ و سوزنی‌برگ در جنگل‌های ایران را به صورت یک نقشه جغرافیایی ترسیم و اهمیت آن در رشد اقتصادی و پیشگیری از آلودگی هوا را نشان دهید.
- ۲ با توجه به محتوای این فصل کدام یک از مواد اولیه معرفی شده را برای ساخت کابینت آشپزخانه مناسب می‌دانید؟
- ۳ دلایل انتخاب صفحات فشرده چوبی مناسب برای ساخت کابینت را تحقیق و به هنرآموز خود به صورت یک گزارش ارائه دهید.
- ۴ با تحقیق اینترنتی انواع چوب و فرآورده‌های آن را از نظر رنگ روکش‌ها باهم مقایسه کنید.



فصل ۳

اندازه‌گیری و محاسبات آن



محاسبه مقدار مواد اولیه لازم برای ساخت مصنوعات چوبی

اندازه‌گیری و یکاهای آن

معنا که، کمیت مورد نظر چند برابر کمیتی است از همان جنس، که به عنوان مقیاس انتخاب شده است، این مقیاس را یکای آن کمیت می‌نامند. دانشمندان برای آنکه رقم‌های حاصل از اندازه‌گیری‌های مختلف یک کمیت با هم مقایسه‌پذیر باشند، در گرددۀ‌مایی‌های بین‌المللی توافق کرده‌اند که برای هر کمیت یکای معینی تعریف کنند. یکای هر کمیت باید به‌گونه‌ای انتخاب شود که در شرایط فیزیکی تعیین‌شده تغییر نکند و در دسترس باشد. مجموعه یکاهای مورد توافق بین‌المللی را به اختصار یکای SI یا سیستم بین‌المللی می‌نامند.

کمیت اصلی: آن دسته از کمیت‌هایی را که یکاهای آنها به‌طور مستقل تعریف شده‌اند کمیت اصلی و یکاهای آنها را یکاهای اصلی می‌نامند. کلیه کمیت‌های اصلی در جدول ۳-۱ آمده است.

کمیت فرعی: کمیتی است که به یک یا چند کمیت اصلی وابسته است و از ترکیب چند یکا تشکیل شده است، مانند یکای سرعت که متر بر ثانیه ($\frac{m}{s}$) است و به عنوان کمیتی بر حسب طول و زمان به حساب می‌آید.

اندازه‌گیری: همه انسان‌ها از ابتدا خواهان این بودند که توانایی‌ها و دارایی‌هایشان قابل اندازه‌گیری باشد، بنابراین فرآیند اندازه‌گیری و سنجش از اهمیت زیادی برخوردار بود و هر فردی دلش می‌خواست ویژگی‌ها و نتیجهٔ کار خود را با معیاری اندازه‌گیری کند. اندازه‌گیری فرآیندی است که اندازه ویژگی‌های یک کمیت را مشخص می‌کند، به‌طور مثال ویژگی‌هایی مانند طول، جرم، و زمان که آنها را با یکای اندازه‌گیری استاندارد، مانند متر، کیلوگرم، و ثانیه اندازه‌گیری می‌کنند.

امروزه قوانین و نظریه‌های فیزیک و شیمی به صورت معادلات ریاضی بیان می‌شوند. برای فهم درستی این رابطه‌های ریاضی نیاز به آزمودن این قوانین در دنیای واقعی داریم، بنابراین، اندازه‌گیری مهارتی است که میان نظریه علمی و دنیای واقعی ارتباط برقرار می‌کند و این ارتباط دوطرفه است.

یکاهای سیستم SI: یکی از جنبه‌های مشترک بین همه اندازه‌گیری‌ها وجود یک یکای اندازه‌گیری است. یکا مقیاسی است جهت اندازه‌گیری کمیت‌ها بدین

کمیت‌های اصلی سیستم SI

جدول ۳-۱ - کمیت‌های اصلی در سیستم SI

نماد	یکا	کمیت‌های اصلی SI
m	متر	طول
kg	کیلوگرم	جرم
s	ثانیه	زمان
A	آمپر	شدت جریان الکتریکی
K	کلوین	دما

پیشوندهای یکاهای SI (ضرایب): برای نشان دادن کوچک ترها (اجزاء) و بزرگ ترها (اضعاف) از هر یکا، از پیشوندهای جدول ۳-۲ استفاده می شود که این پیشوندها در جلوی یکای اصلی قرار می گیرند.

جدول ۳-۲- پیشوندهای یکاهای سیستم SI

ضریب	پیشوند	نماد
$1\ 0000000000 = 10^{12}$	ترا	T
$1\ 000000000 = 10^9$	گiga	G
$1\ 000000 = 10^6$	ماگا	M
$1\ 000 = 10^3$	کیلو	k
$1\ 00 = 10^2$	هکتو	h
$1\ 0 = 10^1$	دکا	da
$0/1 = 10^{-1}$	دسی	d
$0/01 = 10^{-2}$	سانتی	c
$0/001 = 10^{-3}$	میلی	m
$0/00001 = 10^{-6}$	میکرو	μ
$0/0000001 = 10^{-9}$	نانو	n
$0/000000001 = 10^{-12}$	پیکو	p
$0/000000000001 = 10^{-15}$	فمتو	f
$0/00000000000001 = 10^{-18}$	آتو	a

یکاهای اندازه‌گیری طول


یکای طول: یکای طول در سیستم بین‌المللی SI برابر متر است.

جدیدترین تعریف متر:

یک متر طول مسیری است که نور در خلا در زمان کوتاه $\frac{1}{299792458}$ ثانیه طی می‌کند.

تبدیل یکای طول

روش اول: در این روش می‌توان از نمودار زیر استفاده کرد.



توجه: در نمودار بالا برای تبدیل یکاهای بزرگ‌تر به کوچک‌تر از ضرب و برای کوچک‌تر به بزرگ‌تر از عمل تقسیم و در جهت عکس نمودار استفاده می‌شود.

یکاهای اندازه‌گیری طول در کشورهای انگلیسی زبان: یکاهای اندازه‌گیری طول در کشورهای انگلیس و امریکا فوت است. هر فوت ۱۲ اینچ و هر اینچ $\frac{25}{4}$ میلی‌متر است.

نمونه ۱

تمرین

$$82.4/6 \text{ mm} = ? \text{ hm} \quad (\text{ب})$$

$$82.4/6 \text{ mm} \xrightarrow{\div 10^5} 8/20.46 \times 10^{-2} \text{ hm}$$

$$2/6 \text{ cm} = ? \mu\text{m} \quad (\text{الف})$$

$$2/6 \text{ cm} \xrightarrow{\times 10^4} 2/6 \times 10^4 \mu\text{m}$$

در یکاهای انگلیسی اینچ (inch) را با in، فوت (foot) را با ft، یارد (yard) را با yd و مایل (mile) را با mi نشان می‌دهند.

$$\text{mi} \xleftarrow[\div]{\times 1609} \text{yd} \xleftarrow[\div]{\times 3} \text{ft} \xleftarrow[\div]{\times 12} \text{in} \xleftarrow[\div]{\times 25/4} \text{mm}$$

$$\text{(الف)} \quad 2 \frac{1}{8} \text{ in} = ? \text{ mm}$$

نمونه ۲

تمرین

$$\text{(ب)} \quad 2 \frac{1}{8} \text{ in} = \frac{2 \times 8 + 1}{8} \text{ in} = \frac{17}{8} \text{ in} \xrightarrow{\times 25/4} 53/975 \text{ mm}$$

$$2/8 \text{ mi} \xrightarrow{\times 1609/344} 45.6/1632 \text{ m}$$

$$\text{(ج)} \quad 28 \frac{5}{8} \text{ in} = \text{ ft}$$

$$\frac{28 \times 8 + 5}{8} = \frac{229}{8} = 28/625 \text{ in} \xrightarrow{\div 12} 2/38 \text{ ft}$$

فعالیت عملی ۱:


۱ اندازه‌های زیر را برحسب یکای خواسته شده به دست آورید.

اندازه	یکای موردنظر	ضریب تبدیل	اندازه	یکای موردنظر	ضریب تبدیل
۱۲° cm m	۱۴ km m
۲۴° mm m	۴۲° μm m
۱۷/۵ dm m	۲۳ dam m
۲° hm m	۱۴/۷ cm m
۱۶/۵ mm cm	۱۴ dm cm
۰/۴ m cm	۲/۴ m cm
۳/۰۲۱ m dm	۱۴۵ mm dm
۶/۲ km dm	۲۸/۹ hm dm
۱۹/۶ cm mm	۱۲۴ μm mm
۳/۵۱ dm mm	۰/۰۴ dm mm
۲/۰۸ mm μm	۲/۱ dm μm
۰/۰۲ km μm	۵/۱۵ cm μm

۲ اندازه‌های اینچی زیر را برحسب یکاهای موردنظر در سیستم بین‌المللی SI به دست آورید.

اندازه	یکای موردنظر	ضریب تبدیل	اندازه	یکای موردنظر	ضریب تبدیل
$\frac{1}{4}$ in m	$\frac{5}{4}$ in mm
$\frac{7}{8}$ in cm	$\frac{5}{8}$ in cm
$\frac{3}{16}$ in mm	$\frac{5}{16}$ in m
$\frac{1}{2}$ in cm	$\frac{1}{4}$ in cm


۳ در شکل ۱ زیر مقدار X را برحسب متر، سانتی متر، میلی متر و اینچ به دست آورید.



شکل ۱


۴ بر روی خط کش زیر شکل ۳-۲ محل تقریبی اندازه های خواسته شده را مشخص کنید.

$$A = 1 \text{ in} \quad , \quad B = \frac{9}{16} \text{ in} \quad , \quad C = \frac{3}{4} \text{ in} \quad , \quad D = \frac{1}{2} \text{ in}$$



شکل ۳-۲

۵ در نمودارهای زیر مقدار ضرایب لازم را درون مستطیل بنویسید.



مقیاس

مقیاس ارتباط بین اندازه‌های ترسیمی با اندازه‌های حقیقی، در دنیای واقعی را مشخص می‌کند. انتخاب مقیاس از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. مقیاس در حقیقت توصیف یک نسبت است. به عبارتی نسبت اندازه ترسیمی به اندازه حقیقی را مقیاس می‌نامند.

$$\frac{\text{اندازه ترسیمی}}{\text{اندازه حقیقی}} = \text{مقیاس (SC.)}$$

در نقشه‌کشی قطعات صنعتی همیشه نمی‌توان آنها را با ابعاد حقیقی روی کاغذ ترسیم کرد. برای ابعاد بزرگ‌تر از اندازه کاغذ، آنها را با مقیاس کاهنده ترسیم می‌کنند (کوچک‌تر از مقیاس ۱:۱) و برای ابعاد خیلی کوچک آنها را با مقیاس افزاینده (بزرگ‌تر از ۱:۱) ترسیم می‌کنند (جدول ۳-۳).

جدول ۳-۳

مقیاس < ۱	مقیاس ۱:۱	مقیاس > ۱
طول ترسیمی بزرگ‌تر از طول حقیقی	طول ترسیمی برابر با طول حقیقی	طول ترسیمی کوچک‌تر از طول حقیقی

نقشهُ قطعه کار با هر مقیاسی که ترسیم شود اندازه‌گذاری آن بر حسب ابعاد حقیقی قطعه انجام می‌شود.

نکته



در صنعت مکانیک معمولاً نقشه به اندازه واقعی با مقیاس ۱:۱ ترسیم می‌شود، و در صنعت الکترونیک نقشه معمولاً بزرگ‌تر از اندازه واقعی ترسیم می‌شود (مثلاً ۱۰ برابر بزرگ‌تر) که در این صورت مقیاس نقشه ۱:۱۰ خواهد بود. در نقشه‌های ساختمانی نقشه کوچک‌تر از اندازه واقعی است که اکثرًا مقیاس نقشه، عددی کسری است که صورت آن یک و مخرج آن عددی صحیح است و نشان می‌دهد که نقشه به همان نسبت کوچک شده است.

در صنایع چوب و مبلمان برای نقشه‌کشی از مقیاس‌های مختلفی استفاده می‌شود که برای مبلمان و سازه‌های چوبی ۱:۱۰، برای ترسیم برش‌ها ۱:۱ و برای پلان آشپزخانه و ساختمان‌های چوبی، ۱:۲۵ و ۱:۵۰ و ۱:۱۰۰ و ... استفاده می‌گردد.

به طور مثال مقیاس $1:100$ نشان می‌دهد هر یک سانتی‌متر از نقشه معادل 100 سانتی‌متر در اندازه واقعی است.


مقیاس‌های افزاینده و کاهنده استاندارد شده برابر نمودار زیر است:



تمرین

نمونه ۳

تابلو راهنمایی به طول $4/2$ متر با مقیاس $1:20$ ترسیم شده است. اندازه ترسیمی آن در نقشه چند میلی‌متر خواهد بود؟ (شکل ۳-۳)



$$\frac{\text{اندازه ترسیمی}}{\text{اندازه حقیقی}} = \text{مقیاس (SC.)}$$

$$\text{مقیاس} \times \text{اندازه حقیقی} = \text{اندازه ترسیمی}$$

$$420 \text{ mm} \times \frac{1}{20} = 21 \text{ mm}$$

شکل ۳-۳

نمونه ۴

مقدار ترسیمی اندازه‌های حقیقی جدول ۳-۴ را به دست آورید.

جدول ۳-۴

تمرین



اندازه‌های حقیقی	مقیاس	مقیاس × اندازه حقیقی = اندازه ترسیمی
۳۴۵	۱: ۵	$۳۴۵ \times \frac{۱}{۵} = ۶۹$
۲۲/۴	۲: ۱	$۲۲/۴ \times \frac{۲}{۱} = ۴۴/۸$
۱۸۵	۱: ۲/۵	$۱۸۵ \times \frac{۱}{۲/۵} = ۷۴$
۶۶/۷۵	۵: ۱	$۶۶/۷۵ \times \frac{۵}{۱} = ۳۳۳/۷۵$
۳	۱۰: ۱	$۳ \times \frac{۱}{۱۰} = ۰.۳$
۸۴	۱: ۱۰	$۸۴ \times \frac{۱}{۱۰} = ۸.۴$

تمرین



برای طراحی اجزای سازنده یک ساعت مچی عقربه‌ای، از یک نقشه با مقیاس ۱:۵۰ استفاده شده است. در صورتی که اندازه حقیقی قطر بیرونی یک چرخ دندن آن که با فناوری مدرن ساخته می‌شود ۴ میلی‌متر باشد برای ترسیم آن از چه اندازه‌ای باید استفاده کرد؟ (شکل ۳-۴)



$$\text{اندازه ترسیمی} = \frac{\text{اندازه حقیقی}}{\text{مقیاس (SC.)}}$$


$$\frac{۵}{۱} = \frac{\text{اندازه ترسیمی}}{۴}$$

$$\text{اندازه ترسیمی} = ۴ \times ۵ = ۲۰ \text{ mm}$$

شکل ۳-۴

فعالیت عملی ۲:

۱ در شکل ۳-۵ مقادیر مورد نظر را با مقیاس ۱:۳ به دست آورید.



شکل ۳-۵

۲ اندازهٔ ترسیمی برای اندازه‌های واقعی زیر را با مقیاس ۱:۴ به دست آورید.

اندازهٔ واقعی	اندازهٔ ترسیمی
۱۲/۶ cm
۰/۰۴۵ m
۸/۵ mm
۲۴/۳ mm


۳ جدول زیر را با توجه به مقیاس ۱:۲/۵ کامل کنید.

اندازهٔ واقعی	اندازهٔ ترسیمی
.....	۱۱/۲ cm
۲۳۲ mm
.....	۰/۱۳۶ m
۱۱۵ mm

۴ جدول زیر را کامل کنید.

اندازه ترسیمی	اندازه واقعی	مقیاس
۱۶۰ mm	؟	۱:۸
۱۰ cm	۲/۵ cm	؟
؟	۶/۳ mm	۳:۱

۵ اندازه‌های داده شده برای شکل زیر مقادیر واقعی آنهاست. درصورتی که بخواهیم این نقشه را با مقیاس ۱:۱ ترسیم کنیم، مقادیر اندازه‌های ترسیمی را به دست آورید.





شکل ۶ -۳ - نمای اصلی فایل اداری

تولرانس (رواداری)

در تولید قطعات صنعتی به دست آوردن اندازه دقیق اسمی^۱ به دلیل وجود خطاهای ابزارهای تولید، امری کاملاً محال است. تولیدکنندگان سعی می‌کنند که اندازه‌های تولیدی به اندازه‌های اسمی برسد، از این رو طراح مقدار خطای مجاز اندازه را در نقشه ذکر می‌کند که به آن تولرانس می‌گویند (شکل ۳-۷).

این خطاهای را در نقشه به صورت عدد کنار اندازه اسمی می‌نویسنند، طوری که انحراف بالایی را بدون نماد در بالا و انحراف پایینی را بدون نماد در پایین اندازه اسمی می‌نویسنند. مقدار تولرانس تفاوت میان انحراف بالایی و انحراف پایینی است و با نماد T نمایش داده می‌شود.

$$\begin{aligned} \text{کوچکترین اندازه} - \text{بزرگترین اندازه} &= T \text{ (تولرانس)} \\ \text{انحراف پایینی} - \text{انحراف بالایی} &= T \end{aligned}$$



نکته



اندازه اسمی: اندازه‌ای است که مورد نظر طراح است مانند Ø۲۲/۵ یا Ø۱۶/۵.
انحراف بالایی + اندازه اسمی = بزرگترین اندازه
انحراف پایینی + اندازه اسمی = کوچکترین اندازه

۱- اندازه‌ای که در نقشه نوشته می‌شود.

به طور نمونه در $25^{+0/-2}$ مقدار $25^{+0/-3}$ را انحراف بالایی، $-0/2$ را انحراف پایینی می‌گویند و مقدار تولرانس از روابط زیر به دست می‌آید.

$$T = 25/3 - 24/8 = 0/5$$


$$T = +0/3 - (-0/2) = 0/5$$

نمونه ۶

تمرین



در یک کارخانه صنایع چوبی تعدادی طبقه کتابخانه‌ای، توسط اتصال قلیف زبانه بلند باید مونتاژ شود. در صورتی که عمق شکاف بدنه $8^{+0/-5}$ میلیمتر در نظر گرفته شده باشد. مقادیر بزرگ‌ترین اندازه، کوچک‌ترین اندازه و تولرانس را به دست آورید. (شکل ۳-۸).



شکل ۳-۸ - ترسیم علائم اتصال قلیف زبانه بلند، زبانه به اندازه 5×20 میلی‌متر در برش و نمای رو به رو، جنس زبانه از تخته چند لایه

نمونه ۷

تمرین



در یک کارخانه تعدادی عصای چوبی ساخته شده است. این عصاهای باید به نحوی مونتاژ شوند تا به منظور تنظیم ارتفاع پای افراد مختلف ساخته شود تاوبا جایه‌جایی آن در پای افراد افراد مقدار ارتفاع عصا نیز تغییر کند. اگر طراح قطر پایه عصا تغییر ارتفاع را $18^{+0/-5}$ در نظر بگیرد مقادیر بزرگ‌ترین اندازه، کوچک‌ترین اندازه و تولرانس را به دست آورید (شکل ۳-۹).

$$\text{بزرگ‌ترین اندازه } 18\text{ mm} + (0/5\text{ mm}) = 18/5\text{ mm}$$

$$\text{کوچک‌ترین اندازه } 18\text{ mm} + (-0/2\text{ mm}) = 17/8\text{ mm}$$

$$\text{تولرانس } 18/5 - 17/8 = 0/7$$

$$\text{انحراف پایینی - انحراف بالایی = تولرانس } 0/7 - (-0/2) = 0/5$$



شکل ۳-۹



نمونه ۸

انحراف‌های اندازهٔ $\varnothing 53\text{ mm}$ عبارت‌اند از $+120\text{ }\mu\text{m}$ و $+32\text{ }\mu\text{m}$. بزرگ‌ترین اندازه و کوچک‌ترین اندازه تولرانس آن را به دست آورید.

$$+32\text{ }\mu\text{m} = +/\! 32\text{ mm}, \quad +120\text{ }\mu\text{m} = +/\! 120\text{ mm}$$


$$\text{بزرگ‌ترین اندازه} = 53 +/\! 120 = 53/\! 120 \text{ mm}$$

$$\text{کوچک‌ترین اندازه} = 53 +/\! 32 = 53/\! 32 \text{ mm}$$

$$\text{تولرانس} = +/\! 120\text{ mm} - (+/\! 32\text{ mm}) = +/\! 88\text{ mm}$$

تقسیمات طولی

در تولید قطعات صنعتی فاصله‌های بین اجزای یک قطعه از اهمیت بالایی برخوردار است و دقت تولید قطعات را در هنگام ساخت بالا می‌برد. از این جهت محاسبه طول مساوی بین اجزای مشابه و یا تقسیم یک قطعه به اجزای مساوی برای انجام عملیات خاص مورد توجه است. برای محاسبه طول تقسیمات مساوی از رابطه زیر استفاده می‌شود (شکل ۳-۱۰).



شکل ۳-۱۰

$$L = \text{طول قطعه کار}$$

$$P = \frac{L - 2l}{n - 1} \quad l = \text{طول لبه قطعه کار تا مرکز اولین سوراخ}$$

$$P = \text{فاصله بین مرکز دو سوراخ متواالی (گام)}$$

$$n = \text{تعداد سوراخ}$$

۱- همان‌طور که مشاهده می‌شود تعداد سوراخ‌ها از تعداد فاصله بین سوراخ‌ها، یکی بیشتر است.


۲- در تولید قطعه بالا حتماً باید $\frac{P}{2} < r$ (شعاع سوراخ) باشد.



تمرین

نمونه ۹

در روی ریل سه مرحله ای (تلسکوپی) تسمه‌ای مطابق شکل ۳-۱۱ سوراخ ایجاد شده است. $L=500$ میلی‌متر و طول لبه کار تا اولین مرکز سوراخ 40 میلی‌متر است. حال فاصله بین مرکز سوراخ‌ها را به دست آورید.



شکل ۳-۱۱

$$P = \frac{L - 2l}{n - 1}$$


$$P = \frac{500 - (2 \times 40)}{7 - 1} = \frac{420}{6} = 70 \text{ mm}$$

نذکر: در صورتی که فاصله مرکز سوراخ‌های ابتدایی و انتهایی از لبه قطعه کار با هم مساوی نباشند رابطه ذکر شده به صورت زیر است:

$$P = \frac{L - (l_1 + l_2)}{n - 1}$$

نمونه ۱۰

در شکل ۳-۱۲ یک قطعه دیده می‌شود، فاصله برابر بین سوراخ‌ها (P) چقدر خواهد بود؟



شکل ۳-۱۲

$$P = \frac{L - (l_1 + l_2)}{n - 1} \longrightarrow P = \frac{135 - (10 + 25)}{6 - 1} = \frac{100}{5} = 20 \text{ mm}$$

محاسبه محیط

تمامی شکل‌های هندسی دارای محیط‌اند که دانستن آن برای انجام طراحی و تولید دقیق ضروری است.


به طول پیرامون اشکال هندسی محیط گفته می‌شود.

هر قطعهٔ صنعتی می‌تواند از یک یا چند شکل هندسی تشکیل شده باشد. برای محاسبهٔ محیط قطعه ابتدا باید آن را به اجزای ساده‌تر که دارای روش‌های محاسبهٔ ساده‌تری هستند تقسیم کرد. در پایان با جمع کردن محیط اجزای تقسیم‌شده می‌توان محیط کل قطعه را بدست آورد.

در محاسبه اندازهٔ محیط شکل‌های دو بعدی، کافی است طول بیرونی پیرامون شکل را بدست آورد.

در شکل‌های چندضلعی مجموع طول اضلاع مقدار محیط است.

محاسبه محیط دایره، طول قوس دایره (شکل ۳-۱۳)



شکل ۳-۱۳

$$U = \pi \times d$$

$$L_B = \frac{\pi \times d \times \alpha}{360^\circ}$$

$U = \text{محیط}$

$L_B = \text{طول قوس قطاع یا قطعه دایره}$


$\alpha = \text{زاویه مرکزی مقابل به کمان (درجه)}$

$d = \text{قطر دایره}$

$r = \text{شعاع دایره} (d = 2r)$

$L = \text{طول وتر دایره}$ (محاسبه این طول در صفحه ۸۹ گفته خواهد شد).

محاسبه محیط بیضی (شکل ۳-۱۴)



شکل ۳-۱۴

$$U \approx \pi \times \frac{D + d}{2}$$

$$U \approx \pi \times \sqrt{2 \times (R^2 + r^2)}$$

با دقت بیشتر

$U = \text{محیط}$


$D = \text{قطر بزرگ بیضی}$

$R = \text{شعاع بزرگ بیضی}$

$d = \text{قطر کوچک بیضی}$

$r = \text{شعاع کوچک بیضی}$

محیط اشکال هندسی = طول ضلع l × محیط b = عرض × تعداد اضلاع n




شكل ۳-۱۵

به طور کلی در اشکال هندسی ۳-۱۵ محیط برابر مجموع اندازهٔ ضلع‌های پیرامون آن شکل است.

نکته




فعالیت عملی ۳:




۳-۱۶

- ۱ در آلاچیق مطابق شکل ۳-۱۶ که با قطر $2/3$ متر ساخته شده است.
طول قسمت نرده کاری شده را به دست آورید.

- ۲ قطعه‌ای مطابق شکل ۳-۱۷ با روش برش لیزر از ورق آلومینیمی ساخته شده است. طول مسیر برش را حساب کنید.



۳-۱۷




- ۳ در شکل ۳-۱۸ اندازه محیط استخر به طول $8/4$ m و عرض $5/2$ m را به دست آورید و در صورتی که از کاشی‌های $40\text{ cm} \times 40\text{ cm}$ برای کاشی کاری دور استخر استفاده شود، چه تعداد کاشی لازم است؟



۳-۱۸

یکای اندازه‌گیری زاویه

زاویه یا گوشه یکی از مفاهیم هندسی است و به ناحیه‌ای از صفحه می‌شود که بین دو نیم خط که سر مشترک دارند محصور شده است. به سر مشترک این دو نیم خط رأس زاویه یا گوشه می‌گویند (شکل ۳-۱۹).




شکل ۳-۱۹

یکاهای اصلی برای اندازه‌گیری زاویه: درجه، رادیان و گرادیان (گراد) است.

توجه: برای نمایش درجه از علامت ($^\circ$) استفاده می‌شود.

درجه: اگر محیط یک دایره دلخواه را به 360 قسمت مساوی تقسیم کنیم و هر قسمت را به مرکز دایره وصل کنیم، اندازه زاویه حاصل را یک درجه می‌نامند (شکل ۳-۲۰).

$$\frac{\text{محیط دایره}}{360} \quad \text{یک درجه} = \text{زاویه مرکزی مقابل به}$$



شکل ۳-۲۰

همان‌گونه که می‌دانید معمولاً هر یکا دارای اجزائی است. درجه نیز به عنوان یکای اندازه‌گیری دارای اجزائی مانند دقیقه (') و ثانیه (") است.

هر دقیقه برابر $\frac{1}{6}$ درجه است.


$$1' = \frac{1}{6}^\circ$$

هر ثانیه برابر $\frac{1}{3600}$ درجه است.

$$1^\circ = 60''$$

به عبارتی:

تبديل اجزای زاویه:



توجه: در نمودار بالا برای تبدیل یکای کوچک‌تر به بزرگ‌تر، از عمل تقسیم و در جهت عکس نمودار استفاده می‌شود.

نمونه ۱۱

مقدار زاویه $35^\circ 42'$ را بحسب (الف) درجه، (ب) دقیقه و (ج) ثانیه حساب کنید.

تمرین



(الف)

$$\begin{array}{rcl} 2^\circ & + & \\ 42' = 42 \div 60 = 0^\circ 7' & + & \\ \hline 35'' = 35 \div 3600 = 0^\circ 0' 97'' & = & \end{array}$$

(ب)

$$\begin{array}{rcl} 2^\circ = 2 \times 60' = 120' & + & \\ 42' & + & \\ \hline 35'' = 35 \div 60 = 0' 58''' & = & \\ 162' 58''' & & \end{array}$$

(ج)

$$\begin{array}{rcl} 2^\circ = 2 \times 3600'' = 7200'' & + & \\ 42' = 42 \times 60 = 2520'' & + & \\ \hline 35'' & = & \\ 9755'' & = & \end{array}$$

فعالیت عملی ۴:

۱) مقدار زاویه‌های زیر را برحسب دقیقه بهدست آورید.

ج) $42^\circ, 27''$

ب) $48^\circ 21''$

الف) $62^\circ 86''$

۲) مقادیر خواسته شده را برحسب درجه بهدست آورید.

ج) $14^\circ, 52''$


ب) $22', 35''$

الف) $34^\circ, 12', 48''$

۳) مقادیر خواسته شده زیر را بحسب درجه و دقیقه و ثانیه بهدست آورید.

A	B	A+B	A-B
$52^\circ, 45', 20''$	$28^\circ, 21', 46''$		
$4^\circ, 25', 44''$	$2^\circ, 45''$		

۴) چرخ دندۀ شکل (۳-۲۱) ۱۷ دندانه دارد. زاویه α را برحسب موارد خواسته شده بهدست آورید.



شکل ۳-۲۱


الف) درجه

ب) دقیقه

ج) ثانیه

د) درجه و دقیقه

۵) در مثلث مطابق شکل ۳-۲۲ زاویه γ را برحسب درجه و دقیقه بهدست آورید.




$\alpha = 76^\circ, 11'$

شکل ۳-۲۲

محاسبه روابط مثلث

قضیه فیثاغورس: در مثلث قائم‌الزاویه مطابق شکل ۳-۲۳ می‌توان نوشت:



شکل ۳-۲۳

$$c^2 = a^2 + b^2$$

c = اضلاع مجاور به زاویه قائمه (وتر)

a, b = اضلاع مقابل به زاویه قائمه


این قضیه به ما توضیح می‌دهد که جمع مساحت‌های دو مربع ساخته شده روی دو اضلاع قائم یک مثلث قائم‌الزاویه با مساحت مربع ساخته شده روی وتر برابر است.

در یک مثلث قائم‌الزاویه مجموع مربعات دو اضلاع قائم با مربع وتر برابر است.

مطالعه آزاد



اثبات قضیه فیثاغورس: هر دو شکل مربعی هستند به ضلع $(a+b)$. در شکل سمت چپ چهار مثلث قائم‌الزاویه برابر (مثلث‌های آبی) دور مربع ساخته شده بر روی وتر (مربع صورتی) وجود دارد. با چند جابه‌جایی در شکل سمت چپ به شکل سمت راست می‌رسیم. در شکل سمت راست همان چهار مثلث قبلی آبی‌رنگ وجود دارند ولی مربع صورتی رنگ با اضلاع c به دو مربع یکی با اضلاع a و دیگری با اضلاع b تبدیل شده است، که همان قضیه فیثاغورس را نشان می‌دهد.



شکل ۳-۲۴


$$\text{مساحت مربع با اضلاع } b + \text{مساحت مربع با اضلاع } a = \text{مساحت مربع با اضلاع } c$$

تمرین


نمونه ۱۲

در یک ظرف شکلات خوری شش گوشه (مطابق شکل ۳-۲۵).

- الف) رابطه‌ای بین اندازه ضلع شکلات خوری (sw) و اندازه گوش تا گوش (e) را به دست آورید.
ب) اگر طول ضلع آن ۱۵ میلی‌متر باشد اندازه یک ضلع و گوش تا گوش آن چند میلی‌متر است؟



شکل ۳-۲۵




$$e^2 = sw^2 + \left(\frac{e}{2}\right)^2 \rightarrow sw^2 = e^2 - \frac{e^2}{4} = \frac{4e^2 - e^2}{4} = \frac{3e^2}{4} \rightarrow sw = \frac{\sqrt{3}}{2}e$$

$$\text{ب) } \frac{e}{2} = 15 \text{ mm} \rightarrow e = 2 \times 15 = 30 \text{ mm}, \quad sw = \frac{\sqrt{3}}{2} \times 30 = 25/\sqrt{3} \approx 26 \text{ mm}$$

تمرین

نمونه ۱۳

در طراحی یک شیروانی، مطابق شکل ۳-۲۶، طول وتر هر شیروانی را برحسب سانتی‌متر به دست آورید.




$$c^2 = a^2 + b^2 \rightarrow x^2 = 2.6^2 + 2.8^2 = 14/6$$

$$x = \sqrt{14/6} \rightarrow x = \sqrt{14/6} \text{ m} \xrightarrow{\times 100} x = 382 \text{ cm}$$

$$\frac{5,2}{2} = 2,6 \text{ m}$$

شکل ۳-۲۶

روابط مثلثاتی: برای تعریف توابع مثلثاتی از یک مثلث قائم‌الزاویه استفاده می‌کنیم (شکل ۳-۲۷).



شکل ۳-۲۷

$$\begin{aligned} \sin \alpha &= \frac{\text{ضلع مقابل زاویه } \alpha}{\text{وتر}} \rightarrow \sin \alpha = \frac{a}{c} \\ \cos \alpha &= \frac{\text{ضلع مجاور زاویه } \alpha}{\text{وتر}} \rightarrow \cos \alpha = \frac{b}{c} \\ \tan \alpha &= \frac{\text{ضلع مقابل زاویه } \alpha}{\text{ضلع مجاور زاویه } \alpha} = \text{تانژانت } \alpha \rightarrow \tan \alpha = \frac{a}{b} \\ \cot \alpha &= \frac{\text{ضلع مجاور زاویه } \alpha}{\text{ضلع مقابل زاویه } \alpha} = \text{کتانژانت } \alpha \rightarrow \cot \alpha = \frac{b}{a} \end{aligned}$$


در مثلث شکل ۳-۲۷

نتایج مهم

مطالعه آزاد



- ۱- برای هر زاویه‌ای نسبت اضلاع معین وجود دارد.
- ۲- برای هر نسبت، زاویه مشخصی وجود دارد.
- ۳- مقادیر روابط مثلثاتی بر روی دایره واحد مطابق شکل زیر است.



شکل ۳-۲۸

جدول ۳-۵

	۰	۳۰°	۴۵°	۶۰°	۹۰°
sin	۰	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	۱
cos	۱	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	۰
tan	۰	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	۱	$\sqrt{3}$	∞
cot	∞	$\sqrt{3}$	۱	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	۰

نسبت‌های مثلثاتی زاویه‌های معین

مطالعه آزاد

تابع‌های وارون مثلثاتی

در ریاضیات توابعی هستند که مقدار

نسبت مثلثاتی را به مقدار زاویه

تبدیل می‌کنند. این توابع را با لفظ

آرک (arc) به صورت پیشوند قبل

از نام تابع مثلثاتی به کار می‌برند.

به طور مثال arc sin را آرک سینوس

می‌گویند.



$$x = \sin \alpha \rightarrow \alpha = \text{arc sin } x$$

$$x = \cos \alpha \rightarrow \alpha = \text{arc cos } x$$

$$x = \tan \alpha \rightarrow \alpha = \text{arc tan } x$$

$$x = \cot \alpha \rightarrow \alpha = \text{arc cot } x$$

تمرین

نمونه ۱۴

برای زاویه‌های زیر نسبت‌های مثلثاتی را در جدول ۳-۶ کامل کنید.



زاویه	نسبت مثلثاتی			
	α	$\sin \alpha$	$\cos \alpha$	$\tan \alpha$
۱۰°	۰/۱۷۳۶	۰/۹۸۴۸	۰/۱۷۶۳	۵/۶۷۱۳
۲۳° و ۴۰'	۰/۵۵۴۴	۰/۸۳۲۲	۰/۶۶۶۱	۱/۵۰۱۳
۴۲/۷°	۰/۶۷۸۱	۰/۷۳۴۹	۰/۹۲۲۷	۱/۰۸۳۶
۱۲° و ۲۰'	۰/۲۱۳۶	۰/۹۷۶۹	۰/۲۱۸۶	۴/۵۷۳۶


جدول ۳-۶

تمرین



نمونه ۱۵

اندازه ضلع a و b را در مثلث شکل ۳-۲۹ به دست آورید.



شکل ۳-۲۹




$$\sin \alpha = \frac{\text{ضلع مقابل زاویه}}{\text{وتر}} \rightarrow \sin 28^\circ = \frac{a}{60} \rightarrow a = 60 \times \sin 28^\circ = 60 \times 0.469 = 28.14 \text{ mm}$$

$$\cos \alpha = \frac{\text{ضلع مجاور زاویه}}{\text{وتر}} \rightarrow \cos 28^\circ = \frac{b}{60} \rightarrow b = 60 \times \cos 28^\circ = 60 \times 0.882 = 52.92 \text{ mm}$$

نمونه ۱۶

در هر یک از مثلث‌های شکل ۳-۳۰ مقدار زاویه α را حساب کنید.

تمرین



شکل ۳-۳۰

$$(1) \tan \alpha = \frac{50}{125} = 0.4 \Rightarrow \alpha = 21.8^\circ \text{ یا } 21^\circ 48'$$

$$(2) \tan \alpha = \frac{32}{80} = 0.4 \Rightarrow \alpha = 21.8^\circ \text{ یا } 21^\circ 48'$$

$$(3) \tan \alpha = \frac{20}{50} = 0.4 \Rightarrow \alpha = 21.8^\circ \text{ یا } 21^\circ 48'$$

نتیجه مهم: اگر نسبت اضلاع با هم برابر باشند با وجود تغییر اندازه اضلاع، زوایا برابر می‌شوند.

یکای اندازه‌گیری سطح


یکای اندازه‌گیری سطح در سیستم SI متر مربع و آن سطح مربعی است که طول ضلع آن ۱ متر است.

$$1m \times 1m = 1m^2$$


$$10dm \times 10dm = 10^2 dm^2$$

$$100cm \times 100cm = 100^2 cm^2$$

$$1000mm \times 1000mm = 1000^2 mm^2$$




شکل ۳-۳۱



همان طور که قبلاً اشاره کردیم برای تبدیل یکاهای طول از نمودار مقابل استفاده می‌شود.

چون در یکای سطح توان ۲ داریم هر ضریب که در تبدیل یکای طول داشتیم نیز به توان ۲ می‌رسد. به همین منظور نمودار بالا به نمودار زیر تبدیل می‌شود.



توجه: در نمودار مقابل برای تبدیل یکای کوچکتر از عمل تقسیم و در جهت عکس نمودار استفاده می‌شود.

به عبارت دیگر:

$$1m^2 = 10^2 dm^2 = 10^2 cm^2 = 1000^2 mm^2$$

اگر بخواهیم ضرایب را به توانی از ده تبدیل کنیم، عبارت فوق به صورت زیر تبدیل می‌شود:

$$1m^2 = 10^2 dm^2 = 10^4 cm^2 = 10^6 mm^2$$

نمونه ۱۷

اندازه‌های داده شده زیر را بر حسب واحدهای خواسته شده به دست آورید.

تمرین



$$9mm^2 = \dots cm^2 \quad \text{جواب: } 9mm^2 \xrightarrow{\div 10^2} 0.09 cm^2 \quad (\text{الف})$$

$$11m^2 = \dots cm^2 \quad \text{جواب: } 11m^2 \xrightarrow{\times 10^4} 11 \times 10^4 = 110000 cm^2 \quad (\text{ب})$$

$$25/4 dm^2 = \dots mm^2 \quad \text{جواب: } 25/4 dm^2 \xrightarrow{\times 10^4} 25/4 \times 10^4 = 254000 mm^2 \quad (\text{ج})$$

فعالیت عملی ۵:

اندازه‌های زیر را به یکاهای خواسته شده تبدیل کنید.

$8/5 \text{ mm}^2$ dm^2	$°/65 \text{ mm}^2$ m^2
251 dm^2 m^2	253 dm^2 cm^2
$1/45 \text{ cm}^2$ dm^2	95 cm^2 m^2

حاصل مساحت‌های زیر را بر حسب یکای خواسته شده به دست آورید.

- (الف) $33/45 \text{ dm}^2 + 0/45 \text{ m}^2 + 50/2 \text{ cm}^2 = \dots \text{dm}^2$
- (ب) $110 \text{ cm}^2 + 4 \text{ m}^2 - 20 \text{ dm}^2 = \dots \text{mm}^2$
- (ج) $62 \text{ m}^2 - 1100 \text{ mm}^2 + 12 \text{ cm}^2 - 40 \text{ dm}^2 = \dots \text{cm}^2$


مقادیر زیر را به یکای مورد نظر تبدیل کنید.

(الف) به دسی مترمربع $11/25 \text{ cm}^2, 2/87 \text{ m}^2, 14/75 \text{ mm}^2$


(ب) به سانتی متر مربع $29/9 \text{ dm}^2, 0/786 \text{ m}^2, 22/75 \text{ mm}^2$

یکاهای اندازه‌گیری حجم


یکای اندازه‌گیری حجم در سیستم SI مترمکعب و آن عبارت است از حجم مکعبی که طول، عرض و ارتفاع آن ۱ متر باشد (شکل ۳-۳۲).



همان‌طور که قبلاً اشاره کردیم برای تبدیل یکاهای طول از نمودار زیر استفاده می‌کنیم:



چون یکای اندازه‌گیری حجم توان ۳ دارد هر ضریبی که در تبدیل یکای طول داشتیم نیز به توان ۳ می‌رسد و نمودار تبدیل یکا در اندازه‌گیری حجم به صورت زیر می‌شود:



توجه: در نمودار بالا برای تبدیل یکاهای کوچک‌تر به بزرگ‌تر از عمل تقسیم و در جهت عکس نمودار استفاده می‌شود.

به طور مثال در نمودار صفحه قبل برای تبدیل متر به میلی‌متر $m \xrightarrow{\times 10^0} mm$ است، در حالی که برای تبدیل یکای حجم این ضریب به توان ۳ می‌رسد و خواهیم داشت،

$$m^3 \xrightarrow{\times 10^{00}} mm^3$$


بنابراین:

$$1m^3 = 10^3 dm^3 = 100^3 cm^3 = 1000^3 mm^3$$

اگر بخواهیم ضرایب را به حالت توانی از ده تبدیل کنیم نمودار بالا به صورت زیر تبدیل می‌شود:

$$1m^3 = 10^3 dm^3 = 10^6 cm^3 = 10^9 mm^3$$

یکای اندازه‌گیری مایعات: یکای اصلی حجم مایعات در سیستم SI متر مکعب است و یکای کوچک‌تر آن دسی‌متر مکعب که لیتر نامیده می‌شود با حرف (l) نشان داده می‌شود و یک لیتر معادل حجم ظرفی به شکل مکعب که هر ضلع آن یک دسی‌متر است (شکل ۳۳-۳۳).



همچنین یکاهای کوچک‌تر اندازه‌گیری حجم مایعات یک میلی‌لیتر یا یک سی‌سی (cc) است که برابر یک سانتی‌متر مکعب است.

$$1l = 1dm^3 = 1000 cm^3 = 1000 ml = 1000 cc$$

فعالیت عملی ۶:

۱ اندازه‌های زیر را به یکاهای خواسته شده تبدیل کنید.

$2/5 \text{ m}^3$ cm ³	5230 mm^3 m ³
240 dm^3 mm ³	$21/5 \text{ dm}^3$ cm ³
$15/62 \text{ cm}^3$ mm ³	84 cm^3 m ³
$0/256 \text{ m}^3$ dm ³	1805 mm^3 dm ³

۲ حاصل حجم‌های زیر را بر حسب یکای خواسته شده به دست آورید.

$$428100 \text{ mm}^3 + 0/0035 \text{ m}^3 + 2708/2 \text{ cm}^3 = \dots \text{ dm}^3 \quad (\text{الف})$$

$$21 \text{ cm}^3 + 0/0048 \text{ m}^3 - 4/6 \text{ dm}^3 = \dots \text{ mm}^3 \quad (\text{ب})$$

$$0/0016 \text{ m}^3 - 19200 \text{ mm}^3 + 22 \text{ cm}^3 - 0/18 \text{ dm}^3 = \dots \text{ cm}^3 \quad (\text{ج})$$

۳ مقادیر زیر را به یکای مورد نظر تبدیل کنید.

$$\text{الف) به دسی مترمکعب } 840/25 \text{ cm}^3, 1/282 \text{ m}^3, 405/12 \text{ mm}^3$$

$$\text{ب) به سانتی مترمکعب } 0/890 \text{ dm}^3, 0/065 \text{ m}^3, 1445 \text{ mm}^3$$

وزن



شکل ۳-۳۴


وزن، برآیندی از مجموعه نیروهای وارد شده بر جرم جسم است. تمامی اجسام به نسبت جرم و فاصله‌ای که نسبت به هم دارند با نیرویی به طرف همیگر کشیده می‌شوند. این نیروها می‌توانند شامل نیروهای جاذبه زمین، جاذبه خورشید، ماه و اجرام آسمانی باشد. برآیند این نیروها همان نیروی جاذبه زمین یا وزن جسم است. (شکل ۳-۳۴).

مقدار نیروی جاذبه زمین به جرم جسم و فاصله‌اش از زمین بستگی دارد. بنابراین اگر جرم جسم بیشتر باشد این نیرو نیز بیشتر می‌شود و هر چه فاصله‌اش از سطح زمین بیشتر باشد این نیرو کمتر می‌شود. بدینهای است که مقدار نیروی وارد شده از زمین خیلی بیشتر از سایر نیروهای است تا بتواند برآیند آن به سمت مرکز زمین باشد و حاصل آن نیروی جاذبه به سمت زمین است.


مقدار نیرویی که از طرف زمین بر جرم جسم وارد می‌شود را وزن جسم می‌گویند.

یکای نیرو: یکای نیرو در سیستم SI نیوتن است که آن را با N نشان می‌دهند.
یک نیوتن: مقدار نیرویی است که به جسمی به جرم یک کیلوگرم شتابی معادل $\frac{m}{s^2}$ ۱ می‌دهد (شکل ۳-۳۵).

شکل ۳-۳۵



۱: شتابی است که در هر ثانیه به سرعت جسم $\frac{m}{s}$ ۱ اضافه شود.




محاسبه نیرو:

$$\text{شتاب جسم} \times \text{جرم جسم} = \text{نیروی وارد بر جسم}$$

$$F = m \times a$$

$$(N) \text{ نیرو} = F \quad (\text{kg}) \text{ جرم جسم} = m \quad \left(\frac{m}{s^2}\right) \text{ شتاب جسم} = a$$

تبديل یکاهای اندازه‌گیری وزن




توجه: برای تبدیل یکاهای کوچک‌تر به بزرگ‌تر از عمل تقسیم و در جهت عکس نمودار استفاده می‌شود.
به عبارت دیگر:

$$1 \text{ MN} = 10^3 \text{ kN} = 10^6 \text{ N} = 10^9 \text{ mN}$$

محاسبه وزن: مقدار وزن هر جسمی به جرم و شتاب ثقل محل استقرار آن بستگی دارد.

شتاب اجسام در حال سقوط را شتاب ثقل زمین می‌نامند.



شکل ۳-۳۶

شتاب ثقل زمین در نقاط مختلف متفاوت است. شتاب ثقل زمین در پاریس 9.81 m/s^2 ، در منطقه استوا 9.78 m/s^2 و در نواحی قطبی 9.83 m/s^2 است. از این جهت وزن در نقاط مختلف کره زمین متفاوت است. به عنوان مثال وزن شخصی به جرم ۱۰۰ کیلوگرم در پاریس 981 N ، در منطقه استوا 978 N و در نواحی قطبی 983 N است (شکل ۳-۳۶).

شتاب ثقل در کره‌های مختلف نیز متفاوت است. شتاب ثقل در کره ماه 1.62 m/s^2 ، در سیاره مشتری 24.91 m/s^2 و در خورشید 220 m/s^2 است (شکل ۳-۳۷).


در حل مسائل فنی مقدار شتاب ثقل زمین را معادل شتاب ثقل در عرض جغرافیایی 45° (پاریس) در نظر می‌گیرند.

$$g = 9.81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

شتاب ثقل \times جرم جسم = وزن

$$W = m \times g$$

$$(N) \text{ وزن} = W \quad (\text{kg}) \text{ جرم جسم} = m \quad \left(\frac{\text{m}}{\text{s}^2}\right) \text{ شتاب ثقل} = g$$



$$m = 63 / 5 \text{ kg} \quad m = 63 / 5 \text{ kg} \quad m = 63 / 5 \text{ kg} \quad m = 63 / 5 \text{ kg}$$


$$g = 9.81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \quad g = 1.62 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \quad g = 220 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \quad g = 24.91 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

$$W = 623 \text{ N} \quad W = 103 \text{ N} \quad W = 17145 \text{ N} \quad W = 1582 \text{ N}$$

شکل ۳-۳۷

اندازه‌گیری وزن

از آنجایی که وزن به نیروی جاذبه بستگی دارد نمی‌توان آن را با ترازوی شاهین دار اندازه‌گرفت و برای اندازه‌گیری از ترازوی فردر استفاده می‌شود (شکل ۳-۳۸).



شکل ۳-۳۸

به طور مثال، وزن جسمی به جرم یک کیلوگرم در کره زمین و ماه مطابق زیر محاسبه می‌گردد.

$$W = m \times g = 1\text{ kg} \times 9.81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} = 9.81 \text{ N} \quad \text{وزن در کره زمین}$$


$$W = m \times g = 1\text{ kg} \times 1.62 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} = 1.62 \text{ N} \quad \text{وزن در کره ماه}$$

نمونه ۱۹

تمرین



وزن قطعه فولادی مطابق شکل ۳-۳۹ را به دست آورید.



شکل ۳-۳۹

$$\rho = 7.85 \frac{\text{kg}}{\text{dm}^3} \longrightarrow \text{از جدول}$$

$$A_1 = \frac{n \times l \times d}{4} = \frac{6 \times 2 / 1 \times 3 / 6}{4} = 11 / 34 \text{ cm}^2 \quad \text{محاسبه حجم شش گوش آچار خور}$$

$$V_1 = A_1 \times h = 11 / 34 \times 1 / 3 = 14 / 74 \text{ cm}^3$$

$$A_2 = \frac{\pi \times d^2}{4} = \frac{3.14 \times 2^2 / 4}{4} = 4 / 52 \text{ cm}^2$$

$$V_2 = A_2 \times h_2 = 4 / 52 \times 9 = 40 / 68 \text{ cm}^3 \quad \text{محاسبه حجم میله استوانه‌ای}$$

$$V = V_1 + V_2 = 14 / 74 + 40 / 68 = 55 / 42 \text{ cm}^3 \xrightarrow{\div 10^3} 0.05542 \text{ dm}^3$$

$$W = \rho \times V \times g = 7.85 \times 0.05542 \times 9.81 = 4.26 \text{ N}$$

محاسبه جرم

با استفاده از جرم مخصوص و حجم اجسام، جرم آنها را می‌توان محاسبه کرد.

$$\rho = \frac{m}{V} \rightarrow m = \rho \times V$$

نمونه ۱۹

تمرین

جرم چکش فولادی زیر با جرم حجمی $\frac{kg}{dm^3} / ۸۵ / ۷$ را به دست آورید.



شکل ۳-۴۰

$$A = l \times l = 5 \times 5 = 25 \text{ cm}^2$$

$$V = A \times h = 25 \times 8 = 200 \text{ cm}^3 \xrightarrow{\div 1000} 0.2 \text{ lit} \text{ یا } 0.2 \text{ dm}^3$$

$$m = \rho \times V = 85 \times 0.2 = 17 \text{ kg}$$

جمله ذرات تشکیل دهنده مواد مختلف به یک اندازه متراکم نیستند، بلکه با توجه به نوع ماده می‌توانند با تراکم زیادتر و یا کمتر نزدیک هم قرار بگیرند و جسم مورد نظر را به وجود آورند. بنابراین جرم حجم معینی از مواد مختلف نیز با هم متفاوت است.

جسم واحد حجم از هر ماده را جرم حجمی (جسم مخصوص) آن ماده می‌گویند.


$$\text{حجم} = \frac{m}{\rho} \rightarrow \rho = \frac{m}{V}$$

توجه: تغییرات دما سبب تغییر حجم جسم می‌شود. بنابراین، با تغییر دما جرم حجمی یک ماده تغییر می‌کند. از این رو جرم حجمی اغلب مواد را در دمای 25° سانتی‌گراد معین می‌کنند. مقدار جرم حجمی مستقل از شتاب گرانشی است.

$$(m^3) = V \quad (kg) = m \quad \left(\frac{kg}{m^3} \right) = \text{جسم مخصوص}$$

یکای جرم حجمی در سیستم SI کیلوگرم بر مترمکعب $(\frac{kg}{m^3})$ است، ولی می‌توان آن را بر حسب $\frac{t}{dm^3}$ ، $\frac{kg}{lit}$ ، $\frac{kg}{dm^3}$ ، $\frac{gr}{cm^3}$ ، $\frac{mg}{mm^3}$ بیان کرد.

به عنوان مثال جرم مخصوص فولاد $\frac{kg}{dm^3} / ۸۵ / ۷$ است (جدول ۳-۷).



شکل ۳-۴۱

جدول ۳-۷ جرم حجمی مواد

$\rho / \text{kg} \text{---} \text{dm}^3$	مس	$\rho / \text{kg} \text{---} \text{dm}^3$	آلومینیم
$7 / 85 \frac{\text{kg}}{\text{dm}^3}$	فولاد	$1 \frac{\text{kg}}{\text{dm}^3}$	آب
$11 / 35 \frac{\text{kg}}{\text{dm}^3}$	سرب	$7 / 25 \frac{\text{kg}}{\text{dm}^3}$	چدن
$7 / 3 \frac{\text{kg}}{\text{dm}^3}$	قلع	$8 / 5 \frac{\text{kg}}{\text{dm}^3}$	برنج

$$m = \rho \times V$$

وزن بر حسب حجم و جرم حجمی

$$W = m \times g \rightarrow W = \rho \times V \times g$$


$$\left(\frac{\text{kg}}{\text{lit}} \right) \text{ یا } \left(\frac{\text{kg}}{\text{dm}^3} \right) \text{ جرم حجمی} = \rho$$

$$(\text{lit}) \text{ یا } (\text{dm}^3) \text{ حجم جسم} = V$$

ارزشیابی پایانی فصل ۳




- ۱ دستگاه اره نواری مطابق شکل ۳-۴۲ برای بریدن چوب به کار می‌رود. طول تیغه اره را به دست آورید.




شکل ۳-۴۲

- ۲ در نرددهای چوبی شکل زیر در صورتی که تعداد ۱۴ میله خراطی شده با قطر ۲۰ mm باشد و فاصله بین میله‌ها برابر با فاصله ابتدا و انتهای (l = p) باشد مقدار این فاصله را به دست آورید.




شکل ۳-۴۳

مساحت سطح میزی مطابق شکل ۳-۴۴ را به دست آورید.




شکل ۳-۴۴

مساحت سطح میز کامپیوتر ساخته شده از MDF را به دست آورید.



شکل ۳-۴۵


برای تولید آینه موتورسیکلت مطابق شکل زیر چند mm² شیشه لازم است؟



شکل ۳-۴۶

فصل ٤

حرکت



شناسایی


حرکت

حرکت و انواع آن

در این قسمت با کاربرد حرکت در صنعت چوب آشنا می‌شویم.

بنا به تعریف حرکت، هرگاه محل استقرار جسمی تغییر کند، گوییم آن جسم حرکت کرده است.

مثال: حرکت وسیله نقلیه، حرکت تیغه اره نواری و اره‌گرد، حرکت تخته هنگام رنده شدن روی دستگاه کف رنده، فرو رفتن میخ و پیچ در چوب، رشد درخت، خروج رطوبت از چوب و حرکت روکش در دستگاه روکش خشک کن اتاقکی و نظایر آن (شکل ۴-۱).



شکل ۴-۱

با توجه به تفاوت مشاهده شده در موارد پیش‌گفته می‌توان از انواع حرکت نام برد.

حرکت یکنواخت: اگر جسم متحرکی در زمان‌های مساوی، مسافت‌های مساوی را طی کند، حرکت انجام شده را «حرکت یکنواخت» گویند. این حرکت ممکن است به صورت خطی و یا دورانی صورت گیرد.

مثال: حرکت تسمه نقاله‌ای که پوشال را از دستگاه خردکن به سیلوی ذخیره انتقال می‌دهد (حرکت یکنواخت خطی) و حرکت پولی الکتروموتور که تسمه نقاله را به حرکت در می‌آورد (حرکت دورانی یکنواخت)، حرکت فرورفتن متنه در چوب هنگام سوراخ‌کاری (حرکت یکنواخت خطی) و گردش متنه درون چوب از نوع حرکت دورانی می‌باشد.

حرکت غیر یکنواخت: هرگاه جسم متحرکی در زمان‌های مساوی مسافت‌های غیرمساوی را طی کند این حرکت را حرکت غیریکنواخت (متغیر) گویند.

مثال: هنگام برش چوب در قسمتی از چوب که نرم‌تر است، حرکت تخته و حرکت تیغه اره بیشتر خواهد بود تا قسمتی از چوب که سخت‌تر است.

سرعت و انواع آن

به منظور سنجش حرکت اجسام متحرک از عاملی به نام «سرعت» استفاده می‌شود که بنا به تعریف عبارت از مسافت پیموده شده در واحد زمان است، که انواع آن عبارتند از:

سرعت خطی یکنواخت: سرعت در حرکت یکنواخت خطی را سرعت خطی یکنواخت گویند.
مثال: تسمه نقاله‌ای که خرد چوب را انتقال می‌دهد اگر در ثانیه اول ۲ متر مسافت را طی کند در ثانیه دوم هم همان مسافت را طی خواهد کرد و به همین ترتیب، برای زمان بعدی هم همان مقدار را طی می‌کند، و با توجه به تعریف خواهیم داشت:

علایم اختصاری:

$$v = \frac{s}{t}$$

v: سرعت s: مسافت t: زمان

نمونه ۱

تمرین



سرعت حرکت روکش را در داخل خشک کن، به دست آورید در صورتی که طول خشک کن ۱۲ متر و زمان عبور ۹۶ ثانیه باشد.

$$v = \frac{s}{t}$$

$$v = \frac{12\text{m}}{96\text{s}} = 0.125\text{m/s}$$

سرعت حرکت روکش

نمونه ۲

تمرین



در مسئله قبل اگر دستگاه خشک کن دارای چهار اتفاقک به طول ۳ متر باشد، بعد از چه مدتی روکش وارد اتفاق چهارم می‌شود؟

$$v = \frac{s}{t} \Rightarrow t = \frac{s}{v} = \frac{9\text{m}}{0.125\text{m/s}} = 72\text{s}$$

زمان عبور سه اتفاقک و ورود به اتفاق چهارم

سرعت خطی غیر یکنواخت:

جسمی که در مسیر خطی حرکت غیر یکنواخت داشته باشد، سرعت آن را سرعت خطی غیر یکنواخت گویند و برای سهولت در محاسبات، می‌توان سرعت میانگین آن را دخالت داد.

مثال: لیفتراکی جهت انتقال پالت‌های روکش از محل بسته بندی به انبار روکش یک مسیر ۳۰۰ متری را در زمان ۲ دقیقه طی می‌کند. سرعت متوسط لیفتراک را محاسبه کنید.

$$v = \frac{300}{2} = 150\text{m/min}$$

حل:

از این که سرعت وسایل نقلیه بر حسب کیلومتر بر ساعت است، خواهیم داشت:

سرعت متوسط

$$v = 150 \times 60 = 9000\text{m/h} \rightarrow 9000 + 1000 = 9\text{km/h}$$

واحد سرعت: معمولاً در صنعت بر حسب مورد واحدهای مختلفی برای سرعت درنظر گرفته می‌شود که متداول ترین آنها عبارتند از:

- سرعت حرکت وسایل نقلیه: km/h (کیلومتر بر ساعت)

- سرعت پیشبرد کار: m/min (متر بر دقیقه)

- سرعت نقاله‌ها: m/min یا m/s (متر بر دقیقه یا متر بر ثانیه)

- سرعت برش تیغه‌های برنده: m/s (متر بر ثانیه)

- سرعت ذخیره‌سازی مواد: (متر مکعب بر ثانیه)

فعالیت عملی ۱:

۱ جرثقیل سقفی درون یارد سرپوشیده گرده بینه دارای دو حرکت عمودی و افقی است. اگر برای حمل یک گرده بینه از محل یارد تا درون حوضچه پخت به طور متوسط ۳ متر حرکت عمودی به طرف بالا و ۲۰ متر حرکت افقی و ۴ متر حرکت عمودی به طرف پایین لازم باشد، برای حمل یک گرده بینه زمان لازم را به دست آورید؛ در صورتی که سرعت عمودی ۲ متر بر ثانیه و سرعت افقی ۴ متر بر ثانیه باشد.

۲ سرعت حرکت صفحات تخته خرد چوب از درون دستگاه سنباده زنی ۳ متر بر دقیقه تنظیم شده است. اگر طول هر صفحه ۳ متر باشد در مدت یک نوبت کار (۷ ساعت مفید) چند صفحه سنباده زده می‌شود؟ (در صورتی که برای هر صفحه ۱ دقیقه وقت اضافه منظور گردد).

۳ سرعت تغذیه یک سیلوی استوانه‌ای ۵/۰ متر مکعب بر ثانیه است. اگر قطر سیلو ۲ متر و ارتفاع آن ۵ متر باشد چه زمانی طول خواهد کشید تا سیلو پر شود؟

۴ در یک دستگاه خشک کن روکش، سرعت حرکت روکش ۷/۵ متر بر دقیقه تنظیم شده است. اگر لازم باشد حدود ۵۰۰۰ متر مربع روکش (به ابعاد ۲۵۰۰ × ۲۰۰۰ متر) خشک شود، حداقل چند ساعت طول خواهد کشید تا روکش‌ها خشک شوند و در صورتی که سرعت را به ۹ متر بر دقیقه برسانیم در زمان به دست آمده چند مترمربع روکش را می‌توان خشک کرد؟ (حرکت روکش در دستگاه خشک کن به صورت عرضی است).

۵ بر روی یک ماشین فرز میزی، پیش برندهای با سرعت متغیر نصب شده است. اگر سرعت این پیش برنده ۴ متر بر دقیقه تنظیم نماییم در مدت ۴ ساعت چند شاخه زهوار فرز می‌خورد؟ (در صورتی که هر شاخه زهوار ۲,۵ متر طول و جمیعاً ۲۰ درصد وقت تلف شده منظور گردد).

۶ برای جا به جایی پالت‌های تخته سه‌لایی از دو لیفتراک استفاده شده است. در مدت ۳ ساعت لیفتراک اولی ۱۲ پالت و دیگری ۱۵ پالت را در یک مسیر ۱۰۰ متری جا به جا نموده‌اند، محاسبه نمایید سرعت لیفتراک دومی چقدر بیشتر از سرعت لیفتراک اولی است؟ (در صورتی که زمان بارگیری و تخلیه هر پالت ۵ دقیقه و سرعت رفت و برگشت هر وسیله ثابت فرض شود و در هر مرتبه لیفتراک فقط یک پالت را جابه‌جا کند).

۷ دو اتومبیل A و B همزمان از یک نقطه، حرکت را شروع می‌کنند. بعد از مدت ۵۰ ثانیه اتومبیل A، ۱۵ متر از اتومبیل B جلو می‌افتد، اگر اتومبیل B دارای سرعت متوسط ۶۰ متر بر دقیقه باشد، سرعت متوسط وسیله A و مسافت طی شده هر دو را به دست آورید.

سرعت دورانی (محیطی): سرعت حرکت اجسام دوار را «سرعت محیطی» نامند؛ مانند حرکت اره گرد، پولی ماشین فرز، متله و غیره. اگر نقطه‌ای مانند P روی دایره‌ای به قطر d حرکت یکنواختی را انجام دهد، سرعت محیطی آن، مقدار مسافتی خواهد بود که نقطه P در واحد زمان طی می‌کند.

علایم اختصاری:

$$v = d \cdot \pi \cdot n$$

v: سرعت محیطی (m/s)

d: قطر چرخ (m)

n: تعداد دوران چرخ نسبت به واحد زمان (rpm یا دور بر ثانیه)

تمرین



نمونه ۳

سرعت محیطی چرخ گرداننده الکتروموتور دستگاهی را به دست آورید که تعداد دور موتور آن ۲۸۵۰ دور در دقیقه و قطر پولی آن ۹۰ میلی‌متر است.

$$d = 90 \text{ mm} \div 1000 = 0.090 \text{ m}$$

$$n = 2850 \text{ rev/min} \div 60 = 47.5 \frac{1}{\text{s}}$$

$$v = d \cdot \pi \cdot n = 0.090 \text{ m} \times \frac{\pi}{2} \times 47.5 = 1.3 / \text{s} = 13 / 4235 \approx 13 / 4 \text{ m/s}$$

تمرین



نمونه ۴

تعداد دوران پره‌های هوکشی که قطر پره‌های آن ۴۵۰ میلی‌متر بوده و سرعت محیطی آن $4/35 \text{ m/s}$ باشد، در هر دقیقه چقدر است؟

$$d = 450 \div 1000 = 0.45 \text{ m}$$

$$v = 4/35 \text{ m/s} \times 60 = 261 \text{ m/min}$$

$$n = \frac{v}{d \cdot \pi} \Rightarrow n = \frac{261 \text{ m/min}}{0.45 \text{ m} \times \frac{\pi}{2}} \approx 184 \frac{1}{\text{min}}$$

سرعت برش: سرعت محیطی خارجی ترین نقطه لبه برنده تیغه را «سرعت برش» گویند؛ به دیگر سخن، سرعت برش عبارت از طول براده یا پوشالی است که به وسیله تیغه برنده از روی سطح در واحد زمان (ثانیه) جدا می‌شود. بنابراین سرعت برش برابر است با:

$$v = d \cdot \pi \cdot n$$

۱- واحد تعداد دوران $1/\text{min}$ می‌باشد ولی در این فرمول باید به دور بر ثانیه تبدیل شود.

نمونه ۵


یک ماشین مته برقی دستی مطابق شکل ۱-۲ دارای دو دور ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ دور بر دقیقه است، اگر لازم باشد به وسیله آن و با متهای به قطر ۸ میلی‌متر و با سرعت برش ۲۵ متر بر دقیقه قطعه‌ای را سوراخ کنیم، ماشین را روی کدام یک از دورهای موجود باید تنظیم کرد؟

$$d = \lambda mm \div 1000 = 0.008m$$

$$n = \frac{v}{d \cdot \pi} = \frac{25m/min}{0.008m \times \frac{\pi}{14}} = 995/min \approx 1000/min$$

انتخاب می‌شود.

برای سرعت عمل بیشتر در امر محاسبات می‌توان از جدول‌های مربوط به آن استفاده نمود؛ مثلاً برای تعیین سرعت برش می‌توان از نمودار شکل ۴-۲ استفاده کرد.



نمودار ۴-۲- سرعت برش (هنگام محاسبه باید به واحدهای آنها توجه کرد)

در اغلب ماشین‌های صنایع چوب یک سرعت برش مناسب سرعتی بین ۴۰m/s تا ۱۰۰m/s باشد.

روش استفاده از نمودار سرعت برش

نمونه ۶

دستگاهی با تعداد دور $\frac{1}{\text{min}}$ ۷۰۰۰ و قطر تیغه‌ای برابر ۱۸۰ mm مفروض است سرعت برشی آن چند متر بر ثانیه می‌باشد؟

جواب: قطر تیغه را (۱۸۰ mm) از ستون عمودی و تعداد دور را ($\frac{1}{\text{min}}$ ۷۰۰۰) از ردیف افقی انتخاب کرده بر هم عمود می‌کنیم تا منحنی مورد نظر (سرعت برش) به دست آید که در این مثال، محل تقاطع بین دو منحنی ۶۰ و ۷۰ قرار می‌گیرد؛ بنابراین، سرعت برشی تقریباً معادل ۶۵ متر بر ثانیه به دست می‌آید.

در صنایع چوب با توجه به نوع ماده چوبی و جنس تیغه پیشنهاد می‌شود از سرعت‌های برش جدول ۴-۱ استفاده شود.

جدول ۴-۱

نوع چوب	نوع تیغه	تیغه از جنس TC	تیغه از جنس HSS
چوب‌های نرم		۵۰-۹۰ m/s	۴۰-۸۰ m/s
چوب‌های سخت		۵۰-۸۰ m/s	۴۰-۷۰ m/s
تخته‌های آغشته به چسب		۳۵-۶۰ m/s	-
تخته خرد چوب		۶۰-۸۰ m/s	-
تخته فیبر سخت		۳۰-۶۰ m/s	-
تخته‌های با روکش ملامینه		۴۰-۶۰ m/s	-

فعالیت عملی ۲:

۱ دستگاه سنگ تیغ تیزکنی دو طرفه دارای تعداد دور $\frac{1}{\text{min}}$ ۳۰۰۰ است. اگر قطر یکی از سنگ‌ها ۱۲ cm و دیگری ۱۵ cm باشد، اختلاف سرعت محیطی دو سنگ را به دست آورید.

۲ فرز برقی دستی با ۲۷۰۰۰ دور بر دقیقه مفروض است، اگر از تیغه فرزهای با قطرهای داده شده استفاده شود سرعت محیطی برای هر تیغه را به دست آورید.

$$d_1 = 15 \text{ mm} \quad d_2 = 25 \text{ mm}$$

$$d_3 = 18 \text{ mm} \quad d_4 = 30 \text{ mm}$$

برای برش صفحات تخته خرد چوب نیاز به سرعت برشی معادل ۷۰ متر بر ثانیه است. اگر تعداد دور میله گردندۀ دستگاه اره گرد ۴۵۰۰ دور بر دقیقه باشد، تیغه اره گرد چه قطری باید داشته باشد؟

۱- TC=Tungsten Carbide

۲- HSS=High Speed Steel

۴ سرعت برش ماشین اره گردی را با مشخصات زیر محاسبه کرده و با سرعت به دست آمده از نمودار ۱-۳ مقایسه نمایید.

قطر تیغه اره	تعداد دور
mm	1 / min
۳۰۰	۳۲۰۰
۴۰۰	۲۵۰۰

۵ در صورتی که سرعت محیطی آن ۱۲ متر بر ثانیه و تعداد دوران تیغه اره گردی ۵۰۰ دور بر دقیقه باشد، قطر تیغه را به دست آورید.

۶ تعداد دور یک دستگاه اره گرد ۲۵۰۰ دور بر دقیقه است. اگر قطر اره گرد ۴۰۰ میلی متر باشد، سرعت برش تیغه اره گرد چقدر است؟

۷ اگر تعداد دور محور یک ماشین رنده ۳۰۰۰ دور بر دقیقه و قطر آن ۱۴۰ میلی متر باشد، سرعت برش تیغه رنده را حساب کنید.

۸ دستگاه فرزی برای انجام اتصال گرات (دم چلچله) تنظیم شده است. اگر قطر تیغه فرز ۱۵ میلی متر و سرعت برش ۲۵ متر بر ثانیه باشد تعداد دوران دستگاه چقدر است؟



شکل ۴-۲

پیشبرد کار در ماشین‌های صنایع چوب

مقدار برشی که یک ماشین صنایع چوبی در واحد زمان (دقیقه) انجام می‌دهد، تحت عنوان «سرعت پیشبرد کار» مطرح است و به طور کلی نوعی از سرعت یکنواخت محسوب می‌شود؛ بنابراین، رابطه محاسبه سرعت پیشبرد کار بدین شرح است:

$$S = \frac{L}{t}$$

علایم اختصاری:

S: سرعت پیشبرد کار بر حسب متر بر دقیقه (m/min)

L: طول برش بر حسب متر (m)


t: زمان انجام برش بر حسب دقیقه (min)

سرعت پیشبرد کار به عواملی از جمله موارد زیر بستگی دارد:

- ۱- سرعت برش، ۲- ضخامت، نوع چوب و رطوبت آن، ۳- تعداد تیغه و کیفیت برش آنها، ۴- دقت مورد انتظار از کار انجام شده، ۵- مقدار نیروی که به قطعه کار وارد می‌شود.

نمونه ۷

تعداد ۱۰ عدد تخته به طول ۵ متر و به عرض ۲۲ سانتی متر موجود است، اگر بخواهیم آنها را به قطعاتی به طول ۲,۵ متر و عرض ۷ سانتی متر تبدیل کنیم (مطابق شکل ۴-۳) در صورتی که سرعت پیشبرد کار ۴ متر بر دقیقه و اتلاف وقت ۲۰٪ منظور گردد زمان انجام کار را محاسبه نمایید.



شکل ۴-۳

حل:

$$L_1 = 10 \times 5 \times 2 = 100 \text{ m}$$

برش طولی

$$L_2 = 22 \times 10 = 220 \text{ cm} = 2 / 2 \text{ m}$$

برش عرضی

$$L = L_1 + L_2 = 100 + 2 / 2 = 102 / 2 \text{ m}$$

مقدار برش

$$25 / 55 + (25 / 55 \times \frac{2}{100}) = 25 / 55 + 5 / 11 = 30 / 66 \text{ min}$$

$$25 / 55 + (25 / 55 \times \frac{20}{100}) = 25 / 55 + 5 / 11 = 30 / 66 \text{ min}$$


فعالیت عملی ۳:

۱ قطعه کاری را به دو روش می‌توانیم آماده کنیم. از این دو حالتی که ذکر می‌شود، کدام یک زمان کمتری را می‌برد؟

الف) ۳۰ متر برش به وسیله اره نواری با سرعت پیشبرد ۱۲ متر بر دقیقه، هم‌چنین ۶۰ متر رنده کاری با سرعت پیشبرد ۱۵ متر بر دقیقه.

ب) ۳۰ متر برش به وسیله اره مجموعه با تیغه الماسه و سرعت پیشبرد ۸ متر بر دقیقه.

۲ سرعت پیشبرد یک دستگاه فرز مطابق شکل ۴-۴، ۴ متر بر دقیقه است. اگر ۲۰٪ اتلاف وقت منظور گردد، این دستگاه در هر ساعت چند متر کار را افزار می‌زند.



شکل ۴-۴- دستگاه فرز اتوماتیک

۲ لبه ۱۰ عدد صفحه میزگرد به قطر ۹۵ سانتی‌متر را می‌خواهیم فرز بزنیم. اگر سرعت پیشبرد دستگاه فرز ۲/۵ متر بر دقیقه باشد و زمان آماده‌سازی قبل از فرزکاری برای هر صفحه ۲ دقیقه در نظر گرفته شود، زمان انجام کار را در مجموع تعیین نمایید.


۳ برای پوشش دیواری به تعدادی تخته نیازمندیم. با توجه به کارهای پیشنهادی، زمان ساخت قطعات پوششی را مطابق با شکل ۴-۵ محاسبه نمایید.



شکل ۴-۵- مقطع قطعات پوششی

- الف) ۴۰ متر برش توسط اره نواری با سرعت پیشبرد ۱۰ متر بر دقیقه؛
 - ب) ۸۰ متر رنده کاری با سرعت پیشبرد ۵ متر بر دقیقه؛
 - ج) ۸۰ متر فرزکاری با سرعت پیشبرد ۳ متر بر دقیقه؛
- در مجموع ۲۰٪ زمان برای جابه‌جا کردن قطعات افزوده شود.

۵ تعدادی قطعه کار جمماً به طول ۱۲۰ متر باید از ۴ طرف رنده شوند. برای انجام دادن این کار دو حالت (الف و ب) را بررسی کنید:



شکل ۶-۴- چهار طرف رنده (چهار تیغه)

الف) دستگاه چهار طرف رنده مطابق شکل ۶-۴ با سرعت پیشبرد ۵ متر بر دقیقه که ۱۰ درصد زمان برای جابه‌جا کردن قطعات افزوده می‌شود و هزینه دستگاه در هر ساعت ۴۰۰۰ ریال است.


ب) دستگاه گندگی با سرعت پیشبرد ۱۰ متر بر دقیقه و ۲۰ درصد زمان تلف شده برای جابه‌جا کردن قطعات است که هزینه دستگاه در هر ساعت ۲۵۰۰ ریال می‌باشد.

۶ در یک ماشین رنده ضخامت‌گیر غلتکی سرعت پیشبرد کار ۶ متر بر دقیقه تنظیم شده است. هرگاه تغییراتی در غلتک‌های آن داده شود ممکن است سرعت پیشبرد کار دو برابر گردد. حساب کنید در هر دو حالت چند مترمربع در ساعت می‌توان کار انجام داد. چنانچه عرض صفحه ماشین ۷۰۰ میلی‌متر باشد و از ۶۰ درصد آن بتوان استفاده نمود و برای حالت اول ۱۰ درصد و حالت دوم ۱۵ درصد اتلاف وقت در نظر گرفته شود.

۷ برای ساخت پنجره‌ای مطابق شکل ۴-۷ باید ۸ قطعه چوب یک‌متراز چهار طرف رنده شود. برای رنده کردن چوب ۴۰ پنجره با توجه به دو حالت زیر چه زمانی صرف می‌شود؟

الف) پیشبرد کار ۱۵ متر بر دقیقه و قطعات ۴ تا ۴ تا از زیر ماشین عبور داده شوند و ۲۰ درصد اتلاف وقت لازم باشد.

ب) پیشبرد کار ۸ متر بر دقیقه و همزمان ۶ قطعه با هم رنده شوند و ۲۵ درصد اتلاف وقت در نظر گرفته شود.



شکل ۴-۷- پنجره

۸ برای لبه چسبانی ۵۰۰ عدد صفحه میز ناهارخوری مستطیل شکل به ابعاد ۱۵۰cm × ۹۰cm از جنس نوار PVC از ماشین لبه چسبان اتوماتیک (مطابق شکل ۴-۸) با سرعت پیشبرد کار $10 \frac{m}{min}$ استفاده می‌شود. محاسبه کنید:

الف) طول نوار PVC موردنیاز بر حسب متر با درنظر گرفتن ۵٪ دورریز و صرف‌نظر از ضخامت نوار.
ب) مدت زمان انجام کار بر حسب ساعت با درنظر گرفتن ۱۰ درصد وقت تلف شده (لازم به توضیح است که ۱۰ درصد وقت تلف شده برای برداشتن و گذاشتن صفحات بر روی میز ماشین درنظر گرفته می‌شود که در کارخانجات پیشرفت‌های این کار توسط روبات انجام می‌گیرد).



شکل ۴-۸

**نمونه ۸**

(۱/min) تعداد دور دستگاه

علایم اختصاری:
 I: مقدار برش هر دندانه (mm)
 S: سرعت پیشبرد کار (m/min)
 Z: تعداد دندانه

مقدار برش هر دندانه اره یا تیغه رنده
طول برش هر دندانه اره: هنگام برش، یکی از عوامل ایجاد سطحی مقبول، تعداد دندانه‌های تیغه اره است.
 زیرا اگر تعداد دندانه‌های تیغه اره کم باشد مقدار برش هر دندانه افزایش یافته سطحی ناصاف ایجاد خواهد شد و بر عکس، اگر تعداد دندانه‌های تیغه اره افزایش یابد مقدار برش هر دندانه کاهش یافته، سطحی صاف به دست می‌آید؛ البته صحت این مطلب هنگامی مشهودتر است که سرعت پیشبرد کار و سرعت برش تیغه، ثابت در نظر گرفته شود.

بنابراین، برای ایجاد سطحی مطلوب در هنگام برش، با در نظر گرفتن تعداد دندانه‌ها می‌توان مقدار برش هر دندانه را با توجه به این رابطه محاسبه نمود:

$$I = \frac{S \times 1000}{n \cdot Z}$$

تعداد دور دستگاه (۱/min) n : تعداد دور دستگاه اره گردی $1/\text{min}$ می‌باشد، اگر سرعت پیشبرد کاری $S = 20 \text{ m/min}$ و $Z = 200$ دندانه های تیغه اره $1/\text{min}$ عدد باشد، مقدار برش هر دندانه را به دست آورید.

$$I = \frac{S \times 1000}{n \cdot Z} \Rightarrow I = \frac{20 \times 1000}{1200 \times 50} = 0.33 \text{ mm}$$

مقدار برش هر دندانه باید نسبت به نوع ماده اولیه انتخاب شود تا کیفیت برش به حد مطلوب برسد. در جدول ۴-۲ مقدار برش تعدادی از ماده اولیه چوبی نمایان است.

جدول ۴-۲- مقدار برش هر دندانه اره نسبت به ماده اولیه

صفحات با روکش ملامینه	چوب های روکش شده	چوب های فشرده شده	تحته لایه	تحته خرد چوب	چوب ماسیو در راه الیاف	ماده اولیه چوبی
۰/۰۳_۰/۰۶	۰/۰۳_۰/۱۰	۰/۰۳_۰/۰۸	۰/۰۵_۰/۲۵	۰/۰۵_۰/۲۵	۰/۱۰_۰/۲۰	مقدار برش هر تیغه (mm)

نمونه ۹

تمرین




دستگاه اره گردی با تعداد دور $n = 4500 \text{ rev/min}$ موجود است. قرار است صفحات تخته خرد چوبی را با سرعت پیشبرد کار $s = 60 \text{ m/min}$ برش بزنیم. اگر مقدار برش هر دندانه $I = 0.24 \text{ mm}$ در نظر گرفته شود، تعداد دندانه های تیغه اره را محاسبه نمایید.

$$z = \frac{s \times 1000}{n \cdot I} = \frac{60000}{4500 \times 0.24} = 55 / 5 \approx 56$$



شکل ۴-۹ - انواع تیغه اره گرد

به منظور سهولت در امر محاسبات برای تعیین مقدار برش هر دندانه اره می توان از نمودار ۴-۲ استفاده نمود.



نمودار ۴-۲ - مقدار برش هر دندانه

روش استفاده از نمودار (۴-۲)

مثال: تعداد دندانه یک اره گرد $Z=54$ عدد و تعداد دوران آن 6000 دور بر دقیقه است، چنانچه مقدار برش هر دندانه 0.22 میلی‌متر در نظر گرفته شود، سرعت پیشبرد کار را محاسبه کنید.

راه حل: عدد 0.22 را از ستون مربوط به مقدار برش هر دندانه (ستون قسمت پایین نمودار) انتخاب نموده به صورت افقی حرکت می‌کنیم تا خط مورب مربوط به تعداد دوران، یعنی $n=6000$ را قطع کند؛ سپس از تقاطع به دست آمده حرکت عمودی به طرف بالا انجام داده تا خط مورب مربوط به تعداد دندانه ($Z=54$) را قطع نماید؛ سپس از تقاطع جدید حرکت افقی به سمت چپ نموده تا مقدار سرعت پیشبرد کار در ستون مربوط به دست آید. گفتنی است در این مثال مقدار پیشبرد کار 70 m/min به دست خواهد آمد.

عرض اثر هر تیغه رنده (گام رنده - داغ رنده) روی چوب در ماشین‌های رنده: فرورفتگی‌هایی که هنگام رنده کردن بر اثر تیغه رنده در امتداد طول چوب پهلوی یکدیگر قرار می‌گیرند، به تعداد دور رنده، تعداد تیغه‌های رنده، سرعت پیشبرد کار و پرتیغ یا کم تیغ بودن ماشین بستگی دارد. هر چه تعداد فرورفتگی‌ها بیشتر و فاصله آنها کمتر باشد، سطح رنده شده صاف‌تر است (شکل ۴-۱۰).



شکل ۴-۱۰ - اثر تیغه رنده

برای محاسبه عرض و عمق اثر تیغه رنده با این روش عمل می‌شود:

(الف) عرض اثر هر تیغه رنده روی چوب:

رابطه:

علایم اختصاری:

a : عرض اثر تیغه رنده (mm)

S : پیشبرد کار (m/min)

n : تعداد دور دستگاه (1/min)

Z : تعداد تیغه

نمونه ۱۰

عرض اثر هر تیغه رنده را روی چوب ماشین رنده‌ای با این مشخصات به دست آورید:

$$n = 4000 \frac{1}{\text{min}}$$

$$Z=2$$

$$S = 16 \frac{\text{m}}{\text{min}}$$

عرض اثر هر تیغه روی چوب

$$a = \frac{16 \times 1000}{4000 \times 2} = 2 \text{ mm}$$

$$a = \frac{S \times 1000}{n \cdot Z}$$

تمرین



نمونه ۱۱

تمرین




عرض اثر هر تیغه رنده روی چوب ماشینی را با مشخصات یاد شده، درصورتی که تعداد تیغه ۳ عدد باشد، به دست آورید.

$$a = \frac{S \times 1000}{n.z} = \frac{16 \times 1000}{4000 \times 3} \Rightarrow a = 1/33 \text{ mm}$$

بنابراین، اگر بخواهیم پیشبرد کار را در ماشین رنده زیاد کنیم و در عین حال، سطح رنده شده همچنان صاف و هموار باشد، باید از غلتکی استفاده شود که تعداد تیغه‌های آن بیشتر باشد؛ در غیر این صورت اگر تعداد تیغه‌ها ثابت باشد و پیشبرد کار زیاد شود، سطح رنده شده ناهموار خواهد شد. طبیعی است که هر چه مقدار پیشبرد کار کمتر باشد سطح چوب صاف‌تر می‌شود؛ با این تفاوت که کار در زمان بیشتر انجام می‌گیرد و از میزان محصول کاسته می‌شود.

عمق اثر هر تیغه رنده روی چوب: مطابق شکل ۴-۱۱ می‌توان با استفاده از رابطه فیثاغورث و حل معادله درجه دوم عمق اثر تیغه را روی چوب (b) به دست آورد.



شکل ۴-۱۱- اثر تیغه رنده تنظیم شده

$$b = R - \sqrt{R^2 - \left(\frac{a}{2}\right)^2}$$

رابطه:

علایم اختصاری:

b: عمق اثر هر تیغه رنده (mm)


R: شعاع برنده توپی ماشین رنده (mm)

a: عرض اثر هر تیغه رنده (mm)


مثال نمونه ۱۱: اگر عرض اثر تیغه رنده روی چوب a=۱/۵ mm و شعاع دایره برنده توپی R=۶۰ mm باشد، عمق اثر تیغه رنده را روی چوب به دست آورید.

$$b = R - \sqrt{R^2 - \left(\frac{a}{2}\right)^2} \Rightarrow b = 60 - \sqrt{60^2 - \left(\frac{1/5}{2}\right)^2} \approx 0.005 \text{ mm}$$

از حل این مسأله نتیجه می‌گیریم که اگر یکی از تیغه‌ها 0.005 mm از تیغه دیگر عقب‌تر نشسته باشد دیگر با آن تیغه نمی‌توان تیزی‌های ایجاد شده را بین ضربه تیغه اول و دوم بر طرف ساخت (شکل ۴-۱۲).





شکل ۴-۱۲- اثر تیغه رنده تنظیم نشده



طبعی است که بالا بردن کیفیت رنده کاری هنگامی میسر است که تیغه‌ها آن گونه تنظیم شوند که به یک اندازه به چوب بخورد کنند (شکل ۴-۱۳).

شکل ۴-۱۳- اثر تیغه رنده تنظیم شده

با توجه به اهمیت موضوع در شکل‌های ۴-۱۴ و ۴-۱۵ دو نمونه دستگاه تنظیم تیغه دستی و دیجیتالی روی توبی رنده نشان داده شده است.



شکل ۴-۱۵- دستگاه تنظیم تیغه رنده با دست


شکل ۴-۱۴- دستگاه تنظیم تیغه رنده با دست

نمونه ۱۲

دیجیتالی

دستگاه رندهای مطابق شکل ۴-۱۶ با مشخصات زیر موجود است.

$$z=4 \quad n = 6000 \frac{1}{\text{min}} \quad (\text{شعاع توپی رنده}) \quad R=\lambda \text{cm}$$



شکل ۴-۱۶ - دستگاه رنده

الف) اگر کیفیت سطح رنده شده چنان باشد که حداکثر گام رنده ۱ میلی‌متر شود سرعت پیشبرد کار تا چه اندازه باید تنظیم گردد؟

ب) در این صورت عمق اثر تیغه رنده چقدر است؟

حل:


$$a = \frac{S \times 1000}{n \times z} \quad S = \frac{S \times z \times n}{1000} \quad (\text{الف})$$

$$S = 6000 \frac{1}{\text{min}} \times 4 \times 1 \text{mm} = 24000 \text{m/min} \quad \text{سرعت پیشبرد کار}$$

$$24000 \div 1000 = 24 \frac{\text{m}}{\text{min}}$$

$$b = R - \sqrt{R^2 - \left(\frac{a}{2}\right)^2} \Rightarrow b = \lambda - \sqrt{\lambda^2 - \left(\frac{1}{2}\right)^2} \Rightarrow b \approx 0.002 \text{mm} \quad (\text{ب})$$

علاوه بر روش محاسباتی برای به دست آوردن عرض اثر تیغه می‌توان از نمودار ۴-۳ استفاده نمود.



نمودار ۴-۳- تعیین مقدار برش هر تیغه

نمونه ۱۳

دستگاه کف رندی با تعداد دوران $\frac{1}{\text{min}} = 6000$ و با ۴ عدد تیغه موجود است. اگر سرعت پیشبرد کار را 12 m/min اختیار کنیم، مقدار برش هر تیغه را به دست آورید.

حل: با تعیین مقدار $z = 6000 \times 4 = 24000$ در ستون سمت چپ، افقی حرکت کرده تا خط پیشبرد کار که به صورت مورب قرار گرفته را قطع کند و از تقاطع به دست آمده به طرف پایین حرکت کرده تا مقدار برش هر تیغه به دست آید.

کیفیت سطح رنده شده را با توجه به عرض اثر تیغه می‌توان مطابق جدول ۴-۳ درجه‌بندی نمود.

تمرین



جدول ۴-۳- کیفیت سطح رنده شده

درجه سه	درجه دو	درجه یک	کیفیت سطح رنده شده (درجه پرداخت)
۱/۰-۱/۵	۰/۵-۱/۰	۰/۱-۰/۵	عرض اثر تیغه

نمونه ۱۴

تمرین

دستگاه رنده‌ای با این مشخصات موجود است، اگر لازم باشد در هر ساعت ۲۰۰ تخته به طول ۴/۵ متر به صورت یک طرفه رنده شود چه کیفیتی برای سطح رنده شده خواهیم داشت:

$$n = ۵۰۰۰ \text{ rev/min} \quad z = ۴$$


$$200 \times 4/5 \text{ m} = ۹۰ \text{ m}$$

حل: طول تخته‌ها

$$S = \frac{۹۰ \text{ m}}{۶ \text{ min}} = ۱۵ \text{ m/min}$$

$$a = \frac{S}{n \times z} \Rightarrow a = \frac{15 \text{ m/min} \times 1000}{5000 \times \frac{1}{min} \times 4} = ۰/۷۵ \text{ mm} \quad \text{عرض اثر تیغه}$$

کیفیت سطح رنده شده ($1 < ۰/۷۵ < ۰/۵$) درجه ۲ خواهد بود.



شکل ۴-۱۷

از تسمه و چرخ تسمه‌ها برای انتقال حرکت از یک محور محرک به یک محور متزرک که فاصله زیادی از هم داشته و نیروی انتقالی محدودی دارند، استفاده می‌شود. این نوع انتقال حرکت ارزان است و از طریق اصطکاک بین تسمه و چرخ تسمه‌ها به دست می‌آید. انتقال، تغییر تعداد دور و گشتاور از ویژگی‌های این چرخ‌هاست.

نسبت انتقال حرکت ساده: اگر دو چرخ تسمه محرک و متزرک با تسمه‌ای بدون لغزش به همدیگر مرتبط شوند دوران و گشتاور از چرخ محرک به متزرک منتقل شده و بسته به تغییر قطر دو چرخ، دوران و گشتاور در چرخ متزرک تغییر می‌کند و خواسته‌های طراحی برآورده می‌شود. در این انتقال حرکت، سرعت محیطی چرخ محرک، چرخ متزرک و تسمه مساوی است و محاسبات آن طبق فرمول زیر است: (شکل ۴-۱۷)

$$\begin{aligned} v_1 &= v_2 \\ \pi \times n_1 \times d_1 &= \pi \times n_2 \times d_2 \\ n_1 \times d_1 &= n_2 \times d_2 \\ \frac{n_1}{n_2} &= \frac{d_2}{d_1} \end{aligned}$$

دوران چرخ محرک = n_1 دوران چرخ متزرک = n_2 قطر چرخ محرک = d_1 قطر چرخ متزرک = d_2

در روابط صفحه قبیل نسبت دور چرخ محرک به چرخ متراک را نسبت انتقال می‌نامند و آن را با i نشان می‌دهند.

$$\frac{\text{تعداد دوران چرخ محرک}}{\text{تعداد دوران چرخ متراک}} = \text{نسبت انتقال حرکت} \rightarrow i = \frac{n_1}{n_2}$$

$$\frac{\text{قطر چرخ متراک}}{\text{قطر چرخ محرک}} = \text{نسبت انتقال حرکت} \rightarrow i = \frac{d_2}{d_1}$$


نکته

در فرمول بالا نسبت انتقال به دلیل یکی بودن یکای صورت و مخرج کسر بدون یکاست.

!

در محاسبه نسبت انتقال حرکت باید مقدار کسر ساده شود تا مخرج کسر عدد یک شود. مقدار نسبت انتقال بین محور محرک و متراک نشان می‌دهد، که تعداد دوران محور متراک کم، زیاد و یا بدون تغییر می‌گردد. جدول زیر این تغییرات را نشان می‌دهد (شکل ۴-۱۸).

$i < 1$	$i = 1$	$i > 1$
دوران چرخ متراک کم می‌شود	دوران تغییر نمی‌کند	دوران چرخ محرک زیاد می‌شود



شکل ۴-۱۸


نکته

هر گاه دو چرخ تسمه با یکدیگر مرتبط باشند چرخ کوچک‌تر دوران بیشتری دارد.

!

نمونه ۱۵

اگر تعداد دوران الکتروموتور ۱۴۲۵ دور در دقیقه باشد و قطر چرخ تسمه (پولی) روی محور موتور و پروانه مطابق شکل ۴-۱۹ باشد.



شکل ۴-۱۹

$$n_1 = 1425 \frac{1}{\text{min}} \quad d_1 = 8\text{cm} \quad d_2 = 34\text{cm}$$

الف) نسبت انتقال حرکت را به دست آورید.


ب) تعداد دوران پروانه کولر را به دست آورید.

$$\text{الف) } i = \frac{d_2}{d_1} = \frac{34}{8} = 4/25$$

$$\text{ب) } i = \frac{n_1}{n_2} \rightarrow 4/25 = \frac{1425}{n_2} \rightarrow n_2 = \frac{1425}{4/25} = 335/3 \frac{1}{\text{min}}$$

۲- نسبت انتقال حرکت به وسیله چرخ تسمه مرکب

انتقال حرکت مرکب از دو نسبت انتقال حرکت ساده تشکیل می شود (شکل ۴-۲۰):



شکل ۴-۲۰

n_1 و n_2 = تعداد دوران چرخ های محرک

d_1 و d_2 = قطر چرخ های محرک

n_3 و n_4 = تعداد دوران چرخ های متحرک

d_3 و d_4 = قطر چرخ های متحرک

n_e = تعداد دوران آخرین چرخ متحرک

n_a = تعداد دوران اولین چرخ محرک

i = نسبت انتقال کلی

i_1 = نسبت انتقال بین چرخ تسمه ۱ و ۲

i_2 = نسبت انتقال بین چرخ تسمه ۳ و ۴

$$i = i_1 \times i_2$$

$$i_1 = \frac{d_2}{d_1} \quad , \quad i_2 = \frac{d_4}{d_3} \rightarrow i = \frac{d_2 \times d_4}{d_1 \times d_3}$$

$$i_1 = \frac{n_1}{n_2} \quad , \quad i_2 = \frac{n_3}{n_4} \rightarrow i = \frac{n_1 \times n_3}{n_2 \times n_4}$$

با توجه به اینکه چرخ تسمه ۲ و ۳ هم محور هستند و هر دو با تعداد دوران برابر می‌چرخند، می‌توان آنها را

از صورت و مخرج حذف کرد، بنابراین:

$$i = \frac{n_1}{n_4}$$

$$i = \frac{n_a}{n_e} = \frac{\text{تعداد دوران محور محرک اولی}}{\text{تعداد دوران محور متحرک آخری}}$$

اگر تعداد دوران اولین محور محرک را با n_a نشان دهیم، بنا براین:

از مساوی بودن رابطه نسبت انتقال با تعداد دورها و قطرها نتیجه می‌شود:

$$i = \frac{n_a}{n_e} = \frac{n_1}{n_4} = \frac{d_2 \times d_4}{d_1 \times d_3}$$

۳- انتقال حرکت با تسمه‌های ذوزنقه‌ای


محاسبه انتقال حرکت با تسمه‌های با مقاطع ذوزنقه‌ای نیز مانند تسمه‌های تخت است، با این تفاوت که در چرخ تسمه‌های ذوزنقه‌ای، به جای قطر خارجی (d)، قطر مؤثر (dw) را در رابطه مربوطه قرار می‌دهیم:

$$\text{قطر خارجی چرخ تسمه} = d_a$$

$$\text{قطر مؤثر چرخ تسمه} = d_w$$

c = فاصله قطر مؤثر تا قطر خارجی چرخ تسمه

b_o = پهنای بالایی تسمه



شکل ۴-۲۱

برای به دست آوردن قطر مؤثر، از این فرمول استفاده می شود:

مقدار c به پهنهای تسمه b بستگی دارد و مقدار آن را می توان از جدول ۴-۴ به دست آورد.

جدول ۴-۴

اندازه ها به mm	تسمه DIN ۲۲۱۵										تسمه DIN ۷۷۵۳			
b_o پهنهای تسمه	۵	۶	۱۰	۱۳	۱۷	۲۲	۳۲	۴۰	۹/۷	۱۲/۷	۱۶/۳	۱۸/۶	۲۲	
c	۱/۳	۱/۶	۲	۲/۸	۳/۵	۴/۸	۸/۱	۱۲	۲	۲/۸	۳/۵	۴	۴/۸	

با توجه به مقدار d_w روابط انتقال حرکت در چرخ تسمه های ذوزنقه ای به صورت زیر است.

$$n_1 \times d_{w_1} = n_2 \times d_{w_2}$$

$$i = \frac{n_1}{n_2}$$

$$i = \frac{d_{w_2}}{d_{w_1}}$$

نمونه ۱۶

تمرین



قطر مؤثر چرخ تسمه محرک ۱۲۸ میلی متر و تعداد دوران آن 600 دور بر دقیقه است. موارد خواسته شده را به دست آورید.

(الف) قطر مؤثر چرخ متاورک اگر تعداد دوران آن 400 دور بر دقیقه باشد.

(ب) نسبت انتقال

(ج) قطر خارجی چرخ محرک و متاورک در صورتی که پهنهای بالای تسمه $b_o = 13$ mm باشد. (اگر

باشد طبق جدول ۳-۱ $c = 2/8$ mm خواهد بود)

(الف) $n_1 \times d_{w_1} = n_2 \times d_{w_2} \rightarrow d_{w_2} = \frac{n_1 \times d_{w_1}}{n_2} = \frac{600 \times 128}{400} = 192$ mm

(ب) $i = \frac{n_1}{n_2} = \frac{600}{400} = 1/5$ $i = \frac{d_{w_2}}{d_{w_1}} = \frac{192}{128} = 1/5$

(ج) $d_{a_1} = d_{w_1} + 2c = 128 + (2 \times 2/8) = 133/6$ mm
 $d_{a_2} = d_{w_2} + 2c = 192 + (2 \times 2/8) = 197/6$ mm


فعالیت عملی ۴:

۱ در دستگاه انتقال حرکت ماشین مته مطابق شکل ۴-۲۲ از تسمه نرمال استفاده شده است. اگر پهنهای تسمه ۱۷ میلی‌متر و قطر خارجی چرخ تسمه‌ها مطابق شکل باشد، به‌دست آورید.

الف) تعداد مراحل دور دستگاه

ب) حداقل تعداد دور محور مته

ج) حداکثر تعداد دور محور مته



شکل ۴-۲۲

۲ در جدول ۴-۵ مقادیر خواسته شده را به‌دست آورید.

جدول ۴-۵

	الف	ب	ج
$d_1(\text{mm})$	۱۱۲	۴۵۰	۲۴۰
$d_2(\text{mm})$	۶۷۲	۱۸۰	؟
$d_3(\text{mm})$	۱۲۰	۲۲۴	۱۴۵
$d_4(\text{mm})$	۲۴۰	؟	۱۱۶
$n_1(\frac{1}{\text{min}})$	۱۴۴۰	۲۸۰	۳۱۵
$n_4(\frac{1}{\text{min}})$	؟	۱۴۰۰	؟
i	؟	؟	۰/۶

محاسبه تعداد دور چرخ تسمه:

چون تعداد دور و قطر چرخ محرک ثابت فرض می‌شود، از این رو باید برای تنظیم تعداد دور چرخ متحرک، قطر چرخ متحرک را تغییر داد؛ همچنانی تسمه و چرخ تسمه‌ها، علاوه بر انتقال حرکت، تغییر تعداد دوران چرخ متحرک را نیز انجام می‌دهد، که مقدار آن به نسبت انتقال (۱) بین دو محور بستگی خواهد داشت، همان‌گونه که قبلًا بیان شده بود:

در محاسبات چرخ تسمه قطر آنها را به d (بر حسب میلی متر) و تعداد دور آنها را به n (دور در دقیقه) نمایش داده در کلیه محاسبات این رابطه‌ها برقرار است:

$$\frac{\text{قطر چرخ متحرک}}{\text{قطر چرخ محرک}} = \frac{\text{تعداد دور چرخ محرک}}{\text{تعداد دور چرخ متحرک}} \quad \boxed{\frac{n_1}{n_2} = \frac{d_2}{d_1} = i}$$

$$i = i_1 \times i_2 \quad \text{و} \quad i_1 = \frac{d_2}{d_1} \quad \text{و} \quad i_2 = \frac{d_4}{d_3} \quad \text{و} \quad \boxed{i = \frac{d_2 \times d_4}{d_1 \times d_3}}$$

نمونه ۱۷

یک دستگاه ماشین فرز که قطر پولی آن ۵ سانتی‌متر است، توسط الکتروموتوری با قطر پولی ۱۵ سانتی‌متر و تعداد دور ۱۲۰۰ دور در دقیقه، کار می‌کند. تعداد دور ماشین فرز را محاسبه کنید.

$$n_1 = 1200 \frac{1}{\text{min}} \quad \text{و} \quad d_1 = 15 \text{ cm} \quad \text{و} \quad d_2 = 5 \text{ cm}$$

$$\frac{n_1}{n_2} = \frac{d_2}{d_1} \Rightarrow \frac{1200}{n_2} = \frac{5}{15}$$

$$\Rightarrow n_2 = \frac{1200 \times 15}{5} = 3600 \text{ ۱/min}$$

تمرین



نمونه ۱۸

یک ماشین کف رند باید با ۲۰۰۰ دور در دقیقه کار کند؛ در صورتی که قطر پولی غلتک رنده ۱۲۰ میلی‌متر است و تعداد دور الکتروموتور ۴۰۰۰ دور در دقیقه می‌باشد، قطر پولی الکتروموتور را محاسبه کنید.

$$n_1 = 4000 \frac{1}{\text{min}} \quad \text{و} \quad n_2 = 2000 \frac{1}{\text{min}} \quad \text{و} \quad d_2 = 120 \text{ mm}$$

$$\frac{n_1}{n_2} = \frac{d_2}{d_1} \Rightarrow d_1 = \frac{d_2 \times n_2}{n_1} \Rightarrow d_1 = \frac{120 \times 2000}{4000}$$

$$d_1 = 60 \text{ mm}$$

تمرین




فعالیت عملی ۵:

۱ الکتروموتوری با تعداد دور 3600 دور بر دقیقه و قطر چرخ تسمه 50 میلی‌متر موجود است، این الکتروموتور یک ماشین سنباده با قطر پولی 100 میلی‌متر را به حرکت درمی‌آورد. تعداد دوران دستگاه را محاسبه کنید.


۲ الکتروموتور یک ماشین رنده 1500 دور در دقیقه می‌زند. هرگاه چرخ متحرک ماشین 120 میلی‌متر و تعداد دورانی معادل 4000 دور در دقیقه داشته باشد، قطر چرخ محرک را به دست آورید.

۳ در یک ماشین خراطی، الکتروموتوری با تعداد دوران 200 دور در دقیقه و قطر پولی‌های 80 و 120 و 160 میلی‌متر نصب شده است. در صورتی که قطر پولی‌های دستگاه به صورت قرینه باشد - تعداد دورهای آن را حساب کنید (شکل ۴-۲۳).



شکل ۴-۲۳ - چرخ‌های پله‌ای

۴ در دستگاه مطابق شکل ۴-۲۴ اگر نسبت انتقال 3 باشد، مطلوب است مقادیر n_2 و d_r .



شکل ۴-۲۴

ارزشیابی پایانی فصل ۴



۱ در صورتی که تعداد دوران ماشین گندگی $\frac{1}{min} = 4000$ و تعداد تیغه‌های آن ۴ عدد و سرعت پیشبرد کار 20 m/min باشد مقدار برش هر تیغه دستگاه گندگی را به دست آورید.

۲ در صورتی که تعداد دور دستگاه اره گردی $1/min = 3000$ ، و سرعت پیشبرد کار 60 m/min باشد، تعداد دندانه‌های تیغه‌اره حداقل چه قدر باشد، تا مقدار برش هر تیغه از $25\text{ mm}/0.25$ بیشتر نشود.

۳ اگر دستگاهی دارای تعداد دورهای متعددی باشد، دستگاه را روی چه تعداد دوری باید تنظیم نمود؛ در صورتی که این داده‌ها موجود باشد:

$$a = +/75\text{ mm}$$

$$S = 15\text{ m/min}$$

$$z = 4$$

۴ جواب تمرین‌های ۱ الی ۳ را از روی نمودار مربوطه به دست آورید. با روش محاسباتی مقایسه کنید و نتیجه بگیرید.

۵ اره گردی که دارای $z = 72$ دندانه و $n = 4500 \frac{1}{min}$ است: الف) برای به دست آوردن $i = +/2$ سرعت پیشبرد کاری را باید انتخاب نمود؟

ب) اگر سرعت پیشبرد کار را دو برابر کنیم مقدار برش هر دندانه چقدر خواهد شد؟

۶ سطح رنده شده قطعه کاری با کیفیت درجه ۳ که عرض اثر تیغه رنده حداقل $a = 1/5\text{ mm}$ باشد، لازم است. اگر ماشین رنده دارای توپی ۴ تیغه و دو تعداد دور $\frac{1}{min} = 4000$ و $n_1 = 6000 \frac{1}{min}$ باشد؛ الف) در صورتی که سرعت پیشبرد کار 15 m/min تنظیم شده باشد کدام تعداد دوران را برای دستگاه انتخاب می‌کنید؟

ب) اگر تعداد دور دستگاه را تغییر دهیم چه سرعت پیشبرد کاری را می‌توانیم انتخاب کنیم تا همان کیفیت کار را داشته باشیم؟

ج) در مقایسه حالت «الف» و «ب» اگر لازم باشد ۵۰۰ متر قطعه کار رنده شود، اختلاف زمان را به دست آورید.

د) اگر قطر توپی دستگاه ۱۲ سانتی‌متر باشد عمق اثر تیغه رنده را به دست آورید.



۷ قرار است قطعاتی را با دستگاه ماشین سنباده غلتکی مطابق شکل ۴-۲۵ سنباده نماییم. این قطعات قبلًا توسط دستگاه رنده‌ای با قطر 12 cm ، دارای چهار تیغه و تعداد دور $\frac{1}{min} = 4500$ رنده شده‌اند، چه سرعت پیشبرد کاری برای رنده کردن انتخاب نماییم تا عمق اثر تیغه رنده 0.5 mm باشد و عملیات سنباده زدن ساده‌تر گردد؟ شکل ۴-۲۵- ماشین سنباده غلتکی


۸ انواع توپی‌ها با تعداد تیغه‌های متفاوت مطابق شکل ۴-۲۶ موجود است؛ که اگر هر چه تعداد تیغه بیشتر باشد می‌توان سرعت پیشبرد کار را افزایش داد یا کیفیت بهتری از کار انتظار داشت. حال اگر فرض شود در یک دستگاه فرز تعداد دور تیغه $\frac{1}{n} = 5000$ و سرعت پیشبرد کار $S=20 \text{ m/min}$ باشد، توپی چند تیغه را انتخاب می‌کنید؟ (در صورتی که عرض اثر تیغه روی سطح کار حداقل $1/2 \text{ mm}$ باشد).



شکل ۴-۲۶- انواع توپی با تیغه‌های متفاوت

۹ زمان انتقال گرده بینه را از پایین دره به بالای تپه مطابق شکل ۴-۲۷ محاسبه کنید؛ در صورتی که گرده بینه‌ها دو نوع حرکت خواهد داشت:

- حرکت عمودی به ارتفاع ۲۰۰ متر با سرعت ۴۰ متر بر دقیقه.
- حرکت در مسیر کابل هوایی با سرعت ۶۰ متر بر دقیقه.



شکل ۴-۲۷- نمای انتقال گردبینه
از جنگل به میدان جمع آوری

۱۰ قطر تیغه اره گردی را به دست آورید که تعداد دوران میله آن $\frac{1}{6000 \text{ min}}$ و سرعت برشی معادل ۸۰ متر بر ثانیه داشته باشد. اگر گام هر دندانه $6/5$ میلی‌متر باشد، تیغه دارای چند دندانه خواهد بود؟

۱۱ دستگاه فرز مطابق شکل ۴-۲۸ موجود است؛ در صورتی که با آن بتوان در مدت ۲ ساعت ۷۵۰ شاخه زهوار $2/5$ متری را فرز زد و همچنین ۱۲ درصد اتلاف وقت برای این دستگاه منظور شود، سرعت پیشبرد کار را حساب کنید.



شکل ۴-۲۸ - دستگاه فرز اتوماتیک

۱۲ مشخصات تیغه اره گردی عبارت است از: قطر ۲۵ سانتی‌متر، عرض هر دندانه ۸ میلی‌متر. اگر با سرعت پیشبرد کاری معادل ۸۰ متر بر دقیقه از این تیغه استفاده شود و برش برای هر دندانه $0/25$ میلی‌متر باشد:
 (الف) کدام یک از تعداد این دورها را برای میله دستگاه انتخاب می‌کنید:

$$n_1 = 3000 \frac{1}{\text{min}}$$

$$n_2 = 4500 \frac{1}{\text{min}}$$

$$n_3 = 6000 \frac{1}{\text{min}}$$

(ب) با انتخاب تعداد دور مناسب چه تغییری برای برش هر دندانه صورت می‌گیرد؟

۱۳ تعداد دور میله کف رندی ۵۵۰۰ دور بر دقیقه است. اگر توپی دستگاه ۶ تیغه رند و ۱۲cm قطر داشته باشد و برای قطعه کاری انتظار سطح رند شده درجه ۲ معادل عرض اثر تیغه $0.8/0.0$ میلیمتر باشد چه سرعت پیشبردی را انتخاب می‌کنید؟ در این حالت عمق اثر هر تیغه رند را به دست آورید.

۱۴ اگر با استفاده از دستگاه برش صفحات MDF (شکل ۴-۲۹) در صفحاتی به ابعاد $3/366 \times 183$ برش طولی و ۳ برش عرضی ایجاد نماییم، چنانچه سرعت پیشبرد کار دستگاه را ۳ متر بر دقیقه تنظیم کرده و ۵۰ درصد زمان برش را وقت تلف شده منظور نماییم، در یک شیفت کاری ۸ ساعته، چند صفحه برش زده می‌شود؟



شکل ۴-۲۹- دستگاه اره گرد خطزن تیغه اتوماتیک برش صفحات MDF

فصل ۵

مقاومت قطعات چوبی در برابر تغییر شکل



چگونه می‌توان سفتی و استحکام قطعات چوبی را زیاد کرد؟ به نظر شما ابزارها و قطعات بالا از نظر هندسی چه شباهت‌هایی با هم دارند؟ در این فصل پاسخ خود را می‌باید و خواهید دانست چگونه می‌توان استحکام قطعات چوبی را بالا برد.

شاھکار مهندسی جنگ در رودخانه‌ای خروشان

در دوران دفاع مقدس بعد از تصرف شهر فلوج، عبور از دریای خروشان ارونده و رساندن تجهیزات و پشتیبانی از نیروها بسیار ضروری بود. با نصب چند پل بر روی این رودخانه و ناموفق بودن آن، احداث پل بر روی رودخانه ارونده در دستور کار فرماندهان جنگ قرار گرفت. از نظر مهندسی احداث پل بر روی رودخانه‌ای با شرایط و مشخصات ارونده در حالت عادی نیاز به ماهما وقت و مصالح انبوهی دارد. اما پل مورد نظر فرماندهان جنگ باید در کمترین زمان، در استقرار و پوشش کامل احداث می‌شد.

طراحی پل به این صورت بود که با انتقال حدود ۵۰۰ لوله فولادی ۱۲ متری و چینش آنها از کف رودخانه تا بالای آب، ساخته شود. به دلیل نزدیکی به خلیج فارس و جریان جزر و مد، آب رودخانه کیفیت آب دریا را دارد. فشار آب باعث می‌گشت جهت رهاسازی و شناور ماندن در محل مورد نظر چاره‌ای اندیشه شده شود تا از ورود آب در ابتدای رهاسازی درون لوله ممانعت به عمل آید.

برای بستن ابتدا و انتهای لوله‌ها جهت جلوگیری از ورود آب و غرق شدن آنها قبل از اتصال به بقیه، از درپوش‌های برزنت و پلاستیک استفاده می‌شد و برای محکم کردن درپوش به دور تا دور سر لوله، تسممه‌های پلاستیکی مخصوص کارتن‌بندی به کار می‌رفت. بعد از اتصال لوله‌ها به هم و تنظیم محل غرق نمودن آنها روی سطح آب، یکی پس از دیگری درپوش‌ها را باز می‌کردند و آب با فشار وارد لوله‌ها شده، آنها را غرق و روی لوله‌هایی که قبلاً غرق شده بودند قرار می‌داد تا بدنه پل ایجاد شود. انتهای رشته لوله‌ها برای اتصال لوله‌های بعدی و ادامه کار، روی آب باقی می‌ماند.



شکل ۵-۱

البته باید اشاره کرد که این قسمت کار، بسیار خطرناک بود زیرا هر لوله با خروش و تکان شدیدی غرق می‌شد. اما در موقعی که عمق رودخانه از ۶ متر بیشتر بود، برزنت به تنها ییحتی با تقویت شدن به وسیله میل گرد و غیره قادر نبود نیروهای فشاری آب را تحمل نماید. گذاشتن تخته چوبی در پشت برزنت مشکل را حل می‌کرد، تخته‌های چوبی به صورت خورشیدی یا طبق‌های گرد

از داخل گذاشته می شود سپس پشت آن را با بیشی جوش داده و روی آن برزنت نصب می شد. بهترین نوع آن به خصوص، با بسته ها و پشت بند ها مقاومت خوبی در مقابل فشار آب داشت. البته همین تخته ها در عمق حدود ۱۰ متر در اثر فشار آب نیز با مشکلاتی همراه بوده و احتمال شکستن وجود داشت. شکل زیر مراحلی از ساخت و نصب طبقه های چوبی و همچنین مراحل پایانی نصب پل را نشان می دهد.



شکل ۲-مراحل ساخت و بهره برداری از پل بعثت



از طراحان و مجریان این پل می توان به مهندس بهروز پور شریفی، مهندس سید هاشم بنی هاشمی، مهندس محمد رضا توسلی، عبدالرحمن جزایری و ... اشاره کرد. یکی از شهدای نابغه جنگ که فعالیت های فنی بسیاری داشته است، شهید حسن آغا سی است. ایشان فارغ التحصیل دانشگاه تورنتوی کانادا با رتبه اول و مدرک کارشناسی ارشد در رشته پل سازی بود.

شکل ۳-شهید حسن آغا سی



شکل ۵-۴

آیا قطعات و سازه‌های چوبی یا فلزی خراب می‌شوند و می‌شکنند؟

قطعات و سازه‌ها در هنگام استفاده از آنها یا به مرور زمان دچار خرابی و شکست می‌شوند. در شکل زیر نمونه‌هایی از خرابی و شکست را مشاهده می‌کنید (شکل ۵-۵).



شکل ۵-۵- خرابی و شکست قطعات

وجه اشتراک همه این شکل‌ها چیست؟ همگی شکسته و خراب هستند.

فعالیت



دلایل احتمالی خرابی و شکست قطعات نشان داده شده در شکل بالا در گروه خود بررسی نمایید؟
به نظر شما کدام دلیل عامل بیشتر خرابی های قطعات نشان داده شده در شکل می باشد؟

دلایل اصلی خرابی قطعات عبارتند از

طراحی نامناسب آنها

وجود مشکل در جنس و مواد به کار رفته در آنها

مشکل به وجود آمده در هنگام ساخت

خرابی محیطی

استفاده نادرست از آنها

فرسودگی

خستگی مواد

فعالیت



به نظر شما بیشترین علت خرابی قطعات و سازه ها که در کارگاه هنرستان مشاهده کردید چیست؟
چگونه می توان از بروز خرابی ها در قطعات جلوگیری نمود؟

چرا قطعات و سازه ها خراب می شوند؟

هنگام استفاده از قطعات و سازه ها قطعات به روش های گوناگون خراب می شود:

بارگذاری و نیروی بیش از حد

خوردگی

خستگی

سایش

فعالیت



در مورد روش دیگری خرابی قطعات بحث و گفتگو نماید؟

وقتی قطعه ای خراب است یعنی اینکه نمی تواند کاری که از آن خواسته شده است را به درستی انجام دهد. وقتی که می گوییم یک قطعه مقاوم است، یعنی اینکه در مقابل خرابی دوام دارد و از خود باید بپرسیم در مقابل چه چیزی مقاوم است. مقاومت در مقابل جابجایی، مقاومت در برابر خوردگی، مقاومت در برابر سایش، مقاومت در مقابل شکست، مقاومت در مقابل زنگ زدگی و غیره.

اگر انسان چوب را به صورت یک ماده صنعتی - ساختمانی به کار ببرد، در استفاده از آن به دو پدیده کلی پی می‌برد. بدون شک چوب جزء اولین موادی است که انسان‌های قبل از تاریخ استفاده‌های متعددی از آن می‌کردند، در حالی که به مرور زمان در انواع روش‌های استفاده از چوب تغییراتی به وجود آمده است، ولی در حال حاضر نیز چوب ماده‌ای است که با استفاده‌های گسترده ترینی، ساختمانی و صنعتی مطرح است. با توجه به این که چوب یک ماده طبیعی از منابع تجدید شونده است، استفاده از آن در ساخت لوازم روزمره اطراف ما ادامه می‌یابد، اما در مجموعه مواد ساختمانی صنعتی از اهمیت آن کاسته نخواهد شد، بلکه به مرور زمان بر اهمیت آن افزوده می‌شود.

چوب در کلیه موارد مصرف باید تحمل نیروهای اعمال شده را داشته باشد. هنگامی که از چوب برای احداث ساختمان‌های مسکونی، تجاری، خدماتی، ورزشی و یا در ساخت قایق‌های چوبی و یا در ساخت پل‌ها و اسکله‌ها و امثال آن استفاده می‌شود چوب به صورت یک ماده ساختمانی مورد بحث بوده که باید قادر به تحمل مستقیم نیروی وارد بر آن باشد. در شکل ۶-۵ اسکلت سقف یک استادیوم ورزشی دیده می‌شود. در این ساختمان عظیم اسکلت اصلی و پوشش روی آن از قطعات چوبی ساخته شده بر طبق اصول مهندسی استفاده شده است.



شکل ۶-۵- نمای اسکلت یک گنبد چوبی که سقف یک استادیوم ورزشی را می‌پوشاند.

به شکل ۵-۷ توجه کنید. یک طبقه ساختمان چوبی دیده می‌شود که در آن از خرپا و قطعات چوبی به جای خرپای فلزی استفاده شده است.

البته ضرورت داشتن قدرت تحمل نیرو به وسیله چوب و محصولات چوبی محدود به موارد ساختمانی فوق نیست، بلکه در ساخت مبلمان منزل، مبلمان دفتری، کابینت و... نیز مقاومت‌های مکانیکی، چوب نقش مهم و تعیین‌کننده‌ای دارد.



شکل ۵-۷- نمای داخل یک ساختمان از سازه‌های چوبی

اگر از چوب برای کارهای تزئینی نظیر دکوراسیون، مبلمان و غیره استفاده شود، استفاده از چوب با نقوش برتر ترجیح دارد. چنین چوب‌هایی گران هستند و منابع تأمین آنها نیز محدود و در حال از بین رفتن است. در حالی که قیمت چوب در حال زیاد شدن است، وظیفه سازندگان محصولات و مصنوعات چوبی استفاده حداقل از آن در تولید محصول مشخصی است؛ بدین ترتیب، استفاده از قطعات کوچکتر چوب اجتناب ناپذیر است.

بدین طریق در ماده اولیه صرفه جویی شده، به سازه چوبی ظرافت و جذابیت خاصی خواهد داد.

اما باید مذکور شد که یک سازه ظریف و جذاب باید بتواند نیروهای احتمالی نظیر: نشستن فرد بر صندلی قرار دادن تلویزیون سنگین بر روی میز مخصوص آن و نگهداری ظروف سنگین در یک بوفه زیبا را تحمل کند؛ بر این اساس، با دانستن نیروهای اعمال شده در هر یک از موارد ویژگی‌های مقاومتی چوب می‌توانیم

به طراحی و ساخت یک سازه چوبی با دوام بپردازیم.

در شکل ۵-۸ یک بوفه زیبا و ظریف دیده می‌شود. این بوفه باید قادر به تحمل وزن خود و وزن وسایل داخل آن و روی آن باشد. یا در شکل ۵-۸ یک چهارپایه دیده می‌شود. آیا این چهارپایه قادر به تحمل وزن یک فرد است؟




شکل ۵-۸- یک نمونه کار چوبی که باید طبقات آن قادر به تحمل وزن وسایل داخل آن باشد.



شکل ۵-۹. یک چهارپایه متداول که مورد استفاده روزمره است.

حتی در یک چهارپایه ارزان قیمت نیز باید به مقاومت چوب‌های مورد استفاده در آن دقت شود. از این نوع چهارپایه که در شکل ۵-۹ مشاهده می‌گردد اغلب در منازل برای تمیزکردن و برداشتن اشیا از قسمت‌های مرتفع و یا در مغازه‌ها استفاده می‌شود. اگر چهارپایه نتواند فردی که بر روی آن ایستاده است را تحمل کند، در نتیجه بر اثر شکستن چهارپایه فرد سقوط کرده، احتمال خسارت جانی بسیار است. شاید در این مورد چهارپایه ارزش زیادی نداشته باشد، ولی وارد شدن صدمه به افراد و زیان آن بسیار و جبران ناپذیر باشد. در این حالت نیز دانستن مقاومت‌های چوب برای طراحی و ساخت ضروری است.


بارگذاری و نیروهای وارد بر روی قطعات چگونه است؟



در هنگام کار و استفاده از قطعات و ابزارها، نیروها و گشتاورهای مختلفی بر روی قسمت‌های مختلف آنها وارد می‌شود. این بارگذاری‌ها به شکل‌های گوناگونی انجام می‌پذیرد (شکل ۵-۱۰). نیروها همچنین می‌توانند محوری یا عرضی بر قطعه در جهت‌های مختلف وارد شوند. قسمت‌های مختلف قطعه بایستی در مقابل این نیروها و بارگذاری‌ها هنگامی که به صورت آرام یا به صورت ضربه و یا صورت پی در پی اعمال می‌شود از خود مقاومت نشان دهند. اسکلت بدن انسان نیز از استخوان‌های مختلفی تشکیل شده است، که تحت بارگذاری‌های مختلفی قرار می‌گیرد.

شکل ۵-۱۰. انواع بارگذاری بر روی قطعات

برای نمونه استخوان پای انسان تحت بارگذاری کششی، بارگذاری فشاری، برشی، پیچشی و خمی قرار می‌گیرد (شکل ۱۱-۵).



شکل ۱۱-۵- انواع بارگذاری‌ها بر روی استخوان

جلوه‌های آفرینش




در بدن انسان اسکلت و استخوان‌ها وظایف گوناگونی دارند. حفاظت از اندام‌هایی مانند مغز، قلب، شش‌ها از مهم‌ترین آنها است. حرکت بدن انسان نیز بر پایه اسکلت و استخوان‌ها است. چون اسکلت تکیه‌گاه عضلات قرار می‌گیرد، شکل دادن به بدن انسان نیز از دیگر وظایف استخوان‌ها است. استخوان‌های ما ۱۴ درصد از وزن کل بدنمان را تشکیل می‌دهند. بدن انسان در بدو تولد از ۳۰۰ استخوان تشکیل شده است. تعداد استخوان‌ها به مرور کمتر و در بزرگ‌سالی به ۲۰۶ عدد کاهش می‌یابد. یکی شدن چند استخوان با هم، علت کم شدن تعداد استخوان‌های بدن است. بیشترین تعداد استخوان‌های بدن در دستان ما قرار دارد. مج دست به تنها ۵۴ استخوان دارد. صورت ۱۴ و پا ۲۶ استخوان دارد. طولانی‌ترین استخوان بدن، استخوان ران پاست. این استخوان یک چهارم قد هر فرد را تشکیل می‌دهد. کوچک‌ترین استخوان بدن در گوش میانی قرار دارد و «استخوان رکابی» نامیده می‌شود و کمتر از سه میلی‌متر است. تنها استخوانی که هنگام تولد رشد کافی یافته و دیگر تغییر نمی‌کند، در گوش قرار دارد. اگرچه به نظر استخوان‌های بدن سفت و محکم هستند اما ۷۵ درصد آنها را آب تشکیل می‌دهد. هر کدام از استخوان‌ها شکل خاصی دارند و بارگذاری و اعمال نیرو بر روی آنها متفاوت است. در هر نوع از بارگذاری بیش از حد بر روی استخوان شکل شکستن استخوان متفاوت است.

فعالیت




با استفاده از یک خط کش فلزی، انواع بارگذاری ها را بر روی آن اعمال کنید. همچنین به میزان جابه جایی خط کش در هر نوع بارگذاری توجه نمایید. بارگذاری می تواند با اعمال نیرو در راستای طول خط کش، عمود بر خط کش یا با ایجاد گشتاور انجام شود (شکل ۵-۱۲).



شکل ۵-۱۲ - انواع بارگذاری بر روی خط کش فلزی

در کدام نوع از بارگذاری خط کش در مقابل جابه جایی مقاوم‌تر است؟ در گروه خود بحث کنید.

پرسش



شکل ۵-۱۳ - علائم گشتاور و نیرو

در فعالیت انجام شده بارگذاری اعمال شده از دو بخش تشکیل شده است:

۱ وارد نمودن نیرو

۲ وارد نمودن گشتاور

واحد نیرو نیوتون (N) و واحد گشتاور نیوتون - متر (N.m) است. به صورت شماتیک نیرو و گشتاور را به صورت زیر نشان می‌دهند. به d بازوی گشتاور می‌گویند.

فعالیت




حداکثر گشتاوری که شما می‌توانید با کمک یک دست بدون وسایل کمکی بر روی یک میله وارد کنید حدود چند نیوتون متر است؟ حداکثر نیرویی که می‌توانید یک طناب را بکشید چند نیوتون است (هر یک کیلوگرم نیرو حدود ۱۰ نیوتون است)؟

تحقیق کنید



همانطور که دیدید بدن انسان در اعمال نیرو و گشتاور به قطعات محدودیت‌های دارد. تحقیق کنید با استفاده چه ابزارها و وسایلی که خود نیازمند تأمین انرژی نیستند می‌توان نیرو و گشتاور را تقویت و بیشتر نمود؟



مثال: در شکل ۵-۱۴ دو آچار شلاقی یکسان بر روی میله گشتاور وارد می‌کنند. بازوی هر آچار ۲۵۰ میلی‌متر می‌باشد. گشتاور کلی وارد به میله را برحسب نیوتون - متر به دست آورید.

$$\text{گشتاور هر آچار} \times 2 = \text{گشتاور کلی} = 75(\text{N.m})$$

جهت گشتاور کلی در جهت عقربه‌های ساعت است.


شکل ۵-۱۴

فعالیت



گشتاور وارد به پیچ در نقطه O را در شکل ۵-۱۵ برحسب نیوتون متر محاسبه کنید. جهت آن را نیز مشخص کنید.


گشتاور وارد به پیچ را در شکل ۵-۱۶ برحسب نیوتون متر محاسبه کرده و آن را نیز مشخص کنید.



شکل ۵-۱۶-وارد نمودن گشتاور بر میله از طریق آچار چرخ

شکل ۵-۱۵-وارد نمودن گشتاور بر میله از طریق آچار

تحقیق کنید



شکل ۵-۱۷- گشتاور وارد به ستون فقرات بر اثر بلند کردن بار توسط دستها

در شکل ۵-۱۷ گشتاور وارد به ستون فقرات در نقطه A را محاسبه کنید. همچنین همانگونه که مشاهده می کنید در هنگام بلند کردن بار توسط بدن، هر چه فاصله بار از بدن بیشتر باشد گشتاور وارد به ستون فقرات بیشتر خواهد بود و در نتیجه امکان آسیب رسانی به ستون فقرات بیشتر خواهد شد. تحقیق کنید روش صحیح بلند کردن بار توسط بدن و دستها چگونه است و چرا باید به آن شیوه، بار را بلند کرد؟




فعالیت



برای باز کردن پیچ های چرخ خودرو نشان داده شده در شکل ۵-۱۸) ۱۰ کیلوگرم - متر گشتاور لازم است. محاسبه کنید مقدار حداکثر نیرویی وارد بر حسب نیوتون توسط دست بر روی آچار چرخ تا پیچ باز شود.



شکل ۵-۱۸- باز کردن پیچ چرخ خودرو توسط آچار چرخ



شکل ۵-۱۹- قسمت های بحرانی یک آچار هنگام بارگذاری

الاستیک، پلاستیک و شکست قطعات

همانطور که تجربه کردید بر روی قطعات انواع بارگذاری وارد می شود. در یک قطعه ممکن است یک قسمت از آن بحرانی و حساس باشد و نیرو و گشتاور در آن بیشتر از نقاط یا قسمت های دیگر باشد. احتمال خرابی و شکست در این نقطه از همه نقاط در قطعه بیشتر است.

در شکل ۵-۱۹ قسمت های بحرانی یک آچار را مشخص کنید. حال این پرسش ها را در ذهن خود مرور کنید.


- ۱ اگر نیرو و گشتاور وارد به یک قطعه کم باشد آیا قطعه پس از تغییر شکل (ممکن است شما مشاهده نکنید) به شکل اول خود باز می گردد؟
- ۲ اگر نیرو بیش از حد مجاز به قطعه وارد شود چه اتفاقی می افتد؟

۳ اگر نیرو خیلی زیاد باشد، یا به دفعات زیاد و به صورت نوسانی وارد شود چه اتفاقی می‌افتد؟

اگر نیرویی، حتی خیلی کم بر یک قطعه چوب وارد گردد تغییر شکل فوری در آن به وجود می‌آید. با زیاد شدن مقدار نیروی وارد شده بر چوب میزان تغییر شکل نیز زیادتر می‌شود. به طور کلی در تغییر شکل مواد - که چوب نیز جزو آنها می‌باشد - دو حالت کلی را می‌توان مشاهده کرد.



شکل ۵-۲۰- یک نوار لاستیکی کشیده شده که نشان دهنده حالت لاستیکی است.



شکل ۵-۲۱- یک نوار پلاستیکی که پس از کشیده شدن در حالت اول برگشت نداشته است.

تعاریف


حالت الاستیکی (الاستیسیته):

اگر بر یک قطعه چوب نیروی معینی وارد شود و در اثر آن نیرو تغییر شکل به وجود آید، اما پس از برداشتن نیرو تغییر شکل از بین رفته و چوب به حالت اول برگردد این تغییر شکل را «تغییر شکل الاستیک» یا «لاستیکی» نامند. این نوع تغییر شکل مشابه کشیده شدن یک قطعه کش نواری یا یک نوار لاستیکی است. به شکل ۵-۲۰ دقیق نماید. اگر نوار لاستیکی را از حالت کشیده آزاد کنیم به حالت اول برمی‌گردد.

حالت پلاستیکی (پلاستیسیته):

ولی اگر مقدار نیروی وارد شده بر یک قطعه چوب به مقداری باشد که تغییر شکل به وجود آمده دائمی باشد و پس از برداشتن نیرو جسم به حالت اول خود بازنگردد آن را «تغییر شکل پلاستیکی» گویند. این نوع تغییر شکل مشابه کشیدن یک نوار پلاستیکی است (برای این آزمایش می‌توانید از یک کیسه پلاستیکی معمولی استفاده کنید) که پس از کشیده شدن به همان حالت تغییر شکل یافته باقی خواهد ماند. این حالت در شکل ۵-۲۱ نشان داده شده است.

برای نشان دادن دو حالت فوق در یک قطعه چوب از منحنی تنش - تغییر طول نسبی استفاده می‌شود که منحنی آن که در اثربارگذاری بر یک قطعه چوب تا نقطه شکستن آن ترسیم شده است در شکل ۵-۲۲ نشان داده شده است.




شکل ۵-۲۲- منحنی تنش - تغییر طول نسبی در آزمایش چوب

فعالیت



شکل ۵-۲۳ موقعیت الاستیکی و پلاستیکی تخته چوبی را نشان می‌دهد.
در محیط کارگاه بر روی صفحات فشرده چوبی مطابق شکل نشسته و مقدار خمش را به نسبت وزن خود مقایسه کنید.



شکل ۵-۲۳

پس از انجام آزمایش، پرسش‌های زیر را پاسخ دهید:

۱ اگر نیرو وارد شده به تخته کم باشد پس از برداشتن نیرو، آیا مقدار خمیدگی به جای خود بر می‌گردد؟

۲ اگر نیرو وارد شده به تخته زیاد باشد پس از برداشتن نیرو، آیا انحنای ایجاد شده به جای خود بر می‌گردد؟

۳ اگر نیرو وارد شده به تخته ابتدا کم بوده و به مرور بیشتر شود و این کار را برای چندین بار تکرار کنیم چه اتفاقی می‌افتد؟

قطعه اگر پس از بارگذاری به حالت اول خود برگشت، می‌گویند قطعه در ناحیه الاستیک (کشسان همانند فنر و کش لاستیکی) است و در زمانی که قطعه به حالت خود برگشت، می‌گویند قطعه در ناحیه پلاستیک (مومسان همانند موم و پلاستیک) است و وقتی قطعه از یک نقطه جدا شود می‌گویند شکست اتفاق افتاده است.

جلوه آفرینش



شکل ۵-۲۴- حشره آسیابک

دانشمندان دریافتند حشره آسیابک (dragonfly) با طول حداقل $\frac{8}{3}$ سانتی‌متر، هنگام مهاجرت هزاران کیلومتر را بر فراز اقیانوس‌ها به طور پیوسته پرواز می‌کند. آنها معتقدند که بدن این حشرات برای سفرهای طولانی مدت تکامل یافته است. چرا که سطح بال‌های این حشرات در مقایسه با همنوعان خود بسیار بیشتر بوده و امکان پرواز گلاید یا بدون بال‌زن را برای آنان امکان‌پذیر می‌سازد. به نظر شما در طول زندگی این حشره بال‌های آن چند بار بالا و پایین می‌رود؟

مقاومت در برابر ضربه چوب(چرمگی)

وقتی چوب در ساخت قطعات هواپیما، کشتی، واگن، مخصوصاً وسایل ورزشی و دسته ابزار نظیر چکش و یا پله‌های ساختمان به کار برده شود، در این حالت، چوب در معرض ضربه یا به عبارت دیگر، خم شناختی دارد. در این حالت تأثیر نیروهایی نظیر ضربه شدیدتر از خم استاتیک است؛ بنابراین، لازم است مقاومت در برابر ضربه چوب را بدانیم.

ضربه برای مدت خیلی کوتاه (مثلاً چند هزارم ثانیه) نیرویی بر چوب اعمال می‌کند که این نیرو سعی در شکستن چوب دارد.

هنگامی که به وسیله چکش بر یک قطعه چوب ضربه‌ای وارد می‌گردد و یا یک شیء سنگینی بر روی چوب می‌افتد بر چوب برای مدت خیلی کوتاه نیرویی اعمال می‌گردد. در چنین حالتی قدرت تحمل نیروی چوب تا نقطه شکست بیش از تحمل چوب در برابر نیروهای خمی استاتیک است و به دو برابر آن می‌رسد، یعنی برای شکستن چوب در اثر ضربه به نیروی بیشتری نیاز است.

تغییر در مقاومت چوب در برابر ضربه نشان دهنده شکنندگی یا تردی (ضربه‌پذیری) چوب است. به عبارت دیگر، مقاومت در برابر ضربه وابستگی مستقیم به توانایی چوب به جذب انرژی و دفع آن از طریق خمیده شدن دارد.

نوع شکست در آزمون استاتیک، ما را قادر به نتیجه‌گیری در کیفیت چوب نخواهد کرد، ولی از طریق روش‌های آزمون مقاومت به ضربه و نوع شکستگی به وجود آمده در اثر ضربه می‌توان به آسانی کیفیت چوب را مشخص کرد:

- اگر مقاومت دربرابر ضربه چوب خیلی زیاد باشد، این چوب دراثر ضربه به صورت شکل ۵-۲۵ الف شکسته شده و اغلب در طرف فشاری نمونه چند لایه الیاف بدون شکست باقی می‌ماند.
- چوب با مقاومت متوسط در برابر ضربه، به صورت شکل ۵-۲۵ ب، شکسته می‌شود که بریدگی در آن صاف‌تر است.
- شکست در چوب‌های تُرد و پوسیده به صورت شکل ۵-۲۵ ج است.



(ج)

(ب)

(الف)


شکل ۵-۲۵- نوع شکست چوب زبان گنجشک دراثر ضربه

مقاومت چوب در برابر ضربه در چه مصارفی دیده می‌شود؟

فعالیت



شکل ۵-۲۶ نشان دهنده اثر تحریبی کدام نیرو در چوب است؟



شکل ۵-۲۶- نمونه چوب پس از شکست برشی

نیروی برشی در کدام اجزای ساختمان چوبی احتمال دارد اتفاق بیفتد؟

فعالیت



با توجه به شکل ۵-۲۷ در مورد علت خرابی لبه‌های برنده ناخن گیر و دم باریک بحث و گفت‌وگو کنید.
به نظر شما لبه‌های برنده استحکام لازم را نداشته است یا اینکه به درستی از آنها استفاده نشده است؟



شکل ۵-۲۷- لبه‌های برنده خراب شده در ناخن گیر و دم باریک

أنواع مقاومت در مقابل تغيير شكل

سفتی: مقاومت یک قطعه در برابر تغییر شکل کشسان (الاستیک) بر اثر اعمال نیرو را گویند. هرچه قطعه برای جایه جایی و تغییر شکل کشسان نیروی بیشتری نیاز باشد، آن قطعه سفت‌تر است.

استحکام: مقاومت یک قطعه در برابر تغییر شکل دائمی بر اثر اعمال نیرو را گویند. هرچه قطعه نیروی بیشتری تحمل کند قبل از این که تغییر شکل دائمی بددهد یا دچار تسلیم و شکست شود آن قطعه مستحکم‌تر است.

چقرمگی: مقاومت در برابر شکست بر اثر مصرف انرژی را گویند. هرچه برای شکستن قطعه انرژی بیشتری صرف شود، آن قطعه چقrome‌تر است.

فعالیت




یک تکه چوب تر و یک تکه چوب خشک مشابه هم را تحت بارگذاری خمسی انجام دهید؟ به نظر شما کدام سفت‌تر، مستحکم‌تر و چقrome‌تر است؟

برای افزایش مقاومت در مقابل تغییر شکل بر اثر اعمال نیرو و انرژی چه کاری انجام دهیم:

- ۱- استفاده از جنس مناسب: انتخاب جنس مناسب برای هدف مورد نظر تأثیر زیادی بر استحکام قطعه خواهد داشت.
- ۲- شکل هندسی مناسب: با استفاده از شکل‌های هوشمندانه می‌توان قطعات و سازه‌ها را به گونه‌ای ساخت که بار و نیروی بیش‌تری تحمل نمایند.
- ۳- استفاده از تکیه‌گاه و ایجاد شرایط مناسب: وجود تکیه گاه‌های خوب سبب می‌شود که قطعات نیروی بیشتر تحمل کنند.

در نمودار ۱-۵- روش‌های افزایش مقاومت قطعه در برابر تغییر شکل بر اثر اعمال نیرو نشان داده شده است:



نمودار ۱-۵- روش‌های افزایش مقاومت قطعه در برابر تغییر شکل

۱- مقاومت چوب در برابر بارگذاری کششی

اگر بار اعمال شده سبب کشیده شدن قطعه در امتداد محور بار شود، بارگذاری کششی خواهد بود. همچنین اگر بار اعمال شده سبب فشرده شدن قطعه شود بارگذاری فشاری خواهد بود، قطعات در هنگام بارگذاری کم، رفتاری همانند فنر از خود نشان می‌دهند و کشیده می‌شوند و پس از برداشته شدن بار به موقعیت اول خود بازمی‌گردند.

مقاومت کششی یا مقاومت چوب در برابر نیروهایی که سعی در کشیده کردن چوب دارند را می‌توان در دو حالت ذیل، مطرح و اندازه‌گیری کرد:

- مقاومت در برابر کشش موازی با الیاف یا مقاومت به کشش جهت الیاف؛
- مقاومت در برابر کشش عمود بر الیاف.

الف) مقاومت در برابر کشش موازی با الیاف


مقاومت در برابر کشش موازی با الیاف چوب فوق العاده زیاد بوده و در عمل همواره از مقدار مورد نیاز در طراحی زیادتر است. مقاومت در برابر کشش موازی با الیاف چوب قابل مقایسه با سایر مواد ساختمانی می‌باشد.

در جدول ۱-۵ مقاومت در برابر کشش موازی با الیاف تعدادی از چوب‌های پهن‌برگ خلاصه شده است.*

جدول ۱-۵

نوع چوب	مقابله در برابر کشش موازی با الیاف (نیوتن بر متر مربع)
افرا	100×10^6
بید	64×10^6
تبریزی	77×10^6
راش (اروپا)	135×10^6
زبان گنجشک	165×10^6
گردوبی ایرانی	100×10^6
ملج (ملج)	80×10^6
ممز	135×10^6
نمدار	85×10^6

* مأخذ: پارسا پژوه - تکنولوژی چوب




شکل ۵-۳۰—یک نمونه استاندارد برای تعیین مقاومت در برابر کشش موازی با الیاف چوب



شکل ۵-۲۹—طرز قرار گرفتن نمونه آزمایش کشش چوب در گیره


عوامل مؤثر بر مقاومت در برابر کشش موازی با الیاف

(الف) زاویه الیاف: همان گونه که گفته شد مقاومت در برابر کشش موازی با الیاف چوب خیلی زیاد بوده بر عکس، مقاومت در برابر کشش عمود بر الیاف چوب فوق العاده کم است. اگر زاویه جهت بارگذاری با جهت الیاف را γ فرض کنیم رابطه زیر بین زاویه γ و مقاومت در برابر کشش وجود دارد (شکل ۵-۳۱):



شکل ۵-۳۱—زاویه γ در یک قطعه چوب

ب) جرم مخصوص: رابطه خطی بین جرم مخصوص و مقاومت در برابر کشش موازی با الیاف چوب سوزنی برگان وجود دارد، اما در مورد چوب پهنه برگان این رابطه به صورت خط مستقیم نبوده، و تأثیر جرم مخصوص بر مقاومت در برابر کشش موازی با الیاف به صورت منحنی است (شکل ۵-۳۲).



شکل ۵-۳۲ - منحنی تأثیر جرم مخصوص بر مقاومت در برابر کشش موازی با الیاف چوب

ج) رطوبت چوب: در اثر زیاد شدن رطوبت مقاومت در برابر کشش موازی با الیاف چوب کم می شود؛ یعنی اگر چوب از حالت کاملاً خشک، رطوبت را جذب کند تا مقدار رطوبت حدود ۳۰ درصد مقاومت در برابر کشش موازی با الیاف آن کم می شود و بعد از این مقدار رطوبت، مقاومت تقریباً ثابت می ماند. حداکثر مقاومت در برابر کشش موازی با الیاف در ۸ تا ۱۰ درصد رطوبت به دست می آید.


د) دمای محیط: تأثیر دما بر مقاومت در برابر کشش موازی با الیاف چوب، به شدت دیگر مقاومت های چوب نیست.
ه-) گره: وجود گره به کم شدن مقاومت های چوب می انجامد. این تأثیر در مورد مقاومت در برابر کشش موازی با الیاف خیلی شدیدتر از دیگر مقاومت های چوب است.

ب) مقاومت در برابر کشش عمود بر الیاف

مقاومت در برابر کشش عمود بر الیاف نشان دهنده میزان چسبندگی عرضی بین الیاف یا به عبارت دیگر، چسبندگی جانبی الیاف در چوب است.

در طراحی محصولات چوبی مخصوصاً در سازه های چوبی ساختمانی سعی می گردد چوب در معرض نیروی کشش عمود بر الیاف واقع نگردد، زیرا مقاومت در برابر کشش عمود بر الیاف چوب خیلی کم است؛ همچنین در اثر ترک هایی که در چوب وجود دارد (در طی خشک کردن چوب در اثر پدیده همکشیدگی ترک های سطحی و داخلی در چوب به وجود می آیند). مقاومت در برابر کشش عمود بر الیاف کم می شود.

در عمل به علت کم بودن مقاومت در برابر کشش عمود بر الیاف چوب دقت نداشتند اعداد اندازه‌گیری شده ضرورتی به اندازه‌گیری این ویژگی نیست، اما برای تکمیل اطلاعات و نیاز احتمالی جهت اندازه‌گیری این ویژگی نمونه‌های مختلفی طراحی شده‌اند که یک نمونه آن در شکل ۵-۳۳ آورده شده است.



شکل ۵-۳۳- نمونه آزمایش مقاومت در برابر کشش عمود بر الیاف چوب

۲- مقاومت چوب در برابر بارگذاری فشاری


الف) مقاومت در برابر فشار موازی با الیاف چوب

حداکثر مقاومت در برابر فشار موازی با الیاف نقش مهمی در استفاده از چوب به صورت ستون در احداث ساختمان ایفا می‌کند. در سازه‌های چوبی معمولی نظیر میز و صندلی پایه‌ها تحت تأثیر نیروی فشاری موازی با الیاف قرار دارند.

مقاومت در برابر فشار موازی با الیاف چوب، به مراتب کمتر از مقاومت در برابر کشش موازی با الیاف است و در مورد چوب با رطوبت ۱۲ درصد این نسبت به حدود ۵۰ درصد می‌رسد. البته این نسبت متغیر است و به رطوبت چوب بستگی دارد.

تفصیرات در رفتار چوب در برابر نیروهای کششی و فشاری به ساختمان الیاف چوبی مربوط می‌شود. به طوری که مکانیسم شکست در حالت تحت فشار کاملاً با حالت تحت کشش متفاوت است. در کار ابتدا خمیدگی در اثر ناپایداری در ساختمان تک تک الیاف اتفاق می‌افتد. در اثر فشار خمیدگی به شکل S در الیاف و سلول‌های چوب به وجود می‌آید که این خمیدگی و چروکیدگی به سهولت قابل رویت است، در شکل ۵-۳۴ طرز شکست چوب در اثر نیروی فشاری مشاهده می‌گردد.

شکل ۵-۳۴- شکست چوب در اثر نیروهای فشاری



ب) مقاومت در برابر فشار عمود بر الیاف چوب: مقاومت چوب در برابر نیروهای فشاری عمود بر جهت الیاف از اهمیت زیادی در ساختمان سازی و تراورس راه آهن برخوردار است.

شکست چوب در برابر نیروهای فشار عمود بر الیاف معمولاً به صورت لهیدگی سلول های چوب به وجود می آید که این پدیده به طور تدریجی و بدون مشخص شدن نیروی حداکثر تا تغییر شکل خیلی زیاد ادامه خواهد یافت. اگر قطعه چوب تحت تأثیر نیروی فشار عمود بر الیاف از بلندی نسبی برخوردار باشد پدیده لهیدگی تا نقطه له شدن تمام سلول ها ادامه می یابد که در این نقطه، زیاد شدن نیرو را مشاهده می کنیم.

عوامل مؤثر بر مقاومت در برابر فشار موازی الیاف

الف) جهت الیاف: در طراحی سازه های چوبی مخصوصاً ساختمان های چوبی اطلاع از وابستگی مقاومت در برابر فشار موازی با الیاف با جهت الیاف، بسیار با اهمیت است. میزان اختلاف بین مقاومت در برابر فشار موازی با الیاف و عمود بر الیاف چوب بستگی به جرم مخصوص و همگنی چوب دارد. هرچه چوب فشرده تر و همگن تر باشد (اختلاف در مقدار چوب بهاره و تابستانه کمتر باشد). میزان اختلاف مقاومت در جهت موازی و عمود بر الیاف کمتر است.

ب) دانسیته (جرم مخصوص): مقاومت در برابر فشار موازی با الیاف چوب در اثر زیاد شدن جرم مخصوص زیاد می شود. این افزایش به یک گونه چوبی محدود نیست، بلکه در مورد تمام گونه های چوبی با دانسیته های متفاوت صادق است.


ج) رطوبت: در رطوبت کمتر از نقطه اشباع الیاف، در اثر خشک شدن چوب، مقاومت های آن زیاد می شود.

د) گره و ترک: تأثیر گره در مقاومت در برابر فشار موازی با الیاف چوب، شدید نیست، اما نمی توان آن را نادیده گرفت. در شکل ۵-۳۵ تأثیر گره بر مقاومت در برابر فشار موازی با الیاف نشان داده شده است.

- در شکل ۵-۳۵ (الف): که چوب بدون گره است مقاومت در برابر فشار موازی با الیاف برابر ۴۰۳۰ نیوتن بر سانتی متر مربع و جرم مخصوص چوب ۰/۵۱ است.

- در شکل ۵-۳۵ (ب): که چوب دارای گره های کوچک است، مقاومت در برابر فشار موازی با الیاف برابر ۳۶۱۰ نیوتن بر سانتی متر مربع و جرم مخصوص چوب ۰/۵۳ است.

- در شکل ۵-۳۵ (ج): که چوب دارای گره های بزرگتر است، مقاومت در برابر فشار موازی با الیاف برابر ۳۱۴۰ نیوتن بر سانتی متر مربع و جرم مخصوص چوب ۰/۵۷ است.



شکل ۵-۳۵- تأثیر گره بر مقاومت در برابر فشار موازی با الیاف



فکر کنید


ستون خانه‌های چوبی تحت چه نیرویی قرار می‌گیرد؟
نیروی فشاری در یک صندلی چوبی به کدام قسمت‌های صندلی وارد می‌شود؟
وجود گره در قید صندلی چه تاثیری در مقاومت آن دارد؟

۳- مقاومت برشی


مقاومت قطعه در برابر بارگذاری کششی و فشاری

مقاومت برشی چوب، با مقاومت دربرابر کشش و مقاومت دربرابر فشار متفاوت است، زیرا فشار برشی بخشی از چوب را در مقابل چوب مجاور می‌لغزاند.


در شکل ۵-۳۶ روش تعیین مقاومت برشی موازی با الیاف چوب نشان داده شده است و در همین شکل ۵-۳۷ طرز قرار گرفتن نمونه آزمایشی در دستگاه آزمایش نشان داده شده است.



شکل ۵-۳۷- طرز قرار گرفتن نمونه چوب در دستگاه آزمایش



شکل ۵-۳۶- روش تعیین مقاومت برشی چوب




شکل ۵-۳۸- بارگذاری کششی و فشاری

اگر بار اعمال شده سبب کشیده شدن قطعه در امتداد محور بار شود، بارگذاری کششی خواهد بود. همچنین اگر بار اعمال شده سبب فشرده شدن قطعه شود بارگذاری فشاری خواهد بود (شکل ۵-۳۸). همانطور که قبل آموخته اید، قطعات در هنگام بارگذاری کم، رفتاری همانند فنر از خود نشان می‌دهند و کشیده می‌شوند و پس از برداشته شدن بار به موقعیت اول خود بازمی‌گردند.

۴- مقاومت قطعه در برابر بارگذاری خمشی

یکی دیگر از انواع بارگذاری‌ها همان طور که در آزمایش با خطکش فلزی تجربه کردید بارگذاری خمشی بود. خطکش فلزی یا هر قطعه دیگر با چندین روش بارگذاری خم می‌شوند. در شکل زیر دو روش برای خم کردن خطکش نشان داده شده است. یکی با اعمال نیروی عرضی در یک نقطه از خطکش مانند انتهای آن، و دیگری با اعمال گشتاور در هر نقطه از آن خم می‌شود. سطح مقطع تیر و محور خمش نیز در شکل ۵-۳۹ نشان داده شده است.



شکل ۵-۳۹ - انواع بارگذاری برای خمش یک تیر یا قطعه



(الف)

دو کاغذ A4 را نصف کنید و با استفاده از آنها آزمایش‌های زیر را انجام دهید:


- ۱- کاغذها را تا کرده روی هم قرار دهید، سپس لبه‌های آن را چسب زده و آنها روی دو تکیه گاه قرار دهید. با انگشت دست بر روی وسط کاغذها نیرو وارد کنید. استحکام کاغذها در مقابل خمش شدن را حس نمایید.
- ۲- کاغذها را روی هم قرار دهید، سپس آن را لوله کرده و با چسب لبه‌های آن را بچسبانید. سپس آن را روی دو تکیه گاه قرار دهید. با انگشت دست بر روی وسط کاغذها نیرو وارد کنید. استحکام کاغذها در مقابل خمش شدن را حس نمایید.

فعالیت






(ب)



(ج)



(د)

شکل ۵-۴۰

۳- کاغذها را تک تک لوله کرده و سپس با چسب آنها را به هم وصل کنید. سپس آن را روی دو تکیه گاه قرار دهید. با انگشت دست بر روی وسط کاغذهای نیرو وارد کنید. استحکام کاغذها در مقابل خم شدن را حس نمایید.


۴- کاغذها را تک تک به شکل قوطی در آورده و سپس با چسب آنها را به هم وصل کنید. سپس آن را روی دو تکیه گاه قرار دهید. با انگشت دست بر روی وسط کاغذها نیرو وارد کنید. استحکام کاغذها در مقابل خمش را حس نمایید.

پس از انجام آزمایش‌ها به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:

۱ وزن کاغذها در سه آزمایش با هم چه تفاوتی دارند؟

۲ استحکام کدام قطعه و سازه کاغذی که شما آزمایش کردید در مقابل نیروی خمشی بالاتر است؟

۳ اگر شما قرار بود یک پل طراحی می‌کردید، کدام یک از سازه‌ها را پیشنهاد می‌کردید؟



شکل ۵-۴۱- خمش یک قطعه تحت بارگذاری خمشی


سفتی قطعه در بارگذاری خمشی: هنگام خمش یک قطعه یا یک تیر بالای جسم کشیده و پایین جسم فشرده می‌شود و بیشترین جابه‌جایی قطعه در انتهای آن خواهد بود.

فعالیت



توسط یک تکه ابر بارگذاری خمشی را آزمایش کنید و کشیدگی و فشردگی ذرات را ترسیم نمایید.

تمام نقاط انتهایی یک قطعه که تحت بارگذاری خمشی قرار دارد با نیرو و طول میله رابطه مستقیم دارد و با سفتی جنس قطعه رابطه عکس دارد. یعنی هر چه سطح مقطع قطعه بزرگ‌تر باشد برای یک نیروی ثابت جابه‌جایی کمتر می‌شود و قطعه در مقابل خمش سفت‌تر است. هر چه جنس ماده سفت‌تر باشد جابه‌جایی و تغییر شکل آنها در مقابل خمش کمتر و سفتی قطعه بیشتر خواهد بود و برای جابه‌جایی باید نیرو و گشتاور بیشتری وارد شود.



شکل ۵-۴۲- جابه‌جایی قطعات در بارگذاری خمشی

در گروه در مورد ۱- نیرو و گشتاور، ۲- سفتی جنس، ۳- جابه‌جایی و ۴- طول قطعات در شکل زیر، بحث و گفتوگو نمایید و دلیل جابه‌جایی ثابت آنها را توضیح دهید؟

فعالیت



۶- سختی چوب

«سختی چوب» به صورت مقاومت آن در برابر نفوذ یک جسم جامد تعریف می‌گردد. جسم جامد باید به وسیله نیرویی سعی در نفوذ داشته باشد. سنجش سختی فلزات از طریق اثر یک ساقمه فولادی بر سطح صاف، تقریباً در وسط جسم، تعیین می‌گردد. این روش موسوم به روش «برینل» است، اما برای چوب که یک ماده «ناهمگن» و آبدوست است تعیین مقدار سختی تا حدی مشکل است.

در حقیقت، سختی یک ویژگی بنیادی است که به نوع ابزار کار مورد استفاده بستگی دارد؛ بنابراین، پیشنهاد شده است ارقام واقعی مورد نظر قرار نگرفته، بلکه مقدار سختی نسبی معقول تر است.

فعالیت



تعدادی قطعه چوب تهیه نموده و با میخ چگونگی سختی آنها را مشخص کنید.

۷- مقاومت در برابر ساییده شدن چوب

مقاومت در برابر ساییده شدن یکی از خواص مکانیکی خیلی مهم برای کاربردهای متفاوتی نظری استفاده از چوب در کفپوش، قطعات چوبی ماشین‌ها و غیره است. ساییده شدن به وسیله عوامل مختلفی نظیر راه رفتن، حمل کردن، اصطکاک، اثر شن و ماسه، مواد شیمیایی، رطوبت و تغییر درجه حرارت به وجود می‌آید. مواد حفاظتی، شامل: روغن‌ها، لاک‌ها، و سیلرها می‌توانند موجب کاهش ساییدگی شوند. پدیده ساییده شدن خیلی پیچیده بوده، اندازه‌گیری آن آسان نیست؛ بنابراین، فقط می‌توان نیروهایی که در حین مصرف بر چوب وارد می‌شود را شبیه‌سازی کرد. پس نتیجه آزمایش مقاومت در برابر ساییده شدن مقایسه‌ای است. در این آزمایش می‌توان میزان کم شدن وزن یا ضخامت را اندازه‌گیری کرد. در این آزمایش از وسیله ساینده نظری کاغذ سنباده و غیره استفاده می‌شود.

جرم مخصوص بر میزان ساییده شدن تأثیر دارد و هرچه جرم مخصوص بیشتر باشد میزان کاهش ضخامت چوب در آزمایش سائیدگی کمتر است.

فعالیت



در مکان‌هایی که از کفپوش استفاده شده است. دقت کنید اثر رفت و آمد بر سطوح چوب چگونه بوده است؟


فعالیت



۱ اگر وزن و نیروی وارد به دو کفش نشان داده شده در شکل زیر یکسان باشد تنש فشاری بر روی پاشنه کدام کفش بیشتر است، احتمال خراب شدن کدام پاشنه بیشتر می‌باشد؟



شکل ۵-۴۳



شکل ۵-۴۴

۲ از روش های تولید تیرهای آهنی برش و جوشکاری تیر آهن به شکل لانه زنبوری است. چرا این نوع از تیر آهن ها در مقابل خمش استحکام بیشتری دارند؟ (شکل ۵-۴۴)



شکل ۵-۴۵

۳ در وزنه برداری گشتاور زیادی به میله وزنه برداری وارد می شود که آن را خم می کند. برای اینکه استحکام میله در بارگذاری خمشی بالا رود چه راه حلی پیشنهاد می نمایید؟ (شکل ۵-۴۵)

تحقیق کنید



۱- همانطور که می دانید در مدارهای برقی خودرو، ساختمان یا وسایل فیوزها نقش حفاظتی از دیگر قطعات برقی را بر عهده دارند. یعنی اینکه اگر برق بخواهد به قطعه ای صدمه وارد کنند، فیوز از این کار محافظت می کند و خود را قربانی می کند. به همین صورت در وسایل مکانیکی نیز فیوز مکانیکی وجود دارد. فیوز مکانیکی سبب می شود تا نیرو و گشتاور بیش از حدی به قطعات مکانیکی وارد نشود و آنها دچار خرابی و شکست نشوند. فیوزهای مکانیکی انواع مختلفی دارند که پین های برشی از این جمله هستند. شما همراه گروه خود در زمینه انواع فیوزهای مکانیکی که خود را قربانی دیگر قطعات می کنند تا به آنها صدمه نزند تحقیق کنید و چند نمونه از آن را در دستگاهها و وسایل کاری موجود در کارگاه نام ببرید.




شکل ۵-۴۶

۲- همانطور که دیدید استخوان های بدن انسان شکل ۵-۴۶ هر کدام برای هدفی که دارند دارای شکل متفاوتی هستند. استخوان ساق پا (تبیبا) دومین استخوان بزرگ بدن بعد از استخوان ران پا می باشد که انواع مختلف بار (در برابر فشار) به آن وارد می شود. به نظر شما سطح مقطع این استخوان چرا به صورت توپر یا به شکل مربع شکل نیست؟ فکر می کنید طراح آن چرا این شکل را که شبیه دایره تو خالی می باشد انتخاب کرده است؟ به صورت گروهی تحقیق کنید.

آیا به عظمت پروردگار دانا و حکیم پی بردید؟

تمرین

در شکل ۵-۴۷ اگر نیروی P_1 و P_2 با هم برابر باشند، جایه جایی تیر در جهت افقی بیشتر است یا در جهت عمودی؟ علت را توضیح دهید.




شکل ۵-۴۷

مواد ترد و شکننده و مواد نرم و چکش پذیر هر کدام در هنگام پیچش به شکل خاصی می‌شکنند، شکل شکستن هر یک از مواد را هنگام پیچش تحقیق کنید.

تحقیق کنید




شکل ۵-۴۹



شکل ۵-۴۸

بررسی کنید

یکی از موارد رایج در هنگام کار شکست مته هنگام سوراخ کاری است. دلایل شکست مته هنگام کار را بررسی نمایید.



شکل ۵-۵۱



شکل ۵-۵۰

هنگام پیچ کردن قطعات چوبی برای استحکام بالا بایستی چه مواردی را در نظر گرفت؟



شکل ۵-۵۳



شکل ۵-۵۲

تحقیق کنید



کمانش چیست و برای استحکام قطعه در کمانش بایستی چه کاری انجام داد؟
تصاویر مربوطه رارسم نمایید.

ارزشیابی پایانی فصل ۵



- ۱ به نظر شما ابعاد مقطع پایه یک صندلی بر اساس کدام یک از موارد زیر تعیین می‌گردد؟ در این مورد تحقیق نموده و به صورت گزارش به هنرآموز خود تحويل دهید.
الف) زیبایی و مقاومت ب) قیمت مواد اولیه ج) مقدار نیروی واردہ د) همه موارد




شکل ۵-۵۴

- ۲ اhhhای ایجاد شده در طبقه کتابخانه چه نوع تغییر شکلی می‌باشد؟
توضیح دهید که آیا با برداشتن کتاب‌ها طبقه خمیده شده به‌طور کامل به شکل اولیه بر می‌گردد؟


- ۳ به نظر شما تبدیل تغییر شکل الاستیک در اثر گذشت زمان به تغییر شکل پلاستیک به چه معناست؟ در کلاس با دوستان خود بحث نموده و نتیجه را با مثال عملی به هنرآموز خود اعلام کنید.

- ۴ با آزمایش مقدار خمشی MDF با تخته خردہ چوب را در طول و ضخامت مساوی بررسی و نتیجه را به هنرآموز خود تحويل دهید.

- ۵ در مونتاژ یونیت کابینت زیر سینک آشپزخانه تیغه یا قید افقی نگهدارنده دو بدنه که سینک روی آن نصب می‌شود به صورت عرضی قرار می‌گیرد یا ضخامت؟ چرا؟ در کارگاه هنگام ساخت به‌طور عملی انجام داده و نتیجه هر دو مورد را با تصویر شماتیکی و بارگذاری نیروی عمودی و خمشی به هنرآموز اعلام کنید.



عرضی



ضخامت

نمونه آزمون ارزشیابی مبتنی بر شایستگی

درس دانش فنی پایه گروه مکانیک

فصل مقاومت قطعات

ابزار ارزشیابی: آزمون کتبی عملکردی

– براساس استاندارد ارزشیابی پیشرفت تحصیلی:

عنوان فصل	تکالیف عملکردی (واحدهای یادگیری)	استاندارد عملکرد (کیفیت)	نتایج مورد انتظار	شاخص تحقق	نمره
	۱- مقایسه سفتی قطعات مکانیک ساده در بارگذاری‌های خالص	مقایسه نسبی سفتی قطعات در بارگذاری کششی، فشاری، برشی، پیچشی، خمشی ساده	بالاتر از حد انتظار	مقایسه نسبی سفتی و استحکام قطعات در بارگذاری کششی، برشی، پیچشی و خمشی	۳
	۲- مقایسه مشخصات هندسی و مکانیک ساده در بارگذاری‌های خالص	با توجه مشخصات هندسی و جنس آنها	در حد انتظار	مقایسه نسبی سفتی و استحکام قطعات در بارگذاری کششی، برشی، پیچشی	۲
	نمره واحد یادگیری از ۳	نمره واحد یادگیری از ۵	پایین‌تر از حد انتظار	مقایسه نسبی سفتی و استحکام قطعات در بارگذاری کششی و برشی	۱
نمره واحد یادگیری از ۲۰					

نمونه آزمون: ارزشیابی پایانی فصل مقاومت قطعات در برابر تغییر شکل

قابل توجه هنرجویان عزیز:





- نمره این آزمون به صورت ۱ یا ۲ یا ۳ خواهد بود که در عدد ۵ ضرب می شود و با نمره مستمر جمع می گردد و نمره فصل محاسبه و در کارنامه ثبت می گردد.

● نمره ۱ را در صورتی می توانید کسب کنید که از ۵ سؤال بخش اول ۳ سؤال را کامل پاسخ دهید.


● نمره ۲ را زمانی کسب می کنید که علاوه بر نمره ۱ از ۳ سؤال بخش دوم ۲ سؤال را کامل پاسخ دهید.

● نمره ۳ را زمانی کسب می نمایید که علاوه بر نمره ۲ از ۳ سؤال بخش سوم ۲ سؤال را کامل پاسخ دهید.

مدت آزمون: ۹۰ دقیقه


 <p>اگر طول یک میله دو برابر شود و بقیه ابعاد و جنس ثابت بماند، سفتی کششی میله چند برابر می شود؟ محاسبه کنید.</p>	سؤال ۱
<p>دو میله هم وزن، هم طول و هم جنس که یکی از آنها توپر و دیگر توخالی (لوله) است در نظر بگیرید، محاسبه کنید سفتی کششی کدام کمتر است؟</p> 	سؤال ۲
<p>یک میله و یک شمش فلزی دارای سطح مقطع و طول یکسان هستند، جنس میلگرد از مس و دیگری از فولاد است، محاسبه کنید جایه جایی انتهای کدام یک کمتر است؟</p> 	سؤال ۳
<p>برای اینکه تحت بارگذاری برش پیچ برش نخورد چه راه حل هایی پیشنهاد می کنید؟</p> 	سؤال ۴
<p>نام انواع بارگذاری های انجام شده بر روی استخوان پا در شکل نشان داده شده را بنویسید؟</p>	سؤال ۵

اگر گشتاور پیچشی و طول میله دو برابر شود، زاویه پیچش در انتهای میله به چه میزان تغییر می‌کند. محاسبه کنید.



سؤال ۱

دو میله هم وزن، هم طول و هم جنس که یکی از آنها توپر و دیگر توخالی (لوله) است را با یک گشتاور ثابت در نظر بگیرید،
تنش در کدام یک بیشتر است؟ محاسبه کنید.





سؤال ۲

بخش
دوم

برای جلوگیری از برش پیچ در بارگذاری پیچشی چه راه حل هایی را پیشنهاد می کنید؟



سؤال ۳

<p>در شکل زیر اگر نیرو 4 برابر و طول تیر 2 برابر و سفتی جنس و ممان اینرسی سطح مقطع تیر 2 برابر شود، محاسبه کنید جابه جایی تیر نسبت به حالت قبل چه تغییری می کند؟</p> 	<p>سؤال ۱</p>	<p>بخش سوم</p>
<p>در شکل زیر یک تخته شیرجه شنا را مشاهده می کنید. اگر طول تخته 2 برابر و وزن شناگر نیز 2 برابر شود مقدار جابه جایی انتهای تخته قبل از پرش نسبت به حالت قبل از آن چه تغییری می کند. محاسبه نمایید.</p> 	<p>سؤال ۲</p>	
<p>اگر طول یک تیر یک سر درگیر دو برابر شود و بقیه ابعاد و جنس ثابت بماند، محاسبه کنید سفتی خمشی تیر چند برابر می شود؟</p>	<p>سؤال ۳</p>	

منابع و مأخذ

- ۱- برنامه درسی رشته صنایع چوب و مبلمان - دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش سال ۱۳۹۴.
- ۲- روش بخش یزدی، احمد، خواجه شرف آبادی، محمدعلی، منانی، علی‌اصغر (۱۳۹۳). تکنولوژی مواد، وزارت آموزش و پرورش.
- ۳- حسین‌زاده، عبدالرحمن، جهان لیتباری، احمد (۱۳۹۳) خواص فیزیکی و مکانیکی چوب، وزارت آموزش و پرورش.
- ۴- بهادران، امیربهادر، (۱۳۹۳) محاسبات فنی (فنی و حرفه‌ای)، وزارت آموزش و پرورش.
- ۵- اسدی، محمد، فرخ‌نیاورانی، علی‌اکبر (۱۳۹۳) محاسبات فنی صنایع چوب، وزارت آموزش و پرورش.



هر آموزان محترم، هر جوان عزیز و اولیای آنان می توانند نظرهای اصلاحی خود را درباره مطالب این کتاب از طریق نامه
به نشانی تهران - صندوق پستی ۱۵۸۷۴ / ۴۸۷۲۵ - کروه دری مربوط و یا پیام نگار tvoccd@roshd.ir ارسال نمایند.

وبگاه: www.tvoccd.medu.ir

دفتر تایف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کارداش