

زمان اجرا: ۱۶ ساعت

فیلترها

هدف کلی آزمایش

بررسی عملی انواع فیلترهای بالاگذر، پایینگذر، میانگذر و حذف باند

هدف‌های رفتاری: در پایان این آزمایش، از فرآگیرنده انتظار می‌رود:

زمان پیشنهادی
برای آموزش
نظری عملی

زمان پیشنهادی
برای آموزش
نظری عملی

- یک نمونه فیلتر حذف باند را عالماً بینند و مشابه فیلتر میانگذر آن را آزمایش کند. ۲۰'
- f_1, f_r, f_2 و Q را از نظر تئوری محاسبه کند. ۲۰'
- یک نمونه فیلتر عبور باند مورد استفاده در رادیو را با قطعات رادیو روی برد بینند و آزمایش کند. ۴۵'
- یک نمونه فیلتر کریستالی را بینند و آزمایش کند. ۴۵'
- با استفاده از نرم افزارهای الکترونیکی، انواع فیلترها و منحنی پاسخ فرکانسی آن‌ها در کلیه مراحل آزمایش، به صورت تدریجی، اجرا نماید. ۲۴۵'
- گزارش کار جامعی از آزمایش‌های اجرا شده تهیه کند.
- کلیه هدف‌های رفتاری در حیطه عاطفی را که در آزمایش شماره ۱ آمده است در این آزمایش نیز مورد توجه قرار دهد.

- به سوالات آزمون نظری و کارگاهی آزمایش شماره ۶ ۴۵' پاسخ دهد.
- مدار فیلتر پایین‌گذر را روی برد برد بینند. ۲۰'
- فرکانس قطع فیلتر را از نظر تئوری محاسبه کند. ۱۵'
- فرکانس قطع فیلتر را به صورت عملی اندازه بگیرد. ۳۰'
- مدار فیلتر بالاگذر را بینند. ۲۰'
- فرکانس قطع فیلتر را از نظر تئوری محاسبه کند. ۱۵'
- فرکانس قطع فیلتر را به صورت عملی اندازه بگیرد. ۳۰'
- مدار فیلتر میان‌گذر (BPF) سری یا موازی را روی برد آزمایشگاهی بینند. ۲۰'
- فرکانس رزونانس فیلتر را محاسبه کند. ۱۵'
- فرکانس رزونانس فیلتر را به صورت عملی اندازه بگیرد. ۴۵'
- منحنی پاسخ فرکانسی فیلتر را ترسیم کند و پهنهای باند فیلتر را به دست آورد. ۴۵'

۱-۷- اطلاعات اولیه

در این حالت مقدار مقاومت راکتانسی مدار برابر با مقاومت اهمی می‌شود.

$$I \cdot R = I \cdot X_C \quad (7-1)$$

$$R = X_C \quad (7-2)$$

$$X_C = \frac{1}{2\pi F_C C} \quad (7-3)$$

$$F_C = \frac{1}{2\pi RC} \quad (7-4)$$

رابطه (۷-۴) فرکانس قطع فیلتر را نشان می‌دهد و برای فیلترهای RL نیز می‌توان از روش فوق استفاده کرد. یادآور می‌شود که به علت راکتانسی بودن مدار، ولتاژهای دو سر خازن و مقاومت به صورت برداری جمع می‌شود.

$$V_i^r = V_C^r + V_R^r \quad (7-5)$$

چنانچه $V_C = V_R$ شود داریم :

$$V_R = V_C = V_o \quad (7-6)$$

اگر رابطه (۷-۶) را در رابطه (۷-۵) قرار دهیم نتیجه می‌شود :

$$V_i^r = 2V_C^r = 2V_o \quad (7-7)$$

$$V_o = \frac{1}{\sqrt{2}} V_i = \frac{1}{\sqrt{2}} V_i \quad (7-8)$$

بنابراین، در مدارهای RL و RC ، در شرایط تطابق توان مقدار ولتاژ خروجی $\frac{1}{\sqrt{2}}$ برابر ولتاژ ورودی است، که در رابطه (۷-۸) نشان داده شده است.

۱-۷-۱-۳ فیلترهای عبور باند و حذف باند (میانگذر و میاننگذر): در شکل ۱-۷-۲ انواع فیلترهای عبور باند و حذف باند را ملاحظه می‌کید. این فیلترها از نظر آرایش مدار در دو نوع سری و موازی ساخته می‌شوند. در این نوع فیلترها، مدار رزونانس، سری یا موازی به کار می‌رود. چنان‌چه مدار رزونانس به صورت سری با بار بسته شود، فیلتر از نوع سری و چنان‌چه به صورت موازی بسته شود، فیلتر از نوع موازی است.

فیلترها، مدارهای ویژه‌ای هستند که کاربرد وسیعی در دستگاه‌های الکترونیکی دارند. کمتر دستگاه مخابراتی یافته می‌شود که در آن از فیلتر استفاده نشده باشد. اصولاً کار فیلتر، حذف یا عبور باند فرکانسی معینی است. فیلترها را از نظر پاسخ فرکانسی به چهار دسته به شرح زیر تقسیم می‌کنند:

۱- فیلتر بالاگذر


۲- فیلتر پایین‌گذر

۳- فیلتر میان‌گذر (عبور باند)

۴- فیلتر حذف باند (میاننگذر)

۱-۷-۱-۱ فیلترهای بالاگذر و پایین‌گذر RC و RL :

در شکل ۱-۷-۱ انواع فیلترهای بالاگذر و پایین‌گذر RC و RL ترسیم شده است.



شکل ۱-۷-۱-۱ انواع فیلترهای بالاگذر و پایین‌گذر

۱-۷-۱-۲ فرکانس قطع فیلتر: فرکانس قطع فیلتر RC

عبارت است از فرکانسی که در آن فرکانس، تطابق توان صورت می‌گیرد. به عبارت دیگر، مثلاً در یک فیلتر RC چون مدار به صورت سری بسته شده است و جریان مدار یکسان است، مقدار توان خروجی زمانی برابر با $\frac{1}{2}$ توان ورودی می‌شود که ولتاژ دو سر خازن و مقاومت با هم برابر شود.



پهنهای باند فیلتر عبور باند و حذف باند با تعیین فرکانس‌های قطع بالا (f_H) و قطع پایین (f_L) مشخص می‌شود.

نکته مهم

در مورد فیلترها با رزونانس موازی باید به این


نکته توجه شود که مقدار مقاومت R_p و مقاومت داخلی سیم پیچ اهمیت دارد و باید همواره مقدار مقاومت R_p خیلی بزرگ‌تر از مقاومت داخلی سیم پیچ باشد تا فیلتر بتواند پاسخ فرکانسی قابل قبولی را ارائه کند. همچنین در مدار رزونانس سری باید مقاومت داخلی سیم پیچ (R_s) خیلی کم باشد.

در شکل ۷-۴ فیلتر میان‌گذر و پاسخ فرکانسی آن نشان داده شده است. در این فیلتر پهنهای باند BW با $BW = f_2 - f_1$ برابر است.




شکل ۷-۴- فیلتر عبور باند و پاسخ فرکانسی آن

در شکل ۷-۵ فیلتر حذف باند و پاسخ فرکانسی آن نشان داده شده است. در این فیلتر پهنهای باند عبوری شامل تمام فرکانس‌های از صفر تا بی‌نهایت، به جز محدوده $f_2 - f_1$ است.



شکل ۷-۲- انواع فیلترهای عبور باند و حذف باند

۷-۱-۴- پهنهای باند فیلترهای عبور باند و حذف باند
باند: مقدار پهنهای باند در فیلترهای عبور باند، اساساً بستگی به R_p و R_s دارد. مقاومت اهمی سیم پیچ یا هر مقاومت اهمی دیگری است که به صورت سری با آن در نظر گرفته می‌شود. R_p مقاومت معادل اهمی موازی شده با سیم پیچ است که در شکل ۷-۳ نشان داده شده است.



شکل ۷-۳- مقاومت R_s و R_p

▲ حتماً از وسایل و ابزاری استفاده کنید که دسته آن عایق باشد.

استفاده از ابزار با دسته عایق باعث حفاظت از جان فرد می‌شود و به دلیل اینمی بودن. مهارت تصمیم‌گیری صحیح را در او افزایش می‌دهد.


▲ از وسایل و دستگاه‌های موجود در آزمایشگاه، مانند وسایل شخصی خود، مراقبت کنید.

رعایت این توصیه مهارت دقت نظر، بالا رفتن سرعت کار و کیفیت آموزش را در فرد افزایش می‌دهد.

▲ هنگام کار در آزمایشگاه نظم و مقررات را کاملاً رعایت کنید.

▲ هنگام کار با بویین مراقب باشید که فاصله بین حلقه‌ها ثابت بماند (شکل ۷-۶).


بیچیدن نامنظم حلقه‌ها کنار یکدیگر باعث تلفات بیشتر می‌شود



شکل ۷-۶- سیم را به طور منظم روی قرقه بیچید

▲ هنگام استفاده از هر دو کانال اسیلوسکوپ، مراقب باشید که از طریق پروب‌ها اتصال کوتاه رخ ندهد.

حافظت از وسایل، مهارت ارزش‌گذاری بر ثروت عمومی را ایجاد می‌کند، هم‌چنین مسئولیت پذیری و توجه را نسبت به هزینه‌هایی که برای تحصیل هر فرد صرف می‌شود، بر می‌انگیرد.



شکل ۷-۵- فیلتر حذف باند و پاسخ فرکانسی آن

برای اندازه‌گیری فرکانس‌های قطع بالا و پایین فیلترهای عبور باند و حذف باند، باید در فرکانس رزونانس دامنه سیگنال خروجی را اندازه بگیریم، بعد فرکانس را تغییر دهیم تا دامنه سیگنال خروجی به 70.7% درصد ماقزیم مقدار خود برسد. با افزایش فرکانس، f_2 و با کاهش فرکانس، f_1 اندازه‌گیری می‌شود.


▲ ۷-۲- دستورهای حفاظت و ایمنی وسایل و ابزار کار را به طور صحیح به کار بیرید.

استفاده بهینه از وسایل و تجهیزات، مهارت الگوی صحیح مصرف را در فرد ایجاد می‌کند و طول عمر وسایل را افزایش می‌دهد.

▲ هنگام کار با وسایل و مدارهای آزمایشگاهی، در شرایطی که مدار روشن است، مراقب باشید موقعی استفاده از بروب وسایل اندازه‌گیری، اتصال کوتاه در مدار رخ ندهد.

این امر مهارت دقت نظر، افزایش کیفیت و سرعت کار را در فرد ایجاد می‌کند.

۷_۴_۱— مدار شکل ۷_۷ را بر روی محیط کار نرم افزار مولتی سیم بینید.



شکل ۷_۷— مدار فیلتر با استفاده از نرم افزار

فرکانس سیگنال ژنراتور را روی فرکانس ۱۵۹ کیلوهرتز قرار دهید.

ولتاژ ورودی را روی ۴ ولت تنظیم کنید.

* ۷_۴_۲— ولتاژ خروجی را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

* ۷_۴_۳— فرکانس سیگنال ورودی را طبق جدول ۷_۱ تنظیم کنید و دامنه ولتاژ خروجی را اندازه بگیرید و ثبت کنید. منحنی پاسخ فرکانسی آن را بکشید.

* ۷_۴_۴— با توجه به مقادیر جدول بیشینه ولتاژ خروجی به ازای کدام سیگنال ورودی است؟ چرا؟ توضیح دهید.

توجه

با توجه به قطعات موجود در آزمایشگاه می توانید مقادیر سلف و خازن را در کلیه آزمایش های سخت افزاری تغییر دهید.

* ۷_۴_۵— مدار شکل ۷_۸ را روی برد بینید.
این مدار چه نوع فیلتری است؟ چرا؟ شرح دهید.

نکته مهم

با توجه به امکانات موجود در آزمایشگاه می توانید مقادیر مربوط به قطعات را تغییر دهید و براساس قطعات موجود آزمایش ها را اجرا کنید.

۷_۳— قطعات و تجهیزات مورد نیاز

- سیگنال ژنراتور AF یک دستگاه
- سیگنال ژنراتور RF یک دستگاه
- اسیلوسکوپ دو کanal یک دستگاه
- بردبرد یک عدد
- بوبین ۱۰ میلی هانزی یک عدد
- خازن های 10nF و 22nF از هر کدام یک عدد
- مقاومت های $10\text{K}\Omega$ و $1\text{K}\Omega$ از هر کدام یک عدد

• رایانه و نرم افزار مولتی سیم یک دستگاه

برای ساختن سلف ۱۰ میلی هانزی می توانید تعدادی حلقه سیم را به صورت تجربی دور یک هسته فربت یا فلزی ببیچید و با استفاده از پل LCR مقدار آن را اندازه بگیرید و با تغییر تعداد حلقه ها، اندوکتانس دلخواه را به دست آورید.

نکته مهم

اخيراً سلف هایی در بازار عرضه شده است که تعداد دور سیم آن کم و هسته آن از تسمه فلزی نامرغوب و به صورت مارپیچ است. این سلف ها به دلیل XL ناشی از هسته عملأً قابل استفاده نیستند. لذا توصیه می شود قبل از خرید سلف، حتماً یک نمونه آن را آزمایش کنید و از صحت عملکرد آن در مدار اطمینان حاصل نمایید.

در صورتی که اجرای آزمایش ها به صورت نرم افزاری در آزمایشگاه میسر نیست، بدون رعایت ترتیب ارائه شده، مواد نرم افزاری را در زمان دیگری در سایت کامپیوتر یا در منزل به اجرا درآورید. در ضمن توصیه می شود، عملکرد فیلتر و منحنی پاسخ فرکانسی آن به صورت نرم افزاری برای داش آموزان نمایش داده شود.


۷_۴— مراحل اجرای آزمایش

مواردی که با ستاره (*) مشخص شده است و هدف کلی و آزمایش را در کتاب گزارش کار و فعالیت های آزمایشگاهی بنویسید.

نکته مهم

در هر مرحله اندازه‌گیری باید دامنه ورودی ثابت باشد.

۷-۴-۱۱ مدار شکل ۷-۹ را بر روی محیط کار نرم افزار مولتی سیم بینید.



شکل ۷-۹ مدار فیلتر با استفاده از نرم افزار

فرکانس سیگنال ژنراتور را روی فرکانس ۱۵۹ کیلوهرتز قرار دهید. ولتاژ ورودی را روی ۴ ولت تنظیم کنید.



۷-۴-۱۲* ولتاژ خروجی را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

۷-۴-۱۳* فرکانس سیگنال ورودی را طبق جدول ۷-۳ تنظیم کنید و دامنه ولتاژ خروجی را اندازه بگیرید.

۷-۴-۱۴* با توجه به مقادیر جدول، بیشینه ولتاژ خروجی دو برابر کدام سیگنال ورودی به وجود می‌آید؟ چرا؟ توضیح دهید.

نکته مهم

در صورتی که در خروجی شکل ۷-۱۰ (دو سر خازن)، یک مقاومت 100Ω اهمی را به عنوان بار قرار دهید. مدار مورد نظر به صورت فیلتر با پاسخ فرکانسی قابل قبول عمل نمی‌کند. در این حالت می‌گویند روی خروجی فیلتر بارگذاری شده است. در صورتی که تجهیزات آزمایشگاهی به گونه‌ای باشد که با بارگذاری بتواند جواب دهد. مقدار فرکانس کار فیلتر تغییر خواهد کرد.



شکل ۷-۸ نقشه فنی و مدار عملی فیلتر

۷-۴-۶ سیگنال ژنراتور AF را روشن کنید و روی فرکانس 15° KHz سینوسی تنظیم کنید و خروجی آن را به AB اتصال دهید. یک تا پیک سیگنال ولتاژ خروجی سیگنال ژنراتور را روی نصف حداکثر یک تا پیک خروجی آن تنظیم کنید.


۷-۴-۷ ورودی AB را به یک کanal و خروجی V_o را به کanal دیگر اسیلوسکوپ اتصال دهید و اسیلوسکوپ را روشن کنید.

۷-۴-۸* سیگنال‌های ولتاژ ورودی و خروجی مدار را به کمک اسیلوسکوپ روی نمودارهای ۷-۱ و ۷-۲ رسم کنید. مقادیر یک تا پیک و فرکانس سیگنال‌ها را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.



۷-۴-۹* فرکانس سیگنال ژنراتور را روی ۱۵۹ کیلوهرتز قرار دهید. در این حالت دامنه ولتاژ خروجی را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

۷-۴-۱۰* سیگنال ژنراتور را روی نصف دامنه ماکریم خروجی آن بگذارید و طبق جدول ۷-۲ فرکانس را تغییر دهید. در هر مرحله دامنه یک تا پیک ورودی و خروجی را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

۷-۴-۱۵ مدار شکل ۷-۸ را طبق شکل ۷-۱۰ تغییر دهید.
۴ ولت و فرکانس ۱۶KHz، تنظیم کنید. در صورتی که مقاومت داخلی سیم پیچ زیاد است، مقدار R را تغییر دهید.



شکل ۷-۱۱-۷ نقشه فنی مدار



شکل ۷-۱۰-۷ نقشه فنی و مدار عملی فیلتر

۷-۴-۲۰* به کمک اسیلوسکوپ فرکانس قطع مدار را اندازه بگیرید و مقدار آن را یادداشت کنید.

$$F_o = \frac{R}{2\pi L} \quad \text{فرکانس ۷-۴-۲۱*}$$


قطع مدار را محاسبه کنید و مقدار آن را بنویسید.

$$7-4-22* \quad \text{مقدار دامنه سیگنال خروجی را، در حالی}$$

که ورودی روی ۴ ولت پیک تا پیک قرار دارد، طبق جدول ۷-۴
با تغییر فرکانس ورودی اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

$$7-4-23 \quad \text{مدار شکل ۷-۱۲ را بر روی محیط کار}$$

نرم افزار مولتی سیم بیندید. سپس ولتاژ ورودی را روی ۴ ولت تنظیم کنید و فرکانس سیگنال ژنراتور را روی ۱۰ کیلوهرتز قرار دهید.



شکل ۷-۱۲-۷ مدار فیلتر با استفاده از نرم افزار

۷-۴-۱۶* با تغییر فرکانس سیگنال ژنراتور، بینشیده دامنه سیگنال خروجی را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

۷-۴-۱۷* فرکانس سیگنال ژنراتور را آنقدر کاهش دهید تا دامنه سیگنال خروجی به $\frac{1}{7}$ درصد مرحله ۷-۴-۱۶ برسد.

در این حالت فرکانس را اندازه بگیرید و نتیجه را یادداشت کنید.


نکته مهم

در این مرحله از اسیلوسکوپ دو کاناله استفاده کنید و هر دو سیگنال ورودی و خروجی را به طور همزمان روی اسیلوسکوپ بینید و با هم مقایسه کنید سپس فرکانس را اندازه بگیرید.

۷-۴-۱۸* با توجه به نتایج آزمایش‌های ۷-۴-۱۶ و ۷-۴-۱۷، فرکانس قطع مدار چند کیلوهرتز است؟ مقدار آن را بنویسید.

۷-۴-۱۹ مدار شکل ۷-۱۱ را روی برد بیندید.

سپس سیگنال ژنراتور را روی موج سینوسی، با پیک تا پیک



شکل ۷-۱۴- مدار فیلتر با استفاده از نرم افزار

نکته مهم

با توجه به قطعات موجود در نرم افزار می‌توانید مقادیر سلف و خازن را تغییر دهید و جدول ۷-۷ را مطابق با مقادیر جدید به دست آمده تنظیم کنید.

۷-۴-۲۹*- فرکانس رزونانس (f_r)، فرکانس قطع پایین (f_L) و فرکانس قطع بالا (f_H) را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

۷-۴-۳۰*- با تغییر فرکانس سیگنال ژنراتور، مقدار دامنه سیگنال خروجی را، طبق جدول ۷-۷ موجود در دفتر گزارش کار و فعالیت‌های آزمایشگاهی، اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

مراحل آزمایش بندهای ۷-۴-۳۱ تا ۷-۴-۳۴ را در صورت داشتن زمان اضافی انجام دهید.


۷-۴-۳۱- مدار شکل ۷-۱۳ را، طبق شکل ۷-۱۵ تغییر دهید و خروجی V_o را به اسیلوسکوپ متصل کنید. در صورتی که مقدار مقاومت داخلی سیم بیچ ۱۰ میلی‌هانزی زیاد است، مقدار مقاومت R را تغییر دهید.

۷-۴-۳۲*- به کمک اسیلوسکوپ، دامنه و

۷-۴-۲۴*- فرکانس رزونانس (f_r)، فرکانس قطع پایین (f_L) و فرکانس قطع بالا (f_H) را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

۷-۴-۲۵*- مقدار فرکانس سیگنال ژنراتور را طبق جدول ۷-۵ موجود در دفتر گزارش کار و فعالیت‌های آزمایشگاهی تغییر دهید و دامنه سیگنال خروجی را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

۷-۴-۲۶*- مدار شکل ۷-۱۳ را روی بردبرد بینندید و به کمک اسیلوسکوپ فرکانس‌های رزونانس (f_r) قطع پایین (f_L) و قطع بالا (f_H) را اندازه بگیرید و یادداشت کنید. در صورتی که مقاومت داخلی سلف ۱۰ میلی‌هانزی زیاد است مقدار مقاومت R را تغییر دهید.



شکل ۷-۱۳- نقشه فنی مدار فیلتر

توجه

هنگام جایه‌جایی پروب اسیلوسکوپ به سیم اتصال زمین مشترک سیگنال ژنراتور و اسیلوسکوپ توجه کنید.

۷-۴-۲۷*- مقدار دامنه سیگنال خروجی را، در حالی که ورودی روی ۴ ولت پیک تا پیک قرار دارد، طبق جدول ۷-۶ با تغییر فرکانس ورودی اندازه بگیرید و یادداشت کنید. منحنی پاسخ فرکانسی فیلتر رارسم کنید.


۷-۴-۲۸*- مدار شکل ۷-۱۴ را بر روی محیط کار نرم افزار مولتی‌سیم بینندید. آن‌گاه ولتاژ ورودی را روی ۴ ولت تنظیم کنید و فرکانس سیگنال ژنراتور را روی ۱۵ کیلوهرتز قرار دهید.

چرا؟ نتیجه را یادداشت کنید.
۷-۴-۳۴* مقدار دامنه سیگنال خروجی را، در

حالی که ورودی روی ۴ ولت پیک تا پیک قرار دارد، طبق جدول ۷-۸ و با تغییر فرکانس ورودی، اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

فرکانس‌های f_1 و f_2 را که در خروجی ظاهر می‌شود اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

۷-۴-۳۳* اگر شکل ۷-۱۵ را به فیلتر عبور باند سری با مدار رزونانس سری تبدیل کنید آیا در این مرحله فرکانس‌های f_1 و f_2 نسبت به مرحله ۷-۴-۳۲ تغییر می‌کند؟



شکل ۷-۱۵- نقشهٔ فنی مدار

فعالیت فوق برنامه ویژه هنرجویان علاقه‌مند

منحنی پاسخ دو نمونه فیلتر را روی کاغذ نیمه لگاریتمی ترسیم کنید.

۷-۶-۳ با توجه به نتایج آزمایش ۷-۴-۳۲، پهنانی

۵-۷-۶-۳ نتایج آزمایش

آنچه را که در این آزمایش آموخته‌اید به اختصار در دفتر

۷-۶-۴ به چه دلیل در فیلترهایی که در آن‌ها از

باند فیلتر چند کیلوهرتز است؟

بوین استفاده می‌شود در فرکانس‌های بالا مقادیر تئوری و عملی

گزارش کار و فعالیت‌های آزمایشگاهی سرح دهید.

۷-۶-۵ به طور کامل توضیح دهید.

نکته مهم

صاحب نظران علم مدیریت معتقدند: اگر

۲۰ درصد زمان خود را صرف برنامه‌ریزی کنیم با اطمینان

بیشتری در مورد ۸۰ درصد زمان باقی‌مانده قدم

برمی‌داریم.

۶-۷-۱ الگوی پرسش

با توجه به مراحل اجرای آزمایش به سوالات الگوی پرسش، پاسخ دهید.

۷-۶-۱ در شکل ۸-۱، اگر ورودی AB و خروجی

دو سر خازن، باشد فرکانس قطع چند کیلوهرتز می‌شود؟

۷-۶-۲ با توجه به نتایج آزمایش ۷-۴-۲۶ و منحنی

پاسخ فرکانسی رسم شده پهنانی باند فیلتر چند کیلوهرتز است؟