

## بخش ضمیمه

آشنایی با ابزار

و

تجهیزات نقشه‌کشی

## بخش فرمیمه

### مقدمه

در طول تاریخ نقشه‌کشی ابزارهای زیادی به کار برده شده که در طی زمان و با رشد دانش و فناوری بشر جای خود را به ابزار ترسیمی مناسب‌تر و کاراتری داده‌اند. در این بخش تعدادی از ابزارهای ترسیمی معرفی می‌شوند که در حال حاضر رایج‌اند، تولید می‌شوند و مورد استفاده قرار می‌گیرند.

نکته مهم در مورد ابزار ترسیم این است که در عمل از آنها صحیح استفاده کنیم و از حداکثر ظرفیت دقت و سرعت آنها بهره بیریم، ضمن آنکه با آگاهی از نحوه نگهداری آنها طول عمر استفاده از آنها را به حداقل برسانیم.

### ابزار و تجهیزات نقشه‌کشی

#### ۱— تخته رسم

صفحه‌ای است مستطیل شکل، به ابعاد  $70 \times 100$  سانتی‌متر از انواع چوب‌های صنعتی که کناره سمت چپ آن سرتاسر از یک تکه چوب سخت ساخته شده است (شکل ۱). در حال حاضر تخته رسم‌هایی که برای استفاده دانش‌آموزان ساخته می‌شود، در ابعاد تقریبی  $50 \times 70$  سانتی‌متر و از چوب‌های صنعتی مانند، نئوپان که هر دو سطح آن با روکش چوب پوشیده شده<sup>۱</sup> یا چوب‌های چند لایه که اطراف آن زهواری از چوب سخت چسبانیده شده تاهم ضخامت چوب نئوپان یا چندلایی را بتوشاند و هم حرکت خطکش تی روی آن به آسانی انجام شود. معمولاً، دو پایه سراسری در جهت عرض آن چسبانیده شده است که به تخته رسم شبیه مناسب می‌دهد تا کار ترسیم بر روی آن، انجام گیرد.

زیر تخته رسم جایی برای خطکش تی تعییه شده است. رویه تخته رسم، نسبتاً نرم و صاف ساخته می‌شود و برای محافظت و نظافت بیشتر می‌توان روی آن را با انواع پلاستیک سفید بتوشانید.


تخته رسم باید دارای اندازه متناسب و نسبتاً سبک و

می‌دانیم ابزار و تجهیزات برای انجام یک فعالیت ساخته می‌شوند. هرچه ابزار دقیق‌تر و کامل‌تر باشند، و هرچه کاربر استفاده صحیح با ابزار را بهتر بداند انجام آن فعالیت سهل‌تر می‌شود. همانند هر فعالیت دیگری ابزار و تجهیزات ترسیم در طول تاریخ دستخوش تغییراتی شده است. به خصوص در نیمه دوم قرن گذشته توسعه و پیشرفت علم مواد و نیز فناوری ساخت شتاب زیادی گرفت و سبب تغییرات زیادی در ابزار کار ترسیم شد. تکامل و خانگی شدن رایانه و ورود آن به حوزه ترسیم و طراحی نقطه عطفی در کیفیت و قدرت ابزار و تجهیزات ترسیم بود. تولید نرم‌افزارهای ترسیم و تکامل دائمی آنها در دو دهه گذشته ترسیمات دستی را در محدوده کارهای حرفه‌ای، در اغلب کشورها بهویژه کشورهای توسعه یافته تقریباً منسوخ نمود.

در کشور ما نیز در حال حاضر استفاده از رایانه در اکثر نزدیک به اتفاق دفاتر معماری و مهندسی رایج است و کمتر نقشه‌ای در محدوده حرفه با ابزار دستی ترسیم می‌شود. با این وصف در آغاز کار و شروع آموزش نقشه‌کشی استفاده از ابزار دستی کاملاً لازم است. زیرا در کار با رایانه به دلیل کوچک بودن صفحه نمایش نتیجه واقعی کار به سهولت قابل رؤیت نیست. بهویژه آن که خروجی نهایی نقشه به روی کاغذ می‌باشد که با نمایش روی نمایشگر متفاوت است. اما در کار با دست نتیجه کار در لحظه انجام آن روی کاغذ دیده می‌شود. و هم‌زمانی ترسیم و خروجی آن درک و فهم زبان نقشه را آسان می‌کند. این امر برای فرد مبتدی بسیار مفید و لازم است.


بعد از یادگیری این زیان استفاده از رایانه می‌تواند به کار سرعت و دقت بیشتری دهد. مشروط بر این که مهارت لازم را در استفاده از نرم‌افزار و به کارگیری درست و اصولی فرمان‌ها یافته باشیم.

۱— چوب‌های صنعتی مانند نئوپان، چنان‌چه فقط یک رویه آن را روکش چسبانیده باشند، پس از مدت کوتاهی سطح روکش شده مغفر و رویه بی‌روکش آن محدب می‌شود.




شکل ۱- نمونه‌ای از تخته رسم

قابل حمل باشد که هنرجویان بتوانند به راحتی می‌توان خطوط افقی و عمودی را رسم نمود. البته از هر سطح صاف و مسطحی که فقط یک کناره (به) آن صاف باشد به نحوی که خطکش تی بتواند در کناره آن حرکت شده که دارای خطکش مخصوصی است که به جای خطکش تی در رسم با پایه ثابت و تائشو نشان داده شده است. اموزه نمونه‌هایی از تخته رسم، از نوع پلاستیک ساخته شده که دارای خطکش مخصوصی است که به جای خطکش تی در دو جهت افقی و عمودی در دو شیار حرکت می‌کند (شکل ۳). با



شکل ۲- سه نمونه پایه تخته رسم



شکل ۳—دو نمونه تخته رسم



شکل ۴—نمونه‌ای از میزهای نقشه‌کشی ساده

۴—برای محافظت بیشتر از آنها، بهتر است رویه آنها را با پلاستیک سفید پوشانید و هر بار قبل از استفاده، رویه آنها را با دستمال تمیز و نمدار پاک کنید.

## ۲—میز نقشه‌کشی

میزی است با رویه کاملاً صاف، نرم و مسطح با پایه‌های فلزی (بندرت چوبی) به ابعاد  $120 \times 80 \text{ cm}$  و یا  $120 \times 180 \text{ cm}$ . جنس رویه از انواع چوب‌های صنعتی با روکش چوب و یا انواع روکش‌های پلاستیکی؛ گوشه‌های میز گونیا و کناره‌های آن کاملاً صاف که خطکش تی برآحتی در کناره میز حرکت می‌کند.

ارتفاع میز، متغیر و قابل تنظیم است و رویه آن نیز تحت هر زاویه و شیبی قابل تنظیم می‌باشد. در کنار یا زیر لبه میز، محلی برای قرار دادن وسایل کار پیش بینی شده است. در شکل ۴، یک نمونه از میزهای نقشه‌کشی با پایه‌های فلزی نشان داده شده است.

نمونه‌های بهتری از میزهای نقشه‌کشی، دارای سیستم هیدرولیک وجود دارد که ارتفاع و شیب میز، به وسیله پدال‌هایی، به راحتی قابل تنظیم می‌باشد.

چند نکته درباره محافظت و نگهداری از تخته رسم و میز نقشه‌کشی

- ۱—هرگز چیزهای سخت و نوک تیز را نباید روی میز و تخته رسم کشید.
- ۲—از بریدن هر نوع کاغذ، مقوا و نظایر آن با تیغ یا کاتر، بر روی میز نقشه‌کشی و یا تخته رسم خودداری کنید.
- ۳—از وارد آمدن هر نوع ضربه‌ای به لبه‌های میز و تخته

### ۳- کاغذهای نقشه‌کشی

یکی از لوازم اصلی کار نقشه‌کشی و کارهای ترسیمی و طراحی، کاغذ می‌باشد. نوع کاغذ در کارهای ترسیمی از اهمیت بسیاری برخوردار است. انتخاب کاغذ با توجه به نوع کاربرد آن متفاوت می‌باشد.

**نوع کاغذ:** به طور کلی برای کارهای نقشه‌کشی و کارهای ترسیمی سه نوع کاغذ مورد استفاده قرار می‌گیرد، که عبارت اند از :


**الف - کاغذ پوستی ب - کاغذهای کالک ج - کاغذهای سفید**

**(الف) کاغذ پوستی :** کاغذی است سفید و نسبتاً نازک که برای کارهای تمرینی و طرح‌های اولیه از آن استفاده می‌شود. کاغذ پوستی خوب، باید دارای خصوصیات زیر باشد : ۱- رنگ آن سفید باشد. ۲- نسبتاً نازک باشد به طوری که تصویر و خطوط، به خوبی از پشت آن (زیر آن) دیده شود. ۳- سطح کاغذ به اندازه کافی زیر باشد که مداد به خوبی روی آن اثر بگذارد و در موقع پاک کردن، اثر خط مداد روی آن باقی نماند. (از کاغذهای نازک روغنی که شبیه کاغذ پوستی هستند و در قنادی‌ها و اخذیه‌فروشی‌ها برای بسته‌بندی از آن استفاده می‌شود، نمی‌توان به جای کاغذ پوستی استفاده نمود.).

**(ب) کاغذهای کالک :** نوعی کاغذ نرم و ضد چربی است که به اندازه کافی نور از آن عبور می‌کند و برای کپی‌برداری و طرح برداشتن مناسب است و نسبت به میزان انتقال نور، برای نسخه‌برداری با دستگاه چاپ و تکثیر او زالید نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. این کاغذ به صورت ورقه، رول یا توب و دفترچه در دسترس است. طراحان و مهندسین معمار و ساختمان از این کاغذ برای ترسیمات نهایی که با قلم و مرکب ترسیم می‌شوند استفاده بسیار می‌کنند. از خصوصیات این کاغذ این است که اشتباهات ترسیمی مرکبی، با کشیدن تیغ، به راحتی از روی آن تراشیده می‌شود.

جدول ۱- جدول ابعاد کاغذ A7 تا A0

	mm	inches		mm	inches
A0	84 × 89	$33\frac{1}{4} \times 46\frac{7}{8}$	A4	20 × 297	$8\frac{1}{4} \times 11\frac{3}{4}$
A	594 × 84	$33\frac{7}{8} \times 33\frac{1}{8}$	A5	48 × 20	$5\frac{1}{4} \times 8\frac{1}{2}$
A2	420 × 594	$6\frac{1}{2} \times 33\frac{3}{8}$	A6	05 × 48	$4\frac{1}{8} \times 5\frac{7}{8}$
A3	297 × 420	$\frac{3}{8} \times 6\frac{1}{2}$	A7	74 × 05	$2\frac{7}{8} \times 4\frac{1}{8}$



شکل ۵—نمونه کاغذ A۰ تا A۷

برای یادگیری ابعاد کاغذهای استاندارد، کافی است استفاده می‌شود.  
به طورکلی مدادها به ۳ گروه تقسیم می‌شوند: گروه اول مدادهای سخت یا «Hard» که با حرف H مشخص شده‌اند. هرچه شماره H بالاتر باشد، سختی مداد پیشتر و کمرنگ‌تر است. برای مثال، مداد H ۳ از مداد ۲H کمرنگ‌تر و سخت‌تر می‌باشد. مداد H و ۲H بیشتر در کارهای ترسیمات فنی به کار می‌روند. در جدول ۲، گروههای مختلف مداد مشخص شده‌اند.

گروه دوم مدادهای سیاه یا «Black» می‌باشند که با حرف B مشخص شده‌اند. هرچه شماره B بیشتر باشد، مغز مداد نرم‌تر و رنگ آن سیاه‌تر (پیرنگ‌تر) است. این مدادها بیشتر در کارهای طراحی هنری کاربرد دارند. در جدول ۲، گروه B نشان داده شده است.

به جز دو گروه H و B، دو نوع مداد نیز برای کارهای عمومی مانند نوشتن و نظایر آن کاربرد دارند، که با حرف F و یا HB مشخص شده‌اند. این دو مداد دارای کیفیتی متوسط می‌باشند چون تا حدودی سختی H و رنگ B را یک‌جا دارند (جدول ۲).

که ابعاد یکی از نرم‌های کاغذ را به‌خاطر بسپارید، مثلاً کاغذ A۴  $210 \times 297\text{mm}$  می‌باشد. حال چنانچه عرض کاغذ A۴ را دو برابر کنیم، طول کاغذ A۳ به دست می‌آید و طول کاغذ A۴ برابر با عرض کاغذ A۳ است. بدین ترتیب اندازه کاغذ A۳  $420 \times 297\text{ mm}$  مشخص می‌شود.


یادآوری: به جز کاغذهای پوستی، کالک و کاغذهای سفید، کاغذهای دیگری وجود دارد که در کارهای طراحی، گرافیک و نقاشی مورد مصرف دارند. این گونه کاغذهای دارای ضخامت نسبتاً زیاد و مقاومت خوبی هستند و سطح آنها دارای یک نوع زبری مخصوص است که برای کارهای مورد نظر مناسب است.

#### ۴— انواع مدادها


مداد، وسیله ساده‌ای است که برای نوشتن و کارهای شبیه به آن به کار می‌رود. در کارهای طراحی، نقشه‌کشی و کارهای گرافیک از انواع مدادها برحسب ضرورت برای کارهای اولیه

جدول ۲

سری H مدادهای سخت	متوجه	مدادهای نرم
فوق العاده سخت	6H	
خیلی خیلی سخت	5H	
خیلی سخت	4H	
سخت	3H	
نیم سخت	2H	
نسبتاً سخت	H	
حد سخت به متوسط	F	
حد متوسط به نرم	HB	
سری B مدادهای نرم		
نسبتاً نرم	B	
نیم نرم	2B	
نرم	3B	
خیلی نرم	4B	
خیلی خیلی نرم	5B	
فوق العاده نرم	6B	



شکل ۶— نمونه‌های مداد و مداد اتود و گروههای H و B تسان داده شده است.




شکل ۷— مداد اتود و قسمت‌های مختلف آن

## ۵- خطکش تی

می‌شوند: یکی خطکش با سر ثابت که فقط برای رسم خطوط افقی و عمودی قابل استفاده است. دیگری، خطکش با سر متحرک که تحت هر زاویه‌ای قابل تنظیم است و می‌توان به وسیله آن خطوط با زاویه‌های دلخواه رسم نمود. یک یا هر دو لبه خطکش تی ممکن است برای خطکشی قابل استفاده باشد. در شکل ۸، سه نمونه خطکش تی با سر ثابت نشان داده شده است.

وسیله‌ای است که برای ترسیم خطوط افقی به کار برد و می‌شود و همان‌گونه که در شکل مشاهده می‌شود، از دو قسمت سر و خطکش تشکیل شده است (شکل ۸).


امروزه نمونه‌های مختلفی با اندازه‌های متفاوت از نوع چوبی، فیبری و پلاستیکی آن (پلاکسی گلاس و فایبرگلاس) در دسترس می‌باشد. معمولاً خطکش‌های تی در دو نمونه ساخته




شکل ۸— سه نمونه خطکش تی

می‌شود. اگر تی از نوع چوبی یا فیبری انتخاب می‌شود، باید در لبه آن نوار پلاستیکی و یا فلزی تعییه شده باشد. خطکش‌های تی جز در موارد استثنایی مدرج نیستند.

خطکش تی باید به نحوی ساخته شده باشد که لبه‌های آن به سطح کاغذ نجسبد تا در مواردی که از وسایل مرکبی برای خطکشی استفاده می‌شود، مرکب زیر خطکش نَدَوَد و کار را کیف نکند. در شکل ۹ نمونه‌های صحیح و در شکل ۱۰ نمونه غلط دیده



شکل ۹— سه نمونه مختلف از تیغه خطکش‌ها



شکل ۱۰- این نمونه خط کش برای کشیدن خطوط مرکبی مناسب نمی‌باشد.

دارند که برحسب نوع کار انتخاب می‌شوند. برای هنجروبان، گونیا در اندازه‌های ۲۵ سانتی‌متر بسیار مناسب است. در شکل ۱۱، دو نمونه گونیا نشان داده شده است. جنس گونیا معمولاً از مواد پلاستیکی شفاف (پلاکسی گلاس) می‌باشد. لبه‌های گونیا باید دارای پخی باشند و یا طوری ساخته شوند که لبه‌های آن بر روی کاغذ نچسبند. نوع مدرج آن باید دارای خطوط نازک و کاملاً واضح و دقیق باشد. در موقع انتخاب گونیا، باید انواع کاملاً شفاف و بی‌رنگ آن انتخاب شود. گونیای متغیر، همان‌طور که در شکل ۱۲ مشاهده می‌شود یک گونیای ۴۵ و یا ۳۰ است که در یکی از زوایای ۴۵ یا ۳۰ درجه آن لولا نصب شده و می‌توان زوایای مختلف را با آن ترسیم نمود.

یادآوری می‌شود که تی و گونیا، باید به گونه‌ای انتخاب شوند که گونیا به راحتی بر روی لبه خطکش تی بلغزد و زیر لبه گیر نکند.

توصیه می‌شود به منظور حفظ نظافت کار، هفت‌تایی یک بار خطکش تی و گونیاها را با پنبه تمیز آغشته به بنزین تمیز نمایید.

### نکاتی درباره محافظت از خطکش تی

۱- خطکش تی باید دارای جلد مخصوص باشد تا پس از اتمام کار، در آن قرار داده شود.

۲- در صورتی که از تی استفاده نمی‌شود، باید آن را روی دیوار به نحوی که سر آن به سمت پایین باشد، آویزان نمود تا از کج شدن احتمالی آن جلوگیری شود.



۳- از تی نباید برای برش کاغذ یا مقوا و امثال آن استفاده کرد. چون امکان دارد وسایل برنده مثل کاتر و امثال آن به لبه خطکش تی صدمه برساند.

### ۶- گونیاها

برای کشیدن خطوط قائم و کلیه خطوطی که دارای زاویه‌ای مشخص (ضریبی از عدد ۱۵) باشند، از گونیا استفاده می‌شود. گونیا بر دو نوع است: (الف) گونیای ثابت (ب) گونیای متغیر.

دو نوع گونیای ثابت وجود دارد: یکی با زاویه‌های ۴۵ و ۳۰ درجه که به گونیای ۴۵ درجه معروف است و دیگری گونیای ۶۰ و ۳۰ درجه (شکل ۱۱). گونیاها در اندازه‌های مختلف وجود

گونیای  $30^\circ$  و  $60^\circ$



شکل ۱۱




شکل ۱۲— نمونهای گونیای ثابت و متغیر نشان داده شده است.

بسیار دقیق مدرج شده است. جنس اشل، پلاستیک فشرده به

خطکشی است مدرج، معمولاً با تیغه مثلث (فرم‌های رنگ سفید) می‌باشد.

دیگری وجود دارد) دارای ۶ لبه که روی هر لبه آن یک مقیاس در شکل ۱۳ نمونهای اشل نشان داده شده است.



شکل ۱۳— متر نواری و نمونهای اشل

این وسیله در حقیقت اندازه‌های واقعی یک جسم یا طرح را به نسبت‌های معینی کوچک می‌کند تا بتوان آن را بر روی کاغذ رسم با افزودن و یا کم کردن صفرهای آن، می‌توان کوچک و بزرگ نمود. برای مثال، ترسیم یک اتاق  $4 \times 3$  متر با اندازه واقعی، نیاز به کاغذ و ابزاری بزرگ‌تر از اندازه اتاق داریم که این کار مقدور نمود. وسط هر یک از سطوح‌های اشل شیاری است که با یک رنگ مشخص گردیده تا مقیاس مورد نظر، به راحتی یافته شود.

۱— برای مثال مقیاس  $\frac{1}{10}$  می‌تواند مقیاسهای  $\frac{1}{100}$  و  $\frac{1}{1000}$  و  $\frac{1}{10000}$  را برای ما بیان کند. کافی است جلوی اعداد اشل صفر قرار دهیم. در مقیاس  $\frac{1}{100}$  ۲ متر،  $1^{\circ}$  مترو  $10^{\circ}$  متر خوانده می‌شود.

آن قسمت از سوزن که در کاغذ فرو می‌رود کوتاه باشد. دارای بازوی اضافی باشد تا بتوان دایره‌هایی با قطر زیاد رسم نمود. مجهر به گیره مخصوص برای نصب را پید و قلم‌های جوهری باشد.



شکل ۱۵



شکل ۱۴

اصل، از ابزار مورد نیاز کلیه افرادی است که به نحوی با کار طراحی و نقشه‌کشی در زمینه‌های فنی سر و کار دارند. باید در نظر داشت هر لبه اشل دقیقاً متری است که به نسبت معینی کوچک شده است و در موقع استفاده باید چنین استنباط نمود که با متر اندازه‌گیری می‌شود. مثلاً در یک نقشه با مقیاس  $\frac{1}{50}$  برای عرض دری که  $90^\circ$  سانتی‌متر است باید گفته شود  $18$  میلی‌متر و یا در مورد کف پله باید گفت  $6$  میلی‌متر؛ بلکه باید گفت عرض در  $90^\circ$  و کف پله  $30^\circ$  سانتی‌متر است. توصیه می‌شود که هنرجویان را در مدارس فنی به استفاده و به کارگیری اشل عادت دهند.


### محافظت و نگهداری اشل

از اشل به هیچ وجه باید برای خط‌کشی و یا برش کاغذ استفاده کرد. بلکه منحصراً مختص اندازه‌گیری و اندازه‌گذاری است و باید پس از پایان کار در جلد مخصوص خود قرار داده شود.

### ۸- پرگار

برای ترسیم دایره با شعاع‌های متفاوت، از پرگار استفاده می‌شود.

**مشخصات یک پرگار خوب:** بازوی پرگار باید بلند و مفصل دو بازو دارای پیچ کنترل باشد تا در موقع رسم دایره شعاع آن تغییر نکند (شکل‌های ۱۴ و ۱۵). سوزن پرگار باید تیز بوده،



شکل ۱۶— سه نمونه پرگار برای کارهای مدادی و مرکبی

دو نمونه نقاله را نشان می‌دهد.

### ۱۰- قلم‌ها

برای دست‌یابی به ترسیمات نهایی، می‌توان هر کار ترسیمی را به دو مرحله تقسیم کرد:

مرحله اول، کلیه ترسیمات به صورت مدادی انجام می‌گیرد.  
مرحله دوم، ترسیمات مدادی، بر روی کاغذ کالک<sup>۱</sup> و یا در صورت لزوم کاغذ سفید با قلم و مرکب صورت می‌گیرد.


قلم‌های راپید، به صورت تکی یا در سری‌های چهارتایی، هشت‌تایی و نه‌تایی وجود دارند. هر یک از قلم‌ها با ضخامت معینی خط می‌کشند.

به طور کلی قلم‌های راپید در دو نمونه عرضه شده‌اند: یک نمونه آن برای کارهای کشیدنی (ترسیم) کاربرد دارد.  
نمونه دیگر آن، علاوه بر کارهای خط‌کشی (ترسیم)، برای کارهای نوشتی (شابلن نویسی) مورد استفاده قرار می‌گیرند.


یادآوری: در جایی که می‌خواهیم دایره رسم کنیم، پس از مشخص نمودن محل مرکز دایره که با علامت «» مشخص می‌شود و یا دو قطر عمود بر هم آن را رسم می‌کنیم، بهتر است روی مرکز را با تکه نوار چسب که قبلًاً چسب آن تا اندازه‌ای پاک شده باشد، پوشانید تا پس از رسم دایره، اثر پایه پرگار روی کاغذ باقی نماند.

### ۹- نقاله


از این ابزار، برای اندازه‌گیری زاویه و یا رسم زاویه با درجه مشخص استفاده می‌شود. نقاله، نیم‌دایره‌ای است از جنس پلاستیک شفاف و بی‌رنگ به نام «پلاکسی‌گلاس» که بسیار دقیق به  $180^{\circ}$  مدرج شده است و در دو جهت، از صفر تا  $180^{\circ}$  (در جهت حرکت عقربه ساعت و در جهت خلاف آن) شماره‌گذاری گردیده که هر قسمت آن، یک درجه را نشان می‌دهد. نمونه‌های دایره کامل آن که به  $360^{\circ}$  تقسیم شده نیز وجود دارد. شکل ۱۷



شکل ۱۸




شکل ۱۷



شکل ۱۹- سری نه‌تایی راپید برای کارهای کشیدنی


۱- در بخش انواع کاغذ توضیح داده خواهد شد.

برای این که بهتر بتوانیم از قلم‌های راپید استفاده کنیم، لازم است با ساختمان آن آشنا شویم (شکل ۲۰).



شکل ۲۰—قسمت‌های مختلف قلم راپید

(ب) برای آماده سازی قلم، قبل از ترسیم، آن را در جهت خط افق تکان دهید و یا همیشه نوک آن را در پارچه مروط قرار دهید (شکل ۲۲).




شکل ۲۲

(ج) قبل از ترسیم هر خط، قلم را روی کاغذ جداگانه‌ای آزمایش کنید تا از صحت کار آن آگاه شوید (شکل ۲۳).

نکات مهمی که قبل و بعد از استفاده، باید رعایت و اجرا شوند عبارتند از :

(الف) هنگام ترسیم قلم راپید را باید به نحوی در دست بگیریم که زاویه قلم با خط افق از  $8^{\circ}$  درجه کمتر نباشد. در غیر این صورت، خط به صورت مقطع رسم می‌شود و اگر برای مدت زمان طولانی از قلم راپید به طور نادرست استفاده شود، نوک قلم در یک جهت ساییده شده، کاغذ را پاره می‌کند (شکل ۲۱).





شکل ۲۱—طرز گرفتن راپید

گروه چهارم، شابلون‌های تأسیساتی-الکتریکی و استرائیج  
هر گروه از شابلون‌ها در مقیاس‌ها و اندازه‌های مورد نیاز  
ساخته می‌شوند و در فروشگاه‌ها در دسترس می‌باشند. جنس  
شابلون‌ها عموماً از پلاکسی گلاس رنگی می‌باشد. وجود رنگ  
در شابلون‌ها به خاطر تشخیص فرم و موقعیت هر شکل در موقع  
ترسیم است.

شابلون حروف و اعداد : به طوری که در شکل‌های ۲۵  
و ۲۶ مشاهده می‌شود، شابلون‌ها طوری ساخته می‌شوند که بر  
صفحه کاغذ نمی‌چسبند و در نتیجه حروف نوشته شده تمیز و  
خواناً خواهد بود.




شکل ۲۵- شابلون حروف



شکل ۲۶- مقطع و نحوه کاربرد شابلون


نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که روی هر  
کدام از شابلون‌های حروف، شماره قلمی که باید از آن استفاده شود،  
نوشته شده است. این مورد در شکل ۲۷ نشان داده شده است.



شکل ۲۳- آزمایش رایید قبل از ترسیم اصلی

د) پس از اتمام کار ترسیم، باید قلم رایید را تمیز نمود.  
برای تمیز کردن قلم رایید، بهتر است قسمت نوک و تنہ آن را زیر  
فسار آب سرد بگیرید.

محزن قلم را برای مدت ده دقیقه، در آب گرم قرار داده،  
آن‌گاه با پارچه تمیز و نرم خشک کنید. در شکل ۲۴، نحوه انجام  
این کار شان داده شده است.



شکل ۲۴- نحوه نسیشوی رایید


## ۱۱- شابلون‌ها

شابلون وسیله‌ای است که به وسیله آن می‌توان شکل، مدل  
و یا حرف خاصی را به تعداد مورد نیاز به صورت یکسان و یک  
اندازه ترسیم نمود. برای کارهای ترسیمی، نقشه‌کشی و طراحی  
نمونه‌های بسیار متنوعی از شابلون‌ها ساخته شده‌اند. به طور کلی  
شابلون‌ها را می‌توان به گروه‌های زیر تقسیم نمود :


گروه اول، شابلون حروف و اعداد

گروه دوم، شابلون‌های معماری


گروه سوم، شابلون‌های سطح‌های هندسی منظم



شکل ۲۸—دو نمونه شابلن صفحه‌ای و تک حرفی




شکل ۲۷—توجه کنید که شابلن و قلم را پیدا هر دو  $\frac{1}{3}$  mm می‌باشد.



شکل ۲۹—شابلن تک حرفی فلزی

شابلن دایره: با این شابلن می‌توان بسیار سریع و راحت، دایره را از قطر به بالا رسم نمود (شکل ۳۰).

مثالاً برای استفاده از شابلن  $\frac{1}{5}$  mm باید قلم را پیدا  $\frac{1}{5}$  mm به کار برد. در این حالت، حروف و اعداد نوشته شده کاملاً دقیق و صحیح نوشته خواهند شد. قلم بزرگ‌تر در شیارهای شابلن حرکت نمی‌کند و قلم کوچک‌تر (نمره کمتر) در شیارهای شابلن آزاد است و به شیارهای شابلن نمی‌چسبد و در نتیجه نوشته‌ها کج و معوج و ناموزون و ناشیانه به نظر می‌رسند. بجز شابلن‌های فوق الذکر نمونه‌های دیگر شابلن حروف نیز وجود دارد. شابلن‌هایی که هر حرف و یا شماره، به صورت جداگانه بر قطعه فلزی یا پلاستیک کنده شده است و یا کلاً بر روی صفحه مخصوصی که نسبتاً در مقابل رنگ مقاوم است حک شده‌اند. در شکل‌های ۲۸ و ۲۹ چند نمونه نشان داده شده است.




شکل ۳۰—دو نمونه شابلن دایره


نمونه‌های دیگر شابلون‌ها عبارتند از :

شابلون‌یاری، چندضلعی‌ها، که در فرم‌ها و اندازه‌های

دیده می‌شوند.



شکل ۳۱— چند نمونه شابلون سطوح هندسی و مبلمان



شکل ۳۲— شابلون مبلمان و تأسیسات

#### ۱۲— پیستوله‌ها

می‌توان گفت پیستوله‌ها نوعی شابلون هستند که برای ترسیم قوس‌ها و منحنی‌های مختلف به کار می‌روند و عموماً از جنس پلاکسی گلاس بی‌رنگ ساخته می‌شوند (شکل ۳۳).


شابلون تأسیسات و مبلمان معماری : با این شابلون می‌توان پلان ترسیم شده معماری را مبلمان نمود. شابلون‌های مبلمان دارای مقیاس می‌باشند که بر روی آنها چاپ شده است. برای استفاده از شابلون مبلمان، باید شابلونی را انتخاب کرد که با مقیاس نقشه ترسیم شده یکی باشد. برای مثال نمی‌توان پلانی را که با مقیاس  $\frac{1}{50}$  رسم شده با شابلون  $\frac{1}{100}$  مبلمان نمود. شکل ۳۲ شابلون تأسیسات و مبلمان را نشان می‌دهد. مقیاس این شابلون را در شکل ۳۱ می‌توان مشاهده کرد.

## نحوه چسبانیدن کاغذ، رسم و ترسیم کادر جدول نقشه

ابتدا کاغذ را روی میز یا تخته رسم به ترتیبی که در اشکال ۳۷ ملاحظه می‌شود، می‌چسبانیم. جهت زدن نوار چسب در امتداد قطرهای کاغذ و از داخل به طرف خارج می‌باشد. به این ترتیب، کاغذ کاملاً صاف بر سطح میز یا تخته رسم چسبیده می‌شود. در شکل‌های ۳۴، به ترتیب، مراحل مختلف اندازه‌گذاری، مشخص نمودن اندازه حقیقی کاغذ و رسم کادر دور کاغذ و کشیدن جدول نقشه، نشان داده شده است.



شکل ۳۳— نمونه‌های مختلف پیستوله




شکل ۳۴— مراحل ترسیم کادر و جدول نقشه

برای رسم خطوط افقی و عمودی به نکات زیر توجه نمایید:

برای رسم خطوط افقی مداد را طوری در دست نگه دارید که با سطح کاغذ زاویه  $60^\circ$  بسازد.


۱- همان‌گونه که در تصویرهای ۳۵ نشان داده شده است،



شکل ۳۵- زاویه مداد با صفحه ترسیم و نحوه ترسیم خطوط

۲- هنگام رسم خط به طور کلی اعم از خطوط قائم، افقی و یا هر خط دیگر، مداد را آرام در دست بچرخانید تا خطوط رسم شده شما به صورت یکنواخت ترسیم شوند.

۳- برای رسم خطوط افقی، مداد باید با صفحه کاغذ زاویه  $60^\circ$  بسازد. همان‌گونه که در شکل‌های ۳۶- الف و ب نشان داده شده است.



شکل ۳۶- نحوه ترسیم خطوط

## نکات ضروری در مورد نگهداری ابزار و وسایل ترسیم

از آنجا که وسایل و لوازم ترسیم، ابزارهایی هستند که بسیار ظریف، دقیق و حساس ساخته می‌شوند و عموماً، جنس آنها دارای مقاومت زیادی نیست، لازم است هنرجویان عزیز به نکات زیر توجه نمایند:

۱- از هر وسیله باید منحصراً در جای خاص خود استفاده شود.

۲- از وارد کردن ضربه به آنها خودداری شود و به جای چکش، پیچ گوشتی و امثال آن، به کار گرفته نشوند.

۳- از پیچاندن و یا خم کردن ابزار خودداری شود.

۴- از وسایل خطکشی مانند خطکش تی و گونیا و اشل، برای برش کاغذ، مقوا و امثال آن استفاده نشود.

۵- هر وسیله را بعد از استفاده، در جلد مخصوص خود قرار دهید.

۶- وسایل اندازه‌گیری مانند اشل منحصراً برای اندازه‌گیری و وسایل خطکشی برای خطکشیدن به کار برد شوند.

۷- ابزار و وسایلی مانند خطکش‌ها، گونیا، نقاله، شابلون‌ها و نظایر آن که عموماً از جنس پلاستیک شفاف (پلاکسی گلاس) هستند، حداقل هفت‌ماهی یکبار باید با ابرنرم و مایع رقیق ظرفشویی به آرامی شسته و تمیز شوند و یا با پنبه آغشته به بنزین سفید، پاک گرددند.

**Draughting** دستگاه ترسیم خطوط یادداشتینگ (Machine :

درافتینگ، وسیله‌ای است که به جای خطکش تی و گونیا به کار می‌رود و به وسیله آن می‌توان کلیه خطوط را تحت هر زاویه‌ای بدهشتی و با دقت بالا رسم نمود. این وسیله مکانیکی بر روی هر میز کاری قابل نصب می‌باشد.

انتهای دیگر بازوی اول، بر روی لبه میز قابل نصب است و بدهشتی می‌توان آن را جابه‌جا کرد. شکل ۳۸ نمونه‌ای از دستگاه درافتینگ را نشان می‌دهد. این نمونه که دارای بازویی بلندی می‌باشد، روی بزرگ‌ترین میزهای نقشه‌کشی قابل نصب است.

۴- برای این که هنگام رسم خطوط قائم، تسلط کافی داشته باشید بهتر است بدنه را تا حدودی در جهت راست بچرخانید.


۵- هنگام خطکشیدن با خطکش تی و گونیا، پس از تنظیم خطکش تی و گونیا، آنها را با دست چپ ثابت نگه دارید و با دست راست، خط مورد نظر را رسم نمایید.

۶- هنرجویان عزیزی که با دست چپ کار می‌کنند می‌توانند خطکش تی را در سمت راست میز یا تخته رسم قرار دهند.

## حفظ و نگهداری نقشه‌ها و کاغذهای نقشه‌کشی


برای نگهداری پروژه‌ها، نقشه‌ها و کارهای هنری، بهترین راه آن است که آنها را به حالت صاف و مسطح نگه دارید و از لوله کردن آنها خودداری نمایید. کارها و کاغذهای لوله شده، شما را به هنگام کار، با زحمت روی رو خواهند کرد و پروژه‌ها و نقشه‌های لوله شده، به هنگام ارائه تأثیر کمتری روی بیننده خواهند گذاشت. به همین دلیل استفاده از پوشش‌های بزرگ مخصوص نگهداری کاغذها، نقشه‌ها و ترسیمات هر پروژه، به نام «پرتfolيو» (Portfolio) یا کلاسور بسیار سودمند است. این پوشش‌ها انواع مختلف دارند.

یک نمونه از این پوشش‌ها که در شکل ۳۷ مشاهده می‌شود، نمونه بهتری است که در بازار نیز یافت می‌شود. گوشش‌های آن با نوارهای فلزی محافظت می‌شود و دارای زیپ و دسته مخصوص می‌باشد. هنرجویان عزیز نیز، با کمی کوشش خواهند توانست این نمونه پوشه را بسازند. هنگام ساخت و یا خرد، بهتر آن است که اندازه‌ای بزرگ‌تر از پروژه‌های خود تهیه کنید. تا در نگهداری کارها و کاغذهای بزرگ‌تر، دچار زحمت نشود.




شکل ۳۷- یک نمونه پوشه با دسته و زیپ

شکل ۳۹، نمونه پیشرفته‌تری از دستگاه درافتینگ را قابل نصب است.  
 توضیح این‌که، امروزه با پیشرفت علوم و مهندسان  
 کلیه زمینه‌ها، می‌توان کلیه کارهای ترسیمی و پیچیده‌ترین طرح‌ها  
 را بسیار سریع و راحت با رایانه ترسیم نمود.



شکل ۳۸—نمونه کامل‌تری از دستگاه درافتینگ



شکل ۳۹—دستگاه درافتینگ رو لینگ

## منابع

- بوزجانی، ابوالوفاء. هندسه ایرانی (کاربرد هندسه در عمل) برگردان شده به عبارت روز و گردآوری : ضمیمه سیدعلی رضا جذبی، انتشارات سروش، تهران، ۱۳۶۹.
- ترسیم فنی و نقشه‌کشی، رشته نقشه‌کشی معماری، ۱۳۸۶.
- هندسه ۱ سال اول آموزش متوسطه، مؤلفان زهرا گویا و همکاران ۱۳۷۴.
- هندسه ۲ سال دوم رشته ریاضی فیزیک، مؤلفان زهرا گویا و همکاران، ۱۳۷۶.
- زهرا طاقی، آموزش علمی کاربردی ترسیم سایه در تصاویر معماری، نشر چشم، ۱۳۸۷
- گنجنامه، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
- هنر هندسه و پویایی اشکال، احجام کروی ابوالوفای بوزجانی، محمود توسلی، انتشارات پیام ۱۳۸۳.

