


(الف)



(ب)




(ج)

شکل ۸-۶۴

• درپوش سمت عقب موتور: درشکل ۸-۶۴-الف  
درپوش عقب موتور، لاستیک لرزه‌گیر، سیم اتصال زمینی موتور  
و درپوش محافظ بوس عقب موتور مشاهده می‌شود.

دربوش عقب موتور نقش مهمی در بالانس نگهداری  
روتور در داخل استاتور و نگه داری صفحه پلاتین کلید گریز از  
مرکز دارد. درشکل ۸-۶۴-ب صفحه پلاتین که روی درپوش  
عقب موتور نصب است، مشاهده می‌شود.

شکل ۸-۶۴-ج درپوش سمت عقب موتور را بدون  
صفحه پلاتین کلید گریز از مرکز نشان می‌دهد.




شکل ۸-۶۵

• دربوش سمت محور یا جلوی موتور: دو طرف دربوش سمت محور یا جلوی موتور در شکل ۸-۶۵ مشاهده می‌شود. جنس این دربوش‌ها از آلومینیوم خشک است و بوش موتور روی آن نصب می‌شود.

در شکل ۸-۶۵-ب شیار بوش را مشاهده می‌کنید. این شیار باید همیشه در طرف بالا قرار گیرد (شکل ۸-۶۵).

**توجه!** • جهت حفاظت دربوش‌ها در مقابل رطوبت و اثرات جوی، روی آن‌ها یک لایه رنگ زده است.



شکل ۸-۶۶

- بوش‌های الکتروموتورهایی که در شکل‌های ۸-۵۵ و ۸-۵۶ نشان داده شده مشابه بوش‌های شکل ۸-۶۶ از جنس استیل ساخته شده است ولی قسمت‌های داخلی آن‌ها (محل تکیه گاه محوری) از بزرگ‌تر است تا در برابر تنש‌های وارد بر آن‌ها از استحکام کافی برخوردار باشد.

- منفذ روی بوش برای قرار گرفتن نمد آغشته به روغن مخصوص است که هنگام حرکت محور روتور در داخل آن، مرتبأً قسمت محور مرتبط با بوش روغن‌کاری شود.

**نکات مهم**

- در پوش‌های موتور را طوری نصب کنید که منفذ و نمد داخل آن‌ها در قسمت بالای بوش‌ها قرار گیرد تا محل تماس محور با بوش‌ها بهتر روغن‌کاری شود و از ساییدگی بوش جلوگیری کند.
- سیستم روغن‌کاری بوش‌ها پرماویک است، لذا بدین وسیله بوش‌ها به طور دائمی روغن‌کاری می‌شوند.



(الف)



(ب)



(ج)


شکل ۸-۶۷

- صفحه پلاتین کلید گریز از مرکز: در شکل ۸-۶۷ الف و ب دو عدد صفحه پلاتین موتور کولر با سیم پیچ راه انداز مشاهده می‌شود.

- صفحه پلاتین کلید گریز از مرکز روی در پوش سمت عقب موتور مشابه شکل ۸-۶۷-ج نصب می‌شود.

## نکات مهم

- سیم رابط دور تند موتور به رنگ زرد است، سر سیم این رابط به فیشی از صفحه پلاتین وصل شود که علامت HI (مخفف High) دارد.
- سیم رابط دور کند موتور به رنگ قرمز است، سر سیم این رابط به فیشی از صفحه پلاتین که علامت LO (مخفف Low) است وصل می‌شود.
- سیم رابط مشترک موتور به رنگ سبز است، سر سیم این رابط به فیشی از صفحه پلاتین وصل کنید که کنار آن علامت COM (مخفف COMMON) است.
- سیم رابط سیم پیچ راه انداز بارنگ آبی مشخص می‌شود و باید به فیشی از صفحه پلاتین وصل شود که پلاتین آن به صورت لحظه‌ای در مدار قرار می‌گیرد.
- تنظیم فاصله‌ی بین پلاتین‌های کلید اهمیت فوق العاده‌ای در کار موتور دارد، بنابراین حفظ فاصله‌ی تنظیم شده لازم و ضروری است.
- تیغه‌های متحرک صفحه پلاتین کلید گریز از مرکز بایستی تا حدی قابلیت ارجاعی داشته باشد.



شکل ۸-۶۸




شکل ۸-۶۹

- بست نگهدارنده موتور روی پایه: در شکل ۸-۶۸ دو عدد بست فلزی نگهدارنده موتور روی پایه مشاهده می‌شود.

- پیچ‌های موتور: پیچ‌های موتور که در شکل ۸-۶۹ نشان داده شده برای بستن قالباق‌ها (دربوش‌ها) و استاتور استفاده می‌شود.

## نکات مهم

- شل و سفت بستن پیچ‌ها سبب عدم بالانس روتور در داخل استاتور شده و فاصله‌ی هوایی بین روتور و استاتور از حالت یکنواختی خارج می‌شود.
- عدم بالانس روتور در داخل استاتور سبب می‌شود که موتور هنگام راه اندازی دیر به حرکت درآید یا اصلاً حرکت نکند.



شکل ۸-۷۰

• محور روتور: محور روتور موتور کولر در برابر تنش‌های بار از استحکام بالایی برخوردار است. این محور در شکل ۸-۷۰ مشاهده می‌شود.



شکل ۸-۷۱

• خازن راهانداز: خازن راهانداز که مشابه خازن‌های شکل ۸-۷۱ است با سیم پیچ راهانداز سری می‌شود. این خازن سبب می‌شود که موتور سریع‌تر به دور نامی برسد. خازن‌های راهانداز فقط در موتورهای  $\frac{3}{4}$  اسب کولر استفاده می‌شود و مخصوص کولرهای ۷۰۰۰ است.

• در موتورهای با خازن راهانداز، سریسیم رابط سیم پیچ راهانداز به یکی از فیش‌های ترمینال خازن وصل می‌شود و توسط یک سیم رابط به رنگ آبی، ترمینال دیگر خازن به فیش پلاتینی که در صفحه‌ی پلاتین کلید گریز نکته مهم از مرکز به صورت لحظه‌ای عمل می‌کند وصل می‌شود. مقدار ظرفیت این خازن برای موتورهای  $\frac{3}{4}$  اسب،  $۴۳^{\circ}$  تا  $۴۸^{\circ}$  میکروفاراد با ولتاژ ۱۲۵ ولت AC است.

■ اجزای ساختمان موتور دو دور کولر با راه انداز  
خازنی

اجزای مربوط به موتور دو دور با راه انداز خازنی که در شکل ۸-۷۲-الف نشان داده شده در شکل ۸-۷۲-ب مشاهده می شود.



(الف)



(ب)

## ۸-۵- پمپ آب کولر

پمپار یا تلمبه آب از تشتک آب کولر به سهراهی انسعاب آب بهوسیله‌ی پمپ کولر انجام می‌شود. موتور الکتریکی پمپ آب‌های آب کولر فقط از نوع یک فاز القایی با قطب چاکدار است که به طور مختصر به آن‌ها موتور قطب چاکدار گفته می‌شود.

### ۱-۸-۵- انواع پمپ آب کولر و کاربرد آن‌ها

پمپ‌های کولر از نظر ساختمانی به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند که عبارتند از :

- پمپ آب با استاتور بوبینی
- پمپ آب با استاتور بالشتکی

شکل‌های ۸-۷۳-الف و ۸-۷۳-الف دو نوع پمپ آب کولر با استاتور بوبین دار را نشان می‌دهد. استاتور این دو پمپ آب در شکل ۸-۷۴ مشاهده می‌شود.




(ب)



(الف)

شکل ۸-۷۳



شکل ۸-۷۴




سیم رابط پمپ

شکل ۸-۷۵

در شکل ۸-۷۵ یک دستگاه پمپ آب کولر که سیم پیچی استاتور آن از نوع بالشتکی است را مشاهده می‌کنید. شکل ۸-۷۶ استاتور این پمپ آب را نشان می‌دهد.

هسته و قطب‌های چاکدار استاتور شکل ۸-۷۶ را در

شکل ۸-۷۷ مشاهده می‌کنید.




شکل ۸-۷۶ بست نگهدارنده بالشتک

● پمپ آب‌های بویینی نسبت به پمپ آب‌های بالشتکی در برابر رطوبت داخل کولر مقاوم‌تر هستند زیرا سیم پیچ

نکته مهم

بویین با یک لایه عایق ضخیم پوشیده شده است.



شکل ۸-۷۷

## ۸-۵-۲- اجزای ساختمان پمپ آب کولر از نوع

بوبینی

اجزای پمپ آب کولر شکل ۸-۷۳ مطابق شکل

است.




شکل ۸-۷۸

### ۳-۵-۸- اجزای ساختمان پمپ آب کولر با استاتور بالشتکی

در شکل های ۸-۷۹ و ۸-۸۰ اجزای دو نوع پمپ آب

کولر با استاتور بالشتکی مشاهده می شود.



شکل ۸-۷۹




شکل ۸-۸۰



■ اجزای اصلی پمپ آب با استاتور بالشتکی در این قسمت به بررسی پمپ آبی که سیم پیچی آن بالشتکی است می پردازیم.

● در شکل ۸-۸۱-الف استاتور با دو قطب چاکدار مشاهده می شود.



شکل ۸-۸۱ (ب)


● روتور قفسی: شکل ۸-۸۱-ب روتور قفسی پمپ کولر را نشان می دهد. هادی های این روتور مورب انتخاب شده است تا موتور هنگام راه اندازی، سریع به دور نامی برسد و گشتاور آن افزایش یابد.

● پمپ آب هایی که استاتور بالشتکی دارند باستی طوری در داخل کولر نصب شوند تا از طریق پوشال، آب پخش کن و ناودان مجاور پمپ، آب به داخل پمپ نریزد.

نکته مهم



● در پوش ها: شکل ۸-۸۲-الف در پوش های پمپ آب را نشان می دهد. در این شکل بوش های موتور روی در پوش ها مشاهده می شود. در پوش ها نقش مهمی در بالانس روتور و حفاظت بالشتک ها دارد.




شکل ۸-۸۲

(ب)

● پایه و متعلقات: در شکل ۸-۸۲-ب پایه های پمپ و پایه های پمپ متعلقات آن همراه کلاهک پمپ مشاهده می شود.

**۶-۸- لوازم الکتریکی کولرهای آبی**  
**اجزای الکتریکی موردنیاز برای راه اندازی و بهره برداری**  
**کولر عبارتند از :**



برای آشنایی با لوازم الکتریکی کولر به ترتیب به شرح آنها  
می بردازیم.

### ۱- کلید فیوز مینیاتوری<sup>۱</sup>

برای حفاظت الکتریکی خط تغذیه‌ی کولر آبی هوابی از کلید فیوز مینیاتوری و نوع G آن (حفظ کننده‌ی موتور که دارای عنصر حفاظتی جریان زیاد و بار زیاد است) مشابه شکل ۷-۸۲ استفاده می شود. محدوده‌ی قطع سریع این کلید فیوز ۷ تا ۱۰ برابر جریان نامی آن است. مشخصات فیوز برای کولرهای خانگی با توجه به قدرت‌های الکتریکی موتور کولر و پمپ آب آنها در جدول ۶-۸-۶ آمده است.



شکل ۶-۸-۳

<sup>۱</sup>- Miniature Circuit Breaker (MCB)

جدول ۸-۶

جربیان نامی فیوز (آمپر)	مشخصات پمپ					مشخصات موتور					مقدار مصرف آب به لیتر در ساعت در ۳۵ درصد رطوبت نسبی	کافی برای خنک کردن مترمکعب فضا	مدل
	نیچه گرد	ولتاژ کار (ولت)	فرکانس کار (هرتز)	تعداد فاز	قدرت (اسب بخار)	ولتاژ کار (ولت)	فرکانس (هرتز)	تعداد فاز	قدرت (اسب بخار)	تعداد دور یا سرعت موتور			
۶	و ق ع ر ب ه ه ی ساع ن	۲۲۰	۵۰	۱	$\frac{۱}{۶}$	۲۲۰	۵۰	۱	۲	$\frac{۱}{۳}$	۳۰	۱۸۰	AC۳۵ ۳۵۰۰
۶		۲۲۰	۵۰	۱	$\frac{۱}{۶}$	۲۲۰	۵۰	۱	۲	$\frac{۱}{۳}$	۴۰	۲۷۰	AC۴۰ ۴۰۰۰
۶		۲۲۰	۵۰	۱	$\frac{۱}{۶}$	۲۲۰	۵۰	۱	۲	$\frac{۱}{۳}$	۴۰	۲۷۰	AC۴۲ ۴۲۰۰
۱۰		۲۲۰	۵۰	۱	$\frac{۱}{۶}$	۲۲۰	۵۰	۱	۲	$\frac{۱}{۲}$	۵۳	۳۲۰	AC۵۵ ۵۵۰۰
۱۰		۲۲۰	۵۰	۱	$\frac{۱}{۶}$	۲۲۰	۵۰	۱	۲	$\frac{۳}{۴}$	۶۰	۳۸۰	AC۷۵ ۷۵۰۰

### ۸-۶-۲\_ کابل یا سیم رابط کلید فیوز مینیاتوری

#### و کلید مخصوص


کابل یا سیم رابط حد فاصل کلید فیوز مینیاتوری و کلید مخصوص حداقل با مقاطع  $2 \times 1/5$  میلی متر مربع انتخاب و نصب شود.

### ۸-۶-۳\_ کلید مخصوص کولر


برای راه اندازی پمپ آب و موتور دو دور فن و کنترل دورهای تند و کند از سه کلید، مشابه شکل ۸-۸۴ استفاده می شود. این نوع کلید در شکل های متفاوت ساخته می شوند.



شکل ۸-۸۴





شکل ۸-۸۵  
محل عبور سیم‌ها  
محل قرار گرفتن کلیدها  
صفحه‌ی روی کلید  
قسمت پشت کلید



شکل ۸-۸۶  
روی کلید  
محل عبور سیم‌ها

- کلید یک پل جهت روشن و خاموش کردن پمپ آب
- کلید یک پل جهت روشن و خاموش کردن موتور دور فن



شکل ۸-۸۸  
ترمینال‌های دور تند و کند  
ورودی فاز کلید

- کلید دور تند و کند که یک کلید تبدیل است. شکل‌های ۸-۸۵ و ۸-۸۶ پشت و رو و اجزای اصلی کلید ۸-۸۴ را نشان می‌دهد.

**توجه!** کلید شکل ۸-۸۴ به دو صورت توکار و روکار نصب می‌شود.

شکل ۸-۸۷ یک نوع دیگر کلید مخصوص کولر را نشان می‌دهد.

این کلید فقط به صورت توکار نصب می‌شود.

در شکل ۸-۸۸ پشت کلید و ترمینال‌های کلید برای اتصال سیم ورودی فاز، سیم رابط پمپ آب و سیم‌های رابط دور تند و کند را مشاهده می‌کنید.

• برای کنترل روشن و خاموش و تغییر دور هر کولر فقط یک کلید نصب کنید. زیرا نصب ۲ کلید برای یک کولر ممکن است سیم پیچی دور تند و کند هم زمان برقرار شوند و موتور بسوزد.

• کلید مخصوص حتماً سر راه فاز قرار گیرد و تغذیه سیم فاز توسط کلید مخصوص کنترل شود.  
• کلید مخصوص را دور از دسترس کودکان خردسال و در ارتفاع ۱۳۰ سانتی‌متری از کف منزل روی دیوار نصب کنید.

• در فصل‌هایی از سال که از کولر استفاده نمی‌شود، حتماً کلید فیوز مینیاتوری کولر را در وضعیت قطع قرار دهید.

#### ۴-۸- کابل چهاررشته‌ی کولر

برای ارتباط الکتریکی کلید مخصوص به ترمینال کولر از کابل چهاررشته‌ای  $4 \times 1/5$  که مقطع هر رشته آن  $1/5$  میلی‌مترمربع است مانند شکل ۸-۸۹ استفاده کنید تا افت ولتاژ در سیم‌های رابط در حد مجاز باقی بماند.



شکل ۸-۸۹

- کابل چهاررشته‌ی حد فاصل کلید مخصوص و ترمینال داخل کولر حتماً یک تکه باشد.  
• مسیر عبوری کابل بایستی در اطراف کانال کولر باشد.  
• هرگز کابل را از داخل کانال خارجی کولر عبور ندهید. زیرا هوای مرطوب داخل کانال سبب کاهش مقاومت عایقی کابل شده و خطر برق‌گرفتگی به دنبال دارد.  
• برای عبور کابل از سوراخ تعییه شده روی بدنه کولر حتماً از گلنگ کابل مناسب استفاده شود.

#### نکات مهم

## ۸-۶-۵ جعبه ترمینال و اتصال سیم‌های رابط


موتور دو دور و پمپ آب به آن

ارتباط الکتریکی موتور دو دور فن، پمپ آب و خازن اصلاح ضریب قدرت از طریق جعبه ترمینال، مشابه شکل‌های ۸-۹۲ تا ۸-۹۲ به کابل چهار رشته‌ای برقرار می‌شود. در دو طرف بعضی از جعبه ترمینال‌ها مانند شکل‌های ۸-۹۱ و ۸-۹۲ حروف یا اعدادی نوشته شده که راهنمای خوبی برای اتصال صحیح سیم‌های رابط به آن است.


## ۸-۶-۶ خازن اصلاح ضریب قدرت

سیم‌های رابط خازن اصلاح ضریب قدرت کولرهای آبی با سیم‌های رابط پمپ موازی و به ترمینال‌های نول و فاز پمپ وصل می‌شوند.

ظرفیت الکتریکی خازن اصلاح ضریب قدرت ۲۰ میکروفاراد با خطای  $\pm 5$  درصد است. ولتاژ نامی این خازن ۴۰ ولت متناوب است. وظیفه‌ی خازن اصلاح ضریب قدرت، و خنثی کردن ضربه‌ها و شوک‌های ناشی از راهاندازی موتورهای کولر، کلیدزنی و اضافه ولتاژ است.




شکل ۸-۹۰



شکل ۸-۹۱

خازن اصلاح ضریب  
قدرت




شکل ۸-۹۲

توجه! کولرهایی که موتور دو دور آن‌ها از نوع تک فاز با خازن دائم کار هستند، نیاز به خازن ضریب اصلاح قدرت ندارند.

● سر سیم‌های رابط موتور دو دور پمپ آب و کابل چهار رشته را باید به وسیله‌ی پیچ یا سر سیم‌های مناسب نکات مهم و به طور محکم به ترمینال اتصال دهید تا در اثر لرزش کولر اتصال‌ها شل یا باز نشوند.

● پس از اتصال سر سیم‌های رابط به ترمینال و بازدید از نحوه اتصال سر سیم‌های در سرویس‌های دوره‌ای حتماً در پوش جعبه ترمینال را به طور صحیح مطابق شکل ۸-۹۳ در محل خود قرار دهید.



شکل ۸-۹۳

● شکل ۸-۹۳ کابل چهار رشته، کابل سه سیمهی موتور دو دور و کابل دو رشته‌ای رابط پمپ مشاهده می‌شود که سر سیم‌های ورودی آن به داخل جعبه‌ی ترمینال هدایت شده است.



شکل ۸-۹۴


#### ۷-۸-۶- سیم اتصال زمین

برای جلوگیری از خطر برق‌گرفتگی و انتقال الکتریسیته‌ی الفا شده در بدنه‌ی کولر حتماً سیم اتصال زمین را به ترمینال آن که در داخل بدنه‌ی کولر تعییه شده مانند شکل ۸-۹۴ وصل کنید.


## ۷-۸\_مدار الکتریکی کولرهای آبی

با توجه به محدودیت زمانی موجود در استاندارد فقط مدار الکتریکی یک نوع کولر آبی هوایی آموزش توجه! داده شود.

هر شرکت سازنده برای مونتاژ مدار الکتریکی کولر ساخت آن شرکت نقشه‌ای مشابه شکل ۸-۹۵ و ۸-۹۶ ارائه می‌کند. این نقشه روی دیواره‌ی کanal داخلی یا بدنه در داخل کولر و مجاور پمپ نصب می‌شود.



شکل ۸-۹۵



شکل ۸-۹۶

مدار الکتریکی کولرهای آبی با توجه به نوع موتور آنها به شرح زیر است.


۱-۸-۷-۱ مدار الکتریکی کولر آبی با موتور دو دور از نوع تک فاز با خازن دائم کار

شکل ۸-۹۸ مدار الکتریکی کولر با موتور تک فاز و خازن

دائم کار شکل ۸-۹۷ را نشان می‌دهد.



شکل ۸-۹۷



شکل ۸-۹۸



شکل ۸-۹۹


قدرت مکانیکی موتور شکل ۸-۹۷ در دور تند  $\frac{1}{2}$  اسب بخار و در دور کند  $\frac{1}{4}$  اسب بخار است. در شکل ۸-۹۸  $U_1 - U_2 - 2U_1$  و  $U_2 - U_1 - 2U_2$  به ترتیب سیم پیچ های اصلی دور تند و کند و  $Z_1 - Z_2 - 2Z_1$  و  $Z_2 - Z_1 - 2Z_2$  به ترتیب سیم پیچ های کمکی دورهای تند و کند است.

در شکل ۸-۹۹ خازن  $C_1$  مربوط به دور تند  $14 \mu\text{F}$  میکروفاراد و با ولتاژ نامی  $45^\circ$  ولت AC و خازن  $C_2$  مربوط به دور کند  $9 \mu\text{F}$  میکروفاراد و با ولتاژ نامی  $45^\circ$  ولت AC است. جریان نامی فیوز مینیاتوری F با توجه به قدرت دور تند موتور که  $\frac{1}{2}$  اسب بخار است.  $6 \text{ آمپر}$  از نوع G انتخاب می شود. T در مدار الکتریکی ۸-۹۸ ترمینال است. کلید S<sub>1</sub> برای راه اندازی پمپ آب  $M_1$  کولر، کلید S<sub>2</sub> برای راه اندازی موتور دو دور M<sub>2</sub> و کلید تبدیل S<sub>3</sub> برای تغییر دور موتور دو دور است.

#### نقشه‌ی تفکیکی دور کند کولر با موتور تک‌فاز و خازن دائم کار

شکل ۸-۱۰۰ نقشه‌ی تفکیکی مدار الکتریکی شکل ۸-۹۸ را در دور کند نشان می دهد.

قدرت مکانیکی محور روتور در دور کند  $\frac{1}{4}$  اسب بخار، جریان نامی مدار  $I_1$  برابر  $1/5$  آمپر و سرعت نامی موتور در این حالت  $95^\circ$  دور در دقیقه است.




شکل ۸-۱۰۰

## ۸-۱۰ نشیه‌ی تفکیکی دور تند کولر با موتور تک‌فاز و خازن دائم کار

شکل ۸-۱۰ نشیه‌ی تفکیکی مدار الکتریکی شکل ۸-۹۸ را در دور تند نشان می‌دهد.

قدرت مکانیکی محور روتور در دور تند  $\frac{1}{3}$  اسب بخار،

جریان نامی مدار  $I_2$  برابر  $7/3$  آمپر و سرعت نامی موتور در این حالت ۱۴۲۵ دور در دقیقه است.




شکل ۸-۱۰

## ۸-۱۱ مدار الکتریکی کولر آبی با موتور تک‌فاز از نوع راه‌انداز مقاومتی


شکل ۸-۱۱ یک نوع موتور کولر با راه‌انداز مقاومتی را نشان می‌دهد. مدار الکتریکی کولر آبی با این نوع موتورها در شکل ۸-۱۲ مشاهده می‌شود.

فیوز مینیاتوری این مدار ۶ آمپر است، چون قدرت محور موتورهای با راه‌انداز مقاومتی در دور زیاد  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{3}$  و  $\frac{1}{2}$  اسب بخار است. کلید  $S_1$  برای راه‌اندازی پمپ آب، کلید  $S_2$  برای راه‌اندازی موتور کولر کلید  $S_3$  برای تغییر دور موتور است. به وسیله‌ی کلید  $S_4$  راه‌اندازی موتور ابتدا با سیم پیچ راه‌انداز و سیم پیچ دور تند انجام می‌شود و هنگامی که دور روتور موتور  $M_2$  به ۷۵٪ دور نامی آن رسید با توجه به وضعیت‌های کلید  $S_3$  موتور با یکی از دورهای تند یا کند به کار خود ادامه می‌دهد.



شکل ۸-۱۱


خازن C برای اصلاح ضریب قدرت مدار استفاده شده است.  
مقدار ظرفیت این خازن  $20\text{ }\mu\text{F}$  فاراد است و توان راکتیو  
موتور و پمپ را اصلاح می کند.



شکل ۸-۱۰۳

#### نفشه‌ی تفکیکی مدار در دور کند و لحظه‌ای راه اندازی

شکل ۸-۱۰۴ مدار الکتریکی کولر با راه انداز مقاومتی را نشان می دهد. جهت جریان الکتریکی در این مدار برای قبل از عملکرد کلید  $S_4$  که به عنوان کلید گریز از مرکز موسوم است، مشاهده می شود.




شکل ۸-۱۰۴

در مدار شکل ۸-۱۰۴ کلید  $S_1$  پمپ آب  $M_1$  را راه اندازی می کند و کلید  $S_2$  و  $S_3$  تغذیه الکتریکی موتور  $M_2$  را برای حالت دور کند کنترل می کنند. کلید  $S_4$  راه اندازی موتور را در شروع کار به وسیله ای در مدار قرار دادن سیم پیچ های راه انداز و دور تند میسر می سازد.

#### ● نقشه ای تفکیکی مدار در دور کند


در شکل ۸-۱۰۵ پمپ آب و موتور راه اندازی شده است. زمانی که سرعت نامی موتور کولر به  $75\%$  دور نامی رسید. کلید  $S_4$  عمل می کند و سیم پیچ دور تند و راه انداز از مدار خارج می شود و سیم پیچ دور کند در مدار قرار می گیرد.



شکل ۸-۱۰۵

### نقشه‌ی تفکیکی مدار در دور تند

شکل ۸-۱۰۶ کلید  $S_3$  در وضعیت دور تند قرار دارد و سیم پیچ دور تند موتور کولر را تعذیه می‌کند. جهت و مسیر جریان الکتریکی در این شکل مشاهده می‌شود.




### ۸-۷-۳ مدار الکتریکی کولر آبی با موتور

#### تک فاز و راه انداز خازنی

موتور الکتریکی شکل ۸-۱۰۷ از نوع راه انداز خازنی است. قدرت مکانیکی محور این موتور در دور تند  $\frac{3}{4}$  اسب بخار و قدرت مکانیکی محور در دور کند  $\frac{1}{4}$  اسب بخار است. خازن  $C_1$  به ظرفیت  $20\text{ میکروفاراد}$  و ولتاژ  $45\text{ VAC}$  برای اصلاح توان راکتیو موتور در دور کند، تند، پمپ و خازن به ظرفیت  $43^\circ$  تا  $48^\circ$  میکروفاراد و ولتاژ  $125\text{ VAC}$  برای راه اندازی است. مدار الکتریکی کولر آبی با موتور تک فاز و راه انداز خازنی را در شکل ۸-۱۰۸ مشاهده می‌کنید.



شکل ۸-۱۰۷



شکل ۸-۱۰۸

تمرین ۱: نقشه‌های تفکیکی مدار الکتریکی شکل ۸-۱۰۸

را در دورهای کند و تند کولر رسم کنید.


### ۸-۸-۸- مکانیزم خنک‌کنندگی کولرهای آبی

با وصل کلید پمپ آب مطابق شکل ۸-۱۰۹ و کار کرد آن، آب به سه راهی آب پمپ شده و وارد آب پخش کن‌ها می‌شود. آب موجود در آب پخش کن‌ها به ناودان‌هایی که در قسمت فوقانی درپوش‌های کولر قرار دارند، می‌ریزند.

آب موجود در ناودان‌های درپوش‌ها از طریق شیارهایی که در ناودان‌ها تعبیه شده و در شکل ۸-۴۰ مشاهده می‌شود به پوشال‌ها می‌ریزد و پس از خیس کردن ذرات پوشال به صورت قطرات ریز آب درمی‌آید.




شکل ۸-۱۰۹



شکل ۸-۱۱۰


● با وصل کلید روشن الکتروموتور کولر، روتور آن به چرخش درمی‌آید و پولی سر محور موتور مطابق شکل ۸-۱۱۰ در جهت حرکت عقربه‌های ساعت به چرخش درمی‌آید.

● حرکت پولی موتور توسط تسمه به پولی سر محور بروانه منتقل می‌شود و پروانه‌ی کولر را در جهت حرکت عقربه‌های ساعت به چرخش درمی‌آورد و هوای خشک خارج از کولر را به داخل کولر می‌کشد.



شکل ۸-۱۱۱

● هوای خشک ضمن عبور از پوشال‌های خیس با قطرات ریز آب برخورد می‌کند و حرارت خود را به آن‌ها می‌دهد، درنتیجه قطرات آب تبخیر شده و سبب خنک شدن هوای داخل محفظه‌ی کولر می‌شود.



شکل ۸-۱۱۲

● هوای مرطوب از طریق کanal داخلی و کanal خارجی به دریچه‌ی هوای داخل ساختمان می‌رسد. هوای مرطوب خروجی از دریچه‌ی هوای به محیط منزل پخش می‌شود.

- برای تهویهٔ بهتر و خنک شدن هوای محیط منزل، مطابق شکل ۸-۱۱۲ هوای داخل منزل پس از تهویهٔ باستینی از طریق پنجره، یا درب خروجی ساختمان گردش کند و مجدداً پس از کاهش درجه حرارت توسط کولر به محیط منزل برگرد.

چنان‌چه تمام در و پنجره‌های ساختمان یا محیط موردنظر برای تهویهٔ بسته باشند چه تأثیری بر خنک‌کنندگی هوای محیط ساختمان دارد.

- رطوبت نسبی محیط بیشتر شده و هوای سنگین می‌شود. لذا تنفس هوای مشکل شده و به‌اصطلاح می‌گویند هوای دم دارد.
- فشار مخالف محیط را بالا برده و سبب کاهش هوای جابه‌جا شده می‌شود.
- در اثر افزایش فشار مخالف، بار موتور دو دور زیاد شده و امکان سوختن آن زیاد است.

نتیجه: همواره باید یک مسیر خروجی برای خارج شدن هوای داخل ساختمان وجود داشته باشد تا محیط منزل بهتر خنک شود.

کاهش درجه حرارت هوای محیط منزل به عوامل زیر بستگی دارد.

- درجه حرارت هوای خشک خارج از ساختمان
- درجه حرارت هوای مرطب داخل ساختمان که باید سرد شود.
- قدرت کولر

## توصیه‌هایی برای بهبود شرایط خنک‌کنندگی کولرهای آبی

- ظرفیت کولر بایستی متناسب با فضای مورد استفاده و شرایط آب و هوایی (از لحاظ دما و رطوبت) محل انتخاب شود.
- کوتاه‌ترین مسیر کanal کشی استفاده شود.
- چنان‌چه کانال‌های کولر خارج از ساختمان نصب شوند، برای جلوگیری از هدر رفتن سرمای هوای کولر در انر تابش مستقیم خورشید بر کانال‌ها، بایستی با استفاده از عایق پشم‌شیشه یا عایق‌های دیگر کانال‌ها را عایق کاری کنید.
- برای مرطوب شدن کامل پوشال‌ها و جلوگیری از دمیدن گرد و غبار به داخل ساختمان، پمپ آب کولر را به مدت ۵ تا ۱۰ دقیقه قبل از راه‌اندازی موتور کولر روشن کنید.
- در صورت امکان از سرمایش موضعی استفاده شود. به این معنی که تنها به اتاق‌هایی از ساختمان هوای خنک رسانده شود که از آن استفاده می‌شود. بنابراین دریچه‌های ورودی هوا به سایر اتاق‌هارا بیندید. با این عمل به اتاق‌های دیگر هوای خنک بیشتری می‌رسد و از طرفی باعث صرفه‌جویی در هزینه‌ی برق نیز خواهد شد.
- حتی الامکان، هر دو سال یک‌بار، پوشال‌های کولر را عوض کنید.
- تمیز کردن کولر و رفع اشکال آن، کارکرد کولر را بهبود می‌بخشد و از هدر رفتن سرمای هوا جلوگیری می‌شود.