

## خواص سنگ‌ها و مواد معدنی از نظر حفر

### آشنایی

انتخاب روش حفر و تهیهٔ وسایل و لوازم مربوط به آن، بستگی تام به خواص فیزیکی و مکانیکی مادهٔ معدنی و سنگ‌های اطراف آن دارد که آن‌ها را شرح می‌دهیم.

### سختی<sup>۲</sup>

مقاومت سنگ را در برابر خراش می‌توان به عنوان سختی آن بیان کرد.  
 برای اندازه‌گیری سختی سنگ، در صورتی که از کانی واحدی تشکیل شده باشد، می‌توان از جدول سختی موس<sup>۳</sup> که تعیین سختی کانی‌ها را نشان می‌دهد، استفاده کرد ولی چون اغلب سنگ‌ها متجانس نیستند و از کانی‌های مختلف تشکیل شده‌اند، برای تعیین سختی نسبی چند سنگ مختلف، می‌توان آنها را در زمان‌های مساوی و به‌وسیلهٔ مته مشابهی حفر کرد. بدیهی است هرچقدر عمق چال احداث شده در سنگ کمتر باشد، سختی آن زیادتر خواهد بود.

### خواص ارتقاضی<sup>۴</sup>

الاستیسیته، خاصیت تغییر شکل سنگ در برابر تأثیر نیروهای خارجی و برگشت‌پذیری آن به حالت اولیه (پس از رفع نیرو) است.  
 هرگاه یک فنر را از دو طرف بکشیم، طول آن اضافه می‌شود و مادامی که آن را آزاد نکرده‌ایم، به همین حال باقی خواهد ماند. هنگامی که فنر را آزاد کنیم، دوباره به حالت اول بر می‌گردد. به عبارت دیگر، فنر دارای خاصیت ارتقاضی یا برگشت‌پذیری است. حال اگر یک قطعهٔ خمیر را بکشیم، طول آن اضافه می‌شود و پس از آزاد کردن نیز به حالت اول بر نمی‌گردد. بنابراین خمیر دارای خاصیت ارتقاضی نیست.

۱ - از این قسمت سوالی در امتحان طرح نخواهد شد.

۲ - Hardness

۳ - Mohs

۴ - Elasticity

## <sup>۱</sup> سفتی

این خاصیت بیان کننده مقاومت سنگ در برابر جدا کردن قطعاتی از آن است که همین امر باعث مقاومت اجسام صلب در برابر تغییر شکل می‌باشد. در حقیقت می‌توان این خاصیت را مشابه خاصیت گرانزوی<sup>۱</sup> سیالات دانست.

softness سنگ به میزان نیروهای جاذبه مولکولی اجزای تشکیل دهنده آن بستگی دارد و تابع ترکیب، ساختمان داخلی، شکل ذرات، ترکیب و میزان سیمان و رطوبت موجود در سنگ است. مثلاً هرگاه سیمان سنگ سیلیسی باشد، سفتی آن زیاد است و در حالی که سنگی با همان ترکیب ذرات، دارای سیمان آهکی باشد، سفتی آن کمتر خواهد بود.

## <sup>۲</sup> تخلخل

در صد فضای خالی موجود در سنگ، به نام تخلخل آن نامیده می‌شود. بدیهی است در مورد سنگ‌های با ترکیب واحد، هرچقدر میزان تخلخل سنگ بیشتر باشد، مقاومت آن در برابر حفر کمتر خواهد بود.

## <sup>۳</sup> شکنندگی

این خاصیت، تبدیل سنگ به قطعات و خرد شدن آن را در برابر اعمال نیروهای خارجی بیان می‌کند.

هرگاه به یک قطعه شیشه ضربه‌ای وارد کنیم، به قطعات ریز تقسیم خواهد شد در صورتی که اگر همین ضربه را به یک قطعه سرب وارد سازیم، تنها باعث تغییر شکل آن می‌شود.

باید توجه داشت که این خاصیت ثابت نیست و عواملی مانند فشار، درجه حرارت و زمان، آن را تغییر می‌دهند.

## <sup>۴</sup> شکل‌پذیری

شکل‌پذیری خاصیتی است که تحت آن، سنگ‌ها می‌توانند به طور مداوم و بدون

۱—Rigidit  
۴—Brittleness

۲—Viscosity  
۵—Plasticity

۳—Porosity

شکسته شدن، تغییر شکل پیدا کنند. سنگ‌های سخت، تحت شرایط معمولی چنین خاصیتی ندارند اما سنگ‌های رسی از قبیل شیل و سنگ رس<sup>۱</sup> و بعضی سنگ‌های دیگر، که مقدار قابل توجهی رس دارند، این خاصیت را دارا هستند.

## ۲ مقاومت<sup>۲</sup>

رفتار سنگ‌ها و مواد معدنی در برابر عوامل مکانیکی، به نام کلی «مقاومت» خوانده می‌شود، مقاومت سنگ به خصوصیاتی نظیر سختی، سفتی و نیز ترکیب کانی‌شناسی آن بستگی دارد.

از آنجا که مقاومت در حالت کلی بیان کننده خصوصیات سنگ در برابر عمل حفر است، لذا مواد معدنی و سنگ‌های درون‌گیر آن‌ها را براساس این خاصیت تقسیم‌بندی می‌کنند. در این مورد تقسیم‌بندی‌های مختلفی وجود دارد که یکی از متداول‌ترین آن‌ها در جدول صفحه‌بعد درج شده است.

برای تعیین مقاومت فشاری سنگ‌ها براساس این جدول، باید ضریب مقاومت را در  $kg/cm^2$   $100$  ضرب کرد تا مقاومت سنگ به دست آید. مثلاً ضریب مقاومت شیل ماسه‌دار،  $5$  است، بنابراین مقاومت فشاری آن خواهد شد :

$$5 \times 100 = 500 \text{ kg/cm}^2$$

به وسیله این جدول می‌توان مقاومت نسبی سنگ‌ها را نیز تعیین کرد. مثلاً ضریب مقاومت گرانیت مترارکم  $10$  و از آن شیل نرم  $2$  است. بنابراین گرانیت  $5$  برابر مقاومت راز شیل نرم است.

## ۳ درزه‌ها<sup>۳</sup>

درزه‌ها به شکستگی‌ها و شکاف‌های موجود در سنگ اطلاق می‌شود و از جمله خواص معدنی مهم سنگ‌ها به‌شمار می‌آید زیرا وجود درزه در سنگ، از طرفی کار نگهداری کارهای معدنی را مشکل می‌کند و در صورت عدم توجه کافی به آنها باعث ریزش ناگهانی در معدن می‌شود. از سوی دیگر، با آگاهی از اندازه و نحوه توزیع درزه‌ها می‌توان از این شکست‌ها برای حفر سنگ استفاده کرد و عمل حفر را آسان ساخت.

## طبقه‌بندی سنگ‌ها براساس میزان مقاومت

طبقه	گروه	شرح سنگ	ضریب مقاومت
I	فوق العاده مقاوم	مقاآم ترین انواع کوارتزیت‌ها، بازالت‌ها و سایر انواع سنگ‌های مقاوم	۲۰
II	خیلی مقاوم	گرانیت‌های فوق العاده مقاوم – کوارتز برفیبری – گرانیت‌های خیلی سخت – چرت – کوارتزیت – ماسه سنگ‌ها و آهک‌های فوق العاده سخت.	۱۵
III	مقاوم	گرانیت متراکم – آهک‌ها و ماسه سنگ‌های خیلی مقاوم – ریف‌ها – رگه‌های فلزی – کنگلومراهای مقاوم – کانه‌های آهن مقاوم	۱۰
III-a	مقاوم	آهک‌های مقاوم – گرانیت‌های با مقاومت متوسط – ماسه سنگ‌های مقاوم	۸
IV	نسبتاً مقاوم	MASHE سنگ‌های معمولی – کانه‌های آهن با مقاومت متوسط	۶
IV-a	نسبتاً مقاوم	شیل ماسه‌دار – ماسه سنگ‌های متورق	۵
V	نیمه مقاوم	شیل‌های مقاوم – ماسه سنگ‌ها و آهک‌های نیمه مقاوم – کنگلومراهای نرم	۴
V-a	نیمه مقاوم	انواع شیل‌های نیمه مقاوم – مارن‌های متراکم	۳
VI	نسبتاً نرم	شیل‌های نرم – آهک‌های خیلی نرم – چاک – نمک سنگی	۲
VII	نرم	رس‌های سبک	۱
VIII	خاکی	خاک رویی	۰/۶
IX	شل	MASHE – شن‌های ریز	۰/۵
X	روان	شن‌های روان	۰/۳

براساس میزان درزه‌های موجود، سنگ‌ها را به انواع خیلی درزه‌دار، درزه‌دار، کم درزه و بدون درزه تقسیم می‌کنند.

### لایه‌بندی<sup>۱</sup>

لایه‌بندی از جمله خواص سنگ‌های رسوبی است و در اثر آن سنگ به لایه‌های با ضخامت متغیر تقسیم می‌شود. فصل مشترک دو لایه از جمله نقاط ضعف سنگ‌ها است و با استفاده از آن‌ها می‌توان بهره‌دهی کارهای حفاری را بالا برد.

## شکستن سنگ

شکستن تنها به معنای متلاشی یا تکه‌تکه کردن سنگ نیست بلکه ویژگی‌هایی نیز دارد؛ مثلاً یکی از ویژگی‌های مهم در شکسته شدن، ابعاد تکه‌های حاصل است؛ از سوی دیگر، سنگ مظهر مقاومت و استحکام است و برای خرد کردن آن ابزاری قوی و نیرومند لازم است. ابزارهایی که در اختیار ما هستند، می‌توانند سنگ را بشکنند و مهارت ما در کاربرد این ابزارها نیز نقشی مهم در چگونگی شکسته شدن سنگ دارد. ابزارها یا منابع تأمین نیروی لازم برای شکستن سنگ به شرح زیر است:

– نیروی انسانی      – ماشین آلات      – مواد منفجره

نیروی انسانی: انسان نیرومند با استفاده از پتک، قلم، چکش و دیلم (اهرم) اقدام به شکستن توده سنگ می‌کند. شکستن سنگ با این ابزارها کاری خسته کننده و با بهره‌دهی کم است. در عمل برای شکستن قطعه سنگی به وزن ۵۰ کیلوگرم تا یک تن شاید بتوان برای یک یا دوبار از این وسیله‌ها استفاده کرد اما اگر قرار باشد شکستن سنگ به طور پیوسته انجام گیرد (مانند استخراج معادن) بهره‌دهی کم موجب تعطیلی کار خواهد شد و می‌توان ادعا کرد که عملاً کاری صورت نمی‌گیرد. برای حفر تونلی با مقطع ۵ متر مربع در شروع کار حداقل ۲۰ نفر کارگر باید به نوبت و با جاشینی یکدیگر برای رفع خستگی به مدت ۱۰ روز با ابزاری مثل قلم و چکش کار کنند تا یک متر تونل حفر شود؛ به عبارت دیگر، ۲۰ نفر - روز کار برای حفر اولین متر تونل لازم است و هرچه تونل جلوتر برود کار حفر آن کندر خواهد شد. در حال حاضر که به سبب پیشرفت تکنولوژی کارها با سرعت انجام می‌گیرد و یکی از معرفه‌های هر واحد تولیدی

بهره‌دهی آن است، چنین سرعت کاری را باید صفر به حساب آورد.

امروزه سرعت حفر تونلی با مشخصات بالا و مواد منفجره تا ۵ متر در روز و با ماشین تونل زنی تا ۱۰ متر در روز می‌رسد در مجموع می‌توان گفت که شکستن سنگ تنها با نیروی انسانی و لوازم ابتدایی مانند پتک و قلم درست نیست و تنها در مواردی که ابزار دیگری موجود نباشد، تجویز می‌گردد.

**ماشین آلات:** ماشین آلات قادری بیش از انسان دارد و به همین دلیل بهتر از انسان می‌توانند سنگ را بشکنند، اما ایراد عمدۀ آن‌ها این است که در همه جا قابل استفاده نیستند و هزینه آنها در بسیاری از موارد بیش از مواد منفجره است؛ مثلاً یک بولدوزر یا بیل مکانیکی قوی برای کارکردن به فضایی بزرگ نیاز دارد تا بتواند سنگ را پس از کندن از توده اصلی به سمت جلوی خود حرکت دهد. اجرای این عملیات در حفاری تونل، کارگاه‌های استخراج زیرزمینی و تسطیح‌های زیرآب ممکن نیست؛ به علاوه، بولدوزر یا بیل مکانیکی قادر به شکستن همه نوع سنگی نیستند. چه بسا سنگ‌هایی که برای شکسته شدن به نیروی بیش از نیروی این ماشین‌ها نیازمندند. بهره‌دهی کار با این نوع ماشین‌ها بیش از انسان، اما کمتر از میزان دلخواه امروزی است. این ماشین‌ها اغلب برای جابجا کردن سنگ شکسته شده یا شکستن و خردکردن توده‌سنگ‌های سست مناسب هستند. اگر چه ماشین آلات جدیدی ساخته شده‌اند که برای حفر تونل کارآبی زیادی دارند و با بهره‌دهی بالا این کار را انجام می‌دهند اما باید اعتراف کرد که ماشین‌های تونل کن برای همه شرایط به کار نمی‌آیند و بسیاری موارد وجود دارد که نمی‌توان از این ماشین‌ها استفاده کرد؛ مثلاً برای حفر تونل‌های کوتاه به صرفه نیستند؛ زیرا هزینه حمل و نقل و اتصال قطعات آن‌ها با هم زیاد است و تونل باید دارای یک حداقل معین طول باشد تا حفر آن با این نوع ماشین‌ها مقرن به صرفه شود. به طور کلی استفاده از ماشین آلات برای شکستن و جدا کردن قطعات سنگ از توده اصلی در برخی شرایط مطلوب و مفید است اما در همه شرایط مناسب نیست.

**مواد منفجره (مواد ناریه):** مواد منفجره برای شکستن هر نوع سنگ قدرت کافی دارند و در هر شرایطی از قبیل تونل، کارگاه استخراج، شکستن سنگ در زیر آب، فضای کوچک، فضای بزرگ و هرجا که نیاز به شکستن سنگ باشد می‌توان از آنها استفاده کرد. کار با مواد منفجره دارای بهره‌دهی بسیار بالاست و بخوبی می‌توان با تکیه بر آن برای استخراج معادن، برنامه‌ریزی کرد. محکم‌ترین و سخت‌ترین سنگ‌ها

را می توان براحتی با مواد منفجره شکست؛ به علاوه، هزینه استخراج سنگ با مواد منفجره بسیار کمتر از ماشین آلات یا نیروی انسانی است. ممکن است هنگام لوله کشی آب یا گاز در خیابان شهری به قطعه سنگ بزرگی برخورد کنیم، عموماً این قطعه سنگ‌ها از کوه مجاور جدا شده و پس از غلتیدن از کوه به این نقطه رسیده‌اند و بسیار مقاوم هستند؛ در غیر این صورت در مسیر حرکت خود شکسته می‌شدنند. شکستن این نوع سنگ‌ها با پتک، کاری بسیار مشکل است. جابجا کردن آن‌ها به جرثقیلی بزرگ نیاز دارد و اگر بتوان آن‌ها از جا بلند کرد، کامیونی مخصوص برای حمل لازم است و چنین کامیونی نصف عرض خیابان‌های مسیر را اشغال خواهد کرد؛ در حالی که با ۱۰۰ الی ۲۰۰ گرم ماده منفجره براحتی و با اطمینان خاطر می‌توان چنین سنگ‌هایی را در جا شکست و سپس آن را جابجا کرد. به این ترتیب، از شلوغی خیابان نیز جلوگیری می‌شود. اگر چنین قطعه سنگی در مسیر یک قنات در حال حفر وجود داشته باشد، استفاده از مواد منفجره برای شکستن آن هیچ‌گونه اشکالی ندارد اما شکستن و جابجا کردن آن با ماشین بسیار مشکل و حتی غیرممکن است.

با دقت در موارد یاد شده، اهمیت مواد منفجره نمودار می‌شود و به همین دلیل است که مطالعات بسیاری در مورد ساختن مواد منفجره و بهبود بخشیدن به کیفیت آن‌ها صورت می‌گیرد. با آن که انجام مطالعات در بسیاری اوقات با تلفات انسانی و ضایعات مالی همراه بوده است اما باز هم تحقیقات ادامه دارد. یکی از نتایج این تحقیقات، تولید مواد منفجره ژله‌ای و امولسیون است که در بیست سال اخیر وارد بازار شده و با وجود عمر کوتاه خود به مقدار چشمگیری جای دینامیت‌ها را گرفته و هم‌اکنون مقدار مصرف سالانه آن در معدن‌ها و برای کارهای عمرانی بیش از دینامیت‌ها است. هر کارخانه سازنده، چندین نوع ماده منفجره را برای هدف‌ها و شرایط مختلف می‌سازد و روانه بازار می‌کند. عواملی که در تنوع ساخت مواد منفجره مؤثر است، عبارتند از: شرایط آب و هوایی منطقه، شرایط سنگ، هدف از به کارگیری مواد منفجره. در این کتاب به شرح کامل مراحل چالزنی و مواد منفجره، آتشکاری و حفاری می‌پردازیم.

بخش اول

# چالزنی

# فصل اول

## حفر چال

هدفهای رفتاری: در پایان این فصل هنرجو باید بتواند :

- ۱- چال را تعریف کند.
- ۲- مشخصات چال را بیان نماید.
- ۳- هدفهای حفر چال را توضیح دهد.
- ۴- روش‌های حفر چال را با ذکر تجهیزات مربوط تشریح کند.
- ۵- عوامل مؤثر در سرعت حفر چال را تشریح نماید.
- ۶- با چند جدول مفید برای چالزنی آشنایی بابد.
- ۷- نکته‌های ایمنی در حفر چال را توضیح دهد.

## حفر چال<sup>۱</sup>

حفر چال، بخشی مهم از عملیات استخراج معدن است. هر جا که در مورد کاربرد مواد منفجره مطلبی به میان آمده است در کنار آن مواد منفجره باید در چال قرار داده شود و سپس منفجر گردد به عبارت دیگر، مواد منفجره در شکستن سنگ هنگامی به کار می‌آیند که چالی وجود داشته باشد؛ لذا حفر چال امری ضروری است.

### ۱-۱- تعریف چال<sup>۲</sup>

چال سوراخی است استوانه‌ای شکل با قطر و طولی معین در درون سنگ که برای منظورهای مختلف حفر می‌شود.

۱-Driling


۲-Hole

## ۱-۲- مشخصات چال

هر چال با قطر، طول، امتداد و شیب آن مشخص می‌گردد. اینک به شرح هریک از عوامل پادشاهی می‌پردازیم.


۱-۲-۱- قطر چال: قطر چال تابع طرحی است که هدف حفر چال را تعیین می‌کند هرچه قطر چال کمتر باشد، حفر چال راحت‌تر است؛ زیرا می‌توان آن را با دستگاه کوچک‌تری حفر کرد. به طور کلی، در عملیات چالزنی و آشکاری هرچه قطر چال بیشتر باشد، هزینه عملیات کمتر خواهد بود. قطر چال برابر قطر سرمههای است که چال را با آن حفر کرده‌اند. در نگهداری معدن به روش پیچ‌کوه، نوع پیچ به کار رفته قطر چال را مشخص می‌کند. در حفرچاه آب، قطر پمپ و لوله قطر چال را تعیین می‌کنند. در استخراج معدن‌ها، نوع ماده منفجره، ابعاد سنگ شکسته شده و مقدار استخراج از عواملی هستند که قطر چال را معین می‌کنند. قطر چال با علامت  $\varphi$  نشان داده شده است (شکل ۱-۱).

۱-۲-۲- عمق چال یا طول چال: عمق چال تابع نوع عملیات و ابزار حفر چال است. عمق چال ممکن است از چندین سانتی‌متر تا چندین ده‌متر برسد. عمق چال برای گیرانداختن قلاب یا میخ نقشه‌برداری چند سانتی‌متر، برای حفر تونل تا ۵۰ متر، برای معدن‌های رو باز تا ۵۰ متر، برای نمونه‌گیری تا ۱۰۰ متر است. در شکل ۱-۱ طول چال با علامت H مشخص شده است.




شکل ۱-۱- نمایش قطر چال ( $\varphi$ ) و طول چال (H)

۱-۲-۳- امتداد چال: چال‌ها باید تا حد ممکن مستقیم حفر شوند؛ زیرا وجود چال‌های منحرف عملیات انفجار را از کنترل خارج می‌کند. در شکل ۱-۲ چال‌های منحرف را مشاهده می‌کنیم. هنگامی که انفجار در این چال‌ها صورت گیرد، در قسمتی که چال‌ها به هم تزدیکند، سنگ خیلی خرد می‌شود و در قسمت‌هایی که از هم دور هستند، سنگ به صورت قطعات درشت شکسته می‌شود یا ممکن است اصلًاً شکسته نشود.




شکل ۲-۱- چال‌های شماره ۴ و ۵ و ۶ از وضعیت قائم منحرف شده‌اند.

باید توجه داشت که تنها وزن دستگاه حفاری موجب انحراف چال نمی‌شود بلکه مجموعه نیروهای وارد به دستگاه شامل وزن، نیروهای فشاری و نگهدارنده دستگاه و لرزش آن در حین چالزنی است که منجر به انحراف چال از مسیر مستقیم می‌گردد. این امر حتی در مورد چال‌های قائم که وزن دستگاه حفاری و نیروی فشاری پشت مته در یک امتدادند، اتفاق می‌افتد. نظر به این که ثابت ماندن امتداد چال بسیار اهمیت دارد، در ساخت ماشین‌آلات چالزنی بسیار کوشیده شده است تا از میزان انحراف چال‌ها کاسته شود. شکل ۳-۱ اثر امتداد نیروهای را در انحراف چال نشان می‌دهد.



شکل ۳-۱- نیروهای مؤثر در انحراف چال

**۴-۱- شیب چال:** شیب چال، یعنی زاویه‌ای که چال با سطح افقی می‌سازد. در معادن، چال‌ها به یکی از صورت‌های شکل ۴-۱ حفر می‌کنند. شیب چال را با شیب‌سنجد اندازه می‌گیرند. طرز عمل به این ترتیب است که میله‌ای مستقیم را داخل چال قرار می‌دهند، به‌گونه‌ای که حدود یک متر آن از چال بیرون باشد. شیب‌سنجد را روی این قسمت قرار می‌دهند و شیب چال را اندازه‌گیری می‌کنند (شکل ۵-۱).



شیب‌دار سرازیر

شیب‌دار سربالا

قائم

افقی

شکل ۴—نمایش انواع مختلف شیب چال. زاویه شیب با  $\alpha$  نشان داده شده است.



شکل ۵—نوعی دستگاه برای تعیین شیب و امتداد چال

رعایت نکردن شبیب چال‌ها نیز موجب دور و نزدیک شدن چال‌ها نسبت به هم می‌شود و تیجه انفجار همان خواهد بود که در مورد انحراف چال گفتیم.

**۱-۲-۵ حجم چال:** چال استوانه‌ای شکل است؛ بنابراین، محاسبه حجم آن به آسانی انجام می‌شود اگر  $\varphi$  قطر چال و  $H$  طول آن باشد، حجم چال برابر است با：
$$\frac{\varphi^2}{4} \pi H$$
 اما در عمل حجم چال اندکی بیش از این مقدار است؛ زیرا دیواره چال ناصاف می‌شکند و قطر چال در بعضی نقاط از قطر سرمهه بیشتر می‌شود. مقدار اختلاف را ۶٪ انتخاب می‌کنند؛ یعنی، حجم چال حفر شده حدود ۶٪ بیش از حجمی است که محاسبه می‌شود. اما در محاسبات، حجم تئوری مورد نظر است.

### ۱-۳-۱ هدف‌های حفر چال

حفر چال برای منظورهای مختلفی به شرح زیر صورت می‌گیرد:

**۱-۳-۱-۱ حفر چال برای استخراج مواد معدنی:** به دلیل تغییر شرایط کار و خواص سنگ‌های معدنی قطر چال در استخراج مواد معدنی از ۳۰ تا ۷۰ میلی‌متر و طول آن از ۱ تا ۵۰ متر می‌رسد.

**۱-۳-۱-۲ حفر چال برای ایجاد فضای خالی سنگ:** در قسمتی از کارهای عمرانی مثل تراشه راه، کوهبری‌های راه و راه‌آهن، کانال‌های انتقال آب و بخشی از کارهای عمرانی مثل حفر تونل‌ها باید فضایی در توده سنگ خالی شود؛ یعنی، بخشی از توده سنگ بشکند. این امر به کمک حفر چال و انفجار، تحقق می‌باید. در این گونه کارها یکی از هدف‌های عمدۀ این است که سطح جانبی فضای باقی‌مانده حتی‌الامکان سالم بماند تا مسائل مربوط به ریزش پیش نیاید و در صورت بروز، در کمترین حد ممکن باشد. قطر چال‌ها در این وضعیت کمتر از ۶۴ میلی‌متر و طول چال‌ها از ۵٪ تا ۱۵ متر تغییر می‌کند.

**۱-۳-۱-۳ حفر چال برای هدف‌های مختلف نیز صورت می‌گیرد**

این هدف‌ها عبارتند از:

– نصب پیچ کوه یا پیچ سنگ<sup>۱</sup> برای پایداری سقف کارهای زیرزمینی.

– حفر چاه آب که خود می‌تواند به منزله یک چال باشد.

– اکتشاف مواد معدنی، زیرا هنگام حفر چال سنگ‌های مسیر چال خرد می‌شوند و به صورت خرده ریزه سنگ از دهانه چال بیرون می‌آیند.

– ثبیت ایستگاههای نقشه برداری زیرزمینی .  
در موارد بالا برحسب نیاز قطر چالها از ۳۰° تا ۷۰° میلیمتر و عمق آنها از ۱۰ سانتیمتر تا ۷۰ متر تغییر می کند .

## خودآزمایی

- ۱ – چال چیست ؟
- ۲ – مهم ترین هدف از حفر چال چیست ؟
- ۳ – عوامل و مشخصه چال کدامند و هر یک را توضیح دهید .
- ۴ – به چه منظورهایی چال حفر می گردد و بطور کلی هدف های حفر چال را توضیح دهید .

## فصل دوم

### روش‌ها و تجهیزات حفر چال

هدفهای رفتاری: در پایان این فصل هنرجو باید بتواند :

- ۱- روشهای حفر چال را بیاموزد.
- ۲- تجهیزات حفر چال را شناسایی کند.
- ۳- مته‌های حفر چال را شناسایی کند.
- ۴- چالزنی به روش D.T.H را تشریح نماید.
- ۵- عوامل مؤثر در سرعت حفر چال را بازگو نماید.

### روش‌ها و تجهیزات حفر چال

#### ۱-۲- تجهیزات و روشهای حفر چال

برای ایجاد سوراخ استوانه‌ای شکل در سنگ یا حفر چال در آن، باید سنگی که این استوانه را می‌سازد، خرد و از محل دور شود. دستگاه‌هایی نظیر نمونه‌گیر مغزه‌ای وجود دارند که به کمک آنها می‌توان سنگ چال را به صورت استوانه‌ای کامل از زمین بیرون کشید اما حفر چال با این روش گران تمام می‌شود و به زمانی طولانی نیاز دارد. بهتر است سنگ را خرد و از محل خارج کنیم تا استوانه‌ای تو خالی به عنوان چال در سنگ درست شود. به طور عمدۀ دو مکانیسم برای این‌گونه خردکردن سنگ یا چالزنی موجود است :

الف : با ضربه زدن به سنگ آن را خرد و به رویی آن را از محل چال خارج کنیم. این روش را «چالزنی ضربه‌ای»<sup>۱</sup> می‌نامند.

ب : با خراشیدن سنگ آن را خرد کنیم. این روش را «چالزنی دورانی»<sup>۲</sup> می‌گویند. چالزنی دورانی شباهت زیادی به کار مته‌های نجاری دارد.

۱-Percussion drilling

۲-Rotary drilling


## ۲-۲- چالزنی ضربه‌ای

اساس کار چالزنی ضربه‌ای به شرح زیر است :

سرمهه‌ای را روی سنگ می‌گذاریم و به انتهای آن ضربه‌ای وارد می‌کنیم. در اثر این ضربه، سرمته مختصری در سنگ فرو می‌رود و شکافی در آن به وجود می‌آورد. معادل حجم این شکاف سنگ می‌شکند. چنانچه سرمته را مختصری بچرخانیم و ضربه دیگری به متنه وارد کنیم، شکاف دیگری در سنگ ایجاد می‌شود. اگر این کار را تا چرخش یک دور کامل سرمته ادامه دهیم، در نهایت استوانه‌ای با قطری معادل سرمته و عمق شکاف در سنگ به وجود می‌آید(شکل ۲-۱ و ۲-۲). سنگریزهای حاصل را پاک می‌کنیم و کار را به همین ترتیب ادامه می‌دهیم. پس از مدتی، چالی به عمق و قطر معینی حفر می‌شود. در ایام گذشته که پروفوراتور یا ماشین چالزنی در اختیار نبود، با این روش اقدام به حفر چال می‌کردند. هم‌اکنون، حفر چال با پروفوراتور صورت می‌گیرد. پروفوراتور را برخی از معدنکاران، چکش چالزنی یا چکش کوهبری می‌نامند که کار پروفوراتور نیز شرح داده شد. اما سرعت چرخش متنه  $80^{\circ}$  تا  $160^{\circ}$  دور در دقیقه و تعداد ضربه‌ها بر حسب نوع پروفوراتور تا  $3000^{\circ}$  ضربه در دقیقه می‌رسد. در شکل ۲-۱ چند نوع پروفوراتور را مشاهده می‌کنید. در چالزنی ضربه‌ای، خردوریزهای حفاری به وسیلهٔ هوای فشرده یا آب تحت فشار از چال خارج می‌شود.



شکل ۱-۲- حفر چال با قلم و چکش



شکل ۲-۲- مراحل حفر چال در اثر چرخش متنه

بنابراین در چالزنی ضربه‌ای، زدن ضربه به متنه و چرخش آن هر دو لازم است اما چون سنگ تنها با عمل ضربه‌زدن خرد می‌شود، این روش را «چالزنی ضربه‌ای» نام نهاده‌اند.

**۲-۲-۱ مکانیسم ضربه‌زدن در پرفوراتور:** انرژی مورد نیاز برای ضربه‌زدن و چرخاندن اجزای پرفوراتور از هوای فشرده یا الکتریسیته تأمین می‌شود. انتقال انرژی به قسمت‌های محرکه پرفوراتور با هوا یا مایعاتی مثل روغن‌های هیدرولیک صورت می‌گیرد. در هر حال، با این که انتقال انرژی با هوای فشرده گران‌تر از انرژی الکتریکی است، بهدلیل رعایت نکته‌های اینمی هنوز هم کاربرد ماشین‌آلات هوای فشرده چالزنی بیش از انواع برقی آن است. بدین جهت به‌شرح ماشین‌هایی می‌پردازیم که با هوای فشرده کار می‌کنند. بهترین وسیله‌ای که به کمک آن می‌توان مکانیسم ضربه‌زدن را شرح داد، کلنگ مکانیکی یا پیک است.

**۲-۲-۲ پیک (Pic):** معدنکاران به‌این وسیله «پیکور» هم می‌گویند. کار کلنگ مکانیکی شبیه کار قلم و چکش است. قلم، فولاد نوک تیزی است که نوک آن روی سنگ تکیه داده می‌شود و انتهای آن درون پیک است. در درون پیک ضربه‌هایی پی درپی به انتهای قلم وارد می‌شود که به‌وسیله نوک قلم به سنگ منتقل شده سبب شکسته شدن آن می‌شود. تعداد ضربه‌ها بر حسب نوع کلنگ از ۱۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰ عدد در دقیقه است. پیک یا کلنگ مکانیکی با هوای فشرده کار می‌کند. مصرف هوای فشرده بر حسب نوع کلنگ متفاوت و از ۸° تا ۲۰° لیتر در ثانیه است. ضربه‌های وارد به انتهای قلم در اثر حرکت رفت و آمد پیستون انجام می‌گیرد و در هر حرکت پیستون، ضربه‌ای به انتهای قلم وارد می‌سازد، مکانیسم کار به این شرح می‌باشد: هوای فشرده از راه دریچه شماره ۱ وارد دستگاه می‌شود؛ دریچه شماره ۲ را می‌بندد و به پیستون P فشار می‌آورد؛ پیستون P تحت تأثیر هوای فشرده به جلو حرکت می‌کند.



شکل ۳-۲- چند نوع پیک

**أنواع پيك (پيكور):** پيك يا کلنگ مکانيکي را در اندازه و وزن های مختلف می سازند. در جدول ۱-۲ بعضی مشخصات چند نوع پيك ساخت اطلس کوپيكو را مشاهده می کنيد با مراجعه به جدول ۱-۱ می توان نوع پيك را برای کار موردنظر انتخاب کرد. هر چه سنگ سخت تر باشد، پيك را باید سنگين تر انتخاب کرد. البته نوع کار نيز در انتخاب قلم پيك مؤثر است. مصرف هوا ، منظور مقدار هوای آزادی است که باید تا ۶ اتمسفر فشرده شود. علامت  $c.f.m.$  به معنای فوت مکعب در دقیقه است. بزرگ ترین دستگاهی که در جدول آمده است،  $35/5$  کيلوگرم وزن دارد اما در عمل ممکن است به دستگاه های بزرگ تر و قوي تر نياز باشد؛ مثلاً يكی از مسائل عمده هر آتشکاري به وجود آمدن قطعه های بزرگ سنگ است. اين سنگ ها به اندازه ای هستند که بارگيري آنها محدود نیست يا سنگ شکن نمی تواند آنها را بپذيرد. لازم است قطعه سنگ های ياد شده دوباره شکسته شوند. اين کار را با چالزنی و آتشکاري نيز می توان انجام داد اما وقتی که تعداد قطعه های سنگ زياد باشد، از پيك های بسيار بزرگ استفاده می شود. نمونه اي از اين نوع پيك ها در شکل ۲-۴ نشان داده شده است که در واقع پيکي بزرگ به وزن  $300$  کيلوگرم است که روی يك شاسي متحرک سوار

شده است. این دستگاه برای تخریب ساختمان‌های کهنه نیز به کار می‌رود. قلم پیک مزبور در شکل ۲-۵ نشان داده شده است.



شکل ۲-۴—پیک بزرگ در هر دقیقه ۵ تا ۱۰ ضربه وارد می‌کند.

### مطالعه آزاد

	ته مته mm	پهنا mm	طول مؤثر mm	۱	۲	۳
۱—قلم نوک تیز	۹۵	—	۴۱۰			
۲—قلم پهن (بتون بُر)	۹۵	۱۵۰	۴۱۰			
۳—قلم اسفلات کنی (اسفلات بُر)	۹۵	۳۰۰	۴۱۰	۱۵۰	۳۰۰	۴۱۰

شکل ۲-۵—قلم‌های پیک بزرگ مربوط به شکل ۱۱-۳

## جدول ۱-۲- مشخصات چند نوع پیک ساخت اطلس کوپکو

مصرف هوا		تعداد ضربات در دقیقه	قطر پیستون میلی‌متر	طول میلی‌متر	وزن کیلوگرم
c.f.m	لیتر بر ثانیه				
۴۷	۲۲/۴	۱۶۰۰	۳۸	۶۰۰	۹/۴
۴۷	۲۲/۴	۱۶۰۰	۳۸	۶۰۰	۱۰/۶
۴۷	۲۲/۴	۱۶۰۰	۳۸	۵۹۰	۱۰/۳
۴۷	۲۲/۴	۱۶۰۰	۳۸	۵۹۰	۱۱/۵
۴۷	۲۲/۴	۱۶۰۰	۳۸	۵۷۰	۱۱/۳
۴۷	۲۲/۴	۱۶۰۰	۳۸	۵۷۰	۱۲/۵
۴۷	۲۲/۱	۱۵۰۰	۴۴	۶۵۰	۲۰/۶
۴۷	۲۲/۱	۱۵۰۰	۴۴	۶۵۰	۲۲/۸
۶۱/۵	۲۹	۱۵۰۰	۵۰	۶۹۰	۲۳/۸
۶۰	۲۸/۴	۱۱۳۰	۵۲	۷۲۰	۲۶/۰
۶۰	۲۸/۴	۱۱۳۰	۵۲	۷۲۰	۲۸/۸
۸۲	۲۸/۸	۱۱۱۰	۵۸	۷۴۰	۳۲/۶
۸۲	۲۸/۸	۱۱۱۰	۵۸	۷۴۰	۳۵/۵

### ۲-۲-۳- انواع دستگاه‌های چالزنی ضربه‌ای: برحسب ساختمان داخلی و طرز کار،

دستگاه‌های چالزنی ضربه‌ای به انواع زیر تقسیم می‌شوند :

- پرفوراتور هوای فشرده با حرکت دورانی پیستون (چرخش پیستون)

- پرفوراتور هوای فشرده با حرکت دورانی مستقل


پرفوراتور هیدرولیکی با حرکت دورانی مستقل: این نوع پرفوراتورها نیز با هوای فشرده کار می‌کنند اما انتقال انرژی در درون آنها با روغن هیدرولیکی صورت می‌گیرد.

پرفوراتور D.T.H یا داخل چالی (Down the hole): در این نوع پرفوراتورها قسمت‌های ضربه‌زن و چرخاننده مته از هم جدا هستند و قسمت ضربه‌زن تا انتهای چال و پشت سرمهه حرکت می‌کند.

### ۲-۲-۴- اجزای چالزنی ضربه‌ای: برای راه انداختن یک پرفوراتور به منظور حفر چال،

اجزای زیر لازم است شکل (۶-۲) :

- کمپرسور یا مرکز تولید هوای فشرده
  - شیلنگ برای اتصال کمپرسور به روغن‌دان و روغن‌دان به پرفوراتور
  - پرفوراتور یا دستگاه چالزنی
  - مته
  - نگهدارنده پرفوراتور که با اسمای پایه و بازو معروفی می‌شود.
- درباره کمپرسور، شیلنگ و انتقال هوای فشرده تا پرفوراتور در درس‌های دیگر توضیح داده خواهد شد. در اینجا اضافه می‌کنیم که هوای فشرده باید از روغن‌دان محتوای روغن عبور کند و سپس وارد پرفوراتور شود. این عمل برای روغنکاری قطعات متحرک پرفوراتور ضروری است. اینک به شرح سایر اجزای چالزنی ضربه‌ای می‌پردازیم.



شکل ۲-۶- اجزای چالزنی ضربه‌ای

**مته:** مته از یک طرف به پرفوراتور وصل است و از طرف دیگر به سنگ تکیه دارد. مته وظیفه انتقال انرژی از پرفوراتور به سرمهته را به عهده دارد و سنگ را سوراخ می‌کند. مته از سه جزء نهمه، میله مته و سرمهته تشکیل می‌شود. اگر این سه جزء به هم چسبیده باشند، مته را «مته یکپارچه» یا مته «یک‌تکه» می‌نامند و اگر از هم جدا شوند، مته را «چندتکه» می‌گویند.

**الف - مته یکپارچه:** اجزای مته یک‌پارچه مطابق شکل ۷-۲ به این شرح است:  
ته مته<sup>۱</sup>: این قسمت در پرفوراتور فرو می‌رود و به مته گیر وصل می‌شود. ضربه‌های پیستون از ضربه‌زن چکش حفاری به این بخش از مته وارد می‌شود.


<sup>۱</sup>Shank

میله متنه<sup>۱</sup>: این قسمت میان ته و سرمتنه قرار دارد و وظیفه آن انتقال ضربه از ته متنه به سر آن و حفظ ارتباط میان این دو است.

سرمتنه<sup>۲</sup>: این قسمت به سنگ تکیه دارد و وظیفه آن سوراخ کردن سنگ است. اجزای متنه بهوسیله سوراخی محوری با هم ارتباط دارند. هوای فشرده یا آب تحت فشار از این سوراخ به سرمتنه می‌رسد و در اینجا دو وظیفه مهم را انجام می‌دهد.

– سرمتنه را خنک می‌کند؛

– خردهریزهای حفاری را از فاصله بین جدار چال و میله متنه از چال خارج می‌سازد. همیشه باید قطر میله متنه از قطر سرمتنه کمتر باشد تا خردهریزهای حفاری فضایی لازم را برای خارج شدن از چال داشته باشند (شکل ۲-۸).




شکل ۲-۷—اجزای متنه یک پارچه




شکل ۲-۸—خارج شدن خردهریزه حفاری از فضای بین میله متنه و چال

انواع مته یکپارچه را در شکل ۲-۹ می‌بینید. طول مته‌های یکپارچه در کارخانه‌های مختلف متفاوت و معمولاً از  $80^{\circ}$  سانتی‌متر تا ۴ متر است. منظور از طول مته طول مفید آن است که فاصله بین انتهای مته تا سر آن به حساب می‌آید. معمولاً هرچه مته یکپارچه درازتر باشد، قطر آن کمتر است. برای حفرچال ۴ متری نباید ابتدا حفاری را با مته ۴ متری آغاز کرد؛ بلکه کار با مته  $80^{\circ}$  سانتی‌متری آغاز می‌شود و سپس آن را با مته  $1/2$  متری عوض می‌کنند و حفر چال را ادامه می‌دهند. به همین ترتیب هر مته با مته بزرگ‌تر از خود تعویض می‌شود تا حفر چال به پایان برسد (شکل ۲-۱۰).



شکل ۲-۹— انواعی از مته‌های یک پارچه



شکل ۲-۱۰— از دیاد طول چال و کم شدن قطر سرمه

ب— متنه چند تکه: با متنهای یکپارچه بیشترین عمق چال می‌تواند ۴ متر باشد اما می‌دانیم که سیاری از کارهای معدنی به حفرچال‌هایی عمیق‌تر نیاز دارد؛ به علاوه، حفرچال با تعویض بی‌دریبی متنهای بسیار وقت‌گیر است؛ به این دلیل، برای حفرچال‌های عمیق از متنهای چند تکه استفاده می‌شود. اجزای متنهای چند تکه در شکل ۱۱-۲ نشان داده شده است. این اجزاء عبارتند از:

— ته متنه که درون چکش حفاری یا پروفوراتور قرار می‌گیرد.


— کوپلینگ که اتصال بین میله‌های متنه را با هم و میله متنه را با ته متنه و سر آن برقرار می‌کند.

— میله متنه که هر دو طرف آن حدیده شده و به کوپلینگ وصل می‌شود.

— سرمتنه که همیشه به انتهای میله متنه آخری وصل می‌شود.

با اضافه کردن تعداد کوپلینگ و میله‌متنه می‌توان چال را با طول دلخواه حفر کرد.

البته شروع کار با یک میله‌متنه است. پس از اینکه چال تا انتهای میله حفر می‌شود، پروفوراتور و ته‌متنه را از میله‌متنه جدا می‌کنند. در این حال، میله و سرمتنه درون چال قرار می‌گیرد؛ سپس، میله‌ای دیگر به آن اضافه و آن را به پروفوراتور وصل می‌کنند و چالزنی را ادامه می‌دهند. طول میله‌های متنه ۱ تا ۳ متر است و زمانی که صرف اضافه کردن آن به سیستم چالزنی می‌شود، کمتر از تعویض متنهای یکپارچه است.



۱— سرمتنه ۲— میله متنه ۳— کوپلینگ ۴— ته متنه ۵— پیچ انتهای ته متنه و  
یا میله متنه ۶— سرمتنه ۷— ته متنه


شکل ۱۱-۲— اجزای متنه و میله متنه برای حفرچال‌های عمیق

بازوی حفاری: برای حفرچال‌های عمیق و با قطر زیاد نیروی فشاری پشت متنه به علت زیاد بودن وزن متنه اهمیت خاصی پیدا می‌کند.

در مورد چال‌های قائم و رو به پایین وزن چکش و متنهای به نیروی فشاری کمک می‌کند ولی به علت طولانی بودن متنه و وزن زیادتر چکش‌های حفاری، کنترل نیروی فشاری ضرورت می‌یابد که بیش از حد معین نباشد.


در مورد چال‌های افقی، مایل و قائم سربالا وزن متنه و چکش در عمل خلاف جهت نیروی فشاری اثر می‌کنند.

گفتیم بهترین حالت زمانی است که نیروی فشاری و جهت حفرچال در یک امتداد باشند؛ بدین منظور، بازوهای مخصوصی ساخته شده است که چکش روی آنها سوار شده و در امتداد آنها به صورت کشویی به کمک یک چرخ زنجیر حرکت می‌کند، در این حالت، نیروی فشاری پشت منه درست در جهت امتداد منه و حفرچال است. در شکل ۱۲-۲ یک بازوی کشویی را، در حالی که چکش حفاری روی آن سوار شده است، مشاهده می‌کنید.



شکل ۱۲-۲- دو نوع بازوی حفاری که پروفوراتور روی آن‌ها نصب شده است.

در عمل، بازوی کشویی و پروفوراتور را روی یک شاسی متحرک سوار می‌کنند و مجموعه دستگاه را به نام‌های «واگن دریل» و «جامبو» می‌نامند. واگن دریل برای حفرچال در معادن روباز و جامبو برای حفرچال در معادن زیرزمینی به کار می‌روند. جابجایی و حفرچال این ماشین‌آلات با هوای فشرده صورت می‌گیرد. برای جلوگیری از ایجاد گردودخاک هنگام چالزنی، واگن دریل‌ها مجهز به دستگاه گردگیر هستند. دستگاه گردگیر در حقیقت یک پمپ مکنده است که یک سر آن در دهانه چال قراردارد و سر دیگر آن به مخزنی برای انباشتן گردودخاک مربوط می‌شود. با استفاده از این مخزن، علاوه بر این که از ایجاد گردودخاک جلوگیری می‌شود، می‌توان خرده سنگ‌های انبارشده را به عنوان نمونه سنگ زیرزمین در نظر گرفت. چند نوع واگن دریل و جامبوهای زیرزمینی را در شکل ۱۳-۲ ملاحظه می‌کنید.



ب—جامبوی Simba-300 ساخت اطلس کوپکو با سه  
بازوی حفاری



الف—جامبوی Cavodrill ساخت اطلس کوپکو با  
یک بازوی حفاری



ج—واگن دریل 400S ساخت تامراک با بازوی  
تاشو در حال حفر چال قائم



ه—واگن دریل 500S ساخت تامراک


در حال حفر چال



د—جامبوی Boomer ساخت اطلس کوپکو با  
بازوی حفاری

شکل ۱۳-۲- ماشین آلات چالزنی بزرگ

**۵-۲-۲- چالزنی به روش D.T.H (Down The Hole):** در این روش، قسمت ضربهزن پرفوراتور یا چکش چالزنی که پیش از این تحت عنوان پیستون از آن یاد کردیم، در ته چال قرار می‌گیرد و به طور مستقیم روی سرمهته ضربه می‌زند. چون در این حالت واسطه‌ای بین سرمهته و ضربهزن وجود ندارد، مقداری چشمگیر از وزن مته حذف می‌شود و از اتلاف انرژی کاسته خواهد شد. (شکل ۲-۱۴).




شکل ۲-۱۴- اصول چالزنی با روش D.T.H. چالزنی

اساس کار چالزنی D.T.H مطابق شکل ۲-۱۵ و به شرح زیر است :

- ۱- موتور چرخاننده ضربهزن و سرمهته که به وسیله آن چرخش سرمهته تأمین می‌شود.
- ۲- گیره برای هدایت لوله‌های رابط که در حکم میله چالزنی هستند.
- ۳- موتور تأمین کننده نیروی فشاری پشت مته.
- ۴- کوپلینگ برای اتصال میله‌های چالزنی به هم (لوله‌های رابط).
- ۵- لوله رابط.
- ۶- دستگاه ضربهزن.
- ۷- سرمهته.

با روش D.T.H. چالهایی به قطر  $70\text{--}80$  میلی‌متر حفر می‌کنند. موتورهای ۱، ۳ و ۶ به انرژی نیاز دارند. در دستگاه‌های کوچک هرسه موتور با هوای فشرده کار می‌کنند اما در دستگاه‌های بزرگ، انرژی مورد نیاز موتورهای ۱ و ۳ نیروی الکتریکی است اما موتور ضربه‌زن با هوای فشرده کار می‌کند. هوای اگزوز این موتور صرف بیرون کردن خرد سنگ‌های حاصل از حفاری از ته چال می‌شود.



شکل ۱۵-۲- اجزای حفر چال با روش D.T.H.

مقطع دستگاه ضربه زن و سرمه را در شکل ۲-۱۶ مشاهده می کنید.

### مطالعه آزاد




دستگاه ضربه زن و سرمه




مقطع دستگاه ضربه زن و سرمه

شکل ۲-۱۶- ضربه زن و سرمه در چالزنی D.T.H.

شکل ۲-۱۷ سرمه چالزنی D.T.H. را نشان داده است. حداقل قطر سرمه ها  $80^{\circ}$  میلی متر است و به شکل های مختلف صلیبی، ضربه زنی و دکمه ای وجود دارد.




دکمه ای به قطر  $80^{\circ}$  تا ۱۱۵ میلی متر



صلیبی به قطر  $80^{\circ}$  تا ۱۱۵ میلی متر



دکمه ای به قطر ۱۵۲ تا ۲۱۶ میلی متر



ضربه زنی به قطر ۲۱۶ تا ۱۶۵ میلی متر



دکمه ای به قطر ۱۵۲ تا ۳۰۴ میلی متر




شکل ۲-۱۷- انواع سرمته های چالزنی با روش D.T.H.


**۲-۶- چالزنی دورانی<sup>۱</sup>:** در این روش حفرچال، سرمهته روی سنگ فشرده شده و چرخش آن سبب خراشیده شدن سنگ می‌شود. شکل ۲-۱۸ خردهریزهای سنگ را با هوا فشرده از چال خارج می‌کنند. چالزنی دورانی در معادن بزرگ روباز که قطر چال‌ها ممکن است تا  $700$  میلی‌متر هم برسد، رایج است. در ابتدا از این روش برای حفرچال در سنگ‌های با سایندهای کم استفاده می‌شود اما با تغییراتی که در ساختمان سرمهته داده شده و تحولاتی که در جنس آن به کار رفته است، در حال حاضر چالزنی دورانی در سنگ‌های سخت و برای حفر چال‌هایی به قطر  $150$  تا  $250$  میلی‌متر کاملاً با چالزنی ضربه‌ای و D.T.H. رقابت می‌کند. چالزنی دورانی مخصوصاً برای سنگ‌های شکافدار به کار می‌رود؛ زیرا سرعت زیاد چرخش سرمهته سبب می‌شود که امکان گیرافتادن آن کاهش یابد. هوا فشرده از راه سوراخ وسط میله‌های متنه به سرمهته می‌رسد و علاوه برخنک کردن آن موجب خارج شدن خردهریزه حفاری از چال می‌شود. برای جلوگیری از ایجاد گردودخاک می‌توان به جای هوا فشرده از آب نیز استفاده کرد. یک دستگاه چالزنی دورانی شامل قسمت‌های زیر است (شکل ۲-۱۹) :

- دکل حفاری که نگهدارنده میله‌های حفاری است و آنها را به طرف چال هدایت می‌کند.
- موتور دیزل یا برقی برای حمل و نقل دستگاه
- کمپرسور برای تولید هوا فشرده
- موتور چرخاننده میله‌های حفاری که روی دکل نصب می‌شود.
- کابین کنترل حفار

در گذشته با این نوع دستگاه تنها می‌توانستند چال‌های قائم یا کمی مایل حفر کنند ولی انواع جدید آن قادر به حفر چال افقی است.




شکل ۲-۱۸- اصول چالزنی دورانی



شکل ۲-۱۹- دستگاه چالزنی دورانی شامل موتور دیزل برای حمل و نقل دستگاه کمپرسور، موتور چرخاننده میله حفاری و کابین کنترل حفار. این دستگاه برای حفر چال از قطر ۲۵۱ تا ۲۷۰ میلی‌متر به کار می‌رود. وزن کل دستگاه ۴۷ تن است.

در چالزنی دورانی، چال‌های کوتاه را با متنهایی حفر می‌کنند که مثل متنه نجاری شیار دارند و خردمندی حفاری از داخل شیارها به بیرون چال هدایت می‌شود. دستگاه‌هایی که با این روش چال حفر می‌کنند، «پرفاتریس» نام دارند و برای حفر چال در سنگ‌های نرم مثل زغال‌سنگ مناسب هستند.

نکته قابل توجه این که نیروی فشاری پشت متنه در چالزنی دورانی باید به مراتب بیش از چالزنی ضربه‌ای باشد و این امر، بویژه زمانی که در سنگ سخت چالزنی می‌شود، بیشتر نمودار می‌گردد. در چالزنی دورانی، سرعت چرخش متنه برای سنگ سخت کمتر از سنگ نرم است و هرچه قطر چال بیشتر باشد، سرعت چرخش متنه کمتر می‌شود. چند نوع سرمهه چالزنی دورانی را در شکل ۲-۲۰ مشاهده می‌کنید.



شکل ۲-۲۰- انواع سر مته‌های چالزنی دورانی

### مطالعه آزاد

#### ۳-۲- عوامل مؤثر در سرعت حفر چال

در معدن کاری یا هرگونه عملیات آتشکاری و انفجار، حفر چال بخشن بزرگی از کار را تشکیل می‌دهد؛ مثلاً در حفر یک تونل اکتسافی معدن که دارای مساحت مقطع ۵ مترمربع است، برای هر متر پیشروی تونل بسته به نوع سنگ باید از ۵ تا ۲۰ عدد چال در سینه کار حفر کرد. اگر به طور متوسط تعداد چال‌ها را ۱۲ عدد در نظر بگیریم، برای یک متر پیشروی تونل دست کم باید ۱۲ متر چال حفر شود. این عدد در مورد تونل‌های بزرگ مثل تونل راه و راه آهن به ۱۳۰ متر می‌رسد؛ یعنی برای حفر ۱۰۰۰ متر تونل بزرگ باید ۱۳۰۰۰ متر چال حفر کرد. در یک معدن روباز سنگ آهک که چال‌هایی به قطر ۳ اینچ و با آرایش  $3 \text{ متر} \times 3 \text{ متر}$  حفر می‌شوند، به ازاء هر متر چال حدود ۲۰ تن ماده معدنی به دست می‌آید. حال اگر استخراج روزانه این معدن را ۱۵۰۰۰ تن در نظر بگیریم، روزانه باید ۷۵۰ متر چال در این معدن حفر شود. با توجه به این که راندمان کار هر دستگاه واگن دریل به طور متوسط ۱۰۰ متر چال در روز است، همیشه باید حدود ۷ یا ۸ دستگاه واگن دریل در حال چالزنی باشند. از سوی دیگر، راه اندازی واگن دریل‌ها

نیاز به هوای فشرده دارد که خود مستلزم در حال کار بودن تعدادی کمپرسور و خدمات دیگر است؛ به علاوه، تا چال حفر نشود و خرچگذاری و انفجار انجام نگیرد، ماده معدنی وجود نخواهد داشت؛ لذا حفر چال از اهمیتی ویژه برخوردار است و شتاب در حفر آن از نظر سرعت بخسیدن به اجرای سایر کارهای معدن ضروری است. برای این که بتوانیم چال را با سرعت مطلوب حفر کنیم، لازم است عواملی را که در سرعت حفر چال مؤثرند، بشناسیم. با دقت در این عوامل می‌توانیم سرعت حفر چال را در یک معدن به میزان مطلوب برسانیم. عوامل مؤثر در سرعت چالزنی عبارتند از:

– چالزن (حفار) که به اصطلاح معدن کاران «کوهبر» نامیده می‌شود.

– دستگاه حفر چال

– وضعیت سنگ

حال به تشریح نقش هر یک از این عوامل در سرعت چالزنی می‌پردازیم:

۱-۲-۳- چالزن (کوهبر): چالزن باید آموزش کافی برای چالزنی دیده باشد.

مهارت وی در سرعت بخسیدن به حفر چال هیچ‌گونه شک و تردیدی ندارد مرحله‌های مختلف آموزش تا کسب مهارت کافی برای چالزنی به این شرح است:

– حمل دستگاه حفر چال به محل کار

– اتصال دستگاه به هوای فشرده

– نصب پرفوراتور روی پایه

– اتصال مته به پرفوراتور یا هر نوع دستگاه حفر چال

– سرویس‌های اولیه مثل بازدید روغن‌دان، بازدید اتصالی‌ها، آزمایش صحت

کار دستگاه

– شناسایی محل حفر چال و آشنایی با علائم مربوط

– آگاهی از طول، شبب و جهت چال‌ها

– روش راه‌اندازی دستگاه

– حفر چال

– درک وضعیت سنگ هنگام چالزنی برای تغییر نیروی فشاری پشت مته

– رفع گیر از پرفوراتور

– هدایت بازوهای چالزنی واگن‌دریل و جامبو

– افزودن و کاستن میله مته در دستگاه حفر چال

## - گریس کاری کوبلینگ

طبیعی است که هرچه مهارت کوهبر بیشتر باشد، سرعت حفرچال بیشتر می‌شود.

مهارت کوهبر (چالزن) به ویژه تغییر نیروی فشاری پشت مته در شرایط لازم بسیار اهمیت دارد و در سرعت بخشیدن به حفرچال نقش اساسی خواهد داشت.

### ۲-۳-۲ - دستگاه حفرچال: آنچه که از دستگاه حفرچال در سرعت چالزنی

ضربهای و دورانی مؤثرند، به این شرح است:

الف - عوامل مؤثر در چالزنی ضربهای: جز نیروی فشاری پشت مته که

شرح آن را به طور کامل آوردیم، سایر عوامل مؤثر در چالزنی ضربهای که به طور مستقیم به نوع و کیفیت دستگاه حفرچال مربوط است، به شرح زیراست:

- انرژی ضربهای پیستون

- تعداد ضربه‌های پیستون

- فشار هوای فشرده

- خروج خرد ریزه حفاری

- عوامل تلف کننده انرژی

انرژی ضربهای پیستون، آن مقدار انرژی است که در هر حرکت رفت و برگشت

پیستون به مته وارد می‌شود. هرچه دستگاه حفاری بزرگ‌تر باشد، انرژی ضربهای آن

بیشتر است و این بدان معنی است که با دستگاه‌های بزرگ‌تر حفرچال سریع‌تر از

دستگاه‌های چالزنی کوچک انجام می‌گیرد.

تعداد ضربه‌ها در واحد زمان،تابع زاویه چرخش سرمته است. همان طور که

اشارة کردیم، این زاویه به طور متوسط  $\frac{1}{6}$  دور یا ۳۶ درجه است. برای سنگ‌های

محکم و مقاوم زاویه مزبور را باید کمتر از این مقدار گرفت. البته باید در نظر داشت که

تغییر زاویه چرخش به اختیار حفار نیست بلکه جزء ساختمان دستگاه است. از دو نوع

پرفوراتور هم وزن که انرژی ضربهای آنها مساوی است، آن که زاویه چرخش سرمته‌اش

کوچک‌تر است، برای سنگ مقاوم مناسب‌تر از دیگری است.

فشار هوای فشرده که از بیشتر کمپرسورهای معدن خارج می‌شود، بین ۷ تا ۸

اتمسفر است. فشار هوای به طور مستقیم روی انرژی ضربهای پرفوراتور اثر می‌گذارد؛

یعنی، هرچه فشار هوای فشرده‌ای که وارد پرفوراتور می‌شود، بیشتر باشد، انرژی

ضربهای پیستون بیشتر می‌شود و در نتیجه، چال سریع‌تر حفر می‌گردد. در عمل هوای

فسرده از کمپرسور تا رسیدن به دستگاه چالزنی مقداری افت فشار پیدا می‌کند. افت فشار به دلیل تنگی لوله هوا، زبری سطح داخلی لوله هوا، پیچ و خم، انشعاب و آببندی نکردن اتصالی هاست. از آن جا که کمبود فشار هوا موجب کاهش انرژی ضربه‌ای و در نتیجه کُندی حفرچال می‌شود، باید در انتقال هوای فسرده به دستگاه چالزنی کاری کرد که افت فشار در کمترین حد ممکن باشد. بیشتر ماشین‌آلات چالزنی به هوایی با فشار دست کم ۵ اتمسفر نیاز دارند تا کار خود را به خوبی انجام دهند. لازم است که با فشارسنج از وجود فشار کافی هوای فسرده در سینه کار اطمینان حاصل شود.

به تدریج که حفرچال ادامه می‌یابد، لازم است خردهریزه‌های سنگ از چال خارج شوند. برای این که خردهریزه‌های حفاری از چال خارج شوند، باید هوای فسرده یا آب تحت فشار قدرت کافی بیرون راندن آنها را داشته باشند؛ به علاوه، فاصله بین میله متنه و جدار چال به حد کافی باشد تا فضای لازم برای حرکت خرده ریزه‌ها به بیرون چال وجود داشته باشد. اگر خردهریزه حفاری از چال خارج نشود، حفرچال متوقف خواهد شد و حتی ممکن است موجب گیر افتادن متنه در چال نیز بشود. کوهبر ماهر با مشاهده دهانه چال هنگام چالزنی، به خوبی می‌تواند تشخیص دهد که آیا خردهریزه‌های حفاری در چال باقی مانده‌اند یا خیر. اگر در چال باقی مانده باشند، حفاری را متوقف می‌کند و تمام انرژی هوای فسرده را صرف بیرون کردن خردهریزه‌ها خواهد کرد و پس از تمیزشدن کامل چال، حفر آن را ادامه می‌دهد. مقداری از انرژی وارد شده به متنه تا رسیدن به سرمهته تلف خواهد شد. تلف شدن انرژی به صورت‌های زیر است :

– در متنه‌های یکپارچه اتلاف انرژی کمتر از متنه‌های چند تکه است.

– هرچه چال عمیق‌تر باشد، اتلاف انرژی بیشتر خواهد بود.

تلف شدن انرژی موجب کاهش سرعت حفر چال می‌شود. این امر مخصوصاً در حفرچال‌های طویل به خوبی نمودار است. معمولاً اولین متر چال سریع‌تر از متر دوم و دومین متر از سومین متر چال سریع‌تر حفر می‌شود. این روند همچنان ادامه خواهد یافت تا جایی که اگر طول چال زیاد شود، حفر آن به کندی صورت می‌گیرد یا در عمل متوقف می‌شود. در دستگاه‌های چالزنی D.T.H. نظر به این که ضربه‌زن پشت سرمهته قراردارد، اتلاف انرژی از این بابت وجود ندارد اما باید در نظر داشت که دستگاه در همه انواع چال‌ها مورد استعمال ندارد؛ به علاوه، بسیار گران‌تر از دستگاه‌های

چالزنی عادی است و تغییرات آن نیز مشکل تر است. به هر حال، وقتی که از دستگاه چالزنی D.T.H استفاده نشود، اتلاف انرژی به دلیل زیاد بودن طول چال وجود خواهد داشت و برای جبران آن باید از دستگاههای چالزنی بزرگ استفاده کرد.

### ب - عوامل مؤثر در سرعت چالزنی دورانی:

- نیروی فشاری پشت مته

- سرعت دوران سرمه

- فرم و شکل سرمه

- خروج خردهریزه‌های حفاری

در چالزنی دورانی باید سرمه مقداری در سنگ فرو رود و آن را بتراشد.

درست مثل مته‌های نجاری که چوب را سوراخ می‌کنند. برای فرو کردن سرمه در سنگ نیروی بسیار زیادی لازم است که به هیچ‌وجه قابل مقایسه با نیروی فشاری پشت مته در چالزنی ضربه‌ای نیست. در چالزنی ضربه‌ای نیروی لازم برای فشردن مته به سنگ حدود ۱۵ کیلوگرم است؛ در حالی که در چالزنی دورانی مقدار نیروی فشاری بسته به نوع سنگ از ۷۰ تا ۴۲۰ کیلوگرم است.

سرعت دوران سرمه تابع قطر چال و کیفیت سنگ است. هرچه قطر چال بزرگ‌تر باشد یا هرچه سنگ مقاوم‌تر باشد، سرعت دوران سرمه باید کاهش یابد تا سرمه در مدت زمان کافی با سنگ تماس پیدا کند و قادر به تراشیدن آن بشود. سرعت دوران سرمه با قطر چال مطابق جدول ۲-۲ تغییر می‌کند.

جدول ۲-۲

قطر چال به میلی‌متر	۳۱۷ تا ۲۵۰	۲۵۰ تا ۲۰۰	۲۰۰ تا ۱۵۰	۱۵۰ تا ۸۹
سرعت دوران سرمه به دور در دقیقه	۶۰	۱۰۰	۱۵۶	۲۵۰

چالزنی دورانی، سرمه‌های مخصوص به خود را لازم دارد و نمی‌توان برای آن از سرمه‌های چالزنی ضربه‌ای استفاده کرد.

در مورد خروج خردهریزه‌های حفاری مطالبی که در چالزنی ضربه‌ای گفتیم، در اینجا نیز صادق است و اگر خردهریزه‌ها از چال خارج نشود، حفر چال متوقف می‌شود.

### ۲-۳-۳ - خواص سنگ‌ها از نظر حفر چال: سنگ‌ها به طور کلی به سه

دسته تقسیم می‌شوند :

– سنگ‌های آذرین که از انجماد ماگما (مایع مذاب درون زمین) به وجود آمده‌اند.

– سنگ‌های رسوبی که از تجمع ذرات ریز سنگ‌ها یا مواد آلی حاصل می‌شوند.

– سنگ‌های دگرگونی که حاصل دگرگونی سنگ‌های آذرین و رسوبی هستند.

برخی از خواص سنگ‌ها که در چالزنی مؤثرند، به شرح زیر هستند:

**الف – سختی سنگ:** سختی هر سنگ ناشی از سختی کانی‌ها و اجزای تشکیل دهنده آن است. یکی از کانی‌های سخت «سیلیس» است که دارای سختی بوده و به وفور در نقاط مختلف زمین و همراه سایر کانی‌ها وجود دارد. هرچه تعداد کوارتز در سنگ بیشتر باشد، قدرت ساینده‌گی آن بیشتر می‌شود و قطعاتی از ماشین‌آلات معدنی را که با سنگ تماس مستقیم دارند، زودتر فرسوده می‌کند. در مورد سنگ‌های سخت بهتر است حفرچال با روش ضربه‌ای انجام گیرد؛ زیرا کاربرد روش دورانی به دلیل سایش بیش از اندازه سرمته کُندی و هزینه زیاد در حفرچال را به دنبال خواهد داشت. جدول ۲–۳ موجودی کوارتز انواع سنگ‌ها را نشان می‌دهد. با مراجعه به این جدول، میزان ساینده‌گی نسبی انواع سنگ‌ها مشخص می‌شود. هرجا که سایش زیاد است، بهتر است برای حفرچال از روش ضربه‌ای استفاده شود.

جدول ۲–۳ – موجودی کوارتز انواع سنگ‌ها بر حسب درصد وزنی


نوع سنگ	درصد وزنی کوارتز	نوع سنگ	درصد وزنی کوارتز
آمفیبولیت	۰ تا ۵	میکاگنیس	۳۰ تا ۵
آنورتوزیت	–	میکاشیست	۱۵ تا ۲۵
دیاباز	۵ تا ۵	نوریت	–
دیوریت	۱۰ تا ۲۰	پگماتیت	۱۵ تا ۲۰
گابرو	–	فیلیت	۱۰ تا ۲۵
گنیس	۱۵ تا ۵۰	کوارتزیت	۶۰ تا ۱۰۰
گرانیت	۲۰ تا ۳۵	ماسه سنگ	۲۵ تا ۹۰
کری واک	۱۰ تا ۲۵	سنگ لوح (slate)	۱۰ تا ۳۵
سنگ آهک	۵ تا ۵	شیل	۰ تا ۲۰

**ب – ابعاد دانه‌ها:** هرچه سنگ درشت‌تر باشد، راحت‌تر می‌توان در آن چال حفر کرد. بر حسب نوع دانه‌بندی حتی اگر ترکیب یکسان کانی شناسی داشته باشند،

نتیجه عمل در حفاری متفاوت خواهد بود؛ مثلاً چهار نوع سنگ کوارتزیت با یک نوع ترکیب کانی شناسی چنانچه دارای دانه‌بندی زیر باشند، با اینکه ترکیب هر چهار نوع آنها یکی است ولی به علت تغییر ابعاد دانه‌ها حفرچال در این سنگ‌ها به ترتیب از بالا به پایین (از دانه ریز به دانه درشت) ساده‌تر می‌شود.

۵٪ میلی‌متر	با ابعاد دانه‌های	کوارتزیت فشرده
۱٪ تا ۵٪ میلی‌متر	با ابعاد دانه‌های	کوارتزیت دانه ریز
۱ تا ۵ میلی‌متر	با ابعاد دانه‌های	کوارتزیت دانه متوسط
بیش از ۵ میلی‌متر	با ابعاد دانه‌های	کوارتزیت دانه درشت

**ج—درزه و شکاف:** سطح مشترک بین لایه‌ها، درزه و شکاف نقاطی است که به شکستن سنگ کمک می‌کند و با استفاده از آنها در برخی موارد می‌توان شکستن سنگ را به راحتی انجام داد اما یادآوری می‌کنیم که چالزنی در سنگ شکافدار به مراتب پردرد سرتر از سنگ‌های بدون درز و شکاف است و بهتر است چال را در جایی حفر کنیم که از شکاف و درزه عبور نکند. شکل ۲-۲۱ چند نوع درزه و شکاف و امکان چالزنی آنها را نشان می‌دهد.



شکل ۲-۲۱— محل حفر چال در صورت وجود درزه و شکاف در توده سنگ

## ۴-۲- چند جدول مفید برای چالزنی

جدول های ۲-۳، ۲-۴ و ۲-۵ بر اساس نوع سنگ ها روش چالزنی آنها را مشخص کرده است. این جدول ها برای آغاز کار و به دست آوردن اطلاعات اولیه کافی و برای انتخاب دستگاه چالزنی بسیار مفید هستند.

در این جدول، انواع سنگ های آذرین بر حسب سختی و سایندگی آنها مرتب شده و روش چالزنی مناسب در آن قيد گردیده است؛ مثلاً برای حفر چال به قطر ۱۰۲ میلی متر از پروفوراتورهای سنگین و برای حفر چال هایی به قطر ۱۵۰ تا ۱۵۵ میلی متر از ماشین D.T.H و برای قطر بیش از ۱۵۵ میلی متر روش دورانی پیشنهاد شده است.

### مطالعه آزاد

جدول ۴-۲- روش چالزنی مناسب برای انواع سنگ های آذرین

سختی و سایندگی				نوع سنگ
تجزیه شده	کم ساینده	متوسط	ساینده	
سرپاتین	آندزیت	داسیت	ریولیت	
	بازالت	دونیت		
	تراکیت	گابرو	آپلیت	
	دبوریت	کوارتزدبوریت	گرانودبوریت	
	گابرو		پگماتیت	
	سینیت		کوارتز پرفیری	
			گرانیت	
دورانی یا ضربه ای	پروفوراتور سنگین برای چال به قطر ۱۰۲ میلی متر DTH برای قطر ۱۰۲ تا ۱۵۰ میلی متر، دورانی برای قطر بیش از ۱۵۰ میلی متر و دورانی برای قطر بیشتر	سنگینی تا قطر ۱۵۰ میلی متر، دورانی برای قطر بیش از ۱۵۰ میلی متر	روش چالزنی	

در جدول ۵-۲ سنگ‌های رسوبی و روش مناسب حفرچال برای آنها قید شده است.

جدول ۵-۲- روش چالزنی مناسب برای انواع سنگ‌های رسوبی

سختی و سایندگی					نوع سنگ
غیر ساینده نرم	غیر ساینده سخت	ساینده نرم	کم ساینده	ساینده سخت	
مارن	سنگ آهک	ماسه سنگ	توف	چخماق (فلینت)	
شیل			سنگ آهک	چرت	
زغالسنگ				کری واک	
				کنگلومرای کوارتزدار	
دورانی	ضربهای متوسط تا سنگین دورانی سنگین	دورانی سبک	ضربهای نیم - سنگین دورانی سنگین	ضربهای سنگین	روش چالزنی

در جدول ۶-۲ انواع سنگ‌های دگرگونی و روش حفرچال در آنها معرفی شده است. برای این نوع سنگ‌ها دو نوع چالزنی ضربهای و دورانی پیشنهاد شده است.

جدول ۶-۲- روش چالزنی مناسب برای سنگ‌های دگرگونی

سختی و سایندگی			نوع سنگ
نرم	متوسط	ساینده	
لوح (slate)	میکاشیست	گرانولیت (گرانیت دگرگون شده)	
مرمر		کوارتزشیست	
فیلیت		کوارتزیت	
ضربهای سنگین یا متوسطه - دورانی سنگین یا متوسط در سنگ نرم	ضربهای سنگین	گنیس	
			روش چالزنی

## خودآزمایی

- ۱- روش‌های حفر چال را نام برد و توضیح دهید.
- ۲- تجهیزاتی که جهت حفر چال می‌شناسید نام ببرید و کار کرد هر یک را مختصرًا توضیح دهید.
- ۳- مکانیسم پروفوراتور را توضیح دهید.
- ۴- پیک چیست و روند کار کرد آن را توضیح دهید.
- ۵- انواع دستگاههای چالزنی ضربه‌ای را نام ببرید و کار کرد هر کدام را مختصرًا توضیح دهید.
- ۶- منه چیست و اجزای آن را نام ببرید با رسم شکل.
- ۷- اهمیت بازوی حفاری چیست؟
- ۸- چالزنی به روش D.T.H. را کاملاً توضیح دهید.
- ۹- اساس کار چالزنی D.T.H. چیست و میزان قطری که می‌تواند این دستگاه بزند چقدر است؟
- ۱۰- چالزنی دورانی را توضیح دهید.