

فصل اول

توانایی بررسی ساختمان هدهای مغناطیسی

هدف کلی

ایجاد توانایی در فرآگیران برای بررسی ساختمان هدهای مغناطیسی

- هدفهای رفتاری: فرآگیر پس از پایان این فصل قادر خواهد بود:
- ۱- اصول کار هدهای مغناطیسی را تشریح کند.
 - ۲- انواع هدهای ضبط صوت را تشخیص دهد.
 - ۳- هد مونو را از استریو تمیز دهد.
 - ۴- هدهای پاک کن نوار را شناسایی و از هدهای ضبط و پخش تفکیک کند.
 - ۵- مشخصات شکاف هد را شرح دهد.

ساعت آموزش		
جمع	عملی	نظری
۴	۲	۲

پیشآزمون (۱)

۱- نام سنگ آهن ربا چیست؟

- الف - ماگنزا ب - مغناطیس
ج - ماگنتیت د - کهربا

۲- قطب مغناطیسی شمال زمین کدام است؟

- الف - نوع N ب - نوع S

۳- تعداد هدهای مغناطیسی دستگاه ضبط صوت مونو چند عدد است؟

- الف - یک ب - سه
ج - دو د - چهار

۴- در هد مغناطیسی گپ به چه معناست؟

- الف - سیم پیچ هد ب - شکاف

۵- هد مغناطیسی سه پایه در چه سیستمی کاربرد دارد؟


- الف - سیستم مونو ب - سیستم استریو

ج - سیستم استریوی چند لبه

د - سطح تماس هد با نوار



شکل ۱-۱- آهنربای طبیعی براده‌های آهن را جذب می‌کند.



شکل ۱-۲- توزیع براده‌های آهن در یک آهنربای میله‌ای


۱-۱- یادآوری مغناطیس (آهنربا)

آهنربا یک نوع سنگ آهن طبیعی است که به لفظ یونانی آن را ماقنیتیت می‌نامند. واژه‌ی مغناطیس یا مگنت یا آهنربا از نام محلی به نام ماقنیتیا گرفته شده که سنگ آهنربای طبیعی نخستین بار در آنجا یافت شده است. شکل ۱-۱ یک قطعه سنگ آهنربای طبیعی را نشان می‌دهد که براده‌های آهن به آن چسبیده‌اند.

آهنربا را امروزه در شکل‌های مختلف می‌سازند. یکی از پرکاربردترین شکل‌های آهنربا، آهنربای میله‌ای است که به شکل یک میله‌ی راست ساخته می‌شود.

هنگامی که این آهنربا در براده‌ی آهن فرومی‌رود، براده‌های آهن به آن می‌چسبند. درواقع آهنربا، براده‌های آهن را به سوی خود می‌کشد و جذب می‌کند. این رباش در همه‌جای میله یکسان نیست. معمولاً در یک آهنربای میله‌ای بیشترین براده در دو سر میله جذب می‌شود. به نقاطی که بیشترین براده را جذب می‌کنند، قطب‌های آهنربا می‌گویند، (شکل ۱-۲).

براده‌های آهن با نظم خاصی جذب آهنربا می‌شوند. بر اثر این نظم براده‌ها در خطوط مشخصی به سوی آهنربا کشیده می‌شوند. این خطوط را خطوط قواه مغناطیسی می‌نامند.





شکل ۱-۳- نصف النهار مغناطیسی صفحه‌ی قائمی است که از محور مغناطیسی آهنربای آویخته شده‌ای که در اثر میدان آهنربایی زمین در راستای تقریبی شمال و جنوب ایستاده است می‌گذرد.

۱-۱-۱- تشخیص قطب‌های مغناطیسی یک آهنربا:

هرگاه یک آهنربای میله‌ای را با ناخواهی آویزان کنیم، پس از چند دور چرخش در راستای تقریبی قطب شمال و جنوب کره‌ی زمین بی حرکت می‌ایستد (شکل ۱-۳).

قطب N قطب N دیگر را دفع می کند.
قطب S قطب S دیگر را دفع می کند.
قطب N قطب S دیگر را جذب می کند.




شکل ۱-۴- جذب و دفع قطب‌های آهنرباها

در این وضعیت قطبی از آهنربا که به سوی شمال متوجه است را N* و قطبی که به سوی جنوب متوجه است را قطب S نام‌گذاری می‌کنیم.

برای تشخیص قطب‌های یک آهنربا کافی است هر یک از قطب‌ها را به نوبت به قطب‌های شناخته شده‌ی یک آهنربای مشخص تزدیک کنیم (شکل ۱-۴).

اگر دو قطب به هم تزدیک شده همنام باشند از هم دور می‌شوند و اگر غیرهمنام باشند به طرف هم کشیده می‌شوند (شکل ۱-۴).




شکل ۵- نمایش خطوط مغناطیسی در اطراف یک آهنربا

۱-۱-۲- خطوط قوا مغناطیسی در اطراف یک آهنربای میله‌ای: یک آهنربا می‌تواند بدون تماس با یک قطعه آهن آن را جذب کند یا از فاصله‌ی معینی بر روی آهنربای دیگر اثر کند. این تأثیرگذاری به خاطر وجود میدان مغناطیسی در اطراف آهنربا به وجود می‌آید.


میدان مغناطیسی را با خط‌هایی به نام خطوط میدان مغناطیسی نمایش می‌دهند (شکل ۱-۵).

*North شمال


*South جنوب



شکل ۱-۶- خطوط مغناطیسی بین دو قطب غیر همنام یک آهنربای نعلی شکل



شکل ۱-۷- آزمایش اورستد




شکل ۸-۱- خطوط میدان مغناطیسی حاصل از عبور جریان از یک سیم راست.

اگر آهنربای قوی باشد، خطوط میدان مغناطیسی آن به هم تزدیک تر و تراکم آنها بیشتر است و اگر آهنربای ضعیف باشد تراکم خطوط میدان مغناطیسی کمتر و خطوط از هم دورترند.
شکل ۱-۶ خطوط مغناطیسی بین دو قطب غیر همنام یک آهنربای نعلی شکل را نشان می‌دهد.

۱-۱-۳- اثر مغناطیسی حاصل از یک سیم حامل جریان الکتریکی بر روی آهنربای: در سال ۱۸۲۰ میلادی، هانس کریستیان اورستد استاد فیزیک دانشگاه کپنهاگ کشف کرد که اگر یک قطب‌نما به یک سیم حامل جریان الکتریکی نزدیک شود، عقربه قطب‌نما منحرف می‌شود، و جهت انحراف عقربه به جهت جریان و طرز قرار گرفتن سیم نسبت به عقربه مستقیم دارد. شکل ۱-۷ انحراف عقربه قطب‌نما را در چهار وضعیت سیم و عقربه نشان می‌دهد. آمپر دانشمند فرانسوی پس از کشف اورستد قانونی را بیان کرد که با استفاده از آن می‌توان جهت انحراف عقربه قطب‌نما را در مجاورت یک سیم حامل جریان مشخص کرد.


هرگاه از سیمی جریان الکتریکی عبور کند در اطراف سیم حامل جریان میدان مغناطیسی ایجاد می‌شود (شکل ۱-۸).




جهت جریان الکتریکی

براساس قانون دست راست، هرگاه سیم حامل جریان طوری در دست قرار گیرد که انگشت شست جهت جریان را نشان دهد چهار انگشت خمیده جهت میدان مغناطیسی را نشان می‌دهد (شکل ۱-۹).


شکل ۱-۹— تشخیص جهت میدان براساس قانون دست راست



شکل ۱-۱۰— عبور جریان از یک سیم پیچ



شکل ۱-۱۱— قانون دست راست




شکل ۱-۱۲— آهنربای موقتی با هسته‌ی آهنی

۴-۱-۱— میدان مغناطیسی حاصل از یک سیم پیچ و آهنربای الکتریکی: هرگاه از یک سیم پیچ جریان الکتریکی عبور کند، در مرکز سیم پیچ میدان مغناطیسی ایجاد می‌شود (شکل ۱-۱۰).

اگر سیم پیچ را طوری در دست راست بگیریم که چهار انگشت دست در جهت جریان باشد، انگشت شست، قطب N را مشخص می‌کند (شکل ۱-۱۱).

در صورتی که یک قطعه آهن خالص را درون یک سیم پیچ حامل جریان قرار دهیم یک آهنربای الکتریکی شکل می‌گیرد. آهنربای الکتریکی یک آهنربای موقتی است و پس از قطع جریان خاصیت آهنربای آن ازبین می‌رود. به این قطع آهن که در داخل سیم پیچ قرار می‌گیرد هسته سیم پیچ می‌گویند (شکل ۱-۱۲).




شکل ۱-۱۳- نمونه آزمایش فارادی برای ایجاد جریان القابی

۱-۱-۵- تولید جریان الکتریکی به وسیله مغناطیسی

مغناطیسی: اولین آزمایش‌ها برای تولید جریان الکتریکی به وسیله مغناطیسی توسط دانشمند انگلیسی به نام فارادی انجام شد. آزمایش‌های او اساس کار مولدهای الکتریکی را تشکیل می‌دهد. اگر یک آهنربای میله‌ای را به درون سیم پیچ وارد یا از آن خارج کنیم، در سیم پیچ جریان الکتریکی القا می‌شود (شکل ۱-۱۳).

مقدار و جهت جریان القابی به کمک گالوانومتر یا میلیآمپر متر حساس قابل اندازه‌گیری است. این پدیده را القای مغناطیسی گویند.




شکل ۱-۱۴- اساس کار یک هد مغناطیسی

۱-۲- آشنایی با هدهای مغناطیسی


در ضبط صوت‌های نواری، عمل ضبط سیگنال صوتی بر روی نوار به صورت مغناطیسی انجام می‌گیرد. عمل تبدیل سیگنال الکتریکی ضبط شده بر روی نوار به سیگنال صوتی قابل پخش از طریق القای مغناطیسی صورت می‌گیرد.

در شکل ۱-۱۴ اساس کار یک هد مغناطیسی را مشاهده می‌کنید. این هد مانند یک سیم پیچ معمولی خطوط مغناطیسی ایجاد می‌کند و بر روی سطح نوار اثر می‌گذارد.




شکل ۱-۱۵-الف-قسمت ضبط صدا

در شکل ۱-۱۵-الف نحوهی ضبط سیگنال صوتی با استفاده از القای مغناطیسی نشان داده شده است.




شکل ۱-۱۵-ب-قسمت پخش نوار

در شکل ۱-۱۵-ب نحوهی پخش سیگنال صوتی از روی نوار نشان داده شده است.




شکل ۱-۱۶-ساختمان هد مغناطیسی

۱-۱-۲-ساختمان هدهای مغناطیسی: یک هد مغناطیسی از یک هسته‌ی فلزی خمیده که دو قطب آن بسیار به هم تزدیک شده و فقط در حدود چند میکرون^۱ با هم فاصله دارد، تشکیل می‌شود (شکل ۱-۱۶) به این فاصله شکاف هد می‌گویند، هد بر روی هسته‌ی سیم پیج قرار می‌گیرد.



شکل ۱-۱۷



شکل ۱-۱۸ - شکاف هد مغناطیسی

زمانی که سیگنال صوتی به این سیم پیچ داده می‌شود، سیم پیچ در دو سر شکاف هسته یک میدان مغناطیسی متناسب با سیگنال صوتی به وجود می‌آورد. حال اگر یک نوار پلاستیکی که روی آن ماده‌ی قابل مغناطیس شدن پوشش داده شده است از مقابل هد عبور کند، میدان مغناطیسی ایجاد شده توسط سیم پیچ مستقیماً به روی نوار منتقل می‌شود و ذرات ماده‌ی مغناطیس شونده را متناسب با سیگنال صوتی، مغناطیس می‌کند. به این ترتیب صدا ضبط می‌شود (شکل ۱-۱۷).

۱-۲-۱- اهمیت شکاف هد: شکاف هدهای ضبط و پخش صدا به طور مستقیم در کیفیت ضبط - پخش صوت مؤثر است. اگر به هر دلیلی شکاف هد دچار بازشدگی و ساییدگی شود، دامنه‌ی صدا کاهش می‌یابد و روی کیفیت صوت در فرکانس‌های بالا اثر می‌گذارد. اگر سطح هد کثیف شود شیار یا گپ هد جرم می‌گیرد و کیفیت صدا را به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد.

در شکل ۱-۱۸ شکل ظاهری هد و شکاف‌های آن را ملاحظه می‌کنید.


۱-۲-۳- انواع هدهای مغناطیسی: هدهای مغناطیسی از نظر عملکرد به سه دسته تقسیم می‌شوند :

الف - هد ضبط ^۱


ب - هد پخش ^۲

ج - هد پاک کننده ^۳

الف - هد ضبط: در دستگاه ضبط صوت، سیگنال صوتی به سیگنال الکتریکی مناسب جهت ایجاد میدان مغناطیسی برای شکاف هد تبدیل می‌شود (شکل ۱-۱۹ - الف). هنگامی که نوار از مقابل هد عبور می‌کند میدان مغناطیسی به وجود آمده در هد ضبط ذرات مغناطیسی شونده سطح نوار را مغناطیس می‌کند.




شکل ۱-۱۹ - الف



شکل ۱-۱۹-ب- نحوه‌ی ضبط سیگنال صوتی را توسط

هد نشان می‌دهد.

شکل ۱-۱۹-ب- ضبط سیگنال صوتی توسط هد ضبط




ب- هد پخش: در دستگاه ضبط صوت هنگامی که کلید play را فشار می‌دهیم نوار از مقابل هد پخش عبور می‌کند و ذرات مغناطیسی موجود در نوار، میدان مغناطیسی مربوط به سیگنال ضبط شده را از طریق شکاف هد به سیم پیچ هد القا می‌کنند.

سیگنال الکتریکی القا شده پس از کنترل و تقویت از طریق بلندگو پخش می‌شود.

شکل ۱-۲۰- نحوه‌ی بازسازی سیگنال صوتی ضبط شده روی نوار را نشان می‌دهد.

توجه داشته باشید که خطوط قوا ای مغناطیسی موجود در سطح نوار، جریان القایی را در سیم پیچ هد ایجاد می‌کند.


شکل ۱-۲۰- بازسازی سیگنال صوتی توسط هد پخش



شکل ۱-۲۱- هدهای پاک کن سیگنال صوتی


ج - هد پاک کننده: برای ضبط سیگنال صوتی جدید بر روی نوار ضبط شده، به یک هد برای پاک کردن سیگنال ضبط شده نیاز داریم.

این هد باید ذرات مغناطیس شده‌ی قبلی را به حالت طبیعی درآورد. در حقیقت هد پاک کننده آرایش خطوط مغناطیسی سطح نوار ضبط شده را به هم می‌زند و سطح نوار را برای سیگنال صوتی جدید آماده می‌کند. شکل (۱-۲۱) انواع هدهای پاک کننده را نشان می‌دهد و در شکل (۱-۲۲) نحوه‌ی پاک کردن سیگنال صوتی ضبط شده بر روی سطح نوار را مشاهده می‌کنید.




شکل ۱-۲۲- پاک کردن سیگنال ضبط شده توسط هد پاک کن


با توجه به شکل هرگز نباید یک نوار پر شده را در نزدیکی یک آهنربا یا میدان مغناطیسی قرار داد، چرا؟




شکل ۱-۲۳ - هـدـهـاـیـ مـغـناـطـیـسـیـ مـونـو




شکل ۱-۲۴ - هـدـ تـرـكـيـبـيـ مـونـو ضـبـطـ وـ پـخـشـ وـ پـاـكـ كـنـ



۱-۳-۱- شناسایی هـدـهـاـیـ مـونـو وـ اـسـتـرـیـو
 اساساً در دستگاه‌های ضبط صوت عمل ضبط و پخش صدا توسط یک هـدـ تـرـكـيـبـيـ بهـنـامـ هـدـ ضـبـطـ وـ پـخـشـ وـ عملـ پـاـكـ کـرـدنـ نـوـارـ بـهـوـسـیـلـهـ هـدـ پـاـكـ کـنـنـدـهـ صـورـتـ مـیـ گـیرـدـ. درـ شـکـلـ (۱-۲۴) دـوـ نـمـوـنـهـ هـدـ مـونـوـ وـ درـ شـکـلـ (۱-۲۵) یـکـ نـمـوـنـهـ هـدـ تـرـكـيـبـيـ مـونـوـ وـ پـاـكـ کـنـ نـشـانـ دـادـهـ شـدـهـ اـسـتـ.



شکل ۱-۲۵ - هـدـ دـوـ پـایـهـ مـونـوـ وـ طـرـزـ قـرـارـ گـرـفـتـنـ آـنـ بـرـرـوـیـ نـوـارـ




شکل ۱-۲۶

۱-۳-۱- سـاخـتمـانـ هـدـ دـوـ پـایـهـ: اـینـ هـدـ درـ دـسـتـگـاهـ ضـبـطـ وـ صـوـتـ مـونـوـ بـهـ کـارـ بـرـدهـ مـیـ شـوـدـ. درـ شـکـلـ (۱-۲۵) سـاخـتمـانـ ظـاهـرـیـ وـ طـرـزـ قـرـارـ گـرـفـتـنـ هـدـ بـرـ روـیـ سـطـحـ نـوـارـ نـشـانـ دـادـهـ شـدـهـ اـسـتـ.



ایـنـ هـدـ دـارـایـ یـکـ سـیـمـ پـیـچـ اـسـتـ کـهـ بـهـ دـوـ پـایـهـ کـهـ درـ سـطـحـ پـشتـیـ هـدـ قـرـارـ دـارـدـ مـتـصـلـ مـیـ شـوـدـ (شـکـلـ ۱-۲۶ـ).

۱-۳-۲ ساختمان هد سه پایه: این هد در دستگاههای ضبط و صوت مونو به کار می رود. طبق شکل ۱-۲۷ دو سیم پیچ ضبط و پخش جداگانه دارد که سر وسط آنها مشترک شده است.




شکل ۱-۲۷ - هد سه پایه مونو


۱-۳-۳ ساختمان هد چهار پایه مونو: این هد دارای دو سیم پیچ جداگانه است. یکی برای ضبط و پخش و دیگری برای پاک کردن نوار، (شکل ۱-۲۸).




پایه های خروجی سیم پیچ ها در این نوع هد کاملاً از یک دیگر مستقل است.




۱-۳-۴ - هد استریو: هدهای سیستم استریو به دلیل ضبط و پخش چند کاناله معمولاً چهارپایه (چهارپین) یا هشت پایه هستند. در شکل (۱-۲۹) دو نمونه از این نوع هدها را مشاهده می‌کنید.



شکل ۱-۲۹ - هدهای استریو ضبط و پخش



تراک (track) به معنی مسیر است، نوار ضبط صوت به دو قسم تقسیم می‌شود و هر قسمت یک مسیر یا یک تراک را تشکیل می‌دهد. تراک را لبه نیز می‌گویند (شکل ۱-۳۰).




تراک (track) به معنی مسیر است.


شکل ۱-۳۰ - هدهای مغناطیسی مونو و استریو

۱-۳-۵ - Auto Reverse به معنی برگشت به صورت خودکار است و در دستگاه‌های ضبط صوت هنگامی که یک طرف نوار تمام می‌شود، دستگاه به طور اتوماتیک جهت گردش را عوض می‌کند و طرف دیگر نوار (لبه دوم) پخش می‌شود.

هڈپاک کن AC-DC




الف - نمای رو به رو هڈپاک کن



ب - نمای پشت هد

هد AC و DC از نظر شکل ظاهری مشابه هستند.



ج - هڈپاک کن با استفاده از آهنربای دایم

شکل ۱-۳۱

۴-۱- معرفی انواع هدهای پاک کن مونو و استریو


اثر مغناطیسی سیگنال صوتی ضبط شده روی نوار با استفاده از دو روش مغناطیسی زدایی و افزایش میدان برطرف می شود. این عمل توسط هد پاک کننده به گونه ای صورت می گیرد که نوار را مانند نوار خام، آماده ضبط سیگنال صوتی جدید می کند. طبق شکل (۱-۳۱) هدهای پاک کننده به سه دسته تقسیم می شوند.

- هد پاک کن DC

- هد پاک کن با استفاده از آهنربای دایم

- هد پاک کن AC

در هد پاک کن DC و آهنربایی دائم برای پاک کردن نوار از خاصیت افزایش میدان مغناطیسی استفاده می کنند. این نوع هد بیشتر در دستگاه های مونو به کار می رود. در هد AC با تولید یک میدان مغناطیسی متناوب اثر مغناطیسی ذرات نوار را از بین می بند. این روش در سیستم استریو استفاده می شود.




شکل ۱-۳۲ - هڈپاک کن DC

۱-۱- هد پاک کن DC: سیم پیچ این هد با جریان

DC تغذیه می شود. جریان عبوری از سیم پیچ، یک میدان مغناطیسی یکنواخت در عرض شکاف هد ایجاد می کند.

هنگامی که نوار از مقابل هد پاک کن DC طبق شکل (۱-۳۲) عبور می کند، هد پاک کن DC میدان مغناطیسی حاصل از سیم پیچ هد ذرات مغناطیسی نوار را به اشیاع مغناطیسی می برد و سیگنال ضبط شده قبلى را از روی نوار پاک می کند.


مقاومت اهمی سیم پیچ هد DC در حدود $25\text{ }\Omega$ تا $50\text{ }\Omega$ اهم و معمولاً از مقاومت اهمی هد AC بیشتر است.



شکل ۱-۳۳- هد پاک کن با استفاده از آهنربای دائمی


۴-۲- هد پاک کن با آهنربای دائم: یک آهنربای دائم با ابعاد مشابه به اندازه هد DC، در قاب هد قرار می‌گیرد، این قاب توسط یک پیچ به بخش مکانیکی وصل می‌شود. در شکل (۱-۳۲) یک هد پاک کن با آهنربای دائم نشان داده شده است. در زمان ضبط سیگنال، نوار از مقابل این هد عبور می‌کند و آهنربای دائمی باعث افزایش اثر مغناطیسی ذرات موجود نوار می‌شود و سیگنال ضبط شده را از سطح نوار پاک می‌کند.

سیگنال فرکانس بالا



شکل ۱-۳۴- هد پاک کن AC

۴-۳- هد پاک کن AC: هد پاک کن AC به عنوان بهترین پاک کننده سیگنال از روی سطح نوار در مقایسه با دو نوع هد قبلی شناخته شده است. هد AC در دستگاه‌های جدید و پیشرفته کاربرد وسیعی دارد (شکل ۱-۳۴). جریان سیم پیچ این هد توسط یک نوسان‌ساز فرکانس بالا تغذیه می‌شود و کیفیت آن نسبت به هد DC و آهنربای دائمی بهتر است. فرکانس نوسان‌ساز این هد در محدوده‌ی ۴۵ تا ۱۲۰ کیلوهرتز (ماوراء صوت) قرار دارد.



شکل ۱-۳۵- بلوك دیاگرام نوسان‌ساز هد پاک کن AC

در شکل (۱-۳۵) بلوك دیاگرام نوسان‌ساز و جریان بایاس هد پاک کن AC نشان داده شده است. توجه داشته باشید هنگامی که دستگاه در حالت ضبط قرار می‌گیرد نوسان‌ساز فعال می‌شود.

۵-۱- کار عملی شماره ۱

۱-۱-۵- اهداف

الف) تشخیص هدهای مغناطیسی دستگاه ضبط صوت

شامل: هد ضبط و پخش و هد پاک کن

ب) اندازه‌گیری مقاومت اهمی سیم پیچ‌های هد

۲-۱-۵- وسایل موردنیاز

■ دستگاه ضبط صوت یک دستگاه

■ اهم متر یک دستگاه

■ هویه برقی، آچار پیچ‌گوشی، دمباریک و سیم‌چین از

هر کدام یک عدد

■ سیم رابط به مقدار کافی (شکل ۱-۳۶)



شکل ۱-۳۶


۳-۱- نکات ایمنی

■ هنگام کار در محیط آزمایشگاه نظم و مقررات را رعایت

کنید.



شکل ۱-۳۷



شکل ۱-۳۸— به قسمت‌های الکتریکی دستگاه در حال کار دست نزینید!

- از روشن و خاموش کردن دستگاه‌هایی که به عملکرد آن‌ها آشنا نیستید و ارتباطی به کار شما ندارد جداً خودداری کنید (شکل ۱-۳۸).




شکل ۱-۳۹— میز کار آزمایشگاه الکترونیک

- از وسایل و دستگاه‌های اندازه‌گیری حساس و میز کار موجود در آزمایشگاه مراقبت کنید (شکل ۱-۳۹).




شکل ۱-۴۰— وسایل و ابزار مخصوص تعمیرات الکترونیکی

- از وسایل و ابزارهای مخصوص تعمیرات دستگاه‌های الکترونیکی استفاده کنید و از عایق بودن دسته‌های ابزار از قبیل انبردست، دمباریک و پیچ‌گوشتی اطمینان حاصل کنید (شکل ۱-۴۰).



شکل ۱-۴۱

■ هنگام اندازه‌گیری اهم قطعات و یا بررسی شاسی دستگاه و یا لحیم کاری، دوشاخه‌ی دستگاه ضبط صوت را از پریز برق بیرون بکشید (شکل ۱-۴۱).



شکل ۱-۴۲—اگر به تعمیر لوازم الکترونیکی می‌پردازید، ترانسفورماتور ایزوله‌کننده را مورد استفاده قرار دهید.

■ از ترانس ایزوله ۱:۱ با فیوز مناسب استفاده کنید تا دچار برق‌گرفتگی نشوید (شکل ۱-۴۲).


۱-۵-۱—شرح کار عملی: در این کار عملی شما انواع هدایات ضبط و پخش و پاک کننده را می‌شناسید و یاد می‌گیرید که چگونه آن‌ها از هم تشخیص بدهید. همچنین در مراحل مختلف اجرای کار انواع هد را آزمایش می‌کنید و مقاومت آن را اندازه می‌گیرید.

۱-۵-۲—مراحل اجرای کار

■ قاب جلویی دستگاه ضبط صوت شکل (۱-۴۳) یا هر نوع دیگری که در آزمایشگاه وجود دارد را با راهنمایی مربی خود باز کنید.




شکل ۱-۴۳—دستگاه ضبط صوت



شکل ۱-۴۴


■ قاب را کنار بگذارید و دک دستگاه را مشاهده کنید (شکل ۱-۴۴).

دک دستگاه قسمتی است که نوار روی آن قرار می‌گیرد و پردازش اولیه سیگنال از روی نوار انجام می‌شود.



شکل ۱-۴۵

■ هد ضبط و پخش دستگاه را پیدا کنید (شکل ۱-۴۵).




شکل ۱-۴۶

■ هد ضبط و پخش برای این دستگاه دقیقاً در وسط دک قرار دارد (شکل ۱-۴۶).

■ نوع هد را از نظر مونو یا استریو مشخص کنید.

نکته مهم: سیم زمین هد از نوع سیم شیلد (بافته مسی) است.

■ سیمی را که جهت اعمال سیگنال هد به پری آمپلی فایر روی بُرد الکترونیکی می‌رود، مشخص کنید.



شکل ۱-۴۷ - سیم بندی هد


■ آیا سیم بندی هد دستگاه مطابق شکل (۱-۴۷) است؟

شرح دهید.

پاسخ:

پاسخ:

■ نام هد با این نوع سیم بندی را بنویسید.




شکل ۱-۴۸

■ آیا سیم بندی هد دستگاه مانند شکل (۱-۴۸) است؟

- نام هد را بنویسید.

پاسخ:



شکل ۱-۴۹— اندازه‌گیری مقاومت هد برای تعیین قطع شدگی، اتصال کوتاه و یا اتصال به نقطه‌ی زمین

- سیم‌های متصل به هد را با هویه آزاد کنید.
- با استفاده از اهم متر، مقدار اهمی سیم پیچ هد را اندازه بگیرید (شکل ۱-۴۹). از اهم متر در رنج مناسب استفاده کنید.

$$R = ? \dots \Omega$$

Coil Mono

اگر هد استریو باشد

$$R = ? \dots \Omega$$


Coil Right

$$R = ? \dots \Omega$$

Coil left

- مقادیر اندازه‌گیری شده را یادداشت کنید.

■ در صورتی که هد استریو است آیا مقاومت اهمی سیم پیچ‌های چپ و راست با هم برابرند؟




شکل ۱-۵۰

- هد پاک کننده را بر روی دک پیدا کنید (شکل ۱-۵۰).

- مشخص کنید این هد در کدام طرف کلید play قرار دارد؟ راست یا چپ؟

پاسخ:

- علت قرار گرفتن هد در این محل را شرح دهید.



شکل ۱-۵۱

- نوع هد پاک کننده را مشخص کنید.

آیا هد از نوع آهنربای دائمی است؟
آیا هد از نوع AC/DC می باشد؟


پاسخ:

- چگونه می توان نوع هد پاک کننده DC را از هد پاک کننده AC تشخیص داد؟
- مقاومت هد پاک کننده را اندازه بگیرید.


$$R = ? \dots \Omega$$

Erase Head

- دستگاه را برای روشن کردن آماده کنید.
- دستگاه را روشن کنید.
- کلید play و Record را با آزاد کردن ضامن کلید play و Record به طور هم زمان فشار دهید. (در این مرحله از مربی خود کمک بخواهید)
- هد پاک کننده را مطابق شکل (۱-۵۲) به اسیلوسکوپ اتصال دهید.




شکل ۱-۵۲ - مدار اتصال اسیلوسکوپ به هد پاک کننده



شکل ۱-۵۳

■ با تنظیم Time/DIV و volt/DIV اسیلوسکوپ شکل موج دوسر هد را مشاهده کنید و روی شکل (۱-۵۳) ترسیم کنید.

پاسخ:	




شکل ۱-۵۴

■ ولتاژ دو سر هد را اندازه گیری کنید و مقدار آن را بنویسید.

$$V_{Head} = ? \dots V$$

پاسخ:	

■ اگر شکل موج مشابه شکل (۱-۵۵) را بر روی اسیلوسکوپ مشاهده می کنید نام هد پاک کننده را بنویسید.



شکل ۱-۵۵

■ ولتاژ دو سر هد و فرکانس سیگنال بایاس هد پاک کننده را اندازه‌گیری کنید و مقادیر آنها را بنویسید.

$$V_{p-p_{Head}} = ? \dots V$$

$$F = ? \dots Hz$$

پاسخ:

۱-۵-۶- خودآزمایی



■ آیا از شکل ظاهری هد می‌توان نوع آن را تشخیص داد؟ توضیح دهید.

پاسخ:

■ چرا مقدار فرکانس سیگنال هد پاک کننده در محدوده فرکانس‌های صوتی ($20 \text{ Hz} - 20 \text{ kHz}$) نیست؟ شرح دهید.

آزمون پایانی (۱)

- ۱- برای تشخیص قطب‌های یک آهنربا از کدام روش استفاده می‌شود؟
- الف - با براده‌های آهن
 - ب - نزدیک کردن یک آهنربای دیگر به آن
 - ج - قطب‌نما
 - د - با یک تیغه‌ی فلزی
- ۲- با آویختن یک آهنربای تیغه‌ای می‌توان..... آن را تشخیص داد.
- الف - میدان مغناطیسی
 - ب - خطوط قوای مغناطیسی
 - ج - شدت میدان جاذبه‌ی زمین
 - د - قطب‌های S و N
- ۳- یک میله‌ی آهنی از چه طریقی آهنربای موقتی می‌شود؟
- الف - قرار گرفتن میله‌ی آهنی در میدان مغناطیسی
 - ب - عبور جریان الکتریکی از میله‌ی آهنی
 - ج - قرار گرفتن در اطراف یک سیم حامل جریان
 - د - قرار گرفتن میله در درون سیم پیچ جریان دار
- ۴- هدهای مغناطیسی براساس..... عمل ضبط و پخش سیگنال را انجام می‌دهند.
- الف - جریان الکتریکی
 - ب - القای مغناطیسی
 - ج - جریان الکتریکی القای
 - د - آهنربای موقتی و القای مغناطیسی
- ۵- خطوط قوای مغناطیسی هد ضبط، مشابه کدام آهنربا است؟
- الف - آهنربای میله‌ای
 - ب - خطوط قوای مغناطیسی سیم حامل جریان
 - ج - خطوط قوای مغناطیسی آهنربای U شکل
 - د - خطوط قوای سیم پیچ حامل جریان
- ۶- در هنگام ضبط سیگنال صوتی کدام هد دستگاه ضبط صوت سطح نوار را مطابق با سیگنال صدا مغناطیسی می‌کند؟
- الف - هد پاک کننده
 - ب - هد پخش
 - ج - هد پاک کننده و پخش
 - د - هد ضبط
- ۷- یک آهنربای دائمی می‌تواند یک هد..... باشد.
- الف - ضبط و پخش سیگنال
 - ب - پاک کننده
 - ج - ضبط سیگنال
 - د - پخش سیگنال
- ۸- نام هد شکل مقابل کدام است؟
- الف - هد پاک کن AC
 - ب - هد چهارپایه مونو
 - د - هد مونو و پاک کن
 - ج - هد چهارپایه استریو



۹- هد ۳ پایه توانایی سیگنال را دارد.

الف - پخش

ج - ضبط

۱۰- هد ۸ پایه در کدام سیستم ضبط صوت به کار می‌رود؟

الف - مونو

ج - استریو

۱۱- اشباع مغناطیسی اساس کار کدام هد است؟ توضیح دهید.

۱۲- مقاومت اهمی سیم یچ هد DC حدوداً چند اهم است؟

۱۳- مدار فرکانس بالا برای کدام هد به کار می‌رود؟ توضیح دهید.

۱۴- به چه دلیل فرکانس بالاتر از محدوده‌ی فرکانس صوتی است؟

خودآزمایی عملی

در صورتی که زمان اضافی داشتید، مراحل اجرای کار عملی شماره «۱» را روی چند نمونه دستگاه ضبط صوت دیگر انجام دهید.